

شکل ۳-۳۴


اهرم چینی



شکل ۳-۳۳

شکل ۳-۳۳ المنت نامرغوب را نشان می‌دهد.


در شکل ۳-۳۴ المنت مرغوب نمایش داده شده است.



شکل ۳-۳۵

راست خم می‌شود. این نیرو از طریق یک اهرم چینی به پلاتین‌ها می‌رسد و پلاتین را قطع می‌کند و لامپ نیز خاموش می‌شود. پس از سرد شدن آب، بی‌متال مجدداً به حالت اول خود برگردید و دوباره مدار وصل می‌شود. این عمل به صورت اتوماتیک ادامه پیدا می‌کند. در شکل ۳-۳۶ نقشه‌ی فنی مدار الکتریکی سماور برقی را به همراه نمادهای الکتریکی آن مشاهده می‌کنید.

در این مدار با چرخاندن دستهی ولوم در جهت عقربه‌ی ساعت پلاتین‌ها به هم وصل می‌شود و برق را به المنت می‌رساند. در این حالت لامپ سماور روشن می‌شود. گرم شدن المنت، آب سماور را گرم می‌کند. میزان درجه‌ی حرارت آب بستگی به انتخاب درجه‌ی حرارت ترمومتر است. پس از اینکه آب به اندازه‌ی کافی گرم شد و به درجه‌ی حرارت موردنظر رسید، ترمومتر عمل می‌کند و بازوی حساس که همان بی‌متال است به طرف



شکل ۳-۳۶

### ۳-۹ - جدول عیب‌یابی و روش رفع عیب سماور برقی

عیب	علت	طريقه‌ی رفع عیب
۱- با چرخاندن ولوم ترموموستات سماور گرم نمی‌کند و لامپ نشان‌دهنده نیز روشن نمی‌شود.	۱- پریز برق ندارد.	پس از اطمینان از برق دار بودن شبکه‌ی داخل منزل با فازمتر یا ولت‌متر ولتاژ پریز را مورد بررسی قرار دهید. اگر پریز برق نداشته باشد عیب از سیم کشی پریز محل مورد استفاده است. در این صورت سیم کشی را رفع عیب کنید یا پریزهای دیگر را به کار ببرید.
۲- دو شاخه یا کابل رابط معیوب است.	۲- ابتدا دو شاخه را از پریز جدا کنید و سپس دستگاه آوومتر را روی اندازه‌گیری اهم بگذارد. حال یکی از پروب‌های اهم متر را به یک سر دو شاخه و پروب دیگر را به انتهای دو سیم کابل رابط در محل تمیinal چینی، تک به تک اتصال دهید. در صورتی که عقربه‌ی اهم متر حرکت کرد سیم دیگر را نیز به همین ترتیب آزمایش کنید. اگر در یکی از حالت‌ها عقربه حرکت نکند دو شاخه یا سیم‌های کابل معیوب است. در این صورت دو شاخه را بازدید کنید چنانچه دو شاخه سالم باشد، کابل رابط معیوب است. آن را تعویض کنید.	ابتدا دو شاخه را از پریز جدا کنید و سپس دستگاه آوومتر
۳- سیم‌های رابط مدار قطع است.	۳- اتصال سیم‌های رابط را برقرار کنید.	دسته ولوم ترموموستات هرز شده است، آن را تعویض کنید.
۴- ترموموستات فرمان نمی‌گیرد.	۴- ترموموستات خراب است.	ترموستات را تعویض کنید.
۵- ترموموستات خراب است.	۵- المنت و لامپ هر دو سوخته‌اند.	المنت و لامپ را تعویض کنید.
۶- سماور گرم نمی‌کند اما لامپ نشان‌دهنده روشن است.	۶- سیم رابط المنت به ترموموستات یا تمیinal، قطع است.	اتصال را برقرار کنید.
۷- سماور برقی گرم می‌کند ولی گرمای آن مطلوب نیست و زود به زود ترموموستات، قطع و وصل می‌کند.	۷- المنت قطع است.	ولوم ترموموستات را روی درجه‌ی مناسب قرار نگرفته است.
۸- ترموموستات تنظیم نیست.	۸- با ناظارت مری و لوم ترموموستات را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا روی آخرین درجه‌ی خود قرار گیرد. (جوش دائم) سپس سماور را به برق وصل کنید. دسته‌ی ولوم سماور را پس از باز کردن پیچ آن، از ولوم خارج کنید. به محض قطع جریان توسط ترموموستات، پیچ داخل ولوم را با پیچ گوشتشی تحت مناسب در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا پلاتین‌های آن به هم اتصال بیابد. و جریان الکتریکی برقرار شود. در این حال همچنان منتظر بمانید، اگر بعد از چند لحظه کار در حالی که آب نمی‌جوشد، ترموموستات عمل کند باز پیچ تنظیم را در همان	ولوم ترموموستات را روی درجه‌ی مناسب قرار دهید.

## ادامه‌ی جدول


طريقه‌ی رفع عيب	علت	عيب
جهت بچرخانید. پس از مدتی آب به جوش می‌آید. بعد از چند لحظه که از مدت زمان جوش آب گذشت ولوم را در جهت خلاف عقریه‌های ساعت حرکت دهید تا عمل اتوماتیک انجام گیرد.		
حال چنانچه پس از کاهش گرما، ترمومترات مجدداً به صورت خودکار جریان را برقرار کند و در هنگام جوشیدن، آن را قطع کند ترمومترات تنظیم است در غیر این صورت اقدام به تنظیم مجدد ترمومترات کنید تا وضعیت اتوماتیک به طور مطلوب بدست آید.		
از عایق‌های حرارتی مرغوب روی المنت فرنی با مهره‌های چینی استفاده کنید.	۳- تلفات حرارتی زیاد است.	
باید محل عيب را شناسایی و قلع کاري شود اين گونه تعمیرات توسيط سماورسازها و افراد مطلع از چگونگي قلع کاري صورت می‌گيرد.	- محل استقرار المنت سوراخ است.	۴- از زير سماور با المنت فرنی آب چكه می‌كنند و سماور هنگام کار، اتصال بدنه دارد.
مسير تمام هادي‌ها و يا سيم‌های رابط و محل اتصال آن‌ها را در ترمinal چيني، ترمومترات و لامپ نشان دهنده، از نظر اتصال به بدنه، بازديد کنيد و در صورت مشاهده‌ی هرگونه اتصال بدنه، به رفع عيب بپردازيد.	۱- سيم‌های رابط به بدنه اتصال پیدا کرده‌اند.	۵- سماور اتصال بدنه دارد.
عایق‌های المنت، عایق‌های مقواي نسوز و حفاظ بوشني نسوز را مورد بررسی قرار دهيد و علت را شناسایي و رفع عيب کنيد.	۲- عايق‌بندی درست صورت نگرفته است.	
المنت را تعويض کنيد.	۳- در المنت‌های لوله‌ای سيم المنت به بدنه فلزي المنت اتصال دارد.	
يك فاشق غذاخوری جوش شيرين داخل مخزن بريزيد و مخزن را از آب پر کنيد، سماور را به برق وصل کنيد تا آب داخل مخزن به جوش بباشد و رسوب‌های دیواره مخزن را جدا کند.	در سماور با المنت لوله‌ای، روی المنت و در سماور با المنت فرنی داخل سماور (دور توره) رسوب گرفته است.	۶- سماور دير به جوش می‌آيد و كيفيت اتوماتيک هم مطلوب نیست.
ترموستات را تنظيم کنيد.	۱- ترمومترات تنظیم نیست.	۷- سماور به جوش آمده اما اتوماتیک نمی‌کند.
ترموستات را تعويض کنيد.	۲- پلاتين‌های ترمومترات چسبیده است.	
مدار را رفع عيب کنيد.	۳- المنت مستقيم در مدار قرار گرفته است. (مدار يكسره شده است)	

سماور برقی (قسمت ۳-۴) و استفاده از جدول عيب‌يابی و دستور

هرچویان باید یک دستگاه سماور برقی معیوب را از انبار باز کردن و بستن سماور، به عيب‌يابی و تعمیر آن بپردازند.

۱۰-۳- کار عملی سماور برقی  
هنجویان باید یک دستگاه سماور برقی معیوب را از انبار باز کردن و زیر نظر مربی و با رعایت نکات ایمنی کارگاه تحويل بگیرند و زیر نظر مربی و با رعایت نکات ایمنی

شکل ۳۷-۳ - اجرای ساخته‌اندی یک نمونه سماور برقی



## فصل چهارم



ساعت آموزش

۱۶ ساعت

### پلوپز برقی

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که بتواند :

- ۱- دستگاه پلوپز برقی را باز کند و سپس آن را بیندد.
- ۲- برحسب ظاهر دستگاه با نظارت مریب عیب را تشخیص دهد.
- ۳- اتصال بدنه را تشخیص و رفع عیب نماید (با نظارت مریب).
- ۴- در صورت خرابی کلید یا تایмер دستگاه با نظارت مریب آن را تعویض کند.
- ۵- در صورت خرابی المنت (عنصر حرارتی) با نظارت مریب المنت دیگری را جایگزین آن کند.



از نظر تکنیک ساخت و طرز کار با هم شباهت زیادی دارند.

● در شکل ۴-۱ یک دستگاه پلوپز تمام اتوماتیک تایم‌دار نشان داده شده است. ابتدا دوشاخه‌ی سیم رابط را از پلوپز جدا کنید. دسته‌ی عایق را در دست بگیرید و در را از روی دیگ پلوپز بردارید.



شکل ۴-۱

### ۱-۴ مقدمه

پلوپز برقی در اکثر منازل مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دستگاه نیز برحسب ظرفیت پخت برنج و کارخانه‌ی تولیدکننده، در مدل‌های متفاوت به بازار مصرف عرضه می‌شود.

پختن برنج با پلوپز از پختن برنج با زغال، نفت و گاز کتر آلودگی ایجاد می‌کند و عمل پخت راحت‌تر انجام می‌گیرد. علاوه بر این ویتامین‌های برنج در صورت استفاده از پلوپز به هدر نمی‌رود. در این فصل به بررسی ساختمان و طرز کار و نحوه تعمیرات نوعی از پلوپز می‌پردازیم. همچنین در مرحله‌ی باز کردن و بستن پلوپز با قطعات این دستگاه آشنا خواهید شد.

### ۲-۴ طریقه‌ی باز کردن و بستن پلوپز برقی

پلوپز در مدل‌های متفاوت در بازار مصرف وجود دارد که



شکل ۴-۴

- دیگ آلومینیومی که سطح داخلی آن از ماده‌ی تفلون پوشیده شده است را در شکل ۴-۲ مشاهده می‌کنید. ماده‌ی تفلون از جنس مواد نسوز است و مانع چسبیدن برنج به ته دیگ می‌شود. جنس در و بدن‌های پلوپر از استیل صیقلی است تا اولاً در تماس با آب زنگ نزند، ثانیاً از تشعشع حرارت دستگاه به محیط جلوگیری کند. بدن‌هی بعضی از پلوپرها از فولاد با پوشش آب گرم ساخته می‌شود.



شکل ۴-۵

- پس از باز کردن پیچ‌ها، دسته جدا می‌شود و ورقه‌ی فلزی بین دسته‌ی پلاستیکی و بدن را آزاد می‌کند. دو عدد واشر نسوز بین ورق فلزی و بدن‌های پلوپر قرار گرفته است. این واشرها باعث جلوگیری از انتقال حرارت به دسته می‌شود (شکل ۴-۶).



شکل ۴-۶



شکل ۴-۲

- برای باز کردن دسته‌ی در پلوپر مطابق شکل ۳-۴ با یک پیچ‌گوشتی چهارسو، دو عدد پیچ در را باز کنید.



شکل ۴-۳

- در شکل ۴-۴ دسته‌ی پلاستیکی در آزاد شده است و در صورت نیاز به تعویض، آن را تعویض کنید.

- در شکل ۴-۱ با یک اهم متر دیجیتالی مقدار مقاومت اهمی بین یک سر دو شاخه‌ی سیم رابط را با یک سر ترمینال برق ورودی آزمایش کنید. در این حالت باید، مدار حالت وصل را نشان دهد و به همین ترتیب سیم دیگر را آزمایش کنید تا نسبت به صحت مدار اطمینان پیدا کنید.



شکل ۴-۱۰

- برای اطمینان از عدم اتصالی سیم رابط مطابق شکل ۴-۱۱ فقط جای سرسیم اهم متر در روی دو شاخه‌ی سیم رابط عوض شده است در این حالت مدار شرایط قطع را نشان می‌دهد و مشخص می‌کند که بین دو سیم رابط اتصالی ندارد و مدار سالم است.



شکل ۴-۱۱

- حال مطابق شکل ۴-۱۲ جای سرسیم اهم متر را روی دو شاخه و سر دیگر سیم اهم متر را روی ترمینال عوض کنید. این وضعیت مدار سیم رابط با اهم متر، حالت بسته را نشان می‌دهد. با این آزمایش متوجه می‌شویم که سیم رابط سالم است.

- در شکل ۴-۷ ولوم تایمر و ترمینال ورودی برق دیده می‌شود. برای باز کردن در زیر پلوپز با یک عدد پیچ گوشتی چهارسوس، پیچ‌های درونی سه پایه‌ی پلاستیکی را باز کنید.



شکل ۴-۷

- در فلزی زیر پلوپز را از جای خود مطابق شکل ۴-۸ بردارید. ورقه‌ی استیل شفافی بر روی این در فلزی پرچ شده است. این ورقه با انعکاسی که ایجاد می‌کند باعث می‌شود کف بیرونی پلوپز کمتر داغ شود.



شکل ۴-۸

- شکل ۴-۹ ترمومترات و المینیوم لوله‌ای داخل آلومینیوم کف را نشان می‌دهد. برای تنظیم ترمومترات با یک عدد پیچ گوشتی مناسب مطابق شکل ۴-۹ ترمومترات را تنظیم کنید.




شکل ۴-۹

- در شکل ۴-۱۵ پلویز دیگری را به همین ترتیب آزمایش می کیم. در این حالت اهم متر، اهم کمی را نشان نمی دهد و مدار قطع است. در این شرایط المنت باید تعویض شود.



شکل ۴-۱۵

- در شکل ۴-۱۶ برای خارج کردن تایمر با قاب پلاستیکی از جای خود، پیچ چهارسوی آن را با یک پیچ گوشته چهارسوی مناسب از داخل دیگ باز کنید تا تایмер آزاد شود.



شکل ۴-۱۶

- طبق شکل ۴-۱۷ برای آزاد شدن تایmer از قاب پلاستیکی ولوم تایمر را به طرف بیرون بکشید و آن را جدا کنید. سپس با یک پیچ گوشته کوچک صفحه‌ی آلومینیومی شماره‌دار را که با چسب روی قاب چسبیده شده است، جدا سازید.



شکل ۴-۱۷



شکل ۴-۱۲

- در شکل ۴-۱۳ برای آزمایش سالم بودن المنت، یکی از سیم‌های رابط ترمینال تا المنت را با یک آچار بُکس ۸ میلی‌متری باز کنید تا المنت از مدار خودش باز شود و آماده آزمایش شود. این المنت از نوع لوله‌ای است که در صفحه‌ی آلومینیومی در کف پلویز جاسازی شده است. این عمل باعث می‌شود که تلفات حرارتی کمتر شود.



شکل ۴-۱۳

- سرسيم‌های اهم متر را به دو سر المنت اتصال دهيد. اهم متر حدوداً مقاومت ۴۷/۷ اهم را نشان می دهد که اين نشانه‌ی سالم بودن المنت است (شکل ۴-۱۴).



شکل ۴-۱۴



شکل ۴-۲۱

- شکل ۴-۲۲ صفحه یا سنگ المنت پلوپز را نشان می‌دهد. اگر روی این سطح شیارهای متحدم‌مرکز وجود داشته باشد سنگ المنت مرغوب‌تر است. جنس این صفحه عموماً از آلومینیوم می‌باشد.



شکل ۴-۲۲

### ۴-۳ طریقه‌ی باز کردن و بستن المنت پلوپز برقی با المنت فرنی

- شکل ۴-۲۳ قسمت پشتی سنگ المنت پلوپز را با المنت نوع فرنی که عایق آن از جنس خاک‌رسوز است نشان می‌دهد.



شکل ۴-۲۳

- طبق شکل ۴-۱۸ پیچ‌های زیر صفحه‌ی شماره‌دار را با یک پیچ‌گوشی چهارسو باز کنید تا تایмер آزاد شود.



شکل ۴-۱۸

- طبق شکل ۴-۱۹ با یک پیچ‌گوشی چهارسو، پیچ روی فیبر چاپی لامپ خبر پلوپز را باز کنید تا قاب کائوچویی کاملاً آزاد شود.



شکل ۴-۱۹

- در شکل ۴-۲۰ تایmer، لامپ خبر و ترمینال دیده می‌شود. مجموعه‌ی موتور و تایmer دو قسمت به هم چسبیده هستند. با گرداندن تایmer کلید روشن خواهد شد و تایmer وارد مدار می‌شود.



شکل ۴-۲۰

- در شکل ۴-۲۱ مدار الکتریکی مونتاژ شده یک پلوپز اتوماتیک را مشاهده می‌کنید.

- طبق شکل ۴-۲۷ با احتیاط صفحه‌ی مقوای نسوز را از روی المنت فنری با عایق چینی بردارید. چون جنس مقوای نسوز شکننده است با کمی بی احتیاطی خرد خواهد شد.



شکل ۴-۲۷

- در شکل ۴-۲۸ المنت فنری پلوپز دیده می‌شود.



شکل ۴-۲۸

- شکل ۴-۲۹ المنت نواری دو دستگاه پلوپز ۱۲ و ۱۸ نفره را نشان می‌دهد.  
این المنت‌ها از سه لایه طلق‌نسوز ساخته شده است که سیم مقاومت‌دار به صورت نواری دور لایه‌ی وسط پیچیده و منگنه می‌شود.



شکل ۴-۲۹

- برای باز کردن صفحه‌ی محافظ روی المنت پلوپز، یک آچار دو سو، پیچ و سطح آن را باز کنید (شکل ۴-۲۴).



شکل ۴-۲۴

- طبق شکل ۴-۲۵ پیچ و واشر را جدا نموده تا صفحه‌ی فلزی آزاد شود.



شکل ۴-۲۵

- طبق شکل ۴-۲۶ صفحه‌ی فلزی روی المنت فنری عایق شده را به آرامی از جای خود جدا کنید. در این حالت صفحه‌ی عایق نسوز مقوای دیده می‌شود.



شکل ۴-۲۶




شکل ۴-۳۰

● در شکل ۴-۳۰ نوع دیگر المتن نواری دو پلوپز ۱۲ و ۸ نفره نشان داده شده است. این المتن‌ها از سه لایه مقوای نسوز ساخته شده است که سیم مقاومتی را به صورت نواری دور لایه‌ی وسط می‌پیچند و به وسیله‌ی چهار عدد منگنه این سه لایه مقوای نسوز را به هم پرج می‌کنند.

#### ۴-۴- مدار الکتریکی پلوپز برقی


شکل ۴-۳۱ مدار الکتریکی یک نوع پلوپز معمولی را نشان می‌دهد.

ترموستات قابل تنظیم



شکل ۴-۳۱ مدار الکتریکی پلوپز معمولی

#### مطالعه آزاد



شکل ۴-۳۲

**شکل ۴-۳۲** مدار پلوپر اتوماتیک با تایمر را نشان می‌دهد که طرز کار آن به شرح زیر است :

- کلید تایمر را در جهت عقربه‌ی ساعت و به اندازه‌ی مورد نیاز بچرخانید تا وصل شود.
- المنت پلوپر برقدار شده است و شروع به کار می‌کند و لامپ نیز روشن می‌شود.
- پس از پختن غذا، ترموموستات اولین قطع خود را انجام می‌دهد و المنت را قطع می‌کند.
- با اولین قطع ترموموستات اتصال کوتاه دو سر موتور تایمر آزاد می‌شود و موتور تایمر شروع به کار می‌کند و در جهت عکس حرکت عقربه‌های ساعت برمی‌گردد. در این حالت لامپ خاموش است.

- به علت خنک شدن المنت مجدداً ترموموستات وصل می‌شود و المنت را برقدار می‌کند.
- با وصل شدن ترموموستات دو سر موتور تایمر اتصال کوتاه می‌شود و از کار می‌افتد.
- این عمل ممکن است چند بار تکرار شود تا تایمر به حالت صفر برگردد و کل مدار را قطع کند.
- اگر بخواهید ته دیگ تیره‌تر باشد، لوم تایمر را بیشتر بچرخانید. که در این حالت فرمان برای برگشت تایمر بیشتر می‌شود و ترموموستات دفعات بیشتری را قطع و وصل می‌کند.

□ هنگام تعمیر یا تعویض قطعات از لوازم یدکی اصلی دستگاه استفاده کنید.

□ وجود هر گونه پارگی یا پوسیدگی روکش سیم رابط خطرآفرین است لذا سریعاً نسبت به تعویض آن اقدام کنید.

□ برای تمیز کردن دیگ پلوپر از ابر مخصوص دستگاه استفاده کنید.

□ دستگاه پلوپر را در مکان تراز قرار دهید.

□ هرگز دیگ پلوپر را روی اجاق گاز یا داخل فر قرار ندهید.

#### **۵-۴ نکات ایمنی پلوپر برقی**

□ هرگز پلوپر را در داخل آب فرو نکنید.  
□ از پریز تغذیه کننده‌ی پلوپر به طور همزمان برای تغذیه‌ی وسایل برقی دیگر استفاده نکنید.

□ هرگز دیگ پلوپری را که قسمت خارجی آن مرتبط است در داخل دستگاه پلوپر قرار ندهید.

□ در هنگام تعمیر دستگاه پلوپر دوشاخه‌ی دستگاه را از پریز برق بیرون بیاورید.

□ برای باز کردن و بستن پلوپر از ابزار مناسب استفاده کنید.

#### **۶-۴ کار عملی پلوپر برقی**

هرچویان بایستی یک دستگاه پلوپر معیوب را از انبار کارگاه تحويل گرفته و با استفاده از طریقه‌ی باز کردن و بستن و رعایت نکات ایمنی پلوپر برقی زیر نظر مربي کارگاه به عييب‌يابي و تعمير آن پيردازنده.

## ۴-۷- جدول عیب‌یابی و روش رفع عیب پلوپز برقی

عیب	علت	طریقه‌ی رفع عیب
۱- دستگاه روش نمی‌شود.	۱- پریز برق ندارد.	پس از اطمینان از برقدار بودن شبکه، اقدام به رفع عیب پریز نمایید.
۲- لامپ نئون روش نمی‌شود ولی دستگاه کار می‌کند.	۱- سررسیم‌ها قطع شده یا خوب وصل نیست. ۲- اتصال سیم رابط به دوشاخه، قطع است.	سررسیم‌ها را تعویض کنید. آن را تعمیر یا تعویض کنید.
۳- ترمومتر کار افتاده است.	۱- سیم رابط قطع است. ۲- کلید خراب است.	سیم رابط را تعویض کنید. کلید را تعویض کنید.
۴- ترمومتر کار افتاده است.	۱- ترمومتر را تعویض کنید. ۲- ترمومتر معیوب است.	ترموستات را تعویض کنید. هر دو را تعویض کنید.
۵- در حالی که ترمومتر کار می‌کند ته برج می‌سوزد.	۱- سیم یا سررسیم مربوط به لامپ قطع است. ۲- لامپ خراب است.	۱- سررسیم‌ها قطع شده است یا اتصالی سیم‌ها خوب برقرار نیست. ۲- ترمومتر را تعویض کنید.
۶- ترمومتر خوب کار نمی‌کند.	۱- درجۀ حرارت مربی و مطابق تنظیم ترمومتر را در جای خود قرار دهید. ۲- ترمومتر را به صورت تراز قرار دهید.	صفحه‌ی زیر پلوپز را باز کنید و کلیه‌ی سیم‌بندی‌های مدار را مورد بازدید قرار دهید. اتصال بدنه‌ی هر کدام از قطعات را به وسیله‌ی اهم‌تر (با چراخ سری) مورد آزمایش قرار دهید تا محل عیب مشخص شود.
۷- برج خوب نمی‌پزد.	۱- درجۀ حرارت مربی و مطابق تنظیم ترمومتر را در جای خود قرار دهید. ۲- ترمومتر را به صورت تراز قرار دهید.	۱- بعد از پختن پلو، ترمومتر عمل نمی‌کند. آن را تنظیم و یا تعویض کنید.
۸- در پلوپزهای مجهر به تایمر، دستگاه قطع نمی‌کند.	۱- درجۀ حرارت مربی و مطابق تنظیم ترمومتر را در جای خود قرار دهید. ۲- ترمومتر را تعویض کنید.	۱- درجۀ حرارت مربی و مطابق تنظیم ترمومتر را در جای خود قرار دهید. ۲- هنگام پختن برج ترمومتر عمل می‌کند.
	۳- نسبت آب با برج درست انتخاب نشده است.	۳- جسم خارجی بین دیگ و صفحه‌ی گرم کننده قرار دارد.
	۴- درجۀ حرارت مربی و مطابق تنظیم ترمومتر را در جای خود قرار دهید.	۴- در دیگ درست در جای خود قرار نگرفته است.
	۵- دستگاه به صورت تراز قرار نگرفته است.	۵- دستگاه را به صورت تراز قرار دهید.
	۶- درجۀ حرارت مربی و مطابق تنظیم ترمومتر را در جای خود قرار دهید.	۱- درجۀ حرارت مربی و مطابق تنظیم ترمومتر را در جای خود قرار دهید.
	۷- نسبت آب با برج درست انتخاب نشده است.	۲- ترمومتر را تعویض کنید.
	۸- در پلوپزهای مجهر به تایمر، دستگاه قطع نمی‌کند.	۳- مطابق با دستورالعمل دستگاه، نسبت آب و برج رعایت شود.
	۹- در پلوپزهای مجهر به تایمر، دستگاه قطع نمی‌کند.	۴- دیگ با صفحه‌ی گرم کننده خوب تماس ندارد.
	۱۰- در پلوپزهای مجهر به تایمر، دستگاه قطع نمی‌کند.	۱- موتور تایمر سوخته است. ۲- ترمومتر عمل نمی‌کند. ۳- پلاتین‌های کلید تایمر چسبیده است.