

نصب یراق آلات

هدف‌های رفتاری: فرآگیر پس از آموزش این فصل خواهد توانست:

- ۱- لولای مناسب را انتخاب کند؛
- ۲- جای لولا را علامت بگذارد؛
- ۳- جای یراق آلات، نظیر دستگیره، چرخ و قفل را علامت گذاری کند؛
- ۴- قطعات یراق را پیچ کند؛
- ۵- درهای کابینت را نصب کند؛
- ۶- نصب قطعات تزئینی را انجام دهد.

زمان تدریس: ۲۴ ساعت عملی

سرویس اتاق دانش آموز



کتابخانه $1780 \times 900 \times 320$

میز تحریر $1120 \times 585 \times 750$

۱۳—نصب یراق آلات

و غیره (شکل ۱۳-۱).

گاه نیز به مواد کمکی غیر فلزی «مبل» نیز گفته می‌شود مانند انواع زه‌های تریسینی پلاستیکی که روی کار چسبانده می‌شود یا دستگیره‌های پلاستیکی، قرقره‌های پلاستیکی و غیره که در فروشگاه‌ها با نام یراق مبل عرضه می‌گردد.

مقدمه: «یراق آلات» در اصطلاح کارخانجات تولید کننده سازه‌های چوبی به انواع اتصال‌دهنده قطعات کار که از جنس فلز باشند گفته می‌شود مانند لولاهای قفل‌ها، دستگیره‌ها، شب‌بندها، ریل‌ها، چرخ‌ها، پیچ و مهره‌های مخصوص (فیکسچرها)، درجه‌ها، واشرها، پیچ‌ها، میخ‌ها، سوزن‌های دوخت



شکل ۱۳-۱—تعدادی یراق مخصوص کابینت

لولا، ۸ عدد پولک پلاستیکی محافظ شیشه برای پشت پیچ‌های لولا، ۲ عدد اتصال و آهن‌ربا جهت پشت بند وسط دو شیشه با چهار عدد پیچ، ۲ عدد دستگیره فلزی با ۲ عدد واشر پلاستیکی پشت آن.


برای دو در قفسه پایین کتابخانه چهار لولای قابل‌های فلزی انتخاب کنید و یک قفل سوئیچی 80° و یک جفت پشت‌بند نیز مورد نیاز شما خواهد بود.

(الف) نحوه انتخاب تعداد لولاهای در: تعداد لولاهایی را که به در قفسه‌های ساخته شده از تخته خرد چوب با ضخامت تا ۱۹ میلی‌متر نصب می‌کنید به ترتیب شکل ۱۳-۲ به کار بیرید

۱۳—انتخاب لولای مناسب

انتخاب نوع، فرم و تعداد لولا برای یک کالای کابینت مانند کتابخانه بستگی به طرح و ابعاد و مورد مصرف آن دارد؛ مثلاً ممکن است شخصی مانند شما کتابخانه را برای استفاده در منازل طراحی کرده باشد که ترجیح می‌دهید کتابخانه دارای یک قفسه قفل دار باشد و هم‌چنین در قسمتی از آن به منظور جلوگیری از نفوذ گردن غبار به کتاب‌هایتان از در شیشه‌ای نیز استفاده می‌کنید؛ از این‌رو برای این کتابخانه یک دست لولای مخصوص در شیشه‌ای انتخاب کنید که عبارتند از:

— ۴ عدد لولای شیشه، ۴ عدد بوش پلاستیکی مقر پایه



شکل ۱۳-۲- نحوه انتخاب تعداد لولای مناسب جهت درهای قفسه و کمد

ب) نحوه انتخاب فرم لولا: فرم لولا را متناسب کار خود انتخاب کنید؛ مثلاً برای در شیشه‌ای نازک کتابخانه می‌توانید از لولای ساده پاشنه‌ای که زیر در قرار می‌گیرد مانند شکل ۱۳-۳ استفاده کنید یا برای در شیشه‌ای ضخیم و بزرگ‌تر که وزن بیشتری دارد لولای مقاوم‌تر، مانند شکل ۱۳-۴ را به کار ببرید، برای نصب این لولا باید شیشه را به قطر مادگی لولا

سوراخ کنید.

برای ارتفاع درهای کمدی به ارتفاع ۲۴۰۰ میلی‌متر ۴ عدد لولا و برای در قفسه یا کمد به ارتفاع تا ۱۸۰۰ میلی‌متر ۳ عدد لولا و برای در قفسه تا ۹۰۰ میلی‌متر ارتفاع ۲ عدد لولای مناسب انتخاب کنید. دقت کنید در طراحی عرض درها به مسأله مقاومت لولاهای نیز توجه نمایید؛ در غیر این صورت چنان‌چه عرض درها را بیش از اندازه‌ی طبیعی انتخاب کنید برآیند نیروی ناشری از سنگینی باعث ایجاد کشش زیاد، در پیج لولای فوقانی می‌شود و به مرور آن را خراب خواهد کرد.




شکل ۱۳-۳- استفاده از لولای پاشنه‌ای ساده برای شیشه در کتابخانه

برای قفسه پروژه خودتان حتی الامکان لولای زاویه دار نیم پنهان به کار ببرید و دقیق کنید لولاها را به صورت جفت (راست و چپ) انتخاب نمایید.

۱۳-۲- علامت گذاری جای لولا


لولای پاشنه‌ای که برای شیشه‌های بالای کتابخانه انتخاب کرده‌اید چهار عدد است که هر کدام یک پایه به قطر ۴ تا ۵ میلی‌متر دارد و باید سوراخی به قطر ۶ تا ۸ میلی‌متر (نسبت به قطر بوش فلزی یا پلاستیکی پایه لولا) در سطح کف طبقه دوم کتابخانه و در جلو و زیر سطح سقف ایجاد کنید، برای این کار به فاصله $1/5 \times 1/5$ سانتی‌متر از جلو نر صفحات و بدنه کتابخانه اندازه‌گیری نموده، با درفش مرکز سوراخ‌ها را علامت گذاری کنید و بهوسیله دریل دستی سوراخ نمایید و دقیق کنید عمق سوراخ به اندازه ارتفاع بوش پایه و حداقل ۱۲ میلی‌متر باشد. وسط دو در شیشه‌ای را به فاصله 3° میلی‌متر از لبه آن سفارش دهید تا به قطر ۴ میلی‌متر برای پیچ دستگیره سوراخ کنند.

برای علامت گذاری جای لولاها قفسه کتابخانه سطح خارجی در را روی سطح میز کار قرار دهید و به فاصله 60 تا 80 میلی‌متر تا وسط طول محور لولا از لبه داخل دوراهه پشت در علامت گذاری کنید و چنان‌چه از بین لولاها شکل ۱۳-۶ لولای وسطی را که یک لولای زاویه دار نیم پنهان است انتخاب




شکل ۱۳-۴- لولا برای در شیشه‌ای ضخیم

- فرم لولای در قفسه کتابخانه را نیز مناسب با طرح در و نحوه باز شدن آن انتخاب کنید که ممکن است لولا ساده، پاشنه‌ای، مغزی، قابل‌مهای، اتومات (گازری) و غیره باشد. در شکل ۱۳-۵ یک لولای مخفی را می‌بینید.



شکل ۱۳-۵- لولا مخفی



شکل ۱۳-۶- چند نوع لولا با توجه به مکانیسم حرکت در و نوع ساخت آن

کردن آن صفحه را با رعایت احتیاط که سطح روی آن زخمی نشود بین گیره میزکار بیندید و محل زبانه قفل را به عمق حدود ۲۰ میلی متر به وسیله دریل با مته مناسب چند سوراخ کنید و سپس با اسکنے یا مغار مناسب جای زبانه قفل را خالی نمایید.

۱۳-۲- نصب کشوی پشتی در: پشت در سمت چپ قسمت بالای آن تزدیک به نز صفحه یک کشوی پشتی باید نصب کنید. برای این منظور کشوی پشتی را در محل مذکور قرار دهید؛ به نحوی که حدود ۳ میلی متر از لبه صفحه عقب تر قرار گیرد؛ سپس دور آن خط بکشید و جای ۴ عدد پیچ آن را به وسیله درفش علامت گذاری کنید و جای زبانه آن را نیز در زیر صفحه مربوطه با مغار خالی نمایید.

۱۳-۳- پیچ کردن قطعات یراق
قطعات یراق را با پیچ مناسب به صفحات باید پیچ کنید، برای این کار، این گونه عمل کنید :

(الف) انتخاب پیچ: پیچ سرتخت که از زیر مناسب قرار گرفتن در خزینه سر سوراخ باشد انتخاب کنید، طول این پیچ ها حدود ۷ تا ۱۰۰ میلی متر است و قطر آن ها ۱/۵ تا ۸ میلی متر و به صورت بسته بندی در قراص ۱۴۴ عددی وجود دارد، پیچ را طوری انتخاب کنید که بین ۱۰ تا ۲۰ میلی متر در چوب یا صفحه پشت یراق فرو رود و دقت کنید طول آن به اندازه ای نباشد که از طرف دیگر صفحه سر آن خارج شود و سطح صفحه را زخمی نماید.

(ب) ایجاد سوراخ مناسب برای پیچ: محل سوراخ ها را که علامت گذاری شده برای نصب یراق به وسیله مته مناسب که ۱/۵ تا ۱ میلی متر کوچک تر از قطر پیچ انتخابی باشد، با دریل برقی دستی سوراخ کنید، دقت کنید عمق سوراخ را همیشه حدود ۸ تا ۳۰ میلی متر به نسبت طول پیچ کوتاه تر از طول آن انتخاب کنید تا دست کم ۸ میلی متر از طول مخروطی سر پیچ در صفحه بدون سوراخ داخل گردد و پیچ محکم شود.

(ج) پیچ کردن لو لای درها: لو لای درها را در محل خود پشت درها پیچ کنید؛ برای پیچ کردن از پیچ گوشی مناسب استفاده کنید تا سر پیچ ها خراب نشود. دقت کنید همیشه لو لا را

کرده اید، برگه زاویه دار پنهان آن را که پشت در قرار می گیرد در محل دوراهه قرار دهید، به گونه ای که زاویه ۹۰ درجه آن داخل دوراهه قرار گیرد و وسط میله آن را با علامتی که قبلًا پشت در گذاشته اید تطبیق دهید و اطراف برگ لو لا خط بکشید و مرکز سوراخ های لو لا را (۳ عدد طبق شکل) با درفش قدری سوراخ کنید و به این ترتیب، جای دو عدد لو لا را راست و دو عدد لو لا چپ را روی دو در علامت گذاری نمایید.

۱۳-۴- علامت گذاری جای چرخ ها و سایر یراق آلات
در ساخت کالای صفحه ای ممکن است از چرخ یا کشو و غیره نیز استفاده کنید که باید محل دقیق هر کدام را طبق نقشه روی کار علامت گذاری کنید. در ساخت کتابخانه مورد نظر علاوه بر لو لا یک قفل سوئیچی - پشتی نیز طبق نقشه وجود دارد؛ بدین سبب آن را انتخاب کرده، تویی قفل را از طرف پشت در سمت راست کتابخانه که قبلًا برای قفل سوراخ کرده اید داخل کنید؛ به نحوی که تکیه گاه قفل به پشت در و زبانه قفل به طرف دوراهه ضخامت در قرار گیرد، اطراف تکیه گاه و محل زبانه را خط کشی و علامت گذاری کنید.

۱۳-۵- نصب کردن قفل در: پس از خط کشی محل قفل صفحه در را روی میزکار قرار دهید و زیر آن یک صفحه تمیز صاف بگذارید و سپس به وسیله مغار محل قفل را به اندازه مناسب (که بستگی به نوع قفل سوئیچی دارد) خالی کنید؛ به نحوی که تکیه گاه قفل به پشت صفحه در جفت شود و در این حالت زبانه قفل تقریباً در وسط ضخامت در قرار خواهد گرفت.

در سمت چپ را به طور موقت در محل خود قرار دهید تا ضخامت وسط آن که از قسمت خارجی دوراهه خورده به طرف زبانه قفل سوئیچی قرار گیرد. در سمت راست را نیز در محل خود قرار دهید و سر زبانه را قدری چسب یا پودر رنگی بمالید و با کلید زبانه را کمی باز و بسته کنید تا سر زبانه قفل روی نر در سمت چپ قدری فشرده شود و جای آن مشخص گردد.

- مشخص کردن جای زبانه قفل را روی در مقابل به وسیله اندازه گیری دقیق نیز می توانید مشخص کنید و بعد از مشخص

ابتدا روی در نصب کنید و سپس به قید یا چهارچوب متصل خود قرار دهید و به وسیله پیچ گوشتی با پیچ مناسب آن را محکم کنید (شکل ۱۳-۷).

د) پیچ کردن قفل سوئیچی: قفل سوئیچی را در محل



شکل ۱۳-۷ - نصب یک عدد قفل سوئیچی

ه) پیچ کردن کشوی پشتی: کشوی پشتی را در محل خود قرار دهید و با پیچ مناسب آن را به پشت در محکم کنید.

و) پیچ کردن مغناطیس در شیشه‌ای: دو عدد مغناطیس (آهن‌ربا) مخصوص پایین درهای شیشه‌ای را در کف طبقه پهن بالای کتابخانه با پیچ مناسب، طبق نقشه، نصب کنید.



شکل ۱۳-۸ - جاسازی و علامت‌گذاری برگه لولای روی کار

۱۳-۵ - نصب کردن درهای کابینت

الف) نصب کردن درهای قفسه: درهای چوبی را در محل خود قرار دهید و محل برگه لولای روی کار آن را روی قید پشت که در مبحث ۲-۸ خطکشی شده مشخص کنید (شکل ۱۳-۸) و مرکز دو سوراخ آن را با درفش علامت‌گذاری کنید و با دریل دستی برقی سوراخ نموده، پیچ آن را با پیچ گوشتی محکم کنید (شکل ۱۳-۹)؛ پس از نصب درها چند بار آن‌ها را باز و بسته نمایید تا از صحت قرار گرفتن آن‌ها مطمئن شوید و چنان‌چه مشاهده کردید در، خوب بسته نمی‌شود، برگه روکار را باز کنید و پشت قسمت دوراهه لولا یک باریکه روکش قرار



شکل ۹-۱۳- نصب در با پیچ گوشتی توسط دانشجوی رشته صنایع چوب مرکز آموزش عالی فنی انقلاب اسلامی



شکل ۱۰-۱۳- نحوه نصب درهای شیشه‌ای کتابخانه

کتابخانه نیز تعدادی وجود دارد، و به این ترتیب آن‌ها را نصب کنید :

(الف) نصب اتصال فلزی طلایی رنگ در پایین وسط شیشه‌های را انجام دهید، این اتصال را به صورت کشویی سر شیشه

دهید و مجدداً لولا را در محل خود محکم کنید.

ب) نصب در شیشه‌ای : درهای شیشه‌ای را در محل خود نصب کنید. برای این کار بوش پایه لولا را در سوراخ‌های مربوطه قرار دهید و پایه لولا را در آن فرو کنید؛ سپس شیشه را به صورت کشویی در لولا داخل نمایید و پیچ‌های آن را محکم کنید، دقت نمایید قبل از محکم کردن پیچ لولا شیشه از واشر لاستیکی پشت آن مطمئن شوید تا مانع شکستن شیشه گردد. درهای شیشه‌ای را پس از نصب چند بار باز و بسته کنید و چنان‌چه در محل مناسب نبودنده پیچ لولا را کمی شل کنید و جای شیشه را به اندازه مورد لزوم تغییر دهید و پیچ‌ها را مجدداً محکم نمایید (شکل ۱۰-۱۳).

۶-۱۳- نصب کردن قطعات تزیینی کابینت

کابینت‌ها را برای زیبایی بیشتر به وسیله برآق‌آلات تزیین می‌کنند. این برآق‌ها گاهی به صورت مجسمه‌ها و یا قطعات چابی و پرسی گل و بوته و یا به صورت نوارهای رنگی پلاستیکی و غیره است که صرفاً جنبه تزیینی دارند، اما گاهی قطعات اصلی تزیینی نیز هستند که استفاده از آن‌ها امری ضروری است و در

پس از نصب تزیینات مذکور ساخت پروژه کتابخانه شما به اتمام می‌رسد؛ بنابراین ابزارهای انبار کارگاه را تمیز و مرتب کنید و تحويل دهید؛ گیره‌های میز کار را بیندید، روی میز کار را تمیز کنید؛ اگر چسب روی آن ریخته شده به وسیله لیسه پاک کنید؛ کتابخانه را یک بار دیگر با پارچه خشک تمیز کنید و کار خود را به هنرآموز تحويل دهید و از زحمات و دلسوزی‌های پدرانه در راه آموزش تشکر و قدردانی کنید.

نصب کنید فرم آن به نحوی طراحی شده که مانند شکل قابل روئیت لولای شیشه است؛ از این رو ترکیبی زیبا بعد از نصب پدید می‌آید (شکل ۱۲-۱۱) و این قطعه فلزی به وسیله آهن‌ربای کف طبقه جذب شده، در را استقرار می‌دهد.

ج) حلقه یا زه طلایی رنگ روی اطراف سوراخ جای توجی قفل را در محل خود جاسازی کنید.

د) دو عدد دستگیره فلزی را در محل وسط سوراخ شده شیشه‌های در کتابخانه قرار دهید و محکم نمایید (شکل ۱۳-۱۲).



شکل ۱۳-۱۱- نحوه نصب اتصال مخصوص آهن‌ربا



شکل ۱۳-۱۲- نحوه نصب دستگیره در شیشه‌ای

۱۳-۷- ارزشیابی نهایی ساخت پروژه (کتابخانه)

در پایان آموزش این واحد درس عملی هنرآموز و هنرجو می خواهد از میزان اثر مهارت‌های آموزش داده شده مطلع گردد، آموزش‌هایی که داده شد به ترتیب آماده کردن مواد، عملیات برشکاری، رندیدن و گندگی کردن، جور کردن روکش‌ها، زهوار چسبانی، پرسکاری، خط‌کشی و علامت‌گذاری، سوراخکاری، تهیه و نصب دوبل، مونتاژکاری، برداخت کاری و نصب یراق‌آلات که همه تمرين‌های عملی نیز داشته است و با قطعات تمرين شده پروژه، یعنی کتابخانه ساخته شده است و چنان‌چه این کتابخانه به طور صحیح و طبق نقشه ساخته شده باشد طبیعتاً هنرجو باید همه مهارت‌ها را به خوبی فراگرفته و عمل کرده باشد؛ بر این اساس پیشنهاد می‌گردد ارزشیابی یا امتحان نهایی بدین صورت از کار ساخته شده باشد:

(الف) هنرجو اندازه‌های کلی کار ساخته شده خود را به میلی‌متر در جدول بنویسد و تفاوت آن‌ها را با اندازه‌های نقشه اصلی به دست آورد.

ارتفاع در قفسه	عرض پاسنگ	عرض طبقات پهن	عرض طبقات باریک	ضخامت طبقات	عمق خارجی	عرض	ارتفاع کلی	شرح
۶۰۰	۶۰	۲	۲۵۰	۱۸	۳۰۰	۸۰۰	۱۸۰۰	اندازه‌های کتابخانه طبق نقشه
								اندازه‌های کار تمام شده
								تفاوت اندازه

تفاوت اندازه با توجه به تلرانس‌های منظور شده به این صورت نمره داده شود:

(ب) هنرآموز با توجه به اختلاف اندازه‌ها و رعایت تلرانس مورد قبول 5% نمره را به ترتیب زیر منظور نماید.

- ۱- اختلاف اندازه ارتفاع کلی تا 5 میلی‌متر 2 میلی‌متر 1 نمره و بیشتر \circ
- ۲- اختلاف اندازه عرض تا 5 میلی‌متر 2 نمره تا 1 میلی‌متر 1 نمره و بیشتر \circ
- ۳- اختلاف اندازه عمق خارجی تا 4 میلی‌متر 1 نمره تا 8 میلی‌متر 5 نمره و بیشتر \circ
- ۴- اختلاف اندازه ضخامت طبقات (ضخامت جلوی طبقه وسط) تا 1 میلی‌متر 1 نمره و تا 2 میلی‌متر 5 نمره و بیشتر \circ
- ۵- اختلاف اندازه عرض طبقه باریک پشت در شیشه‌ای تا 4 میلی‌متر 1 نمره و تا 8 میلی‌متر 5 نمره و بیشتر \circ

بیشتر

۶- اختلاف اندازه عرض طبقه پهن وسط کتابخانه تا ۴ میلی متر ۱ نمره و تا ۸ میلی متر ۵٪ نمره و

۷- اختلاف اندازه عرض پاسنگ تا ۲ میلی متر ۱ نمره و تا ۴ میلی متر ۵٪ نمره و بیشتر

۸- اختلاف اندازه ارتفاع در قفسه تا ۴ میلی متر ۱ نمره و تا ۸ میلی متر ۵٪ نمره و بیشتر

ج) هنرآموز محترم ۵٪ بقیه نمره را نیز به این ترتیب برای هنرجو منظور کند.

۹- ۱۰۰٪ روکش‌ها روی سطح کار خوب چسبیده شده‌اند ۱ نمره ۵٪ خوب هستند ۵٪ نمره همه

خراب هستند

۱۰- همه اتصالات دقیق انجام شده ۱ نمره ۵٪ اتصالات دقیق نیستند ۵٪ نمره و اکثرًا خراب هستند

۱۱- کار تا ۵ میلی متر دویدگی دارد ۱ نمره تا ۲۰ میلی متر دویدگی دارد ۵٪ نمره، بیشتر دویدگی

دارد

۱۲- کار خوب پرداخت شده و تمیز است ۱ نمره کار نسبتاً پرداخت شده و کمی تمیز است ۵٪ نمره

پرداخت کار خراب است

۱۳- در قفسه‌ها خوب باز و بسته می‌شود ۱ نمره درها یکی خوب و یکی بد هستند ۵٪ نمره هر دو در

خراب است

۱۴- درهای شیشه‌ای خوب جاسازی شده ۱ نمره درها یکی خوب و یکی بد هستند ۵٪ نمره هر دو در

خراب است

۱۵- اقتصاد کار در طول آموزش خوب رعایت شده ۱ نمره نسبتاً خوب بوده ۵٪ نمره رعایت

اقتصادی کار بد بوده

۱۶- همکاری گروهی هنرجو خوب بوده ۱ نمره همکاری متوسط بوده ۵٪ نمره همکاری بد بوده

۱۷- مسائل حفاظت و ایمنی را خوب رعایت نموده ۱ نمره متوسط بوده ۵٪ نمره رعایت نمی‌کرده


۱۸- سرعت انجام کار خوب بوده ۱ نمره متوسط بوده ۵٪ نمره سرعت کار بد بوده

عملیات خراطی کردن

هدف‌های رفتاری: فرآگیر پس از آموزش این فصل خواهد توانست:

- ۱- چوب‌های مناسب برای خراطی را آماده کند؛
- ۲- ابزارهای موردنیاز برای خراطی را آماده کند؛
- ۳- ماشین خراطی ساده، رومیزی و پایه‌دار را آماده کند؛
- ۴- قطعات چوبی را به صورت سیلندریک خراطی کند؛
- ۵- قطعات چوبی را به صورت دیسکی و کاسه‌ای خراطی کند؛
- ۶- قطعات خراطی شده را سنباده کاری و پرداخت نماید؛
- ۷- طول مناسب قطعات خراطی شده را قطع کند.

زمان تدریس: ۲۰ ساعت عملی



۱۴- عملیات خراطی

به هر جا بنگرم کوه و در و دشت
نشان از قد رعنای تو بینم

این نوع تولید کردن مخصوصاً اگر با صرفه‌جویی در مواد و هزینه تولید نیز همراه باشد شکر نعمت خداوندیست و بنا به گفته قرآن مجید در آیاتی مانند سوره ابراهیم آیه ۷ و یا سوره نساء آیه ۱۴۷، در صورت شکر کردن خداوند آن نعمت را برایمان زیاد می‌کند. امیدوارم در طول زندگی شاکر نعمت‌های خداوند که تمام زندگی ما را پر کرده باشیم.

بنا بر نوع تولید و امکانات تولید که شامل مواد، ابزار، ماشین‌آلات و فضا و نیروی انسانی می‌باشد خراطی کردن را به وسیله ماشین‌های خراطی ساده – رومیزی، خراطی پایه‌دار یا ماشین‌های خراطی اتوماتیک یا C.N.C انجام دهید (شکل‌های ۱۴-۲ تا ۱۴-۴).



شکل ۱۴-۲ - خراطی ساده رومیزی



شکل ۱۴-۳ - نحوه کار کردن با ماشین خراطی رومیزی

۱۴- کار با ماشین خراطی

ساختمان شگفت‌انگیز چوب طوری است که اگر آن را به وسیله ماشین خراطی به صورت دور استوانه و مخروط و به طور کلی گرد تراش کنیم امواج و الیاف ناشی از فیبرها و آوندها و پونکتواسیون‌ها و حلقه‌های سالیانه چوب طوری کنار هم قرار می‌گیرند که یک تابلوی بدیع نقاشی چوبی را نیز تشکیل می‌دهند لذا استفاده از تنوع رنگ‌های طبیعی چوب با چسباندن قطعات کم ضخامت و تشکیل یک قطعه بزرگ‌تر که حجم کار موردنیاز خراطی شما را پاسخ‌گو باشد بنا به سلیقه و نوآوری و طراحی که می‌کنید گاهی ارزش کار را تا چندین برابر بالا می‌برد و یک کار خراطی صنعتی را به یک کار هنری (شکل ۱۴-۱) تبدیل می‌نماید



شکل ۱۴-۱ - پلکان چوبی با ستون‌ها و نرده‌های خراطی شده

تا هر کس می‌بیند به یاد عظمت ساختمان چوب بیفتند و شعر شاعر مؤمن و عارف بزرگ کشورمان باباطاهر را به یاد بیاورد که می‌گوید :

به دریا بنگرم دریا تو بینم
به صحراء بنگرم صحراء تو بینم




شکل ۱۴-۵— کار با ماشین خراطی پایه‌دار



شکل ۱۴-۶— خراطی ساده پایه‌دار

۴— در کارخانجات بزرگ که تولید کالای چوبی به صورت انبوه می‌باشد برای خراطی قطعات مبل و غیره از ماشین کپی تراش استفاده کنید (شکل ۱۴-۶) و مناسب با کار خود ماشین کپی تراش داخلی (که داخل قطعات چوبی را می‌تراشد) و یا کپی تراش خارجی (که سطوح خارجی قطعات را تراش می‌دهد) را انتخاب کنید که ممکن است تکی تراش و یا انبوه تراش باشد.



شکل ۱۴-۶— ماشین کپی تراش

۵— اگر می‌خواهید نمونه یا مدل تراشی کنید از ماشین C.N.C برای خراطی دقیق آزمایشگاهی استفاده کنید که لازمه کار با ماشین‌های C.N.C آموزش خاص می‌باشد تا مخصوصاً رعایت مسائل حفاظت و ایمنی انجام شود و ماشین گران قیمت

بدیهی است که تولید انبوه مثلاً ۱۰۰۰ عدد پایه مخروطی صندلی را خراطی کردن با ماشین خراطی ساده دستی یا رومیزی مقرن به صرفه اقتصادی نخواهد بود و بهتر است در این مورد از ماشین‌های کپی تراش خراطی یا ماشین‌های C.N.C استفاده کنید و کاربرد این ماشین‌ها را در موارد زیر توصیه می‌نماید.

۱— در کارگاه‌های کوچک خانگی یک دریل برقی دستی را می‌توانید با ابتکار خود به دستگاه خراطی ساده تبدیل کنید و قطعات کوچکی مانند ساخت دستگیره در یا تهیه یک نمکدان چوبی و غیره را با آن انجام دهید.

۲— با استفاده از دستگاه خراطی ساده رومیزی که به وسیله یک الکتروموتور کوچک به قدرت تا 5 KW و تعداد دور تا ۲۰۰۰ دور در دقیقه باشد می‌توانید قطعات مدور و سیلندریک مانند بشقاب یا پایه میز چوبی و غیره را به ابعاد مختلف مثلاً تا $375 \times 385 \times 77$ میلی‌متر خراطی کنید.

۳— در کارگاه شخصی یا کارگاه‌های آموزشی برای تولید تکی قطعات مدور و سیلندریک چوبی مانند پایه‌های میز-نرده‌های پلکان-ظروف چوبی و غیره را می‌توانید با استفاده از ماشین خراطی پایه‌دار به قدرت موتور 1 KW و تعداد دور تا ۲۰۰۰ دور در دقیقه کار خراطی را انجام دهید. و قطعات را با ابعاد $1/b/h$ مثلاً $1175 \times 1510 \times 490$ میلی‌متر خراطی نمایید (شکل ۱۴-۵).

۶- قطعات چوبی موردنیاز شما اگر غیرسیلندریک

می باشد مانند پایه های چوبی سم آهوبی یا ستون چوبی پیکتراسی شده و غیره از ماشین های مدرن تمام اتوماتیک و یا کمی تراش های صنعتی C.N.C استفاده کنید. قیمت این ماشین ها خیلی گران و بعضی از آن ها تا ۳۰۰ میلیون تومان قیمت دارد و کار با آن ها مستلزم آموزش های خاص است که در فرصت آموزش این واحد درسی نمی باشد (شکل ۱۴-۸).


ماشین خراطی استاندارد: طبق استانداردهای بین المللی ISO یک ماشین خراطی صنعتی دارای اجزاء برابر شکل ۱۴-۹ می باشد.

شکل ۱۴-۸- ماشین کمی تراش اتوماتیک چندمحوره

آسیبی نبیند (شکل ۱۴-۷).



شکل ۱۴-۷- ماشین خراطی C.N.C رومیزی



شکل ۱۴-۹- ماشین خراطی صنعتی

۱۴-۲- تدارک عملیات خراطی

- A = برای تراشیدن و صاف کردن قسمت های خارجی
قطعه کار
- B = برای تراشیدن و صاف کردن قسمت قوس های داخل کار
- C = برای شکل دادن خارج و داخل قوس هایی که انحنای آن به طرف راست باشد.
- D = برای عملیات پرداختکاری قوس های مقعر داخل کار
- E = برای شکل دادن خارج و داخل قوس هایی که انحنای آن به طرف چپ باشد.

دقت کنید مغارهای شما با استناد طبق استاندارد بین المللی دارای دسته های بلند باشند تا در موقع عمل و بار دادن با دست




شکل ۱۴-۱۲- مغارها را طبق استاندارد بین المللی با دسته بلند انتخاب کنید.

بتوانید آن را محکم و صحیح در دست بگیرید (شکل ۱۴-۱۲).
دقت کنید: (شکل ۱۴-۱۳) در کاربرد مغارهای خراطی:
۱- برای گرد کردن گوشه های کار و نفوذ سریع در چوب




شکل ۱۴-۱۳- مغارهای خراطی دستی ماشینی

قبل از شروع به کار ماشین خراطی ابتدا از صحت اجزاء ماشین مطمئن شوید. حرکت صحیح قطعات و قسمت های مختلف آن را کنترل کنید (شکل ۱۴-۱۰) از در یک خط قرار گرفتن دو مرغک و لنگ نزدن آن موقع انجام کار اطمینان حاصل نمایید. نقشه کار و اندازه های آن را مطالعه کنید و در جای مناسب در دسترس قرار دهید که قابل تطبیق با مراحل خراطی شما باشد.



شکل ۱۴-۱۰- تجهیزات کله‌گی خارجی در ماشین خراطی

غارهای مناسب خراطی را کنترل و تیز نموده و در جای مناسب قرار دهید و در مراحل مختلف خراطی از مغارهای مناسب با نوع و شکل محل خراطی در حال انجام به ترتیب زیر طبق شکل استفاده کنید (شکل ۱۴-۱۱).



شکل ۱۴-۱۱- فرم سر مغارهای خراطی برای عملیات مختلف

از مغار قاشقی استفاده کنید.



شکل ۱۴-۱۵- سنگ سنباده

۲- برای تراش اولیه و بار دادن زیاد در طول کار از مغار لبه گرد مقعر (نیم دایره) گلویی استفاده نمایید.

۳- برای صافکاری و پرداخت قسمت‌های مختلف مسطح و برجسته تراشیده شده مغار تخت مایل را به کار ببرید.


۴- برای جدا کردن و قطع کردن قطعه کار در اندازه دلخواه از مغار نیزه‌ای استفاده کنید.

۵- برای خط زدن حدود فوائل روی قطعه کار مغار دو سطح مورب را به کار ببرید.

۶- برای تراشیدن داخل قطعات قوس‌دار (گلویی) درآوردن کار مخصوصاً در کارهای ماشینی صنعتی خراطی و ماشین‌های کپی تراش و اتوماتیک از مغارهای مخصوص استفاده کنید (شکل ۱۴-۱۶).



شکل ۱۴-۱۶- تیز کردن مغار خراطی با استفاده از تکیه‌گاه و شابلون




شکل ۱۴-۱۶- مغارهای خراطی اتوماتیک ماشینی

۱۴-۳- خراطی کردن قطعات سیلندریک (استوانه‌ای)
برای خراطی کردن، قطعه کار را بین دو مرغک ماشین طوری محکم کنید که محور قطعه کار کاملاً در امتداد خط یا محور دو مرغک باشد تا در موقع حرکت تعادل دورانی حفظ شود و ضمناً بزرگ‌ترین قطر ممکن از تراش را به دست آورید تا صرفه‌جویی در چوب مصرفی گردد. هرچه قطعه کاری که می‌خواهید خراطی کنید بزرگ‌تر باشد باید دقت بیشتری برای بستن آن بین دو مرغک به کار ببرید و عملیات خراطی را می‌توانید به ترتیب زیر انجام دهید (شکل ۱۴-۱۷).


۷- در موقع تیز کردن تیغه‌های مغار حتی امکان از ماشین سنگ سنباده‌ای استفاده کنید که تکیه‌گاه ابزار و شابلون مناسب برای کنترل زوایای تیغه موقع تیز کردن داشته باشد.

۸- دقت کنید سنگ سنباده باید دارای دور مناسب و دانه‌بندی مناسب باشد و باید حتی جنس دانه‌بندی و چسب آن را صحیح انتخاب کنید (شکل ۱۴-۱۵).

۹- خیلی دقت کنید تیغه مغار در محل تیز کردن در اثر فشار زیاد دست شما نسوزد. موقع تیز کردن مرتباً آن را با آب خنک کنید و از تکیه‌گاه مغار استفاده نمایید (شکل ۱۴-۱۶).




چوب اولیه



خطی کشی و مرکزیابی

شکل ۱۴-۱۹

۴- مرکز یک سر چوب را روی نیش مرغک ثابت که به موتور ماشین خراطی متصل است قرار دهید و با ضربه چکش در نیش مربوطه فرو کرده و ثابت کنید (شکل ۱۴-۲۰).



شکل ۱۴-۲۰- سر چوب را با چکش در نیش مرغک ثابت کنید.

۵- مرغک متحرک را روی بستر ماشین حرکت دهید و نیش آن را در مرکز آزاد سر چوب قدری فرو کنید و سپس پایه مرغک را به وسیله اهرم آن ثابت نمایید، به وسیله گرداندن فرمان مرغک متحرک نیش مرغک را کاملاً در سر چوب فرو برد و آن را در محل خود ثابت کنید (شکل ۱۴-۲۱).




شکل ۱۴-۲۱- مرغک متحرک را در سر دیگر چوب محکم کنید.




شکل ۱۴-۱۷- محور قطعه کار را موقع خراطی در امتداد محور مرغک ها قرار دهید.

۱- طول چوب اولیه خود را ۲۵ میلی متر بلندتر انتخاب نمایید تا پس از قطع، اثر نوک مرغک را بتوانید برطرف کنید و سایر ابعاد را طوری انتخاب کنید که قطر تمام شده کار در پایان ۶ میلی متر کوچک تر از ابعاد چوب اولیه برای خراطی باشد بدین وسیله اقتصاد در مصرف چوب را رعایت خواهید کرد (شکل ۱۴-۱۸).



قبل از خراطی



بعد از خراطی

شکل ۱۴-۱۸


۲- دقت کنید دو سر چوب شما برای خراطی کاملاً عمود و گونیابی برش داده شده باشد.

۳- در دو سر چوب اقطار را رسم کنید تا از برخورد آنها مرکز دو سر چوب را به دست آورید (شکل ۱۴-۱۹).

۹- برای شروع حداقل تعداد دور ماشین را انتخاب کنید که بین 400 تا 800 دور در دقیقه باشد و با این دور تراشیدن چوب و خراطی اولیه تا زمانی که چوب از حالت مکعب مستطیل به استوانه (سیلندریک) تبدیل گردد مناسب خواهد بود.

۱۰- برای تراشکاری اولیه و خراطی کردن چوب تا سیلندریک شدن از مغار نیم گرد (گلویی) استفاده کنید و هرچه در اثر خراطی قطر چوب کوچک‌تر شد تکیه‌گاه را جلوتر ببرید که فاصله 3 میلی‌متر از چوب حفظ شود.

۱۱- مغار را محکم و صحیح در دست بگیرید و سعی کنید زوایای 36° زاویه‌ی آزاد، 25° زاویه‌ی تیغ و 29° زاویه‌ی پیشبرد کار رعایت گردد (شکل ۱۴-۲۵).




شکل ۱۴-۲۵- نحوه قرار دادن صحیح گونیا و ابزار نسبت به چوب در خراطی کردن

۱۲- برای صاف کردن سطح استوانه از مغار سرتخت مایل (مورب) استفاده کنید و نامواری‌های ناشی از خراطی با مغار سر نیم گرد را برطرف نمایید برای این کار سرعت را بین 800 تا 1400 دور در دقیقه تنظیم کنید و برای پرداختکاری نهایی و سنباده کاری دور 1400 تا 2500 در دقیقه را انتخاب کنید (شکل ۱۴-۲۶).



شکل ۱۴-۲۶- صاف و یکنواخت کردن سطح استوانه

۶- نوک مرغک را برای راحتی نفوذ آن در سر چوب و جلوگیری از ترک خوردن چوب روغنکاری نمایید (شکل ۱۴-۲۲).




شکل ۱۴-۲۲- روغنکاری محل برخورد چوب و مرغک

۷- گونیا یا تکیه‌گاه ابزار دستی (غار خراطی) را کاملاً با جدار خارجی قطعه کار موازی کرده و لبه‌ی آن را به فاصله 3 میلی‌متر از قطعه‌ی ترین قسمت کار تنظیم و محکم کنید (شکل‌های ۱۴-۲۳ و ۱۴-۲۴).




شکل ۱۴-۲۳- نحوه خراطی و استوانه کردن چوب با مغار نیم گرد گلویی



شکل ۱۴-۲۴- فاصله استاندارد گونیا از چوب

۸- برای اطمینان از عدم برخورد قطعه کار به تکیه‌گاه ابزار موقع روشن کردن ماشین یک دور با دست قطعه کار را بگردانید.



شکل ۱۴-۲۹—مغار خطزن

۱۶—چنان‌چه چوبی را که می‌خواهید خراطی کنید جدا از طول آن دارای ابعاد بزرگی می‌باشد که برای تراشیدن و خراطی کردن آن تا حد سیلندریک (استوانه) وقت زیادی را باید صرف نمایید بهتر است قبلًاً چوب را به ترتیب زیر آماده کنید. مرکز دو سر آن را پیدا کنید و به شعاع بزرگ‌تر قطر مورد نیاز طبق طرح خراطی خود دایره‌ای در دو سر چوب رسم کنید و سپس یک ۸ ضلعی بر دایره محیط نمایید و اضافات چوب را تراشیدن به این ۸ ضلع ببرید و یا به وسیله رنده برندید و دقت کنید در موقع انجام این کار خطوط ۸ ضلعی محیطی روی سر چوب باقی بماند تا در موقع خراطی قطر چوب از حد موردنیاز کمتر نشود (شکل ۱۴-۳۰).




شکل ۱۴-۳۰—هشت ضلعی کردن چوب به وسیله رنده

۱۷—پس از پایان کار خراطی قطع کردن طولی قطعه کار را می‌توانید روی ماشین خراطی به وسیله ارده یا مغار جدا کننده انجام دهید (شکل ۱۴-۳۱).


۱۳—برای خراطی کردن با مغار نیم‌گرد و سرتخت حرکت مغار را از سمت راست قطعه به طرف بردن به سمت چپ انجام دهید.

۱۴—قطر، اندازه‌ها و شکل قطعه کار را طبق نقشه که باستی در جلوی چشم خود (قابل دید) قرار دهید خراطی کنید و برای صحت عمل مرتباً به وسیله کولیس، پرگار و شابلون آن را کنترل کنید (شکل ۱۴-۲۷).




شکل ۱۴-۲۷—کنترل اندازه قطر قطعه در حال خراطی به وسیله کولیس

۱۵—روی استوانه‌ای که خراطی کرده‌اید طرح و اندازه‌های موردنظر خود را به وسیله مغار خطزن (سرتخت دو سطح پخ‌دار) جدا کنید و با مغار سرنیزه‌ای تا قطر موردنیاز در خطوط مشخص شده پوشال برداری (تراشکاری) کنید تا حداقل قطر در هر نقطه طبق طرح ایجاد شود. جهت جلوگیری از گیر کردن مغار سرنیزه‌ای در شکاف پوشال برداری شده عرض شیار را بیشتر از ضخامت مغار ایجاد کنید (شکل‌های ۱۴-۲۸ و ۱۴-۲۹).



شکل ۱۴-۲۸—مغارها را در موقع خراطی مناسب با فرم عمل تراش انتخاب کنید.




شکل ۱۴-۳۳—استفاده از تکیه‌گاه سه چرخ برای خراطی چوب‌های بلند

۲۰—دقت کنید اگر قطعه کار را بین دو مرغک ماشین شل بسته باشید خطر پرتاب شدن قطعه در موقع خراطی کردن وجود خواهد داشت و قطعه کار نیز استوانه تراشیده نمی‌شود و چنان‌چه قطعه کار را بیش از اندازه تحت فشار دو مرغک قرار دهید باعث سینه شدن و خم شدن طولی قطعه می‌گردد که باعث حرکت غیرمرکزی و ترکیدن چوب می‌شود لذا باید فشار دو مرغک به اندازه کافی باشد و برای راحتی عمل قبل از محکم کردن مرغک در سر چوب آن را چرب نمایید.

۱۴-۴—خراطی کردن دیسکی و کاسه‌ای (غیرسیلندریک)


قطعات با قطر زیاد مثلاً ۳۵۰ میلی‌متر و طول کم مثلاً ۲۰۰ میلی‌متر را وقتی می‌خواهید خراطی کنید و سطوح داخلی یا خارجی آن‌ها را با ماشین بتراشید از ماشین خراطی که در پشت مرغک ثابت آن میز کمکی با گونیا و تکیه‌گاه مغار خراطی روی آن میز و دیسک کله‌ای (شکل ۱۴-۳۴) وجود دارد استفاده کنید به‌وسیله اغلب ماشین‌های مدرن خراطی نیز با استفاده از سه‌نظام کله‌ای که به محل مرغک ثابت ماشین بسته می‌شود عملیات خراطی دیسکی و کاسه‌ای را به ترتیب زیر انجام دهید (شکل‌های ۱۴-۳۵ و ۱۴-۳۶).

قطعه چوب کمکی و رابط چوب اصلی




شکل ۱۴-۳۱— نحوه قطع کردن و جدا نمودن کار با مغار جداکننده

۱۸—برای سوراخ کردن داخل چوب‌های خراطی شده سیلندریک طبق طرح از مته بلند مخصوص با قطر ۶ تا ۹ میلی‌متر و با استفاده از مرغک میان خالی که وسط آن سوراخ دار می‌باشد و به سه نظام ثابت ماشین می‌بندید استفاده کنید (شکل ۱۴-۳۲).




شکل ۱۴-۳۲—سوراخ کردن انتهای چوب با مته بدون نیش

۱۹—برای سوراخکاری قطعات خراطی شده با عمق سوراخ‌های کوتاه و تا قطر ۲۵۰ میلی‌متر از مته گردبر بدون نیش استفاده کنید. مته را به سه نظام ثابت شده در محل مرغک متحرک بیندید و طول قطعه سیلندریک خراطی شده را از یک تکیه‌گاه شما با آزاد شدن از مرغک متحرک بدون لنگ زدن راحت قابل دوران باشد (شکل ۱۴-۳۳). سپس با مته بدون نیش و با حرکت دادن مرغک متحرک به طرف سر قطعه کار سوراخ موردنظر را در چوب خراطی شده ایجاد نمایید دور مناسب برای این کار را از ۸۰ تا ۱۴۰ دور در دقیقه انتخاب کنید.




شکل ۱۴-۳۶—با استفاده از دیسک کله‌ای خارجی خراطی با قطر بزرگ و کوچک را انجام دهید.



۱—بنا بر طرح و نقشه موجود چوب مناسب را انتخاب کنید.


۲—یک سطح سر چوب را کاملاً گونیابی با رنده یا اره یا سنباره آماده کنید و با رسم اقطار آن مرکز آن را به دست آورید.

۳—یک دایره به قطر موردنظر و به مرکز به دست آمده ترسیم کنید و یک ۸ ضلعی را بر آن محیط نمایید (شکل ۱۴-۳۷).



۱—مرکزیابی ۲—برش ۸ ضلعی ۳—نصب قطعه به دیسک کله‌ای
شکل ۱۴-۳۷—قطعه آماده شده برای خراطی کله‌ای


۴—با ماشین اره نواری ۸ ضلعی محیط شده را دقیقاً طوری برش دهید که خطوط آن باقی بماند و دایره ترسیم شده بریده نشود و سپس تا نزدیک خط دایره آن را گرد کنید.



شکل ۱۴-۳۴—سه نظام کله‌ای داخلی




شکل ۱۴-۳۵—تراشیدن بشتاب چوبی با استفاده از سه نظام کله‌ای



شکل ۱۴-۴۰- سه نظام و چهار نظام کله‌ای داخلی ماشین خراطی قدیمی

۶- بعد از استقرار چوب قطعه کار در سه نظام کله‌ای ماشین خراطی گونیا و تکیه‌گاه ابزار را روی بستر ماشین حرکت داده و موازی قطر و سطح قطعه تنظیم نمایید به‌طوری که ۶ میلی‌متر لبه گونیا از قطعه کار فاصله داشته باشد.


۷- با مغارهای مناسب طبق روش قبلی خراطی کله‌ای را نیز انجام دهید. ابتدا برای تراشیدن خارج بشقاب یا کاسه سعی کنید عمل خراطی کردن (تراشیدن) را از مرکز دایره به‌طرف خارج آن انجام دهید (شکل ۱۴-۴۱). دقت کنید لبه گونیا بالاتر از مرکز قطعه بسته شده شما روی دیسک و یا سه نظام قرار گیرد به‌طوری که عملیات خراطی را به اندازه ۲۰ میلی‌متر بالاتر از مرکز انجام دهید.



شکل ۱۴-۴۱- خراطی یک صفحه گرد با استفاده از مغار سر گرد

۸- برای عملیات پرداخت و سنباده کاری از دور بیشتر و مطابق با روش قبلی استفاده کنید (شکل ۱۴-۴۲).

۵- یک طرف سطح قطعه ۸ ضلعی گرد شده را به دیسک مخصوص که به سه نظام ثابت ماشین خراطی بسته می‌شود به‌وسیله پیچ چوب محکم کنید (با ۳ تا ۸ پیچ که بستگی به ابعاد قطعه دارد) چنان‌چه خطر برخورد سرپیچ‌ها به مغار خراطی در موقع عمل خراطی داخل بشقاب یا کاسه وجود دارد ۸ ضلعی را می‌توانند ضخیم‌تر انتخاب کنید که در پایان اضافه آن را ببرید و یا رنده کنید و راه دیگر این است که قطعه کمکی به سطح ۸ ضلعی با ضخامت مناسب از جنس چوب چسبانید و برای راحتی عمل جدا شدن در پایان کار بین دو سطح چوب اصلی و کمکی یک لایه کاغذ قرار دهید و بعد از خشک شدن چسب آن و اطمینان از استحکام دو سطح به هم چسبیده شده چوب کمکی را به دیسک فلزی مربوطه پیچ کنید (شکل ۱۴-۳۸). انتهای قطعه



شکل ۱۴-۳۸- نحوه چسباندن قطعه اصلی و کمکی و کاغذ


کمکی را می‌توانید به شکلی برش دهید که سه نظام و یا چهار نظام مخصوص ماشین خراطی بتواند آن را محکم در بر گرفته و عملیات خراطی را انجام دهید (شکل‌های ۱۴-۳۹ و ۱۴-۴۰).



حلقه فلزی کمکی چهار نظام

شکل ۱۴-۳۹- چهار نظام کله‌ای در ماشین‌های جدید خراطی

۱۲- برای رسیدن به دقت عمل بیشتر ضخامت لبه های کار و قطر قسمت های مختلف و طول های کوتاه و فواصل فرورفتگی ها را به وسیله کولیس و قوس های ایجاد شده در سطوح داخلی و سطوح خارجی را به وسیله شابلون اندازه گیری و کنترل نمایید (شکل ۱۴-۴۴).




شکل ۱۴-۴۴- کنترل قوس قطعه خراطی شده با شابلون

۱۳- قبل از جدا کردن کار خراطی شده آن را پرداخت و سنباده کنید و شماره سنباده مناسب را بنا بر نوع چوب و طرح و ظرافت قطعه ساخته شده و نوع رنگی که بعداً روی آن زده می شود بین ۱۵° تا ۳۲° و از گروه دانه بندی خیلی ظرف با سختی (T-U-V-W) و یا اندازه ظرف با سختی (X-Y-Z) برای مرحله نهایی انتخاب کنید و مرحله قبل از آن را با شماره ۸۰° تا ۱۲۰° سنباده نزنید. در موقع سنباده کاری و پرداخت نهایی تعداد دور را بیشتر از سایر مراحل خراطی انتخاب کنید (شکل ۱۴-۴۵).



شکل ۱۴-۴۵- شماره و سختی سنباده را متناسب با سطح کار انتخاب کنید.




شکل ۱۴-۴۶- خراطی از مرکز به خارج با تکرار انجام شود.

۹- برای خراطی قسمت های داخلی قطعه، آن را از سه نظام جدا کرده و برعکس مجدداً با همان روش قبلی و چسباندن سطح آن به قطعه کمکی و قرار دادن یک لایه کاغذ بین دو سطح چسبیده شده بین فک های سه نظام محکم کنید و یا به دیسک مربوطه پیچ نموده و عمل داخل تراشی آن را انجام دهید.

۱۰- در موقع استقرار قطعه خراطی کله ای بین سه نظام چند بار ماشین را خاموش و روشن کنید و در صورت لزوم قطعه را جابه جا نمایید تا انحراف احتمالی حاصل از چرخش را مشخص و تصحیح کنید و لنگی کار را برطرف نمایید.

۱۱- جدا کردن دو سطح قطعه اصلی و کمکی را با استفاده از لبه تیز مغار و ضربه آهسته چکش به راحتی از یکدیگر در محلی که لایه کاغذ را قرار داده اید انجام دهید (شکل ۱۴-۴۳).



شکل ۱۴-۴۳- جدا کردن قطعه اصلی از فرعی در محل لایه کاغذ

- ۶- قبل از روشن کردن ماشین قطعه قرار گرفته بین دو مرغک را حرکت دهد تا مطمئن شوید به گونیا برخورد نمی کند و از استحکام آن بین مرغک ها نیز اطمینان حاصل کنید.
- ۷- در موقع سنباده کاری گونیا را از قطعه خراطی شده دور کنید.
- ۸- قطعه چوب درحال دوران را با دست لمس نکنید.
- ۹- جعبه کمک های اولیه را همیشه در جای مناسب قابل دسترس قرار دهید.

۱۰- در پایان کار خراطی ماشین و اجزاء آن را به وسیله هوای فشرده گردگیری نکنید بلکه با برس مویی و پارچه تمیز کنید (شکل ۱۴-۴۸).



شکل ۱۴-۴۸- گردگیری و تمیز کردن ماشین خراطی با هوای فشرده صحیح نیست.

- ۱۱- اجزاء ماشین را طبق دستور کارخانه سازنده مرتب روغنکاری کنید و بستر ماشین را با قلم مو به نفت آغشته کنید (شکل ۱۴-۴۹).



شکل ۱۴-۴۹- آغشته به نفت کردن بستر ماشین خراطی

۱۴-۵- رعایت حفاظت و ایمنی در کار با ماشین های خراطی

- ۱- از پوشیدن لباس کار گشاد خودداری کرده و موهای خود را حتی الامکان کوتاه نگهداری و قطعات زینتی دست خود را مانند انگشت و ساعت و... باز کرده کنار بگذارید.
- ۲- از ماسک تنفسی، گوشی حفاظتی و عینک مخصوص ایمنی استفاده کنید.
- ۳- سعی کنید از ماشین خراطی که مکنده دارد استفاده کنید.

- ۴- دقت کنید قطعات ماشین محکم در محل خود مستقر شده باشد و مواطن آچار سه نظام باشید که روی آن جا نماند باشد چون در اثر روشن کردن ماشین پرتاب شده و خطرناک خواهد بود (شکل ۱۴-۴۶).



شکل ۱۴-۴۶- قبل از شروع کار قطعات ماشین را کنترل کنید.


- ۵- از مغارهای تیز و دور مناسب استفاده کنید تا خطر شکستن چوب در حین عملیات خراطی و پرتاب آن خیلی کم شود (شکل ۱۴-۴۷).



شکل ۱۴-۴۷- با جابه جایی تسمه دور مناسب را انتخاب کنید.

۱۴- نمونه سؤالات ارزشیابی

- ۱- انواع ماشین خراطی را نام ببرید.
- ۲- برای تولید انبوه از چه ماشین خراطی استفاده می‌کنید؟
- ۳- ماشین کپی تراش در چه جایی استفاده می‌شود؟
- ۴- کاربرد ماشین خراطی C.N.C چیست؟
- ۵- هشت مورد از اجزای یک ماشین خراطی صنعتی را نام ببرید.
- ۶- کاربرد مغارهای خراطی زیر را بنویسید.



- ۷- کاربرد مغار لبه گرد مقعر چیست؟
- ۸- چرا طول چوب اولیه خراطی را بلندتر از اندازه پایانی آن انتخاب می‌کنید؟
- ۹- برای شروع کار خراطی دور کمتر با دور بیشتر کدام مناسب است؟
 - ۱۰- فاصله استاندارد گونیا از چوب در خراطی چیست؟
- ۱۱- گردگیری و تمیز کردن ماشین خراطی را در پایان کار با چه وسیله‌ای بهتر است انجام داد?
 - الف) برس سیمی ب) هوای فشرده ج) برس مویی و پارچه د) آبپاش
- ۱۲- در موقع خراطی لبه گونیا و تکیه‌گاه مغار نسبت به محور کار در حال خراطی چگونه باید باشد?
 - الف) بالاتر از مرکز قطعه ب) پایین‌تر از مرکز قطعه
 - د) هیچ‌کدام ج) برابر با محور مرکز قطعه

منابع مورد استفاده

- ۱- احمدی عین الله و مظفری حسین - موتورهای الکتریکی (ترجمه) وزارت آموزش و پرورش ۱۳۶۴
- ۲- اعرابی رضا - امینی غلامحسین - توبه خواه داود - منانی علی اصغر - نیکنام محمدعلی - کارگاه عمومی صنایع چوب (کارگاه خود اتکالی) وزارت آموزش و پرورش ۱۳۷۱
- ۳- ابراهیمی قنبر - جهان‌لبیاری احمد - حسین‌زاده عبدالرحمن - تکنولوژی تولید تخته فیبر، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع ۱۳۷۱
- ۴- توبه خواه داود - منانی علی اصغر - نیکنام محمدعلی - تکنولوژی و کارگاه عمومی صنایع چوب، وزارت آموزش و پرورش ۱۳۷۲
- ۵- میهندوست محمدتقی - آموزش دستگاه‌ها و مدارهای هیدرولیکی - مؤسسه تحقیقاتی و انتشاراتی ذوقی ۱۳۶۱
- ۶- نیکنام محمدعلی - شفیعی فر سعید - دبیری عباس - خانقاہی اسفندیار - فراهانی دستگانی منصور استاندارد و ویژگی‌ها و روش آزمون پالت‌های چوبی، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ۱۳۶۵
- ۷- نیکنام محمدعلی - ماشین آلات چوب در ارتقیابی فنی، دانشکده علوم توان بخشی ۱۳۶۵
- ۸- حکیمیها علی اصغر - خادمی اقدم محمد - رضا سلطانی حسین - نیکنام محمدعلی - صدر مریم - فمی تفرشی حسین - محبی فر اصغر - معینی خسرو - مدول آموزشی اصول متنه کاری - وزارت آموزش و پرورش ۱۳۶۹
- ۹- فرج آبادی رامک - اصول مقدماتی خراطی چوب به همراه پژوهه‌های گام به گام کارگاهی، تورنگ، ۱۳۸۱
- ۱۰- غفرانی محمد - نظری امیر - ماشین‌های عمومی صنایع چوب - شرکت صنایع آموزشی، ۱۳۸۴
 - 1 - Scott Atkinson 1992 Basic Wood Working (Tehmiques . - Tools . Materials. Projects) Menlopark , California
 - 2 - William P.Spence. dvanegriffiths 1981 wood Working (Tools, Materials, Processes) American Technical Publishers
 - 3 - Robert H.Perry - Don Green - Perrys Chemical - Engineers Hand Book
 - 4 - The Emco wood worker 1992 catalogue
 - 5 - Heln rich Lanwz Sehule Mann heim - Beispiele Zur - Praktischen Fachkunde - Für Tischler - Varioline m.b.H
 - 6 - Maschinen Fur die Holzbearbeitung 1990 Metabo catalogue.
 - 7 - Scheppach workshop Edition 2004/2005 GmbH & CO.KG

