

فصل

انواع پیچ دستی (وسایل مونتاژ)

هدف‌های رفتاری : از فراگیر انتظار می‌رود که در پایان این فصل :

- پیچ دستی معمولی را در انواع اتصالات و به هم چسبانیدن قطعات به کار برد.
- انواع پیچ دستی‌ها را بر حسب مورد مصرف به کار گیرد.
- از تنگ‌های دستی متوسط و بزرگ (تنگ در سازی) طبق اصول و قواعد صحیح استفاده کند.
- قطعات را به منظور قوسدار کردن با استفاده از پیچ دستی و سیستم پنوماتیکی خم کرده یا اتصال دهد و چسباند.


- انواع تنگ‌های پنوماتیکی (هوای فشرده) و هیدرولیکی (вшار روغن) را به کار گیرد.
- انواع پرس‌های دستی را نسبت به نوع کار به کار برد.
- انواع پرس‌های پنوماتیکی (هوای فشرده) را با توجه به فرم و طرح‌های آن‌ها به کار گیرد.
- ضخامت تخته خردۀ چوب و روکش و همچنین سه‌لایی و کلاف درها و نظایر آن را با پرس‌های هیدرولیکی چسبانیده و پرس کند.

- پیچ دستی و تنگ‌های ساده، انواع تنگ‌ها و پرس‌های ساده و پنوماتیکی و هیدرولیکی را سرویس و آماده به کار کند.
- نکات ایمنی و حفاظتی را رعایت کند.

۱۰- پیچ دستی

پیچ دستی علاوه بر نگهداشت قطعات، عمل پرس کردن و به هم فشردن قطعات چسب خورده را نیز به عهده دارد. پیچ دستی از قسمت‌های مختلف ساخته شده است (شکل ۲-۱۰). پیچ دستی در اندازه‌های مختلف از لحاظ طول بازو، و فک ساخته شده که بر حسب سانتی‌متر با اینچ نامگذاری شده است. برای

در هنگام کارکردن با ابزارهای دستی و انجام عملیات بریدن، رنده کردن، چوبسا کردن و غیره باید قطعات کوچک را با وسیله‌ای ثابت نگاه داشت. برای این منظور از گیره میزکار استفاده می‌کنید. در بعضی از کارها به لحاظ بزرگی یا فرم دادن آن باید از وسیله‌ای به نام پیچ دستی استفاده کنید (شکل ۱-۱۰)



شکل ۲-۱۰- قسمت‌های مختلف پیچ دستی




شکل ۱-۱۰- پیچ دستی فلزی

روی لبه‌های این گونه گیره‌ها نمد یا پلاستیک فشرده چسبانیده شده که به این وسیله از زخمی شدن کار در موقع فشردن جلوگیری می‌کند (شکل‌های ۴-۱۰ و ۵-۱۰).


هر نوع کاری مناسب با طول و عرض آن می‌توانید از آن‌ها جهت بستن کارهای چسب خورده یا موئناز شده استفاده کنید شکل ۳-۱. از این گیره‌ها برای اعمال فشار کم استفاده می‌شود، اما مزیت آن‌ها این است که می‌توانید آن را به سرعت باز کرده و بینید.



شکل ۳-۱۰- انواع پیچ دستی فلزی در اندازه‌های مختلف



شکل ۴-۱۰— نحوهی قرار دادن دو قطعه چوب در داخل دو فک پیچ دستی



شکل ۵-۱۰— برای جلوگیری از زخمی شدن لبه‌ها و آوردن فشار یکنواخت دو طرف تخته‌ها چوب قرار می‌دهند.



شکل ۶-۱۰— نحوهی بستن پیچ دستی روی تعدادی از قطعات چسب خورده

برای چسباندن قطعات چوب به یکدیگر پس از چسب زدن باید برای مدتی چوب‌های را در حالت فشرده قرار دهید. مقدار فشار و زمان بستگی به ابعاد چوب و نوع چوب و کیفیت چسب دارد. برای این منظور دهانه پیچ دستی را به اندازه‌ی موردنیاز باز کرده پس از قرار دادن قطعات کار بین دهانه (فاصله‌ی بین دو فک)، آن را محکم بیندید (شکل ۶-۱۰).

کارگیر آن است. در پیچ دستی های ساده طول میله کشو از ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی متر و عمق کارگیر آن تا ۵۰۰ میلی متر است (شکل های ۸-۹ و ۱۰).




شکل ۸-۱۰- انواع پیچ دستی با فک های مختلف کوتاه و بلند

برای چسبانیدن صفحات عریض و قسمت های مرکزی کارها از پیچ دستی های باز و بلند استفاده کنید (شکل ۷-۱۰). آنچه در پیچ دستی مورد توجه است، طول میله کشو و عمق دهانه



شکل ۷-۱۰- برای بهتر چسبیدن سطح کار بدویزه در عمق کار از پیچ دستی بازوی بلند استفاده می شود.



شکل ۹-۱۰- پیچ دستی با طول های مختلف میله مناسب با کار ساخته شده است.

صفحات روکش شده کافی نیست. بدین لحاظ از گیرهای شکل

۱۱-۱۰ جهت لب چسبان استفاده کنید. فشار این گیرها تنها به ضخامت صفحات وارد می آید.


۱۰-۱۳- پیچ دستی های گوشی کار : یکی دیگر از انواع پیچ دستی است. برای نگاهداری گوشه های چهارچوب، اتصالات گوشه های آن را چسب زده به هم متصل کنید؛ مانند چهارچوبی که برای قاب های بزرگ ساخته اید (شکل ۱۲-۱۰).

۱-۱۰- انواع پیچ دستی

بنابر نوع کار و کیفیت ساخت پیچ دستی های با فرم و شکل های متفاوت را به کار گیرید.

۱-۱۰-۱- پیچ دستی های اهرمی : کار آن بنابر اصول اهرمها است و به نام گیره های اهرمی خوانده می شود (شکل ۱۰-۱۱).


۱-۱۰-۲- پیچ دستی ضخامت کار : چون طول پیچ دستی های موجود در کارگاه برای چسبانیدن لب چسبان به دور




شکل ۱۱-۱۰- پیچ دستی جهت چسبانیدن لب چسبان‌ها به نر (ضخامت) صفحات



شکل ۱۲-۱۰- پیچ دستی مخصوص گوشه‌های کار




شکل ۱۳-۱۰- پیچ دستی‌های اهرمی




شکل ۱۳-۱۰- طرز چسباندن گوشه‌های قاب‌ها به وسیله‌ی پیچ دستی‌های گوشادی

۱۰-۴- برای کارهایی که نیاز به استفاده از پیچ دستی‌های قوی ندارید، مانند تعمیر بادکردگی روکش و غیره، جهت سرعت در پیش‌برد کار از گیره‌ای کوچک دستی که به صورت فنری بوده به وسیله‌ی فشار دست دهانه‌ی آن باز می‌شود استفاده کنید و در مدت کوتاهی تعداد زیادی از آن‌ها را به کار گیرید (شکل ۱۳-۱۰).




شکل ۱۴-۱۰- نحوه چسبانیدن و بستن زهوارهای ابزار خورده و چسب زده به نر (ضخامت) صفحات به وسیله‌ی گیره‌های دو پیچ

۱۰-۵- برای چسبانیدن زهوارهای نیمگرد و نظایر آن از گیره‌های دو پیچ استفاده کنید (شکل ۱۴-۱۰). برای کارهای سبک چوبی از انواع دیگر پیچ دستی که طول دهانه کارگیر آن تا ۳۰۰ میلی‌متر و دسته‌ی آن به صورت پیچ و خروسك و یا میله است استفاده کنید (شکل ۱۵-۱۰).



شکل ۱۷-۱۰- یک نوع از گیرهای کمربندی (تسمه‌ای طنابی)




شکل ۱۵-۱۰- پیچ دستی سبک برای کارهای کوچک



شکل ۱۸-۱۰- نحوه بستن قطعات کوچک چوبی بوسیله گیره کمربندی

۲-۱۰- تنگ‌های دستی

برای محکم کردن تخته‌های درز شده و چسب زده شده از تنگ استفاده کنید (شکل‌های ۱۰-۱۹، ۱۰-۲۰، ۱۰-۲۱ و ۱۰-۲۲). تنگ دارای انواع مختلف است. این تنگ‌ها از یک میله بلند (بازو) و دو فک تشکیل شده که یکی در سر تنگ قرار دارد و از قسمت سر تنگ با گرداندن پیچ متصل به آن به جلو هدایت می‌شود و فک دیگر به صورت کشویی روی بازوی تنگ حرکت می‌کند. با قرار دادن میله در داخل این فک و عبور آن از داخل سوراخ‌های بازو تنگ، می‌توان در هر فاصله‌ی موردنظر دهانه‌ی تنگ را باز کرده




شکل ۱۹-۱۰- تنگ دستی با بازوی یدکی


۱-۶- ۱۰- گیره‌های نواری کمربندی : برای چسبانیدن یا مونتاژ کردن قطعاتی از کار خود مانند کلاف صندلی، چهارچوب قاب، قطعات با زوایای مختلف شکل‌های ۱۰-۱۶ و ۱۰-۱۷ از گیره‌های نواری کمربندی استفاده کنید. متناسب با نوع کار انواع فلزی، طنابی یا پارچه‌ای وغیره را به کار ببرید. جهت استفاده از گوشه فلزی یا پلاستیکی متناسب با زاویه‌ی قطعه را جاسازی کنید و تسمه‌ی نواری گیره را کاملاً باز کنید و از روی گوشه مذکور عبور دهید؛ به نحوی که کار کاملاً در بین نوار قرار گیرد و سپس با دسته مربوط شکل‌های ۱۰-۱۶، ۱۰-۱۷ و ۱۰-۱۸ نوار را جمع و محکم کنید تا به حد فشردگی لازم برسد.



شکل ۱۶-۱۰- یک نوع گیره، مخصوص قاب



شکل ۲۲-۱۰- با گونیای ساده گونیابی بودن کار را امتحان کنید.



شکل ۲۳-۱۰- برای آزمایش دویدگی (دو قطر کار باید با هم مساوی باشند)


در غیر این صورت کار دویده است و تنگ‌ها را باید جابه‌جا کنید (شکل ۲۴-۱۰). آزمایش عدم پیچیدگی سطح کار (چهارگوشی کار باید در یک سطح مستقیم قرار داشته باشد) را بهوسیله‌ی قرار دادن خطکش روی کلاف به صورت ضربه‌ری انجام دهید (شکل ۲۵-۱۰).

قطعات و کارهای چسب زده شده با ابعاد مختلف حداکثر ۲۵۰ سانتی‌متر را داخل آن قرار داد و آن‌ها را به هم چسبانیده متصل کرد (شکل ۲۱-۱۰). برخی از این نوع تنگ‌ها یک میله یدکی دارند که در هنگام ساخت کارهای بزرگ می‌توانند از آن استفاده کنید (شکل ۱۹-۱۰).

۱۰-۲-۱- هنگامی که قطعات را در داخل تنگ‌ها قرار داده‌اید، برای اطمینان از صحت زوایای عمود بر هم (گونیابی بودن) کار موتاز شده، ابتدا با گونیا زاویه‌ی داخل آن را کنترل کنید تا گوشه‌ها ۹۰ درجه باشد (کار گونیابی باشد) شکل ۲۲-۲۲، در ادامه برای آزمایش دویدگی، بهوسیله‌ی وسایل اندازه‌گیری طول (متر، خطکش، ستاره، چوب کشویی مخصوص دویدگی گرفتن) دو قطر داخل کلاف را اندازه‌بگیرید. در صورت صحیح بستن تنگ‌ها باید طول دو قطر یک اندازه باشد (شکل ۲۳-۲۳).



شکل ۲۰-۱۰- در این تنگ یک فک بهوسیله‌ی پیج و فک دیگر روی سوراخ پایه حرکت می‌کنند



شکل ۲۱-۱۰- نحوه استفاده از تنگ‌ها و پیج‌های پیج دستی‌ها جهت چسبانیدن تخته‌ها (اتصال درزی)

است. برای چسبانیدن کار به ترتیب زیر عمل کنید:


- با قراردادن میخ یا میله‌ی کوچک (سننه‌مانند) در سوراخ‌های زیر آهن میله (زیر پایه)، دهانه را به اندازه معین در جای خود ثابت کنید و فک متحرک (فشار) را به وسیله‌ی پیچی که به سر میله نصب است عقب و جلو ببرید و کار مورد نظر را بین دهانه قرار دهید و بدین ترتیب کارهای بزرگ (صفحات بزرگ) یا درهای چسبانیده و مونتاژ کنید (شکل ۲۸-۲۹ و ۱۰-۲۹)، جنس فک نیز از آهن است. در فک‌ها شکافی درآورده‌اند که به راحتی روی میله آن حرکت می‌کند. با نصب دسته‌ای به انتهای پیچ فک متحرک تنگ فشار بیشتری را به چوب‌های داخل تنگ وارد کنید. قبل از شروع به چسبانیدن کار، تنگ را روی پایه‌ی خود یا روی خرک‌های مخصوص قرار دهید و سپس کار را داخل آن قرار داده مبادرت به مونتاژ کردن کنید.




شکل ۲۷-۱۰- برای بستن کلاف درهای کوچک و متوسط از تنگ‌های متوسط استفاده کنید.



شکل ۲۸-۱۰- برای چسبانیدن درهای بزرگ از تنگ‌های بلند برای قیدهای طولی (بلند) و از تنگ‌های متوسط برای قیدهای عرضی استفاده کنید.




شکل ۲۴-۱۰- یک چهارچوب غیرگونیابی با تغییر محل تنگ‌ها در جهت عالمت رفع عیب می‌شود.



شکل ۲۵-۱۰- با قرار دادن خطکش از بیجیدگی کار اطمینان حاصل کنید.

شکل ۲۶-۱۰- ۱- برای چسبانیدن درهای توانید از تنگ‌های محکم و قوی اشکال ۲۶-۱۰ و ۲۷-۱۰ استفاده کنید که این تنگ‌ها مخصوص در سازی است و میله‌ی آن از آهن درست شده



شکل ۲۶-۱۰- تنگ بزرگ برای چسبانیدن درهای کارهای بزرگ

با استفاده از تنگ‌های متوسط و بزرگ می‌توان کلیه مصنوعات چوبی از قبیل میز و صندلی (شکل‌های ۱۰-۳۱، ۱۰-۳۲، ۱۰-۳۳، ۱۰-۳۴ و ۱۰-۳۵) و همچنین ساخت تخته‌های عریض از چوب‌های باریک (شکل ۱۰-۳۶) را چسباند.

در و پنجره‌ها و قاب‌ها را به وسیله‌ی این تنگ‌ها چسبانیده و مونتاژ کنید. محسن این تنگ‌ها آن است که در اثر فشار به طور یکنواخت باعث می‌شود که کار به خوبی بچسبد و سطح قاب‌ها پیچیده نشود (شکل ۱۰-۳۷).




شکل ۱۰-۲۹— با استفاده از تنگ‌های بزرگ می‌توانید تخته‌ها را در کنار هم چسبانیده صفحات عریضی را به وجود آورید.




شکل ۱۰-۳۰— با تنگ‌های بزرگ می‌توانید با آوردن فشار یکنواخت از دو جهت کار را به خوبی بچسبانید (سطح قاب‌ها پیچیده نشوند).




شکل ۱۰-۳۱— با تنگ‌های بزرگ و متوسط انواع تولیدات مانند میز را مونتاژ کنید و بچسبانید.




شکل ۱۰-۳۲— طریقه‌ی بستن تنگ‌ها به‌طور صحیح به میز.



شکل ۱۰-۳۳— با به‌کارگیری پیچ دستی و تنگ می‌توانید صندلی‌هارا مونتاژ کنید.




شکل ۱۰-۳۵— از تخته‌های باریک با کمک تنگ‌ها می‌توان صفحات عریض تهیه کرد.



شکل ۱۰-۳۶— بدنه‌های صندلی را می‌توانید به‌وسیله‌ی پیچ دستی یا تنگ مونتاژ کنید.


دو قطعه چوب را مانند شکل ۳۶-۱° به صورت قوسی درآورید (قالب)؛ سپس دو سطحی را که باید به هم چسبیده شوند چسب زده داخل قالب بگذارید و به وسیله‌ی پیچ دستی آن‌ها را تحت فشار لازم قرار دهید. باید دقیق کنید برای جلوگیری از چسبیدن قطعه‌ی مورد نظر، قالب‌ها به هنگام قرار دادن قطعات چسب خورده بین کار و قالب‌ها کاغذ قرار دهید (شکل‌های ۳۷-۱° و ۳۸-۱°).




شکل ۳۷-۱°—با استفاده از قالب که از باریکه‌های چوب روی قسمت قوس‌دار درست شده است می‌توانید تعدادی از لایدها (چند لایه) را بهم بچسبانید.

۳-۱۰- طرز چسبانیدن قطعات و کارهای قوس‌دار
برای چسباندن قطعات قوس‌دار از دو روش دستی و پنوماتیکی استفاده کنید که به شرح زیر است :


۱-۳۰- روش دستی : در روش دستی برای چسبانیدن لایدها بر روی یکدیگر یا چسبانیدن روکش بر روی یک قطعه چوب قوس‌دار به ترتیب زیر عمل کنید :
ابتدا مطابق با طرح و فرم قوسی که قطعه مورد نظر دارد،



شکل ۳۶-۱°— نحوه چسبانیدن روکش روی قسمت قوس‌دار



شکل ۳۸-۱°—پس از چسب زدن و قرار دادن لایدها می‌توانید به وسیله‌ی پیچ دستی لایدها را تا خشک شدن چسب و ثابت شدن آن در داخل قالب نگهدارید و برای جلوگیری از چسبیدن آن‌ها روی قالب دو ورق کاغذ بین لایدها و قالب قرار دهید.




شکل ۱۰-۴۰—پرس‌های هیدرولیکی مخصوص خم کردن و چسبانیدن سطوح قوس‌دار

خم شده را از ماشین خارج کنید.

باید دقت کنید نگهدارنده که از میله فلزی است طوری انتخاب و در روی قالب قرار گیرد که باعث حادثه‌ای نگردد. پس از خارج کردن چوب خم شده آن‌ها را باید در داخل کوره‌ی خشک کن قرار دهید تا به صورت خم شده ثابت بماند.


۱۰-۴—**أنواع تنگ‌های پنوماتیکی و هیدرولیکی**
قطعات و قسمت‌هایی از کارها را که طبق نقشه و طرح داده شده ساخته‌اید، باید چسب زده و به هم متصل کنید و تا حد امکان آن‌ها را تحت فشار قرار دهید. آن‌هایی که با چسب بهم متصل می‌شوند، فشار زیادی لازم دارند. نیروی لازم برای فشردن از وسائل مکانیکی و هیدرولیکی و پنوماتیکی به دست می‌آید. برای فشردن کارهای کوچک به یکدیگر در کارگاه‌های کوچک صنایع چوب از نیروی پیچ (پیچ‌ستی) و اهرم استفاده می‌شود. در کارهایی که کار به طور سری انجام می‌گیرد و یا کارهایی که فشار زیادی لازم دارند، از تنگ‌های هوای فشرده (پنوماتیک) یا تنگ‌های هیدرولیک (فشار روغن) استفاده می‌شود (شکل‌های ۱۰-۴۱ و ۱۰-۴۲).

۱۰-۳-۲—روش پنوماتیکی : یکی دیگر از روش‌های چسبانیدن قطعات قوس‌دار استفاده از نیروی هوای فشرده (پنوماتیک) است. در این روش می‌توانید به دو طریق عمل کنید: یکی این که به وسیله‌ی ساختن میز کار (میز موتناژ) و استقرار تعدادی سیلندر و پیستون در اطراف آن مطابق با طرح و فرم قطعات قوس‌دار، قطعات و کارهای موردنظر را در داخل این تنگ‌های پنوماتیکی قرار داده شیر هوای باز کنید. هوای فشرده به داخل سیلندرها وارد می‌شود و پیستون‌ها را به جلو می‌راند و کفشک‌هایی که در انتهای این پیستون‌ها وجود دارند، فشار لازم را به کار وارد کرده بدین ترتیب قطعات قوس‌دار چسبانیده می‌شوند (شکل ۱۰-۳۹).




شکل ۱۰-۳۹—طریقه‌ی استفاده از سیلندر و پیستون‌های پنوماتیکی (بادی) چسبانیدن لایه‌ها روی سطح قوس‌دار

۱۰-۳-۳—نوع دیگر برای خم کردن و پرس و چسبانیدن قطعات قوس‌دار استفاده از ماشین‌های مخصوصی است که برای این منظور ساخته شده‌اند و پس از رطوبت دادن و بخار قطعات خم می‌شوند (شکل ۱۰-۴۰). بدین ترتیب مدلی (قالب) از طرح موردنظر ساخته، آن را روی ماشین نصب کنید؛ سپس قطعاتی که باید خم شوند؛ پس از بخار دادن روی سمه‌ی فولادی دستگاه قرار داده شیر هوای فشرده را باز کنید. در این موقع هوای فشرده، دو بازوی طرفین قالب را به بالا هدایت کرده سبب خم کردن قطعات چوب مستقیم به دور قالب می‌شود. در این موقع می‌توانید با قرار دادن نگهدارنده به دو سر قالب، چوب



شکل ۱۰-۴۲— نحوه کار تنگ‌های هیدرولیکی



شکل ۱۰-۴۱— طریقی کار تنگ‌های پنوماتیکی

و دیگر صفحات مصنوعی چوبی استفاده کنید. این تنگ‌ها نیز چهارچوب فلزی دارند که به طور عمودی قرار گرفته از چند قید فلزی تشکیل یافته است و از یک طرف دارای تکیه‌گاه فلزی بوده از طرف دیگر مجهز به سیلندر و پیستون بادی یا روغنی است (شکل ۱۰-۴۴).




شکل ۱۰-۴۴— با استفاده از تنگ‌های هیدرولیکی می‌توانید صفحات را در راه عرض زهوار چسبانی کنید.

از فواید این تنگ‌ها می‌توان فشار یکسان در تمام قسمت‌های تنگ را نام برد. در این تنگ‌ها باید از فشار بیش از حد خودداری کنید تا کار صدمه نبیند. نحوه استفاده از تنگ‌های اهرمی و پنوماتیک در شکل ۱۰-۴۳ مشاهده می‌شود.


۱۰-۴۱— تنگ‌های زهوار چسبان بادی (پنوماتیکی) و هیدرولیکی (روغنی): از این تنگ‌ها برای چسباندن زهوار بر روی لبه‌ی صفحات نتوپان (تحته خردچوب)




شکل ۱۰-۴۳— تنگ با هوای فشرده (پنوماتیک)



شکل ۴۵-۱۰- طریقه‌ی چسباندن اتصال عرضی درزی ساده با استفاده از تنگ و گیرهای دستی



شکل ۴۶-۱۰- طریقه‌ی استفاده از پرس‌های دستی (دستساز) جهت چسبانیدن لایه روی یک دیگر



شکل ۴۷-۱۰- با استفاده از پرس‌های دستی سه‌صفحه‌ای جهت چسبانیدن روکش و یا لایه‌ی روی صفحات نوپان و یا کلاف چوبی

□ طریقه عمل با پرس‌های زهوار چسبان پنوماتیکی و هیدرولیکی : ابتدا لبه‌ی صفحات را چسب بزنید و زهوارهای آن را بین قیدهای تنگ قرار دهید؛ سپس شیر هوای فشرده یا روغن را باز کنید. در اثر فشار هوای یا روغن پیستون‌های زهوار چسبان (لب چسبان) به لبه‌ی کار (نرکار) چسبیده و به آن فشار وارد می‌کند. فشار مورد نیاز برای هر سیلندر در نوع پنوماتیکی آن حدود ۱۵ آتمسفر است.

۵-۱۰- نحوه‌ی کار با پرس‌های دستی

طریقه‌ی کار با این پرس‌ها بدین ترتیب است که پس از آگشته کردن صفحات تخته خرد چوب (نوپان) یا لایه‌های چوبی به وسیله‌ی چسب (که معمولاً از نوع چسب سرد)، به منظور روکش کردن صفحات و یا ساخت تخته لایی آن‌ها را زیر صفحات پرس دستی قرار دهید و به وسیله‌ی فلکه‌های مربوط به هر صفحه، فشار لازم را به صفحات چسب خورده وارد آورید و پس از ۱۲ الی ۲۴ ساعت (در چسب‌های سرد) که بستگی به نوع چسب و هوای کارگاه دارد، صفحات چسبیده شده را از پرس خارج کنید.


پرس‌های این پرس‌ها باید به وسیله‌ی پیچ‌های دستگاه که از صفحه رویی به سطح کار وارد می‌شود، تأمین شود. برای جلوگیری از چسبندگی صفحه‌های روکش شده به صفحات پرس می‌توانید صفحات آلومینیوم در روی صفحات پرس قرار دهید.

۱-۵-۱- پرس‌های بادی جهت کارهای صندوقی : این پرس‌های دستی چهار چوب اسکلت فلزی به ابعاد 150×250 سانتی‌متر (عرض) و 120×150 سانتی‌متر (ارتفاع) و عمق 60 سانتی‌متر ساخته شده مجهز به سیلندر و بالشتک‌های بادی (کفشهای) است.

۱-۵-۲- پرس‌های دستی : در کارگاه‌های کوچک برای چسبانیدن صفحات از تنگ و پیچ دستی استفاده می‌کنند (شکل ۴۵-۱۰) یا به وسیله‌ی پرس‌های ساده و کوچک دستساز کار روکش چسبانی روی صفحات را انجام می‌دهند (شکل ۴۶-۱۰). در برخی از کارگاه‌های نسبتاً بزرگ‌تر از پرس‌های چند صفحه‌ای (شکل ۴۷-۱۰) که جزء وسایل و ابزار معمول آن‌ها است استفاده می‌کنند. این پرس نه تنها برای چسبانیدن روکش به کار می‌رود، بلکه برای چسبانیدن صفحات مختلف روی قاب‌ها و نیز برای چسبانیدن صفحات از مواد مصنوعی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

خطکشی و سوراخگیری و اتصال دوبل آنها را چسب زده برای مونتاژ کردن (سوارکردن) قطعات آن را بین کلاف پرس قرار دهد (شکل ۴۸-۱۰).


۶-۱۰- طرزکار با پرس‌های بادی (پنوماتیکی)
برای چسبانیدن کابینت و تولیدات صندوقی، مانند ساخت کتابخانه که از سقف و کف و بدنه‌ها و طبقات تشکیل شده، پس از



شکل ۴۸-۱۰- نحوه چسبانیدن کابینت‌ها و صندوقی‌ها به‌وسیله پرس پنوماتیکی (بادی)

۶-۱۰- پرس‌های قاب چسبان بادی هیدرولیکی :
این پرس‌ها بیشتر به صورت میزی است که از دو قید فلزی عرضی و طولی روی صفحه آن ثابت شده دو یا چند سیلندر بادی مجهز به گونیا و بالشتک (کفسک) در دو طرف دیگر صفحه میز بهصورت متحرک قرار داده شده است. معمولاً ابعاد صفحه این پرس‌ها 70×70 سانتی‌متر و یا 145×90 سانتی‌متر و 120×120 سانتی‌متر است و به‌وسیله‌ی این پرس می‌توانید قاب‌های پنجره یا درب یا قاب‌های عکس و یا قاب‌های ترینی مانند قاب جلوی تلویزیون و غیره را بچسبانید (شکل ۴۹-۱۰).

این پرس از دو طرف، قطعات را ثابت در خود گرفته پس از باز کردن شیر، هوای فشرده دو طرف دیگر پرس به‌وسیله‌ی سیلندر و پیستون‌های بادی با فشار دادن دو سطح دیگر آزاد فشار آورده در نتیجه قطعات و صفحات کتابخانه را به طرف کف و بدنه ثابت پرس فشار می‌دهد. با این عمل کف و بدنه‌ها و طبقات در یکدیگر جذب و جفت فرو رفته و زوایا کاملاً دقیق به‌طور دلخواه و معمولاً 90° درجه (گونیایی) قرار می‌گیرد. این عمل به‌طور سریع و در زمان حدود 1 ثانیه انجام می‌شود. در این پرس‌ها سیلندرهای متحرک بادی (پنوماتیکی) طوری قرار گرفت که می‌توان کارهای مختلف به ابعاد گوناگون را با آن چسباند.



شکل ۴۹-۱۰- با پرس‌های بادی (پنوماتیکی) می‌توانید قاب‌ها را بهم متصل کنید و بچسبانید.

۷-۴-۱۰- در صورت افتادن یا شکستن پین انتهایی

پیچ دستی‌ها آن را جاگذاری کنید.

۷-۵-۱۰- از گونیا بودن پیچ دستی مخصوص

گوشه‌ای کار اطمینان حاصل کنید و در صورت عدم دقت آن را اصلاح کنید.

۷-۶-۱۰- از سالم بودن کمربند و طناب گیره‌های

کمربندی مطمئن شده در صورت لزوم طناب و یا کمربند آن را تعویض کنید.

۷-۷-۱۰- سیلندر و پیستون‌های تنگ‌های پنوماتیکی

را دائمًا بازدید و در صورت نیاز کاسه نمدهای آن را تعویض کنید.

۷-۸-۱۰- کفشك‌های (بالشتک) انتهای پیستون‌های

پنوماتیکی باید کاملاً گونیاب باشد؛ در غیر این صورت آن را اصلاح کنید.

۷-۹-۱۰- هوای فشرده باید طبق استاندارد و

دستورالعمل‌های فنی سازنده سیستم پنوماتیک باشد.

۷-۱۰- ۱۰- کاسه نمدهای سیلندر و پیستون‌های

تنگ‌های هیدرولیکی را بازدید و در صورت نیاز تعویض کنید.

۶-۲-۱۰- نحوه‌ی کار با پرس‌های قاب چسبان

بادی: برای کار با این پرس بدین ترتیب عمل کنید که پس از چسب زدن قسمت اتصالات قاب‌ها، دو قید آن را به دو قید ثابت روی صفحه تکیه داده دو قطعه دیگر را جلوی سیلندرهای بادی قرار دهید؛ سپس با حرکت کلید قطع و وصل جریان هوای فشرده داخل سیلندرها، پیستون‌های مجهز به گونیا و بالشتک به جلو حرکت داده و قطعات قاب را به یکدیگر با زوایای موردنیاز که معمولاً ۹۰ درجه است و فشرده و بدین ترتیب قاب‌ها را بچسبانید.

۷-۱۰- سرویس و نگهداری انواع پیچ دستی و تنگ‌های ساده، پنوماتیکی و هیدرولیکی و پرس‌های دستی، پنوماتیکی و هیدرولیکی

۷-۱۱- ۱۰- پیچ‌های دستی را هر چند وقت یک بار روغنکار کنید.

۷-۱۲- ۱۰- دقت شود به زمین نیفتند تا باعث شکستن

دسته چوبی آن شود.

۷-۱۳- ۱۰- هنگام به کارگیری انواع پیچ دستی‌ها و

تنگ‌ها دقت شود مناسب با نوع کار باشد.

۷-۱۹—کاسه نمد پرس‌های هیدرولیکی را بازدید و در صورت نشستی، آن‌ها را تعویض کنید.

۸-۱۰—**نکات ایمنی و حفاظتی**
الف—مراقب باشید که پوست انگشتان در داخل بازوی متحرک پیچ‌دستی قرار نگیرد.

ب—در هنگام استفاده از پیچ‌دستی دقت کنید دو فک آن دارای روپوش حفاظتی به منظور جلوگیری از صدمه به کار باشد.

پ—در هنگام بستن پیچ‌دستی یا تنگ کنترل کنید که صحیح بسته شده باشد تا از پرس پیچ‌دستی یا تنگ جلوگیری شود.

ت—دقت شود پیچ‌دستی و یا تنگ روی انگشتان پاهایتان نیفتد.

ث—در زمان بیرون آمدن بازو پیستون پرس‌های پنوماتیکی، دست‌هایتان را داخل کلاف پرس قرار ندهید.

ج—در هنگام خم کردن قطعات چوب‌ها با ماشین مربوط، میله‌های نگهدارنده را طوری ثبیت کنید که از پریدن آن از قالب احتراز شود.

چ—کارها را جهت چسبانیدن با پرس‌های پنوماتیکی طوری در داخل پرس قرار دهید که از بیرون زدگی و پرش قطعات به خارج ممانعت شود.

ح—از قرار دادن دست‌ها یا اشیاء متفرقه دیگر بین صفحات پرس گرم که درحال حرکت است خودداری کنید.

۷-۱۱—در پرس‌های تنگ‌های پنوماتیکی و هیدرولیکی باید فشار در تمام پیستون‌ها به یک اندازه باشد؛ در غیر این صورت آن را سرویس و اصلاح کنید.

۷-۱۲—در ماشین‌های پرس هیدرولیک، جهت خم کردن قطعات باید دو بازو هم زمان و با یک اندازه فشار حرکت کند؛ در غیر این صورت آن‌ها را تنظیم کنید.

۷-۱۳—صفحات پرس‌دستی نسبت به یکدیگر باید کاملاً افقی و تراز باشد، در غیر این صورت صفحات را رگلاز و تنظیم کنید.

۷-۱۴—صفحات آلومینیم ممکن است در اثر ریختن چسب اضافی کثیف و برآمدگی داشته باشد. آن‌ها را بازدید و تمیز کنید.

۷-۱۵—پیچ‌های فلکه‌های پرس‌دستی را در صورت کار دائم حداقل هفت‌ماهی یک بار رونگکاری کنید.

۷-۱۶—در صورتی که پیستون‌های پرس‌های صندوقی صحیح عمل نکرده و گونیایی پرس نکنند، باید حرکت پیستون‌ها را کنترل و سرویس کنید.

۷-۱۷—شیلنگ‌های هوای فشرده و روغن تحت فشار را در طول مسیر و محل اتصال کنترل کنید و در صورت نیاز آن‌ها را تعمیر کنید.

۷-۱۸—قسمت‌های مختلف پنوماتیک، انواع شیرها، فیلترهای آب‌گیر، رگلاتورها، مخزن هوای فشرده، مانومتر، کمپرسور و دیگر قسمت‌های سیستم را بازرسی و کنترل و سرویس کنید.

آزمون پایان فصل دهم

- ۱- پیچ دستی‌ها برای چه منظوری به کار می‌روند؟
- ۲- انواع پیچ دستی‌ها را برحسب مورد تعریف و کاربرد آن را بیان کنید.
- ۳- با استفاده از پیچ دستی یک کشو (جعبه) ساخته شده را به‌طور صحیح مونتاژ (سرهم) کنید.
- ۴- پیچ دستی‌ها از چه نظر با یکدیگر تفاوت دارند؟
- ۵- به‌وسیله‌ی پیچ دستی‌های کمریندی یک قطعه کارشش گوش را به هم متصل کنید.
- ۶- یک میز ساخته شده را به‌وسیله‌ی تنگ به هم متصل کنید.
- ۷- پیچ دستی‌ها و تنگ‌ها چه تفاوتی با هم دارند؟
- ۸- در هنگام بستن پیچ دستی و تنگ جهت مونتاژ (سرهم کردن) کارها به چه نکاتی باید توجه داشت؟
- ۹- تنگ‌های مورد استفاده جهت مونتاژ کردن درها را انتخاب و قطعات در را به‌وسیله‌ی آن مونتاژ کنید.
- ۱۰- تنگ‌های دستی از چه قسمت‌های تشکیل یافته است؟
- ۱۱- در هنگام چسباندن تخته‌ها از طرف ضخامت (مساحت صفحات عریض) به چه نکاتی باید توجه داشت؟
- ۱۲- برای چسباندن چوب‌های قوسی شکل به‌وسیله‌ی پیچ دستی چگونه عمل می‌کنند؟
- ۱۳- تنگ‌های پنوماتیک برای مونتاژ کردن کارهای ساخته شده چگونه عمل می‌کنند؟
- ۱۴- محاسن تنگ‌های پنوماتیک را بیان کنید.
- ۱۵- تنگ‌های پنوماتیکی زهوار و لب‌چسبان چگونه ساخته شده‌اند؟
- ۱۶- دو نوع از پرس‌های دستی را تعریف کنید.
- ۱۷- کاربرد پرس‌های بادی (پنوماتیکی) صندوقی را مشخص کنید.
- ۱۸- پرس‌های قاب‌چسبان پنوماتیکی (بادی) را تعریف کنید.
- ۱۹- در هنگام استفاده از پیچ دستی و تنگ‌ها باید چه نکاتی اینمی را مورد توجه قرار داد؟
- ۲۰- هنگام استفاده از تنگ‌ها و پرس‌های پنوماتیکی چه موارد اینمی را باید در نظر داشت؟