

برنامه شماره ۹

بهره برداری از وانتیلاتورها



هدف‌های رفتاری: پس از پایان این برنامه عملی از هنرجو انتظار می‌رود که بتواند :

- ۱- ساختمان وانتیلاتورها را عملاً تشریح کند.
- ۲- اقدامات لازم در حین بهره‌برداری از وانتیلاتور را انجام دهد.
- ۳- چگونگی نصب و آماده‌سازی وانتیلاتور را توضیح دهد.
- ۴- اقدامات لازم برای بهره‌برداری از وانتیلاتور را انجام دهد.
- ۵- مشخصه‌های عیوب دستگاه تهويه و روش‌های برطرف کردن آن‌ها را توضیح دهد.

تجهیزات تهویه و روش بهره‌برداری از آن‌ها

وانتیلاتور گریز از مرکز معدنی از چرخ پروانه و پروانه – پوسته – قسمت مکشی – قسمت دهشی – لوله بخش کننده و کلاهک تشکیل شده است. طرز کار آن به صورت زیر است : هنگام گردش چرخ پروانه مقدار هوایی که، بین پره‌های چرخ وجود دارد، تحت تأثیر نیروی گریز از مرکز در طول پره‌ها از محور چرخ پروانه و دهانه دهش خارج می‌شود. به این طریق هوایی که بین پره‌ها وجود دارد، خارج شده و هوای جدید جاشین آن می‌شود و بی در بی دادن هوا در تمام مدت انجام می‌شود.



شکل ۲-۹—وانتیلاتور گریز از مرکز

برای جلوگیری از ضربات هوا از کلاهک برای کم کردن مقاومت هوا استفاده شده است.

۲—وانتیلاتور محوری (هليکوئيد): وانتیلاتوری است که جهت هوا در آن به موازات گردش مرکز محور چرخ پروانه است. این وانتیلاتورها بر حسب مقدار پره‌هایشان به دو دسته تقسیم می‌شوند :

الف — وانتیلاتورهای یک مرحله‌ای که دارای یک پروانه هستند.

ب — وانتیلاتورهای چند مرحله‌ای که دارای چند پروانه هستند.

این وانتیلاتورها از نظر تعداد دهانه مکش که چرخ پروانه جهت دادن هوا دارد، به دو دسته تقسیم می‌شوند :

- ۱— مکش یک طرفه.
- ۲— مکش دو طرفه.

چرخ پروانه مکش دو طرفه، راندمان مکش وانتیلاتور را افزایش می‌دهد.

هنگام کار با ماشین و ابزارآلات در معدن، بیشتر از حد معمول گرما و گرد و خاک تولید می‌شود که باعث گرم و کثیف شدن هوای معدن شده و همچنین، هوای معدن در حین عملیات کارهای معدنی با گازهای سمی و مضر کنیف و آلوده می‌شود که برای انسان خطر دارد. بنابراین؛ برای ایجاد شرایط مناسب برای ادامه کار ناگزیر باید هوای معدن را تهویه کرد. تعویض هوای کثیف با هوای تازه که از روی زمین داده می‌شود انجام می‌گیرد. به این طریق حرارت هوای گرم شده داخل معدن کاهش می‌یابد. تهویه هوای معدن با وانتیلاتورها انجام می‌گیرد.

نوع تهویه به طرز کار جهت وانتیلاتورها وابسته است.

مانند :

الف — اگر وانتیلاتور عملیات دهش انجام دهد، سیستم تهویه دهشی نامیده می‌شود.

ب — اگر وانتیلاتور عملیات مکش انجام دهد، سیستم تهویه مکشی نامیده می‌شود.

ج — اگر دو عدد وانتیلاتور داشته باشیم در این صورت یکی دهشی و دیگری مکشی باشد به این سیستم تهویه، تهویه مرکب گفته می‌شود.

أنواع وانتیلاتورها از نظر ساختمان

۱—وانتیلاتور گریز از مرکز (سانتریفیوز)؛ این نوع وانتیلاتور تحت تأثیر نیروی گریز از مرکز جهت حرکت را از محور به طور قوسی با چرخ پروانه تعویض می‌کند.



شکل ۱-۹—قسمت‌های وانتیلاتور گریز از مرکز

عادی و انتیلاتور باید به طور مرتب آن را بازدید کرد و سرویس نمود. کارگر متصدی باید هنگام تحویل گرفتن شیفت وضعیت کلیه قسمت‌های اصلی و انتیلاتور گالری‌ها و گالری‌های فرعی (تونل‌های اصلی و تونل‌های فرعی)، کلیدها، دستگاه‌ها، رینگ‌های روغن کاری، مقدار روغن در یاتاقان‌ها، مکانیسم‌های حرکتی و غیره را مورد بازدید و کنترل قرار دهد و به علاوه مطمئن شود که کلیه وسایل تمیز بوده و معدن به تجهیزات اطفای حریق مجهر است. در طول کار و انتیلاتور باید اقدامات زیر انجام شود :

- الف - کنترل مقدار روغن در یاتاقان‌ها و در صورت لزوم افزودن مقدار لازم.
- ب - کنترل درجه حرارت یاتاقان‌ها (درجه حرارت باید از ۶۰ درجه بیشتر باشد).

- ج - تعویض روغن در کارتر یاتاقان‌ها (هر ده روز یک بار).
- د - کنترل استحکام پیچ و مهره‌های مربوط به سیستم تهویه.
- ه - رنگ‌آمیزی قطعاتی که در معرض فساد قرار دارند (حداقل سه بار در سال).

و - ثبت وضعیت تهویه و بررسی آن به طور روزانه.

پیاده و سوارکردن و انتیلاتور

هرگاه و انتیلاتور را برای بازدید از وضعیت یاتاقان‌ها و اضافه کردن روغن پیاده می‌کنید، این نوع پیاده کردن به صورت ناقص است. ولی پیاده کردن کامل هنگام تعمیر موتور الکتریکی انجام می‌شود.

پروانه و غلاف (سپر) را باید به کمک یک دستگاه کشنده (پولر) پیاده کرد. بیرون آوردن قسمت ساکن نیز باید با دستگاه پرس (منگنه) پس از بازکردن پیچ‌ها و محلهای لحیم‌شده کابل ورودی و خارج کردن پیچی که قسمت ساکن را در داخل محفظه ثابت و محکم نگه می‌دارد، انجام شود.

هنگام سوارکردن باید توجه داشت که اتصالات و سطوحی که خاصیت ضد افجاراتی و انتیلاتور را تأمین می‌کنند، محکم باشند. پروانه‌ها را باید طوری نصب کرد که جهت فلش (شاخص)‌های آن‌ها با جهت فلش‌های روی پوسته و انتیلاتور، مطابقت داشته باشد.

طرز کار: قبل از پایین بردن و انتیلاتور به داخل معدن باید

ساختمان و انتیلاتور محوری (هليکوئيد): و انتیلاتور محوری از چرخ پروانه - پروانه - پوسته - کلکتور - پخش کننده تشکیل شده است.

طرز کار و انتیلاتور محوری: طرز کار و انتیلاتور محوری مانند طرز کار و انتیلاتور گریز از مرکز است، یعنی؛ هنگام گردش چرخ پروانه هوا بین پره‌ها قرار دارد و چرخ پروانه با فشار آن را به خارج می‌دهد و به این طریق بین دهانه‌های داخلی و خارجی و انتیلاتور فشار ایجاد می‌شود و باعث گردش پی در پی جریان هوا در گالری‌ها و کارگاه‌ها می‌شود. هوا در و انتیلاتور محوری به موازات مرکز چرخ پروانه حرکت می‌کند و پره‌ها روی چرخ پروانه دارای زاویه معین هستند.



شکل ۳-۹ - و انتیلاتور محوری

اقدامات لازم در حین بهره‌برداری از و انتیلاتور همان‌طور که می‌دانید استخراج مواد معدنی و حفر گالری‌های زیرزمینی در اغلب موارد به کمک مواد منفجره انجام می‌شود و مقدار زیادی گاز سمی و مضر تولید می‌شود که موجب آلودگی هوای معدن می‌شود.

بنابراین؛ برای ایجاد شرایط مناسب برای ادامه کار ناگزیر باید هوای معدن را تهویه کرد. برای تأمین دوام، عمر زیاد و کار

به نکات زیر توجه کنید :

برای متصل کردن کانال‌ها حلقه (واشر - قفل مغزی) محکم کننده قطعه قبلی را باید در داخل حلقة محکم کننده قطعه بعدی قرار داده و هر دو را با هم محکم کرد. ردیف کانال را به طناب یا سیمی به قطر ۵-۶ میلی‌متر قلاب می‌کند و از قراردادن آن‌ها در روی زمین اکیداً خودداری شود. برای جلوگیری از خروج هوا در طول کانال باید وضعیت اتصالات آن را بهخصوص در فاصله ۳۰-۵۰ متری وانتیلاتور مورد توجه قرار داد.

در صورتی که صدای وانتیلاتور باعث مزاحمت شود، می‌توان از تعدادی صداخفه کن برای رفع آن استفاده کرد. صداخفه کن دارای ساختمانی بسیار ساده است و می‌توان آن را در محل مورد نظر درست کرد. صداخفه کن از قطعات جداگانه‌ای تشکیل می‌شود که به کناره قسمت مکشی و دهشی وانتیلاتور محکم می‌شوند. تعداد قطعات فوق ثابت نیست، ولی با نصب دو قطعه یکی در قسمت مکشی و دیگری در قسمت دهشی نتیجه مطلوبی به دست می‌آید.

هر قطعه صداخفه کن شامل دو سیلندر (استوانه) فلزی مرتبط به هم است. دو استوانه (سیلندر) فوق با تعدادی فلاٹر فلزی به عرض ۶۵ میلی‌متر و ضخامت ۶ میلی‌متر با هم ارتباط برقرار می‌کنند. سیلندر (استوانه) خارجی از پولاد صفحه‌ای به ضخامت ۲ میلی‌متر و سیلندر داخلی از پولاد صفحه‌ای چین‌دار با ضخامت یک میلی‌متر ساخته شده‌اند. و فاصله بین دو سیلندر (استوانه) را با ماده جذب کننده صوت نوع ATV-MCC-50 پُر می‌کنند.

قطر داخلی صداخفه کن باید مساوی قطر خارجی کانال وانتیلاتور باشد. هر شش ماه یک بار باید وانتیلاتور را بیاده کرده و کلیه قسمت‌های آن بهخصوص موتور الکتریکی، کابل ورودی و مدخل آن، بلبرینگ‌ها و لایه‌ای لاستیکی را به دقت مورد معاینه قرار داد.

قراردادن اشیای اضافی در مجاورت لوله مکشی و همچنین؛ آویزان کردن اشیا به آن اکیداً منوع است؛ زیرا ممکن است وارد وانتیلاتور شده و موجب خردشدن آن گردد. به کارانداختن وانتیلاتور فاقد تور استحفاظی و دستگاه مستقیم کننده (یکسو کننده) بسیار خطناک است.

۱- قطعات خارجی را با دقت مورد بازدید قرار دهید.
۲- چرخش کند روتور (گردنده) و پروانه را با دست کنترل کنید.

۳- از عدم وجود دندانه در حدود منطقه پروانه‌ها اطمینان حاصل کنید.

۴- وضعیت مدخل ورودی کابل را کنترل کنید.
۵- اتصال صحیح سیم‌پیچ‌های وانتیلاتور برای ولتاژ معادل ۳۸۰-۶۶۰ ولت را کنترل کنید.

۶- وانتیلاتور را باید با چند استارت کوتاه و پشت سر هم روشن کنید تا بدین ترتیب فشار تولیدشده به تدریج افزایش یابد.
۷- وانتیلاتور را از طریق کلید مغناطیسی به شاهسیم متصل کنید.

هنگام سوارکردن کانال هوا، باید برای تأمین کار خوب و بدون عیب آن به موارد زیر توجه کنید :

کانال‌های هوا باید در کلیه موارد دارای حداکثر قطر مجاز (با توجه به مقطع کارگاه - گالری و غیره) و قطعات کانال باید دارای حداکثر طول ممکن باشند. کانال‌ها را طوری سوار کنید که از وانتیلاتور شروع شده و اولین قطعه آن به لوله فرعی وانتیلاتور متصل شود.

باید توجه داشت که سوارکردن چندین کانال با قطرهای متفاوت مسئله تهویه و هوادهی معدن را دچار مشکلاتی خواهد کرد. بنابراین؛ هرگاه امکان استفاده از کانال‌هایی با قطر مساوی وجود نداشت، بهتر است کانال‌هایی با قطر بزرگ‌تر را نزدیک وانتیلاتور و کانال‌های با قطر کوچک‌تر را نزدیک کارگاه - گالری و غیره نصب کرد. اتصال دو کانال با قطرهای متفاوت باید با مبدل‌های مخصوصی (مخروطهای تقلیلی) انجام شود.

انحنای کانال در پیچ‌ها باید یک‌نواخت شده و در پیچ‌های بزرگ نیز از لوله‌های زانویی مخصوصی برای انحنای کانال استفاده می‌شود.

هنگام سوارکردن کانال هوا باید توجه داشت که روی دیوار کانال تاخورده‌گی و شکاف وجود داشته و قطعات محکم به هم متصل شده باشند. در مورد اتصالات کانال‌های فلزی بایستی

قواعد اصلی بهره‌برداری

قبل از به کارانداختن دستگاه تهویه در معدن بایستی به موارد زیر توجه کرد :

الف - بازدید دقیق خارجی دستگاه.

ب - آزمایش روتور و چرخ پروانه با دست برای این که به راحتی بچرخد.

ج - نبودن فرورفتگی در پوسته و در قسمتی که چرخ پروانه قرار گرفته است.

د - بازدید و کنترل کابل ورودی.

ه - بازدید و صحبت اتصال سیم پیچی موتور برای ولتاژ ۳۸۰ و یا ۲۰ ولت.

راه اندازی دستگاه تهویه بایستی به ترتیب و با تأخیر زمانی صورت گیرد تا این که ایجاد فشار هوا در لوله‌های تهویه به تدریج افزایش یابد.

کار خوب دستگاه تهویه در بسیاری موارد به وضعیت لوله‌های آن بستگی دارد.

به همین دلیل هنگام سوارکردن دستگاه بایستی به نکات

زیر توجه کرد :

در تمام موارد بایستی لوله‌ها دارای قطر زیاد و طول قطعات آن‌ها نیز طویل باشد.

سوارکردن لوله‌ها از دستگاه تهویه شروع می‌شود، بنابراین؛ اولین قطعه لوله به لوله رابط دستگاه وصل می‌شود.




شکل ۴-۹- لوله‌های تهویه

قطعات لوله بایستی دارای قطرهای مختلف باشد و اگر امکان نصب لوله‌ها به یک اندازه میسر نباشد، بایستی لوله‌های با قطر بیشتر را از دستگاه تهویه شروع کرد و لوله با قطر کمتر را در نزدیکی سینه کار استخراج نصب شود.

تبديل قطرهای لوله‌ها به یکدیگر بایستی به کمک لوله‌های وصل کن انجام شود. چرخش لوله با زاویه کم باید به آرامی صورت گیرد و در چرخش زیاد باید با زانویی مخصوص انجام شود. هنگام موتاز، لوله‌ها باید کاملاً کشیده شوند و از چین خوردگی و خم شدن آن‌ها جلوگیری کنید. لوله‌های تهویه را بایستی بر روی قلاب و یا دوشاخه طناب یا سیمی که دارای قطر ۵-۶ میلی‌متر است، آویزان کنیم.

از ابیشتمن لوله‌ها بر روی زمین خودداری شود. در هر شش ماه یک مرتبه باید به ترتیب دستگاه باز و کنترل گردد. در این هنگام بایستی با دقت موتور الکتریکی، کابل ورودی، بلبرینگ‌ها و واشرهای لاستیکی را بازدید و کنترل کرد. دستگاه‌های تهویه محلی برای تهویه سینه کارهای استخراج بن‌بست (کور) اختصاص یافته است و فاصلهٔ بین دستگاه تهویه با لوله جریان هوای تازه نباید بیشتر از ۱۰ متر باشد و در بعضی موارد دستگاه تهویه را بر عکس جریان هوای قرار می‌دهند تا عمل رفت و برگشت هوا میسر شود. این هنگام دستگاه تهویه هم هوا را به سینه کار می‌دهد و هم آن را خارج می‌کند. یک چنین سیستم تهویه را، عمل رفت و برگشت یا سیرکولاسیون نامند.



شکل ۵-۹- فاصله لوله جریان هوای تازه و دستگاه تهویه

اگر دستگاه تهویه محلی مستقیماً در نزدیکی اتصال تهویه قرار گیرد، آن‌گاه دستگاه تهویه جریان هوایی که در کارگاه استخراج به کار برده شده است، می‌کشد.

بدین ترتیب هوایی که به کارگاه استخراج داده می‌شود، هوای تازه نبوده بلکه هوای آلوده است. یک چنین سیستم دستگاه تهویه را عمل رفت و برگشت هوای آلوده می‌نامند. طبق مقررات

اغلب معايب و رفع آن به شرح زير است :

۱- دستگاه تهويه گريز از مرکز هوا را به داخل معدن نمي رساند و موتور فاقد بار است.

علت : گردن چرخ پروانه صحيح نیست، به عبارت ديگر؛ در نقشه الکتریکی فازها به محرك موتور الکتریکی درست بسته نمی شود و موتور اصلی چرخ پروانه را در جهت عکس به گردش درمی آورد.

روش برطرف کردن عیب: برای تعیین جهت گردن چرخ پروانه، بایستی در نقشه الکتریکی اتصال فازها را به موتور الکتریکی اصلی به طور صحيح وصل کرد.

۲- موتور دستگاه تهويه گريز از مرکز بار اضافي دارد. مصرف سنج ييش از اندازه نشان می دهد و فشار هوا از اندازه معمولی كمتر است.

علت: به وجود آمدن جريان هوا در اثر خراب شدن آب بندی ساختمان سطح معدن بسته نبودن دريچه مجاور دستگاه برگشتی، بازبودن درهای تهويه در معدن به هنگام کار کردن دستگاه تهويه اصلی در حالت مکشی ساختمان سطح معدن چاه، بایستی کاملاً کیپ و آب بندی شده باشد. به طوری که دستگاه تهويه به هنگام کار از ساختمان هوا را نکشد.

روش برطرف کردن عیب: برای از يبن بردن جريان هوا، اگر به سرعت اين کار را نتوان انجام داد، بایستی دريچه درب کanal های مکش بسته شود.

۳- موتور دستگاه تهويه محوري بار اضافي پيدا می کند. مصرف سنج كمتر از اندازه نشان می دهد و فشار هوا بالاتر است. علت: کanal مکش، دريچه (درب) بسته است. اين علت ممکن است، درنتيجه پاره شدن سيم بکسل و يا در اثر خراب شدن جرثقيل بالا بر به وجود آمده باشد.


روش برطرف کردن: بازکردن دريچه (درب) کanal مکش و يا عبور دادن جريان هوا.

۴- لرزش دستگاه تهويه يا موتور.

علت: بهم خوردن بالانس چرخ پروانه، فرسوده شدن آن و يا هم مرکز نبودن دستگاه های مختلف.

روش برطرف کردن: متوقف ساختن تهويه، بازديد و تعمير آن.

ایمنی کار دستگاه تهويه در چنین سیستمی من نوع است. در اين شرایط اگر راندمان، يك دستگاه تهويه برای تهويه سينه کار گالری های مقدماتی کافي نباشد از دو دستگاه تهويه يك نواخت استفاده می شود. به همين جهت دو دستگاه تهويه يك نواخت به طور موازي نصب می گردد، به عبارت ديگر، لوله های رابط خروجي بالوله لاستیکی دمنده هوا متصل می شوند بنابراین؛ حرکت جريان هوا به داخل سینه کار استخراج دو بار انجام می شود.



شكل ۶-۹- طریقه نصب موازی وانتیلاتور

اتصال سری یا پیوسته دو دستگاه تهويه به هنگام تهويه گالری های کور زمانی صورتی می گیرد که فشار هوا در طول لوله سینه کار استخراج به اندازه کافی نباشد. در این وضعیت دو دستگاه تهويه به طور سری به يكديگر متصل می شوند، يعني؛ لوله را به طور دمنده دستگاه اولی با لوله مکشی دستگاه دوم وصل می شود ولی لوله رابط دمنده دستگاه دوم با لوله تهويه اصلی وصل می شود. در اين حالت فشار جريان هوا که در لوله اصلی تهويه حرکت می کند، تا دو برابر افزایش می یابد.

مشخصات معايب دستگاه تهويه اصلی و روشهای برطرف کردن آنها

قبل از شروع به کار هر شيفت ماشينيست، بایستی دستگاه را بررسی و صحبت کار آن را بازدید کرد. همه معايب کوچک و جزئی دستگاه تهويه با ماشينيست برطرف می شود. درصورتی که عيوب بزرگتر مشاهده شود، ماشينيست موظف است مکانيك معden را در جريان امر قرار دهد.

- ۵— در صورت مشاهده معايبی در ماشین‌ها، تجهیزات الکتریکی، کابل‌ها و ... کارگر بایستی فوراً سخن ناظر را آگاه کند.
- ۶— کارگر باید طرز استفاده از وسایل مخصوص خاموش کردن آتش و سایر وسایل آتش‌نشانی را بداند.

تدايير احتياطي در محل کار:

کارگر موظف است، قبل از شروع به کار، تذکرات لازم را در مورد حفرات و وضعیت تجهیزات ماشین‌ها، مکانیزم‌ها و غیره را به هنگام تعویض نوبت از کارگر قبلی سوال کند. در پیان هر نوبت، کارگر موظف است که محل کار و همچنین؛ تجهیزات و وسایل را در وضعیت سالم در اختیار تحويل گیرنده نوبت قرار دهد. در صورتی که بر طرف ساختن خطر توسط خود شخص امکان‌پذیر نباشد. موظف است شخص ناظر را آگاه سازد. نحوه اتصال لوله‌ها و مجاری تهویه؛ برای هدایت و تهویه هوای معدن به خارج از معدن نیاز به لوله‌های هدایت است این لوله‌های هدایت یا به عبارتی کانال‌های هدایت هوا باید از حداقل مقاومت برخوردار بوده و در هنگام نصب آن‌ها دقت شود از کمترین پیچ و یا خم استفاده گردد.



۷— لوله‌های تهویه انعطاف‌پذیر

- ۵— برخورد چرخ پروانه با دیواره بدنه و ایجاد صدای زیاد علت: شکسته شدن پره‌ها، بازشدن پیچ مهره‌های پره‌ها، خورده شدن بلبرینگ‌ها، جابه‌جا شدن محور.
- روش بر طرف کردن: متوقف کردن دستگاه تهویه بازدید و تعمیرات لازم آن.

- ۶— گرم شدن بیش از حد بلبرینگ‌ها.
- علت: بلبرینگ‌ها به طور صحیح نصب نشده‌اند و یا این‌که روغن ندارند.
- روش بر طرف کردن: بازدید و نصب بلبرینگ‌ها به طور صحیح، تعویض روغن و یا کامل کردن آن.

مقررات ایمنی به هنگام بھرہ برداری
هنگام حرکت دستگاه تهویه از بازکردن دریچه‌ها و کانال‌ها و همچنین؛ واردشدن به آن من نوع است. قبل از واردشدن به داخل بدنه دستگاه بایستی مطمئن بود که گاز متان و دیگر گازهای مضر وجود نداشته باشد.

بر روی مخازن سوخت‌های موتور و مخزن روغن، پمپ روغن بایستی محافظ نصب شود.


بر روی مخزن پمپ روغن بارنگ قرمز روشن خطوطی به عرض ۱۰ میلی‌متر رسم شود.
به هنگام ورود به داخل کانال بایستی ترمز دستگاه تهویه را بکشید.

دستور العمل روش ایمنی کار برای ماشینیست دستگاه‌های و انتیلاتور:

- ۱— کارگر موظف است که مقررات نظم و ترتیب کار داخلی ساختمان را انجام دهد و دستورات افراد ناظر را اجرا کند.
- ۲— به هنگام تغییردادن محل کار و برگشتن به محوطه سطح معدن، بایستی افراد فقط در جاده‌هایی که برای این منظور در نظر گرفته شده، رفت و آمد کنند.
- ۳— کارگر باید مقررات ایمنی تعیین شده را بداند و آن‌ها را به مورد اجرا گذارد.
- ۴— کارگر موظف است که با وسایل، ماشین‌ها، مکانیزم‌ها، دستگاه‌های تهویه، کابل‌ها و اتصال زمین‌های حفاظتی و همچنین؛ لوله‌ها و غیره با احتیاط کار کند.

پارچه با الیاف مصنوعی به کار می‌برند. جدیداً لوله‌های پارچه‌ای را از جنسی می‌سازند که در برابر آتش مقاوم‌اند و اتصال قطعات آن‌ها ساده است و برای اتصال در بعضی اوقات از بسته‌های فلزی مخصوص استفاده می‌کنند.

برای هوارسانی و خروج گازهای مضر از کارگاه استخراج و یا مکان‌های بن‌بست و یا در حال پیشروی از لوله‌ها و کانال‌هایی چون فولادی بی‌درز و یا جوشکاری شده و یا پرچ شده، آهن گالوانیزه‌ی لحیم شده، تخته‌های خمیده‌ی سیم پیچی شده، تخته‌های چند لایه فایبر گلاسی، پارچه قابل انعطاف کرباسی یا



۸-۹-وسایل و نحوه اتصال لوله‌های پارچه‌ای




۱۰-۹-کاربرد لوله‌های پارچه‌ای




۹-۹-نحوه نصب لوله‌های پارچه‌ای در تونل

را برقرار می کنیم توجه داشته باشید در هنگام جوشکاری کاملاً دور لوله گرفته و نشتی نداشته باشد در بعضی اوقات نیز از پرچ استفاده می گردد که در کارگاه جوشکاری و کارگاه عمومی این توضیحات به طور کامل داده شده است.

روش اتصال در لوله های انعطاف پذیر توسط فلانج^۱ که شامل واشر لاستیکی پیچ و مهره می باشد و به طوری که فلانج را دور دو قسمت لوله انداخته و پیچ و مهره را سفت می کنیم و در مورد کانال های ثابت و فلزی با استفاده از جوشکاری این اتصالات




۱۱-۹- اتصال فلانج به کار رفته در لوله تهویه ساخته شده از جنس گالوانیزه شامل: ۱- واشر لاستیکی، ۲- تکیه گاه پیچ و مهره



۱۲-۹- نحوه اتصال لوله های انعطاف پذیر

لوله را به میخ هایی که در قسمت گوشه تونل نصب می شود آویزان کرد (شکل ۹-۱۳). از آن جا که ضمن حرکت هوا در لوله های تهویه، به خصوص لوله های پارچه ای، مقداری الکتریسیته ساکن تولید می شود و ممکن است جرقه ای تولید نماید لذا در فواصل مناسب بایستی این لوله ها را به ریل و یا وسایل فلزی دیگر موجود در کار معدنی وصل کرد تا الکتریسیته آن ها به زمین تخلیه شود.

طریقه نصب لوله های تهویه : با توجه به قطر نسبتاً زیاد لوله های تهویه، نصب آن ها در محل های مناسب باعث صرفه جویی در فضای مفید تونل می شود. لوله های فلزی را معمولاً به وسیله مفتول های فلزی به چوب بست تونل و یا وسایل نگهداری دیگر نصب می کنند. لوله های پارچه ای معمولاً هر چند متر دارای حلقه های مخصوصی اند که به کمک آن ها می توان به سهولت



شکل ۹-۱۳—آریز جهت نصب لوله‌های تهویه






۱۴- ۹- لوله‌های فلزی تهويه با اتصال جوشکاري شده

برنامه کار عملی

- ۱- ساختمان انواع وانتیلاتورهای در دسترس را عملاً تشریح کنید.
- ۲- گزارشی از نصب و راهاندازی اولیه وانتیلاتور از طریق متصدی مربوطه تهیه کنید.
- ۳- اقداماتی را که در حین بهره‌برداری از وانتیلاتور لازم است، با تمرین، انجام دهید.
- ۴- وانتیلاتور را مورد بهره‌برداری قرار دهید.
- ۵- رفع بعضی از رایج‌ترین معایب جزئی وانتیلاتور را تمرین کنید.

برنامه شماره ۱

کاربرد چراغ‌های انفرادی تونلی



هدف‌های رفتاری: پس از پایان این برنامه عملی از هنرجو انتظار می‌رود که بتواند:

- ۱- ساختمان چراغ‌های تونلی انفرادی را عملاً تشریح کند.
- ۲- عملیات شارژ و دشارژ و احیای باتری‌ها را انجام دهد.
- ۳- تعمیرات ضروری و نگهداری چراغ‌ها را انجام دهد.
- ۴- چراغ تونلی انفرادی را مورد استفاده قرار دهد.

اصول کار چراغ‌های الکتریکی

مهم‌ترین قسمت چراغ‌های الکتریکی باتری آن‌هاست که در دو نوع اسیدی قلیابی ساخته شده و معمولاً در معادن از نوع قلیابی آن استفاده می‌شود. در زیر به شرح این دو نوع باتری می‌پردازیم.



۱۰- چراغ انفرادی و باتری قلیابی

باتری اسیدی: باتری اسیدی، که به نام باتری سربی نیز خوانده می‌شود، دارای دو الکترود است که جنس کاند آن سرب خالص و جنس آند آن اکسید سرب (PbO_2) است. محلول الکترولیت این نوع باتری، مخلوط اسیدسولفوریک و آب مقطر با وزن مخصوص $1/0.8$ تا $1/0.3$ (معمولًا $1/0.8$ گرم بر سانتی‌مترمکعب) است. آند و کاند باتری اسیدی معمولاً صفحات مشبك سربی هستند که روی آن‌ها با قشری از سرب خالص و یا اکسیدسرب انود شده است. صفحات مثبت (آند) غالباً به شکل ردیفی از صفحات قائم کوچک موازی است که در نقاط مختلف به یکدیگر متصل شده‌اند. این مسئله، سبب زیاد شدن سطح آند و درنتیجه افزایش فعالیت آن می‌شود.

کاند نیز به شکل یک شبکه سربی است. صفحات کاتد و آند به طور متفاوت قرار دارند و تمام صفحات کاتد و نیز تمام صفحات آند به یکدیگر متصل‌اند. در شکل صفحه بعد وضعیت عمومی صفحات کاتد و آند نشان داده شده است. از آنجا که

آشنایی

چراغ‌های الکتریکی از جمله متدائل‌ترین انواع چراغ‌های معدنی هستند و به خصوص در معادن زغال گازدار، تنها وسیله روشنایی انفرادی به شمار می‌روند. چراغ‌های الکتریکی در حالت کلی از یک باتری تشکیل شده است که با سیم یا کابل به لامپ مربوط می‌شود. بدیهی است؛ ظرفیت باتری محدود است و پس از مدتی بایستی دوباره آن را شارژ کرد.

از چراغ‌ها به مدت ۸ ساعت در شباهنگ روز استفاده می‌شود و بقیه مدت در حال شارژ است. معمولاً هر یک از کارکنان معدن چراغ ویژه‌ای دارند که پس از خاتمه کار آن را در چراغ خانه معدن شارژ می‌کنند.




۱۱- الف- چراغخانه معدن



ب- دستگاه شارژ باتری

صفحات منفی، یک عدد از تعداد صفحات مثبت زیادتر است.

صفحات طرفین انتهایی باطری هر دو منفی‌اند. بنابراین؛ تعداد



۱۰- صفحات باطری

آن $2/7$ ولت است، استفاده کنیم، ولتاژ آن به طور ناگهانی کاهش می‌باید و به میزان $2/1$ ولت می‌رسد. پس از این مرحله، ولتاژ به تدریج کم می‌شود و به $1/8$ ولت می‌رسد.


هیچ‌گاه نبایستی ولتاژ باطری‌های اسیدی از این حد پایین تر رود، زیرا ممکن است به علت تشکیل سولفات سرب و آب، باطری کاملاً سولفاته شود و خسارت بیند.

معمولًاً ولتاژ باطری ضمن کار، حدود 2 ولت یا کمی کمتر از آن است. دانستن نحوه تغییرات ولتاژ باطری در حین کار، بسیار مهم است؛ زیرا باطری چراغ نقش عمده‌ای در روشنایی آن دارد به طوری که یک درصد افت ولتاژ، سبب چهار درصد افت روشنایی آن است.

مهم‌ترین مشخصات باطری‌ها عبارت است از ولتاژ، ولتاژ ضمن کار، ظرفیت، شدت جریان‌های نرم‌الشارژ و تخلیه، مقاومت داخلی و راندمان باطری است که در مورد هر باطری در کاتالوگ کارخانه سازنده درج شده است.


باطری‌های قلیایی، چراغ‌های معدنی معمولًاً از نوع قلیایی‌اند؛ زیرا این باطری‌ها از نظر مکانیکی مقاوم‌اند و به آسانی سولفاته نمی‌شوند و نیز کار با آن‌ها ساده است. باطری‌های قلیایی در دو نوع یکی نیکل - آهن و دیگری نوع نیکل - کادمیوم ساخته می‌شود. در هر دو نوع باطری، صفحات آند از هیدرات نیکل است ولی جنس صفحات کاتد به ترتیب آهن خالص و کادمیوم مخلوط با کمی آهن است. محلول الکترولیت هر دو نوع باطری هیدرات پتاسیم (پتاس) با وزن مخصوص $1/18$ تا $1/20$ گرم بر سانتی‌متر مکعب است.

هنگامی که باطری را به جریان برق دائم وصل کنیم باطری شارژ و طی آن، بر روی صفحات آند، اکسید سرب (PbO_2) و بر روی صفحات کاتد، سرب خالص تشکیل می‌شود. هنگامی که این عمل کامل و باطری کاملاً شارژ شود، صفحات آند، به رنگ قهوه‌ای قرمز و صفحات کاتد به رنگ خاکستری درمی‌آیند، در واقع؛ عمل شارژ و تخلیه باطری، به صورت فعل و افعاع شیمیایی زیر است:




به طوری که از این رابطه دیده می‌شود، غلظت اسید‌سولفوریک به هنگام تخلیه کاهش و به هنگام شارژ افزایش می‌باید. از جمله مهم‌ترین خصوصیات باطری‌های اسیدی منحنی‌های شارژ و تخلیه آن‌هاست.

به هنگام شارژ باطری، شدت جریان نبایستی از میزان ماکریمی که کارخانه سازنده، تعیین کرده است، زیادتر شود. به تدریج که باطری زیر شارژ قرار دارد، ولتاژ آن بالا می‌رود و هنگامی که به حدود $2/3$ تا $2/4$ ولت برسد، مقداری گاز تولید می‌شود و به صفحات می‌چسبد. در این موقع بایستی شدت جریان شارژ را به حد 5° تا 6° درصد قبلی رسانید و عمل شارژ را تا هنگامی که ولتاژ باطری به $2/5$ تا $2/7$ ولت برسد، ادامه داد. زیرا در غیر این صورت بخش عمده‌ای از انرژی صرف تولید گاز می‌شود. نکته جالب آن است که اگر از باطری شارژ شده که ولتاژ




شکل ۴-۱۰- چند نوع چراغ الکتریکی دستی

چراغ‌های کلاهی: این چراغ‌ها نیز از دو قسمت باطری و نورافکن تشکیل شده که با یک رشته کابل نرم به یکدیگر ارتباط دارند.



شکل ۵-۱۰- چند نوع چراغ الکتریکی کلاهی



باطری درون محفظه‌ای قرار گرفته است که حلقه مخصوصی برای عبور کمربند دارد و بدین ترتیب به سهولت می‌توان باطری را به کمر و چراغ را به کلاه وصل کرد. در این حالت هر دو دست برای انجام کارهای مختلف آزاد است.



شکل ۶-۱۰- طریقه استفاده از چراغ الکتریکی کلاهی و نحوه نصب در کلاه

از نظر ساختمان نیز هر دو نوع باطری قلیایی مشابه هم هستند. در اینجا نیز کاتد و آند به شکل صفحات مشبك است و مجموعه آن‌ها در محفظه‌ای که محتوی محلول الکترولیت است قرار دارند.

فعل و افعالاتی که به هنگام شارژ و تخلیه در دو نوع باطری انجام می‌گیرد فرمول‌های آن به شرح زیر است :



در ابتدای شارژ، ولتاژ باطری حدود $1/5$ ولت است که به تدریج تا حد $1/8$ تا $1/75$ ولت بالا می‌رود. در این مورد نیز به محض این که باطری شارژ شده را از دستگاه شارژ قطع کرده و بخواهیم از آن استفاده کنیم، ولتاژ باطری به حدود $1/3$ تا $1/25$ ولت کاهش می‌یابد. از جمله نکات جالب باطری‌های قلیایی - در مقایسه با انواع اسیدی - آن است که غلظت محلول الکترولیت در ضمن شارژ و تخلیه همواره ثابت باقی می‌ماند و همین امر سبب کاهش حجم الکترولیت لازم و درنتیجه کاهش حجم باطری می‌شود. ظرفیت باطری‌های قلیایی در مقیاس وسیعی تغییر می‌کند و معمولاً بین 30° تا 35° آمپر ساعت است.

أنواع چراغ‌های الکتریکی

همان طور که گفته شد، در معدن غالباً از چراغ‌های الکتریکی با باطری قلیایی استفاده می‌کنند. اما صرف نظر از نوع باطری چراغ، انواع چراغ‌های الکتریکی معدن را به دو گروه چراغ‌های دستی و کلاهی تقسیم می‌کنند که به شرح زیر است :

چراغ‌های دستی: این چراغ‌ها از دو قسمت باطری و لامپ تشکیل شده است که با پیچ به یکدیگر متصل می‌شوند. در قسمت بالای چراغ، دستگیرهای وجود دارد که با آن می‌توان چراغ‌ها را حمل و نقل کرد. در شکل زیر چند نوع چراغ الکتریکی دستی نشان داده شده است.




شکل ۷-۱۰- طریقه استفاده از چراغ الکتریکی کلاهی

۱۰ درجه است که سبب می‌شود نور به نحو مناسبی در حوالی محور چراغ متتمرکز شود. باید توجه کرد که براق یا مات بودن منعکس‌کننده نیز در توزیع نور چراغ مؤثر است و هرچه قدر این وسیله براق‌تر باشد، نور چراغ متتمرکزتر است.

شیشه‌جلو نورافکن عموماً شیشه‌ای است ولی در بعضی موارد آن را از پلاستیک شفاف می‌سازند. انواع پلاستیکی، سبک‌تر و مقاوم‌تر است ولی پس از مدتی، خراش بر می‌دارد و از شفافیت آن کاسته می‌شود. برای رفع این عیب از پلاستیک‌های شفافی استفاده می‌کنند که سطح آن تخت و در برابر خراش مقاوم است.

هر چراغ دارای دو لامپ است که معمولاً لامپ اصلی در وسط منعکس‌کننده قرار دارد و لامپ فرعی، در کناره آن واقع است و با کلیدی که در کنار نورافکن قرار دارد، می‌توان از هریک از لامپ‌ها استفاده کرد. هریک از این لامپ‌ها برای موارد ویژه‌ای مناسب است. نور لامپ فرعی به حالت پخش است و برای روشن کردن سطوح نسبتاً وسیع و مواقعي مثل راه‌رفتن در تونل‌ها، مناسب است؛ در صورتی که نور لامپ اصلی، متتمرکز است و از آن برای مشاهده دقیق سطوح کوچک استفاده می‌کنند. معمولاً لامپ اصلی $9/4$ آمپر و $3/75$ ولت و لامپ فرعی $5/5$ آمپر و $3/75$ ولت است.

مهم‌ترین قسمت‌های چراغ الکتریکی کلاهی عبارت‌اند از:
الف - نورافکن: نورافکن قسمتی از چراغ است که به کلاه معدنچی وصل می‌شود. بنابراین؛ از جمله خصوصیات مهم آن، سبک بودن آن است. نورافکن از بدنه، قسمت منعکس‌کننده، لامپ، کلید و درپوش تشکیل شده است.



شکل ۸-۱۰- نورافکن چراغ الکتریکی

قسمت عمده بدنه از مواد پلیمری (باکلیت) ساخته شده و دارای زائداتی است که به کمک آن به کلاه وصل می‌شود. آینه مقعر منعکس‌کننده، از جنس آلومینیم خالص است و بایستی هر چند وقت یک بار آن را تمیز کرد تا قدرت انعکاس خود را از دست ندهد. منعکس‌کننده به صورت مخروطی با زاویه رأس حدود

معدن امکان پذیر نیست؛ به همین دلیل در ضوابط تعیین شده، چراغ معدنی همراه با مته و چکش جزء لوازم اصلی به شمار می‌رود. چراغ‌های تونلی طوری طراحی می‌شوند تا برای معادنی که خطر انفجار ناشی از گاز متان و دیگر گازهای قابل احتراق وجود دارد، مناسب باشد.

چراغ‌های تونلی که امروزه بیشتر از نوع نیکل کادمیوم هستند شامل قسمت‌هایی مانند: باطری، سر باطری، کابل و چراغ می‌باشند. باتری: الکتروولیت باطری محلول KOH همراه با کمی هیدروکسید لیتیوم برای دوام بیشتر است. یادآوری این نکته لازم است که قبل از استفاده، کلیه مدارک مربوط به باطری را در اختیار داشت و آن‌ها را مطالعه کرد. رعایت این نکته در رابطه با معادن حاوی گاز متان ضروری است و باطری‌ها قبل از مصرف باید حداقل ۲ تا ۳ بار طبق برنامه زیر شارژ شوند:

- ۱- شارژ بر روی فریم مناسب به مدت ۱۶ ساعت
- ۲- روشن کردن چراغ برای تخلیه آن به مدت ۸ ساعت
- ۳- تنظیم فریم شارژ و لتأثر $4/5$ ولت در دمای 10° الی 25° درجه سانتی گراد

بازدید باطری طبق دستورالعمل مربوط به آن، ضروری است. استفاده و نگهداری: هنگام شارژ دمای محیط بین 15° الی 35° درجه سانتی گراد باشد. در هنگام عملیات شارژ باید توجه داشت که از گرم شدن زیاد باطری اجتناب شود و به این دلیل چراغ‌هایی که مورد استفاده نیستند، باید پس از 14 روز از فریم مربوط به شارژ جدا شوند.

گرم شدن و یا پر کردن بیش از حد لازم، باعث کم شدن مقدار محلول الکتروولیت و کاهش زمان بین دفعات شارژ می‌شود. پلاگ‌های (PLUG) سر باطری باید تمیز نگه داشته شود، چون در غیر این صورت جریان برق طی شارژ و تخلیه ممکن است با اختلال مواجه شود. هنگام تعمیرات، پلاگ‌ها باید بازدید شوند و در صورت لزوم پس از تخلیه تعویض گردند. تمیز کردن باطری باید با آب صورت گیرد و سپس عمل خشک کردن انجام شود. کلیه پیچ‌ها پس از تمیز کردن باید بررسی و در صورت خرابی و یا شل بودن محکم شوند. پس از تمیز کردن، سطح قطعات فلزی باید گریس کاری شوند و از به کار بردن سمباوه و یا برس‌های سیمی اجتناب شود.

به طوری که خواهیم دید، شارژ چراغ نیز از طریق نورافکن انجام می‌گیرد.

ب - کابل: کابل، نورافکن را به باطری متصل می‌سازد. کابل بایستی به خوبی قابل انعطاف و در عین حال از مقاومت خوبی نیز برخوردار باشد. از آن‌جا که کابل در نزدیکی نورافکن و باطری اغلب با زاویه کوچکی خمیده می‌شود، بنابراین؛ بایستی در برابر خمی نیز به خوبی مقاومت کند. پوشش رویی کابل باید از جنسی باشد که به آسانی قابل اشتعال نباشد و از سوی دیگر، در اثر تماس با مواد نفتی و گریس فاسد نشود.

ج - باتری: باطری چراغ معمولاً از سه سلول ساخته شده است که هر کدام در یک ظرف لاستیکی و مجموعه آن‌ها در یک محفظه فولادی قرار دارند. ساختمان باطری بایستی به گونه‌ای باشد که محلول الکتروولیت از آن به بیرون نشست نکند و سبب سوختگی بدن معدنچی نشود. هنگام شارژ باطری، حجم قابل توجهی از گاز، از محلول الکتروولیت خارج می‌شود و باید منافذی در قسمت بالای سلول وجود داشته باشد تا گازهای یاد شده بتوانند خارج شوند ولی منافذ مذبور نبایستی مایع الکتروولیت را از خود عبور دهند؛ زیرا ممکن است محلول الکتروولیت به بیرون نشست کند.

چراغ‌های تونلی انفرادی



شکل ۹-۱۰ - چراغ‌های تونلی انفرادی
یکی از نیازهای مهم در معادن، به خصوص (معدن زیرزمینی) روشنایی است که در دو بخش عمومی و انفرادی مطرح می‌شوند. چراغ‌های تونلی از مواردی است که بدون آن، ورود به

باطری باید بار دیگر به مدت ۲۴ ساعت در فریم مخصوص شارژ شود، سپس، برای مصرف دوباره آماده است. در صورتی که بعد از احیا باطری، ولتاژ هر خانه از یک ولت کمتر باشد، باید عملیات احیا بار دیگر انجام پذیرد.

تهیه محلول هیدرات پتاسیم: وزن مخصوص الکترولیت KOH باید $1/12$ کیلوگرم در دسی متر مکعب و حاوی ۱۵ گرم LiOH در لیتر باشد. برای تهیه محلول باید از آب مقطر استفاده کنید. و برای دست یابی به وزن مخصوص فوق باید هیدرات پتاسیم به مقدار کافی بدون بهم زدن به محلول اضافه کنید. اضافه کردن هیدرات پتاسیم باعث افزایش درجه حرارت و ایجاد بخار می‌شود، بنابراین؛ در میکسر برای خروج بخار باید باز باشد. پس از گذشت مراحل حل شدن تولید بخار متوقف می‌شود؛ در این حالت باید در میکسر در محل قرار گیرد و دسته گرداننده چند بار چرخانده شود. هنگامی که درجه حرارت محلول به 2° درجه سانتی گراد رسید، وزن مخصوص باید اندازه گیری شود. اگر وزن مخصوص از رقم یاد شده بیشتر باشد، لازم است آب مقطر به محلول اضافه شود و اگر کمتر از این رقم باشد، باید دوباره مقداری هیدرات پتاسیم اضافه شود. سپس؛ به محلول فوق باید ۱۵ گرم در لیتر هیدروکسید لیتیوم اضافه گردد. اضافه نکردن هیدروکسید لیتیوم باعث کاهش عمر باطری می‌شود. محلول تهیه شده باید حداقل به مدت ۲۴ ساعت در یک ظرف سریسته ساکن بماند تا ناخالصی‌های موجود در آن تهشین شود. سپس؛ محلول بدون ناخالصی به ظرف دیگری ریخته شود. ارتباط این ظرف با خارج باید کاملاً مسدود باشد، چون در غیر این صورت گازکربنیک موجود در هوا با KOH ترکیب شده و تولید کربنات پتاسیم می‌کند که برای باطری مضر است. مواد تهشین شده در میکسر برای جلوگیری از آسیب محیط زیست باید با مواد مناسب بی اثر شود.

سر باطری: اتصالات برقی، والوها و خطوط رابط بین خانه‌ها به وسیله سر باطری از خارج مجزا می‌شوند و واشر لاستیکی مایین بدنه و سر باطری، اینمنی و حفاظت لازم را برای چراغ‌ها به وجود می‌آورند.

تعمیرات: برای انجام تعمیرات لازم در چراغ‌های تونلی ممکن است، اقدامات زیر صورت گیرد:

۱- تعویض قطعات اتصال

شارژ کردن: باطری باید قبل از مصرف به مدت ۱۶ ساعت شارژ شود. نحوه شارژ ممکن است، به صورت اتوماتیک و یا معمولی باشد. دستگاه شارژ باید حداقل ماهی یک بار بازدید شود. و درجه حرارت محیط باید از $1^{\circ} + 35$ درجه کمتر و یا بیشتر نباشد. اگر دما از 35° درجه تجاوز کرد، باید ولتاژ شارژ را به میزان $2/0^{\circ}$ ولت کاهش دهیم.

کنترل و بازدید: در صورتی که چراغ‌ها هنگام شیفت‌های کاری از نور کافی برخوردار نباشند، بازدید از باطری‌ها ضروری است. علل کمی نور ممکن پایین بودن قدرت شارژ و یا خراب بودن باتری و اتصالات باشد. در صورتی که این معایب وجود نداشته باشد و ولتاژ شارژ برای هر خانه از $1/5$ ولت کمتر نباشد، تعمیر باتری ضروری است.

نگاهداری: سرویس باتری‌ها ۴ بار در سال ضروری است؛ در صورت به کار بردن چراغ‌ها در محیط حاوی گاز متان سرویس باید طبق موازین و مقررات محلی انجام شود. سفت کردن پیچ‌های قطعات الکترولیت باید با آچار مخصوص انجام شود. فشار آچار باید از 2Nm تجاوز نکند. برای سفت کردن پیچ‌های خروجی قطب‌ها حداکثر فشار 1Nm است.

احیای باطری: در صورتی که چراغ‌ها هنگام شیفت‌های کاری از روشنایی کامل برخوردار نباشند، احیای باطری‌ها ضروری است. قبل از مراحل احیا لازم است، بررسی کامل انجام گیرد تا اطمینان حاصل شود، عوامل دیگری برای کمبود روشنایی وجود ندارد. ولتاژ هر خانه قبل از تعمیر باید به یک ولت کاهش داده شود، سپس پلاگ‌های مسدود کننده، باید از باطری جدا شده و در صورت خراب بودن واشرها تعویض شوند. مرحله بعد، تعویض الکترولیت با محلول KOH با وزن مخصوص $1/12$ کیلوگرم در دسی متر مکعب (kg/dm^3) همراه با LiOH به مقدار 15 گرم (g/dm^3) است. یک ساعت پس از پر کردن باطری با الکترولیت باید باطری با برق 2~Amp به مدت 14 ساعت شارژ و سپس با قدرت یک آمپر به مدت 1° ساعت تخلیه (دشارژ) شود. پس از تخلیه برای خروج مازاد الکترولیت، باطری باید به مدت 3° دقیقه وارونه قرار گیرد و پس از گذشت 3° دقیقه تکان داده شود. سپس؛ پلاگ‌های مسدود کننده را در جای خود قرار داده و قطعات فلزی، گرس کاری شود. پس از تکمیل این مراحل

طریقه استفاده از چراغ تونلی انفرادی باطری جدا از چراغ

پس از این که چراغ از چراغ خانه تحویل گرفته شد، سالم بودن آن در ظاهر توسط شخصی که از آن استفاده می کند، کنترل شده و کلید قطع و وصل چراغ و روشنایی چراغ و نورهای کم و زیاد آن بازدید می شود.

برای بستن باطری چراغ کمربند را باز کرده و تسمه آن را از حلقه یا محل مخصوص عبور کمربند گذرانده و محل باطری و محکم بودن آن را روی محیط کمر امتحان می کند. کابل و قسمت نورافکن چراغ را با دست از روی شانه گذرانده و نورافکن چراغ را روی کلاه در قسمت زایده خاصی که برای نصب چراغ تعییه شده، متصل می کند. برای جلوگیری از لغش کابل روی کلاه نوار و دکمه مخصوصی نیز وجود دارد که کابل را روی کلاه نگه می دارد.

پس از این که چراغ روی کلاه نصب شد، با کلید قطع و وصل یک بار دیگر برای اطمینان بیشتر روشنایی چراغ کنترل کنید و در این حالت می توان به تونل و کارگاه های زیرزمینی وارد شد. طریقه استفاده از چراغ تونلی انفرادی باطری متصل:

نوع دیگری از چراغ های الکتریکی انفرادی نیز وجود دارد که نورافکن و باطری به طوری سری در کنار هم هستند و در کنار کلاه همان طور که در شکل می بینید با داشتن زائدہ ای در کلاه نصب می گردد و باطری این چراغها پس از ۲ ساعت ضعیف گشته و احتیاج به شارژ مجدد دارند، باید با تری آن را شارژ نمود.

نوع دیگری است که از باطری یکبار مصرف استفاده می شود و باطری آن قابل شارژ نمی باشد این نوع چراغها توسط کش که به آن متصل است به کلاه متصل می گردد. این گونه چراغها جهت بازدید از تونل در مدت کم و در موقع نبودن چراغ های تولی دیگر استفاده می شود و در نتیجه بندرت از آن استفاده می گردد.



۱۰- چراغ الکتریکی کلاهی باطری سرخود

۲- تعویض اتصالات قطب های منفی و مثبت

۳- تعویض فیوز

۴- تعویض واشر لاستیکی

۵- تعویض رینگ لاستیکی کابل

نگاهداری:

۱- شستن با محلول مناسب و خشک کردن

۲- گریس کاری قطعات فلزی با گریس خنثی

۳- چرب کردن قطعات لاستیکی با گریس سیلیکون یا روغن کلاهک: بدنه از پلاستیک محکم و فشرده ای ساخته شده و شیشه ضخیم آن در برابر ضربه، مقاوم است که در چراغ های جدید شارژ باطری هم از طریق کلاه و هم از طریق سر باطری امکان پذیر است.

تعمیرات:

۱- تعویض لامپ های اصلی و فرعی: با باز کردن پیچ

مخصوص سر چراغ جدا شده و تعویض انجام می گیرد.

۲- تعویض قطعات فرسوده و یا آسیب دیده.

نگاهداری:

۱- اتصالات احتیاج به نگاهداری ندارند ولی برای جلوگیری

از فرسایش، لازم است هر سه ماه یک بار گریس کاری شوند.

۲- پیچ های مربوط به اتصالات برقی و مکانیکی باید سفت

شوند.

۳- تعویض کاسه نمدها در صورت لزوم

تعمیرات کابل:

۱- بست کابل، در صورت زنگ زدگی یا آسیب دیدگی

باید تعویض شود. برای جلوگیری از آن انتهای کابل باید تمیز شده و بست که برای جلوگیری از زنگ زدگی قلع انود است، بر روی کابل پرس می شود. گریس کاری بست با گریس خنثی ضروری است.

۲- رینگ لاستیکی که ضامن اینمی کلاه است، در صورت

خراب بودن باید فوراً تعویض شود.

نگاهداری:

۱- تمیز کردن و گریس کاری اتصالات

۲- سفت کردن پیچ ها

۳- تمیز کردن کابل ها با محلول مخصوص و گریس کاری

با گریس یا روغن

برنامه کار عملی

- ۱- قسمت‌های مختلف یک چراغ تونلی انفرادی را عملاً بررسی و تشریح کنید.
- ۲- اقدامات لازم برای شارژ و تخلیه و احیای باطری چراغ‌ها را انجام دهید.
- ۳- تعمیرات ضروری و نگهداری چراغ‌ها را انجام دهید.
- ۴- چراغ تونلی انفرادی را مورد استفاده قرار دهید.

از فعالیت‌هایی که در چراغ خانه معدن انجام می‌شود، گزارشی تهیه کنید. پیشنهادهایی برای بهبود کار آن‌جا ارائه کنید.