

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

## دانش فنی پایه

رشته مکانیک خودرو  
گروه مکانیک  
شاخه فنی و حرفه ای  
پایه دهم دوره دوم متوسطه



**وزارت آموزش و پرورش**  
**سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی**



دانش فنی پایه (رشته مکانیک خودرو) - ۲۱۰۴۸۹

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش  
امیر بهادر بهادران، علی مکی نیری، صباد نصیری، داود توana، بهروز خطیبی، ولی الله رفیعی،  
فرشید نوری (اعضای شورای برنامه‌ریزی و تألیف)

نام کتاب:

پدیدآورنده:

شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:

اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی  
مجید ذاکری یونسی (مدیر هنری) - ایمان اوحیان (طراح یونیفورم) - سیدعلی موسوی (طراح  
گرافیک و طراح جلد) - جهانگیر سرزارع (صفحه آرا) - مریم دهقان زاده (رسام)  
تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)  
تلفن: ۰۹۱۶۱-۳۸۸۳، ۰۹۲۶-۸۸۳۰۹۲۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

مدیریت آماده‌سازی هنری:

شناسه افزوده آماده‌سازی:

نشانی سازمان:

وب سایت: [www.irtextbook.ir](http://www.irtextbook.ir) و [www.chap.sch.ir](http://www.chap.sch.ir)

ناشر:

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران-کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج- خیابان ۶۱  
(دارو پخش) تلفن: ۰۹۱۶-۴۴۹۸۵۱۶۱، دورنگار: ۰۹۹۸۵۱۶۰

صندوق پستی:


۳۷۵۱۵-۱۳۹

چاپخانه:

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»  
چاپ اول ۱۳۹۵

سال انتشار و نوبت چاپ:

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت  
آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و  
ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی،  
تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد  
قانونی قرار می‌گیرند.



ما باید زحمت بکشیم تا در همه جناح‌ها خودکفا باشیم. امکان ندارد که استقلال به دست بیاید، قبل از اینکه استقلال اقتصادی داشته باشیم. اگر ما بنا باشد که در اقتصاد احتیاج داشته باشیم، در چیزهای دیگر هم وابسته خواهیم شد و همین طور اگر در فرهنگ، ما وابستگی داشته باشیم، در اساس مسائل وابستگی پیدا می‌کنیم.

امام خمینی (قدس سرّه الشّریف)

## فهرست

۹	فصل اول : معرفی رشته و آینده شغلی
۲۲	فصل دوم : الزامات تعمیر کار موفق
۳۳	فصل سوم : ایمنی و بهداشت
۴۵	فصل چهارم : کاربرد مواد در خودرو
۸۵	فصل پنجم : اصول و مبانی کاربردی در خودرو
۱۲۰	فصل ششم : مقاومت قطعات در برابر تغییر شکل
۱۴۴	مراجع

## سخنی با هنرآموزان گرامی

با توجه به آموزه‌های اسلامی، کار و اشتغال از ارزش تربیتی برخوردار است و انسان از طریق کار، نفس سرکش را رام کرده و شخصیت وجودی خویش را صیقل داده، هویت خویش را تثبیت کرده و زمینه ارتقاء وجودی خویش را مهیا و امکان کسب روزی حلال و پاسخگویی به نیازهای جامعه را فراهم می‌آورد. آموزش فناوری، کار و مهارت‌آموزی، باعث پیشرفت فردی، افزایش بهره‌وری، مشارکت در زندگی اجتماعی و اقتصادی، کاهش فقر، افزایش درآمد و توسعه یافتنی خواهد شد. برای رسیدن به این مهم، برنامه‌ریزی درسی حوزه دنیای کار و دنیای آموزش بر مبنای نیازمندی شغلی صورت گرفته است. درس‌های رشته‌های تحصیلی شاخه فنی و حرفه‌ای شامل دروس آموزش عمومی، دروس شایستگی‌های غیرفنی و شایستگی‌های فنی مورد نیاز بازار کار است. درس دروس دانش فنی از دروس شایستگی‌های فنی است که برای هر رشته در دو مرحله طراحی شده است. درس دانش فنی پایه با هدف شناخت مفاهیم و کسب دانش فنی پایه در گروه و رشته تحصیلی است که هنرجویان در پایه‌دهم و در آغاز ورود به رشته تحصیلی خود می‌باشد آن را آموزش ببینند و شایستگی‌های لازم را در ارتباط با دروس عملی و ادامه تحصیل در رشته خود کسب نمایند. درس دانش فنی تخصصی که در پایه دوازدهم طراحی شده است، شایستگی‌هایی را شامل می‌شود که موجب ارتقاء دانش تخصصی حرفه‌ای شده و زمینه را برای ادامه تحصیل و توسعه حرفه‌ای هنرجویان در مقطع کاردانی پیوسته نیز فراهم می‌کند.

لازم به یادآوری است که کتاب دانش فنی پایه تئوری تفکیک شده دروس عملی کارگاه‌های ۸ ساعته نیست بلکه در راستای شایستگی‌ها و مشاغل تعریف شده برای هر رشته تدوین شده است. در ضمن، آموزش این کتاب نیاز به پیش‌نیاز خاصی ندارد و براساس آموزش‌های قبلی تا پایه نهم به تحریر درآمده است. محتوای آموزشی کتاب دانش فنی پایه، آموزش‌های کارگاهی را عمق می‌بخشد و نیازهای هنرجویان را در راستای محتوای دانش نظری تأمین می‌کند.

تدریس کتاب در کلاس درس به صورت تعاملی و با محوریت هنرآموز و هنرجوی فعال صورت می‌گیرد.

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

## سخنی با هنرجویان عزیز

درس دانش‌فنی پایه با هدف شناخت مفاهیم، کسب دانش‌فنی پایه در گروه مکانیک و رشته تحصیلی مکانیک خودرو برای شما هنرجویان عزیز طراحی و کتاب آن تألیف شده است. در تدوین درس دانش‌فنی پایه، موضوعاتی مانند تاریخچه رشته، محتوا جهت ایجاد انگیزش، مشاغل و هدف رشته تحصیلی، نقش رشته شما در توسعه کشور، مثال‌هایی از نوآوری، خلاقیت و الهام از طبیعت، اصول، مفاهیم، قوانین، نظریه، فناوری، علائم، تعاریف کمیت‌ها، واحدها و یکاهای، فرمول‌های فنی، تعریف دستگاه‌ها و وسایل کار، مصادیقی از ارتباط مؤثر فنی و مستندسازی، زبان فنی، ایمنی و بهداشت فردی و جمعی، پیشگیری از حوادث احتمالی شغلی و نمونه‌هایی از مهارت حل مسئله در بستر گروه تحصیلی و برای رشته تحصیلی در نظر گرفته شده است. می‌توانید در هنگام ارزشیابی این درس، از کتاب همراه هنرجوی خود استفاده نمایید. توصیه می‌شود در یادگیری این درس به دلیل کاربرد زیاد آن در درس‌های دیگر رشته، کوشش لازم را داشته باشید.

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

## مقدمه مؤلف

امروزه بہبود و رشد زنجیره تبدیل دانش به ارزش یکی از مهمترین دلایل رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته قلمداد می‌شود. اولین گام اساسی دستیابی به زنجیره تبدیل دانش به ارزش پایدار، توجه اساسی و نهادینه کردن اخلاق مهندسی و حرفه‌ای می‌باشد که به‌وسیله این رکن نیروی انسانی متعهد به عنوان موتور پیشران اقتصاد دانش بنیان تربیت و فعال شده و چرخ اقتصاد کشور قدرتمندتر از پیش دوران خواهد کرد، لذا در این کتاب تلاش شده تا از هر روشی به منظور نهادینه کردن اخلاق مهندسی و حرفه‌ای و در صدر آن توجه جدی به حفظ محیط‌زیست استفاده شود و به تمامی همکاران گرامی و دلسوز توصیه می‌شود که به منظور رشد و تعالی میهن عزیزان، در تمامی بخش‌های کتاب حاضر، اخلاق مهندسی و حرفه‌ای را به هنرجویان عزیز که آینده‌سازان این مرز و بوم هستند آموزش دهند.


از طرفی کاهش مصرف سوخت و آلاینده‌های زیست محیطی، افزایش پایداری خودرو، افزایش راحتی سرنشین و افزایش سطح ایمنی و امنیت خودرو از مهمترین اهداف طراحان و پژوهشگران حوزه خودرو می‌باشد که این موضوع باعث پیچیدگی بیش از پیش سیستم‌های مختلف خودرو شده است. از این‌رو دستیابی به سطحی پر محتوا از دانش فنی و مهارتی بخش‌های مختلف سیستم‌های مذکور، اولین گام اساسی به منظور دستیابی به سطوح بالاتر فناوری‌های در حال پیشرفت این سیستم‌ها می‌باشد.

در نهایت هدف از زنجیره تبدیل دانش به ارزش، کارآفرینی، ایجاد رونق اقتصادی و ارزش افزوده می‌باشد. که این موضوع نیز بدون در نظر گرفتن اقتصاد مهندسی امکان پذیر نخواهد بود. لذا تلاش شده است تا در بخش‌های مختلف مجموعه حاضر با ارائه مثال‌هایی از این موضوع، مقصد نهایی زنجیره تبدیل دانش به ارزش نیز مورد توجه واقع گردد.

استفاده بهینه از منابع موجود علاوه بر جلوگیری از هدر رفتن انرژی باعث کاهش آثار مخرب زیست محیطی نیز می‌گردد. یکی از راه‌های استفاده بهینه از منابع، رعایت نکات مربوط به سرویس و نگهداری دستگاه‌های مختلف می‌باشد.

پایان سخن، مجموعه حاضر با رویکردی حاوی مطالب مذکور در ۶ فصل گردآوری شده است. فصل اول شامل معرفی رشته و آینده شغلی، فصل دوم الزامات تعمیرکار موفق، فصل سوم ایمنی و بهداشت، فصل چهارم کاربرد مواد در خودرو، فصل پنجم اصول و مبانی کاربردی در خودرو و فصل آخر مقاومت قطعات در برابر تغییر شکل می‌باشد.

لذا توصیه می‌شود که فراغیران عزیز به عنوان سرمایه‌های اصلی کشور، با توکل به خداوند متعال و صبر و حوصله، مندرجات این مجموعه را به صورت کامل و دقیق مطالعه کرده تا درکی عمیق از مطالب ارائه شده، حاصل گردد و زمینه تحقق اقتصاد دانش بنیان فراهم شود. از تمامی هنرآموزان زحمتکش و عزیز نیز تقاضا می‌شود با عنایت خاص، مؤلفین را از معایب و نارسایی‌های موجود در کتاب که ممکن است از نظر دور مانده باشد مطلع کرده و هر گونه نظر صائب خود را به این دفتر ارسال نمایند.




## فصل ۱

### معرفی رشته و آینده‌شگلی



## معرفی رشته و آینده شغلی


در سال ۱۳۵۷ حدود ۱/۲ میلیون نفر در ایران تردد می کردند و این عدد در پایان سال ۱۳۹۲ به حدود ۲۶ میلیون (۱۶ میلیون خودرو و ۱۰ میلیون موتور سیکلت) رسیده است. همان طور که در نمودار ۱-۱ ملاحظه می کنید روند رشد خودروهای موجود در آن به شدت افزایش یافته است.



نمودار ۱-۱ منحنی روند رشد خودروهای موجود

همچنین توسط خودرو سازهای داخلی به طور میانگین بیش از ۱ میلیون خودرو در سال به ناوگان خودرو کشور اضافه می شود و اگر خودرو های وارداتی را نیز در نظر بگیریم این آمار به عدد تقریبی ۱/۱ میلیون خودرو در سال می رسد. این آمار به سادگی وسعت فعالیت در حوزه خودرو را نشان می دهد.

شکل ۲-۲ برخی از مشاغل مرتبط با صنعت خودرو را نشان می دهد.



شکل ۱-۱-۱ مشاغل مرتبط با صنعت خودرو



فیلم



فعالیت کارگاهی

همانطور که در شکل ۱-۱ ملاحظه شد، علاوه بر مشاغلی که در حوزه خدمات تخصصی صنعت خودرو مطرح هستند، در بخش تولید نیز تقریباً تمامی مشاغل به نوعی با این صنعت در ارتباط اند. در کنار این دو شاخه اصلی بخش دیگری که شاید بتوان مشاغل واسطه ای از آنها نام برد نیز وجود دارد که برخی از آنها در شکل ۱-۱ مشخص شده‌اند.


البته کسانی که وارد رشته مکانیک خودرو می‌شوند معمولاً در یکی از بخش‌های خدمات خودرو فعالیت خواهند کرد. در ادامه مشاغل مربوط به حوزه خدمات ارائه می‌شود.

#### هدف رشته خدمات خودرو:

هدف از این رشته تربیت نیروی انسانی متعهد و کارآمد است به طوری که بتواند علاوه بر وظایف شهری‌ندی با استفاده از آموخته‌های خویش در حرفه‌های مربوط به مکانیک خودرو در سطح مقدماتی (تعمیر کار ماهر) و در صورت ادامه تحصیل در مقطع کاردانی در سطح متوسط (تکنسین ماهر) به کار اشتغال ورزد.

#### تاریخچه صنعت خودرو در دنیا:

برخی از موارد پیشرفت تکنولوژی خودرو در طول زمان در شکل ۱-۲ ارائه شده است.



شکل ۱-۲- تاریخچه پیشرفت تکنولوژی خودرو

تکنولوژی (X-BY-WIRE) چیست و کاربرد آن در خودرو به چه صورت است.



تحقیق

## تاریخچه آموزش مکانیک خودرو در دنیا

از تولد خودرو در نیمة دوم قرن ۱۸ تا ایجاد اولین خط تولید خودرو در اوایل قرن ۱۹ اتومبیل محصول تجملاتی به شمار می‌رفت که تنها در اختیار تعداد محدودی قرار می‌گرفت. در آن زمان تعمیرگاه اتومبیل وجود نداشت معمولاً این افراد شخصی را به عنوان راننده استخدام می‌کردند که وظیفه سرویس و نگهداری خودرو را هم بر عهده داشت. این افراد به صورت تجربی و با گذشت زمان و سعی و خطا در تعمیر آن اتومبیل خاص مهارت پیدا می‌کردند.

پس از ایجاد اولین خط تولید اتومبیل توسط هنری فورد و کاهش شدید قیمت خودرو سطح متوسط جامعه نیز قادر به خرید خودرو شدند. در اوخر دهه دوم قرن ۱۹ کم تعمیرگاه‌ها به صورت نمایندگی‌های مجاز با تعمیرگاه‌های آزاد شروع به فعالیت کردند. در همین دوره هنرستان‌های آموزش فنی تعمیرات خودرو نیز به وجود آمدند.



یکی از اولین مراکز آموزش خودرو- سال تأسیس ایجاد تعمیرگاه‌های اتومبیل در حدود سال‌های ۱۹۱۷ (تصویر مربوط به دهه ۷۰) ۱۹۲۰ تا ۱۹۱۵

شکل ۳-۱- ایجاد مراکز آموزشی و تعمیرات



شکل ۴- نمونه مراکز آموزش فنی خودرو

امروزه مراکز مختلف آموزش خودرو به صورت آکادمیک وجود دارد. این مراکز معمولاً تحت پوشش سیستم‌های آموزش و پرورش، سازمان فنی و حرفه‌ای، آموزش عالی، شرکت‌های خودرو سازی و مؤسسات خصوصی فعالیت می‌کنند.

تاریخچه ایجاد و توسعه صنعت خودرو در ایران را بررسی و گردآوری کنید.(ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، زامیاد)



## تاریخچه آموزش مکانیک خودرو در ایران

رشته مکانیک خودرو (اتومکانیک سابق) برای اولین بار در هنرستان فنی تهران در سال ۱۳۰۳ تأسیس شد. پس از آن در چند نقطه دیگر شهر تهران و شهرهای بزرگ این رشته هنرستانی راه اندازی گردید. آموزش دانشگاهی در ایران در رشته مکانیک خودرو برای اولین بار در دانشگاه علم و صنعت پایه گذاری شد. اولین دانشکده مهندسی خودرو نیز در همین دانشگاه در سال ۱۳۷۸ تأسیس شد.

## آینده شغلی در زمینه خدمات خودرو

فارغ التحصیلان این رشته پس از دریافت دیپلم از هنرستان می‌توانند در مشاغلی که نام برخی از آنها در ادامه آمده است به عنوان تعمیرکار ماهر یا کمک تکنسین وارد بازار کار شوند.

مشاغلی در حوزه خودرو وجود دارد که آموزش آنها به صورت مستقل در سیستم آموزش رسمی کشور وجود ندارد. برای کسب اطلاعات بیشتر باید به مراکزی که آموزش خاص آن شغل را ارائه می‌کنند، مراجعه کرد.



نکته

در گذشته متصدیان مشاغل تعمیراتی خودرو توانایی انجام کار در چندین حوزه کاری مانند تعمیرات موتور، سیستم سوخت رسانی و سیستم انتقال قدرت را دارا بودند، اما امروزه به دلیل پیشرفت تکنولوژی مشاغل به صورت کاملاً تخصصی و مستقل صورت می‌پذیرد.




نکته

## سازماندهی مشاغل اصلی

- تعمیرگاه‌های خودرو معمولاً به چهار صورت کلی وجود دارند.
- نمایندگی‌های مجاز تعمیرات
- تعمیرگاه‌های بزرگ
- عاملیت مجاز تعمیرات
- تعمیرگاه‌های کوچک شخصی

معمولانمایندگی‌های مجاز تعمیرات و تعمیرگاه‌های بزرگ از نظر سازماندهی مشابه هستند. شکل ۱-۵ ارتباط مشاغل در این مجموعه‌ها را نشان می‌دهد. شکل ۱-۶ نیز ارتباط مشاغل در تعمیرگاه‌های کوچک یا عاملیت مجاز تعمیر را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۵- ارتباط مشاغل در نمایندگی مجاز یا تعمیرگاه بزرگ

با مراجعه به یک نمایندگی مجاز تعمیرات خودرو، الگو سازمانی ارتباط مشاغل در آن نمایندگی را رسم کنید.



شکل ۱-۶- ارتباط مشاغل در تعمیرگاه کوچک

## مشاگل تخصصی مرتبط با خودرو در نمایندگی های مجاز

### ۱. کارشناس پذیرش و تحويل (Service consultant-Service Advisor)

کارشناس پذیرش مسئول تحويل گرفتن خودرو از مشتری و ثبت مشخصات مالک و خودرو است. این افراد معمولاً از بین اشخاصی که مهارت ارتباط اجتماعی بالایی دارند انتخاب می شوند، علاوه بر مهارت فنی، دقت در شنیدن و تکمیل جدول اطلاعات اولیه و آشنایی با استانداردها و مراحل کار در تعمیرگاه از مهم ترین توانایی های مورد نیاز در این شغل است. دانش آموخته گان مقطع کاردانی در صورت واجد بودن شرایط و پس از گذراندن دوره های تخصصی مورد نیاز توانایی کار در این شغل را دارا هستند.

عمده وظایف کارشناس پذیرش عبارت است از:

- تکمیل فرم مشخصات مالک و خودرو
- ثبت دقیق عیب از نظر مشتری
- بررسی تاریخچه تعمیرات انجام شده
- بررسی عیب و تشخیص اولیه
- اطلاع رسانی به مشتری از فرایند تعمیر(در زمان پذیرش و حین تعمیرات)
- صدور برگه تعمیراتی
- توصیه های لازم به مشتری جهت سرویس و نگهداری در هنگام تحويل
- شنیدن شکایت های مشتری و آزمایش خودرو در حال حرکت



شکل ۱-۷ کارشناس پذیرش

۲. متصدی آماده سازی پذیرش و تحويل خودرو (NEW VEHICLE PREPARATION FOR DELIVERY) این شغل یکی از مشاغل موجود در برخی نمایندگی های مجاز است. افراد دارنده دیپلم که برای این کار آموزش خاص دیده اند فارغ التحصیلان هنرستان یا سازمان آموزش فنی و حرفه ای هستند، می توانند در این قسمت کار کنند.


برخی وظایف این شغل به طور کلی در زیر آمده است.

- نصب کاورهای حفاظتی صندلی، فرمان و کف پوش
- نصب تابلوی راهنمای حوزه تعمیرات و برگه تعمیرات مورد نیاز
- بررسی فشار باد تایر
- بررسی مایعات مختلف موتور
- ارجاع به واحد شست و شوی خودرو
- آماده سازی تحويل خودرو به مشتری

### ۳. تکنسین تعمیرات (GENERAL SERVICE TECHNICIAN)

این شغل دامنه وسیعی دارد و با توجه به تخصصی شدن تعمیرات، به زیر شغل های تعمیرات مکانیکی موتور؛ تعمیرات الکتریکی خودرو؛ تعمیرات ترمز، تعلیق و فرمان؛ تعمیرات جعبه دنده؛ بدنه و رنگ تقسیم بندی می شود فارغ التحصیلان هنرستان و دوره کارданی یا دوره های آموزش فنی و حرفه ای در ابتدای فعالیت می توانند با توجه به استعداد و علاقه و مهارت اولیه، در واحد مناسب فعالیت کنند.

مهم ترین وظیفه این شغل عبارت است از:  
تعمیر و تنظیم قطعات



شکل ۱-۸-تکنسین تعمیرات

### ۴. سر تکنسین (سوپرست تکنسین ها) (TECHNICIAN TEAM LEADER)

هنگامی که یک تکنسین مهارت کافی در اکثر فعالیت های یک تعمیرگاه پیدا کند، شایسته کار در این شغل است. اطلاعات و توانایی های سر تکنسین معمولاً از سایر تکنسین های شاغل در تعمیرگاه بالاتر است. معمولاً فرایند تعمیر تکنسین، توسط سرتکنسین بررسی می شود و به صورت کلی وظیفه این شغل عبارت است از:

- مسئولیت هدایت و کنترل فرایند تعمیرات توسط تکنسین ها
- شناسایی قطعات و اجزای معیوب
- بررسی نیاز مشتری
- انجام آزمایشات لازم جهت تعیین عیب
- اطلاع رسانی درمورد تعمیرات ضروری پیش بینی نشده،
- تکمیل برگه تعمیرات خودرو

## ۵. مدیر میانی (سوپروایزر) (SHOP FOREMAN)

یکی دیگر از مشاغلی که در برخی نمایندگی های بزرگ وجود دارد مدیر میانی (سوپروایزر) است. معمولاً فارغ التحصیلان دوره کارданی یا کارشناسی پس از کسب تجربه کافی می توانند در این شغل فعالیت کنند.



شکل ۹- مدیر میانی

وظایف این شغل عبارت است از :

- راهنمایی در عیب یابی تکنسین ها
- راهنمایی در تعمیرات تکنسین ها
- راهنمایی در بررسی عملکرد و سرویس و نگهداری تجهیزات کارگاهی
- تشخیص تکمیل شدن فرایند تعمیر
- به روز رسانی تکنسین ها از نظر علمی و عملی و روش های جدید تعمیر

عملکرد ضعیف سوپروایزر چه تاثیراتی در فرایند تعمیر و رضایت مندی مشتریان و کارکنان نمایندگی های مجاز خودرو دارد؟



بحث کلاسی

## ۶. سرویس کار خودرو (سریع خودرو) (QUICK SERVICE TECHNICIAN)

سرویس های اولیه در حوزه خودرو زیر مجموعه این شغل هستند. فارغ التحصیلان هنرستان یا سازمان آموزش فنی و حرفه ای می توانند در این شغل فعالیت کنند. برخی از وظایف این شغل به صورت کلی عبارت است از:

- تعویض مایعات مختلف خودرو
- تعویض فیلتر های مختلف خودرو
- تعمیرات لاستیک خودرو

بررسی تسمه های موتور

تعویض لنت های ترمز

تعویض شمع و واير شمع

سرویس های سیستم سوخت رسانی



شکل ۱۰- سرویس کار خودرو

برخی نمایندگی های مجاز فقط اجازه فعالیت در این حوزه را دارند.



نکته



تعویض لاستیک با دستگاه

تعویض روغن موتور با ساکشن

شکل ۱۱-۱-تجهیزات اصلی سرویس سریع خودرو

## ۷. مدیربخش تعمیر (SERVICE MANAGER)

معمولًا سرتکنسین ها یا سوپر وایزرها در تعمیرگاه یا نمایندگی ها (بزرگ) پس از افزایش سابقه، واجد شرایط این پست می شوند. مدیر تعمیرات به ندرت فعالیت های تعمیرات را شخصاً انجام می دهد. وظیفه اصلی مدیر بخش تعمیرات، هدایت فرایند تعمیر است. عمدۀ وظایف مدیر بخش تعمیرات، عبارت است از:

- نوشتن دستور العمل برای تعیین فعالیت تکنسین ها
- بررسی راندمان تکنسین ها
- ارزیابی و بودجه بندی ابزار و تجهیزات
- تعیین برنامه ساعت های کاری
- بررسی موارد مربوط به گارانتی و خدمات پس از فروش



شکل ۱۲- مدیر بخش تعمیر

## مشاغل تخصصی مرتبط با خودرو در تعمیرگاه خصوصی

بسیاری از واحدهای خصوصی تعمیرگاهی (در ایران) به صورت صنفی در یک حوزه تعمیرات فعال هستند. این تعمیرگاه ها عموماً توسط تعداد محدودی از تکنسین ها اداره می شود. ارائه خدمات به گروه های تخصصی از

قبيل زير تقسيم بندی می شود:

- مکانیک های خودرو
- جلوبرندی سازان خودرو
- باتری سازان خودرو

فارغ التحصیلان هنرستان در چه مشاغل تعمیراتی تخصصی غیر از موارد ذکر شده (مرتبه با خودرو) می توانند وارد بازار کار شوند.

## مشاغل فرعی مرتبط با خودرو

### ۱- فروشنده لوازم یدکی :

یکی از مهم ترین مشاغل وابسته به خودرو، فروشنده لوازم یدکی خودرو است. در دید کلی شاید به نظر برسد این شغل نیاز به تخصصی در حوزه خودرو ندارد، بلکه فقط مهارت های فروشنندگی را لازم دارد، اما باید گفت با توجه به تنوع قطعات و لوازم یدکی بخش های مختلف خودرو، فارغ التحصیلان رشته مکانیک خودرو می توانند در این شغل موفق تر باشند. برخی وظایف این شغل عبارت است از:

- مهارت های ارتباط با مشتری
- تشخیص نیاز و هدایت صحیح مشتری
- تکمیل فرم های مورد نیاز در فرایند فروش
- پاسخ به سوالات تخصصی مشتری
- شناخت گارانتی و ضمانات نامه های قطعات
- شناسایی قطعات اصلی

اگر فروشگاه لوازم یدکی بزرگ یا وابسته به نمایندگی یکی از شرکت های تولید کننده خودرو باشد، معمولاً یک شغل دیگر به عنوان مدیر بخش فروشگاه نیز تعریف می گردد که برخی وظایف این شغل عبارت است از:

- مدیریت فروشنندگان و ارائه برنامه زمانی برای آنها
- آموزش ضمن کار به فروشنندگان
- مدیریت موجودی قطعات فروشگاه
- هماهنگی با مدیر بخش تعمیرات (در صورتی که فروشگاه، مربوط به نمایندگی باشد)



شکل ۱۳-۱ فروشگاه لوازم یدکی خودرو

## ۲- فروشنده ابزار، تجهیزات تخصصی و کارگاهی خودرو

یکی از نیازمندی‌های اصلی انجام تعمیرات خودرو در اختیار داشتن ابزار و تجهیزات مورد نیاز آن کار است. با توجه به تنوع سیستم‌های مختلف در خودرو و تنوع ابزار و تجهیزات مورد نیاز، این حرفة را از شرایط ویژه‌ای برخوردار کرده است. چنانچه متصدیان این مشاغل از دانش مناسب فنی برخوردار باشند، موفقیت بیشتری را در کسب و کار خود خواهند داشت. برخی از نیازمندی‌های متصدیان این شغل عبارت است از:

- شناخت ابزار تخصصی، آموزش و راهنمایی مشتری
- شناخت گارانتی، وارانتی و ضمانت نامه‌های مربوط
- تشخیص ابزارها و تجهیزات اصلی از غیر آن

## ۳- تعمیرکار تجهیزات کارگاهی، تعمیرگاهی و کارخانه‌ای

همان طور که قبلاً ذکر شد، بعضی مشاغل به صورت مستقیم با خودرو در ارتباط نیستند، یکی از مشاغل بسیار مهم در این گروه تعمیرکار تجهیزات کارگاهی است. برخی ابزار و تجهیزات پس از مدتی استفاده، باید به روزرسانی، تنظیم و تعمیر شوند؛ که تعمیرکار تجهیزات کارگاهی این وظیفه را عهده دار است.

با توجه به روند پیشرفت صنعت خودرو، آینده مشاغل مرتبط چگونه خواهد بود؟



فکر کنید

کدام یک از رشته‌های هنرستانی و دانشگاهی می‌توانند در بخش تعمیرکار تجهیزات کارگاهی، تعمیرگاهی و کارخانه‌ای فعالیت کنند؟



بحث کلاسی

## ارزشیابی پایانی

- ۱- چهار مورد از مشاغل اصلی خدمات در حوزه خودرو را نام ببرید.
- ۲- در چه مراکزی آموزش‌های مهارتی خودرو انجام می‌شود؟
- ۳- وظایف کارشناس پذیرش را نام ببرید.(۴ مورد)
- ۴- کدام شغل مسئولیت به روز رسانی تکنسین‌ها را بر عهده دارد؟
- ۵- بررسی و تعویض روغن موتور را کدام شغل انجام می‌دهد؟
- ۶- کدام مشاغل خدماتی خودرو نیاز به مهارت‌های روابط عمومی بالا دارد؟
- ۷- با توجه به تصاویر زیر شغل مربوط به هر عکس را بنویسید.



- ۷- با توجه به شکل ۱-۲ تحولات مربوط به خودرو، گزینه‌های زیر را بر اساس زمان مرتب کنید.
  - الف) اولین سیستم انژکتور پاشش مستقیم
  - ب) اولین خودروی هیبریدی
  - ج) اولین خودروی چهار چرخ محرک
  - د) اولین جعبه دندۀ اتوماتیک
- ۸- کدام مشاغل زیر، نیاز به روابط عمومی بالا دارد؟
  - الف) تکنسین
  - ب) سرتکنسین
  - ج) مدیر فروش
  - د) مدیر تعمیرگاه
  - و) کارشناس پذیرش
- ۹- مدیر نمایندگی می‌خواهد افرادی را به دوره‌های آموزشی اعزام کند. کدام شغل برای کدام دوره مناسب است؟
  - الف) دوره برق خودرو
  - ب) دوره ارتباط با مشتری
  - ج) گارانتی

نام دوره	شغل
.....	مدیر فروشگاه
.....	تکنسین
.....	کارشناس پذیرش

## فصل ٢

### الزامات تعمیر کار موفق



## الزامات تعمیر کار موفق

وجود دانش تا زمانی که از آن استفاده نشود، ارزش چندانی ندارد. کسب دانش و ایجاد مهارت به تنها یک کافی نیست؛ بلکه این موضوع زمانی کامل می‌شود که به مرحله کاربرد در دنیای کار (نه فقط در کارگاه‌های آموزشی) برسد. در آنجاست که در کنار دانش و مهارت فنی کسب شده، نیاز به مهارت‌های دیگری نیز احساس می‌شود تا از ترکیب تمامی این موارد، موفقیت حاصل شود. در این فصل الزامات مورد نیاز برای موفق بودن یک تعمیرکار آمده است.

### ۱. دانش و مهارت فنی در انجام سرویس و عیب یابی و تعمیرات

دانش افزایی و بالابردن مهارت مهم ترین گزینه رسانیدن به مرحله تعمیر کار موفق است. به عنوان مثال اطلاعات در مورد تکنولوژی‌های بکار رفته در خودروهای مختلف باعث سهولت در روند عیب یابی و تعمیر خواهد شد و همچنین دانش فنی و مهارت لازم در مواردی از قبیل نقشه خوانی، بکارگیری ابزارهای مخصوص، ابزار دقیق در فرایند عیب یابی و تعمیر نقش بسزایی دارد. افزایش دانش و مهارت عموماً به دو صورت کلی انجام می‌شود.

#### ۱- واحد آموزش شرکت‌های تولید کننده خودرو (خدمات خودرویی)

بهترین راه افزایش مهارت، شرکت در کلاس‌های تخصصی شرکت‌های تولید کننده خودرو است. نقطه ضعف این روش آن است که دوره‌های تخصصی عموماً برای تعمیرکاران فعال در نمایندگی‌های مجاز قابل دسترسی بوده و تعمیرکاران خصوصی نمی‌تواند در این دوره‌ها شرکت کند.



شکل ۱-۲- نمونه‌ای از کلاس‌های برگزار شده شرکت‌های خودرو ساز

#### ۲- واحد‌های آموزش خصوصی

برخی شرکت‌ها یا آموزشگاه‌های معتبر اقدام به برگزاری دوره‌های تخصصی خودرویی می‌کنند. امکانات و تجهیزات این دوره‌ها اگر چه در حد دوره‌های شرکت‌های تولید کننده خودرو نیست، اما با سهولت بیشتری در اختیار علاقهمندان قرار می‌گیرد. باید توجه داشت قبل از انتخاب و شرکت در این دوره‌ها از اعتبار شرکت یا واحد آموزش مورد نظر مطمئن شد.

با تحقیق و جستجو در اینترنت قیمت دوره‌های تخصصی آموزشگاه‌های خصوصی را استخراج کرده و نظر خود را در مورد علل تفاوت قیمت‌های دوره‌ها با یکدیگر بیان کنید.



## ۲. شناخت روش دسته بندی مستندات سرویس و تعمیر خودور

با توجه به پیشرفت تکنولوژی در صنایع خودروسازی و تنوع محصولات مختلف خودرویی، امکان دانستن تمامی نکات و روش‌های سرویس، عیب یابی و تعمیر در خودرو ها غیر ممکن است. در کلاس‌های آموزش تخصصی به تمامی نکات و ریزکاری‌های تخصصی سرویس و تعمیرات خودرو پرداخته نمی‌شود. به همین دلیل در فرایندهای ذکر شده نیاز به استفاده از مستندات مربوط به آن کاملاً احساس می‌شود. این مستندات شامل کتاب‌های راهنمای سرویس و تعمیرات، اطلاعیه‌های فنی و نرم افزارهای تعمیراتی است، حتی گاهی لازم است مطالب را در اینترنت جستجو کرد. گستردگی منابع و مطالب باعث می‌شود که در هنگام جستجو نتوان با سهولت به آن مطالب دسترسی پیدا کرد به همین دلیل با اینکه دانش شناخت و نحوه استفاده از مستندات بسیار ساده است، اما به کار گیری آن باعث می‌شود کیفیت تعمیر یا سرویس خودرو افزایش یافته و زمان آن کاهش یابد.



لوح فشرده



کتاب

شکل ۲-۲- نمونه راهنمای الکترونیکی و کاغذی

## ۳- مستندسازی

یکی از مهم ترین الزامات یک تعمیرکار موفق، مستندسازی فعالیت‌ها است.

چرا یک تعمیرکار باید فعالیت‌های خود را مستندسازی کند؟



چه مطالبی نیاز به مستندسازی دارد؟



### ۱- ثبت اطلاعات خودروی ورودی (فرایند پذیرش خودرو)

یکی از نکات مهم در فرایند تعمیرات، ثبت و نگهداری اطلاعات خودروهای ورودی است. این کار باعث تسهیل در پیگیری فرایند و آسان سازی آن می‌شود همچنین در مراجعات بعدی خودرو می‌تواند مورد استناد قرار گیرد. اطلاعات ضروری برای ثبت می‌تواند مواردی از قبیل دریافت مشخصات ضروری خودرو، مالک خودرو، خدمات مورد درخواست مشتری باشد. جدول ۱ - ۲ نمونه چک لیست ثبت اطلاعات خودرو را نشان می‌دهد.

بازدید بدنۀ خودرو

چک لیست اطلاعات خودرو						
شماره کارت	ساعت پذیرش	تلفن همراه	کد پذیرش	تلفن منزل	نام مشتری	
کیلومتر	رنگ خودرو	شماره شاسی	نوع خودرو	آدرس	شماره پلاک	تاریخ تحويل
			کد پذیرش گر		نام پذیرش گر	VIN شماره
آیا خودرو در شرایط گارانتی قرار دارد؟	شرایط پذیرش		آیا خودرو نیاز به بازدید کارشناسی امداد خودرو / بیمه دارد؟			
زمان تقریبی	هزینه تقریبی		تاریخ صدور		شماره کارت	طلایی

درخواست مشتری:

توضیحات	وضعیت	شرح	نظریه کارشناسی:
		لاستیک یدک	
		جک	
		آچارچرخ	
		رادیو پخش	
		پنل	
		فندک	
		دزدگیر	
		آنلن	
		قالباق	
		قفل رینگ	
		قفل فرمان	

جدول ۱ - ۲ - چک لیست ثبت اطلاعات خودرو



تحقیق

با مراجعه به یک تعمیرگاه مجاز و دو تعمیرگاه خصوصی، جدول زیر را کامل کنید.

ردیف	سؤال	تعمیرگاه مجاز	تعمیرگاه خصوصی ۱	تعمیرگاه خصوصی ۲
۱	آیا تعمیرگاه، جدول ثبت اطلاعات خودرو را دارد؟	-----	-----	-----
۲	به نظر تعمیرکار آیا جدول مورد نظر تأثیری در فرایند سرویس و تعمیر دارد؟	-----	-----	-----
۳	در صورت استفاده نکردن از جدول یا مشابه آن، چگونه اطلاعات درج می‌شود؟	-----	-----	-----
۴	چه مواردی در جدول مورد نظر ذکر نشده است که وجود آن ضروری است.	-----		

جدول ۲-۲- جدول بررسی ثبت اطلاعات ورودی در تعمیرگاه ها و نمایندگی مجاز

۲- ۳- ثبت فرایند تعمیرات و قطعات تعویض شده

اطلاعات مشتری				
	تلفن:			نام:
	بهترین زمان تماس:			آدرس:
	تاریخ تحويل:			تاریخ تحويل:
	مدل			سال:
	VIN			کارخانه:
	موتور			شماره فنی
	ملاحظات			کیلومتر
توضیحات عیب از نظر مشتری				
تعمیرات قبلی انجام شده				
فرایند تعمیر				
فی	دستمزد		فی	قطعه
هزینهٔ نهایی	مالیات فروش	کل مالیات	قیمت قطعات	
جدول ۲-۳- ثبت اطلاعات مشتری و فرایند تعمیر				

به جدول ۲-۳ نگاه کنید. در بخش فرایند تعمیر چه قسمت هایی را مشاهده می کنید؟ ملاحظه می گردد در این بخش قطعات تعویضی و اجرت تعویض آن قطعه درج شده است. این بخش به مشتری کمک می کند تا به صورت تقریبی از هزینه های نهایی سرویس و تعمیر اطلاع داشته و با توجه به آن تصمیم بگیرد.

در فرایند خدمات پس از فروش (سرویس، تعمیر و تعویض) دو اصطلاح مهم گارانتی و وارانتی مطرح می شود.

جدول زیر را تکمیل کنید.



مفهوم	اصطلاح	ردیف
مدت زمان یا ..... است که شرکت های سازنده برای خودرو و قطعات آن که در این بازه قرار دارند، کلیه هزینه های اجرت تعمیرات و تعویض قطعات ذکر شده را بر عهده می گیرند.	 گارانتی	۱
.....	 وارانتی	۲

جدول ۲-۴- مفهوم گارانتی و وارانتی

شاید به نظر برسد بحث گارانتی و وارانتی فقط مخصوص نمایندگی های مجاز شرکت های تولید کننده خودرو است. اما باید در نظر گرفت امروزه این کار به صورت ضمنی در تعمیرگاه های خصوصی نیز انجام می شود؛ به عنوان مثال تعمیر کار پس از تعمیر خودرو، مدت زمانی را برای مشتری تعیین می کند که اگر طی آن مدت همان عیب مجدداً بروز کرد بدون دریافت هزینه، تعمیر مجدد انجام شود. انجام این تعهد نشان دهنده اطمینان تعمیر کار نسبت به فرایند سرویس و تعمیر انجام شده است.



شکل ۲-۳- تماس با مشتری حین فرایند سرویس و تعمیر

۳-۳- اطلاع رسانی به مشتری در حین فرایند تعمیر و ثبت آن در هنگام بررسی مقدماتی، امکان تشخیص تمامی معایب موجود که مورد درخواست مشتری است، وجود ندارد. به علاوه در حین فرایند عیب یابی و تعمیر ممکن است به مواردی برخورد شود که توسط مشتری ذکر نکرده باشد؛ اما تعمیر کار تشخیص می دهد که در آن بخش نیاز به تعمیر یا سرویس و یا تعویض وجود دارد. در این زمان باید قبل از اقدام به تعویض یا تعمیر مورد نظر با مشتری تماس گرفته و او را در روند کار قرار داد و پس از کسب اجازه فرایند تعمیر را ادامه داد. در چک لیست تعمیرات نظر مشتری (موافق یا مخالف) در آن مورد ثبت شود تا در مراجعات بعدی مورد استناد قرار گیرد.

### ۴-۳- صدور فاکتور

پس از اتمام فرایند تعمیر لازم است به مشتری گزارش عملکرد و هزینه فرایند تعمیر داده شود. این کار با ارائه فاکتور امکان پذیر است. این فاکتور شامل مواردی از قبیل مشخصات خودرو، دستمزد، هزینه قطعات تعویضی است. به علاوه فاکتور تعمیرات سندی در دست مشتری برای پیگیری های بعدی است؛ یعنی اگر بعد از تعمیرات، خرابی مجدد در قطعه تعمیر شده ایجاد شود، تعمیر کار متعهد به پاسخگویی به مشتری است. جدول ۵-۲ نمونه‌ای از فاکتور قابل ارائه به مشتری است.

فاکتور مشتری						
	مدل		سال			
	VIN		کارخانه			
	موتور		شماره فنی			
	ملاحظات		کیلومتر			
توضیحات عیب از نظر مشتری						
تعمیرات انجام شده						
فرایند تعمیر						
مشتری یا شرکت سازنده	فی	دستمزد		مشتری یا شرکت سازنده	فی	قطعه
هزینه نهایی		مالیات فروش	کل مالیات	قیمت قطعات		
محل درج مهر تعمیرگاه:		نوع و زمان گارانتی تعمیر انجام شده:				
جدول ۵-۲- نمونه فاکتور فرایند تعمیر						

### ۳-۵-بایگانی

آیا برای اقدامات انجام شده روی خودرو می توان فقط روی حافظه حساب کرد؟  
قطعاً پاسخ سوال بالا منفی است، چون تنوع و تعداد خودروهای مراجعة شده به حدی است که این امر میسر نخواهد بود؛ بنابراین لازم است تمام اسناد و مدارک مربوط به فعالیت های انجام شده روی خودروها یا اسناد راهنمای تعمیراتی، به روش اصولی در محلی نگهداری شود تا در زمانی که به آن نیاز است بتوان از آنها استفاده کرد.

اسناد را می تواند به دو روش کاغذی و الکترونیکی بایگانی کرد که هر کدام از این روش‌ها نقاط قوت و ضعف خود را دارند.

در مورد نقاط قوت و ضعف بایگانی مدارک و اسناد به روش کاغذی و الکترونیکی بحث و تبادل نظر کنید و سپس جدول زیر را تکمیل کنید.

نقاط قوت	نقاط ضعف	ردیف
		بایگانی به روش کاغذی
		بایگانی به روش الکترونیکی
جدول ۶-۲-نقاط ضعف و قوت روش‌های مختلف بایگانی		

- کدام روش را پیشنهاد می کنید؟



بحث کلاسی

### ۴. رعایت اخلاق حرفه‌ای و مشتری مداری

یکی از مهم‌ترین نکات در ایجاد کسب و کار موفق مشتری مداری و رعایت اخلاق حرفه‌ای است. مشتری مداری حتی پیش از اولین برخورد آغاز می‌شود. زمانی که مشتری تعمیرگاه را ملاحظه می‌کند، رعایت نظام آراستگی نقش بسزایی در ایجاد اطمینان ایفا می‌کند. پس از آن خوش روبی و برخورد مناسب باعث شروع یک رابطه مناسب کاری می‌گردد. از موارد دیگر، پرهیز از برخورد عجولانه و دقیق به توضیحات مشتری است. در طول فرایند سرویس و تعمیر باید با صداقت کامل با مشتری برخورد کرد. پایبندی به نکات اخلاقی و امانت داری از دیگر موارد اخلاق حرفه‌ای و مشتری مداری است.



شکل ۲-۴-رعایت اخلاق حرفه‌ای و مشتری مداری

## ۵. آشنایی با قوانین کار

برای موفقیت در کار لازم است یک تعمیرکار از قوانین بیمه، مالیات، کار و بازنشستگی، حقوق و دستمزد، مرخصی و ساعت کار اطلاع کافی داشته باشد و در موارد ضروری از این قوانین استفاده کند. دسترسی به این قوانین معمولاً به صورت مدون در یک کتاب برای عموم امکان پذیر است.

## ۶. نگاه اقتصادی

یکی دیگر از ضروریات تعمیرکار موفق نگاه اقتصادی به کسب و کار است. جهت راه اندازی یک کسب و کار کوچک اما موفق، بهتر است نکات زیر را مد نظر داشت:

- از تعمیرکاران موفق که می شناسید پرس و جو کنید و رموز موفقیت آنها را بررسی نمایید.
- به جغرافیای محلی که برای کار مدنظر قرار داده اید توجه کنید، برخی مناطق استعداد ایجاد تعمیرگاه را ندارند (مثلا دور از دسترس هستند).
- یک تعمیرکار خودرو همواره با چند شغل دیگر در ارتباط نزدیک است (مثلا فروشندۀ لوازم یدکی، تراشکار و....). تعمیرکاری موفق است که با شاغلان در این رشته ها ارتباط مناسبی برقرار کند.
- یکی از مهم ترین مسائل ایجاد خلاقیت در کار است. شاید پرسیدن اینکه «چگونه می توان در کاری مانند تعمیر خودرو خلاقیت به خرج داد؟»، سؤال خوبی برای اندیشیدن باشد.

یک تعمیرکار چگونه می تواند با استفاده از روش های ابتکاری و خلاقانه، درآمد خود- با در نظر گرفتن اخلاق حرفه ای- را افزایش دهد؟



بحث کلاسی

## دانستنی ها خلاقیت در شرایط سخت

چالش و سختی برای همه پیش می آید. برخی از افراد در بیرون آمدن از چالش های سخت بهتر از دیگران عمل می کنند. این افراد معتقدند که همواره می توانند پیشرفت کنند و می دانند که چطور می توانند در زمان مناسب چهارچوب مشکلات را تغییر داده و با روش بهینه آن مشکل را حل کنند. در این زمینه می توان به خلاقیت های زمان جنگ تحملی اشاره کرد که با وجود شرایط سخت ابتکارات نظامی و مهندسی می توانست نتیجه عملیات های ضد دشمن را جور دیگری رقم بزند.



جبل باتلاق رو یکی از تجهیزاتی بود که برای عبور از باتلاق ها و نیزارها ساخته شد. این دستگاه بزرگ با چرخ هایی با قطر ۴ متر برای یدک کشی، باز کردن راه و موانع در باتلاق ها و نیزارهای جنوب ساخته شده بود.

شکل ۵-۲- جبل باتلاق رو



شکل ۶-۲- قایق مرداب رو

قایق مرداب رو یکی دیگر از ابتكارات دفاع مقدس بود. مهندسان برای رفع مشکل گیر کردن پروانه موتور قایق‌ها به گیاهان و نی‌های مرداب، دست به ابتکاری نو زدند که با ملح چوبی و از طریق جابه‌جایی هوا روی نی و آب با سرعت پیش می‌رفت. برای این ابتکار از موتور فولکس که برای خنک شدن احتیاج به آب ندارد و با هوا خنک می‌شود، استفاده شد.

### ارزشیابی پایانی

- ۱- چه مطالبی نیاز به مستند سازی دارد؟
- ۲- تفاوت گارانتی و وارانتی در چیست؟
- ۳- روش‌های بایگانی را توضیح دهید.
- ۴- مشتری مداری را شرح دهید.
- ۵- چند نکته از موارد ضروری اقتصادی در هنگام ایجاد کسب و کار را بیان کنید.
- ۶- تفاوت کتاب راهنمای مشتری و کتاب راهنمای سرویس و تعمیرات در چیست؟
- ۷- در صورت کمبود قطعه در خودرو پس از تعمیر، چگونه می‌توان نسبت به مفقود شدن آن ادعای خسارت کرد؟
- ۸- مطابق کدام سند فعالیت‌های انجام شده روی خودرو مشخص می‌شود؟
- ۹- مطابق کدام سند فعالیت‌های پیشنهادی روی خودرو مشخص می‌شود؟
- ۱۰- آیا در استناد، تماس با مشتری در فرایند تعمیر درج می‌شود، کدام سند؟
- ۱۱- کیفیت سرویس و خدمات حاصل کدام نگرش مثبت است؟

## فصل ۳

### ایمنی و بهداشت



## ایمنی

کارکردن روی خودرو در محیط تعمیرگاه می‌تواند خطرناک باشد. برای حفظ نشاط و کسب درآمد رعایت نکات ایمنی در کار ضروریست.

یک تعمیرگاه خودرو به صورت ذاتی پتانسیل زیادی برای بروز حادثه دارد. در صورت رعایت نکردن نکات ایمنی در کاربرد تجهیزات کارگاهی و فرایند تعمیر، می‌تواند تعمیرگاه را ناامن کند. ایمنی محیط کار از ضروریات هر کارگاه است. وجود هرگونه روغن، مایع خنک کننده و گریس، باعث لغزنده شدن سطوح می‌گردد که ممکن است باعث صدمه دیدن جدی در هنگام کار و فعالیت شود. وجود آب روی کف کارگاه نیز علاوه بر لغزنده شدن سطح کارگاه، به دلیل خاصیت رسانایی جریان الکتریسیته ممکن است باعث برق گرفتگی شود.

## تجهیزات ایمنی در کارگاه



شکل ۱-۳ - نصب جعبه کمک های اولیه

### ۱. جعبه کمک های اولیه

با توجه به مساحت کارگاه لازم است حداقل یک جعبه کمک های اولیه در کارگاه نصب شود، به طوری که بتوان به سرعت به آن دسترسی پیدا کرد. علاوه بر آن تجهیزات جعبه کمک های اولیه همواره باید بررسی شود تا دقیق و کامل باشند. همچنین جهت موضع اضطراری لازم است لیستی از شماره تلفن های ضروری مانند اداره آتش نشانی، اورژانس، بیمارستان و پلیس را به صورت کاملاً خوانا در کنار تلفن کارگاه قرار دهید تا بتوانید در هنگام لزوم از آنها استفاده کنید.

### ۲. کپسول اطفاء حریق

حتی اگر تمامی نکات ایمنی در هنگام کار با مواد قابل اشتعال رعایت شود همواره باید آمادگی لازم برای بروز آتش سوزی در تعمیرگاه وجود داشته باشد. اولین و مهم ترین نکته وجود کپسول های اطفاء حریق به تعداد مناسب در تعمیرگاه است. تعداد و نوع کپسول ها باید متناسب با فضای کارگاه و فعالیت آن بخش باشد.

کپسول های اطفاء حریق از نظر مواد داخلی متفاوت هستند که هر کپسول متناسب با نوع خاصی از آتش است. برای سهولت در تشخیص اینکه کدام کپسول برای کدام نوع آتش مناسب است، کپسول ها را با کمک رنگ و علامت دسته بندی می کنند. شکل ۳-۳ دسته بندی انواع کپسول های اطفاء حریق را نشان می دهد.



شکل ۳-۲ - کپسول آتش نشانی

TABLE B-1 GUIDE TO EXTINGUISHER SELECTION			
	Class of Fire	Typical Fuel Involved	Type of Extinguisher
Class A (green)	Fires For Ordinary Combustibles Put out a class A fire by lowering its temperature or by coating the burning combustibles.	Wood Paper Cloth Rubber Plastics Rubbish Upholstery	Water* Foam* Multipurpose dry chemical*
Class B (red)	Fires For Flammable Liquids Put out a class B fire by smothering it. Use an extinguisher that gives a blanketing, flame-interrupting effect; cover whole flaming liquid surface.	Gasoline Oil Grease Paint Lighter fluid	Foam* Carbon dioxide* Halogenated agent* Standard dry chemical* Purple K dry chemical* Multipurpose dry chemical*
Class C (blue)	Fires For Electrical Equipment Put out a class C fire by shutting off power as quickly as possible and by always using a nonconducting extinguishing agent to prevent electric shock.	Motors Appliances Wiring Fuse boxes Switchboards	Carbon dioxide* Halogenated agent* Standard dry chemical* Purple K dry chemical* Multipurpose dry chemical*
Class D (yellow)	Fires For Combustible Metals Put out a class D fire of metal chips, turnings, or shavings by smothering or coating with a specially designed extinguishing agent.	Aluminum Magnesium Potassium Sodium Titanium Zirconium	Dry powder extinguishers and agents only

شکل ۳-۳- علاوه‌نم کپسول اطفاء حریق و موارد استفاده آن

## نکات ضروری در هنگام اطفاء حریق

- کپسول مناسب انتخاب شود.
- فاصله مناسب با محل آتش انتخاب شود (۲ تا ۳ متر).
- پس از افعال کردن کپسول، لوله آن را به سمت آتش گرفته و مانند جارو کردن، گازهای خروجی کپسول به سمت آتش هدایت شود.
- اگر در فضای بسته قرار دارید، هیچ گاه در یا پنجره را تا زمانی که واقعاً ضروری است باز نکنید، چون این کار باعث انتشار آتش می‌شود (در اثر اختلاف فشار و رسیدن هوای بیشتر).

## مواد قابل اشتعال در تعمیرگاه

الف) مواد سوختی: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در فضای کارگاه یا تعمیرگاه خودرو، امکان ایجاد آتش‌سوزی است. بنزین بسیار فرار و قابل اشتعال است که به سرعت در هر دمایی تبخیر شده و آتش می‌گیرد. همواره موادی از قبیل بنزین، گازوئیل در ظروف مخصوص در بسته و با در نظر گرفتن نکات ایمنی لازم نگهداری شود.



شکل ۴- ۳- ظرف مناسب نگهداری بنزین و گازوئیل

هیچ گاه از بنزین یا گازوئیل برای تمیز کردن دست استفاده نشود، زیرا علاوه بر اینکه احتمال آتش گرفتن آن وجود دارد، مواد افروزنده موجود در بنزین می تواند از لایه پوست عبور کرده و وارد خون شود و به تدریج ایجاد مسمومیت کند. برای شستن دست از چربی ها و روغن ها، مواد شست و شو دهنده مناسب وجود دارد. آتش سوزی با بنزین به راحتی اتفاق می افتد، یک جرقه کوچک یا حرارت می تواند باعث شروع یک آتش سوزی شود. تعمیرات مدار سوخت رسانی، از قبیل تعمیرات باک، پمپ بنزین، لوله های سوخت و یا تعمیرات بدن خودرو مانند جوشکاری، فقط قسمتی از مواردی است که رعایت نکردن موارد و نکات ایمنی در آن فرایند ها ممکن است به راحتی باعث بروز آتش سوزی شود.



شکل ۳-۵- محفظه نگهداری مواد اشتعال پذیر

ب) انواع حلال ها: این مواد به عنوان تمیز کننده و شست و شو دهنده مواد استفاده می شوند. اگرچه حلال ها با سرعت بنزین تبخیر نمی شوند؛ اما برخی از این حلال ها قابلیت تبخیر و اشتعال بالایی دارند. ظرف نگهداری این مواد باید در بسته باشد. هنگام بکار بردن حلال حتماً سیستم تهویه مناسب در تعمیرگاه فعال شده باشد، چون بخار حلال ها عموماً سمی هستند.



شکل ۳-۶- ظرف مخصوص نگهداری پارچه تنظیف

### ۳. سیستم تهویه و اگزوژ فن کارگاهی

با توجه به بسته بودن فضای اغلب کارگاه های تعمیرات خودرو، بعضًا جهت انجام فرایندهای عیب یابی، سرویس و تعمیرات نیاز است که موتور خودرو روشن باشد. گازهای خروجی اگزوژ برای سلامتی بسیار خطرناک است، بنابراین باید به سرعت و از روش های مناسب از محل تخلیه شود. لذا استفاده از دستگاه اگزوژ فن کارگاهی که به صورت های مختلف (ثبت و یا قابل جایه جا شدن) وجود دارد، ضروری است. قابل ذکر است چنانچه دستگاه اگزوژ فن دارای فیلتر تصفیه باشد هنگام تعویض فیلتر از تماس مستقیم دست با فیلتر خودداری شود و پس از قرار دادن فیلتر تعویض شده داخل کیسه پلاستیکی بدون درز، قرار گیرد.



شکل ۳-۷- انواع مختلف اگزوز فن

با توجه به تصاویر بالا اگزوز فن مناسب برای کارگاه هنرستان شما کدام است و دلایل انتخاب خود را بیان کنید؟

### بهداشت

علم نگهداری و بالا بردن سطح سلامت را بهداشت گویند و به دو بخش تقسیم می شود:

(الف) بهداشت فردی: رعایت دستورات و عادات خوب و ترک رفتارها و عادات غلط که باعث جلوگیری از بروز و اشاعه بیماری می گردد؛ مانند بهداشت اعضای مختلف بدن، استراحت، نظافت، خواب مناسب، رژیم غذایی سالم، ورزش

(ب) بهداشت عمومی: رعایت بهداشت در ارتباط با عوامل محیطی با انسان ها را بهداشت عمومی می نامند.

عوامل زیان آور محیط کار در تعمیرگاه خودرو

برای اینکه فرد بتواند در محیط کار از عهده مسئولیت های خود برآید باید نکات ایمنی و بهداشتی محیط کارگاه را رعایت کند، در غیر این صورت مسائل و مشکلات جسمی و روحی برای تعمیر کار ایجاد می شود. عوامل زیان آور محیط کار که بهداشت فردی و عمومی را به مخاطره می اندازند عبارت اند از:

#### ۱. ایجاد آلودگی صوتی و ارتعاشی

فرایند کار در بسیاری از صنایع و مشاغل با انتشار آلودگی صوتی همراه است که این نوع آلودگی منشأ فیزیکی داشته و آسیب های جدی به جسم، ذهن و روان افراد وارد می کند، برخی از دلایل این آلودگی ها عبارت است از:

##### ۱.۱. آلودگی صوتی میز کار.

۱.۲. ثابت نبودن دستگاه های مورد استفاده در کارگاه و ارتعاش و تولید صدا در آنها مانند: سنگ سنباده و دریل ستونی.

۱.۳. نقص در عملکرد تجهیزات کارگاهی مانند کمپرسور باد، فن تهویه، اگزوز فن کارگاهی.

۱.۴. آلودگی های صوتی حین کار مانند: کار با دستگاه سنگ، کار با پلوس کش، کار با چکش.

برای کاهش آلودگی صوتی تجهیزات معیوب کارگاهی باید به بررسی و سرویس دهی دوره ای و تعمیرات آنها اقدام کرد.



بحث کلاسی

- ۱- برای کاهش آلودگی صوتی میز کار چه راه کاری می توان انجام داد؟
- ۲- برای کاهش ارتعاشات دستگاه های کارگاهی چه پیشنهادی دارید؟

## ۲. آلودگی شیمیایی

امروزه محصولات شیمیایی مختلفی از قبیل مواد سوختی، روانکارها، حلال‌ها، مواد شوینده و بهداشتی مورد استفاده در تعمیرگاه هستند، چنانچه این مواد به طور صحیح و مطمئن مورد استفاده قرار نگیرند عوارض نامطلوبی را روی سلامتی انسان و محیط زیست به جا خواهد گذاشت، برخی عوامل آلاینده‌های شیمیایی عبارت‌اند از:

۱. نشت مواد سوختی مانند بنزین، گازوئیل، نفت؛

۲. تبخیر مواد‌های حلال و شست و شو دهنده؛

۳. پخش روانکارها مانند روغن‌های موتور، جعبه دنده، فرمان هیدرولیک؛

۴. پخش مایعات مورد استفاده در خودرو مانند مایع خنک کننده، مایع ترمز، مایع باتری

اثرات مخرب بنزین نفت یا گازوئیل را روی پوست بدن انسان تحقیق کنید.



تحقیق

از پخش مواد سوختی، حلال و مواد شست و شو دهنده در محیط کارگاه جلوگیری شود که باعث آلودگی کارگاه و محیط زیست می‌شود.  
از تماس مایعات مختلف با پوست یا چشم خودداری شود.

## ۳. خطرات مکانیکی

خطرات مکانیکی از انواع خطراتی هستند که به دلیل حرکت و نیرو از خطرات دیگر زیان آور محیط، متمایز هستند که عبارت‌اند از:

۱. خطر سقوط: مانند سقوط جعبه دنده از روی میزکار یا سقوط خودرو از روی جک‌های بالابر به دلیل خرابی قفل کننده‌های جک؛

۲. خطر پرتاب: مانند پارگی تسممه خودرو و پرتاب آن به سمت تعمیرکار، ترک داشتن سنگ سنباده که در حین کار باعث خرد شدن و پرتاب تکه‌های آن می‌شود.

۳. خطر درگیر شدن: درگیری لباس تعمیرکار با قطعات در حال حرک در حین کار؛

۴. خطر له شدنگی: مانند برخورد چکش با انگشتان تعمیرکار، قرار گرفتن دست‌ها زیر تجهیزات در هنگام جابجایی؛

۵. خطر برش: مانند بریدن اعضای بدن در هنگام کار با قطعات تیز؛

## ۴. رعایت نکردن ارگونومی کار

ارگونومی علم مطالعه توانایی انسان است که قابلیت‌های بدن انسان را در محیط کار مورد بررسی و تحقیق قرار داده و محیط کار را با انسان و بالعکس، هماهنگ و منطبق می‌کند.  
در ادامه برخی از نکات مربوط به رعایت نکردن ارگونومی کار آمده است:

۱. اثرات متناسب نبودن ارتفاع میزکار برای تعمیر؛

۲. اثرات جای‌جای نادرست اجسام سنگین مانند موتور، جعبه دنده، دیفرانسیل؛

۳. اثرات خم شدن طولانی مدت جهت تعمیر بخش موتور خودرو؛

۴. اثرات انجام تعمیر طولانی به صورت نشسته روی اجزای خودرو؛

کنترل دما و رطوبت در فضای کارگاهی باعث نشاط و شادابی و افزایش راندمان کاری می‌شود. پس با توجه به موقعیت جغرافیایی تعمیرگاه در حد استاندارد کنترل شود.

چه پیشنهادی برای کمک به مکانیکی که به طور نشسته کار می‌کند، دارد تا دچار مشکل کمردرد، پادرد و... نشود.



بحث کلاسی

در خصوص روش‌های صحیح بلند کردن و حمل اجسام سنگین بحث و تبادل نظر کنید.

ارتفاع مناسب میزکار و استاندارد آن را بیان کنید.



تحقیق

## ایمنی تجهیزات و ابزارها

جهت دستیابی به شعار ((اول ایمنی، دوم کار)) توجه به نکات ایمنی، نحوه بکارگیری تجهیزات، ادوات و ابزارهای مورد نیاز در کارگاه‌های تعمیرات خودرو ضروری است، چرا که قسمت اعظم حوادث، مربوط به آگاهی کم و رعایت نکردن دستورالعمل‌های کاربردی آنهاست.  
بطور خلاصه نکات مهم کاربردی برخی از تجهیزات مربوط به تعمیرگاه‌های خودرو را یادآور می‌شویم.

### ۱- جک‌های بالابر

امروزه اکثر بالابر و جرثقیل‌های کارگاهی عمدتاً از مکانیزم‌های هیدرولیکی استفاده می‌کنند و نکته بسیار مهم در آنها توجه به عدم نشتی مدارات هیدرولیک و در نظر گرفتن احتمال خالی کردن و سقوط جک است؛ لذا ضمن دقیقت در زمان استفاده از این بالابرها به محض دستیابی به موقعیت ساکن باید از تثبیت کننده‌های مکانیکی استفاده کرد تا از سقوط خودرو یا قطعات سنگین جلوگیری شود. در بالابرها خودرو (جک‌های دوستون یا چهارستون) تثبیت کننده‌ها جزئی از دستگاه هستند، ولی در سایر جک و جرثقیل‌ها باید از تثبیت کننده‌های مناسب (خرک) استفاده کرد.

ثبتیت کننده مناسب		جک و ثبیت کننده نامناسب	

شکل ۳-۸- جک و ثبیت کننده

در برخی شرایط هنگام بالابردن قسمتی از خودرو توسط جک‌های دستی باید از عدم حرکت خودرو مطمئن شد.



نکته

## ۲- سیستم، تجهیزات و ادوات پنوماتیک

جک بالابر موجود در کارگاه هنرستان شما چه نوع ثبیت کننده ای دارد؟



بحث کلاسی

امروزه استفاده از تجهیزات پنوماتیکی در تعمیرگاه های خودرو بسیار متداول شده است که علاوه بر ضروری بودن دستیابی به اطلاعات نحوه کار با این تجهیزات، بررسی عدم نشتی و سلامت شیلنگ های اتصال آنها بسیار مهم است، چراکه با توجه به وجود فشار نسبتاً زیاد در مدارات آن در صورت جدایی اتصالات امکان پرتاب اشیاء و ایجاد حادثه وجود دارد. همچنین توجه به مقدار فشار سیستم و رفع رطوبت از آن علاوه بر تأثیرات مثبت بر طول عمر تجهیزات، جلوگیری از انفجار در منبع تولید فشار(کمپرسور) را در پی خواهد داشت، جهت دستیابی به نحوه کنترل، تنظیم فشار و رطوبت زدایی سیستم به دفترچه راهنمای کمپرسور موجود در کارگاه مراجعه کنید.

فشار تنظیم شده شبکه پنوماتیک در کارگاه هنرستان شما چه مقدار است؟

پاسخ: .....



بحث کلاسی

نحوه تنظیم فشار کمپرسور موجود در کارگاه چگونه است؟

پاسخ: .....



بحث کلاسی

نحوه تخلیه رطوبت از شبکه پنوماتیک (و یا مخزن کمپرسور) موجود در کارگاه چگونه است؟

پاسخ: .....



بحث کلاسی



شکل ۳-۹ - دستگاه کمپرسور و مدار پنوماتیک

### ۳- دستگاه سنگ سنباده و سنگ فرز

یکی از تجهیزات متداول در کارگاه اتومکانیک، دستگاه سنگ سنباده و فرزهای برقی یا پنوماتیکی است که در زمان استفاده از آنها باید به پوشش عایق سیم های اتصال برق (درصورت برقی بودن)، عدم برخورد سیم اتصال برق دستگاه به سنگ درهنگام کار، سلامت و استحکام و مناسب بودن سنگ نصب شده روی دستگاه، پرتاب جرقه های کار و جلوگیری از ایجاد حریق، محافظت از پرتاب پلیسه های حاصل از سنگ کاری، جلوگیری از تماس سنگ با بدن و استفاده از تجهیزات ایمنی شخصی، توجه ویژه ای کرد.



۳



۲



۱

شکل ۱۰-۳- انواع دستگاه سنگ سنباده و سنگ فرز



بحث کلاسی

در تصویر شماره ۲ چه نکته ایمنی مربوط به دستگاه سنگ سنباده نمایش داده می شود؟

### ۴- دستگاه ترانس جوش برق یا گاز

اگرچه استفاده از دستگاه های جوشکاری در فرایند عیب یابی و تعمیرات خودرو متداول نیست؛ در برخی موارد نیازمند استفاده از آنها هستیم علاوه بر داشتن دانش و مهارت کافی، در کاربری از این دستگاه ها باید توجه به نکات ایمنی را روی خودرو انجام دهیم. چراکه در خودرو وجود سوخت بنزین یا گاز، احتمال بروز حریق را افزایش می دهد(متاسفانه موارد ناشی از اینگونه حادثه در کشور ما نسبتاً زیاد است).



شکل ۱۲-۳- ترانسفورماتور جوش برق

شکل ۱۱-۳- مشعل جوش گاز

قبل از اقدام به جوشکاری حتماً کابل های باتری خودرو را جدا کنید.



ایمنی



شکل ۳-۱۳ - تجهیزات و ادوات شست و شوی خودرو

با توجه به تجهیزات بخش شست و شوی کارگاه مکانیک خودرو هنرستان خود، نکات ایمنی مرتبط را بنویسید.



فعالیت

#### ۶- دستگاه پرس هیدرولیک

پرس هیدرولیکی یکی از تجهیزات موجود در کارگاه های تعمیرات خودرو است، ضمن داشتن اطلاعات کاربری دستگاه، ضروری است به نکات ایمنی، توجه کنید. برخی از موارد مهم ایمنی عبارت است از:

- استفاده از تثبیت کننده های مناسب جهت استقرار قطعه کار
- عمود بودن مکان اعمال نیرو با سطح استقرار قطعه کار زیر پرس



شکل ۳-۱۴ - انواع پرس

- استفاده از رابط مناسب اعمال نیرو به قطعه کار

- استفاده از پوشش های محافظ پرس (در صورت وجود)

- عدم اعمال نیروی بیش از حد به قطعات ترد و شکننده

#### ۷- دستگاه گریس پمپ دستی

گریس پمپ ها توانایی ایجاد فشار بالایی را دارند؛ لذا درهنگام استفاده از آن باید به مقدار نیروی وارد شده بر اهرم دستی توجه کرد و از اعمال نیروی بیش از حد (به علت مسدود شدن مسیر ارسال گریس) خودداری کرد. چون احتمال ترکیدن لوله انتقال (پاشش گریس با سرعت زیاد) و بروز حادثه وجود دارد.



شکل ۳-۱۵-۳- دستگاه گریس پمپ دستی

آیا می دانید توانایی ایجاد فشار یک گریس پمپ دستی برابر فشار وارد بر یک جسم در عمق حدوداً ۵۰۰۰ متری زیر دریا است.



دانستنی ها

#### ۸- ابزارهای عمومی

پرکاربردترین وسایل موجود در کارگاه‌های تعمیراتی خودرو، ابزارهای عمومی هستند که نکات ایمنی مشترک در آنها عبارت است از:



شکل ۳-۱۶- مواردی از ابزارهای عمومی

- بکارگیری ابزار مناسب مرتبط با هر فعالیت

- تمیز بودن ابزارها از چربی و مواد لغزنه

- استفاده از ابزارهای استاندارد جهت اعمال نیرو



شکل ۳-۱۷- انواع سیم سیار

#### ۹- سیم سیار و چراغ سیار ۲۲۰ ولت

سیم سیار و چراغ سیار که با برق ۲۲۰ ولت کار می‌کند، در فرایند عیب یابی و تعمیرات خودرو کاربرد بسیاری دارد؛ بنابراین باید از سلامت و مکان عبور آنها در سطح کارگاه و خودرو اطمینان لازم صورت پذیرد، چرا که در صورت بروز اتصالی خطر برق گرفتگی وجود دارد.



فعالیت

آیا بدون استفاده از برق ۲۲۰ ولت شهری می‌توان از برق خودرو برای چراغ سیار و یا راه اندازی تجهیزات برقی ۲۲۰ ولت مانند دریل دستی استفاده کرد؟ چگونه و نکات ایمنی آن چیست؟

#### ۱۰- گیره رومیزی

در فرایند تعمیرات تجهیزات پیاده شده خودرو، استفاده از گیره رومیزی بسیار متداول و گسترده است و موارد ایمنی کاربری آن عبارت است از:

- گیره رومیزی باید از فلزات چکش خوار و مقاوم مانند فولاد آهنگری شده باشد تا علاوه بر طول عمر بالا از صدمه دیدن کاربران و افراد حاضر در محیط کار در اثر جدا شدن و شکستن قطعات آن حین کار، جلوگیری شود.

- به کار گیری گیره متناسب با ابعاد کار باشد، چرا که عدم تناسب نیروی گیره با نوع کار می‌تواند منجر به صدمه دیدن کاربر شود.



شکل ۳-۱۸- گیره رومیزی

آیا می دانید مقدار نیروی دو فک گیره رومیزی چه مقدار است؟



فکر کنید

روش شناخت جنس و کیفیت گیره رومیزی کارگاهی چگونه است؟



بحث کلاسی

## ارزشیابی پایانی

- ۱- عوامل زیان آور محیط کار را نام ببرید.
- ۲- کدام یک از گزینه های زیر جز عوامل زیان آور شیمیایی محسوب می شود؟  
الف- استفاده از تیتر در رنگ خودرو    ب- مواد شوینده    ج- مواد برآق کننده و واکس خودرو    د- همه موارد
- ۳- کدام یک از گزینه های زیر جز عوامل زیان آور فیزیکی محسوب نمی شوند?  
(الف) نور    ب- بخارات سمی فلزات    ج- درگیر شدن اجسام    د- امنیت شغلی
- ۴- دلایل ایمنی به کارگیری ارتثبیت کننده ها در زمان استفاده از جک بالابر زیر خودرو چیست؟
- ۵- چنانچه موتور خودرو در فضای بسته کارگاه و بدون استفاده از اگزوز فن روشن باشد چه خطراتی برای افراد حاضر در کارگاه ایجاد می شود؟
- ۶- در هنگام استفاده از دستگاه سنگ سنباده رومیزی استفاده از چه وسایل ایمنی شخصی الزامی است؟
- ۷- هنگام استفاده از دستگاه پرس هیدرولیک عدم رعایت چه عامل یا عواملی باعث پرتتاب قطعه کار از زیر پرس می شود؟
- ۸- جهت جلوگیری از ترکیدن لوله یا شیلنگ جعبه دندۀ پمپ توجه به چه نکته ای ضروری است؟
- ۹- ایمن ترین جنس برای گیره فلزی رومیزی در کارگاه چیست؟ و دلایل آن را شرح دهید؟

## فصل ۴

### کاربرد مواد در خودرو



## خواص مواد

شاید تا به حال از خود پرسیده باشید که چرا موادها با هم متفاوتند؟ چرا برخی از آنها دارای خواص مکانیکی بهتری از سایرین هستند؟ چرا یک ماده را به شکل های مختلف می توان در آورد و برخی دیگر را نه؟ سؤال هایی از این دست، ذهن را متوجه تفاوت های مواد از نظر خواص می کند و ما در رابطه با علت این تفاوت ها، به تفکر بیشتر وادر می کند.

تفاوت خواص مواد، فقط مربوط به عناصر تشکیل دهنده نیست. برخی مواد با داشتن عناصر تشکیل دهنده و ترکیب شیمیایی متفاوت با یکدیگر، دارای خواص و رفتار مشابهی هستند. ساختار مواد ارتباط بین اتم ها، یون ها و مولکول های تشکیل دهنده آن ماده را مشخص می کند و پیوندهای شیمیایی، نحوه اتصال میان اتم ها و یون ها را نشان می دهد که این نحوه اتصال اتم ها و نوع پیوند بین آنها نیز یکی از عوامل تعیین کننده خواص مواد است. خواص مواد به مواردی از قبیل شیمیایی، مکانیکی، فیزیکی، تکنولوژیکی، الکتریکی و مغناطیسی تقسیم می شوند.

## خواص شیمیایی مواد

خواص شیمیایی یک ماده، مخصوص همان ماده است و با تغییر مواد، خواص شیمیایی آن نیز تغییر می کند. به عبارتی با کمک این ویژگی ها، می توان یک نوع ماده را از سایر مواد متمایز کرد. از خواص شیمیایی می توان قابلیت اشتعال، الکترولیز، واکنش پذیری و انحلال پذیری را نام برد. خواص شیمیایی ماده تنها با مشاهده قابل تشخیص نیستند؛ بلکه می توان اثرات آنها را علاوه بر مشاهده از طریق سایر حواس پنج گانه نیز شناخت.

### قابلیت اشتعال


سرعت ترکیب مواد با اکسیژن و مقدار گرمای تولید شده را که موجب سوختن آن می شود قابلیت اشتعال گویند. مواد حاصل از این سوختن برای مواد گوناگون متفاوت است. مواد به وجود آمده از سوختن بنزین در حالت ایده آل دی اکسید کربن و بخار آب خواهد بود.



تحقیق

### الکترولیز

جدا سازی عناصر در پیوند های شیمیایی به کمک جریان الکتریکی را الکترولیز می گویند. به طور مثال در زمان شارژ باتری خودرو عمل الکترولیز صورت می پذیرد.



شکل ۱-۴- فعل و افعالات باتری

## واکنش پذیری

قابلیت انحلال یا ترکیب شدن مواد با یکدیگر را واکنش پذیری گویند. این خاصیت از خواص شیمیایی ماده است؛ به عنوان مثال هنگامی که فلز آهن در معرض هوا قرار گرفته باشد، با اکسیژن واکنش نشان می‌دهد و در اثر آن یک پوسته قهوه‌ای رنگ اکسید آهن روی سطح آن شکل می‌گیرد.

خاصیت مواد کاتالیزوری یکی دیگر از خواص شیمیایی مواد است. برای افزایش سرعت واکنش پذیری مواد با یکدیگر می‌توان از مواد کاتالیزور استفاده کرد.



بحث کلاسی

کاتالیست خودرو باعث تسهیل چه واکنش‌های شیمیایی در گازهای خروجی اگزوژ خودرو می‌شود؟

## انحلال پذیری


قابلیت حل شدن در یک حلال نیز از خواص شیمیایی ماده به شمار می‌رود. خاصیت چربی و رسوب‌زدایی قطعات مکانیکی توسط ترکیبات شیمیایی یا مواد شوینده نمونه‌ای از انحلال پذیری است.

سایر خواص شیمیایی از قبیل سرعت احتراق، درجه اکسیداسیون و میزان سمی بودن مواد هستند.

## خواص فیزیکی ماده



خواص فیزیکی مواد، به ساختمان اتمی آنها بستگی دارد. نوع پیوند میان اتم‌ها و چگونگی قرار گرفتن آنها در کنار یکدیگر از مواردی است که بر خاصیت مواد اثر مستقیم دارد. مهم ترین این خواص را در شکل ۲ - ۴ مشاهده می‌کنید.



شکل ۲ - ۴ - نمونه‌هایی از خواص فیزیکی مواد

## نقطه ذوب

نقطه ذوب، درجه حرارتی است که ماده جامد در آن درجه حرارت به حالت مایع تبدیل می‌شود. برای مثال این درجه حرارت در فشار یک اتمسفر برای یخ، صفر درجه سانتی گراد است. مواد و عناصر به صورت خالص دمای ذوب ثابتی دارند.



شکل ۳ - ۴ - رسیدن به نقطه ذوب

## انبساط حرارتی

بـه جـز تـعداد مـحدودـی اـز موـاد، بـیـشـتر موـاد جـامـد باـ اـفـزـایـش درـجـة حـرـارـت، اـفـزـایـش اـبعـاد(طـول، عـرض و اـرـفـاع)مـی دـهـنـد و باـ کـاـهـش درـجـة حـرـارـت(سـرـدـشـدـن) اـبعـاد آـنـها کـاـهـش مـی يـابـد. هـر مـادـه اـی دـارـای ضـرـبـیـه اـز اـهـمـیـت خـاصـی بـرـخـورـدـار است. به عنـوان مـثـال تـغـیـیر طـوـل سـوـپـاـپ بـر اـثر حـرـارـت اـحـتـرـاق موـتـور يـکـی اـز آـثار اـنبـساط حـرـارـتی است.

در کارگاه، تیغ اره یک کمان اره را که پیچ آن کاملاً سفت شده، گرمـا دـهـید و آـثار آـن رـا روـی پـیـچ سـفت كـنـنـه بـبـینـید.

تجربه کنید



شـکـل ٤-٤- کـمـان اـرـه

## جرم مخصوص

جرم واحد حجم هـر مـادـه رـا جـرم مـخصوص گـوـينـد. جـرم مـخصوص هـر مـادـه مـقـدـار ثـابـتـی است کـه بـه نوع و سـاخـتمـان مـادـه بـسـتـگـی دـارـد. مـفـهـوم جـرم مـخصوص رـا مـی تـوـان در عملـکـرد اـبـزـار انـداـزـه گـيـرـی مـاـيـعـات خـودـرو(هـيـدـرـوـمـتـر) مشـاهـدـه کـرـد.



شـکـل ٤-٥- هـيـدـرـوـمـتـر

در هـيـدـرـوـمـتـر عـلـت شـناـور بـودـن كـپـسـول رـا بـيـان كـنـيد.



بحث کلاسی

## قابلیت هدایت جریان الکتریکی

مـیـزان سـهـولـت در عـبور حـرـارـت یـا جـرـیـان الـکـتـرـیـکـی، اـز خـصـوصـیـات مـهـم موـاد است. چـنانـچـه مـادـه اـی قـابـلـیـت عـبور جـرـیـان الـکـتـرـیـکـی یـا حـرـارـتی رـا دـاشـتـه باـشـد آـنـرا رـسـانا و در صـورـتـی کـه مـادـه اـی اـین قـابـلـیـت رـا نـداـشـتـه باـشـد بـه آـن نـارـسـانا گـوـينـد.

در حـقـيقـت هـر چـقـدـر مـادـه اـی رـسـاناـتـر باـشـد، الـکـتروـنـهـاـی آـزـادـ حـاـمـل انـرـژـی الـکـتـرـیـکـی و حـرـارـتـی در آـن مـادـه بـیـشـتر اـسـت و در بـرـاـبـر عـبور جـرـیـان الـکـتـرـیـکـی مقـاـومـتـی کـمـتـرـی اـیـجاد مـیـكـنـد.



شـکـل ٤-٦- شـمع خـودـرو


## هدايت گرمایي

قابلیت هدايت گرما، توانایی يک جسم در انتقال گرما از نقطه ای به نقطه دیگر است. هر چقدر اين قابلیت بیشتر باشد، ماده با اتلاف انرژی کمتری گرما را از خود عبور می دهد. يکی از مهم ترین موارد کاربرد قابلیت هدايت حرارتی استفاده از رadiاتورهای آلومینیوم یا مسی در خودرو است.

در موتور شکل ۴-۷ از چه خاصیتی برای خنک کردن موتور استفاده می شود؟ مزایای استفاده از این روش خنک کاری را بيان کنید.



سؤال



شکل ۴-۷- موتور هوا خودرو

هدايت الکتریکی و هدايت حرارتی، رابطه‌ای تنگاتنگ با يكديگر دارند. در بيشتر موارد هر قدر ضريب هدايت الکتریکی بيشتر باشد، ضريب هدايت حرارتی آن نيز بيشتر خواهد بود و ماده گرما را راحت‌تر از خود عبور می دهد.




نکته

## خواص مکانیکی مواد

مقاومت قطعات در برابر هر نوع نیروی خارجی مانند كششی، فشاری، پیچشی، خمشی، برشی، سایشی را خواص مکانیکی مواد یا قطعات گویند.



خواص مکانیکی زیر مجموعه خواص فیزیکی محسوب شده و در علم مهندسی، قطعات طوری طراحی می شوند که بتوانند نیروهای مختلفی را تحمل کنند و اعمال نیرو و میزان آن تا جایی ادامه پیدا می کند که قطعه یا جزء مورد نظر به تغيير شکل دائم و یا شکست نرسد. رابطه میان نیرو و تغيير شکل را بيشتر توسيط خواص مکانیکی مواد می سنجند.

### خواص مکانیکی مواد(استحکام مکانیکی)



شکل ۴-۸- نمونه هایی از خواص مکانیکی مواد(استحکام مکانیکی)

## استحکام



استحکام میزان مقاومت یک جسم در برابر تغییر شکل دائمی، بر اثر اعمال نیروهای خارجی وارد بر جسم است. در این رابطه استحکام فشاری و کششی از مهم ترین مفاهیمی هستند که مورد بررسی قرار می‌گیرند.

استحکام کششی به بیان میزان

مقاومت یا توانایی جسم در تحمل نیروهای کششی، بدون آنکه گستگی یا شکست رخ دهد، گفته می‌شود. امکان افزایش استحکام کششی از طریق آلیاژسازی و عملیات حرارتی به وجود می‌آید.

استحکام فشاری به میزان توانایی یک جسم در تحمل نیروهای فشاری، بدون آن که شکسته شود، گفته می‌شود.

به عنوان مثال می‌توان وضعیت نیروهای فشاری و کششی اعمال شده به شاتون و پیستون موتور احتراقی اشاره کرد.

جدول ۱-۴- استحکام کششی تعدادی از مواد را نشان می‌دهد.

استحکام(نیوتن بر مترمربع)	ماده
۲ تا ۱۲	چوب
۶۰ تا ۱۰۰	پلیمر
۱۰۰ تا ۶۰۰	آلومینیوم و آلیاژهای آن
۸۰ تا ۱۰۰۰	مس و آلیاژهای آن
۲۵۰ تا ۱۳۰۰	آهن و فولادکربنی
۵۰۰ تا ۱۸۰۰	فولادهای آلیاژی


جدول ۱-۴- مواد گوناگون و استحکام هر یک از آنها

- در صورتی که دو میله هم قطر آهنی و مسی را بخواهیم خم کنیم کدام یک به نیروی کمتری نیاز دارد؟
- کدام یک از دو میله در محل خم شدن احتمال ترک خوردن را دارد؟ چرا؟



## سختی

میزان مقاومت یک ماده در برابر نفوذ اجسام خارجی را سختی آن ماده می‌نامند، هر چقدر سختی یک ماده بیشتر باشد، مقاومت به نفوذ آن نیز بیشتر خواهد بود. سختی یکی از موارد استحکام (خواص مکانیکی) است و هر چقدر سختی بیشتر شود، استحکام نیز افزایش خواهد یافت. از طرفی می‌توان انتظار داشت که ماده سخت به راحتی در مواد دیگری که دارای سختی کمتری از آن هستند، نفوذ کند.



شکل ۴-۱۱- آزمایش سختی و تعیین میزان سختی مواد

- در مورد انواع روش‌های اندازه گیری سختی مواد تحقیق کنید.



بحث کلاسی



شکل ۴-۱۲- شکل پذیری مواد

دروصد ازدیاد طول آن	ماده
۰	سرامیک
۰	پلی
۱۸-۲۵	فلزات
۱۰-۱۰۰	روی و آلیاژهای سبز
۵۵	مس

جدول ۴-۲ - مواد گوناگون و ازدیاد طول آنها

## شكل پذیری

توانایی یک ماده در تغییرشکل با کمترین انرژی و بدون شکسته شدن را شکل پذیری گوییم. در حقیقت رابطه مستقیمی میان ازدیاد طول و شکل پذیری وجود دارد و هر ماده ای که بتواند در برابر نیروهای واردہ افزایش طول و یا مقدار خم شیوه بیشتری داشته باشد را ماده شکل پذیر (نرم) گویند.


فولادها، تا یک پنجم طول خود قابلیت ازدیاد طول دارند و این در حالی است که چند تنها یک درصد ازدیاد طول را تحمل می‌کند. ترمопلاستیک‌ها که خانواده ای از پلیمرها هستند، می‌توانند تا چند برابر طول خود کشیده شوند؛ بنابراین از مواد بسیار شکل‌پذیری به حساب می‌آیند. با توجه به جدول ۴-۲ می‌توان دریافت که چرا برای تولید قطعات ظریف که به استحکام چندانی نیاز ندارند، ترجیح می‌دهند از فلزات نرم (مس، آلومینیوم) و یا مواد پلیمری استفاده کنند.

### تردی(شکنندگی)

موادی را که تحمل تغییرشکل یا ضربه مکانیکی را ندارند و با وارد کردن نیروی کمی می شکنند، مواد ترد یا شکننده می نامند. با افزایش سختی مواد، تردی و شکنندگی آنها نیز افزایش می باید؛ ولی شکل پذیری آنها به همان نسبت کاهش می یابد. شیشه از بارزترین مثال های مواد ترد است. سرامیک ها و ابزارهای براده برداری از جمله مواد ترد و شکننده هستند.

### چقرمگی:

مقاومت در برابر شکست بر اثر مصرف انرژی را چقرمگی گویند. ماده چقرمه یا سفت ماده ایست که در برابر شکل پذیری در اثر نیرو یا شکست در اثر ضربه مقاومت بیشتری می کند. مواد ترد مثل شیشه از چقرمگی بسیار پایینی برخوردار هستند. هرگاه در اثر ضربه یک ترک کوچک ایجاد شود این ترک به سرعت در تمام سطح آن گسترش می یابد. هر چقدر ماده، بیشتر بتواند بدون آن که بشکند انرژی ضربه را درون خود از بین ببرد، آن ماده چقرمه تر خواهد بود. استفاده از پلیمر، کامپیوزیت در سپر اتمبیل نیز به دلیل چقرمگی بالای آنها نسبت به فلزات است، درنتیجه می تواند ضربه را در درون خود مستهلك سازد. به طور خلاصه می توان گفت چقرمگی عکس تردی و شکنندگی است.



شکل ۴-۱۳- مقایسه مواد چقرمه و ترد

## مواد فلزی

### ۱. فلزات آهنی



شکل ۴-۱۴- فلزات آهنی

### ۱-آهن


آهن (Fe) فلزی است خاکستری که به صورت خالص در طبیعت یافت نمی‌شود و در پوسته زمین بیشتر به صورت ترکیب با عناصر دیگر به ویژه اکسیژن وجود دارد. آهن فراوان ترین عنصر تشکیل دهنده هسته زمین و چهارمین عنصر تشکیل دهنده پوسته زمین است. آهن خالص به دلیل نرم بودن و نداشتن استحکام در صنایع کاربرد ندارد و معمولاً همراه با عناصر آلیاژی مانند کربن و سیلیسیم و گاه عناصری مانند گوگرد و فسفر به کار برده می‌شود.



شکل ۴-۱۵- درصد فراوانی عناصر در کره زمین

### ۲- فولاد

برای افزایش استحکام آهن از روش‌های تولید آلیاژهای متنوع استفاده می‌کنند. به همین منظور مهم‌ترین عنصر آلیاژی که بر استحکام آن تأثیر عمده‌ای دارد کربن است. شکل ۴-۱۶ طبقه بندی مواد آهنی را از نظر درصد کربن نشان می‌دهد، آلیاژهایی از آهن ساده کربنی، که معمولاً کمتر از  $\frac{2}{20}$  درصد (در عمل  $1/7$  درصد) کربن دارد را فولاد می‌نامند.



شکل ۴-۱۶- طبقه بندی فولاد و چدن از نظر درصد کربن

- چنانچه مجموع درصد وزنی عناصر موجود در فولادآلیاژی از ۵ درصد کم تر باشد، آن را فولادکم آلیاژ و چنان چه از ۵ درصد بیشتر باشد فولاد پرآلیاژ می‌نامند.
- عمدۀ فولادهای مورد استفاده در خودرو از نوع فولاد آلیاژی هستند.



از مهم‌ترین کاربرد فولاد آلیاژی در خودرو می‌توان به قطعاتی مانند شاتون، سوپاپ، میل پلوس، فنرها، چرخ دنده‌ها، شفت‌ها، پیچ و مهره‌ها اشاره کرد.



شکل ۴-۱۷- کاربرد فولاد آلیاژی در قطعات خودرو

### ۱-۳- چدن


چدن‌ها دسته‌ای دیگر از آلیاژ‌های آهنی هستند که در حین تولید و یا با عملیات حرارتی توانایی تولید کربن آزاد (گرافیت) را دارند. چدن‌ها خواص کاملاً متنوعی نسبت به فولادها دارند که به روش ریخته گری تولید می‌شوند و مهم‌ترین وجه تمایز فولاد و چدن در نحوه شکل پذیری آنهاست. مقدار کربن در چدن بین  $0.06\% \text{ تا } 0.67\%$  درصد وزنی است، که با ترکیب بیش از  $4/5$  درصد وزنی کربن، بسیار شکننده هستند. وجود گرافیت آزاد در چدن مشکل تغییر حجم قطعات در اثر گرمایش می‌دهد و همچنین حرارت ذوب را در تولید و ریخته گری نسبت به فولاد پایین می‌آورد، از این جهت قطعات با خواص مشابه را با قیمت ارزان‌تری در اختیار صنعت می‌گذارد.

در مورد کاربرد چدن در صنعت خودرو و دلایل استفاده از آن را تحقیق کنید.

ساختمان و خواص چدن‌ها بسیار متنوع است، با وجود این می‌توان آنها را به گروه‌های زیر طبقه بندی کرد:



بحث کلاسی



شکل ۴-۱۸- انواع چدن و شکل متالوگرافی آنها

انواع چدن	ویژگی	مزایا	معایب	کاربرد	
چدن خاکستری	رنگ محل شکست خاکستری	- تولید مقاطع پیچیده و نازک - مقاومت سایشی بالا - تراش پذیری عالی - قدرت بالای جذب ارتفاع - قابلیت براده برداری بالا - ضریب اصطکاک کم	حساس بودن در برابر کشش و ضریبه	بلوک سیلندر - محفظة دیفرانسیل	
چدن سخت (سفید)	کربن در چدن های سخت به صورت گرافیت وجود ندارد.	- مقاومت در برابر سایش بالا	براده برداری سخت	سطح سخت شده قطعات (مانند میل سوپاپ، میل لنگ، استکان تایپیت)	
چدن نشکن (داکتیل)	حاوی کربن آزاد(گرافیت) کروی شکل است.	- دارای استحکام - ضربه پذیری خوب - چقرمگی - ماشین کاری عالی	مقاومت سایشی کمتر نسبت به چدن خاکستری و سفید	- هو زینگ دیفرانسیل - نگهدارنده محور چرخ (سگdest چرخ)	
					

شکل ۱۹-۴- مزایا و معایب و کاربرد انواع چدن در خودرو



دانستنی‌ها

گاهی اوقات با یک اتفاق ساختار چدن‌ها از نوعی به نوع دیگر تغییر می‌یابد؛ به عنوان مثال با تماس کاسه چرخ یا دیسک چرخ داغ با آب به صورت آنی، ساختار بخش‌هایی از کاسه چرخ از چدن خاکستری به خواص چدن سفید نزدیک می‌شود که این امر باعث کاهش ضریب اصطکاک و عملکرد ضعیف آن می‌شود.



دانستنی‌ها

در چدن‌ها نیز جهت دستیابی به خواص مورد نیاز از آلیاژ‌های مختلف استفاده می‌شود. به علاوه ساختار گرافیت موجود در چدن می‌تواند به صورت ورقه‌ای یا کروی آزاد و یا بدون گرافیت باشد، که در هر مورد کاربردشان می‌تواند متفاوت باشد.

## ۲- فلزات غیرآهنی

### ۲-۱-آلومینیوم

آلومینیوم (Al) فلزی سبک است که به وفور در طبیعت یافت می‌شود. آلومینیوم ۸ درصد از کل پوسته زمین را تشکیل می‌دهد که وجود آن در طبیعت به صورت ترکیب با سایر عناصر به ویژه اکسیژن است. آلومینیوم به سرعت اکسید شده و تولید اکسید آلومینیوم ( $Al_2O_3$ ) متراکم در سطح قطعات می‌کند که از خوردگی لایه‌های زیرین جلوگیری می‌کند. آلومینیوم به صورت خالص از استحکام بالای برخوردار نیست به همین دلیل برای افزایش استحکام آن از عناصر دیگری مانند مس، روی، منیزیم و سیلیسیم برای تولید آلیاژ آلومینیوم استفاده می‌کنند. یکی از مهم‌ترین آلیاژ‌های این فلز آلیاژ آلومینیوم - منیزیم است که در ساخت بدنه هواپیما و در و پنجره‌سازی کاربرد فراوان دارد.



فکرکنید

آیا قطعات آلومینیومی مورد استفاده در خودرو سختی یکسانی دارند؟



شکل ۴-۲۰ - خواص آلیاژهای آلومینیوم

بدنه اتومبیل	رینگ	بدنه موتور	سرسیلندر
شکل ۴-۲۱- نمونه‌هایی از کاربرد آلومینیوم			

## ۲-۲ - مس

مس (Cu) یکی از عناصر فلزی است که به دلیل کاربرد آن در صنایع الکتریکی بیشتر به صورت خالص بکار می‌رود و آلیاژهای آن مصرف کمتری دارند. مس در حالت خالص دارای ضریب هدایت الکتریکی بالاتری نسبت به آلمینیوم است. قابلیت شکل پذیری و چکش خواری مس نیز بسیار مطلوب است، به طوری که قطعات تولید شده از این عنصر به روش‌های کوره کاری (فوجینگ) و کشش عمیق را با هیچ عنصر دیگری نمی‌توان مقایسه کرد. از مس عموماً در سیستم برق خودرو مانند سیم پیچی الکتروموتور، تهیه کابل، قطعات الکتریکی و اتصالات مدار برقی استفاده می‌شود.



سیم پیچی آلترناتور

شکل ۴-۲۲- کاربرد مس در خودرو

## ۲-۳ - سایر فلزات غیرآهنی

جدول زیر سایر فلزات غیرآهنی و کاربرد آن را در خودرو بیان می‌کند.

عنصر	کاربرد	عنصر	کاربرد
نیکل	روکش فلزی، عنصر آلیاژی در ساخت فولاد فنر	زیرکونیم	سنسور اکسیژن خودرو
کرم، روی	روکش فلزی	انتی موان	باتری، یاتاقان، بوش
قلع	لحیم کاری	مولیبدن	باتری، یاتاقان
سرپ	لحیم، باتری	وانادیوم	شاتون
نقره	پلاتین رله ها (کنتاکتورها)	تیتانیوم	شاتون، سوپاپ
تنگستن	فیلمن لامپ های رشته ای	ذرمانیوم	دیودها، ترانزیستور

جدول ۴-۳ - فلزات غیرآهنی و کاربرد آنها در خودرو

## ۲-۴ - آلیاژهای فلزی غیرآهنی پر کاربرد در خودرو

آلیاژ	عناصر آلیاژی	کاربرد
آلیاژ آلمینیوم	آلومینیوم، سیلیسیم، مس، منیزیم، منگنز	سر سیلندر، بلوکه سیلندر، پوسته جعبه دندنه، رینگ چرخ
زاماک	روی، مس، آلمینیوم، منیزیم	دستگیره در، زه چراغ ها
بابیت	قلع، سرب، روی	یاتاقان ها
برنز	مس، قلع	بوش ها
فسفر برنز	فسفر، برنز	بوش ها، یاتاقان ها، واشر ها
برنج	مس، روی	رادیاتور، واشر آب بندی، سر سیم اتصالات الکتریکی

جدول ۴-۴ - آلیاژهای فلزی غیرآهنی و نمونه هایی از کاربرد آنها در خودرو



نکته

در مورد دلایل استفاده از بابیت و فسفر برنز در یاتاقان ها تحقیق کنید.



شکل ۴-۲۳- شاتون



شکل ۴-۲۴- قابلیت چکش خواری فلزات



شکل ۴-۲۵- قابلیت ریخته گری فلزات



شکل ۴-۲۶- قابلیت جوشکاری فلزات



شکل ۴-۲۷- قابلیت براده برداری فلزات

## خواص تکنولوژیکی مواد فلزی

### ۱- قابلیت چکش خواری فلزات

توانمندی تغییر شکل مواد را به کمک نیروی فشاری و ضربه، قابلیت چکش خواری می نامند. به عنوان مثال فولاد، مس و برنج را می توان تحت تأثیر نیروی فشاری و ضربه تغییر شکل داد و عملیاتی مانند نورد، خم کاری و کوره کاری (فورجینگ) را روی آنها انجام داد (شکل ۴-۲۴).

### ۲- قابلیت ریخته گری فلزات

برخی از مواد را می توان به خوبی توسط فرایند ریخته گری تولید کرد. این مواد به دلیل خاصیت سیالیت خوبشان در حالت مذاب، مقاطع نازک را در قالب های ریخته گری به خوبی پر می کنند. پرکاربردترین این مواد که در خودرو مورد استفاده قرار می گیرد چدن و آلومینیوم است (شکل ۴-۲۵).

### ۳- قابلیت جوشکاری فلزات

موادی که بتوان آن ها را به کمک حرارت (یا حرارت توأم با فشار) و نیز با استفاده از الکترود، به صورت مذاب به یکدیگر متصل کرد دارای قابلیت جوشکاری هستند، فولادها و بعضی فلزات غیرآهنی قابلیت جوشکاری دارند (شکل ۴-۲۶).

### ۴- قابلیت براده برداری فلزات

موادی را که بتوان با سرعت زیاد و نیروی کم برای تولید قطعات، ماشین کاری (براده برداری) کرد را موادی با قابلیت براده برداری گویند (شکل ۴-۲۷).

## ۵- قابلیت عملیات حرارتی

گرم کردن قطعات مکانیکی تا درجه حرارت معین و نگهداری در آن درجه حرارت در مدت زمان معین و سپس سرد کردن آن در محیط مشخص را عملیات حرارتی گویند. این عملیات جهت تغییر فاز، تغییرشکل یا اندازه دانه های فلزی برای بهبود خواص مکانیکی، الکتریکی، مغناطیسی و شیمیایی قطعات است. فلزات، سرامیک ها و آلیاژها این قابلیت را دارند که با گرم شدن و سرد کردن زمان بندی شده، خواص مکانیکی و فیزیکی مطلوب را در طول عملیات حرارتی بدست آورند. دلایل استفاده از عملیات حرارتی که روی قطعات ایجاد می شود عبارت اند از:



شکل ۴-۲۸- دلایل استفاده از عملیات حرارتی

در خصوص کاربرد عملیات حرارتی در تولید قطعات خودرو تحقیق کنید.



### پوشش دهی

ایجاد پوشش روی ساخته های صنعتی از اهمیت بسیاری برخوردار است که علاوه بر زیباسازی سطوح قابل رؤیت، اهداف کلی از قبیل مقاومت در برابر خوردگی، زنگ زدگی و افزایش استحکام را برخواهد داشت.

#### ۱- پوشش دهی فلزی

##### ۱-۱- پوشش دهی گالوانیزه فولادها

گالوانیزه پوشش فلز روی (Zn) بر سطح فولاد است که بسته به شکل و کاربرد آن قطعه به روش های مختلفی صورت می گیرد.

##### ۱-۱-۱- گالوانیزه گرم

غوطه وری قطعه فولادی در وان مذاب فلز را گالوانیزه گرم گویند که از آن می توان در ساخت مخزن بنزین خودروها، لوله های انتقال سوخت و یا لوله های انتقال مایع ترمز استفاده کرد.

##### ۱-۱-۲- گالوانیزه سرد

از طریق قرار دادن قطعه فولادی در محلول الکتروشیمیایی (آبکاری) روی آن صورت می گیرد.

در برخی از ورق های پوشش داده شده مورد استفاده در خودرو مانند سیستم اگزوز که در معرض حرارت زیاد قرار دارد از پوشش آلمینیوم به روش غوطه وری در مذاب یا الکترولیز استفاده می شود.



##### ۳-۱- روش اسپری

از طریق اسپری کردن پودر فلز روی مذاب (به همراه گاز خنثی) روی لایه سطحی فولاد صورت می گیرد.

## ۱-۲ - پوشش دهی کروماته

عملیات کروماته براق که عموماً به روش الکتروشیمیایی روی قطعات فولادی مانند انواع پیچ و مهره، واشرها، بست و برآکت‌ها و ... جهت جلوگیری از زنگ زدگی صورت می‌پذیرد و بر حسب نوع مواد و عملیات به رنگ‌های براق مختلف مانند نقره‌ای، زیتونی، مشکی و طلایی روی سطوح ایجاد می‌شود.



شکل ۴-۲۹ - نمونه‌ای از پوشش دهی کروماته

## ۱-۳ - پوشش دهی داکرومات

در پوشش دهی کروماته بعضًا مشکلاتی برای قطعات و یا محیط زیست ایجاد می‌شود که امروزه با تغییراتی در روش و نوع مواد بکار رفته آثار این مشکلات کمتر شده، همچنین علاوه بر جلوگیری از زنگ زدگی و خوردگی به استحکام بخشی قطعه نیز کمک می‌کند. این پوشش دهی که نام آن داکرومات است، عموماً به دو رنگ نقره‌ای مات و مشکی مات دیده می‌شوند.

در فرایند تولید برخی از پیچ و مهره‌ها جهت جلوگیری از زنگ زدگی (از زمان تولید تا مصرف) با انجام فرایند نسبتاً ساده‌ای پوشش سیاه رنگی روی آنها ایجاد می‌شود که این حالت جزو پوشش دهی فلزی محسوب نمی‌شود و به آن سیاه کاری گویند.



شکل ۴-۳۰ - پوشش دهی داکرومات

## مواد غیر فلزی

### ۱- پلیمرها

پلیمرها مولکول های بزرگی هستند که از اتصال مولکول های کوچک (مونومر) به یکدیگر ایجاد می شوند. تعداد زیادی از پلیمرها دارای پایه آلی هستند که از ترکیب عنصر کربن با عناصری همچون هیدروژن، نیتروژن و کلر و فلوئور تولید می شود.

پلیمرها به دو صورت طبیعی و مصنوعی وجود دارند؛ به عنوان مثال برای پلیمر طبیعی می توان سلولز(چوب) و کائوچو و برای پلیمر مصنوعی لاستیک های مصنوعی، باکلیت ها، نایلون ها را نام برد. از پلیمرهای بسیار رایج می توان به پلاستیک ها مانند پلی پروپیلن PP، پلی اتیلن PE، پلی آمید PA و پلی وینیل کلراید(P.V.C) اشاره کرد.



شکل ۴-۳۱- ویژگی ها و کاربردهای پلیمر

## پلاستیک ها

پلاستیک ها مواد مصنوعی هستند که به دلیل خواصی مانند سبکی، عایق بودن حرارت و جریان الکتریکی، در صنعت کاربردهای فراوانی دارند. پلاستیک ها از نقطه نظر ساختاری از دسته پلیمرها هستند که از منابعی مانند گیاهان، نفت خام و ضایعات حیوانی بدست می آید. مهندسان و طراحان، پلاستیک ها را به دلیل وجود ترکیبی از خواص متنوع مانند سبکی، سختی و انعطاف پذیری، مقاومت در مقابل خوردگی، رنگ پذیری، شفافیت، سهولت شکل پذیری مورد توجه قرار می دهند.

پلاستیک ها به سه دسته ترمопلاست ها، ترموست ها و الاستومرها (لاستیک) تقسیم می شوند.



شکل ۴-۳۲- قطعات ترموپلاست (پلی اتیلن) در خودرو - گردگیرها

### ترموپلاست ها(گرمای نرم)

این گروه از پلاستیک ها در اثر اعمال حرارت تغییر شکل می دهند، با اعمال نیرو، شکل مورد نظر را پیدا می کنند و با سرد شدن شکل جدید خود را حفظ می کنند. ۹۰ درصد پلاستیک ها در حال حاضر از این گروه مواد هستند. این گروه از پلاستیک ها به راحتی قابلیت بازیافت دارند و استفاده مجدد از آنها بدون آنکه خواص آنها تغییر کند، امکان پذیر است. از مهم ترین پلاستیک های این گروه می توان به پلی اتیلن (PE) و پلی وینیل کلراید (P.V.C) اشاره کرد.



بحث کلاسی

## ترموست ها (گرماسخت)

به پلیمرهایی گفته می شود که علاوه بر پیوندهای طولانی در اثر اعمال حرارت در آنها پیوندهای عرضی با واکنش های شیمیایی ایجاد می شود و در نتیجه وزن مولکولی متواته آنها بالا رفته و به حالت یکپارچه در می آیند. عموماً این رزین های مایع پس از ترکیب با سخت کننده یا خشک کن و یا عامل تسریع کننده واکنش (کاتالیست)، شروع به واکنش غیرقابل برگشت کرده و سخت می گردند.

از مهم ترین ترموست ها می توان فنل فرمالدئید که با نام تجاری باکالیت شناخته می شود، نام برد. این پلیمر بسیار سخت و شکننده، ولی مقاوم به حرارت و جریان الکتریکی است و در صنایع برق و الکترونیک به عنوان عایق کاربرد وسیعی دارد. این ماده در ساخت و تولید کلیدها و پریزهای برق مصرف زیاد دارد.



شکل ۴-۳۳- داشبورد خودرو

!

نکته

ترموست ها برخلاف ترمومپلاست ها قابلیت بازیافت ندارند.

### الاستومرها (لاستیک)

الاستومر به پلیمری گفته می شود که خاصیت کشسانی (ارتجاعی) داشته باشد، بدین مفهوم که در اثر نیرو تغییر شکل پیدا می کند و پس از رفع نیرو به شکل اولیه خود بر می گردد. به الاستومر، کائوچو (Caoutchouc) نیز گفته می شود.

لاستیک ها به شکل خام خواص مطلوبی ندارند ولی با کمک فرایندهای مختلف آن را به محصول قابل استفاده تبدیل می کنند.

لاستیک طبیعی یا کائوچو دارای ساختار زنجیره ای بسیار بلند و پیچیده است؛ ولی لاستیک های مصنوعی دارای ساختارهای بسیار کوتاه هستند که با پلیمریزاسیون مونومرها (پلیمر کردن در اثر فشار و سرد کردن) به دست می آید.

لاستیک طبیعی به خاطر کاربردهای خیلی زیادش جایگاه مهمی در بازار دارد. برخی از کاربردهای آن شامل ساختن تایر برای استفاده در ماشین های مسابقه، کامیون ها، اتوبوس ها و هواپیماهast. برای بالا بردن استحکام لاستیک تایر، گوگرد را به لاستیک طبیعی (کائوچو) اضافه می کنند و حرارت می دهند که به این عمل ولکانیزاسیون گویند.

لاستیک های مصنوعی زیادی در طول سال های اخیر گسترش یافته اند. برخی از آنها به خاطر خواص شان به جای لاستیک طبیعی استفاده می شوند. کاربردهای ویژه آنها شامل ترانسفورماتورهای برق، لباس های مرطوب، کناره های لپ تاپ، بسته های ارتوپدی، عایق الکتریکی، تسممه فن خودرو، لاستیک خودرو، کف کفش، پاک کن مداد، چسب، دستکش های محافظ، تسممه نقاله، اسباب بازی های انعطاف پذیر، لوله، طناب های لاستیکی، رنگ و شیلنگ است.

آیا می توان از شیلنگ های بنزین، آب، روغن به جای یکدیگر استفاده کرد؟ چرا؟



بحث کلاسی

با برش مایل شیلنگ های تک لایه، ۲ لایه و ۳ لایه و ۴ لایه سیستم سوخت رسانی موتور خودرو، آنها را با هم مقایسه و کاربرد هر یک را در خودرو بررسی کنید.



بحث کلاسی



تسمه



لاستیک

شکل ۴-۳۴ - کاربرد لاستیک در خودرو

دسته های قابل مه ها و تابه ها از چه نوع پلیمری ساخته شده است؟ علت آن چیست؟



تحقیق

## کامپوزیت‌ها

کامپوزیت‌ها، موادی چندجزئی هستند که خواص آن پس از ساخت، از هر کدام از اجزای تشکیل دهنده آن بهتر است. ضمن اینکه اجزای مختلف آن خواص خود را نیز حفظ می‌کنند و کارایی یکدیگر را بهبود می‌بخشند. عموماً کامپوزیت‌ها از یک جزء زمینه و یک جزء تقویت کننده تشکیل شده‌اند. یکی از مرسوم‌ترین و پرکاربردترین کامپوزیت‌ها، فایبر گلاس یک کامپوزیت با زمینه پلیمری است که توسط الیاف شیشه تقویت شده است. کامپوزیت‌ها به سه دسته کامپوزیت‌های زمینه فلزی، سرامیکی، پلیمری تقسیم نمی‌شوند.

## کاربرد کامپوزیت‌ها در صنعت خودرو سازی

به علت مزایایی که قطعات کامپوزیتی نسبت به قطعات فلزی دارند و صرفه جویی‌های اقتصادی که در اثر استفاده از آنها ایجاد می‌شود، هر روز قطعات بیشتری از خودرو به قطعات کامپوزیتی تبدیل می‌شود. کامپوزیت‌های مورد استفاده در صنعت خودرو بیشتر از نوع کامپوزیت‌های زمینه پلیمری هستند. این کامپوزیت‌ها از مواد ترموموست و ترموبلاستیک تشکیل شده‌اند که توسط الیاف شیشه یا کربن و هر ماده دیگری، جهت هدف خاصی تقویت می‌شوند.



بدنه سبک و مقاوم خودرو



بدنه کامپوزیتی موتورسیکلت



سیر فایبر گلاس خودرو

شکل ۴-۳۵ - کاربرد کامپوزیت در خودرو



شکل ۴-۳۶ - مزایای کامپوزیت‌ها

چرا امروزه تا حد ممکن قطعات اتومبیل را از کامپوزیت‌ها تهیه می‌کنند؟




بحث کلاسی

## فوم

فوم جسمی است که از دو فاز مختلف گاز و جامد تشکیل شده است. در مورد فوم های پلیمری فاز جامد از پلیمر ساخته شده است و داخل آنها فضای تو خالی کوچکی است که در حین ساخت، توسط گاز در داخل پلیمر ایجاد می شود.

فوم در زبان انگلیسی به معنای کف است و در دانش پلیمر به موادی اطلاق می شود که از یک ماده پلیمری به عنوان بسته و حباب های گاز به عنوان جزء دوم، تشکیل شده است. به طور کلی می توان فوم ها یا اسفنج ها را موادی با ساختار سلولی نامید که چگالی آن به دلیل حضور یک گاز درون بستر پلیمری کاهش یافته است. نوع حباب های (سلول) فوم شدیداً خواص مکانیکی و حرارتی فوم های پلیمری را تغییر می دهد.



شکل ۴-۳۷- مزايا و معایب فوم



فوم در فرمان و سایر قطعات خودرو



فوم در صندلی خودرو

شکل ۴-۳۸-کاربرد فوم در خودرو

با برش اسفنج ها بررسی کنید که حباب های آن به چه صورت هستند؟ و دلیل جذب آب در آنها چیست؟

تجربه کنید

## چسب ها

یکی از قدیمی ترین روش های اتصال اجسام به یکدیگر استفاده از چسب بوده است. آثار گذشته نشان می دهد که حدود سه هزار سال قبل از چسب استفاده می شده است. چسب ماده ای پلیمری است که می تواند بین دو سطح جامد توسط لایه نازکی، اتصال چسبی بوجود آورد. سطوح اتصال پیدا کرده ممکن است از طریق جذب فیزیکی (برای مثال نیروهای بین سطحی) و یا جذب شیمیایی به یکدیگر اتصال یابند.



شکل ۴-۳۹-نمونه هایی از انواع چسب

هر چند در گذشته صحافان از چسب، برای چسباندن قطعات چوبی و یا اشیای کاغذی استفاده می کردند؛ اما به تدریج دامنه کاربرد آن گسترش یافت. به طوری که امروزه به جای استفاده از میخ، پیچ، بست، لحیم و جوش دادن در ساخت، تولید و مونتاژ قطعات از چسب های گوناگون و ویژه ای استفاده می شود.

## اجزای تشکیل دهنده چسب‌ها



شکل ۴-۴۰- اجزای تشکیل دهنده چسب

## کاربرد چسب‌ها

- در اتومبیل سازی: اتصالات کفشک‌های ترمز، لنت ترمز، جایگزین جوشکاری در بعضی از قسمت‌ها بخصوص صفحات و لبه‌های بیرونی و یا قسمت‌هایی که به آسانی نمی‌توان جوش یا پرج کرد، قسمت‌های تزئینی داخل اتومبیل، درزگیری، اتصال واشرهای درها و پنجره‌ها و آب بندی قطعات، قفل کردن رزووهای برای جلوگیری از شل شدن پیچ‌ها در قطعات متحرک.
- در برق و الکترونیک: مثل اتصال قطعات مختلف در ساخت ترانسفورماتور، عایق‌ها، خازن‌ها، نوار چسب‌ها، کلید قطع و وصل و سایر وسایل الکتریکی.
- در هوانوردی: مثل اتصال ورقه‌های نازک فلزی (آلومینیومی) لانه زنبوری، اجزاء سازنده بدنه و قسمت‌های مختلف هواپیما



شکل ۴-۴۱- نمونه‌هایی از کاربرد چسب در خودرو

## طبقه بندی چسب‌ها

### چسب گیاهی

- چسب نشاسته، دکسترن که از چسب‌های محلول در آب است و از آنها در چسبانیدن تمبر، پاکت، کاغذ، مقوا، چوب و مانند آنها استفاده می‌شود.
- صمغ عربی که از درختی به نام صمغ سنگالی بدست می‌آید، سفید رنگ بوده و محلول در آب است.

### چسب حیوانی

- ژلاتین: از اعضای بدن حیوانات از جمله استخوان تهیه می‌شود که بیشتر در تهیه فیلم عکاسی و پوشش کپسول مواد دارویی مصرف دارد.
- سریشم حیوانی: مانند ژلاتین است و از استخوان، پوست و یا شیر حیوانات تهیه می‌شود و در مواردی از قبیل نجاری، کارتن سازی، کبریت سازی، تهیه کاغذ سمباده مصرف دارد.
- لاک: در نجاری برای جلای سطح اشیای چوبی مصرف دارد و از نوعی حشره به نام ترمزانه که در کشور هند فراوان است، بدست می‌آید.

### چسب کانی

- مانند فسفات‌ها و سیلیکات‌های قلیایی که در اتصال اشیای سرامیکی، کوارتزی و شیشه‌ای کاربرد دارند و بر خلاف چسب‌های گیاهی و حیوانی، در مقابل گرما و آب مقاومند. از این رو از آنها در ساختن اجاق‌های برقی و گازی و آجرهای نسوز استفاده می‌شود.

### چسب سنتزی

- الاستومرها: شامل چسب‌های کائوچویی مصنوعی است و در صنایع کشتی سازی و هواپیماسازی کاربرد دارند، مانند چسب لاستیک که محلول کائوچو در بنزین است و یا چسب «اوهو» و مشابه آن است، این نوع چسب‌ها قدرت چسبندگی همه چیز را (غیر از لاستیک) دارند. از این رو کاربردهای گوناگون و مهمی در صنعت، تجارت و منازل پیدا کرده‌اند.
- ترمопلاست‌ها: به «چسب فوری» معروف است و اتصال محکم بین قطعات مختلف ایجاد می‌کند.
- چسب اپوکسی: نوعی از آن در تجارت به نام چسب دوقلو متداول بوده که شامل دو قسمت است: ۱) ماده چسبدار؛ ۲) ماده کاتالیزور که موجب تغییر در ماده چسبدار و عمل چسبانندگی آن می‌شود. قدرت چسبانندگی چسب اپوکسی فوق العاده زیاد است و در هواپیما سازی، ساختن اطاق خودرو و پل سازی و مانند آنها کاربرد دارد.
- نوار چسب‌ها: جنس این نوع نوارها ممکن است از پارچه، کاغذ، طلق و یا پلاستیک پلی وینیل کلراید(P.V.C) باشد که به چسب‌هایی مانند چسب‌های کائوچویی و سریشم آغشته شده‌اند.

## رنگ خودرو

افزایش سریع تعداد خودروها و تنوع رنگ آنها باعث شده رنگ خودرو روزبه روز از نظر کمی و کیفی وسعت و دامنه بیشتری پیدا کند. همان طور که در اهداف پوشش دهی ذکر شد، هدف اصلی جلوگیری از زنگ زدگی و خوردگی قطعات آهنی است، در پوشش دهی های غیرفلزی که عموماً به رنگ ها معطوف می شود علاوه بر این هدف، زیبایی سطوح حتی در قطعات غیر آهنی مورد توجه است.

### انواع رنگ در صنعت خودرو

به طور کلی در صنعت خودرو رنگ ها به دو گروه اصلی زیر تقسیم می شوند:

(الف) رنگ های ترمومپلاست

(ب) رنگ های ترموست

### رنگ های ترمومپلاست

این نوع رنگ ها شامل رنگ های روغنی، رنگ های تینر فوری و رنگ های آب حلal اند، که با فرایند حرارت نرم شده است. رزین رنگ های ترمومپلاست با حرارت نرم شده و خاصیت پلاستیکی پیدا می کنند و در حلal نیز قابل انحلال هستند. عامل خشک کن آنها نیز فیزیکی بوده و از طریق تبخیر تینر موجود در رنگ خشک می شوند (مانند رنگ های تینر و سلولوز، بوتیرات استات سلولوز و رزین آکریلیک ترمومپلاست). در حالی که در رنگ های آب حلal، آب موجود در آنها تبخیر شده و باعث خشک شدن آنها می گردد.

رنگ های ترموست: این نوع رنگ ها به اصطلاح شامل رنگ های دو جزئی هستند. رزین این نوع رنگ ها، در فرایند شیمیایی که شامل افزودن خشک کن یا هاردنر به رنگ است، از خود واکنش نشان می دهد و در دمای ۱۸ درجه سانتی گراد به بالا باعث خشک شدن سطح رنگ می گردد. هر چه حرارت بالاتر رود سرعت خشک شدن آنها بیشتر خواهد شد که باید در این مورد به توصیه های شرکت تولیدکننده رنگ توجه داشت.

این نوع رنگ ها با گرم کردن مجدد نرم نمی شوند و نسبت به حل شدن در حلal از خود مقاومت بیشتری نشان می دهند. به عنوان مثال می توان از رزین ملامین، رزین پلی یورتان، رزین اپوکسی، رزین آکریلیک و رزین پلی آستر نام برد.

امروزه در صنعت خودرو بیشتر از رنگ های ترموست از جمله رنگ های متالیک و سالید (روغنی) استفاده می شود. قابل توجه است که رنگ های استفاده شده در صنعت خودرو همگی از نوع کوره پخت هستند و در دمای بالای ۱۶۰ درجه سانتی گراد با واکنش شیمیایی انجام شده بین اجزای خود خشک می شوند. این در حالی است که رنگ های تعمیراتی استفاده شده در کارگاه های خدمات پس از فروش از نوع رنگ های هوا خشک بوده که به رنگ تعمیراتی (دو جزئی) معروف اند.

امروزه به خاطر مسائل زیست محیطی به جای استفاده از تینر از آب به عنوان حلal استفاده می شود.

رنگ سالید (روغنی)	رنگ متالیک
سه لایه، سه بار پخت شده	چهار لایه، سه بار پخت شده
لایه شفاف ندارد.	لایه شفاف در آن بکار می رود.

جدول ۴-۵ - تفاوت رنگ های متالیک و روغنی

## اجزای تشکیل دهنده رنگ

- اجزای تشکیل دهنده رنگ را می توان به چهار بخش زیر تقسیم نمود:
- ۱- رزین: ماده ای که رنگ دانه ها را به هم متصل کرده و به لایه رنگ جلا و قوام می دهد.
  - ۲- رنگ دانه: به پودرهای رنگین قابل انحلال در آب یا حلal گویند که پوشش رنگی را ایجاد می کند و به دو گروه معدنی و آلی تقسیم می گردند.
  - ۳- رنگ دانه های معدنی: از کانی های طبیعی تشکیل شده اند مانند فیروزه، عقیق، گل ماش و غیره.
  - ۴- رنگ دانه های آلی: از مواد خام پتروشیمی تهیه می شوند که با توجه به کاربردشان به گروه های زیر تقسیم می شوند.
  - ۵- رنگ دانه های رنگین: این نوع رنگ دانه ها در پوشش میانی استفاده می شود و وظیفه آنها مقاومت در برابر خوبی به سطح فلز خام بچسبد و دوامش بیشتر شود.
  - ۶- رنگ دانه های ضد زنگ: در مراحل زیرسازی استفاده می شود و وظیفه آنها جلوگیری از زنگ زدگی است.
  - ۷- حلال: عامل حل شدن رزین رنگ را حلal گویند.
  - ۸- تینر: مایعی که برای رقیق تر کردن رنگ استفاده می شود.

## أنواع آسترها و پرکننده‌ها

رنگ های آستر در پوشش زیرکار، مورد استفاده قرار گرفته و بر روی سطح فلز پاشیده می شوند تا رنگ اصلی به خوبی به سطح فلز خام بچسبد و دوامش بیشتر شود. آستر مورد استفاده در صنعت خودروسازی عبارت اند از:


- ۱- آستر واش پرایمر(اج پرایمر) آستر واش پرایمر یک آستر اسیدی است که از زنگ زدگی فلز جلوگیری می کند و باعث چسبندگی بهتر رنگ به سطح آستیر میانی می گردد.
- ۲- آستر میانی وظیفه این آستر جلوگیری از زنگ زدگی سطح فلز و ایجاد چسبندگی میان آستر واش پرایمر و پوشش های بعدی است این نوع آستر از رنگ دانه های ضد زنگ با کیفیت عالی و رنگ دانه هایی که روغن را بسیار کم به خود جذب می کنند، تشکیل شده و برای پر کردن خش های ظریف سمباده کاری نیز مناسب است.

۳- رنگ میانی (آستر پرکننده) از این نوع آسترها که شامل آستر میانی و آستر سیلر است، می توان به منظور برطرف و پر کردن برخی خش های جزئی باقی مانده از سمباده کاری و بعضی ناهمواری های جزئی استفاده کرد.

### بتونه ها

از بتونه ها که شامل بتونه سنگی، بتونه فوری و بتونه روغنی است. به منظور پر کردن خش های عمیق و ناهمواری هایی که در سطح فلز و یا رنگ به وجود آمده، استفاده می شود.

رنگ رویه از رنگ رویه به منظور زیباسازی سطح نهایی (نمای) اتومبیل استفاده می شود که شامل انواع مختلفی از جمله آکریلیک رنگ های نیتروسلولزی، روغنی آکریلیک، لعابی آکریلیک، یورتان آکریلیک و رنگ ملامینی هستند.



شکل ۴-۴۲ - لایه های مختلف رنگ

## ۲- چرم طبیعی


چرم طبیعی از دباغی پوست خام جانوران، بهویژه گاو به دست می‌آید. دباغی فرایندی است که پوست فسادپذیر را به یک ماده طبیعی پایدار، دائمی و انعطاف‌پذیر برای کاربردهای گوناگون تبدیل می‌کند. انواع چرم را می‌توان چرم‌های حیوانی، گیاهی و مصنوعی نام برد.

چرم طبیعی حیوانی از پوست حیواناتی چون گوسفند، گاو، بز، شترمرغ، مار و ... بدست می‌آید. چرم گیاهی از دباغی و سایر عناصری که در پوست تنه و میوه برخی درختان (مانند مازو) یافت می‌شود، تهیه می‌گردد.

چرم مصنوعی از مواد شیمیایی ساخته و دباغی می‌شود. به طور مثال چرم‌های مصنوعی پی‌وی‌سی (P.V.C) از ترکیب یک لایه روكش و یک لایه اسفنج از جنس پی‌وی‌سی که روی پارچه پوشش داده شده، ساخته می‌شود.



چرم طبیعی



صندلی چرمی خودرو



چرم مصنوعی

شکل ۴-۴۳- نمونه‌هایی از کاربرد چرم در خودرو

آیا چرم‌های مختلف مصنوعی و طبیعی آب جذب می‌کنند یا نه، چرا؟

تجربه کنید

## ۳- نانو مواد

نانو مواد می‌تواند در زمینه‌های وسیعی از کاربردهای صنعتی مورد استفاده قرار گیرد. از مهم ترین خواص مواد نانو ابعاد کوچک آنها است (یک نانومتر برابر یک هزار میکرومتر است). موادی نانو نامیده می‌شوند که یکی از بعد خطی آنها کمتر از ۱۰۰ نانومتر باشد.



شکل ۴-۴۴- تقسیم‌بندی نانو مواد

فناوری نانو توانایی کنترل مولکول‌ها و اتم‌ها و استفاده از خواص آنها در مقیاس نانو برای تولید مواد، ابزارها و سیستم‌های جدید است.

هنگامی که اندازه ذرات به کمتر از ۱۰۰ نانومتر می‌رسد، خواص فیزیکی و شیمیایی آنها تغییر می‌کند. به عنوان مثال نقطه ذوب تحت تاثیر اندازه و شکل مواد تغییر می‌کنند. نانو فناوری در زمینه‌های مختلف مانند خودرو، صنایع غذایی، داروسازی، پزشکی، الکترونیک، کامپیوتر، انرژی، محیط زیست، هوای-فضا و سایر رشته‌ها کاربرد دارد.

## کاربرد فناوری نانو در خودرو ها

- ۱- در مخازن ذخیره هیدروژن برای پیل های سوختی: با استفاده از نانو لوله های کربنی در این مخازن می توان مقدار زیادی هیدروژن را در فضای کم ذخیره کرد و استفاده از نانو لوله های کربنی در الکترودهای این پیل امکان تبادل الکترون بیشتری را فراهم می آورد.
- ۲- استفاده از فناوری نانو در ضد آب کردن شیشه خودرو: پوشش نانویی در حال تولید است که با اسپری کردن به سطح شیشه فورفتگی های بسیار ریز سطح آن را پر کرده و سطح صاف و بدون پستی و بلندی ایجاد می کند، در نتیجه قطرات ریز آب و گرد و غبار روی شیشه باقی نمی ماند و موجب افزایش دید راننده، استهلاک کمتر برف پاک کن ها و نیاز کمتر به شست و شوی شیشه و بهبود دید در شب به خاطر کاهش انعکاس نور می شود.
- ۳- رنگ خودرو: استفاده از نانو تکنولوژی در رنگ باعث افزایش کیفیت رنگ و کاهش مصرف آن می گردد. استفاده از فناوری نانو باعث ایجاد خواصی مانند افزایش ضد خوردگی، افزایش چسبندگی، سازگاری با محیط زیست، صاف و براق بودن سطح رنگ می شود.
- ۴- استفاده از نانو مواد در روغن ها و روان کننده ها: بعضی از نانو مواد معدنی، می توانند به عنوان روان کننده استفاده شوند. این روغن ها نسبت به روغن های متداولی که دارای افزودنی های روان کننده هستند، خاصیت روان کننده بسیار مؤثرتری دارند. از طرفی این مواد نسبت به روغن های قدیمی خوردگی و فرسایش کمتری را در سطح تماس قطعات ایجاد می کنند.
- ۵- لاستیک های خودرو: موارد استفاده از فناوری نانو در لاستیک، نانو فیلرها و نانو کامپوزیت ها است. این مواد به لاستیک ها خواص ویژه ای می بخشد. علاوه بر بهبود خواص فیزیکی باعث افزایش مقاومت سایشی، افزایش استحکام، بهبود خاصیت مکانیکی، افزایش حد پارگی و حد شکستگی نیز می گردد.

## گازها

### ۱- هوا

به مجموعه گازهای محیط پیرامون هوا گویند. هوایی که ما تنفس می کنیم تقریباً مخلوطی از گازهای نیتروژن (۷۸ درصد)، اکسیژن (۲۱ درصد)، آرگون (۰,۹۰۳ درصد) و کربن دی اکسید (۰,۰۳ درصد) است. هوا به صورت لایه ای به ضخامت ۶۰ تا ۱۰۰ کیلومتر دور تا دور کره زمین را فراگرفته که به آن "جو" گویند. عمده کاربرد هوا در سیستم های صنعتی با فشرده سازی آن صورت می گیرد. در خودرو های فشرده عموماً لاستیک و در ماشین های سنتگین برای ترمزهای بادی و عملکرد سیستم تعليق بادی کاربرد دارد. هوای فشرده مورد نیاز توسيط کمپرسور هوا تولید می شود.



استفاده از باد فشرده در حرکت خودروی بادی



سیستم تعليق بادی خودروهای سنتگین

شکل ۴-۴- کاربرد هوا در خودرو

## ۲- گازهای هالوژن

این گازها در بین غیرفلزات فعال ترین به شمار می‌روند به طوری که تمایل به ترکیب شدن با خود و سایر عناصر را دارا هستند. از این رو در طبیعت به حالت آزاد وجود ندارند؛ ولی به صورت ترکیب، فراوانند. عناصر این گروه شامل فلوئور، کلر، برم، ید، استاتین (Astatine) می‌شوند. این گازها فلوئور و کلرگازی شکلند، برم مایع و ید جامد است که قابلیت تبدیل سریع به حالت بخار را دارا هستند. این گازها سمی بوده ولی ترکیبات آنها بسیار مفید و با ارزش است. از این گازها در صنایع پزشکی و دارویی، تولید پلاستیک و لامپ‌ها استفاده می‌شود.



شکل ۴-۴۶- لامپ‌های هالوژن خودرو

## ۳- گازهای نجیب یا بی اثر

عنصرهای هلیوم، نئون، آرگون، کربپتون، گزnon، رادون گازهای نجیب هستند که بی اثر، بی بو و بی رنگ هستند. و در دمای اتاق به صورت گاز تک اتمی بوده و به مقادیر کم در اتمسفر یافت می‌شوند. در بین این گازها، رادون رادیواکتیو و خطرناک است.

از گاز نئون در پر کردن لامپ‌های الکتریکی، لامپ آزمایش شمع اتومبیل و لامپ‌های اخطار دهنده در خطوط برق با ولتاژهای بالا استفاده می‌شود.

گاز گزnon در سطح وسیعی در وسایل تولید نور از قبیل لامپ‌های الکترونی، لامپ‌های چرخان، فلاشة عکاسی استفاده می‌شود. از گاز آرگون در جوشکاری و از مخلوط آن با کربپتون و اندکی گاز بخار جیوه در پر کردن لامپ‌های فلورسنت استفاده می‌شود.

با بررسی جدول عناصر شیمیایی جایگاه گازهای هالوژن و گازهای نجیب و تعداد الکترون‌های آنها را مشخص کنید.



## ۴- گاز اکسیژن

اکسیژن عنصری گازی شکل، بی‌بو، بی‌مزه و بی‌رنگ است. این ماده در پوسته زمین به صورت اکسید فلزات یافت می‌شود و در جو زمین به صورت آزاد مولکولی وجود دارد و باعث زندگی موجودات زنده می‌شود. اکسیژن در دمای  $-182/9$  درجه سانتی گراد تحت فشار حدود  $200$  اتمسفر به مایع تبدیل می‌شود. رنگ آن در حالت مایع، آبی روشن است. اگر دما تا  $-218/4$  درجه سانتی گراد پایین بیاید، اکسیژن مایع به صورت جامد در می‌آید. اکسیژن مایع به عنوان سوخت سفینه‌های فضایی استفاده می‌شود.




اکسیژن در خودرو به عنوان یک عامل برای سوختن بنزین و گازهای سوختی است.

## ۵- گازهای مبرد

ماده ای که در یک چرخه سرمایشی تراکمی - تبخیری، برای ایجاد سرمابکار می رود، مبرد گویند.

در اغلب چرخه های تبریدی (سرمایشی) مبرد، چرخه تغییر فاز از مایع به گاز و برعکس را به طور پی درپی طی می کند که همین تغییر فاز باعث جذب گرما در مبرد و انتقال آن از محیط تبریدی به بیرون از آن می شود. از سیالات مبردی که در چنین فرایندهایی شرکت می کنند می توان به هیدروفلوروکربن (R1۳۴a) که امروزه به دلیل گازهای گلخانه ای و تخریب لایه اوزون جایگزین گاز کلروفلوروکربن (R1۲) شده است، اشاره کرد. کاربرد گازهای مبرد مطابق شکل ۴-۷۴ در کولر خودرو است.



شکل ۴-۷۴- استفاده از گاز مبرد در کولر خودرو

## ۶- سوخت های گازی

گونه ای از سوخت بوده که به حالت گازی است. این نوع سوخت در طبیعت وجود دارد و متان  $\text{CH}_4$  بیش از ۸۰ درصد آن را تشکیل می دهد. بقیه آن را هیدروکربورهای سنگین تر مانند اتان  $\text{C}_2\text{H}_6$ ، پروپان  $\text{C}_3\text{H}_8$  و نیتروژن تشکیل می دهد. ناخالصی هایی به میزان ۱ درصد ممکن است در آن وجود داشته باشد. شناخته شده ترین سوخت های گازی متان، اتان، پروپان و بوتان هستند. این گازها سبک ترین و فرارترین گازهای سوختی کربنی هستند.

### ۱- ۶- گاز طبیعی فشرده (CNG)

با توجه به فراوانی منابع گاز، کیفیت مطلوب سوختن و کم بودن میزان آلاینده خروجی و نهایتاً قیمت ارزان آن نسبت به سایر منابع انرژی، به عنوان اصلی ترین شکل انرژی جایگزین مطرح است.

مزایای این گازها کیفیت سوختن خوب، عدد اکтан بالا، راندمان بازدهی خوب سوخت، کاهش انتشار منواکسید کربن و هیدروکربورهای نسوخته است و معایب آن مسافت پیمایش کوتاه به علت چگالی انرژی پایین و محدودیت حجم مخازن، وزن بالای مخازن ذخیره است.

برای مصرف گاز طبیعی در خودروها با توجه به چگالی انرژی کم آن باید تا فشار ۲۰۰ bar متراتکم و در مخازن فلزی یا (کامپوزیت) نگهداری کنند.

فناوری جدید ای ان جی (ANG) جذب گاز طبیعی روی جاذب های صنعتی ذخیره سازی گاز است که هم در داخل خودرو و هم در انتقال گاز به عنوان جایگزین روش سی ان جی کاربرد دارد. گاز ذخیره شده به این روش در مقایسه با سی ان جی فشار پایینی در حدود ۳۵ بار (bar) داشته و مخزن می تواند به هر اندازه در هر قسمت از خودرو قرار گیرد و خطرات فشار ۲۰۰ بار در سی ان جی را نداشته باشد.



## ۶- گاز مایع (LPG)

گاز مایع که به صورت مخفف ال پی جی (LPG) نامیده می شود عمدتاً از دو ترکیب هیدروکربنی پروپان ( $C_3H_8$ ) و بوتان ( $C_4H_{10}$ ) تشکیل شده است. LPG معمولاً در برخی نقاط دنیا به نام ترکیب عمده آن، پروپان، نیز شناخته می شود. گاز مایع فاقد رنگ، بو و مزه است و به طور کلی زیان آور نیست ولی در صورتی که حجم زیادی از آن استشمام گردد باعث بیهوشی خواهد شد. به منظور آگاهی از نشت گاز مایع ترکیبات گوگرد دار ( $H_2S$ ) به گاز مایع افروده می شود.

از جمله مزایای LPG در دسترس بودن (در کشورهای تولید کننده)، اینمی، نیاز به تغییرات جزئی در موتور خودروها و بازدهی مناسب ساخت است. جهت مایع کردن، این گاز را در فشار حدود ۸ تا ۱۰ اتمسفر در مخازن فلزی با استحکام مناسب ذخیره می کنند.

## مایعات

### ۱- آب مقطر

آبی است که ناخالصی آن به شیوه های مختلف گرفته شده باشد. معمولاً در آب طبیعی حجم بالایی از نمک های محلول، کربنات ها و غیره وجود دارد. وجود ناخالصی ها در آب باعث ایجاد رسوب در رادیاتور خودرو و مسیر خنک کاری بدنه موتور می شود که این عمل باعث کاهش عمر مفید و راندمان سیستم خنک کاری خودرو می گردد. آب مقطر در باتری اسیدی و سیستم خنک کاری اتومبیل ها و کامیون ها استفاده می شود.

روش های تهیه آب مقطر عبارت اند از:

- جوشاندن و نقطیر کردن
- عبور آب از روی مواد شیمیایی (رزین)
- با استفاده از فیلتر های مخصوص و نانو



شکل ۴-۴۸- آب مقطر

صرف روزانه آب مقطر به طور مستمر به دلیل نداشتن الکترولیت ها (سدیم، پتاسیم و کلراید) و مواد معدنی مانند منیزیم خطرناک است، زیرا کمبود این عناصر می تواند باعث بی نظمی در ضربان قلب و فشارخون بالا شود. پخت غذاها با آب مقطر، مواد معدنی را از آنها خارج می کند و ارزش مواد غذی را پایین می آورد.



## ۲- مایع خنک کننده موتور خودرو

مایع خنک کننده یا ضد یخ یک ترکیب شیمیایی است که در زمستان مانع از یخ زدن آب در سیستم خنک کاری موتور می‌شود. این مایع علاوه بر کاهش دمای انجماد، نقطه جوش آب سیستم خنک کاری موتور را نیز افزایش می‌دهد.

مایع خنک کننده موتور یک ترکیب شیمیایی برپایه اتیلن گلیکول یا پروپیلن گلیکول است که ضد خوردگی، مواد ضد کف، رنگ و آب مقطر نیز به آن اضافه می‌گردد. مخلوط ۴۰٪ ۷۰ درصد ضد یخ با آب مقطر در چهار فصل سال مناسب است.



شکل ۴-۴۹- خواص مایع خنک کننده

## مایع شیشه شوی

برای تمیز نگه داشتن و پاک کردن چربی و گرد و غبار از روی شیشه خودرو از مایع شیشه شوی استفاده می‌شود که علاوه بر تمیز کردن، مانع از یخ زدن شیشه و آب درون مخزن آب پاش تا دمای -۲۰ درجه می‌شود. از دیگر مزایای استفاده از مایع شیشه شوی عدم خره بستن داخل محفظه آب و رسوب کردن و همچنین تمیز نگه داشتن مدار شست و شوی شیشه است.



شکل ۴-۵- مایع شیشه شوی



نکته

استفاده از شیشه شوی‌های نامناسب احتمال خراب شدن رنگ خودرو را در پی خواهد داشت.

### روان کارهای قطعات خودرو

آسان سازی حرکت نسبی سطوح در تماس با یکدیگر را روانکاری می‌گویند و به لایه‌ای که میان دو سطح موجب یکنواختی و آسانی حرکت شود و از ایجاد آسیب بر روی سطوح جلوگیری می‌کند را روانکار گویند. برای جلوگیری از فرسایش و از کارافتادگی زودرس قطعات خودرو و همچنین دسترسی به بیشترین بازده مکانیکی، یک روانکار مناسب مورد نیاز خواهد بود. نوع روانکار، مقدار، زمان مناسب عواملی مهم در عمل روانکاری هستند که امروزه برای یک روانکاری موفق علاوه بر آنها، باید رعایت قوانین و الزامات زیستمحیطی را نیز در نظر گرفت.

آمار نشان می‌دهد که تنها با کمی افزایش در هزینه برای تهیه یک روانکاری بهتر، علاوه بر افزایش فاصله زمانی تعویض آن و حفظ محیط زیست، می‌توان از هزینه‌های اضافی در تعمیر قطعات تا مقدار زیادی کاهش داد.



نکته

شعار شرکت‌های بزرگ تولیدکننده روانکار، انتخاب بهترین به جای ارزان‌ترین است.

### وظایف روانکار در موتور خودرو



شکل ۴-۵۱- وظایف روانکار در موتور

## انواع روانکار

روانکارهای مورد استفاده در خودرو به چهار گروه عمده روانکارهای گازی، مایع و نیمه جامد و جامد تقسیم می‌شوند.

### روانکارهای گازی

در موقعي که درجه حرارت فوق العاده بالا (۸۰۰ درجه سانتی گراد و بالاتر) یا پائين (حدود ۲۰۰- درجه سانتي گراد) است، روانکارهای گازی بکار می‌روند.

### روانکارهای جامد

در بعضی از موارد لازم است روانکار تحت شرایط خلا فراریت کم داشته باشد. در این قبیل موارد از روانکارهای جامد استفاده می‌شود. یکی از بهترین روانکارهای جامد گرافیت است. که از لحاظ شیمیابی پایدار است. از این روانکار در درجه حرارت بالا نیز استفاده می‌شود، زیرا حتی در اثر سوختن دی اکسید کربن تولید می‌کند و بدون اینکه ذراتی در محل باقی بگذارد از محیط روانکاری خارج می‌شود.

### روانکاری نیمه جامد (گریس)

گریس محصول نیمه مایع تا تقریباً جامدی است که از افزودن یک عامل سفت کننده در روانکار مایع به دست می‌آید. در موقعي که نیاز است روان کننده در محل خود در یک مکانیزم باقی بماند خصوصاً در محلی که امكان روانکاری مجدد، محدود باشد یا از نظر اقتصادی غیر قابل توجیه باشد از انواع گریس ها جهت روانکاری استفاده می‌شود.



شکل ۴-۵۲- مزايا و معایب گریس ها نسبت به روانکارهای مایع

## روانکارهای مایع

روانکارهای مایع به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

الف) روغن‌های سنتتیک (مصنوعی)

ب) روغن‌های معدنی

هر دو نوع روغن‌های فوق الذکر به نوعی از نفت خام مشتق می‌شوند با این تفاوت که روغن‌های سنتتیک از انجام یک سری واکنش‌های دقیق و کنترل شده روی محصولات مختلف پتروشیمی تولید می‌شوند و در نتیجه دارای کارایی و قیمت تمام شده بالایی هستند، ولی روغن‌های معدنی از انجام عملیات تفکیک روی نفت خام و حداقل یک واکنش شیمیایی کنترل شده حاصل می‌گردند. روغن‌های معدنی قیمت کمتری نسبت به روغن‌های سنتتیک دارند، از این رو به دلیل استفاده زیاد از آنها نسبت به روغن‌های سنتتیک تولید بیشتری دارند.



شکل ۴-۵۳-روانکار مایع خودرو

## مایع ترمز

مایع ترمز، سیالی غیرقابل تراکم است که فشار هیدرولیکی از پمپ ترمز به سیلندر ترمز را انتقال می‌دهد و موجب فشار لنت ترمز بر دیسک یا کاسه ترمز می‌شود. این مایع، ترکیبی مصنوعی است که بر پایه گلیکول تولید می‌شود، که به دلیل نداشتن پایه روغنی در فرمولاسیون آن عنوان مایع به آن می‌دهند. این مایع نسبت به حباب هوا حساس بوده و اجازه تشکیل حباب را نمی‌دهد.



شکل ۴-۵۴-روغن ترمز

تبخیر روغن ترمز باید بسیار ناچیز باشد و با قطعات فلزی و پلاستیکی که با آنها در تماس است سازگاری داشته باشد. مایع ترمز نسبت به رطوبت حساس بوده و با جذب رطوبت نقطه جوش آن پائین می‌آید و خاصیت خود را از دست می‌دهد. نقطه جوش معمول این روغن‌ها بیش از ۱۸۵ درجه سانتی گراد است. این روغن‌ها در ایران در دو استاندارد دات ۳ (DOT3) و دات ۴ (DOT4) (زرد و آبی) تولید و مصرف می‌شوند.



تحقیق

در مورد دلایل فاسد شدن روغن ترمز و نیاز به تعویض آن تحقیق کنید.

سازندگان روغن ترمز برای اینمی بیشتر پیشنهاد می کنند که هر دو سال یا طی هر ۴۰ تا ۵۰ هزار کیلومتر روغن ترمز تعویض شود و اگر در مکان های گرم و مرطوب استفاده می گردد هر سال و یا هر ۲۰ تا ۲۵ هزار کیلومتر تعویض شود. روغن ترمز تازه بسیار شفاف است؛ اما روغن اشباع شده کدر بوده که با کمک دستگاه اندازه گیری نقطه جوش می توان به فاسد شدن آن پی برد.

نوع دیگری مایع ترمز هم در بازار با نام دات ۵ (Dot5) وجود دارد که دمای جوش بسیار بالایی دارد و بر پایه سیلیکون ساخته شده و همچنین قابلیت ادغام با انواع دیگر دات ۳ و دات ۴ را ندارد. این نوع مایع ترمز که به رنگ بنفش است به دلیل نداشتن قابلیت جذب رطوبت و آسیب رساندن به سیستم ترمز برای اتومبیل های معمولی توصیه نمی شود.



- هیچ گاه چند نوع مختلف روغن ترمز را با هم ترکیب نکنید.
- از ریختن روغن های هیدرولیک یا هر روغن دیگر در سیستم اجتناب کنید، چون علاوه بر نداشتن خواص مایع ترمز به سرعت به سیستم ترمز آسیب می رساند.
- مایع ترمزی که برای مدتی در معرض هوا قرار گرفته باشد اشباع شده و خاصیت خود را از دست می دهد بنابراین همیشه از مایع ترمز تازه برای پر کردن مخزن مایع ترمز استفاده کنید.

#### مایع هیدرولیک فرمان

فرمان هیدرولیکی به یک منبع انرژی هیدرولیکی برای کمک به راننده در هنگام پیچیدن و دور زدن مجهر است. وقتی راننده غربیلک فرمان را می چرخاند، پمپ هیدرولیک، روغن مربوط را تحت فشار به سیستم فرمان خودرو انتقال می دهد تا به واسطه اهرم بندی مناسب، چرخ ها به راحتی به طرفین گردش کنند. در واقع روغن هیدرولیک در یک سیستم نقش انتقال دهنده انرژی را بازی می کند و در صورتی که این روغن دچار مشکل شود، این وظیفه به خوبی انجام نشده و سیستم با اختلال یا توقف در کار کرد روبه رو می شود.

روغن هیدرولیک مانند روغن های دیگر از مخلوط روغن پایه و مواد افزودنی تولید می شود و می تواند با توجه به نوع روغن پایه و مواد افزودنی، کاربردهای مختلفی در سیستم های گوناگون داشته باشد.




شکل ۴-۵۵- مایع هیدرولیک فرمان

روان کاری، انتقال نیرو، کاهش اصطکاک و سایش، محافظت از زنگزدگی و سازگاری با اجزای سیستم فرمان از وظایف روغن هیدرولیک فرمان است.

## سوخت‌های مایع

سوخت‌های مایع از مهم‌ترین مواد تولید کننده انرژی بوده و کاربردهای سیار گسترده و متنوعی دارند. مهم‌ترین سوخت مایع نفت خام است که طیف گسترده‌ای از دیگر سوخت‌ها از پالایش آن به دست می‌آید. مزایای سوخت مایع نسبت به سایر سوخت‌ها:



شکل ۶-۴-۵- مزایای سوخت‌های مایع



شکل ۶-۵-۷- خودرو با سوخت بنزین

### بنزین

بنزین از پالایش نفت خام و تقطیر آن و یا قطران ذغال سنگ به همراه مواد افزودنی برای بهبود خواص آن به دست می‌آید که به طور طبیعی حدود ۱۵ درصد از نفت خام را تشکیل می‌دهد. بنزین بیشترین استفاده را در میان سوخت‌های مصرفی در خودرو به خود اختصاص داده که استفاده وسیع از آن موجب کاهش قیمت و توسعه تجهیزات و امکانات مربوط به آن مانند پالایشگاه‌ها، موتور خودروها گردیده است.

ارزش حرارتی نسبتاً بالای بنزین آن را به عنوان سوختی بسیار مناسب در موتورهای خودرو معرفی کرده است. عدد اکتان بنزین که همان مقاومت در مقابل احتراق خود به خود است در بنزین معمولی به طور متوسط در حدود ۸۷ و در بنزین سوپر ۹۵ است.

امروزه به منظور کاهش آلاینده‌های خروجی از آگزوز خودروهای بنزین سوز و انتشار تبخیری آن، از بنزین با فرمول بندی جدید استفاده می‌کنند. فرمول بندی جدید عموماً شامل افزودن مواد اکسیژن دار، کاهش آروماتیک‌ها، بنزن، اولفین‌ها و نیز کاهش دمای تبخیر است.

از بنزین در تمام موتورهای بنزینی درون سوز استفاده می‌شود که جهت ذخیره سازی بنزین در خودرو از مخازن فلزی و یا پلاستیکی استفاده می‌کنند که نوع مواد استفاده شده در ساخت آنها، باید با بنزین سازگاری داشته باشد.

ریختن بنزین روی زمین و یا تبخیر شدن آن در هوای باعث ایجاد آلودگی در هوای خاک و آب می‌گردد. چگالی بنزین  $0.719 \text{ g/cm}^3$  بر سانتی‌متر مکعب است که همیشه روی آب شناور می‌ماند، به همین علت آب ابزار خوبی برای خاموش کردن آتش بنزین نیست.





شکل ۴-۵۸- خودرو با سوخت گازوئیل

**گازوئیل**  
گازوئیل نیز از پالایش نفت خام به دست می آید و به لحاظ مصرف در خودرو بعد از بنزین دومین جایگاه را به خود اختصاص داده است. این سوخت در مقایسه با بنزین ارزان تر و ایمن تر است و دارای چگالی انرژی بالاتری است. در سوخت گازوئیل عدد ستان که یک معیار اندازه گیری جهت نشان دادن زمان تأخیر احتراق سوخت است نسبت به سوخت های دیگر مورد استفاده در موتورهای درون سوز، کمتر است.

صرف انرژی در فرایند تولید گازوئیل از همه سوخت ها کمتر است. انتشار HC و CO آن نیز نسبتاً کم است، در حالی که انتشار NOX و PM مربوط به آن زیاد است. برای کنترل انتشار آلاینده ها در گازوئیل، محتوی گوگرد در سوخت را کاهش می دهند که در نتیجه انتشار  $\text{SO}_4$  و PM به طرز چشمگیری کاهش پیدا می کند. از گازوئیل در تمام خودروهای سنگین و نیمه سنگین و سواری استفاده می شود که برای ذخیره سازی گازوئیل در خودرو از مخازن فلزی استفاده می شود.

در صورتی که دو خودرو سواری یکسان دیزلی و بنزینی داشته باشیم و هر کدام به اندازه یکسان مخزن سوخت خود را پر کنند کدام یک مسافت بیشتری را طی خواهد کرد؟ در مورد علت آن بحث و گفت و گو کنید؟



بحث کلاسی

#### سوخت های زیستی

آلایندگی سوخت های فسیلی و محدود بودن آنها باعث شده که استفاده از انرژی های تجدید پذیر سوخت های زیستی (biofuel) مورد توجه قرار گیرد. سوخت زیستی یک سوخت گازی، مایع یا جامد است که محتوای انرژی آن از منابع زیستی توده یا بیومس (Biomass) به دست می آید و ماهیت آن به گیاهان بر می گردد.



شکل ۴-۵۹- سوخت زیستی

#### بیودیزل، اتانول مایع، متانول و سوخت های دیزل گازی

مانند هیدروژن و متان نمونه هایی از سوخت های زیستی هستند. سوخت دیزلی زیستی (بیودیزل) و اتانول زیستی، از مهم ترین سوخت های زیستی هستند که می توان از آنها در صنعت حمل و نقل استفاده کرد. از منابع اولیه سوخت های زیستی می توان به ضایعات چوبی، تفاله های محصولات کشاورزی، نیشکر، غلات، روغن گیاهان و سبزیجات اشاره کرد. بیودیزل یکی از انواع سوخت های گیاهی است که می توان آن را از روغن های گیاهی و چربی حیوانات تولید و از آن به جای گازوئیل در موتورهای گازوئیلی استفاده کرد. بیودیزل از ترکیب شیمیایی روغن های گیاهی یا حیوانی با هیدروکسید سدیم و متانول (یا اتانول) حاصل می شود.

اتanol زیستی نوعی سوخت الکلی جایگزین برای بنزین است که از محصولات نشاسته ای و قندی مانند گندم، ذرت، نیشکر و چغندر قند تولید می شود.



بحث کلاسی

صرف سوخت های زیستی چه تأثیری بر محیط زیست دارد؟



تحقیق


در مورد انواع سوخت های زیستی و روش تولید آنها تحقیق کنید.

## ارزشیابی پایانی

- ۱- در کدام قطعات خودرو از پوشش دهی فلزی استفاده می شود؟
- ۲- چرا امروزه از پوشش داکرومات بجای کروماته در پیچ و مهره های ایمنی مانند پیچ چرخ ها استفاده می شود؟
- ۳- رنگ های ترمومپلاست را توضیح دهید.
- ۴- وظیفه رنگ های آستر میانی در بدنه خودرو چیست؟
- ۵- دلیل استفاده از بتونه روی بدنه خودرو چیست؟
- ۶- انواع رنگ دانه ها و مورد استفاده آنها را در بدنه خودرو بیان کنید؟
- ۷- اهداف پوشش دهی فلزی در قطعات خودرو چیست؟
- ۸- در باک های فلزی سوخت خودرو از چه پوشش محافظتی برای ورق آن استفاده می شود؟
- ۹- ورق های مورد استفاده در ساخت منبع اگزوز خودرو دارای چه پوشش حفاظتی هستند؟

## فصل ۵

### اصول و مبانی کاربردی در خودرو



## واحدها و کمیت‌ها

در علوم مهندسی کمیت‌های مختلف از قبیل نیرو، جرم، شتاب و دما وجود دارند که برای اندازه‌گیری آنها نیاز به یکاهای یکسانی است؛ به عنوان مثال پیستونی که با قطر ۱۰۰ mm در آلمان ساخته می‌شود با پیستونی که در مکانی دیگر با همین قطر (۱۰۰ mm) ساخته می‌شود باید برابر باشد. در غیر این صورت موتور و اجزای آن با یکدیگر مونتاژ نخواهند شد؛ به عبارت دیگر ۱۰۰ میلی متر آلمان باید با ۱۰۰ میلی متر سایر کشورها مانند ایتالیا، ژاپن کاملاً برابری داشته باشد. به همین منظور از سیستم‌های یکای بین‌المللی استفاده می‌شود.

یکی از سیستم‌های اندازه‌گیری، سیستم بین‌المللی (SI) است که از عبارت International system of units گرفته شده است و در زبان فرانسوی به معنی دستگاه بین‌المللی یکاهای است. این سیستم به سیستم متریک معروف است. بین‌المللی شدن دستگاه متریک از سال ۱۸۷۵ میلادی از پیمان نامه‌ای که بین هفده کشور امضا شد، آغاز گردید.

یکاهای سیستم متریک به دو دستهٔ یکاهای اصلی یا اولیه و یکاهای فرعی یا ثانویه تقسیم شده‌اند، که یکاهای فرعی با استفاده از یکاهای اصلی ایجاد می‌شوند. جدول ۱-۵ نمونه‌ای از کمیت‌های اصلی سیستم SI و واحدهای آنها را نشان می‌دهد.

نام یکا	نام یکا	کمیت
m	متر	طول
kg	کیلوگرم	جرم
s	ثانیه	زمان
A	آمپر	جریان الکتریکی
K	کلوین	دما
mol	مول	مقدار ماده
cd	شمع	شدت درخشش

جدول ۱-۵- یکاهای اصلی سیستم SI

در کنار سیستم بین‌المللی SI سیستم‌های اندازه‌گیری دیگری نیز وجود دارند که از نظر اعتبار کمتر از سیستم SI هستند، اما در برخی از کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرند و از این جمله می‌توان به سیستم اندازه‌گیری انگلیسی اشاره کرد که در کشورهایی مثل انگلیس و آمریکا کاربرد دارد. از این رو شناسایی این واحد اندازه‌گیری در رابطه آنها با سیستم SI لازم است، جدول ۱-۶ نمونه‌هایی از یکاهای مختلف طول در واحد SI و انگلیسی (uk) تبدیل آنها به یکدیگر را نشان می‌دهد.

مایل	یارد	فوت	اینچ	کیلومتر	متر	سانتی‌متر	میلی‌متر
mi	yd	ft	in	km	m	cm	mm
6/21e-07	0/001094	0/003281	0/003937	0/000001	0/000001	0/000001	0/000001
0/000006	0/010936	0/022808	0/039370	0/000001	0/000001	0/000001	0/000001
0/000621	0/093613	0/28084	0/393700	0/000001	0/000001	0/000001	0/000001
0/0000016	0/093613	0/328084	0/393700	0/000001	0/000001	0/000001	0/000001
0/000189	0/333333	0/083333	0/00000025	0/00000025	0/00000025	0/00000025	0/00000025
0/00000189	0/000000189	0/000000189	0/000000189	0/000000189	0/000000189	0/000000189	0/000000189
0/000568	0/000000568	0/000000568	0/000000568	0/000000568	0/000000568	0/000000568	0/000000568
1	1	1	1	1	1	1	1
1609344	1609344/4	1609344	1/609344	63360	5280	1760	1

جدول ۵-۲- واحدهای طول و روابط تبدیل آنها به یکدیگر



شکل ۵-۱

قطر رینگ تایری برابر با ۱۷ اینچ است. این قطر را به واحدهای زیر تبدیل کنید.  
الف) میلی‌متر

پاسخ:

ب) فوت

پاسخ:

ج) سانتی‌متر

پاسخ:



فعالیت

یارد مرربع	فوت مرربع	اینچ مرربع	متر مرربع	سانتی‌متر مرربع	میلی‌متر مرربع
yd <sup>2</sup>	ft <sup>2</sup>	in <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	mm <sup>2</sup>
0/000001	0/000011	0/00155	0/000001	0/000001	0/000001
0/00012	0/001076	0/155	0/00001	0/00001	0/00001
1/19599	1/076391	1550/003	1	100000	100000000
0/000772	0/006944	1	0/000645	6/4516	654/16
0/111111	1	144	0/000304	929/0304	92903
1	9	1296	0/836127	836127	836127

جدول ۵-۳- واحدهای سطح و روابط تبدیل آنها به یکدیگر



شکل ۵-۲

قطر پیستون موتوری برابر با ۱۰ سانتی‌متر است، مساحت این پیستون را در واحدهای زیر محاسبه کنید:

الف) میلی‌متر مرربع

پاسخ :

ب) اینچ مرربع

پاسخ :



فعالیت

سانتی متر مکعب	متر مکعب	لیتر	اینچ مکعب	فوت مکعب	گالن (us)	گالن (عومومی)	بشکه (نفت)
cm³	m³	ltr	in³	ft³	US gal	Imp. gal	US brl
۱	۰/۰۰۰۰۱	۰/۰۰۱	۰/۰۶۱۰۷۴	۰/۰۰۰۰۳۵	۰/۰۰۰۲۶۴	۰/۰۰۰۲۲	۰/۰۰۰۰۶
۱۰.....	۱	۱۰۰۰	۶۱۰۲۴	۳۵	۲۶۴	۲۲۰	۶/۲۹
۱۰۰۰	۰/۰۰۱	۱	۶۱	۰/۰۳۵	۰/۲۶۴۲۰۱	۰/۲۲	۰/۰۰۶۲۹
۱۶/۴	۰/۰۰۰۰۱۶	۰/۰۱۶۳۸۷	۱	۰/۰۰۰۵۷۹	۰/۰۰۴۳۲۹	۰/۰۰۳۶۰۵	۰/۰۰۱۰۳
۲۸۳۱۷	۰/۰۲۸۳۱۷	۲۸/۳۱۶۸۵	۱۷۲۸	۱	۷/۴۸۱۳۳۳	۶/۲۲۹۷۱۲	۰/۱۷۸۱۲۷
۳۷۸۵	۰/۰۰۳۷۸۵	۳/۷۹	۲۳۱	۰/۱۳	۱	۰/۸۳۲۷۰۱	۰/۰۲۳۸۱
۴۵۴۵	۰/۰۰۴۵۴۵	۴/۵۵	۲۷۷	۰/۱۶	۱/۲۰	۱	۰/۰۲۵۹۳
۱۵۸۹۷۰	۰/۱۵۹۷	۱۵۹	۹۷۰۱	۶	۴۲	۳۵	۱

جدول ۴-۵- واحدهای حجم و روابط تبدیل آنها به یکدیگر

حجم سیلندر موتوری برابر ۶۰۰ سی سی است. این حجم را به واحدهای زیر تبدیل کنید.



فعالیت

(الف) لیتر پاسخ: .....

(ب) متر مکعب پاسخ: .....

گرم	کیلوگرم	تن متريک	تن کوجک	تن بزرگ	پوند	اونس
g	kg	tonne	shton	Lton	lb	oz
۱	۰/۰۰۱	۰/۰۰۰۰۱	۰/۰۰۰۰۱	۹/۸۴۰-۰۷	۰/۰۰۲۲۰۵	۰/۰۳۵۲۷۳
۱۰۰۰	۱	۰/۰۰۱	۰/۰۰۱۱۰۲	۰/۰۰۰۹۸۴	۲/۲۰۴۵۸۶	۳۵/۲۷۳۳۷
۱۰.....	۱۰۰۰	۱	۱/۱۰۲۲۹۳	۰/۹۸۴۲۵۲	۲۲۰۴/۵۸۶	۳۵۲۷۳/۳۷
۹۰۷۲۰۰	۹۰۷/۲	۰/۹۰۷۲	۱	۰/۸۹۲۹۱۳	۲۰۰۰	۳۲۰۰۰
۱۰۱۶۰۰۰	۱۰۱۶	۰/۰۱۶	۱/۱۱۹۹۲۹	۱	۲۲۳۹/۸۵۹	۳۵۸۳۷/۷۴
۴۵۳/۶	۰/۴۵۳۶	۰/۰۰۰۴۵۴	۰/۰۰۰۵	۰/۰۰۰۴۴۶	۱	۱۶
۲۸	۰/۰۲۸۳۵	۰/۰۰۰۰۲۸	۰/۰۰۰۰۳۱	۰/۰۰۰۰۲۸	۰/۰۶۲۵	۱

جدول ۵-۵- واحدهای جرم و روابط تبدیل آنها به یکدیگر

جرم خودرویی برابر با ۲ تن است. این جرم را به واحدهای زیر تبدیل کنید.



فعالیت

(الف) کیلوگرم پاسخ: .....

(ب) پوند پاسخ: .....

بار	پوند/اینچ مربع	کیلو پاسکال	مگا پاسکال	سانتی متر مربع	کیلوگرم نیرو/ میلی متر جیوه	اتمسفر
bar	psi	kPa	MPa	kgf/cm²	mm Hg	atm
۱	۱۴۵۰۳۲۶	۱۰۰	۰/۱	۱/۰۱۹۶۸	۷۵۰/۰۱۸۸	۰/۹۸۷۱۶۷
۰/۰۶۸۹۵	۱	۶/۸۹۵	۰/۰۰۶۸۹۵	۰/۰۷۰۳۰۷	۵۱/۷۱۳۷۹	۰/۰۶۸۰۶۵
۰/۰۱	۰/۱۴۵۰	۱	۰/۰۰۱	۰/۰۱۰۲۰	۷/۵۰۰۲	۰/۰۰۹۸۷
۱۰	۱۴۵/۰۳	۱۰۰	۱	۱۰/۱۹۷	۷۵۰۰/۲	۹/۸۷۱۷
۰/۹۸۰۷	۱۴/۲۲۳۳۵	۹۸/۰۷	۰/۰۹۸۰۷	۱	۷۳۵/۵۴۳۴	۰/۹۶۸۱۱۱۵
۰/۰۰۱۳۳۳	۰/۰۱۹۳۳۷	۰/۱۳۳۳۳	۰/۰۰۰۱۳۳	۰/۰۰۱۳۶	۱	۰/۰۰۱۳۱۶
۱/۰۱۳	۱۴/۶۹۱۸۱	۱۰/۱۳	۰/۱۰۱۳	۱/۰۳۲۹۳۶	۷۵۹/۷۶۹	۱

جدول ۵-۶- واحدهای فشار و روابط تبدیل آنها به یکدیگر



شکل ۳-۵- گشتاور لازم برای سفت کردن چرخ

باد تایر خودرویی برابر با ۲ بار است. این فشار را به واحدهای زیر تبدیل کنید.

Psi)



فعالیت

پاسخ: .....

ب) کیلو پاسکال

پاسخ: .....

ثانیه/ متر	دقیقه/ متر	ساعت/ کیلومتر	ثانیه/ فوت	دقیقه/ فوت	ساعت/ مایل
m/s	m/min	km/h	ft/s	ft/min	mi/h
۱	۵۹/۹۸۸	۳/۵۹۹۷۱۲	۳/۲۸۰۸۴	۱۹۶/۸۵۰۴	۲/۲۳۷۱۳۶
۰/۰۱۶۶۷	۱	۰/۰۶۰۰۰۷	۰/۰۵۴۶۹۲	۳/۲۱۴۹۶	۰/۰۳۷۲۹۳
۰/۲۷۷۸	۱۶/۶۶۴۶۷	۱	۰/۹۱۱۴۱۷	۵۴/۶۸۵۰۴	۰/۶۲۱۴۷۷
۰/۳۰۴۸	۱۸/۲۸۴۳۴	۱/۰۹۷۱۹۲	۱	۶۰	۰/۶۸۱۱۸۷۹
۰/۰۰۵۰۸	۰/۳۰۴۷۳۹	۰/۰۱۸۲۸۷	۰/۰۱۶۶۶۷	۱	۰/۰۱۱۳۶۵
۰/۴۴۷	۶۸/۸۱۴۶۴	۱/۶۰۹۰۷۱	۱/۴۶۶۵۳۵	۸۷/۹۹۲۱۳	۱

جدول ۵-۷- واحدهای سرعت و روابط تبدیل آنها به یکدیگر

سرعت خودرویی برابر با ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت است. این سرعت را به واحدهای زیر تبدیل کنید.



فعالیت

(الف) متر بر ثانیه پاسخ : .....

(ب) متر بر دقیقه پاسخ : .....

نیوتن متر	کیلوگرم متر	فوت پوند	اینچ پوند
Nm	kgfm	ftlb	inlb
۱	۰/۱۰۱۹۷۲	۰/۷۳۷۵۶۱	۸/۸۵۰۷۳۲
۹/۸۰۶۶۵	۱	۷/۲۳۳۰۰۳	۸۶/۷۹۶۰۳
۱/۳۵۵۸۲	۰/۱۳۸۲۵۵	۱	۱۲
۰/۱۱۲۹۸۵	۰/۰۱۱۵۲۱	۰/۰۸۳۳۳۳	۱

جدول ۸-۵- واحدهای گشتاور و روابط تبدیل آنها به یکدیگر

گشتاور لازم برای سفت کردن چرخ خودرو  $80$  نیوتن متر است. این گشتاور را به واحدهای زیر تبدیل کنید.



فعالیت

الف) کیلوگرم متر

پاسخ :

ب) فوت پوند

پاسخ :



شکل ۴-۵- گشتاور لازم برای سفت کردن چرخ

Degree Celsius ( $^{\circ}\text{C}$ )	درجة سانتی گراد	$(^{\circ}\text{F} - 32) \times 5/9$ $(\text{K} - 273.15)$
Degree Fahrenheit ( $^{\circ}\text{F}$ )	درجة فارنهایت	$(^{\circ}\text{C} \times 9/5) + 32$ $(1.8 \times \text{K}) - 459.67$
Kelvin (K)	کلوین	$(^{\circ}\text{C} + 273.15)$ $(^{\circ}\text{F} + 459.67) \div 1.8$

جدول ۹-۵- واحدهای دما و روابط تبدیل آنها به یکدیگر

دماهای باز شدن ترمومترات سیستم خنک کاری موتوری  $78$  درجه سانتی گراد است. این دما را به واحدهای

زیر تبدیل کنید:



فعالیت

الف) فارنهایت پاسخ :

ب) کلوین پاسخ :

## اجزاء و اضعاف

گاهی واحدهای استاندارد برای نمایش یک کمیت بسیار بزرگ و یا بسیار کوچک هستند؛ به عنوان مثال برای نشان دادن خلاصی دهانه شمع جرقه زنی با واحد متر مشکل است (خلاصی دهانه شمع خودرو حدود  $6 \text{ mm}$  متر است) از این روشی توان برای نمایش آن از واحدهای کوچکتری مانند میلی متر استفاده کرد. که در این صورت این عدد به صورت  $6 \times 10^{-3} \text{ m}$  نشان داده می شود. جدول ۱۰-۵ نمونه هایی از اجزاء و اضعاف مورد استفاده در علوم مهندسی را نشان می دهد.

ضرایب اعشاری واحدها، محاسبه بهره								
DIN ۱۳۰۱-۱ (۲۰۰۲-۱۰)			ضرایب اعشاری واحدها					
ریاضی			واحد					
توان ۵	نام	مقدار عددی	پیشوند		مثال			معنی
			نام	علامت	واحد	واحد	معنی	
$10^{16}$	تریلیون	$1\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$	اکسا	E	Em	$10^{16}$	Meter	
$10^{15}$	بیلیارد	$1\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$	پتا	P	Pm	$10^{15}$	Meter	
$10^{12}$	بیلیون	$1\ldots\ldots\ldots\ldots$	ترا	T	TV	$10^{12}$	Volt	
$10^9$	میلیارد	$1\ldots\ldots\ldots$	گیگا	G	GW	$10^9$	Watt	
$10^6$	میلیون	$1\ldots\ldots$	مگا	M	MW	$10^6$	Watt	
$10^3$	هزار	$1\ldots\ldots$	کیلو	k	kN	$10^3$	Newton	
$10^2$	صد	$1\ldots\ldots$	هکتو	h	hl	$10^2$	Liter	
$10^1$	ده	$1\ldots\ldots$	دکا	da	dam	$10^1$	Meter	
$10^0$	یک	$1\ldots\ldots$	-	-	m	$10^0$	Meter	
$10^{-1}$	پکدهم	$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$	دسی	d	dm	$10^{-1}$	Meter	
$10^{-2}$	پکصدم	$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$	سانتی	c	cm	$10^{-2}$	Meter	
$10^{-3}$	پکهزارم	$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$	میلی	m	mV	$10^{-3}$	Volt	
$10^{-6}$	یکمیلیونیم	$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$	میکرو	$\mu$	$\mu A$	$10^{-6}$	Ampere	
$10^{-9}$	یکمیلیاردم	$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$	نانو	n	nm	$10^{-9}$	Meter	
$10^{-12}$	یکبیلیونیم	$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$	پیکو	p	pF	$10^{-12}$	Farad	
$10^{-15}$	یکبیلیاردم	$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$	فمنو	f	fF	$10^{-15}$	Farad	
$10^{-16}$	یکتریلیونیم	$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$	آتو	a	am	$10^{-16}$	Meter	

جدول ۱۰-۵-اجزاء و اضعاف

مثال: جرم سوپاپ دود موتوری برابر  $182 \text{ gr}$  و حجم آن  $22957 \text{ mm}^3$  (میلی متر مکعب) است. چگالی آلیاژ این سوپاپ را محاسبه کنید.

$$182 \text{ g} = 182 \times 10^{-3} \text{ kg}$$

$$22957 \text{ mm}^3 = 22957 \times 10^{-9} \text{ m}^3$$

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{182 \times 10^{-3}}{22957 \times 10^{-9}} \left[ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \right]$$

$$= \frac{182 \times 10^{-3} \times 10^9}{22957} = \frac{182 \times 10^6}{22957} = 7927.86 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

= چگالی

(kg بر حسب m

(m<sup>3</sup> بر حسب V

بعاد یک باک مکعب مستطیل برابر  $30 \text{ cm} \times 600 \text{ mm} \times 500 \text{ mm}$  است. حجم این باک چند لیتر

است؟



فعالیت

پاسخ :

### محاسبات زمان، زاویه و حرکت یکاهای اندازه‌گیری زمان

همانگونه که پیشتر بیان شد یکای زمان در سیستم SI ثانیه است و با نماد  $S$  نمایش داده می‌شود.

یک ثانیه مدت زمانی است که اتم سریع  $133$  در حالت پایه  $1770$  بار نوسان می‌کند.

از یکاهای دیگر زمان می‌توان به دقیقه، ساعت و روز به صورت ضربهایی از ثانیه اشاره کرد.

یک دقیقه  $60$  ثانیه است و آن را با  $\text{min}$  نشان می‌دهند.

$$1\text{ min} = 60\text{ S}$$


یک ساعت  $60$  دقیقه است و آن را با  $\text{h}$  نشان می‌دهند.

$$1\text{ h} = 60\text{ min} = 3600\text{ S}$$

یک شبانه روز  $24$  ساعت است و آن را با  $\text{d}$  نشان می‌دهند.

$$1\text{ d} = 24\text{ h} = 1440\text{ min} = 86400\text{ S}$$

تبديل اجزای زمان را می‌توان به طور کلی به صورت زیر نشان داد.



برای تبدیل یکاهای کوچکتر به بزرگتر از عمل تقسیم و در جهت عکس نمودار استفاده می‌شود.



نکته



فعالیت

زمان ۴ ساعت و ۱۸ دقیقه و ۱۲ ثانیه را برحسب یکاهای زیر بدست آورید:

الف) چند ثانیه پاسخ :


ب) چند دقیقه پاسخ :

ج) چند ساعت پاسخ :

### زاویه

یکای اندازه گیری زاویه

زاویه یا گوشه یکی از مفاهیم هندسی است و به ناحیه‌ای از صفحه گفته می‌شود که بین دو نیم خطی که سر مشترک دارند محصور شده است. به سر مشترک این دو نیم خط رأس یا گوشه گویند.




شکل ۵-۵-زاویه

یکاهای اصلی برای اندازه گیری زاویه: درجه، رادیان و گراد است.

برای نمایش درجه از علامت  $^{\circ}$  استفاده می‌شود.

درجه: اگر محیط یک دایره دلخواه را به  $360$  قسمت مساوی تقسیم کنیم و هر قسمت را به مرکز دایره وصل کنیم، اندازه زاویه حاصل را یک درجه می‌نامند (شکل ۶ - ۵).

$$\text{یک درجه} = \frac{\text{زاویه مرکزی مقابل به محیط دایره}}{360}$$



شکل ۶-۵- اندازه درجه نسبت به محیط دایره

همانگونه که می دانید، معمولاً هر یکا دارای اجزایی است. درجه نیز به عنوان یکای اندازه گیری دارای اجزائی مانند دقیقه (') و ثانیه (") است.

$$1' = \frac{1}{60} \times 1^\circ$$

هر دقیقه برابر  $\frac{1}{60}$  درجه است.


$$1'' = \frac{1}{60} \times 1' = \frac{1}{3600} \times 1^\circ$$

هر ثانیه برابر  $\frac{1}{3600}$  دقیقه یا  $\frac{1}{60}$  درجه است.

$$1^\circ = 60' = 3600''$$

به عبارتی:

### تبديل اجزاءی زاویه



در نمودار بالا برای تبدیل یکای کوچک‌تر به بزرگ‌تر، از عمل تقسیم در جهت عکس نمودار استفاده می شود.

**تمرین نمونه:** مقدار زاویه "۲۵ و ۴۲ و ۲" را بر حسب الف) درجه ب) دقیقه ج) ثانیه حساب کنید.

<p><b>(الف)</b></p> $2^\circ +$ $42' = 42 \div 60 = 0^\circ 7' +$ $\underline{35^\circ = 35 \div 3600 = 0^\circ 0.097^\circ} =$ $2^\circ 7' 0.097^\circ$	<p><b>(ب)</b></p> $2^\circ = 2 \times 60' = 120' +$ $42' +$ $\underline{35^\circ = 35 + 60 = 0^\circ 583'} =$ $162^\circ 583'$
<p><b>(ج)</b></p> $2^\circ = 2 \times 3600'' = 7200'' +$ $42' = 42 \times 60 = 2520'' +$ $\underline{35^\circ = 97200''} =$ $97200''$	


### حرکت

هرگاه محل استقرار جسم تغییر کند می گوییم آن جسم حرکت کرده است؛ به عبارت دیگر عملی که با آن جسمی از مکانی به مکان دیگر عبور می کند.

حرکت دارای انواع مختلفی است که می توان با مقایسه جهت و سرعت حرکت های مختلف، آنها را از یکدیگر تفکیک کرد.

## سرعت

سرعت، عامل مهمی برای سنجش و ارزیابی حرکت است. در حقیقت مقدار سرعت و تغییرات آن است که نوع حرکت را مشخص می‌کند. سرعت از تقسیم مسافت پیموده شده بر زمان حرکت بدست می‌آید.



شکل ۷-۵- انواع حرکت

در درس فیزیک به بررسی انواع سرعت‌ها پرداخته می‌شود.

## یکای سرعت در سیستم SI

همانگونه که پیشتر بیان شد یکای سرعت در سیستم SI متر بر ثانیه (m/s) بوده و آن سرعت متحرکی است که در هر ثانیه مسافتی برابر یک متر را طی می‌کند.

سرعت می‌تواند یکاهای دیگری نیز داشته باشد، به طور مثال یکاهای سرعت بر حسب نیاز در جدول .... ارائه شده است.

وسایل نقلیه	$\frac{\text{km}}{\text{h}}$
سرعت محيطی، سرعت صوت، سرعت پرش در سنگزیزی	$\frac{\text{m}}{\text{s}}$
سرعت پیشروی در وسائل براهدواداری مثل فرزکاری، سنگزیزی	$\frac{\text{mm}}{\text{min}}$
سرعت پرش در تراشکاری، صفحه تراش، فرزکاری، سوراخکاری،	$\frac{\text{m}}{\text{min}}$
سرعت در جرثقیل‌ها	$\frac{\text{cm}}{\text{s}}$
سرعت نوار در نوارهای صدا و معاظی	$\frac{\text{cm}}{\text{s}}$

جدول ۱۱-۵- یکاهای سرعت

تبديل يكاهای سرعت به يكديگر را می توان به صورت زير ببيان کرد.

$$\frac{m}{s} \xrightarrow[\text{-}]{\times 3/6} \frac{km}{h} \quad \frac{m}{s} \xrightarrow[\text{-}]{\times 3600} \frac{m}{h} \quad \frac{m}{s} \xrightarrow[\text{-}]{\times 60} \frac{m}{min}$$

### حرکت دایره ای


دوران: تعداد دوران یعنی یک جسم در واحد زمان چند مرتبه حول محور خود می چرخد.  
یکای تعداد دوران  $\frac{1}{s}$  یا  $\frac{1}{min}$  است.  $\frac{1}{s}$  نشان دهنده یک دور در هر ثانیه و  $\frac{1}{min}$  نشان دهنده یک دور در هر دقیقه است.

### سرعت محیطی

وقتی جسمی حول یک محور می چرخد هر نقطه از آن دارای سرعت محیطی است که سرعت محیطی آن بسته به فاصله آن از مرکز دوران متفاوت است.

اگر نقطه ای مانند **p** روی دایره ای به قطر **d** حرکت یکنواختی کند، سرعت محیطی آن مقدار مسافتی خواهد بود که نقطه **p** در واحد زمان طی می کند و مقدار آن از رابطه زیر بدست می آید.

$$V = \pi \times d \times n$$



شکل ۵-۸

$$\frac{m}{s} \text{ سرعت محیطی } = V$$

$$(m) \text{ قطر دوران } = d$$

$$\frac{1}{s} \text{ تعداد دوران } = n$$

رابطه فوق نشان می دهد که سرعت محیطی نقاط مختلف یک جسم دوار به قطر و تعداد دوران آن بستگی دارد، به نحوی که با ثابت ماندن تعداد دوران، نقطه ای که به محور چرخش نزدیکتر است، سرعت محیطی کمتر و نقطه ای که از محور چرخش دورتر است دارای سرعت محیطی بیشتری خواهد بود.

**توجه:** یکی دیگر از واحدهای مورد استفاده برای سرعت محیطی متر بر دقیقه (m/min) است.

مثال: در شکل ۵-۹ چرخ زنجیری به قطر **mm** ۴۰۰ در هر دقیقه ۶۰ دور می زند، سرعت زنجیر را برحسب **m/s** بدست آورید.

$$d = 400 \text{ mm}$$



$$n = 60 \cdot \frac{1}{min} = 600 \div 60 = 10 \quad \frac{1}{s},$$

$$d = 400 \text{ mm} = 0.4 \text{ m}$$

$$V = \pi \times d \times n$$

شکل ۵-۹

$$V = \pi / 14 \times 0.4 \times 10 = 12.56 \quad \frac{m}{s}$$



فعالیت

میل لنگی به قطر  $80\text{ mm}$  در هر دقیقه  $1000$  دور می زند. سرعت تسمه تایم متصل به آن را بر حسب  $\text{m/s}$  محاسبه کنید.

پاسخ :

### انتقال حرکت به وسیله تسمه

از تسمه و چرخ تسمه برای انتقال حرکت و توان از یک محور محرک به یک یا چند محور متحرک که فاصله زیادی از هم دارند استفاده می شود.  
نسبت انتقال حرکت ساده

اگر دو چرخ تسمه محرک و متحرک با تسمه ای بدون لغزش به یکدیگر مرتبط شوند دوران و گشتاور از چرخ محرک به چرخ متحرک منتقل شده و بسته به تغییر قطر دو چرخ تسمه، دوران و گشتاور در چرخ متحرک تغییر می کند. در این انتقال حرکت، سرعت محیطی چرخ محرک، چرخ متحرک و تسمه مساوی است و محاسبات آن مطابق روابط زیر است.

$$\begin{aligned} v_1 &= v_2 \\ \pi \times n_1 \times d_1 &= \pi \times n_2 \times d_2 \\ n_1 \times d_1 &= n_2 \times d_2 \\ \frac{n_1}{n_2} &= \frac{d_2}{d_1} \end{aligned}$$

$n_1 =$  دوران چرخ محرک  
 $n_2 =$  دوران چرخ متحرک  
 $d_1 =$  قطر چرخ محرک  
 $d_2 =$  قطر چرخ متحرک

در روابط بالا نسبت دور چرخ محرک به چرخ متحرک را نسبت انتقال می نامند و آن را با  $i$  نشان می دهند.

$$\frac{\text{تعداد دوران چرخ محرک}}{\text{تعداد دوران چرخ متحرک}} = \text{نسبت انتقال حرکت} \rightarrow i = \frac{n_1}{n_2}$$



$$\frac{\text{قطر چرخ متحرک}}{\text{قطر چرخ محرک}} = \text{نسبت انتقال حرکت} \rightarrow i = \frac{d_1}{d_2}$$

نسبت انتقال به دلیل یکی بودن یکاهای صورت و مخرج کسر بدون یکا است.



نکته

در محاسبات نسبت انتقال حرکت باید مقدار کسر ساده شود تا مخرج کسر عدد یک شود. مقدار نسبت انتقال بین محور محرک و متحرک نشان می دهد که تعداد دوران محور متحرک کم، زیاد یا بدون تغییر می گردد. شکل ۱۰ - ۵ این تغییرات را نشان می دهد.


$i < 1$	$i = 1$	$i > 1$
دوران چرخ متحرک زیاد می شود 	دوران تغییر نمی کند 	دوران چرخ متحرک کم می شود 
چرخ متحرک چرخ محرک	چرخ محرک چرخ متحرک	چرخ محرک چرخ متحرک

شکل ۱۰ - ۵ - نسبت انتقال

با توجه به رابطه نسبت انتقال نشان داده شده در بالا در مورد تغییرات نیروی پیچشی انتقالی توسط مکانیزم تسمه و پولی در حالت های مختلف بحث و بررسی کنید.



بحث کلاسی



شکل ۱۱ - ۵

در موتور خودرویی مطابق شکل ۱۱ - ۵، در صورتی که قطر پولی میل لنگ برابر ۱۴۰ میلی متر، تعداد دور آن ۱۶۰۰ دور بر دقیقه باشد، و قطر پولی دینام ۶۵ میلی متر، تعداد دوران پولی واتر پمپ برابر ۱۲۰۰ دور بر دقیقه باشد موارد زیر را محاسبه کنید:  
(الف) تعداد دوران دینام



فعالیت

..... پاسخ :

ب) سرعت حرکت تسمه

..... پاسخ :

## نسبت انتقال حرکت به وسیله چرخ تسمه مركب

انتقال حرکت مركب از دو نسبت انتقال حرکت ساده تشکيل می شود.

$d_1, d_2$ =قطر چرخ های محرك

$d_3, d_4$ =قطر چرخ های متحرك

$n_1$ =تعداد دوران اولین چرخ محرك

$i_1$ =نسبت انتقال بین چرخ تسمه چرخ ۱ و ۲


$i_2$ =نسبت انتقال بین چرخ تسمه ۳ و ۴

$n_1, n_2$ =تعداد دوران چرخ های محرك

$n_3, n_4$ =تعداد دوران چرخ های متحرك

$n_e$ =تعداد دوران آخرین چرخ متحرك

$i$ =نسبت کلی انتقال



شکل ۱۲-۵-چرخ تسمه مركب

$$i = i_1 \times i_2$$

$$i_1 = \frac{d_2}{d_1} \quad , \quad i_2 = \frac{d_4}{d_3} \Rightarrow i = \frac{d_2 \times d_4}{d_1 \times d_3}$$

$$i_1 = \frac{n_1}{n_2} \quad , \quad i_2 = \frac{n_3}{n_4} \Rightarrow i = \frac{n_1 \times n_3}{n_2 \times n_4}$$

با توجه به اينکه چرخ تسمه ۲ و ۳ هم محور هستند و هر دو با تعداد دوران برابري می چرخند می توان آنها را از صورت و مخرج حذف کرد؛ بنابراین:

$$i = \frac{n_1}{n_4}$$

اگر تعداد دوران اولین محور محرك با  $n_a$  و آخرین محور متحرك با  $n_e$  نشان داده شود؛ بنابراین:


$$i = \frac{n_a}{n_e} = \frac{\text{تعداد دوران محور محرك اولي}}{\text{تعداد دوران محور متحرك آخری}}$$

از مساوی بودن رابطه نسبت انتقال با تعداد دورها و قطرها نتيجه می شود:

$$i = \frac{n_a}{n_e} = \frac{n_1}{n_4} = \frac{d_2 \times d_4}{d_1 \times d_3}$$



فعالیت



شکل ۱۳-۵-چرخ تسمه مركب

با توجه به شکل ۱۳-۵، در صورتی که:  $d_1=50 \text{ mm}$ ,  $n_1=1000 \text{ rpm}$ ,  $d_1 = 100 \text{ mm}$ ,  $d_2=60 \text{ mm}$ ,  $d_3=110 \text{ mm}$  باشد. موارد زیر را محاسبه کنید.


(الف) نسبت انتقال بین پولی اول و دوم  
پاسخ :

(ب) نسبت انتقال بین پولی اول و چهارم  
پاسخ :

(ج) سرعت دورانی پولی چهارم  
پاسخ :

#### محاسبات استاتیکی

نیروهای وارد بر خودرو در حال حرکت و خودرو در حال سکون از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند، به نحوی که پایداری خودرو به نحوه و مقدار نیروهای اعمالی به خودرو بستگی دارد. در این بخش برخی نیروهای وارد بر خودرو در حال سکون به اختصار مورد بررسی قرار می‌گیرد.



شکل ۱۴-۵-نیروهای وارد بر خودرو در حال سکون

#### نیروی وارد بر خودرو در حال سکون

شکل ۱۴-۵ خودرویی در حالت سکون را نشان می‌دهد. نیروهای وارد بر خودرو در این حالت، بار اعمالی به چرخ‌های جلو و عقب است.

$mg$ : وزن خودرو؛  $CG$ : مرکز ثقل خودرو؛  $a_1$ : فاصله طولی مرکز چرخ جلو تا مرکز ثقل خودرو؛  $a_2$ : فاصله طولی مرکز چرخ عقب تا مرکز ثقل خودرو؛  $F_{zL}$  و  $F_{zR}$ : نیروهای عمودی وارد بر چرخ؛  $a_2 + I = a_1$ : فاصله مرکز چرخ جلو تا مرکز چرخ عقب.

با توجه به شکل ۱۴-۵ برای محاسبه نیروی وارد بر هر چرخ به صورت زیر انجام می‌شود.  
محاسبه نیروی وارد بر چرخ‌های جلو

برای این منظور می‌توان حول مرکز محل تماس چرخ‌های عقب با زمین گشتاورگیری کرد. با علم به اینکه مجموع گشتاورگیری حول این نقطه برابر صفر است.

$$\Sigma M_A = 0 \Rightarrow (F_{zL} \cdot L) - (mg \cdot a_2) = 0 \\ F_{zL} = \frac{mg \cdot a_2}{L}$$

از این رو نیروی وارد بر هر چرخ جلو در حالت سکون مطابق رابطه زیر برابر نصف نیروی وارد بر چرخ های جلو خواهد بود.

$$\text{نیروی وارد بر هر چرخ جلو} = \frac{1}{2} \cdot F_{z_1} = \frac{mg \cdot a_1}{L}$$

### محاسبه بار وارد بر چرخ های عقب خودرو

برای محاسبه بار وارد بر چرخ های عقب نیز مشابه چرخ های جلو عمل کرده و این بار حول مرکز محل تماس چرخ های جلو با زمین گشتاور گیری می شود.

$$\begin{aligned} \Sigma M_B &= 0 \Rightarrow (F_{z_1} \cdot L) - (mg \cdot a_1) = 0 \\ \Rightarrow F_{z_1} &= \frac{mg \cdot a_1}{L} \end{aligned}$$

از این رو بار وارد بر هر چرخ عقب در حالت سکون مطابق رابطه زیر برابر نصف بار وارد بر چرخ های عقب خواهد بود.

$$\text{نیروی وارد بر هر چرخ عقب} = \frac{1}{2} \cdot F_{z_1} = \frac{mg \cdot a_1}{L}$$

مرکز ثقل خودرو:

گرانیگاه یا مرکز ثقل یک شیء، نقطه مشخصی است که در بسیاری از مسائل سیستم طوری رفتار می کند که گویی همه جرم آن شیء در آن نقطه متتمرکز است.



دانستنی ها

مفهوم مرکز ثقل را نخستین بار ارشمیدس مطرح کرد. ارشمیدس نشان داد که گشتاور اعمال شده روی یک اهرم به وسیله قرار دادن وزنه ها روی نقاط گوناگون در امتداد اهرم، همان نیرویی است که به اهرم وارد می شود، اگر تمام وزنه ها روی یک نقطه قرار می گرفت.

قانون گشتاورها:

در یک جسم متعادل، جمع گشتاورهای پاد ساعتگرد با جمع گشتاورهای ساعتگرد حول هر نقطه دلخواه برابر است.

جسمی را در حال تعادل گویند که هر دو شرط زیر در مورد آن درست باشد:

- برآیند نیروهای وارد بر آن صفر باشد.

- جمع گشتاورهای ساعتگرد حول هر نقطه برابر گشتاورهای پاد ساعتگرد حول همان نقطه باشد.




فعالیت

نیروهای وارد بر چرخ های جلو و عقب خودرو نشان داده شده در شکل را محاسبه کنید.

$$L_r = 200 \text{ cm}, L_f = 140 \text{ cm}, M = 1000 \text{ Kg}$$

پاسخ :



شکل ۱۵-۵- نیروهای وارد بر خودروی ساکن



فکرکنید

آیا تا به حال به تابلوی راهنمایی رانندگی که بار مجاز روی هر محور را نشان می دهد، توجه کرده اید؟

به نظر شما رابطه ای بین این تابلو و محاسبات مربوط به بار روی هر چرخ که محاسبه شده، وجود دارد؟

پاسخ :



شکل ۱۶-۵- عبور با بار بیش از ۲/۴ تن بر هر محور ممنوع

## سیالات

قابلیت انتقال نیرو و انجام کار توسط مایعات سبب استفاده از آنها در سیستم‌های هیدرولیکی می‌شود. از این رو هیدرولیک را می‌توان اینگونه تعریف کرد:

«علم استفاده از مایعات به منظور انتقال و کنترل نیرو و حرکت»

به عبارت دیگر هیدرولیک را می‌توان علم مایعات نامید. کاربرد وسیع سیستم‌های هیدرولیکی در صنایع مختلف مانند ماشین سازی، ساختمان سازی، هوایی نشان اهمیت بالای این علم در جهان امروز است. در این بخش به توضیح برخی از قوانین حاکم بر سیالات که کاربردهای فراوانی در خودرو و صنایع وابسته به آن دارد پرداخته می‌شود.

## قانون پاسکال

بیش از ۳۰۰ سال قبل دانشمند فرانسوی بلز پاسکال (۱۶۲۳-۱۶۶۲ میلادی) آزمایش‌هایی را در زمینه سیالات تحت فشار انجام داد که منجر به کشف یکی از قوانین پایه‌ای هیدرولیک شد. آزمایش‌های پاسکال دو مشخصه سیال را زمانی که داخل یک محیط و محفظهٔ بستهٔ تحت فشار قرار گرفته است را مشخص کرد، که به قانون پاسکال معروف شد و به شرح زیر است:


فشاری که به سیال در یک سیستم بسته وارد می‌شود به صورت مساوی در تمامی جهات منتقل شده و این فشار با نیروی یکسان به تمام نقاط سیستم وارد می‌گردد، که این فشار از رابطهٔ زیر قابل محاسبه است.

$$P = \frac{F}{A}$$

F = نیرو بر حسب (N)  
 P = فشار بر حسب (N/m<sup>2</sup>)  
 A = سطح مقطع بر حسب (m)

## کاربرد قانون پاسکال

از کاربردهای مهم قانون پاسکال، در سیستم‌های هیدرولیکی است که از یک سیال در محفظهٔ بسته به منظور اعمال فشار استفاده می‌شود. از جمله آنها در خودرو و صنایع مربوط به آن می‌توان به جک‌های هیدرولیکی، سیستم‌های ترمز هیدرولیکی و... اشاره کرد؛ به عنوان مثال شکل ۵-۱۷ یک سیستم جک هیدرولیکی را نشان می‌دهد. با اعمال نیروی رو به پایین F در پیستون سمت چپ (پیستون کوچکتر) فشاری معادل  $F_1 = \frac{F}{P}$  در سیال ایجاد می‌شود.



شکل ۵-۱۷- جک هیدرولیکی


با توجه به قانون پاسکال که بیان می کند فشار اعمالی در همه جهات و نقاط سیال برابر می شود. رابطه زیر بین نیروها و فشارهای اعمالی به دو پیستون وجود دارد.

$$P_1 = \frac{F_1}{A_1} \quad P_1 = P_r \Rightarrow \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_r}{A_r} \Rightarrow F_r = \frac{F_1 \times A_r}{A_1}$$

$$P_r = \frac{F_r}{A_r} \quad \Rightarrow F_r > F_1$$

با توجه به روابط فوق می توان نتیجه گرفت که با اعمال نیروی کوچک  $F_1$  در یک جک هیدرولیکی نیروی بزرگتری برابر  $F_r$  را ایجاد کرد.

مثال: شکل ۵-۱۸ مدار هیدرولیکی سیستم ترمز یک خودرو را نشان می دهد، نیروی اعمالی به سیلندر ترمز هر چرخ را محاسبه کنید.



شکل ۵-۱۸- مدار هیدرولیکی سیستم ترمز

مطابق شکل ۱۸-۵ میزان نیروی پای راننده ( $F_s = mv^2$ ) برای ایجاد نیروی ترمز ( $F_t = 100\text{ N}$ ) به منظور متوقف کردن خودرو کافی نیست؛ بنابراین نیروی پای راننده با اهرم بندی پدال ترمز مطابق اصل گشتاورها، افزایش می‌یابد.

$$F_t \times a = F_r \times b \Rightarrow F_r = \frac{F_t \times a}{b} \quad F_r = \frac{100 \times 0.3}{0.1} = 300\text{ N}$$

$$\begin{aligned} F_r &= \text{نیروی پای راننده بر حسب (N)} \\ F_t &= \text{نیروی اعمالی به سیلندر اصلی ترمز (N)} \\ a &= \text{فاصله محل اعمال نیروی پای راننده تا تکیه‌گاه (m)} \\ b &= \text{فاصله محل اعمال نیروی اعمالی به سیلندر اصلی تا تکیه‌گاه پدال ترمز (m)} \end{aligned}$$

با توجه به قانون پاسکال مطابق شکل ۱۷-۵ پیستون سیلندر اصلی تحت نیروی  $F_t = 300\text{ N}$  به سمت جلو حرکت می‌کند و مایع هیدرولیک ترمز تحت فشار قرار می‌گیرد. با توجه به قانون پاسکال نیروی اعمالی به چرخ‌های جلو و عقب مطابق روابط ذکر شده محاسبه می‌شود.

$$\begin{aligned} P &= \frac{F}{A} \Rightarrow \frac{F_m}{A_m} = \frac{F_f}{A_f} = \frac{F_r}{A_r} \\ F_m &= \text{نیروی اعمالی به سیلندر اصلی (N)} \\ A_m &= \text{سطح مقطع سیلندر اصلی (m}^2\text{)} \\ F_f &= \text{نیروی اعمالی به چرخ‌های جلو (n)} \\ A_f &= \text{سطح مقطع سیلندر چرخ جلو (m}^2\text{)} \\ F_r &= \text{نیروی اعمالی به چرخ‌های عقب (N)} \\ A_r &= \text{سطح مقطع سیلندر چرخ عقب (m}^2\text{)} \end{aligned}$$

$$\frac{F_m}{A_m} = \frac{F_f}{A_f} \Rightarrow F_f = \frac{F_m \times A_f}{A_m} = \frac{300 \times 0.2}{0.04} \Rightarrow F_f = 1500\text{ N}$$

$$\frac{F_m}{A_m} = \frac{F_r}{A_r} \Rightarrow F_r = \frac{F_m \times A_r}{A_m} = \frac{300 \times 0.5}{0.04} \Rightarrow F_r = 375\text{ N}$$

بایوجه به محاسبات اشاره شده می‌توان نتیجه گرفت که فشار اعمالی به چرخ‌های جلو و عقب یکسان است، اما نیروی ترمز اعمالی به لنت چرخ‌های جلو بسیار بیشتر از نیروی اعمالی به لنت چرخ‌های عقب است. همچنین هر دو نیروی ترمزی چرخ‌های جلو و عقب در مقایسه با نیروی پای راننده بسیار بیشتر هستند.

در مورد تفاوت میزان نیروی ترمزی چرخ‌های جلو و عقب خودرو بحث و گفت و گو کنید.




بحث کلاسی

شکل ۱۹-۵، جک هیدرولیکی را نشان می‌دهد. در صورتی که نیروی ۱۰۰ نیوتن به سر اهرم جک اعمال شود، فشار و نیروی تولیدی روی پیستون بزرگ جک را محاسبه کنید.



فعالیت




شکل ۱۹-۵- جک هیدرولیکی

## محاسبات سیلندر

اصطلاحات فنی موتور

در ابتدای این بخش به بیان چند نمونه از اصطلاحات فنی پر کاربرد در محاسبات موتور پرداخته می شود.

۱. سیکل: به مجموع چهار زمان کامل موتور شامل مکش، تراکم، احتراق و تخلیه گفته می شود.



شکل ۵-۲۰- چهار مرحله کاری موتور

۲. نقطه مرج پایین (ن.م.پ) (BDC): در مسیر حرکت پیستون پایین ترین نقطه ای است که در آنجا سرعت پیستون صفر شده و تغییر جهت حرکت می دهد. (شکل ۵-۲۱).



۳. نقطه مرج بالا (ن.م.ب) (TDC): در مسیر حرکت پیستون بالاترین نقطه ای است که در آنجا سرعت پیستون صفر شده و تغییر جهت می دهد (شکل ۵-۲۱).

شکل ۵-۲۱- نقطه مرج بالا و پایین

## محاسبه سطح پیستون

پیستون قطعه‌ای است که در داخل سیلندر حرکت رفت و برگشتی می‌کند. مقطع پیستون تقریباً دایره‌ای شکل است.

اگر قطر پیستون را با  $D$ ، شعاع را با  $A$  نمایش دهیم رابطه زیر برقرار خواهد بود.

$A = \pi r^2 = \pi D^2 / 4$	A: سطح پیستون بر حسب (m <sup>2</sup> )
	r: شعاع پیستون بر حسب (m)
	D: قطر پیستون بر حسب (m)

مثال: مساحت کف پیستونی با قطر ۸۰ mm چند سانتی متر مربع است؟

پاسخ:


$$\begin{aligned} A &= \pi D^2 / 4 \\ A &= (3.14 * 8^2) / 4 = 50.24 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

در صورت یکسان بودن قطر پیستون‌ها در مورد میزان سطح آنها در محاسبات سطح پیستون بحث و بررسی کنید.



بحث کلاسی

پیستون با سطح محدب	پیستون با سطح مقعر	پیستون سطح صاف



شکل ۲۲-۵- کورس پیستون

**کورس پیستون:** با توجه به شکل ۲۲-۵، به فاصله بین نقطه مرگ بالا و نقطه مرگ پایین که پیستون حرکت می‌کند، کورس یا طول جابجایی پیستون می‌گویند و با حرف S نمایش داده می‌شود.

مطابق شکل ۲۲-۵ می‌توان نتیجه گرفت که کورس حرکت پیستون برابر با قطر دایره لنگ میل لنگ است.  
 $S=D$



نکته

## حجم مفید یا جابجایی سیلندر ( $V_s$ )

حجم مفید یا جابجایی سیلندر موتور فضایی است بین دو نقطه مرگ بالا و پایین که پیستون در این فضا حرکت رفت و برگشتی دارد. مطابق شکل ۲۲ - ۵. محاسبه حجم مفید سیلندر از حاصلضرب سطح قاعده پیستون در کورس آن محاسبه می‌گردد.

$$V_s = A \cdot S = (\pi D^2 / 4) \cdot S$$

اگر قطر سیلندری  $80 \text{ mm}$  و کورس پیستون  $70 \text{ mm}$  باشد، محاسبه کنید:

الف) سطح پیستون بر حسب  $\text{cm}^2$

پاسخ:

ب) حجم مفید سیلندر بر حسب لیتر

پاسخ:



فعالیت

تذکر: سطح پیستون هایی که به صورت برآمده و یا فرو رفته است در محاسبه حجم مفید سیلندر تغییری به وجود نمی آورد.

حجم تراکم ( $V_t$ ) به فضای بین پیستون و سرسیلندر، زمانی که پیستون در نقطه مرگ بالاقرار دارد گفته می شود.

حجم کل سیلندر ( $V_c$ ): مجموع حجم مفید و حجم تراکم است که به صورت زیر بیان می شود.

$$V_t = V_s + V_c$$

مثال: شعاع سیلندر موتوری  $5 \text{ cm}$  و کورس آن  $10 \text{ cm}$  است. در صورتی که حجم تراکم سیلندر  $3 \text{ cm}^3$  باشد، محاسبه کنید:

الف- مساحت کف پیستون بر حسب  $\text{cm}^2$

ب- حجم کل سیلندر بر حسب  $\text{cm}^3$

$$R = 5 \text{ cm}, s = 10 \text{ cm}, V_c = 3 \text{ cm}^3$$

$$A = ? \text{ cm}^2, V_t = ? \text{ cm}^3$$

$$A = \frac{\pi D^2}{4} = \pi R^2 = 3.14 \times 5^2 = 78.5 \text{ cm}^2$$

$$V_t = V_s + V_c$$

$$V_s = A \times S = 78.5 \times 10 = 785 \text{ cm}^3$$

$$V_t = 3 + 785 = 865 \text{ cm}^3$$

حجم کل سیلندر موتوری ( $600 \text{ cm}^3$ ), حجم تراکم آن ( $97/6 \text{ cm}^3$ ) و کورس پیستون ( $10 \text{ cm}$ ) است. مطلوب است:

الف) حجم مفید سیلندر بر حسب سانتی متر مکعب

پاسخ :



فعالیت

ب) سطح پیستون بر حسب سانتی متر مربع  
پاسخ :

ج) قطر پیستون بر حسب میلی متر  
پاسخ :

## حجم مفید موتور ( $V_E$ )

حجم مفید موتور که به آن حجم جابجایی کل موتور نیز گفته می‌شود، از حاصل ضرب تعداد سیلندر در حجم جابجایی یک سیلندر بدست می‌آید. حجم جابجایی کل موتور به صورت لیتر یا سانتی متر مکعب مشخص می‌شود و معمولاً این اعداد را به صورت برقسپ یا پلاک روی بدنه خودور نصب می‌کنند. برای مثال عدد ۲۰۰۰ روی خودرو پژو ۴۰۵ و یا عدد ۱۷۰۰ روی بدنه خودرو سمند موتور ملی (EF7) نشان دهنده این حجم است.

برای محاسبه حجم مفید موتور در ابتدا باید حجم مفید یک سیلندر ( $V_s$ ) را محاسبه کرد. سپس حاصل را در تعداد سیلندرها ( $K$ ) ضرب کرد که به این طریق روابط زیر استخراج می‌شود.

$$V_E = V_s \times k$$

$$V_E = A \times S \times k$$

$$V_E = \pi \frac{D^r}{4} \times S \times k$$

## نسبت تراکم ( $V_e$ )

نسبت تراکم نسبت حجم کل به حجم تراکم سیلندر است. در مرحله تراکم پیستون از نقطه مرگ پایین حرکت کرده و مخلوط هوا و سوخت داخل سیلندر را متراکم کرده تا به نقطه مرگ بالا می‌رسد. در این مرحله هردو سوپاپ دود و هوا بسته است. در نتیجه مخلوط هوا و سوخت در محفظه و احتراف فشرده می‌شود و فشار درون سیلندر افزایش یافته و بیشترین مقدار تراکم به وجود می‌آید. به بیان ساده‌تر نسبت بیشترین حجم به کمترین حجم سیلندر را نسبت تراکم گویند. از مطالب فوق می‌توان روابط زیر را برای نسبت تراکم استخراج کرد.

$$R_c = \frac{V_t}{V_c} = \frac{V_s + V_c}{V_c} \quad V_c = \frac{V_s}{(R_c - 1)}$$

$$V_s = V_c(R_c - 1)$$

مثال: حجم مفید سیلندری را که نسبت تراکم آن ۱۰:۱ و حجم تراکم آن  $60\text{ cm}^3$  است را محاسبه کنید.

پاسخ:

$$V_c = 60\text{ cm}^3 \quad V_s = V_c(R_c - 1) = 60(10 - 1) = 540\text{ cm}^3$$

$$R_c = 10 : 1$$

$$V_s = ? \text{ cm}^3$$

نسبت تراکم موتوری که قطر هر سیلندر آن  $80\text{ mm}$  و کورس پیستون آن  $60\text{ mm}$  و حجم تراکم هر سیلندر آن  $49\text{ cm}^3$  باشد، چقدر است؟



فعالیت

## کار پیستون

نیروی ایجاد شده روی پیستون در کورس جابجایی پیستون گویند که با آزاد شدن نیروی شیمیایی سوخت در مرحله کار یا انفجار ایجاد می شود. از این رو پیستون تحت این نیروی فشاری زیاد حرکت می کند.


$W = F_m \cdot S = P_m \cdot A \cdot S$	$W$ : کار پیستون بر حسب ژول $A$ : سطح مقطع پیستون بر حسب ( $m^2$ ) $S$ : کورس پیستون بر حسب (m) $F_m$ : نیروی متوسط روی سطح پیستون بر حسب (N) $P_m$ : فشار متوسط احتراق بر حسب ( $N/m^2$ )
---	--

کار پیستونی که دارای قطری برابر با ۱۰ سانتی متر، کورس پیستون ۷۴ میلی متر و فشار متوسط احتراقی برابر با ۴۰ اتمسفر بر آن وارد می شود را محاسبه کنید.



فعالیت

گشتاور موتور یا نیروی چرخشی میل لنگ از حاصلضرب نیروی وارد شده به پیستون در شعاع لنگ روی میل لنگ حاصل می شود.



شکل ۲۳-۵- گشتاور موتور

$M = F_m \cdot R$	$M$ : گشتاور موتور بر حسب (NM) $F_m$ : نیروی وارد به سطح پیستون (N) $R$ : شعاع لنگ میل لنگ
-------------------	--

گشتاور موتوری که دارای قطری برابر با ۱۰ سانتی متر، کورس پیستون ۷۴ میلی متر و فشار متوسط احتراقی برابر با ۵۰ اتمسفر بر آن وارد می شود را محاسبه کنید.



فعالیت

گشتاور موتور مقدار ثابتی نبوده و با تغییر شرایط کاری موتور از جمله دور موتور تغییر می کند.



نکته

۱۱۲

## توان خروجی یا توان مفید موتور

مقدار توانی که از طریق فلاپولیل به سیستم انتقال قدرت منتقل می‌شود را توان مفید یا توان خروجی موتور گویند. این توان با استفاده از دستگاه دینامومتر قابل اندازه‌گیری است. با اندازه‌گیری گشتاور خروجی از فلاپولیل در دور معینی می‌توان توان مفید را مطابق رابطه زیر محاسبه کرد.

$$P_e = \frac{M \times n}{716}$$

$$\begin{aligned} \text{توان مفید موتور} &= P_e \\ \text{گشتاور موتور برحسب} &= M \\ \text{دور موتور} &= n \end{aligned}$$

$$P_e = \frac{M \times n}{9550}$$

$$\begin{aligned} \text{توان مفید موتور برحسب} &= P_e \\ \text{گشتاور موتور برحسب} &= M \\ \text{دور موتور} &= n \end{aligned}$$

قطر دهانه سیلندر موتور چهار زمانه چهار سیلندری برابر ۸۰ میلی متر و کورس پیستون آن ۱۰۰ میلی متر است. در صورتی که فشار متوسط احتراق روی پیستون ۹ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و دور موتور ۲۷۰۰ دور بر دقیقه باشد، تعیین کنید:



فعالیت

الف) حجم مفید سیلندرهای موتور بر حسب لیتر

ب) نیروی مؤثر احتراق روی یک پیستون بر حسب کیلوگرم

ج) کار تئوری یک پیستون بر حسب کیلوگرم بر متر

د) توان مفید موتور بر حسب کیلو وات

د) در صورتی که دور موتور از ۲۷۰۰ دور بر دقیقه به ۳۷۰۰ دور بر دقیقه افزایش یابد توان مفید موتور را محاسبه کنید و نتایج را با یکدیگر مقایسه کنید.

### دینامومتر

گشتاور و توان موتور از مشخصه‌های مهم در بررسی یک موتور محسوب می‌شوند. برای اندازه‌گیری توان و گشتاور موتور دینامومتر به میل لنگ متصل می‌شود تا توان و گشتاور موتور را اندازه‌گیری نماید.



شکل ۲۴-۵ - دینامومتر

### بخش ۳ - راندمان

راندمان یا بازده به شاخصی گفته می‌شود که نشان دهنده میزان هدر رفتن مواد، انرژی، سرمایه و زمان در انجام کارهاست. این مفهوم در شاخص‌های مختلف علوم از جمله مهندسی یک کمیت قابل سنجش است، که معمولاً به صورت نسبت میان "خروجی مفید" به "ورودی کل" تعریف می‌شود و معمولاً به صورت درصد بیان می‌گردد. راندمان را می‌توان به صورت نسبت توان مفید به توان تئوری و یا کار مفید به کار تئوری نیز بیان کرد. از جمله راندمان‌های مهم در خودرو می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- راندمان حرارتی موتور
  - راندمان مکانیکی جعبه دنده
  - راندمان الکتریکی
- در ادامه به بررسی راندمان‌های فوق پرداخته می‌شود.

## راندمان حرارتی موتور



شکل ۵-۲۵- راندمان حرارتی موتور

راندمان حرارتی موتور به صورت نسبت انرژی حرکتی تولیدی موتور به انرژی حرارتی سوخت مصرفی موتور است.

آیا می‌دانید چند درصد از انرژی سوخت مصرفی برای تولید انرژی حرکتی خودرو بکار گرفته می‌شود.



### راندمان حجمی موتور:

معمولًا سیلندرهای موتور به طور کامل از هوا و سوخت پر نمی‌شوند. برخی از دلایل مهم پر نشدن سیلندرهای موتور از هوا و سوخت در زمان مکش عبارت‌اند از: کوچک بودن مجرای ورودی سوخت و هوا، کم بودن زمان مکش، لقی سوپاپ‌ها

راندمان حجمی عبارت است از: نسبت جرم گاز پر شده در سیلندر در شرایط عملی به جرم هوا و سوختی که در شرایط تئوری حجم سیلندر را پر می‌کند.

$$\eta_v = \frac{\text{حجم گاز پر شده در سیلندر در حالت عملی}}{\text{حجم گاز پر شده در سیلندر در حالت تئوری}} \times 100$$

راندمان حجمی موتور در حالت تمام بار در دور بالا بیشتر است یا در دور پایین، چرا؟



### راندمان مکانیکی موتور

راندمان مکانیکی موتور مطابق معادله زیر، نسبت توان خروجی به توان تئوری موتور است.

$$\eta_m = \frac{\text{توان خروجی موتور}}{\text{توان تئوری موتور}} \times 100$$

توان ترمی موتوری برابر با ۷۵ کیلو وات و توان تئوری این موتور برابر با  $120/7$  اسب بخار است. راندمان مکانیکی این موتور را محاسبه کنید.



## فعالیت‌های آخر فصل

۱- تبدیل واحدهای زیر را انجام دهید.

اندازه	پیکانی موردنظر	فرسیب تبدیل	اندازه	پیکانی موردنظر	فرسیب تبدیل
۱۲ cm	.....	m	۱۴ km	.....	m
۲۲ mm	.....	m	۴۴ μm	.....	m
۱۷,۵ dm	.....	m	۲۲ dam	.....	m
۱,۰ hm	.....	m	۱۷,۷ cm	.....	m
۱۶,۵ mm	.....	cm	۱۲ dm	.....	cm
۰,۹ m	.....	cm	۰,۹ m	.....	cm
۰,۰۹ m	.....	dm	۱۲۵ mm	.....	dm
۰,۰۹ km	.....	dm	۰,۸ hm	.....	dm
۱۱,۶ cm	.....	mm	۱۲۴ μm	.....	mm
۰,۰۹ dm	.....	mm	۰,۰۹ dm	.....	mm
۰,۰۹ mm	.....	μm	۰,۹ dm	.....	μm
۰,۰۹ km	.....	μm	۰,۹۵ cm	.....	μm

۲- تبدیل واحدهای زیر را انجام دهید.

اندازه	پیکانی موردنظر	فرسیب تبدیل	اندازه	پیکانی موردنظر	فرسیب تبدیل
$\frac{1}{4}$ in	.....	m	$\frac{5}{16}$ in	.....	mm
$\frac{5}{8}$ in	.....	cm	$\frac{5}{16}$ in	.....	cm
$\frac{3}{16}$ in	.....	mm	$\frac{5}{16}$ in	.....	m
$\frac{1}{2}$ in	.....	cm	$\frac{1}{2}$ in	.....	cm

۳- تبدیل واحدهای زیر را انجام دهید.

اندازه	پکای موردنظر	ضریب تبدیل	اندازه	پکای موردنظر	ضریب تبدیل
۱۲/۵ cm	.....	..... in	۱۲+ m	.....	..... yd
۲۱+ mm	.....	..... in	۲۱۵+ m	.....	..... mi
۴۵/۲ m	.....	..... in	۲/۳ m	.....	..... ft

۴- مقادیر داده شده را بر حسب درجه بدست آورید.

ج)  $12^{\circ}, 52''$

ب)  $22^{\circ}, 25''$

الف)  $22^{\circ}, 12', 48''$

۵- مقادیر خواسته شده را بر حسب درجه و دقیقه و ثانیه بدست آورید.

A	B	A+B	A-B
$52^{\circ}, 45', 20''$	$28^{\circ}, 21', 46''$		
$4^{\circ}, 25', 44''$	$2^{\circ}, 45''$		

۶- تراکتور مطابق شکل زیر با سرعت  $54 \text{ km/h}$  در حال حرکت است، در صورتی که قطر چرخ جلو  $85 \text{ cm}$  و قطر چرخ عقب  $1/4 \text{ m}$  باشد، تعداد دوران هر چرخ را بر حسب دور بر دقیقه به دست آورید.




۷- در جدول زیر مقادیر خواسته شده را بدست آورید.

	الف	ب	ج
$d_1(\text{mm})$	۱۱۲	۴۵-	۲۲-
$d_7(\text{mm})$	۶۷۲	۱۸-	۵-
$d_7(\text{mm})$	۱۲-	۲۲۲	۱۴۵
$d_7(\text{mm})$	۲۴-	۵-	۱۱۶
$n_1(\frac{1}{\text{min}})$	۱۴۴-	۲۸-	۳۶۵
$n_7(\frac{1}{\text{min}})$	۵-	۱۴۰-	۵-
i	۹	۹	۹/۶

۸- در جدول زیر مقادیر خواسته شده را بدست آورید.

	الف	ب	ج
$d_1$	۱۸-	۴۵-	۱۱۲
$d_7$	۳۱۵	۵-	۵-
$n_1(\frac{1}{\text{min}})$	۸--	۵-	۵-
$n_7(\frac{1}{\text{min}})$	۵-	۱۴--	۵۶-
i	۹	۹	۹/۵

۹- با توجه به شکل، نیرو و فشار وارد بر سیلندر اصلی و سیلندر چرخ ها را محاسبه کنید.



۱۰- توان مفید موتور  $4$  زمانه ای در دور  $2500 \text{ rpm}$  با راندمان مکانیکی  $85$  درصد برابر با  $51$  کیلووات است.  
مقدار توان تئوری را بر حسب کیلووات محاسبه کنید.

۱۱- قطر دهانه سیلندر موتور چهار زمانه  $6$  سیلندری  $80$  میلی متر و کورس آن  $120$  میلی متر است، چنانچه  
فسار متوسط احتراق روی پیستون  $9$  کیلوگرم بر سانتی متر مربع و دور موتور  $3000 \text{ rpm}$  باشد، تعیین کنید:

(الف) حجم مفید سیلندرهای موتور بر حسب لیتر

(ب) نیروی مؤثر احتراق روی پیستون بر حسب نیوتن

(ج) کار تئوری یک پیستون بر حسب کیلوگرم متر

(د) توان خروجی موتور در صورتی که بازده مکانیکی موتور برابر  $90$  درصد باشد.

۱۲- اگر نسبت تراکم یک موتور  $4$ -سیلندر  $11:1$ ، حجم تراکم آن  $70$  سانتی متر مکعب، و کورس پیستون آن  
۱۰۰ میلی متر باشد تعیین کنید:

(الف) حجم مفید موتور بر حسب لیتر

(ب) قطر پیستون بر حسب میلی متر

## فصل ۶

### مقاومت قطعات در برابر تغییر شکل



آیا قطعات و سازه های مکانیکی خراب می شوند و می شکنند؟

قطعات و سازه ها در هنگام استفاده از آنها یا به مرور زمان دچار خرابی و شکست می شوند. در شکل زیر نمونه هایی از خرابی و شکست را مشاهده می کنید.



شکل ۱-۶- خرابی و شکست قطعات

آنها در یک چیز مشترک هستند؟ خرابی

دلایل احتمالی خرابی و شکست قطعات نشان داده شده در شکل بالا در گروه خود بررسی کنید؟

به نظر شما کدام دلیل عامل بیشتر خرابی های قطعات نشان داده شده در شکل است؟



فعالیت

پاسخ :

## دلایل اصلی خرابی قطعات عبارتند از:



فعالیت:


به نظر شما بیشترین علت خرابی قطعات و سازه ها که در کارگاه هنرستان مشاهده کردید چیست؟



فعالیت

چگونه می توان از بروز خرابی ها در قطعات جلوگیری کرد؟


چرا قطعات و سازه‌ها خراب می‌شوند؟  
هنگام استفاده از قطعات و سازه‌ها، آنها به روش‌های گوناگون خراب می‌شود.



در مورد روش دیگری خرابی قطعات بحث و گفت و گو نماید؟




وقتی قطعه‌ای خراب است یعنی اینکه نمی‌تواند کاری که از آن خواسته شده است را به درستی انجام دهد. وقتی که می‌گوییم یک قطعه مقاوم است، یعنی اینکه در مقابل خرابی دوام دارد و از خود باید بپرسیم در مقابل چه چیزی مقاوم است. مقاومت در مقابل جابجایی، مقاومت در برابر خوردگی، مقاومت در برابر سایش، مقاومت در مقابل شکست، مقاومت در مقابل زنگ زدگی و غیره.



شکل ۲-۶- انواع بارگذاری روی قطعات

بارگذاری و نیروهای واردہ روی قطعات چگونه است؟  
در هنگام کار و استفاده از قطعات و ابزارها، نیروها و گشتاورهای مختلفی روی قسمت‌های مختلف آنها وارد می‌شود. این بارگذاری‌ها به شکل‌های گوناگونی انجام می‌گیرد (شکل ۶-۲). نیروها همچنین می‌توانند محوری یا عرضی بر قطعه در جهت‌های مختلف وارد شوند. قسمت‌های مختلف قطعه باید در مقابل این نیروها و بارگذاری‌ها، هنگامی که به صورت آرام یا به صورت ضربه و یا پی در پی اعمال می‌شود، از خود مقاومت نشان دهند. اسکلت بدن انسان نیز از استخوان‌های مختلفی تشکیل شده است که تحت بارگذاری‌های مختلفی قرار می‌گیرد؛ برای نمونه استخوان پای انسان تحت بارگذاری کششی، بارگذاری فشاری، برشی، پیچشی و خمشی قرار می‌گیرد (شکل ۶-۳).



شکل ۳-۶- انواع بارگذاری های روی استخوان

#### جلوه های آفرینش:

در بدن انسان اسکلت و استخوان ها وضعیت گوناگونی دارند. حفاظت از اندام هایی مانند مغز، قلب، شش ها از مهم ترین آنها است. حرکت بدن انسان بر پایه اسکلت و استخوان ها است. چون اسکلت تکیه گاه عضلات قرار از دیگر وظایف استخوان ها است. بدنمان را تشکیل می دهنند. بدن انسان است. تعداد استخوان ها به مرور کمتر و یکی شدن چند استخوان با هم، علت بیشترین تعداد استخوان های بدن در ۵۴ استخوان دارد. صورت ۱۴ و پا ۲۶ استخوان ران پا است. این استخوان یک کوچک ترین استخوان بدن در گوش می شود و کمتر از سه میلی متر است. یافته و دیگر تغییر نمی کند، در گوش سفت و محکم هستند اما ۷۵ از استخوان ها شکل خاصی دارند و است. در هر نوع از بارگذاری بیش از حد متفاوت است.



می گیرد، شکل دادن به بدن انسان نیز استخوان های ما ۱۴ درصد از وزن کل در بدو تولد از ۳۰۰ استخوان تشکیل شده در بزرگ سالی به ۲۰۶ عدد کاهش می باید. کم شدن تعداد استخوان های بدن است. دستان ما قرار دارد. مج دست به تنها یی استخوان دارد. طولانی ترین استخوان بدن، چهارم قد هر فرد را تشکیل می دهد. میانی قرار دارد و «استخوان رکابی» نامیده تنها استخوانی که هنگام تولد رشد کافی قرار دارد. اگرچه به نظر استخوان های بدن آن ها را آب تشکیل می دهد. هر کدام بارگذاری و اعمال نیرو روی آنها متفاوت روی استخوان شکل شکستن استخوان



فعالیت

با استفاده از یک خط کش فلزی، انواع بارگذاری ها را روی آن اعمال کنید. همچنین به میزان جابه جایی خط کش در هر نوع بارگذاری توجه کنید. بارگذاری می تواند با اعمال نیرو در راستای طول خط کش، عمود بر خط کش یا با ایجاد گشتاور انجام شود (شکل ۶-۴).



شکل ۶-۴- انواع بارگذاری روی خط کش فلزی

در کدام نوع از بارگذاری، خط کش در مقابل جابه جایی مقاوم تر است؟ در گروه خود بحث کنید؟

پاسخ: ..... در فعالیت انجام شده، بارگذاری اعمال شده از دو بخش تشکیل شده است:


.....

۱- وارد کردن نیرو

۲- وارد کردن گشتاور



سوال



واحد نیرو نیوتون (N) و واحد گشتاور نیوتون متر (N.m) است. بصورت شماتیک نیرو و گشتاور را به صورت شکل ۶-۵ نشان می دهند. به d بازوی گشتاور می گویند.

شکل ۶-۵- علائم گشتاور و نیرو



فعالیت

حداکثر گشتاوری که شما می‌توانید با کمک یک دست بدون وسایل کمکی روی یک میله وارد کنید حدود چند نیوتن متر است؟ حداکثر نیرویی که می‌توانید یک طناب را بکشید چند نیوتن است (هر یک کیلوگرم نیرو حدود ۱۰ نیوتن است)؟

پاسخ :



تحقیق

همان‌طور که دیدید بدن انسان در اعمال نیرو و گشتاور به قطعات محدودیت‌هایی دارد. تحقیق کنید با استفاده از چه ابزارها و وسایلی که خود نیازمند تامین انرژی نیستند می‌توان نیرو و گشتاور را تقویت و بیشتر کرد؟


پاسخ :

مثال:

در شکل ۶-۶ دو آچار شلاقی یکسان روی میله گشتاور وارد می‌کنند. بازوی هر آچار ۲۵۰ میلی متر است. گشتاور کلی وارد به میله را بر حسب نیوتن متر بدست آورید.

$$\text{گشتاور هر آچار} = 2 \times 150(\text{N}) \times 0.25(\text{m}) = 75(\text{N.m})$$

جهت گشتاور کلی در جهت عقربه‌های ساعت است.




شکل ۶-۶- وارد کردن گشتاور بر میله از طریق دو آچار شلاقی



فعالیت

گشتاور وارد به پیچ در نقطه O را در شکل ۷-۶ بر حسب نیوتن متر محاسبه کنید. جهت آن را نیز مشخص کنید.

پاسخ :




شکل ۷-۶- وارد کردن گشتاور بر میله از طریق آچار



فعالیت

گشتاور وارد به پیچ را در شکل ۶-۸ بر حسب نیوتن متر محاسبه کنید. جهت آن را نیز مشخص کنید.

پاسخ :



شکل ۶-۸- وارد کردن گشتاور بر پیچ از طریق آجار چرخ



شکل ۶-۹- گشتاور وارد به ستون فقرات بر اثر بلند کردن بار توسط دست ها

در شکل ۶-۹ گشتاور وارد به ستون فقرات در نقطه A را محاسبه کنید. همانگونه که مشاهده می کنید در هنگام بلند کردن بار توسط بدن، هر چه فاصله بار از بدن بیشتر باشد گشتاور وارد به ستون فقرات بیشتر خواهد بود و در نتیجه امکان آسیب رسانی به ستون فقرات بیشتر خواهد شد. تحقیق کنید روش صحیح بلند کردن بار توسط بدن و دست ها چگونه است و چرا باید به آن شیوه، بار را بلند کرد؟

پاسخ :



شکل ۶-۱۰- باز کردن پیچ های چرخ خودرو نشان داده شده در شکل ۶-۱۰، ۱۲ کیلوگرم متر لازم است. محاسبه کنید مقدار حداکثر نیرویی وارده بر حسب نیوتن توسط دست روی آچار چرخ، تا پیچ باز شود.



فعالیت


برای باز کردن پیچ های چرخ خودرو نشان داده شده در شکل ۶-۱۰، ۱۲ کیلوگرم متر لازم است. محاسبه کنید مقدار حداکثر نیرویی وارده بر حسب نیوتن توسط دست روی آچار چرخ، تا پیچ باز شود.

پاسخ :

### الاستیک، پلاستیک و شکست قطعات

همان طور که تجربه کردید روی قطعات انواع بارگذاری وارد می شود. در یک قطعه ممکن است یک قسمت از آن بحرانی و حساس باشد و نیرو و گشتاور در آن نقطه بیشتر از نقاط یا قسمت های دیگر باشد. احتمال خرابی و شکست در این نقطه از همه نقاط در قطعه بیشتر است. در شکل ۱۱-۶ قسمت های بحرانی یک آچار را مشخص کنید. حال

این پرسش ها را در ذهن خود مرور کنید.




شکل ۱۱-۶- قسمت های بحرانی یک آچار هنگام بارگذاری

۱- اگر نیرو و گشتاور وارد به یک قطعه کم باشد آیا قطعه پس از تغییر شکل (ممکن است شما مشاهده نکنید) به شکل اول خود باز می گردد؟

۲- اگر نیرو بیش از حد مجاز به قطعه وارد شود چه اتفاقی می افتد؟

۳- اگر نیرو خیلی زیاد باشد، یا به دفعات زیاد و به صورت نوسانی وارد شود چه اتفاقی می افتد؟



شکل ۱۲- آزمایش بارگذاری روی یک مفتول گیره کاغذ

مفتول یک گیره کاغذ را همانند شکل زیر باز کنید. یک سمت آن را در دست خود محکم بگیرید. با انگشت دست دیگر به به انتهای مفتول نیرو وارد کنید. حالت های زیر را در نظر بگیرید(شکل ۱۲-۶).

شکل ۱۲- آزمایش بارگذاری روی یک مفتول گیره کاغذ پس از انجام آزمایش، پرسش های زیر را پاسخ دهید:

۱- اگر نیرو وارد شده به سر مفتول کم باشد پس از برداشتن نیرو، آیا مفتول به جای خود بر می گردد؟

پاسخ : .....

۲- اگر نیرو وارد شده به سر مفتول زیاد باشد پس از برداشتن نیرو، آیا مفتول به جای خود بر می گردد؟

پاسخ : .....

۳- اگر نیرو وارد شده به سر مفتول زیاد باشد و این کار را برای چندین بار تکرار کنیم چه اتفاقی می افتد؟

پاسخ : .....



فعالیت



فعالیت

قطعه اگر پس از بارگذاری به حالت اول خود برگشت، می گویند قطعه در ناحیه الاستیک (کشسان همانند فنر و کش لاستیکی) است و در زمانی که قطعه به حالت خود برگشت، می گویند قطعه در ناحیه پلاستیک (مومسان همانند موم و پلاستیک) است و وقتی قطعه از یک نقطه جدا شود، می گویند شکست اتفاق افتاده است.

## جلوه آفرینش:



شکل ۶-۱۳- حشره آسیابک

دانشمندان دریافتند حشره آسیابک (**dragonfly**) با طول حداقل  $\frac{3}{8}$  سانتی متر، هنگام مهاجرت هزاران کیلومتر را بر فراز اقیانوس‌ها به طور پیوسته پرواز می‌کند. آنها معتقدند که بدن این حشرات برای سفرهای طولانی مدت تکامل یافته است. چرا که سطح بال‌های این حشرات در مقایسه با همنوعان خود بسیار بیشتر بوده و امکان پرواز گلاید یا بدون بال‌زندن را برای آنان امکان‌پذیر می‌سازد. به نظر شما در طول زندگی این حشره بال‌های آن چند بار بالا و پایین می‌رود؟ در آزمایش قبل، مفتول را چند بار بالا و پایین حرکت دادید تا مفتول شکست؟ طراحی بدن هر پرنده‌ای کاری بسیار سخت و پیچیده است!

## أنواع مقاومت در مقابل تغيير شكل

سفتی: مقاومت یک قطعه در برابر تغییر شکل کشسان (الاستیک) بر اثر اعمال نیرو را گویند. هرچه در قطعه برای جابجایی و تغییر شکل کشسان نیروی بیشتری نیاز باشد، آن قطعه سفت‌تر است.

استحکام: مقاومت یک قطعه در برابر تغییر شکل دائمی بر اثر اعمال نیرو را گویند. هرچه قطعه نیروی بیشتری تحمل کند قبل از این که تغییر شکل دائمی بدهد یا دچار تسلیم و شکست شود، آن قطعه مستحکم‌تر است.

چقرمگی: مقاومت در برابر شکست بر اثر مصرف انرژی را گویند. هرچه برای شکستن قطعه انرژی بیشتری صرف شود، آن قطعه چقرمه‌تر است.

يك تكه چوب تر و يك تكه چوب خشك مشابه هم را تحت بارگذاري خمشي قرار دهيد. به نظر شما کدام سفت تر، مستحکم‌تر و چقرمه‌تر است؟  
پاسخ: .....  
.....



فعالیت


برای افزایش مقاومت در مقابل تغییر شکل بر اثر اعمال نیرو و انرژی چه کاری انجام دهیم:

۱- استفاده از جنس مناسب: انتخاب جنس مناسب برای هدف مورد نظر تأثیر زیادی بر استحکام قطعه خواهد داشت.


۲- شکل هندسی مناسب: با استفاده از شکل‌های هوشمندانه می‌توان قطعات و سازه‌ها را به گونه‌ای ساخت که بار و نیروی بیشتری تحول کنند.

۳- استفاده از تکیه گاه و ایجاد شرایط مناسب: وجود تکیه گاه‌های خوب سبب می‌شود که قطعات نیروی بیشتر تحمل کنند.

در نمودار شکل ۶-۱۴ روش‌های افزایش مقاومت قطعه در برابر تغییر شکل بر اثر اعمال نیرو نشان داده شده است:



شکل ۶-۱۴-روش های افزایش مقاومت قطعه در برابر تغییر شکل



شکل ۶-۱۵-بارگذاری کششی و فشاری

مقاومت قطعه در برابر بارگذاری کششی و فشاری  
اگر بار اعمال شده سبب کشیده شدن قطعه در امتداد محور بار شود، بارگذاری کششی خواهد بود. همچنین اگر بار اعمال شده سبب فشرده شدن قطعه شود بارگذاری فشاری خواهد بود (شکل ۶-۱۵). همان طور که قبل آموخته اید، قطعات در هنگام بارگذاری کم رفتاری همانند فتر از خود نشان می دهند و کشیده می شوند و پس از برداشته شدن بار به موقعیت اول خود بازمی گردند.

#### سفتی قطعه در بارگذاری کششی:

جاجایی انتهای یک میله که تحت بارگذاری کششی الاستیک قرار دارد با نیرو و طول میله رابطه مستقیم دارد و با مساحت سطح مقطع و سفتی جنس میله، رابطه عکس دارد. هر چه سطح مقطع میله بزرگ تر باشد برای یک نیروی ثابت جاجایی کمتر می شود.

$$\frac{\text{نیرو} \times \text{طول}}{\text{سفتی جنس} \times \text{سطح مقطع}} = \text{جاجایی در بارگذاری محوری}$$

سفتی جنس مواد مختلف نسبت به هم متفاوت است. هر چه جنس ماده سفت تر باشد جاجایی و تغییر شکل آنها کمتر است.

سفتی فولاد < سفتی مس < سفتی آلومینیوم

به طور معمول سفتی فولاد از بیشتر فلزات بیشتر است. نام دیگر سفتی جنس مواد، ضریب کشسانی و الاستیک است.


## استحکام قطعه در بارگذاری کششی

نیروی وارده به واحد سطح را تنש گویند. هر چه نیرو بیشتر و سطح مقطع کوچکتر باشد تنش بیشتر می‌گردد. هرچه تنش کششی یا فشاری بیشتر شود، قطعه به خرابی و شکست نزدیک‌تر می‌شود.

$$\frac{\text{نیروی کششی}}{\text{سطح مقطع}} = \text{تنش کششی در بارگذاری محوری}$$

اگر تنش کششی و فشاری در یک قطعه بیشتر از استحکام کششی جنس شود، قطعه دچار خرابی و شکست می‌گردد. استحکام کششی به جنس قطعه بستگی دارد. یکی دیگر از راه‌های افزایش استحکام یک قطعه تقویت شکل هندسی است تا تنش در قطعه کم شود. برای اینکه یک میله در برابر نیروی کششی مقاوم باشد باید سطح مقطع میله را افزایش دهیم؛ یعنی هرچه سطح مقطع میله بیشتر باشد در مقابل نیروی کششی یا فشاری مقاوم‌تر است. مقاومت قطعاتی که به صورت کششی یا فشاری بارگذاری شده‌اند، نوع شکل سطح مقطع روی آن تأثیری ندارد. مقدار استحکام کششی جنس فلزات مختلف با یکدیگر متفاوت است.


استحکام کششی فولاد > استحکام کششی مس > استحکام کششی آلومینیوم



شکل ۶-۱۶- بارگذاری یکسان بر روی میله‌هایی با طول و جنس و وزن یکسان

در شکل ۶-۱۶ دو میله از جنس فولاد تحت بارگذاری یکسان کشیده می‌شوند. اگر طول و وزن میله‌ها یکسان باشند کدام یک بیشتر کشیده می‌شوند؟ در گروه خود بحث کنید.

پاسخ : .....  
.....  
.....  
.....  
.....



شکل ۶-۱۷- بارگذاری یکسان بر روی میله‌هایی با طول و جنس یکسان

در شکل ۶-۱۷ دو میله از جنس فولاد با سطح مقطع دایره‌ای توپر تحت بارگذاری یکسان کشیده می‌شوند. اگر وزن میله ۱ نصف وزن میله ۲ باشد جایه‌جایی میله ۱ چند برابر میله ۲ است (طول میله‌ها برابر است).

پاسخ : .....  
.....  
.....  
.....  
.....




بحث کلاسی



بحث کلاسی

## مقاومت قطعه در برابر بارگذاری برشی

اگر بار اعمال شده سبب بریدن قطعه شود، بارگذاری برشی خواهد بود. این بارگذاری توسعه دو نیرو در جهت خلاف هم و نزدیک هم اتفاق می‌افتد. قیچی کردن نمونه‌ای از بارگذاری برشی است. مقاومت سازه‌هایی با سطح مقطعی که به صورت برشی بارگذاری شده است مستقل از شکل مقطع است (شکل ۶-۱۸).



شکل ۶-۱۸- بارگذاری برشی

### استحکام قطعه در بارگذاری برشی

نیروی برشی واردہ به واحد سطح را تنیش برشی می‌گویند. هر چه نیروی برشی بیشتر و سطح مقطع کوچک‌تر باشد تنیش برشی بیشتر می‌گردد. هر چه تنیش برشی یا فشاری برشی باشد، قطعه به خرابی و شکست نزدیک‌تر می‌شود. برای نمونه اگر در شکل ۶-۱۸ قطر پیچ کوچک‌تر و نیرو ثابت باشد، تنیش برشی بیشتر خواهد بود.

$$\frac{\text{نیروی برشی}}{\text{سطح مقطع}} = \text{تنیش برشی}$$

اگر تنیش برشی در یک قطعه بیشتر از استحکام برشی جنس قطعه شود، قطعه دچار خرابی و شکست می‌گردد. استحکام برشی جنس‌های مختلف در قطعه متفاوت است. پس برای افزایش استحکام یک قطعه باید تنیش را کم کنیم. برای اینکه یک پیچ یا قطعه در برابر نیروی برشی مقاوم باشد باید سطح مقطع پیچ را افزایش دهیم؛ یعنی هر چه سطح مقطع پیچ بیشتر باشد، در مقابل نیروی برشی مستحکم‌تر است. استحکام قطعاتی که به صورت برشی بارگذاری شده‌اند، شکل مقطع روی آن بی‌تأثیر است. استحکام برشی فلزات با توجه به جنس آنها متفاوت است. هر چه استحکام برشی جنس بالاتر باشد، استحکام قطعه در برابر بارگذاری برشی نیز بیشتر خواهد بود. استحکام برشی فولاد > استحکام برشی مس > استحکام برشی آلومینیوم



فعالیت

با توجه به شکل زیر در مورد علت خرابی لبه‌های برنده ناخن‌گیر و دم باریک بحث و گفت و گو کنید. به نظر شما لبه‌های برنده استحکام لازم را نداشته است یا اینکه به درستی از آنها استفاده نشده است؟

پاسخ :




شکل ۶-۱۹- لبه‌های برنده خراب شده در ناخن‌گیر و دم باریک

در شکل ۶-۲۰ یک تسمه فولادی توسط چند پیچ از یک جنس روی یک دیوار چوبی محکم پیچ شده است. به نظر شما برای یک نیروی برشی ثابت کدام حالت از اتصال در برابر نیروی برشی مستحکم‌تر است و پیچ‌ها دیرتر بریده می‌شوند. در گروه خود بحث کنید.



فعالیت

پاسخ :



شکل ۶-۲۰- اتصالات چند روش اتصال تسمه به دیوار چوبی تحت بارگذاری برشی

با یک انبردست دو مفتول یا میخ با قطرهای مختلف را برش دهید. برای نیروی واردہ یکسان تنش برشی واردہ به کدام یک بیشتر است؟ کدام یک راحت‌تر بریده می‌شود، چرا؟

پاسخ :



فعالیت

همین کار را برای دو مفتول با قطر یکسان و جنس متفاوت (مس و فولاد) انجام دهید؟ تنش برشی کدام یک بیشتر خواهد بود؟ کدام یک زودتر بریده خواهد شد، چرا؟


پاسخ :



فعالیت

## مقاومت قطعه در برابر بارگذاری خمشی

یکی دیگر از انواع بارگذاری‌ها همان طور که در آزمایش با خط کش فلزی تجربه کردید بارگذاری خمشی بود. خط کش فلزی با هر قطعه دیگر با چندین روش بارگذاری خم می‌شوند. در شکل زیر دو روش برای خم کردن خط کش نشان داده شده است. یکی با اعمال نیروی عرضی در یک نقطه از خط کش مانند انتهای آن، و دیگری با اعمال گشتاور در هر نقطه از آن خم می‌شود. سطح مقطع تیر و محور خمش نیز در شکل نشان داده شده است.



شکل ۶-۲۱- انواع بارگذاری برای خمش یک تیر یا قطعه

با استفاده از روش‌های نشان داده شده در شکل ۶-۲۱ بر روی خط کش فلزی بارگذاری خمشی انجام دهید؟



فعالیت



فعالیت

دو کاغذ A4 را نصف کنید و با استفاده از آنها آزمایش‌های زیر را انجام دهید.

		<p>کاغذها را تا کرده روی هم قرار دهید، سپس لبه‌های آن را چسب زده و آنها را روی دو تکیه گاه قرار دهید. با انگشت دست روی وسط کاغذها نیرو وارد کنید. استحکام کاغذها در مقابل خمش شدن را حس کنید.</p>
		<p>کاغذها را روی هم قرار دهید، سپس آن را لوله کرده و با چسب لبه‌های آن را بچسبانید. سپس آن را روی دو تکیه گاه قرار دهید. با انگشت دست روی وسط کاغذها نیرو وارد کنید. استحکام کاغذها در مقابل خم شدن را حس کنید.</p>
		<p>کاغذها را تک تک لوله کرده و سپس با چسب آنها را به هم وصل کنید. سپس آن را روی دو تکیه گاه قرار دهید. با انگشت دست روی وسط کاغذها نیرو وارد کنید. استحکام کاغذها در مقابل خمش شدن را حس کنید.</p>
		<p>کاغذها را تک تک به شکل قوطی در آورده و سپس با چسب آنها را به هم وصل کنید. سپس آن را روی دو تکیه گاه قرار دهید. با انگشت دست روی وسط کاغذها نیرو وارد کنید. استحکام کاغذها در مقابل خم شدن را حس کنید.</p>

شکل ۲۲-۶- بررسی مقاومت در برابر بارگذاری خمشی

پس از انجام آزمایش‌ها به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

۱- وزن کاغذ‌ها در سه آزمایش با هم چه تفاوتی دارند؟


پاسخ:

۲- استحکام کدام قطعه و سازه کاغذی که شما آزمایش کردید در مقابل نیروی خمی بالاتر است؟

پاسخ:

۳- اگر شما قرار بود یک پل طراحی می‌کردید، کدام یک از سازه‌ها را پیشنهاد می‌کردید؟

پاسخ:



شکل ۶-۲۳- بارگذاری خمی بر روی خط کش در دو جهت

با استفاده از خط کش فلزی بارگذاری خمی را در دو جهت انجام دهید؟ استحکام خمی خط کش فلزی در کدام جهت بیشتر است؟ یعنی در کدام حالت خط کش به سختی خم می‌شود؟ (راهنمایی به سطح مقطع خط کش توجه کنید). (شکل ۶-۲۳).



فعالیت

پاسخ:

همان‌طور که در آزمایش مشاهده کردید با اینکه سطح مقطع خط کش در دو حالت یکسان است؛ اما استحکام خمی خط کش در حالت (ب) بیشتر از حالت (الف) است. دلیل آن این است که ممان اینرسی سطح مقطع خط کش، حول محور خمش در حالت (ب) بیشتر از حالت (الف) است.

### ممان اینرسی چیست؟

ممان اینرسی عامل مقاوم در مقابل خمش است و هرچه ذرات تشکیل دهنده جسم در سطح مقطع نسبت به محور خمش دورتر باشد، ممان اینرسی بیشتر است.



شکل ۶-۲۴- انواع سطح مقطع در خمش

به شکل ۶-۲۴ توجه کنید، تمام سطح مقطع جسم در اشکال با هم برابر است؛ یعنی همه مساحت‌ها یکسان هستند ولی ممان اینرسی حول محور افقی در شکل (الف) که شبیه به I است از ممان اینرسی بقیه شکل‌ها بیشتر است. همچنین ممان اینرسی شکل (ح) از همه کوچک‌تر است.


کتاب خود را ۹۰ درجه موافق عقربه‌های ساعت بچرخانید. حال به سطح مقطع‌ها نگاه کنید، به نظر شما کدام سطح مقطع‌ها در حول محور افقی (محور جدید) ممان اینرسی بیشتری دارند؟ در گروه خود بحث کنید؟  
پاسخ:



فعالیت

### سفتی قطعه در بارگذاری خمشی

هنگام خمش یک قطعه یا یک تیر بالای جسم کشیده و پایین جسم فشرده می‌شود و بیشترین جابجایی قطعه در انتهای آن خواهد بود.



شکل ۶-۲۵- خمش یک قطعه تحت بارگذاری خمشی


توسط یک تکه ابر بارگذاری خمشی را آزمایش کنید و کشیدگی و فشردگی ذرات را ترسیم کنید.

پاسخ:

جابجایی انتهای یک قطعه که تحت بارگذاری خمشی قرار دارد با نیرو و طول میله رابطه مستقیم دارد و با ممان اینرسی و سفتی جنس قطعه رابطه عکس دارد؛ یعنی هر چه ممان اینرسی سطح مقطع قطعه بزرگ‌تر باشد برای یک نیروی ثابت، جابجایی کمتر می‌شود و قطعه در مقابل خمش سفت‌تر است.

$$\frac{\text{نیرو} \times \text{طول}}{\text{سفتی جنس} \times \text{مان اینرسی}} \propto \text{جابجایی در خمش}$$

هر چه جنس ماده سفت‌تر باشد جابجایی و تغییر شکل آنها در مقابل خمش کمتر و سفتی قطعه بیشتر خواهد بود و برای جایجایی باید نیرو و گشتاور بیشتری وارد شود.



در گروه در مورد نیرو و گشتاور، سفتی جنس، جابجایی و طول قطعات در شکل ۶-۲۶، بحث و گفت‌و‌گو کنید و دلیل جابجایی ثابت آنها را توضیح دهید؟  
پاسخ:



فعالیت


شکل ۶-۲۶- جابجایی قطعات در بارگذاری خمشی

## استحکام قطعه در بارگذاری خمثی

هنگام خمث در یک قطعه، بالای جسم کشیده و پایین جسم فشرده می شود؛ لذا به بالای جسم تنفس کششی و به پایین جسم تنفس فشاری اعمال می شود. اگر تنفس کششی و فشاری در یک قطعه در هنگام خمث بیشتر از استحکام کششی یا فشاری شود، قطعه دچار خرابی و شکست می گردد. همان طور که قبل گفته شد استحکام کششی یا فشاری به جنس قطعه بستگی دارد. یکی دیگر از راه های افزایش استحکام یک قطعه در هنگام خمث، کاهش تنفس است. برای این کار باید ممکن اینرسی قطعه حول محور خمث را افزایش دهیم. یعنی هر چه ممکن اینرسی بیشتر باشد، قطعه در مقابل خمث مستحکم تر است.

$$\frac{\text{گشتاور}}{\text{ممکن اینرسی}} = \frac{۵۰}{\text{تئ در قطعه هنگام خمث}}$$

اگر وزن و طول قطعه ای ثابت باشد، سطح مقطع به شکل I، در بارگذاری خمثی در یک جهت بیشترین استحکام را دارد. (به قطعات نشان داده شده در شکل اول فصل مراجعه کنید). اگر بارگذاری خمثی در چند جهت باشد دایره توخالی بهترین استحکام خمثی را دارد. این موضوع را در آزمایش با کاغذها تجربه کردید.



شکل ۶-۲۷- بارگذاری خمثی دو میله با جنس و طول یکسان

دو مفتول فلزی هم جنس را به طول ۲۰ سانتی متر که دارای قطرهای مختلف و توپر هستند به یک گیره بیندید، و آن را بارگذاری خمثی کنید، کدام یک دارای استحکام خمثی بالاتر هست؟ همین کار را برای دو مفتول هم جنس، هم وزن، هم طول با ممکن اینرسی متفاوت انجام دهید. استحکام کدام یک بیشتر است؟



فعالیت

پاسخ :

## مقاومت قطعه در برابر بارگذاری پیچشی

یکی دیگر از انواع بارگذاری ها همان طور که در آزمایش با خط کش فلزی تجربه کردید بارگذاری پیچشی است. خط کش فلزی یا هر قطعه دیگر با چندین روش، بارگذاری پیچشی می شوند. در شکل زیر دو روش برای پیچاندن قطعه نشان داده شده است.




شکل ۶-۲۸- روش هایی برای پیچاندن قطعه

با چند روش بارگذاری متفاوت یک خط کش فلزی را دچار پیچش کنید و سپس شکل های آنها را ترسیم کنید؟

.....  
.....

### ممان اینرسی قطبی چیست؟



ب

الف

شکل ۶-۲۹- ممان اینرسی قطبی برای دو سطح مقطع متفاوت

ممان اینرسی قطبی عامل مقاوم در مقابل پیچش است و هرچه ذرات تشکیل دهنده جسم در سطح مقطع نسبت به محور دوران دورتر باشد، ممان اینرسی قطبی بیشتر است. برای اینکه استحکام قطعه در مقابل پیچش بیشتر باشد باید ممان اینرسی قطبی جسم حول محور دوران بالاتر باشد. به شکل ۶-۲۹ (الف) با شکل (ب) برابر است اما ممان اینرسی قطبی سطح مقطع شکل (الف) از ممان اینرسی قطبی شکل (ب) بیشتر است.




شکل ۶-۳۰- پیچش در یک قطعه

### سفتی قطعه در بارگذاری پیچشی

هنگامی که قطعه ای تحت بارگذاری پیچشی قرار می گیرد، ذات جسم حول محور خود دوران می کند و جابجا می شوند. انواع بارگذاری برای ایجاد پیچش در جسم وجود دارد.

به شکل ۶-۳۰ نگاه کنید. زاویه پیچشی یا جابجایی انتهای یک قطعه که تحت بارگذاری پیچشی قرار دارد با نیرو و طول میله رابطه مستقیم دارد و با ممان اینرسی قطبی و سفتی برشی جنس قطعه (که به آن صلابت هم گفته می شود) رابطه عکس دارد. یعنی هر چه ممان اینرسی سطح مقطع قطعه بزرگ تر باشد برای یک نیروی ثابت جابجایی کمتر می شود و قطعه در مقابل پیچش سفت تر است.



هرچه جنس ماده سفت تر باشد جابجایی و تغییر شکل آنها در مقابل پیچش کمتر خواهد بود و برای جابجایی باید نیرو و گشتاور بیشتری وارد شود.

softness of the base material < softness of brass < softness of aluminum



فعالیت

سه خط کش چوبی، فلزی و پلاستیکی ۳۰ سانتی متری با سطح مقطع یکسان را تحت پیچش قرار دهید. برای جابجایی ۴۵ درجه کدام یک نیروی بیشتری لازم است؟  
پاسخ :

## استحکام قطعه در بارگذاری پیچشی

بارگذاری پیچشی سبب ایجاد تنش برشی در جسم می‌شود. اگر تنش برشی وارد به جسم به استحکام برشی برسرد قطعه دچار خرابی می‌شود. فلزات و مواد مختلف دارای استحکام برشی متفاوت هستند. هر چه استحکام برشی جنس بالاتر باشد، استحکام پیچشی نیز بالاتر خواهد بود.

**گشتاور پیچشی**  
**۱۰ تنش در قطعه هنگام پیچش**  
**مان اینرسی قطبی**

هرچه ممان اینرسی قطبی بیشتر باشد استحکام پیچشی قطعه بالاتر خواهد بود. برای نمونه اگر دو لوله توپر و توخالی دارای اندازه، وزن و جنس یکسان باشند، استحکام پیچشی لوله توخالی بیشتر است.



شکل ۶-۳۱- یک پیچ بریده شده بر اثر بارگذاری پیچشی



فعالیت

یکی از مواردی که هنگام کار با آن مواجه می‌شویم بریدن پیچ اتصالات است. به نظر شما کدام مورد سبب (الف) وارد کردن گشتاور بیش از حد مجاز به پیچ (ب) پایین بودن ممان اینرسی قطبی (ج) پایین بودن تنش برشی مجاز به دلیل جنس قطعه



شکل ۶-۳۲- میل گاردان بارگذاری پیچشی را برای انتقال گشتاور تحمل می‌کند.



فعالیت

در سیستم انتقال قدرت در خودرو، جهت انتقال حرکت از موتور به چرخ‌های عقب از میل گاردان استفاده می‌شود. میل گاردان تحت بارگذاری پیچشی قرار دارد. تحقیق کنید که سطح مقطع میل گاردان دارای چه شکلی است و جنس آن از چیست؟ (شکل ۶-۳۲)

## ارزشیابی پایانی


تمرین ۱ :

اگر وزن و نیروی واردہ به دو کفش نشان داده شده در شکل زیر یکسان باشد تنש فشاری روی پاشنه کدام کفش بیشتر بوده، احتمال خراب شدن کدام پاشنه بیشتر است؟



تمرین ۲ :

از روش‌های تولید تیرهای آهنی، برش و جوشکاری تیر آهن به شکل لانه زنبوری است. چرا این نوع از تیر آهن‌ها در مقابل خمش استحکام بیشتری دارند؟



تمرین ۳ :

در وزنه برداری گشتاور زیادی به میله وزنه برداری وارد می‌شود که آن را خم می‌کند. برای اینکه استحکام میله در بارگذاری خمشی بالا رود چه راه حلی پیشنهاد می‌کنید؟



### تحقیق کنید:



تحقیق

همان طور که می دانید در مدارهای برقی خودرو، ساختمان یا وسایل فیوزها نقش حفاظتی از دیگر قطعات برقی را بر عهده دارند؛ یعنی اینکه اگر برق بخواهد به قطعه‌ای صدمه وارد کند، فیوز از این کار محافظت می‌کند و خود را قربانی می‌کند. به همین صورت در وسایل مکانیکی نیز فیوز مکانیکی وجود دارد. فیوز مکانیکی سبب می‌شود تا نیرو و گشتاور بیش از حدی به قطعات مکانیکی وارد نشود و آنها دچار خرابی و شکست نشوند. فیوزهای مکانیکی انواع مختلفی دارند که پین های برشی از این جمله هستند. شما همراه گروه خود در زمینه انواع فیوزهای مکانیکی که خود را قربانی دیگر قطعات می‌کنند تا به آنها صدمه نزنند تحقیق کنید و چند نمونه از آن را در دستگاهها و وسایل کاری موجود در کارگاه نام ببرید.

### تحقیق کنید:




تحقیق

همان طور که دیدید استخوان های بدن انسان هر کدام برای هدفی که دارند شکل های متفاوتی دارند. استخوان ساق پا (تبیبا) دومین استخوان بزرگ بدن بعد از استخوان ران پا است که انواع مختلف بارگذاری در جهت های مختلف به آن وارد می شود. به نظر شما سطح مقطع این استخوان چرا به صورت توپر یا به شکل مربع شکل نیست؟ فکر می کنید طراح آن چرا این شکل را که شبیه دایره تو خالیست، انتخاب کرده است؟ بصورت گروهی تحقیق کنید.



تمرین :

در شکل زیر اگر نیروی  $P_1$  و  $P_2$  با هم برابر باشند، جایگایی تیر در جهت افقی بیشتر است یا در جهت عمودی؟ علت را توضیح دهید؟



## تحقیق کنید




تحقیق

مواد ترد و شکننده و مواد نرم و چکش پذیر هر کدام در هنگام پیچش به شکل خاصی می‌شکنند، شکل شکستن هر یک از مواد را هنگام پیچش بررسی کنید.




بررسی کنید:



یکی از موارد رایج در هنگام کار، شکست متنه هنگام سوراخ کاری است. دلایل شکست متنه هنگام کار را بررسی کنید؟

.....  
.....  
.....  
.....

بررسی کنید:



هنگام پیچ کردن قطعات چوبی برای استحکام بالا چه موارد را باید در نظر گرفت؟

.....  
.....  
.....  
.....  
.....



تحقیق کنید:



تحقیق

کمانش چیست و برای استحکام قطعه در کمانش باید چه کاری انجام داد؟ تصاویر مربوط را رسم کنید.

پاسخ :

## مراجع

Jack Erjavec , "Automotive technology Asystem Approach " , 5th edition , 2009 , Delmar Cengage Learning
James D. Halderman " Automotive technology principles ,Diagnosis and service " , 4th Edition , 2011 , Prentice Hall
Tom Denton , " Automobile Electrical and Electronic Systems " , 3th Edition , 2004 ,Elsevier
Tim Gilles , " Automotive Engines Diagnosis , repair , rebuilding " , 6th edition , 2010 , Delmar
James E. Duffy , "Modern Automotive Technology " , 7th Edition , 2009 , Goodheart-Willcox
Christopher Hadfield , " Today's Technician Automotive engine repair and re-buiding " 4th Edition , , Delmar Cengage Learning
مستندات فنی شرکت های خودرو ساز
کتب درسی سالهای گذشته

