

اجرای آرماتوربندی و قالببندی فلزی مجموعه‌ی دیوار، ستون و پوتر بتنی

هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل، هنرجو باید بتواند:

- ۱- آرماتورهای این تمرین را بسازد.
- ۲- با استفاده از قطعات مدولار فلزی و اتصالات مربوط، قالب ستون را بسازد و آن را شاغول کند.
- ۳- با استفاده از قطعات مدولار فلزی و اتصالات مربوط، قالب دیوار را بسازد و آن را شاغول کند.
- ۴- با استفاده از قطعات مدولار فلزی و اتصالات مربوط، قالب پوتر را بسازد و آن را تراز کند.
- ۵- ضمن دانستن روش جمع‌آوری قالب‌ها، در عمل نیز به طور صحیح و ایمن آن را باز کند.
- ۶- آرماتورهای خم‌شده را به‌طور منظم صاف نموده و دسته‌بندی کند.


۸- قالببندی و آرماتوربندی دیوار و ستون بتنی و پوتر نعل درگاه بین آن‌ها

تمرین ۱۷


برای اجرای این کار، با توجه به وجود و میزان امکاناتی چون ابزار و قالب‌ها در هنرستان، هنرجویان طوری گروه‌بندی شوند که بتوان امکان کار مفید را برای همه‌ی آنان فراهم کرد.

مراحل اجرای کار


- ۱- پیاده‌کردن پلان دیوار و ستون بر روی زمین (شکل ۸-۱)
 - ۲- ساخت میل‌گردها طبق نقشه (پرسپیوون‌های ۹ تا ۱۰)
 - ۳- مونتاژ میل‌گردهای قائم ستون و دیوار به آرماتورهای انتظار مطابق پلان ستون و دیوار (شکل ۸-۳)
- توجه: در کارهای اجرایی واقعی، دیوار و ستون بر روی بی‌بنی قرار می‌گیرد. در هنگام آرماتوربندی بی، تعدادی آرماتور انتظار (ریشه)، مطابق نقشه، برای اتصال آرماتورهای دیوار و ستون به بی در نظر گرفته می‌شود. در صورت اجازه‌ی دستگاه نظارت، با توجه به اهمیت سازه، ستونچه‌های کوچکی به نام «رامکا» با بتن مقاوم می‌سازند که تکیه‌گاه مناسبی برای پای قالب است و از جایه‌جایی افقی آن جلوگیری می‌کند.




شکل ۸-۱ - پلان دیوار و ستون بتنی




شکل ۲-۸- نمای رو به روی دیوار و ستون و پوتو نعل درگاه




شکل ۸-۳



شکل ۸-۴




شکل ۸-۵




SECTION A - A

M=1:20


شکل ۸-۶




POS ①




POS ②



POS ③



POS ④




POS ⑤



POS ⑥



POS ⑧



POS ⑦

POS ⑨

شکل ۷

فهرست میل گردهای مصرفی

شماره‌ی پزیسیون	میل گرد (میلی‌متر)	طول (متر)	تعداد	طول کلی هر پزیسیون			
				۶۸	۶۱۰	۶۱۴	۶۱۶
نقل از صفحه‌ی شماره :							
۱	۱۶	۲/۶۵	۴				۱۰/۶
۲	۱۰	۱/۰۸	۲۵		۲۷		
۳	۱۴	۲/۴۵	۱۴			۳۴/۳	
۴	۸	۱/۴۰	۲۶	۳۶/۴			
۵	۸	۰/۶۲	۲۶	۱۶/۱۲			
۶	۱۴	۲/۷۲	۴			۱۰/۸۸	
۷	۱۰	۱/۲۰	۱۲		۱۴/۴		
۸	۱۶	۱/۶	۱				۱/۶
۹	۸	۰/۴۲	۳	۱/۲۶			
نقل به صفحه‌ی بعد							
		طول کل هر سایز (متر)		۵۲/۷۸	۴۱/۴	۴۵/۱۸	۱۲/۲
		وزن واحد طول (کیلوگرم بر متر)		۰/۳۹۵	۰/۶۱۷	۱/۲۱	۱/۵۸
		وزن کل هر سایز (کیلوگرم)		۲۱/۲۴	۲۵/۵۴	۵۴/۶۷	۱۹/۲۸
						۱۲۰/۷۳ Kg	وزن میل گرد مصرفی

در این کار آموزشی که فنداسیون وجود ندارد و درنتیجه فاقد آرماتورهای انتظار برای مونتاژ است، به ناچار محل اجرایی دیوار و ستون، روی زمین خواهد بود. به منظور فراهم آوردن شرایطی مشابه اجرای واقعی برای این آموزش، پیشنهاد می‌گردد مطابق شکل ۸-۸ صفحات بتنی یا فلزی به ابعاد $۱۵^{\circ} \times ۳۰$ سانتی‌متر (اندازه‌ی مقطع دیوار) و $۳^{\circ} \times ۳۰$ سانتی‌متر (اندازه‌ی مقطع ستون) تهیه شده و بر روی آن‌ها تعدادی آرماتور، به عنوان آرماتورهای انتظار، برای اتصال آرماتورهای قائم دیوار نصب و یا جوش شود، سپس ضمن توجیه کامل هنرجویان مبنی بر این که این عمل فقط ایجاد شرایط مناسب برای کار آموزشی است و هیچ‌گاه در اجراهای واقعی اعمال این چنین روش‌هایی به دلیل عدم اتصال پی به دیوار و ستون مجاز نیست؛ این صفحات را در روی محل نقشه‌ی پیاده‌شده قرار داده و آن را به طریقی با زمین درگیر کنید تا حرکت افقی نداشته باشد و سپس میل گردهای قائم دیوار و ستون را به ریشه‌های صفحات وصل کید.

تذکر: با توجه به ضخامت رامکای فرضی که ساخته و نصب می‌شود، لازم است در ساخت آرماتورهای قائم دیوار و ستون، از ارتفاع آن‌ها به اندازه‌ی ضخامت رامکای فرضی کسر شود.

۴- مونتاژ خاموت‌ها (پزیسیون ۲) در ستون (شکل ۸-۱۰)



شكل ٨-٨



شكل ٨-٩




شكل ٨-١٠



شکل ۸-۱۱

۵- مونتاژ آرماتورهای
افقی دیوار (بزیسیون‌های ۴ و
۵) تا ارتفاع کف پوتو و نصب
فاصله نگهدارها برای تأمین
پوشش آرماتور در بتن
(شکل ۸-۱۱)

۶- مونتاژ یک بدنه‌ی
قالب دیوار مطابق نقشه
(شکل ۸-۱۲)



شکل ۸-۱۲- نمای رو به روی قالب‌بندی

قطعات کوچک، اندازه‌ی قطعه‌ی بزرگ‌تر (بدنه‌ی قالب دیوار) را تأمین کرد. مطلبی که در این مرحله حائز اهمیت است آن است که : با توجه به این که برای حفظ فاصله‌ی مناسب دو بدنی قالب، به استفاده از بلت‌های فاصله نگهدار نیاز داریم، در محل‌هایی که قرار است بلت نصب شود، حتماً از قالب‌های سوراخ‌دار استفاده شود. شکل ۸-۱۲ را با دقت نگاه کنید.

مراحل مونتاژ بدنی قالب دیوار


- قطعات قالب مدولار دیوار را بر روی زمین صاف به نحوی بچینید که سطح قالب‌ها روی زمین قرار گیرد (پشت قالب بالا باشد). و این قطعات را به وسیله‌ی گوه یا پیچ و مهره به یک‌دیگر وصل کنید (شکل ۸-۱۳).

برای اجرای این مرحله از کار، باید نوع (اندازه) قطعات تشکیل‌دهنده‌ی قالب بدنی مشخص شوند. همان‌گونه که در شکل ۸-۱۲ ملاحظه می‌کنید، برای ایجاد قالب به ارتفاع ۲/۵ متر، قالب‌های مدولار به ارتفاع ۱۰۰ و ۱۵۰ سانتی‌متر پیش‌بینی شده است و برای استحکام پیش‌تر، آن‌ها را به شکل پوششی به یک‌دیگر وصل می‌کنند. بدیهی است هر قدر تعداد قطعات تشکیل‌دهنده‌ی یک بدنی قالب کم‌تر باشد، تمایل قالب به تغییر شکل کم‌تر خواهد بود. با درنظر گرفتن این موضوع که در تهیه‌ی مجموعه‌ی قالب‌ها برای هنرستان‌ها، هدف آن بوده است که هنرستان‌ها قالب‌هایی با اندازه‌های مختلف و متنوع داشته باشند و هنرجویان آن‌ها را به کار گیرند، در این نقشه می‌توان در برخی موارد، از ترکیب



شکل ۸-۱۳

- ۴ عدد لوله‌ی پشت‌بند را مانند شکل ۸-۱۴ روی بدنی قالب قرار دهید و در محل درز قالب‌ها توسط گیره‌های متوسط، لوله‌ها را به بدنی قالب متصل کنید.




شکل ۸-۱۴

کنید. در تمام مراحل مونتاژ، دقت کنید که لبه‌ی قالب‌ها پس و پیش نباشد (ناخنک نداشته باشد) (شکل ۸-۱۵).

– دو لبه‌ی فائم قالب دیوار را در سمت محل در با نبشی پانچ شده به ارتفاع $۲/۰۵$ متر و در سمت دیگر با نبشی پانچ شده به ارتفاع $۲/۵۰$ متر به وسیله‌ی گیره‌ی متوسط، به لوله‌ها متصل



شکل ۸-۱۵



– به علت سنگینی این بدنها، برای راحتی حرکت و جابه‌جایی آنها، قالب را حول محور ارتفاعی، ۱۸° درجه بچرخانید تا لوله‌ها به طرف زمین و بدنی داخلی آن به سمت بالا و در پای آرماتورها قرار گیرد (شکل ۸-۱۶).

– بدنی ساخته‌شده‌ی قالب را بلند نموده و به رامکا (صفحه‌ی فلزی یا بتُنی کمک آموزشی) بچسبانید. در این مرحله با نگهداشتن قالب به شکل تقریباً فائم، در سمت در ورودی (نبشی پانچ شده، $۲/۰۵$ متری)، دو عدد قالب مدولار ۳۰×۱۰۰ سانتی‌متری را به نبشی پانچ شده وصل کنید (شکل ۸-۱۷).

– در سمت دیگر، ابتدا یک قالب مدولار ۳۰×۱۰۰ سانتی‌متری در پایین و یک قالب ۳۰×۱۵۰ سانتی‌متری در بالای آن وصل کنید (شکل ۸-۱۸).

شکل ۸-۱۶



شکل ۸-۱۷

می‌دهد.

- سپس قطعات پایینی سمت دیگر دیوار را، به وسیلهٔ نبشی پانچ شده، به بدن‌های جانبی متصل سازید.



شکل ۸-۱۸

- برای حفظ فاصله‌ی مناسب بین دو بدن‌های اصلی قالب دیوار، باید بلت‌های فاصله نگه‌دار به تعداد لازم نصب شود. شکل ۸-۱۹، چگونگی قرارگرفتن این بلت‌ها را نشان



شکل ۸-۱۹



شکل ۸-۲۰

تذکر: برای جلوگیری از خطرات احتمالی، در کلیه مراحل اجرای این کار، تا تثبیت کامل آن توسط جک‌های شاغول‌کننده، مهار و نگهداری قالب‌ها توسط تعدادی از هنرجویان الزامی است.

— بدنی قالب ستون از دو قالب مدولار 30×150 سانتی‌متر در پایین و 30×100 سانتی‌متر در بالا تشکیل می‌شود که توسط دو نبشی پانچ شده $2/5$ متری در خارج و $2/5$ متری در سمت در، متصل می‌شود. بدنی جانبی سمت در با مونتاژ دو قطعه‌ی 30×100 سانتی‌متری و بدنی جانبی خارجی نیز با مونتاژ یک قالب 30×100 سانتی‌متری در پایین و یک قطعه‌ی 30×150 سانتی‌متری در بالا ساخته می‌شود. این قالب نیز به رامکای کف ستون چسبانده می‌شود (شکل‌های ۸-۲۰ و ۸-۲۱).

— برای ساختن قالب کف پوت، یک بدنی قالب 30×80 سانتی‌متر و دو عدد قالب کنج داخلی به طول 30 سانتی‌متر و عرض 10 سانتی‌متر را به یکدیگر وصل کرده سپس این مجموعه را بر روی دو بدنی جانبی ستون و دیوار مونتاژ کنید.



شکل ۸-۲۱



شکل ۸-۲۲

کف پوتر مونتاژ شده و آرماتور بندی پوتر را نشان می‌دهد.
– نصب قالب گونه‌های پوتر (شکل‌های ۸-۲۳ و ۸-۲۴).

– در این مرحله، آرماتورهای قسمت بالای دیوار و پوتر (پیسیون‌های ۶ و ۷) را مونتاژ نمایید. شکل ۸-۲۳ قالب



شکل ۸-۲۳



شکل ۸-۲۴


مراحل این اتصال به شرح زیر است:
بلت از یک طرف به ترتیب از واشر (کاس یا دو لوله‌ی
متنااسب با نوع پشت‌بند مورد استفاده) پشت‌بندهای قائم و افقی،

– برای ایجاد پایداری نسبی در این مرحله از کار،
پشت‌بندهای دو لوله یا پشت‌بندهای قوی (سولجر) را نصب کنید.
این پشت‌بندهای وسیله‌ی بلت‌های فاصله نگه‌دار حفظ می‌شود.


مراحل اجرایی این بند، در برش B-B (شکل ۸-۲۵) نمایش داده شده است.

- نصب شمع های قالب کف پوتر، نصب دستک های گونه‌ی پوتر و شاغول کردن گونه‌ها به کمک دستک ها

بدنه‌ی قالب یک طرف، مجموعه‌ی لوله و مخروطهای ناقص که در این کار مجموع طول آنها 30 سانتی‌متر است، بدنه‌ی قالب سمت دیگر، پشت‌بند افقی و قائم سمت دیگر و واشر مربوط، عبور داده می‌شود و سپس توسط دو مهره‌ی خرسکی از دو طرف بسته و سفت می‌شود.



شکل ۸-۲۵- بش B-B



شکل ۸-۲۶- بش A-A


با شاغول کنترل کنید و جابه‌جایی‌های لازم را برای شاغول کردن آنها توسط جک بلند انجام دهید. این عمل را روی همه‌ی پشت‌بندها و در جهت‌های مختلف بدنه‌ی قالب، تا رسیدن به سطوح کاملاً شاغولی، انجام دهید.

توجه: در کارهای اجرایی واقعی، بدنه‌ی قالب‌ها به مواد رها ساز آغشته می‌شوند تا هم بازکردن آنها آسان باشد و هم بتن به آنها نچسبد، ولی در این عملیات که فقط جنبه‌ی آموزشی


- تکمیل پشت‌بندها و شاغول کردن بدنه‌ی قالب‌ها به وسیله‌ی جک‌های شاغول کننده. برای این کار، ابتدا در فاصله‌ای مناسب از دیوار، تکیه‌گاه‌هایی برای جک‌های شاغول کننده پیش‌بینی کنید. به وسیله‌ی جک افقی (کوتاه‌تر) قسمت پایین پشت‌بنده را به رامکا بچسبانید. در یک کنج مناسب، جک مورب بالایی (بلند‌تر) را به قسمت بالای پشت‌بند وصل کنید. در این مرحله بدنه‌ی قالب را

پشت بند گذاری، در شکل های ۸-۲۷ و ۸-۲۸ یک پشت بند قائم سنگین (سولجر) و یک پشت بند قائم دلوله به نمایش گذاشته شده است.

دارد و بتن ریزی انجام نمی شود زدن مواد رهاساز به قالب ها لزومی ندارد. شکل ۸-۲۷ نمای قالب تمام شده و شکل ۸-۲۸ پلان قالب تمام شده ای این کار آموزشی را نشان می دهد.
توجه: برای آشنایی بیشتر هنرجویان با روش های مختلف



شکل ۸-۲۷



شکل ۸-۲۸ - پلان قالب‌بندی آموزشی



شکل ۸-۲۹ - قالب تکمیل شده دیوار و ستون بتُنی

- باز کردن قالب: پس از ارزشیابی کار انجام شده، برای باز کردن قالب، مراحل زیر را با دقت انجام دهید:
 - ۱- دستک های گونه های پوتر را باز کنید.
 - ۲- قیدهای ستون ها را باز کنید.
 - ۳- شمع های شاغول کننده ستون را درآورید.
- قالب های گونه های پوتر و بدنه های خارجی ستون را از بالا به پایین باز کنید.
- جک های زیر پوتر آزاد شوند و آن ها را کنار بگذارید.
- لوله های زیر کف پوتر باز شود.
- قالب کف پوتر و قالب های کنج آن باز شود.

- ۱۲- جک‌های شاغول‌کننده‌ی سمت دیگر را باز نموده، بلت‌ها را خارج کنید و پس از آزادشدن پشت‌بندها، آن‌ها را جدا کنید و کنار بگذارید.
- ۱۳- با نگهداشتن مجموعه‌ی قالب به شکل مایل، قالب‌های بدنه‌های جانبی دیگر از بالا به پایین باز شوند. بدنه‌ی قالب انتهایی به روی زمین قرار گیرد و قطعات آن از یکدیگر جدا شوند.
- ۱۴- کلیه‌ی قطعات را تمیز کرده، جمع‌آوری کنید و در محل مربوط به طور منظم انبار کنید.
- ۱۵- برای بازکردن و انبارکردن میل‌گردها، طبق روشی که در تمرین ۹ گفته شده است عمل کنید.
- ۸- بدنه‌ی چهارم ستون را آزاد کنید.
- ۹- جک‌های شاغول‌کننده‌ی یک سمت دیوار را آزاد کنید.
- توجه: از این مرحله به بعد، هنرجویان در نگهداشتن حایل قطعات، بیشتر دقت کنند تا از بروز خطر احتمالی جلوگیری شود.
- ۱۰- پیچ‌های خروسوکی بلت‌ها را باز کنید و سپس واشرها را خارج نمایید تا پشت‌بندهای قائم آزاد شوند.
- ۱۱- قطعات بدنه‌ی قالب را به ترتیب از بالا به پایین باز کنید.

اجرای قالب‌بندی فلزی و آرماتوربندی مجموعه‌ی ستون، تیر و دال بتنی

هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل، هنرجو باید بتواند:


- ۱- نقشه‌های آرماتوربندی این تمرین را به راحتی بخواند.
- ۲- میل‌گردهای لازم را با دقت بسازد.
- ۳- با استفاده از قالب‌های مدولار و خاص، قالب مورد نظر را بسازد.
- ۴- میل‌گردها را طبق نقشه و با دقت مورد قبول مونتاژ کند.
- ۵- به اینمی در حین انجام کار عمل کند.
- ۶- از ابزار کار و وسایل بهخوبی و با مراقبت استفاده کند.
- ۷- روحیه‌ی کار گروهی را در خود پیوراند.
- ۸- قالب‌بندی انجام شده را باز کرده و آرماتورها را صاف کند و در محل خود قرار دهد.

۹- اجرای قالب‌بندی فلزی و آرماتوربندی تاوه (سقف بتنی) بر روی تیرهای ساده و کنسول متکی بر چهارستون بتنی


تمرین ۱۸

مراحل اجرای کار:



- ۱- پیاده کردن نقشه‌ی کار در محل اجرای آن (مشخص کردن محل ستون‌ها) براساس پلان (شکل ۹-۱).
- ۲- نصب رامکای فرضی بر روی زمین (مشا به توضیحات تمرین ۱۷).
- ۳- ساخت آرماتورهای ستون و سرستون (شکل ۹-۲).
- ۴- مونتاژ پرسیون‌های ۱ و ۲ بر روی آرماتورهای انتظار، مستقر بر رامکای فرضی و نصب فاصله‌نگه‌دارها بر روی آن‌ها (شکل‌های ۹-۳ و ۹-۴).



شکل ۴-۱



شکل ۴-۲



ولی در این کار که آموزشی است و ما عملاً بتن ریزی نمی‌کنیم، مراحل کار کمی با اجرای واقعی متفاوت است.

۵- قالب هر سطون از دو بدنه به موازات طول سقف و دو بدنه به موازات عرض آن تشکیل می‌شود. بدنه‌ی داخلی قالب هر سطون به موازات طول سقف، از سه قطعه قالب استاندارد، جمعاً


تذکر: در بروزهای اجرایی، بعد از مرحله‌ی آرماتورگذاری سطون و نصب آرماتورهای انتظار لازم. برای اتصال آرماتورهای سرستون و سقف معمولاً قالب‌بندی سطون کامل گردیده و بتن ریزی در آن انجام می‌شود؛ آن‌گاه، پس از خودگیری بتن سطون‌ها، به قالب‌بندی و آرماتورگذاری سرستون‌ها و تاوه اقدام می‌گردد.

(شکل ۹-۷) برای کف قالب مورب تیر نصب می‌گردد. پس از اتصال این سه بدنی قالب ستون، امکان نصب قطعات قالب خاص A (شکل ۹-۶) در طرفین قالب خاص B (شکل ۹-۷) میسر است. برای نگهداری موقت این سه بدنی قالب، یک قالب استاندارد $3^\circ \cdot 100$ سانتی‌متری را در پایین ضلع چهارم ستون نصب کنید (بدنه‌ی d از شکل ۹-۵).


در دو ستون میانی (C_۲) بدنی‌های قالب به موازات عرض، مانند بدنی C در ستون‌های انتهایی اجرا می‌شود و قالب‌های خاص B و A و قطعه‌ی قالب بدنی چهارم نیز مانند همان ستون اجرا گردد.

به ابعاد $3^\circ \cdot 2/20$. درست می‌شود (مثلاً دو قطعه‌ی $3^\circ \cdot 100$ به اضافه‌ی یک قطعه‌ی $3^\circ \cdot 20$) که در بالای آن‌ها یک قالب کنج $1^\circ \cdot 30$. باید نصب شود. مجموع ارتفاع آن‌ها $2/3^\circ \cdot 100$ متر می‌باشد (بدنه‌ی a در شکل ۹-۵). دو بدنی خارجی به موازات عرض سقف در ستون‌های انتهایی C_۱ (بدنه‌ی b از شکل ۹-۵)، از دو قطعه‌ی $3^\circ \cdot 100$ و یک قطعه‌ی $3^\circ \cdot 80$ جمعاً به ارتفاع $2/8^\circ \cdot 100$ متر تشکیل می‌شود که باید به بدنی داخلی به موازات طول سقف (a) وصل شود.


همین دو ستون C_۱ (نتهایی) در بدنی داخلی، به موازات عرض سقف (C) از شکل ۹-۵ از دو قطعه‌ی $3^\circ \cdot 100$. درست می‌شوند که در بالای آن‌ها بدنی قالب خاص B



شکل ۹-۵



شکل ۶-۹- سه نمای قطعه‌ی خاص A



شکل ۷-۹- سه نمای قطعه‌ی خاص B

می‌کنند و بعد بتن ریزی ستون‌ها انجام می‌گیرد؛ ولی در این کار آموزشی که بتن ریزی صورت نمی‌گیرد و باید قالب‌بندی تیرها و سقف با وجود قالب ستون‌ها انجام شود، در این مرحله لازم است قبل از نصب شمع‌های مهاری ستون‌ها، اقدام به نصب

تذکر: در اجرای واقعی قالب‌بندی و آرماتورگذاری، پس از نصب قالب ستون، برای ثابت‌نگه داشتن زاویه‌های قالب، از قیدهای لوله‌ای استفاده می‌شود و سپس بدنه‌های قالب ستون را به وسیله‌ی شمع‌های مهاری یا جک‌های شاغول‌کننده، شاغول

همان ارتفاع نصب نموده و این دو پایه را به وسیله‌ی ۲ عضو افقی $1/5$ متری به یکدیگر وصل کنید. اکنون یک داربست حجمی $6\frac{1}{5}$ متری به طول $2/5$ متر و عرض $1/5$ متر در میان 4 عدد ستون در اختیار داریم. این داربست را به وسیله‌ی قطعات قطری در دو جهت مهار کنید و سپس 6 عدد سرجک (شکل ۷-۳۵ فصل ۷) را روی پایه‌ها قرار دهید. بر روی هر سه عدد سرجک در یک امتداد، یک عدد کش فلزی (سولجر) قرار داده و با درنظرگرفتن ضخامت لوله‌های پشت‌بند (5 سانتی‌متر) و ضخامت بدنه‌های قالب (5 سانتی‌متر)، یعنی با کسر 1° سانتی‌متر از ارتفاع $2/6^{\circ}$ متری کف سقف، مشخص می‌شود که سطح بالای کش باید از کف زمین برابر $2/5$ متر باشد (شکل ۹-۸).

با استفاده از سرجک‌های قابل تنظیم، کش‌هارا در ارتفاع تقریبی $2/5$ متری تراز کنید (شکل ۹-۹).

داربست شود تا بتوان قالب سقف و تیرها را روی آن قرار داد.
۶- برپایی داربست سقف : با توجه به سطح سقف بین چهار عدد ستون که ابعاد آن $2\frac{1}{2}$ متر است، برای طول داربست، از دو قطعه لوله‌ی داربست استاندارد $1\frac{1}{5}$ متری، جمعاً به طول $2/5$ متر، استفاده می‌کنیم. برای عرض آن نیز لوله‌ی داربست $1/5$ متری را به کار می‌بریم. با توجه به ارتفاع قالب سقف که از $2/6^{\circ}$ متر است، برای پایه‌های داربست نیاز به 6 عدد پایه‌ی 2 متری داریم (به شکل ۷-۳۳ فصل ۷ نگاه کنید). هر کدام از این پایه‌ها را بر روی یک پایه‌ی قابل تنظیم قرار داده و چهار عدد از این پایه‌ها را با 8 عدد عضو افقی (شکل ۷-۳۴ فصل ۷) $1/5$ متری در دو طبقه، یکی در ارتفاع نیم متری و دیگری در ارتفاع $1/5$ متری از کف، به یکدیگر وصل کنید. دو پایه‌ی دیگر را به وسیله‌ی 4 عدد عضو افقی یک متری، به چهار پایه‌ی قبلی در



شکل ۹-۸



شکل ۹-۹

افقی آن‌ها برابر عرض دو قطعه نبشی یعنی 10° می‌باشد. از نظر ارتفاع نیز با مراجعته به مقاطع A-A و D-D (شکل‌های ۹-۱۳ و ۹-۱۴) مشخص می‌شود که دو بدن‌های قائم آن‌ها نیز دارای ارتفاع 30° سانتی‌متر است و درنتیجه اندازه‌ی سطح‌های آن $10^{\circ} 30^{\circ}$ و $10^{\circ} 30^{\circ}$ سانتی‌متر خواهد بود.

قالب‌های خاص نیز با توجه به این که از نظر اندازه و زوایا و فرم با قالب‌های استاندارد کاملاً متفاوت‌اند، با نام گذاری مشخص شده سپس جزئیات مربوط به ساخت آن‌ها در نقشه‌ای جداگانه ترسیم می‌شود. مانند قالب خاص A در پلان قالب‌بندی یا قالب خاص B، که جزئیات این دو قالب در نقشه‌های جداگانه (شکل‌های ۹-۶ و ۹-۷) نمایش داده شده است.

-۸ در شکل ۹-۱۱ (قطعه A) و شکل ۹-۱۲ (قطعه D)، حجم بتن تیرها و سقف را مشاهده می‌کنید. ارتفاع تیر 5° سانتی‌متر و ضخامت سقف 20° سانتی‌متر است و در قسمت زیر اختلاف سطح دارد. در چنین مواردی، ابتدا کف تیرها قالب‌بندی می‌شوند و بعد قالب‌بندی بقیه‌ی قسمت‌های سقف انجام می‌شود.

همان‌طورکه در شکل ۹-۱۰ (پلان قالب‌بندی) ملاحظه می‌کنید، تیرهای طولی بین قالب‌های مورب تیرها (قالب خاص B) در دو طرف به وسیله‌ی دو قطعه قالب $30^{\circ} 100^{\circ}$ اجرا می‌شود. قالب کف تیرهای عرضی بین کنج‌های نصب شده روی بدن‌های قالب ستون‌ها (در قسمت a مطابق بند ۵ مراحل اجرای کار) به وسیله‌ی ۲ قطعه‌ی $30^{\circ} 100^{\circ}$ و $30^{\circ} 80^{\circ}$ مانند شکل ۹-۱۰ اجرا می‌شود.

۷- در این مرحله از کار، با کمک جک‌های مهاری و جک‌های شاغول‌کننده، ابتدا پایین بدن‌های قالب ستون را در محل خود ثبیت کنید و سپس قسمت‌های بالای آن‌ها را به وسیله‌ی شاغول و توسط جک‌ها، به شکل کاملاً قائم درآورید و ثابت نمایید.


۱-۹- راهنمای نقشه‌خوانی



در پلان‌ها و نماهای قالب‌بندی فلزی که ملاحظه می‌نمایید (شکل‌های ۹-۱ و ۹-۳۱ و ۹-۳۲ و ۹-۳۳) برای معرفی هر قطعه از قالب که در یک سطح قرار دارد، طول و عرض آن با نمایش ضرب دو عدد مشخص شده است مانند قطعه‌ی $30^{\circ} 100^{\circ}$. یا $5^{\circ} 80^{\circ}$ یا $5^{\circ} 100^{\circ}$. که عدد اول معرف طول قطعه است و عدد دوم عرض آن را نشان می‌دهد.

قطعات کنج خارجی: قطعاتی که در دو سطح متفاوتِ قالب‌بندی قرار می‌گیرند با ضرب ۳ عدد نمایش داده می‌شوند. عدد اول اندازه‌ی طول قطعه است و دو عدد بعدی نشان‌دهنده‌ی عرض‌های قطعه‌ی قالب در سطح‌های مختلف است، مانند قطعه‌ی کنج خارجی $10^{\circ} 100^{\circ} 10^{\circ} 100^{\circ}$ یا $10^{\circ} 80^{\circ} 10^{\circ} 100^{\circ}$ که در پلان قالب‌بندی مشاهده می‌کنید.

قطعات کلاهک: این قطعات به سبب ابعاد کوچکی که دارند و امکان نوشتن اندازه‌ها در روی آن‌ها نیست، در سه سطح قالب‌بندی قرار دارند و به صورت ۶ مربع کوچک در پلان قالب‌بندی مشاهده می‌شوند و همان‌گونه که ملاحظه می‌کنید، در محل تقاطع دو کنج خارجی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اندازه‌ی سطح

شکل ۱-۹- پلان قالب‌بندی سقف





SECTION A-A

شكل ١١-٩