



دیوار سازی

پایهٔ یازدهم

دورهٔ دوم متوسطه

شاخهٔ کارداش

زمینهٔ صنعت

گروه تحصیلی: معماری و ساختمان

رشتهٔ مهارتی: کارهای عمومی ساختمان

نام استاندارد مهارتی مبنا: بنای سفت کار درجهٔ ۱، کمک بنای سفت کار درجهٔ ۲

کد استاندارد متولی: ۹-۵۱/۲۳/۲/۴/۱، ۹-۵۱/۲۳/۱/۴/۱

عنوان و نام پدیدآور	: دیوارسازی [کتاب‌های درسی] ۳۱۱۲۲۵ / شاخهٔ کارداش، زمینهٔ صنعت، گروه تحصیلی معماری و ساختمان، رشتهٔ مهارتی کارهای عمومی ساختمان، برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تالیف: دفتر تالیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش؛ مؤلفان: سید کاظم سالاری، محمد رضا جعفری نسب؛ وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
مشخصات نشر	: تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
مشخصات ظاهری	: ۱۲۰ ص. : مصور (بخش رنگی)
فروست	: شاخهٔ کارداش
شابک	: ۹۷۸-۰-۹۶۴-۵-۱۹۹۱-۲
وضعیت فهرست‌نویسی	: فیبا
یادداشت	: نام استاندارد مهارتی بنای سفت کار درجهٔ ۱، کمک بنای سفت کار درجهٔ ۲، کد استاندارد مهارتی ۹-۵۱/۲۳/۲/۴/۱، ۹-۵۱/۲۳/۱/۴/۱. کتابنامهٔ ۱-دیوارها، راهنمای آموزشی ۲- ساختمان‌سازی، راهنمای آموزشی الف- سالاری، سید کاظم ب- جعفری نسب، محمد رضا. ج- سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی د- دفتر تالیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش ه- اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی.
موضوع	: ۱-دیوارها، راهنمای آموزشی ۲- ساختمان‌سازی، راهنمای آموزشی الف- سالاری، سید کاظم ب- جعفری نسب، محمد رضا. ج- سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی د- دفتر تالیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش ه- اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی.
شناسه افزوده	: الف- سالاری، سید کاظم ب- جعفری نسب، محمد رضا. ج- سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی د- دفتر تالیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش ه- اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی.
رده‌بندی کنگره	: ۱۳۹۲ ۹ د TH ۲۲۰۱
رده‌بندی دیوبی	: ۶۹۰/۹ ک ۳۷۳
شماره کتاب‌شناسی ملی	: ۳۱۰۴۶۲۷



وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دیوارسازی-۲۲۱۱

نام کتاب:

پدیدآورنده:

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:

شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:

مدیریت آماده‌سازی هنری:

شناسه افزوده آماده‌سازی:

نشانی سازمان:

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر تالیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش

سید کاظم سالاری، محمد رضا جعفری نسب (اعضای گروه تألیف) - کمیسیون تخصصی رشتہ‌ساختمان (ویراستار فنی)

اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

سعیده محمد تقی سرابی (صفحه‌آرا) - محمد جعفری نسب (رسام) - شیما السادات سالاری (عکاس)

تهران: خیابان ابراشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پژوهش (شهید موسوی)

تلفن: ۰۹۶۱-۸۸۳۳۱۱۶۱، ۰۹۲۶۶-۸۸۳۰، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب‌گاه: www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir

ناشر:

چاپخانه:

سال انتشار و نوبت چاپ:

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران-کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج- خیابان ۶۱ (دارو بخش)

تلفن: ۰۹۸۵۱۶-۴۴۹۸۵۱۶، دورنگار: ۰۹۶۴-۸۵۱۶، صندوق پستی: ۱۳۹-۳۷۵۱۵


شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهایی خاص»

چاپ اول ۱۳۹۷

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پژوهش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نفایی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

شابک ۲-۱۹۹۱-۰۵-۹۶۴-۹۷۸

ISBN 978-964-05-1991-2



شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات کشور خودتان را برآورده سازید ، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشد و از اتکای به اجانب پرهیزید .

امام خمینی « قدس سرّه الشّریف »

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز:

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی

تهران - صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتاب‌های درسی

فنی و حرفه‌ای و کاردانش، ارسال فرمایند.

info@tvoccd.medu.ir

پیامنگار (ایمیل)

www.tvoccd.medu.ir

وب‌گاه (وب‌سایت)

مقدمه‌ای بر چگونگی برنامه‌ریزی کتاب‌های پوダメانی^۱

برنامه‌ریزی تألیف «پوダメان‌های مهارت» یا «کتاب‌های تخصصی شاخه‌ی کاردانش» بر مبنای استانداردهای کتاب «مجموعه برنامه‌های درسی رشته‌های مهارتی شاخه‌ی کاردانش»، «مجموعه هشتم» صورت گرفته است. براین اساس ابتدا توانایی‌های هم خانواده (Harmonic Power) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. سپس مجموعه مهارت‌های هم خانواده به صورت واحدهای کار تحت عنوان (Unit) دسته‌بندی می‌شوند. درنهایت واحدهای کار هم خانواده با هم مجدداً دسته‌بندی شده و پوダメان مهارتی (Module) را تشکیل می‌دهند.

دسته‌بندی «توانایی‌ها» و «واحدهای کار» توسط کمیسیون‌های تخصصی با یک نگرش علمی انجام شده است به گونه‌ای که یک سیستم پویا بر برنامه‌ریزی و تألیف پوダメان‌های مهارت نظارت دائمی دارد. به منظور آشنایی هرچه بیشتر مردمیان، هنرآموزان و هنرجویان شاخه‌ی کاردانش و سایر علاوه‌مندان و دست اندکاران آموزش‌های مهارتی با روش تدوین، «پوダメان‌های مهارت»، توصیه می‌شود الگوهای ارائه شده در نمون برگ‌های شماره (۱)، (۲) و (۳) مورد بررسی قرار گیرد. در ارائه دسته‌بندی‌ها، زمان موردنیاز برای آموزش آن‌ها نیز تعیین می‌گردد، با روش مذکور یک پوダメان به عنوان کتاب درسی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش در «شاخه کاردانش» چاپ سپاری می‌شود.

به طور کلی هر استاندارد مهارت به تعدادی پوダメان مهارت (M₁, M₂, ..., M_n) و هر پوダメان نیز به تعدادی واحدکار (U₁, U₂, ..., U_m) و هر واحدکار نیز به تعدادی توانایی ویژه (P₁, P₂, ..., P_p) تقسیم می‌شوند. نمون برگ شماره (۱) برای دسته‌بندی توانایی‌ها به کار می‌رود. در این نمون برگ مشاهده می‌کنیم که در هر واحدکار چه نوع توانایی‌هایی وجود دارد. در نمون برگ شماره (۲) واحدهای کار مرتبط با پوダメان و در نمون برگ شماره (۳) اطلاعات کامل مربوط به هر پوダメان درج شده است. بدیهی است هنرآموزان ارجمندو هنرجویان عزیز شاخه‌ی کاردانش و کلیه همکارانی که در این آموزش‌های مهارتی فعالیت دارند، می‌توانند مارا در غنای کیفی پوダメان‌ها که برای توسعه آموزش‌های مهارتی تدوین شده است رهنمون و یاور باشند.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
دفتر تألیف کتاب‌های درسی
فی‌وحرفه‌ای و کاردانش

مقدمه

کتاب حاضر با عنوان دیوارسازی ، بر اساس استاندارد مهارت ساختمانسازی تهیه شده است . کوشش شده تا مطالب درسی همراه با تصاویر به صورت خود محتوا (روش پودمانی) تدوین شود تا امر یادگیری را آسان تر نماید.

این کتاب مشتمل بر سه واحد کار است :

واحد کار اول شامل نکات ایمنی در دیوار چینی ، آشنایی با انواع دیوار ، اصول چیدن دیوار ، آشنایی با دیوار گچی و انواع آن ، اصول اتصال دو دیوار به هم ، اصول ساختن دودکش و اصول دیوار چینی در انواع مختلف است . در واحد کار دوم اصول ایمنی در ساختن نعل در گاه ، انواع نعل در گاهها و اصول ساختن انواع نعل در گاه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .

واحد کار سوم شامل اصول ایمنی در نصب چهارچوب درب و پنجره ، علائم اختصاری درب و پنجره در نقشه ، ابعاد و اندازه های استاندارد درب و پنجره ، درب های با آستانه و بدون آستانه ، انواع چهارچوب درب و پنجره ، اصول نصب چهارچوب درب و پنجره ، انواع سنگ قرنیز و ابعاد آن و اصول نصب قرنیز است . متناسب با واحد کارهای سه گانه کارهای عملی پیش یینی شده است و فراگیران موظف هستند تا با راهنمایی های مریبان خود کارهای عملی را در زمان های تعیین شده انجام دهند .

روش اجرای کارهای عملی بدین صورت است که پس از توضیحات هر کار در قسمت مربوط به مراحل اجرای کار، ابتدا از فراگیران می خواهیم وسایل و مصالح مورد نیاز هر کار را تحویل گرفته و با توجه به نقشه کار به صورت مرحله به مرحله کار عملی را انجام دهند .

مؤلفان

فهرست مندرجات

صفحه

عنوانین

واحد کار اول : شناسایی و اجرای انواع دیوار

۳	— پیش آزمون
۴	۱-۱- اصول ایمنی در دیوار چینی
۵	۲-۱- انواع دیوار
۱۳	۳-۱- اصول چیدن دیوار
۱۷	۴-۱- دیوار گچی و انواع آن
۲۱	۵-۱- اصول زدن انواع اتصال دو دیوار
۲۶	۶-۱- اصول ساختن دودکش
۲۸	— کار کارگاهی : دستورالعمل اجرای دیوار نیم آجری به صورت لاریز
۳۶	— کار کارگاهی : دستورالعمل اجرای دیوار نیم آجری به صورت لابند
۴۳	— کار کارگاهی : دستورالعمل اجرای دیوار یک آجری و نیم آجری در حالت تلاقی
۴۸	— کار کارگاهی : دستورالعمل اجرای دیوار یک آجری و نیم آجری در حالت زاویه
۵۵	— کار کارگاهی : دستورالعمل اجرای دیوار یک آجری با هشت و گیر آشکار
۶۱	— آزمون پایانی

واحد کار دوم : ساختن نعل درگاه ها

۶۳	— پیش آزمون
۶۴	۱-۱- اصول ایمنی در ساختن نعل درگاه
۶۵	۲-۲- انواع نعل درگاه
۷۱	کار کارگاهی : دستورالعمل اجرای نعل درگاه تیرآهنی
۷۶	کار کارگاهی : دستورالعمل اجرای نعل درگاه قوس آجری (قوس شاخ بزی)
۸۹	آزمون پایانی

واحد کار سوم : نصب چهارچوب در و پنجره

۹۱	— پیش آزمون
۹۲	۱-۳- اصول ایمنی در نصب چهارچوب در و پنجره
۹۴	۲-۳- علائم اختصاری در و پنجره در نقشه
۹۸	۳-۳- ابعاد و اندازه های استاندارد در و پنجره
۹۹	۴-۳- درهای با آستانه و بدون آستانه
۱۰۰	۵-۳- انواع چهارچوب در و پنجره
۱۰۲	۶-۳- اصول نصب چهارچوب در و پنجره
۱۰۵	۷-۳- انواع سنگ قرنیز و ابعاد آن
۱۰۶	۸-۳- اصول نصب قرنیز
۱۰۸	کار کارگاهی : دستورالعمل اجرای نصب قرنیز
۱۱۲	کار کارگاهی : دستورالعمل اجرای نصب چهارچوب در
۱۱۹	آزمون پایانی

منابع و مأخذ

هدف کلی پودمان
توانایی دیوار چینی، ساختن نعل درگاه و
نصب چهارچوب در و پنجره

ساعت			عنوان توانایی	شماره	
جمع	عملی	نظری		توانایی	واحد کار
۴۰	۳۰	۱۰	توانایی دیوار چینی	۵	۱
۲۲	۱۶	۶	توانایی ساختن نعل درگاه	۶	۲
۱۲	۱۰	۲	توانایی نصب چهارچوب در و پنجره	۱۰	۳
۷۴	۵۶	۱۸	جمع		

واحد کار اول

توانایی دیوار چینی

هدف کلی : شناسایی و اجرای انواع دیوار

هدف های رفتاری : فراگیر پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود :

- ۱ - اصول ایمنی در دیوار چینی را توضیح دهد.
- ۲ - انواع دیوار را نام ببرد.
- ۳ - اصول چیدن دیوار را توضیح دهد.
- ۴ - دیوارهای بلوک سیمانی را شرح دهد.
- ۵ - ملات های مورد استفاده در دیوارهای بلوک سیمانی را نام ببرد.
- ۶ - دیوارهای گچی را بشناسد و انواع آن را نام ببرد.
- ۷ - انواع اتصال دیوارها را نام ببرد.
- ۸ - اصول ساخت دود کش ها را بیان کند.
- ۹ - اصول اجرای انواع مختلف دیوارها را شرح دهد.
- ۱۰ - انواع مختلف دیوار را اجرا کند.

ساعت آموزشی

جمع	عملی	نظری
۴۰	۳۰	۱۰

پیش آزمون ۱

۱ - نکات ایمنی در دیوار چینی چند مورد می باشد ؟

ج) ۱۰

ب) ۷

الف) ۵

۲ - کدام مورد جزء تقسیم بندی های دیوار نمی باشد ؟

ج) ارتفاع دیوار

ب) سیستم ساخت

الف) مواد و مصالح مصرفی

۳ - از وظایف این دیوار جلوگیری از ریزش خاک می باشد ؟

ج) دوچداره

ب) باربر

الف) حاصل

۴ - کدام گزینه از سنگهای مصرفی در ساختمان نمی باشد ؟

ج) دگرگون

ب) آهکی

الف) آذربین

۵ - از سنگهای زیر کدامیک در شیب بندی پشت بام ها استفاده می شود ؟

ج) گرانیت

ب) تراکیت

الف) گابرو

۶ - دیواری که از روی سطح فنداسیون شروع و تا کف ساختمان ادامه می یابد چه نام دارد ؟

ج) محافظ

ب) حاصل

الف) کرسی چینی

۷ - وظیفه این دیوار جلوگیری از ریزش خاک و آب می باشد ؟

ج) تقسیم

ب) حاصل

الف) محافظ


۸ - برای دیوار چینی کدامیک ملات مناسب تر است ؟

ج) گچ و خاک

ب) گل

الف) ماسه سیمان

۹ - شکل مقابل چه نوع پیوندی را نشان می دهد ؟



الف) هشت و گیر

ب) لابند

ج) لاریز

۱۰ - بهترین مقطع و محل برای دودکش کدام است ؟

ج) دایره - دیوار داخلی

ب) دایره - دیوار خارجی

الف) مربع - دیوار خارجی



شکل ۱ - ۱ : داربست فلزی برای چیدن دیوار



شکل ۱ - ۲ : ضخامت مناسب برای تخته زیر پایی



شکل ۱ - ۳ : عرض لازم برای تخته زیر پایی

۱- شناسایی اصول ایمنی در دیوار چینی :

رعایت نکات ایمنی در دیوار چینی الزامی است و در صورتی که رعایت نشود منجر به حوادث جبران ناپذیری می گردد.


چون هدف از دیوار چینی انتقال بار سقف به پی، جلوگیری از نفوذ عوامل جوی (باد، باران ، برف ، سرما و گرما)، تقسیم فضاهای داخلی و نگهداری خاکریزها و خاک برداری ها می باشد. بنابراین دیوار باید با پیوند صحیح، ضخامت مناسب و مصالح مصرفی مرغوب (آجر ، سنگ، ملات) با توجه به نوع کاربری آن ساخته شود .

رعایت اصول ایمنی :

در دیوار چینی علاوه بر وسائل حفاظت فردی شامل : (کلاه ایمنی، کفش مناسب ، لباس کار، دستکش لاستیکی) باید از داربست فلزی با طول و ارتفاع مناسب کار مطابق شکل ۱-۱ و تخته زیر پایی مناسب مطابق با شکل های ۱-۲ و ۱-۳ استفاده نمود.

۱-۲-آشنایی با انواع دیوار :

دیوار یکی از مهم‌ترین اعضای ساختمان است که به منظور تحمل فشار، تقسیم فضا ، جلوگیری از نفوذ عوامل جوی و مزاحم ، نگهداری خاکریزها و خاکبرداری‌ها ساخته می‌شود. مطابق شکل ۴-۱



شکل ۱ - ۴: ایزو متري دیوار

معمولًاً دیوارها به دو صورت زیر تقسیم‌بندی می‌شوند:

الف - از نظر سیستم ساخت

ب - از نظر مواد و مصالح مصرفی



شکل ۱ - ۵: دیوار باربر


۰ الف) انواع دیوار از نظر سیستم ساخت :

۱-۲-۱ - دیوار های باربر:

به دیواری که بار سقف و فشار های واردہ به ساختمان را تحمل می‌نماید دیوار باربر می‌گویند.

این نوع دیوار می‌تواند هم داخلی و هم خارجی باشد. ضخامت این نوع دیوارها هیچ‌گاه نباید از ۳۵ سانتی‌متر کم‌تر باشد. در انتخاب مصالح مصرفی باید دقت کافی انجام شود زیرا این دیوار نقش استخوان‌بندی ساختمان را به عهده دارد وضعیف بودن آن در حکم ضعف کلی بنا خواهد بود. مطابق شکل ۱-۵

۲-۲-۱ - دیوارهای حائل :



شکل ۱-۶: شماتیک دیوار حائل در مقابل ریزش خاک

وظیفه اصلی این دیوارها جلوگیری از ریزش خاک و فشار آب زیرزمینی است که پشت دیوار ساختمان قرار می‌گیرد.

- عامل مقاوم در این نوع دیوارها وزن آن می‌باشد به همین دلیل آن‌ها را دیوارهای ثقلی نیز می‌نامند.

- معمولاً ضخامت قسمت پایین دیوار بیشتر از قسمت بالا است چون فشار در قسمت پایین زیادتر است.

- برای مقابله با نیروی بیشتر، این دیوارها با پاشنه طراحی می‌شوند. مطابق شکل‌های ۶-۱ و ۷-۱



شکل ۱-۷: دیوار باربر

۳-۲-۱ - دیوارهای دو جداره :


دیوار دو جداره دیواری است که از دو بخش تشکیل می‌شود و در میان دو قسمت دیوار فضای خالی وجود دارد که با مصالح عایق پر می‌شود.

وظیفه این دیوار جلوگیری از انتقال حرارت، صوت و رطوبت می‌باشد که بدین منظور از فضای خالی و مصالح عایق استفاده می‌شود. برای اتصال دو جداره دیوار از قلاب‌های مخصوص استفاده می‌شود.

(در شکل ۱-۸ دیوار دو جداره با فضای خالی و در شکل ۱-۹ دیوار دو جداره با مصالح عایق را ملاحظه می‌کنید).

شکل ۱-۸





شکل ۱ - ۹

۱-۴-۲- دیوارهای محافظ :

دیوار اصلی زیرزمین که بار طبقات فوکانی را تحمل می کند باید از رطوبت محفوظ مانده و از ملات مرغوب ساخته شود. برای محافظت این دیوار در مقابل رطوبت باید از دیوار محافظ استفاده گردد . مطابق شکل ۱۰ - ۱

دیوار محافظ عایق به صورت زیر ساخته می شود:

- ابتدا دیوار محافظ را که دیواری است ۱۱ یا ۲۲ سانتیمتری با ملات ماسه و سیمان می سازند.
- سپس روی دیوار محافظ را با اندود ماسه و سیمان به صورت صیقلی (لیسه‌ای) اندود می نمایند.
- پس از خشک شدن اندود صیقلی عمل عایق کاری رطوبتی (قیر و گونی - ورق قیراندود) انجام می گیرد. مطابق شکل ۱۱- ۱



شکل ۱ - ۱۱ : عایق کاری دیوار محافظ



شکل ۱ - ۱۰

- درنهایت دیوار اصلی مطابق شکل های ۱۲-۱ و ۱۳-۱ ساخته می شود.



شکل ۱ - ۱۲ و شکل ۱ - ۱۳

۱-۵-۲-۵- دیوارهای جدا کننده (پارتبیشن):

دیوار های جدا کننده هیچ سهمی از باربری سازه را به عهده ندارند و فقط برای تقسیم بندی و به وجود آوردن فضاهای مورد نیاز ساخته می شوند. طراحی و اجرای این نوع دیوار باید طوری باشد که بتواند وزن خود، وزن در و پنجره و تجهیزات نصب شده احتمالی را تحمل نماید . مطابق شکل ۱ - ۱۴



شکل ۱ - ۱۴ : دیوار جدا کننده

دیوار های جدا کننده را می توان به سه دسته تقسیم کرد :

- دیوارهایی که کاملاً محکم ساخته می شوند. (مانند دیوارهای بلوک سفالی)

- دیوارهایی که با قطعات ثابت ولی قابل تعویض ساخته می شوند. (مانند پانل های چوبی)

- جدا کننده هایی که روی ریل حرکت می کنند. (دیوار تاشو)


۰ ب) انواع دیوار از نظر نوع مصالح:

۱-۶-۶- دیوار های سنگی:



شکل ۱ - ۱۵: کاربرد سنگ در پایه های ساختمان

در کارهای ساختمانی از سنگ های طبیعی استفاده می شود. این سنگ ها به مقدار زیادی در طبیعت یافت می شوند. با انتخاب مناسب سنگ و نصب صحیح آن زیبایی خاصی به نمای ساختمان می توان داد. سنگ ها نه تنها برای نما سازی بلکه در فونداسیون پایه ها، پل و غیره، استفاده می شوند. زیرا سنگ در برابر فشار مقاومت زیادی دارد. مطابق شکل های ۱۵-۱ و ۱۶.



شکل ۱ - ۱۶: کاربرد سنگ در نمای ساختمان

سنگ هایی که در ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند به سه دسته تقسیم می شوند:

الف) سنگ های آذرین

ب) سنگ های رسوبی

ج) سنگ های دگرگون

- الف) سنگ های آذرین:

سنگ هایی هستند که از سرد شدن مواد مذاب زمین به وجود می آیند و مهم ترین آن ها عبارت اند از : (گرانیت - سینیت - تراکیت و گابرو) که در شکل ۱-۱۷ سه نمونه سنگ گرانیت دیده می شود.



شکل ۱ - ۱۷

ب) سنگ‌های رسوبی:

رسوبات مواد طبیعی تحت تاثیر نیروی ثقل خود در محیطی تهشین و به تدریج سخت و متراکم شده و تبدیل به سنگ رسوبی می‌شود. از مهم‌ترین سنگ این گروه می‌توان تراورتون را نام برد که کاربرد آن در پوشش بنا و فرش کف می‌باشد. مطابق

شکل ۱۸-۱



شکل ۱۸-۱: کاربرد سنگ رسوبی در نما

ج) سنگ‌های دگرگون:

سنگ‌هایی هستند که در نتیجه دگرگون شدن برخی از خواص سنگ به وجود می‌آیند. مهم‌ترین سنگ‌های دگرگون عبارت‌اند از **موهر** و **مرمریت** که در رنگ‌های متنوع و بسته به ریز و درشتی دانه‌های آن از ارزش زیادی در کارهای ساختمانی به خصوص در نماسازی و فرش کف و پوشش ستون‌های سنگی برخوردار است. مطابق شکل ۱۹-۱



شکل ۱۹-۱

انواع سنگ چینی :

سنگ چینی از نظر ظاهر به شکل های گوناگون انجام می شود . مطابق شکل ۲۰-۱ که یک نوع سنگ چینی را نشان می دهد.

- لاشه چینی :

برای این نوع سنگ چینی بیشتر از سنگ های تراشیده استفاده می شود. سنگ ها طوری روی هم قرار می گیرند که تقریباً هر سنگی بند سنگ دیگر را پوشاند و فضای خالی بین آنها با سنگ های کوچک تر و ملات پر می شود. مطابق شکل

۲۱-۱



شکل ۱ - ۲۱ : دیوار باربر



شکل ۱ - ۲۰ : دیوار باربر

- سنگ چینی بادبر :

در این روش از سنگ هایی که با چکش یک سرتیز به صورت باد برآمده استفاده می شود. این سنگ ها دارای ابعاد مختلف نیز می باشند . مطابق شکل های ۲۲-۱ و ۲۳-۱



شکل ۱ - ۲۳



شکل ۱ - ۲۲

- سنگ چینی حصیری :

در این روش سنگ ها طوری تراشیده می شوند که حتی المقدور به شکل مکعب باشند. از این گونه سنگ چینی در پل سازی و دیوار سازی استفاده می شود. مطابق شکل ۲۴-۱



شکل ۱ - ۲۴ : نماسازی به روش حصیری

- دیوار آجری :

دیواری است که با آجر توپر و ملات ساخته می شود. دیوار های آجری را می توان نسبت به ضخامت آن و با توجه به ابعاد آجر ($5/5 \times 5/5 \times 21$) گروه بندی کرد از قبیل دیوار های تیغه (۵/۵ سانتی متری)، دیوار های نیم آجره (۱۰ سانتی متری) و دیوار های یک آجره (۲۱ سانتی متری) و دیوار های یک و نیم آجره (۳۵ سانتی متری) و دیوار های دو آجره (۴۵ سانتی متری)

- اشکال مختلف چیدن دیوار



- دیوارهای گرد:

به دیوارهایی که روی محیط دایره یا قسمتی از محیط دایره اجرا گردد دیوارهای گرد گفته می شود که این نوع دیوارها به منظور زیبایی در نماسازی ساختمان و یا شرایط خاص مثل ساخت برج های نگهبانی، دودکش ها و ... مورد استفاده قرار می گیرد. مطابق شکل ۲۵-۱

شکل ۱ - ۲۵



شکل ۱ - ۲۶: دیوار آجری با کلاف بندی قائم



شکل ۱ - ۲۷: دیوار آجری با کلاف بندی قائم و افقی


۱-۳- شناسایی اصول چیدن دیوار:

- در چیدن دیوار باید موارد زیر مورد توجه قرار گیرد :
- دیوار دارای فونداسیون مقاوم در مقابل یخ زدگی باشد.
- سطح فونداسیون تراز و یکنواخت باشد.
- ضخامت دیوار بر اساس نوع کاربری دیوار تعیین شود.
- از پیوند مناسب (بدون بند برشی) در چیدن استفاده شود.
- از مصالح (آجر و سنگ) و ملات مرغوب (ماشه و سیمان) استفاده شود.
- دیوار در مقابل نفوذ رطوبت محافظت شود.
- دیوارها در مقابل ریزش مسلح گردند (کلاف بندی شوند).

مطابق شکل های ۱- ۲۶ و ۱- ۲۷

۱-۳- چیدن دیوار:

عموماً به خاطر اینکه فونداسیون (پی) در مقابل عوامل طبیعی محفوظ بماند آن را در ارتفاعی پایین تر از سطح طبیعی زمین می سازند که این ارتفاع بسته به وضع جوی و اقلیمی هر منطقه تفاوت دارد. در نتیجه از سطح روی فونداسیون تا کف ساختمان ارتفاعی به وجود می آید که باساختن کرسی چینی به اولین رج بنا می رسد. مطابق شکل ۱- ۲۸



شکل ۱ - ۲۸: شماتی فونداسیون و کرسی چینی

- کرسی چینی :

معمولأً عرض کرسی چینی بین ۵ تا ۱۰ سانتیمتر از عرض دیوار اصلی از هر طرف زیادتر انتخاب می‌گردد که به آن ریشه یا ناخن گفته می‌شود . و روی آن اندود صیقلی ماسه و سیمان (لیسه‌ای) استفاده می‌شود. پس از مقاوم و خشک شدن اندود روی آن عملیات عایق کاری رطوبتی (قیر و گونی یا ورق قیراندود) انجام می‌گردد . مطابق شکل‌های ۱-۲۹ و ۱-۳۰



شکل ۱ - ۲۹ : کرسی چینی یا عایق کاری رطوبتی



شکل ۱ - ۳۰ : دیوار روی کرسی چینی

یک رجی کردن :

چیدن اولین رج دیوارها بر روی کرسی چینی همان یک رجی کردن بنا گویند. در انجام یک رجی کردن بنا نکات زیر را باید دقیقاً به کار بست ، تا اولاً ساختمان در حالت گونیا با خیابان ، کوچه و یا حیاط ساخته شود و در ثانی کلیه فضاهای داخلی بدون سر و ته و با گونیای کامل ساخته شود.

- روش کار یک رجی کردن:

الف) از بر خیابان، کوچه و یا حیاط با فاصله مشخص ریسمان کشیده و از یک طرف شروع به چیدن دیوار با پیوند صحیح می نماییم تا بنای رج اول کامل گردد.

مطابق شکل های ۱ - ۳۱



شکل ۱ - ۳۱ (الف):

گرفتن فاصله از بر
خیابان یا کوچه



شکل ۱ - ۳۱ (ب) :
چیدن دیوار از یک
طرف از بر ریسمان



شکل ۱ - ۳۱ (ج) :

اتمام رج اول

ب) پس از اجرای رج اول در ضلع جلوی ساختمان ، ضلع دیگر با استفاده‌ی دقیق از گونیای بلند و یا از متر با استفاده از رابطه‌ی مثلث (۵۰ و ۴۰) و ریسمان کشی بر باد گونیا ساخته می شود. آجر کاری از نبش دیوار جلو و در حالت پیوند کامل تا انتهای دیوار تکرار می گردد . مطابق شکل های ۳۲-۱



شکل ۱ - ۳۲ (ب)



شکل ۱ - ۳۲ (الف)



شکل ۱ - ۳۳ (الف) : برداشتن طول دیوار



شکل ۱ - ۳۳ (ب) : جدا کردن اندازه دو طرف دیگر

ج) ضلع دیگر بنا با برداشتن اندازه به وسیله متر به طور دقیق از ضلع مقابل به شکل موازی ساخته می شود و آجر کاری این ضلع نیز از نبش دیوار جلو تا انتهای دیوار تکرار می شود. مطابق شکل های ۳۳-۱



شکل ۱ - ۳۳ (ج) : ریسمان کشی و چیدن ضلع سوم



۵) ضلع چهارم بنا نیز طبق اندازه معلوم و با اندازه گیری دقیق اقطار مربع یا مربع مستطیل پیاده می شود. مطابق شکل ۱ - ۳۴

شکل ۱ - ۳۴ :
اندازه گیری قطرها
و چیدن ضلع چهارم

۴-۱- آشنایی با دیوار گچی و انواع آن :

گچ همواره توسط بشر در فن ساختمان سازی مورد استفاده قرار گرفته است. باستان شناسان قدمت استفاده از گچ را در معماری و طرح های تزیینی به ۷۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح نسبت داده اند. امروزه گچ همچنان به علت ویژگی های مختلف چون شکل پذیری ، مقاومت ، فراوانی و دارا بودن مزایای دیگر با استفاده از ماشین آلات مدرن تهیه می شود و موارد استفاده فراوانی در صنعت ساختمان دارد.



شکل ۱ - ۳۵: روکش گچی

علاوه بر استفاده گچ برای مصارف تزیینی و یا به عنوان روکش نهایی دیوارهای داخلی (ایجاد یک سطح کاملاً صیقلی) مطابق شکل ۱-۳۵ در کشورهای متعدد استفاده مهم تری از آن به وجود آورده اند و آن استفاده از پانل های جدا ساز برای چیدن کلیه دیوارهای داخلی ساختمان می باشد . مطابق شکل های ۱-۳۶ و ۱-۳۷



شکل ۱ - ۳۷ : دیوار جدا کننده با قطعات پیش ساخته گچی



شکل ۱ - ۳۶ : طریقه نصب بلوک های گچی



شکل ۱ - ۳۸

این نوع دیوارها با دو عنوان قطعات گچی پیش ساخته و روکش های گچی تولید می شوند که در ساختمان برای جداسازی فضاهای داخلی مورد استفاده قرار می گیرند . مطابق شکل ۱ - ۳۸ که نمونه ای از قطعه پیش ساخته ی گچی (بلوک) را نشان می دهد .



شکل ۱ - ۳۹ :
جدا کردن فضا با
قطعات پیش
ساخته گچی

۱-۴-۱ - قطعات گچی پیش ساخته :

این قطعات در کارخانه در اندازه های استاندارد و در مدل های یک سوراخ و دو سوراخ که قطر سوراخ های آن از نوع یک سوراخ ۴۵ میلی متر و در نوع دو سوراخ ۳۰ میلی متر می باشد عرضه می گردد . سطح این پانل ها کاملاً صیقلی بوده و در چهار طرف آن دارای کام و زبانه است که سرعت ، کیفیت و مقاومت دیوار نصب شده را به حد اکثر می رساند . مطابق شکل ۱ - ۳۸



شکل ۱ - ۴۰ :
فضای جدا شده
توسط قطعات
پیش ساخته گچی

دیوارهای گچی برای جدا سازی کلیه فضاهای داخلی ساختمان شامل سرویس های بهداشتی و آشپزخانه بکار می رود . مطابق شکل های ۱ - ۳۹ و ۱ - ۴۰

ویژگی های قطعات گچی پیش ساخته :

- ۱- در برابر گرما ، سرما و صدا عایق مناسبی هستند
- ۲- قارچ در آنها اثر نمی گذارد و حشرات ریز در آن لانه نمی کنند، از این رو از نظر بهداشتی مناسب هستند.




شکل ۱ - ۴۱ : محل نصب پنجره در قطعات پیش ساخته گچی

- ۳- ابعاد استاندارد آنها $۶۶/۶ \times ۵۰ \times ۱۰$ سانتی متر و $۶۶/۶ \times ۵۰$ سانتی متر است یعنی هر سه قطعه آن یک متر مربع می باشد که برای دیوار سازی مناسب است.
- ۴- وزن هر قطعه حدود ۲۰ تا ۲۵ کیلو گرم است.
- ۵- امکان نصب چهار چوب های درو پنجره در آنها وجود دارد. مطابق شکل ۴۱-۱
- ۶- در حین استحکام با اره برش می خورند ، با مته سوراخ می شوند و میخ در آنها فرو می رود.
- ۷- سیم کشی ، کابل و لوله گذاری برق در آنها به آسانی صورت می گیرد. مطابق شکل (۴۲-۱)
- ۸- نصب کاشی و سرویس های بهداشتی بر روی آنها امکان پذیر است. مطابق شکل (۴۳-۱)
- ۹- پس از نصب ، دیوار با مختصراً پرداخت آمده رنگ کاری خواهد بود (یعنی انواع آن رنگی است)



شکل ۱ - ۴۳ : نصب کاشی روی قطعات پیش ساخته گچی



شکل ۱ - ۴۲ : لوله گذاری برق در قطعات پیش ساخته گچی

۲-۴-۱ - روکش‌های گچی :

روکش‌های گچی را در کارخانه و از گچ خالص تهیه می‌کنند. طول این صفحات ۲ تا ۴ متر، عرض آنها ۱۲۰ سانتی‌متر و حداقل قطر آنها $9/5$ و حداکثر ۱۸ میلی‌متر است و هر متر مکعب آنها حدود ۸۴۰ کیلوگرم وزن دارد که به عنوان دیوارهای جدا کننده به صورت یک یا دو جداره مورد مصرف قرار می‌گیرند. برای نصب آنها احتیاج به قاب چوبی یا فلزی است که این قاب باید با دیوارهای طرفین، کف و سقف کاملاً مهار شود. اتصال روکش‌ها به قاب با پیچ انجام می‌شود و درزهای بین صفحات بوسیله نوارهای کاغذی مخصوص پوشانده شده و دیوار آماده رنگ زدن یا نصب کاغذ دیواری می‌شود. مطابق شکل ۱



شکل ۱ - ۴۴: قاب سازی جهت اتصال روکش‌های گچی




شکل ۱ - ۴۵

ویژگی‌های روکش‌های گچی :

- ۱- نصب آنها سریع و ساده است.
- ۲- بلا فاصله پس از نصب می‌توان آنها را رنگ‌آمیزی کرد و یا بر روی آنها کاغذ دیواری نصب نمود.
- ۳- با به کار بردن پشم شیشه در بین دو صفحه ، می‌توان دیواری با عایق حرارتی بسیار مناسب به وجود آورد.
- ۴- قطر $9/5$ میلی‌متری آن در مقابل آتش مستقیم، حداقل ۳۰ دقیقه مقاومت می‌کند.
- ۵- قابلیت تعویض و نصب مجدد آنها ، سریع و به سهولت انجام می‌شود. در شکل‌های ۱-۴۵ تا ۱-۴۹ انواع روکش‌های گچی نشان داده شده است .



شکل ۱ - ۴۶



شکل ۱ - ۴۹




شکل ۱ - ۴۸



شکل ۱ - ۴۷

۱-۵ - شناسایی اصول اجرای انواع اتصال دو دیوار :

- در محل اتصال رجهای دو دیوار هم سطح باشد.
- محل اتصال دو دیوار دارای پیوند مناسبی باشد.
- حداقل بند برشی در محل اتصال دو دیوار وجود داشته باشد.
- از تسمه‌ی فلزی یا میلگرد در محل اتصال استفاده شود. مطابق شکل ۱ - ۵۰



شکل ۱ - ۵۰ : رعایت اصول اتصال دو دیوار

۱-۵-۱ - لاریز و لاپند :

لاریز: در مواقعي که نتوان دیواری را به علت زیاد بودن طول آن در یک مرحله ساخت آن را در دو یا چند مرحله می چینند .



شکل ۱ - ۵۱ : لاریز

برای سهولت کار ابتدا قسمتی از دیوار را چیده و انتهای آن را به صورت لاریز (پله‌ای) در می آورند. پس از پایان این مرحله از دیوار چینی ، مرحله دوم را از انتهای لاریز شده شروع و ادامه می دهند و این عمل ممکن است در بعضی مواقع بسته به طول دیوار چندین بار تکرار گردد. مطابق شکل ۱ - ۵۱



شکل ۱ - ۵۲ : لاپند در دیوار آجری

لاپند : در صورتی که قصد داشته باشند در آینده دیوار دیگری عمود بر دیوار اصلی بنایی متصل و یا طوبیل نمایند ، بایستی دیوار اصلی را در محل اتصال به صورت لاپند در آورند . مطابق شکل ۱ - ۵۲

در لاپند بر خلاف لاریز محل اتصال دو دیوار از ملات خوب پر نمی شود و به صورت درزهای ترک مانند باقی می ماند که منجر به ضعف دیوار شده و از استحکام دیوار می کاهد.



شکل ۱ - ۵۳

۱-۵-۲ - اتصال دو دیوار آجری :

غالباً در ساختمان و به خصوص در گوشه‌های ساختمان وقتی دو دیوار به هم برخورد می کنند . در این صورت وضع چیدن اتصالات در کنج‌ها به دلیل نیاز به ایجاد قفل و بست بین دو دیوار مسائل جدیدی را ایجاد می نماید. مطابق شکل ۱ - ۵۳

- دیوار در زاویه :

هرگاه ابتدا یا انتهای دو دیوار با ضخامت های مساوی یا مختلف در یک نقطه یکدیگر را قطع و به هم متصل شوند دیوار را در زاویه گویند. این گونه دیوارها تشکیل دهنده زوایای ساختمان بوده و از اهمیت خاصی برخوردار می باشند و باید در پیوند چنین دیوارهایی دقت کافی بکار برده شود. مطابق شکل ۱ - ۵۴



شکل ۱ - ۵۴ : دیوار در زاویه

چنان چه قواعد پیوند در گوشه های کار رعایت نگردد و دیوار دارای اتصال صحیح نباشد در مقابل بارهای وارد و لرزش های زمین ، دیوار در محل زاویه ترک خورده و باعث خرابی بنا می گردد.

برای جلوگیری از ترک خوردگی در محل زاویه از میلگرد به طول ۲ متر و در ارتفاع هر ۷۵ سانتی متر استفاده می شود. مطابق شکل ۱ - ۵۵



شکل ۱ - ۵۵ : میلگرد گذاری در محل اتصال دو دیوار

- دیوار در تلاقی :

هرگاه ابتدا یا انتهای یک دیوار با دیگری (ضخامت ثابت یا متغیر) در طول آن، یکدیگر را قطع و به هم متصل شوند دیوار را در تلاقی گویند. مطابق شکل ۱ - ۵۶



شکل ۱ - ۵۶ : تلاقی دو دیوار

- دیوار در تقاطع :

هرگاه دو دیوار با ضخامت های ثابت یا متغیر یکدیگر را در طول های خود قطع و به هم متصل شوند دیوار را در تقاطع گویند. پیوند صحیح در این نوع دیوارها بایستی کاملاً رعایت گردد و در محل تقاطع برای جلوگیری از ترک خوردگی از دو میلگرد عمود بر هم استفاده شود. مطابق شکل ۱-۵۷



شکل ۱ - ۵۷ : تقاطع دو دیوار

۱-۵-۳-۵ - وابند زدن :

یک برگ درخت در دست خود بگیرید آن را به سمت چپ و راست حرکت دهید (افقی و عمودی) و وضعیت آن را بسنجد. اکنون همان آزمایش را با یک ورق کاغذ انجام دهید و نتیجه دو آزمایش را با هم مقایسه نمایید. چه عاملی

موجب جلوگیری از نوسان در برگ درخت می شود؟

اگر به دقت به ساختمان برگ درختان توجه نمایید پی خواهید برد که یک شبکه‌ی منظم در سطح آن توزیع شده است. این شبکه موجب یکپارچگی و تقویت برگ درخت شده است.



شکل ۱ - ۵۸ : وابند در دیوار حصارکشی

دیوارهای حصارکشی نیز به علت طول زیاد در برابر نیروهای افقی مثل برگ کاغذ عمل می کنند.

این نیروها باعث غلطیدن دیوار می شوند. در کلیه‌ی دیوارهای با طول زیاد برای جلوگیری از ریزش دیوار در مقابل



شکل ۱ - ۵۹: کلاف قائم در دیوار اجری جهت وابند کردن


نیروهای افقی باید کلاف قائم اجرا شود. کلاف‌های قائم باید در داخل دیوارها و در گوشه‌های آن ترجیحاً در نقاط تقاطع دیوارها و در فاصله محور تا محور حداکثر ۵ متر تعییه شوند. مطابق شکل ۱-۵۹.

هر یک از ابعاد کلاف قائم نباید کمتر از ۲۰ سانتی‌متر باشد و حداقل قطر میلگردهای طولی ۱۰ میلی‌متر برای میلگرد آج دار در نظر گرفته شود. میلگردهای طولی با تنگ‌هایی با قطر حداقل ۶ میلی‌متر و با فاصله‌ی حداکثر ۲۰ سانتی‌متر از یکدیگر به هم بسته می‌شوند. کلاف‌های قائم باید به نحو مناسبی به کلاف‌های افقی متصل شوند تا در آخر یک شبکه‌ی سه بعدی مقاوم را تشکیل دهند. مطابق شکل ۱-۶۰.




شکل ۱ - ۶۰: اتصال کلاف قائم و افقی در دیوار

۱-۶- شناسایی اصول ساختن دودکش :



دودکش مجرایی است که با هدایت و خارج کردن دود و گازهای حاصل از سوخت بخاری و اجاق گاز و موتورخانه باعث احتراق بهتر شده و موجب جلوگیری از آلودگی هوای داخل ساختمان می‌گردد. مطابق شکل ۱-۶۱

شکل ۱ - ۶۱ : نمایش دودکش



شکل ۱ - ۶۲ : نصب صحیح لوله دودکش داخل اتاق



شکل ۱ - ۶۳ : ارتفاع دودکش از روی بام

۱-۶- اصول ساختن دودکش :

- سطح مقطع لازم برای دودکش متناسب با ارتفاع آن شکل مقطع، میزان سوخت و نوع مواد سوختنی است.
- مناسب‌ترین مقطع برای دودکش مقطع دایره و سپس مربع است.
- جدار داخلی دودکش باید صاف و مستقیم باشد.
- بهترین نوع دودکش لوله‌های آزبست سیمانی می‌باشد.
- در مواقعي که دودکش منحرف می‌شود زاویه‌ی انحراف حداقل ۴۵ درجه باشد.
- بهترین موقعیت برای لوله دودکش دیوارهای داخل ساختمان است.

- اندازه مقطع دودکش بستگی به سرعت دود دارد.
- هرچه دودکش بلندتر باشد مکش بیشتری دارد.
- انتهای دودکش باید از بلندترین نقطه‌ی ساختمان، یک متر بلندتر باشد. مطابق شکل ۱-۶۳
- در ساختمان‌هایی با سقف شیبدار باید ارتفاع دودکش از بلندترین نقطه‌ی سقف شیبدار نیز تجاوز نماید.
- در صورتی که ارتفاع دودکش در سقف‌های شیبدار زیاد باشد برای نگهداری دودکش آن را به وسیله تسممه‌هایی به سقف می‌بندند.

- از یک مجرای دودکش نباید برای بیش از یک مصرف کننده حرارتی استفاده شود. مطابق شکل ۱-۶۴



شکل ۱ - ۶۴



شکل ۱ - ۶۵ : بروگردان درز لوله ها

- در محل اتصال لوله ها به یکدیگر از وجود درز جلوگیری شود تا مانع ورود هوای سرد به داخل لوله دودکش گردد.

مطابق شکل ۱ - ۶۵



ب : کلاهک ساده



الف : کلاهک به شکل H

شکل ۱ - ۶۶ : دو نمونه کلاهک دودکش

کار کارگاهی شماره یک

دستورالعمل اجرای دیوار نیم آجری به صورت لاریز

زمان اجرای کار:

۶ ساعت

جدول وسایل کار

تعداد	نام ابزار	ج.
۱ عدد	بیل دسته بلند	۱
۱ عدد	فرقون	۲
۱ عدد	استانبلی	۳

جدول ابزار بنایی

تعداد	نام ابزار	ج.
۱ عدد	کمچه	۱
۱ عدد	ریسمان کار	۲
۱ عدد	تواز	۳
۱ عدد	شمشه ۲ متری	۴
۱ عدد	تیشه	۵
۱ عدد	شاقول	۶
۱ عدد	متر فلزی	۷
۱ عدد	شمشه ملات	۸

نکات مهم ایمنی

- در موقع عملیات آجرچینی از لباس کار مناسب استفاده کنید.
- جهت محافظت دست‌ها از دستکش لاستیکی مناسب استفاده کنید.
- در هنگام کار از کفش ایمنی مناسب استفاده کنید.
- برای محافظت سر و صورت از کلاه ایمنی مناسب استفاده کنید.
- برای محافظت پوست صورت از کرم‌های ضدآفتاب استفاده کنید.

جدول وسایل حفاظتی و ایمنی

تعداد	مشخصات	نام	ج.
۱ دست	اندازه بدن	لباس کار مناسب	۱
۱ جفت	اندازه دست	دستکش لاستیکی	۲
۱ جفت	اندازه پا	کفش کتانی	۳
۱ عدد	-----	کلاه ایمنی	۴


جدول مصالح مورد نیاز

مشخصات	مقدار	نام	ج.
دانه‌های رد شده از الک شماره ۴	به اندازه دو استانبلی پر	ماسه شسته	۱
سیمان پرتلند معمولی	دو سوم استانبلی	سیمان	۲
فشاری مرغوب گل بیهی	۵۰ عدد	آجر زنجاب شده	۳

نقشه کار عملی شماره ۱

تعداد رج : ۸

دیوار نیم آجری به صورت لاریز



نمای دیوار

رج هشتم



رج هفتم



رج ششم



رج پنجم



رج چهارم



رج سوم



رج دوم



رج اول



مراحل انجام کار

به لباس کار مجهر شوید و وسایل ایمنی و ابزار کار را از انبار تحویل گرفته و با رعایت نکات ایمنی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

۱- سطح زیر کار را خیس کنید . مطابق شکل ۱ - ۶۷



شکل ۱ - ۶۷ : خیس کردن سطح زیر کار

۲- پس از ساختن و حمل ملات به محل اجرای کار و ریختن در محل کار ، با استفاده از کمچه ملات را در محل اجرای دیوار در کنار شمشه پهن کنید.



شکل ۱ - ۶۹: تراز کردن روی ملات

۳- روی سطح ملاتی را که در طول کار پهن شده است با شمشه تراز کنید. مطابق شکل ۱ - ۶۹



شکل ۱ - ۶۸: پهن کردن ملات

۴- با توجه به نقشه‌ی کار آجر راسته‌ی ابتدا را گذاشته و با رعایت اندازه‌ی طول کار، آجر راسته‌ی انتهای را نیز بگذارید.

۵- دو آجر ابتدا و انتها را در امتداد ریسمان کار قرار دهید (بادخور کنید) . مطابق شکل ۱ - ۷۱

مطابق شکل ۱ - ۷۰



شکل ۱ - ۷۱



شکل ۱ - ۷۰

۶- ریسمان کار را به آجر بسته و روی آجر ابتدا و انتهای قرار ۷- برای تراز شدن سطح کار بین آجرهای ابتدا و انتهای ریسمان کار بکشید. مطابق شکل ۱-۷۳ دهید . مطابق شکل ۱- ۷۲



شکل ۱ - ۷۳ : بادخور نمودن ریسمان کار



شکل ۱ - ۷۲ : نحوه بستن ریسمان کار به آجر

۹- شکل ۱ - ۷۵ تکمیل شده‌ی رج اول را نشان می‌دهد.
۸- بین آجرهای ابتدا و انتهای را با رعایت بند عمودی (حدود یک سانتی متر) و در امتداد ریسمان کار پر کنید. مطابق شکل ۱- ۷۴



شکل ۱ - ۷۵ : رج اول کار



شکل ۱ - ۷۴ : نحوه چیدن آجر در امتداد ریسمان کار

- کنید. مطابق شکل ۱-۷۶
- ۱۱- یک نیمه آجر در ابتدای کار قرار دهید و دو طرف آن را شاقول کنید. مطابق شکل ۱-۷۷



شکل ۱ - ۷۷ : شاقول کردن نیش کار

- ۱۰- ملات رج دوم را بر روی کار با استفاده از کمچه پهن کنید. برای این که بتوانید ضخامت ملات را به اندازه یک سانتی متر تنظیم کنید، می توانید از شمشه ملات استفاده



شکل ۱ - ۷۶ : پهن کردن ملات رج دوم

- ۱۳- بین آجرهای ابتدا و انتهای رج دوم ریسمان کشی کنید.
مطابق شکل ۱-۷۹



شکل ۱ - ۷۹ : ریسمان کشی

- ۱۲- برای ایجاد لاریز آجر انتهایی رج دوم را به اندازه یک نیمه عقب تر قرار دهید و شاقول کنید. مطابق شکل ۱-۷۸



شکل ۱ - ۷۸ : لاریز

۱۴- بین آجر ابتدا و انتهای کار را با رعایت بند و پیوند صحیح آجری و بادخور رسیمان کار کامل کنید. مطابق شکل ۸۰ است .



شکل ۱ - ۸۱: رج دوم کار



شکل ۱ - ۸۰

۱۵- در شکل ۱ - ۸۱ رج دوم پس از تکمیل نشان داده شده است .

۱۶- بعد از پهن کردن ملات روی رج دوم مانند رج اول در ابتدای کار یک آجر درسته قرار دهید و شاقول نمایید. مطابق شکل ۸۲ - ۱



شکل ۱ - ۸۳



شکل ۱ - ۸۲

۱۸- بین آجرهای ابتدا و انتهای کار در رج سوم ریسمان کشی و با رعایت بند و پیوند صحیح رج را کامل کنید مطابق شکل

۸۴ - ۱



شکل ۱ - ۸۴

۱۹- رج های بعدی از یک طرف مانند رج های فرد و زوج و از طرف دیگر نیم آجر عقب نشینی کنید و کار را تا هشت رج

ادامه دهید . مطابق شکل ۱ - ۸۵



شکل ۱ - ۸۵

کار کارگاهی شماره دو

دستورالعمل اجرای دیوار نیم آجری به صورت لابند

زمان اجرای کار:

۶ ساعت

جدول وسایل کار

تعداد	نام ابزار	ج.
۱ عدد	بیل دسته بلند	۱
۱ عدد	فرقون	۲
۱ عدد	استانبلی	۳

جدول ابزار بنایی

تعداد	نام ابزار	ج.
۱ عدد	کمچه	۱
۱ عدد	ریسمان کار	۲
۱ عدد	تواز	۳
۱ عدد	شمشه ۲ متری	۴
۱ عدد	تیشه	۵
۱ عدد	شاقول	۶
۱ عدد	متر فلزی	۷
۱ عدد	شمشه ملات	۸

نکات مهم ایمنی

- در موقع عملیات آجرچینی از لباس کار مناسب استفاده کنید.
- جهت محافظت دست‌ها از دستکش لاستیکی مناسب استفاده کنید.
- در هنگام کار از کفش ایمنی مناسب استفاده کنید.
- برای محافظت سر و صورت از کلاه ایمنی مناسب استفاده کنید.
- برای محافظت پوست صورت از کرم‌های ضدآفتاب استفاده کنید.

جدول وسایل حفاظتی و ایمنی

تعداد	مشخصات	نام	ج.
۱ دست	اندازه بدن	لباس کار مناسب	۱
۱ جفت	اندازه دست	دستکش لاستیکی	۲
۱ جفت	اندازه پا	کفش کتانی	۳
۱ عدد	-----	کلاه ایمنی	۴


جدول مصالح مورد نیاز

مشخصات	مقدار	نام	ج.
دانه‌های رد شده از الک شماره ۴	به اندازه سه استانبلی پر	ماسه شسته	۱
سیمان پر تلند معمولی	یک استانبلی پر	سیمان	۲
فساری مرغوب گل بی	۶۵ عدد	آجر زنجاب شده	۳

نقشه کار عملی شماره ۲

تعداد رج : ۸

دیوار نیم آجری به صورت لابند



نمای دیوار



رجهای فرد



رجهای زوج

مراحل انجام کار



به لباس کار مجهر شوید و وسایل ایمنی و ابزار کار را از انبار تحویل گرفته و با رعایت نکات ایمنی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:



شکل ۱ - ۸۶: کنترول تراز سطح ملات

۱- ابتدا سطح زیر کار را خیس نموده و پس از ساختن و حمل ملات آن را با استفاده از کمچه در کنار شمشه پهن کنید و با استفاده از شمشه و تراز سطح ملات را تراز نمایید .

مانند شکل ۱ - ۸۶

- ۳- دو آجر ابتدا و انتهای را در امتداد ریسمان کار قرار دهید
 (بادخور کنید). مطابق شکل ۱ - ۸۸ .
 رعایت اندازه‌ی طول کار، آجر راسته‌ی انتهای را نیز بگذارد.
 مطابق شکل ۱ - ۸۷ .



شکل ۱ - ۸۸



شکل ۱ - ۸۷

- ۴- ریسمان کار را به آجر بسته و روی آجر ابتدا و انتهای قرار دهید. مطابق شکل ۱ - ۸۹ .
 ۵- برای تراز شدن سطح کار بین آجرهای ابتدا و انتهای ریسمان کار بکشید. مطابق شکل ۱ - ۹۰ .



شکل ۱ - ۹۰ : بادخور نمودن ریسمان کار



شکل ۱ - ۸۹ : نحوه بستن ریسمان کار به آجر

۹۱- مطابق شکل

۷- شکل ۱-۹۲ تکمیل شده‌ی رج اول را نشان می‌دهد.

۶- بین آجرهای ابتدا و انتهای را با رعایت بند عمودی (حدود یک سانتی‌متر) و در امتداد ریسمان کار پر کنید.



شکل ۱-۹۲: رج اول کار



شکل ۱-۹۱: نحوه چیدن آجر در امتداد ریسمان کار



شکل ۱-۹۴: شاقول کردن نبش کار



شکل ۱-۹۳: پهن کردن ملات رج دوم

۹- یک نیمه آجر در ابتدای کار قرار دهید و دو طرف آن را شاقول کنید. مطابق شکل ۹۴-۱

۸- ملات رج دوم را بر روی کار با استفاده از کمچه پهن کنید. برای این که بتوانید ضخامت ملات را به اندازه یک سانتی‌متر تنظیم کنید، می‌توانید از شمشه ملات استفاده کنید.

۹۳-۱ مطابق شکل

۱۱- بین آجرهای ابتدا و انتهای رج دوم ریسمان کشی کنید. مطابق شکل ۹۶-۱



شکل ۱ - ۹۶ : ریسمان کشی

۱۰- برای ایجاد لابند آجر انتهایی رج دوم را به اندازه یک نیمه عقب تر قرار دهید و شاقول کنید . مطابق شکل ۹۵-۱



شکل ۱ - ۹۵ : لابند

۱۳- در شکل ۱- ۹۸ رج دوم پس از تکمیل نشان داده شده است .

۱۲- بین آجر ابتدا و انتهای کار را با رعایت بند و پیوند صحیح آجری و بادخور ریسمان کامل کنید . مطابق شکل ۹۷-۱



شکل ۱ - ۹۸ : رج دوم



شکل ۱ - ۹۷

۱۵- برای ایجاد لابند آجر انتهای رج سوم را مطابق شکل ۱۰۰ قرار دهید.



شکل ۱ - ۱۰۰ : لابند

۱۴- بعد از پهن کردن ملات روی رج دوم ابتدای کار در رج سوم یک آجر درسته قرار دهید و شاقول کنید. مطابق شکل ۹۹-۱



شکل ۱ - ۹۹



شکل ۱ - ۱۰۱

۱۶- بین آجرهای ابتدا و انتهای کار در رج سوم ریسمان کشی و با رعایت بند و پیوند صحیح را کامل کنید . مطابق شکل ۱۰۱-۱



۱۷- عملیات آجرچینی را تا هشت رج با رعایت اصول پیوند آجری ادامه دهید. (رج های فرد مانند هم و رج های زوج نیز مشابه هم بچینید)

۱۸- محوطه‌ی کاری خود را تمیز کنید و پس از ارزشیابی کار را جمع کرده و مصالح را در جای مناسب قرار دهید و وسایل و ابزار کار را شسته و به انبار تحویل نمایید .

شکل ۱ - ۱۰۲

کارکارگاهی شماره سه

دستورالعمل اجرای پیوند دیوار یک آجری با دیوار نیم آجری در حالت تلاقی

زمان اجرای کار:

۶ ساعت

جدول وسایل کار

تعداد	نام ابزار	ج.
۱ عدد	بیل دسته بلند	۱
۱ عدد	فرقون	۲
۱ عدد	استانبلی	۳

جدول ابزار بنایی

تعداد	نام ابزار	ج.
۱ عدد	سمچه	۱
۱ عدد	ریسمان کار	۲
۱ عدد	تراز	۳
۱ عدد	شمشه ۲ متری	۴
۱ عدد	تیشه	۵
۱ عدد	شاقول	۶
۱ عدد	متر فلزی	۷
۱ عدد	شمشه ملات	۸
۱ عدد	گونیای فلزی	۹

نکات مهم اینمنی

- در موقع عملیات آجرچینی از لباس کار مناسب استفاده کنید.
- جهت محافظت دست‌ها از دستکش لاستیکی مناسب استفاده کنید.
- در هنگام کار از کفش اینمنی مناسب استفاده کنید.
- برای محافظت سر و صورت از کلاه اینمنی مناسب استفاده کنید.
- برای محافظت پوست صورت از کرم‌های ضدآفتاب استفاده کنید.

جدول وسایل حفاظتی و اینمنی

تعداد	مشخصات	نام	ج.
۱ دست	اندازه بدن	لباس کار مناسب	۱
۱ جفت	اندازه دست	دستکش لاستیکی	۲
۱ جفت	اندازه پا	کفش کتانی	۳
۱ عدد	-----	کلاه اینمنی	۴



جدول مصالح مورد نیاز

مشخصات	مقدار	نام	ج.
دانه‌های رد شده از الک شماره ۴	به اندازه ۴ استانبلی پر	ماسه شسته	۱
سیمان پر تلنده معمولی	۱/۵ استانبلی پر	سیمان	۲
فساری مرغوب گل بھی	۶۵ عدد	آجر زنجاب شده	۳

نقشه کار عملی شماره ۳

تعداد رج : ۸

پیوند دیوار یک آجری با نیم آجری در محل تلاقی



مراحل انجام کار

به لباس کار مجهز شوید و وسایل ایمنی و ابزار کار را از انبار تحویل گرفته و با رعایت نکات ایمنی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

۱- سطح زیر کار را خیس کنید.

۲- پس از ساختن و حمل ملات به محل اجرای کار و ریختن در محل کار ، با استفاده از کمچه ملات را در کنار شمشه پهن کنید.

۳- روی سطح ملاتی را که در طول کار پهن شده است با شمشه تراز کنید. مطابق شکل های ۱۰۳-۱-۱۰۵



شکل ۱ - ۱۰۵ : تراز کردن روی ملات



شکل ۱ - ۱۰۴ : پهن کردن ملات



شکل ۱ - ۱۰۳ : خیس کردن سطح زیر کار

۵- برای چیدن ، امتداد عمود گونیا را گذاشته و ملات را در امتداد آن پهن کنید. مطابق شکل ۱ - ۱۰۷



شکل ۱ - ۱۰۷

۴- به تعداد ۷ سر نما آجر در کنار شمشه بچینید (آجر وسط از سه قدی استفاده می شود) . مطابق شکل ۱ - ۱۰۶



شکل ۱ - ۱۰۶



شکل ۱ - ۱۰۸

۶- با استفاده از گونیا در امتداد سه قدی ، سه قدی دیگری بگذارید و در ادامه دو عدد آجر راسته قرار دهید. مطابق شکل ۱ - ۱۰۸



شکل ۱ - ۱۱۰



شکل ۱ - ۱۱۰

۷- ملات رج دوم را با استفاده از کمچه و شمشه ملات روی کار پهن کنید و در ابتدا و انتهای کار مطابق شکل های ۱ - ۱۰۹ و ۱ - ۱۱۰ سه قدی گذاشته و هر دو طرف را شاقول کنید .



شکل ۱ - ۱۱۰



شکل ۱ - ۱۱۲



شکل ۱ - ۱۱۱



شکل ۱ - ۱۱۳

۸- برای پر کردن پشت کار نیز از سه قدمی استفاده نمایید .
۱۱۱- مطابق شکل ۱

۹- شمشه را در کنار سه قدمی ها قرار دهید و طول کار را
۱۱۲- مطابق شکل ۱ در امتداد شمشه پر کنید . (به جای
شمشه می توان از رسیمان کار نیز استفاده کرد)

۱۰- بین سه قدمی های ابتدا و انتهای کار و در امتداد شمشه
یا رسیمان کار، به صورت اصولی و با رعایت پیوند صحیح
آجری کامل نمایید . مطابق شکل ۱

۱۱- برای چیدن امتداد عمود در رج دوم مطابق شکل ۱ ۱۱۴- در ابتدای کار یک نیمه قرار داده و شاقول کنید . سپس گونیا را در
امتداد کار قرار دهید و رج را کامل کنید . مطابق شکل ۱



شکل ۱ - ۱۱۵



شکل ۱ - ۱۱۴

۱۲- عملیات آجر چینی را تا هفت رج با رعایت اصول آجر چینی ادامه دهید . توجه داشته باشید که پیوند رج های فرد مانند
رج اول و رج های زوج مانند رج دوم می باشد .

۱۳- پس از کنترل کار توسط هنر آموز مربوطه کار را جمع آوری کرده ، مصالح را در محل مناسب قرار دهید ، وسایل و ابزار
کار را شسته و به انبار تحویل دهید .

کار کارگاهی شماره چهار

دستورالعمل اجرای پیوند دیوار یک آجری با دیوار نیم آجری در حالت زاویه

زمان اجرای کار:

۶ ساعت

جدول وسایل کار

تعداد	نام ابزار	ج.
۱ عدد	بیل دسته بلند	۱
۱ عدد	فرقون	۲
۱ عدد	استانبلی	۳

جدول ابزار بنایی

تعداد	نام ابزار	ج.
۱ عدد	سمچه	۱
۱ عدد	ریسمان کار	۲
۱ عدد	تراز	۳
۱ عدد	شمشه ۲ متری	۴
۱ عدد	تیشه	۵
۱ عدد	شاقول	۶
۱ عدد	متر فلزی	۷
۱ عدد	شمشه ملات	۸
۱ عدد	گونیای فلزی	۹

نکات مهم اینمنی

- در موقع عملیات آجرچینی از لباس کار مناسب استفاده کنید.
- جهت محافظت دست‌ها از دستکش لاستیکی مناسب استفاده کنید.
- در هنگام کار از کفش اینمنی مناسب استفاده کنید.
- برای محافظت سر و صورت از کلاه اینمنی مناسب استفاده کنید.
- برای محافظت پوست صورت از کرم‌های ضدآفتاب استفاده کنید.

جدول وسایل حفاظتی و اینمنی

تعداد	مشخصات	نام	ج.
۱ دست	اندازه بدن	لباس کار مناسب	۱
۱ جفت	اندازه دست	دستکش لاستیکی	۲
۱ جفت	اندازه پا	کفش کتانی	۳
۱ عدد	-----	کلاه اینمنی	۴



جدول مصالح مورد نیاز

مشخصات	مقدار	نام	ج.
دانه‌های رد شده از الک شماره ۴	به اندازه ۹ استانبلی پر	ماسه شسته	۱
سیمان پر تلند معمولی	۳ استانبلی پر	سیمان	۲
فساری مرغوب گل بھی	۱۰۰ عدد	آجر زنجاب شده	۳


نقشه کار عملی شماره ۴

تعداد رج : ۵

پیوند دیوار یک آجری و نیم آجری در حالت زاویه



رجهای فرد



رجهای زوج

مراحل انجام کار

به لباس کار مجهر شوید و وسایل ایمنی و ابزار کار را از انبار تحویل گرفته و با رعایت نکات ایمنی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

۱- سطح زیر کار را خیس کنید.

۲- پس از ساختن و حمل ملات به محل اجرای کار، ملات را به طول ۱۰۰ و عرض ۳۵ سانتی متر در کنار شمشه پهن کنید و روی آن را تراز نمایید. مطابق شکل های ۱۱۶-۱ و ۱۱۷-۱.



شکل ۱-۱۱۷



شکل ۱-۱۱۶

۳- ابتدا و انتهای کار را یک سه قدمی قرار دهید و با ریسمان کار بادخور نمایید . مطابق شکل ۱-۱۱۸



شکل ۱ - ۱۱۹



شکل ۱ - ۱۱۸

۶- ضلع عمود را با استفاده از گونیای فلزی یا متر (رابطه‌ی فیثاغورث) گونیا کنید . مطابق شکل ۱-۱۲۱



شکل ۱ - ۱۲۱

۵- برای تکمیل عرض دیوار ، ابتدا و انتهای کار را مطابق شکل ۱-۱۲۰ سه قدمی گذاشه و سپس بین سه قدمی‌ها را با آجر سرنما پر کنید.



شکل ۱ - ۱۲۰

۷- برای ضلع عمود در انتهای سه عدد سه قدمی استفاده کنید و بین آن را با سه سر نمای تکمیل نمایید. سپس پشت کار را با یک آجر راسته نما و یک نیمه پر کنید. مطابق شکل ۱۲۲-۱



شکل ۱ ۱۲۲-۱

۸- با استفاده از گونیای فلزی نبش کار را (سه قدمی ها) با امتداد اصلی گونیا کنید. مطابق شکل ۱۲۳-۱ ۱۲۴-۱ گونیا کنید.



شکل ۱ ۱۲۴-۱



شکل ۱ ۱۲۳-۱

۱۰- ملات رج دوم را با استفاده از شمشه ملات و کمچه روی کار پهن کنید به طوری که سطح کار تراز شود . مطابق شکل ۱۲۵-۱



شکل ۱-۱۲۶



شکل ۱-۱۲۵

۱۱- در رج دوم سه قدمی های ابتدا و انتهای کار و محل زاویه را مطابق شکل ۱-۱۲۶ بگذارید و شاقول کنید .



شکل ۱-۱۲۷

۱۳- نمای داخلی کار را مطابق شکل ۱۲۸-۱ کامل کنید.



شکل ۱-۱۲۸

۱۴- در شکل ۱-۱۲۹ تکمیل شده‌ی رج دوم را مشاهده می‌کنید.



شکل ۱-۱۲۹

۱۵- عملیات آجرچینی را در پنج رج با رعایت اصول آجرچینی ادامه دهید . لازم به ذکر است که پیوند رج‌های فرد مانند رج اول و پیوند رج‌های زوج مانند رج دوم می‌باشد و این عمل تا انتهای کار ادامه می‌یابد.

۱۶- پس از کنترل کار توسط هنر آموز مربوطه ، کار را جمع آوری کرده ، مصالح را در محل مناسب قرار دهید. وسایل و ابزار کار را شسته و به انبار تحویل دهید .

کار کارگاهی شماره پنج

دستورالعمل اجرای پیوند دیوار یک آجری با هشت و گیر آشکار

زمان اجرای کار:

۶ ساعت

جدول وسایل کار

تعداد	نام ابزار	نمره
۱ عدد	بیل دسته بلند	۱
۱ عدد	فرقون	۲
۱ عدد	استانبلی	۳

جدول ابزار بنایی

تعداد	نام ابزار	نمره
۱ عدد	کمچه	۱
۱ عدد	ریسمان کار	۲
۱ عدد	تواز	۳
۱ عدد	شمشه ۲ متری	۴
۱ عدد	تیشه	۵
۱ عدد	شقوقل	۶
۱ عدد	متر فلزی	۷
۱ عدد	شمشه ملات	۸
۱ عدد	گونیای فلزی	۹

نکات مهم ایمنی

- در موقع عملیات آجر چینی از لباس کار مناسب استفاده کنید.
- جهت محافظت دست‌ها از دستکش لاستیکی مناسب استفاده کنید.
- در هنگام کار از کفش ایمنی مناسب استفاده کنید.
- برای محافظت سر و صورت از کلاه ایمنی مناسب استفاده کنید.
- برای محافظت پوست صورت از کرم‌های ضدآفتاب استفاده کنید.

جدول وسایل حفاظتی و ایمنی

تعداد	مشخصات	نام	نمره
۱ دست	اندازه بدن	لباس کار مناسب	۱
۱ جفت	اندازه دست	دستکش لاستیکی	۲
۱ جفت	اندازه پا	کفش کتانی	۳
۱ عدد	-----	کلاه ایمنی	۴

جدول مصالح مورد نیاز



مشخصات	مقدار	نام	نمره
دانه‌های رد شده از الک شماره ۴	به اندازه ۵ استانبلی پر	ماسه شسته	۱
سیمان پر تلند معمولی	۱/۵ استانبلی پر	سیمان	۲
فشاری مرغوب گل بھی	۶۰ عدد	آجر زنجاب شده	۳

نقشه کار عملی شماره ۵

تعداد رج : ۶

پیوند دیوار یک آجری با هشت و گیر آشکار

(کاربرد این دیوار در جدا کردن کمدهای دیواری می باشد)



رج های فرد

آجر درسته

سه قدمی



رج های زوج

آجر نیمه

کلوک

مراحل انجام کار

به لباس کار مجهر شوید و وسایل ایمنی و ابزارکار را از انبار تحویل گرفته و با رعایت نکات ایمنی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:



شکل ۱ - ۱۳۰

۱- سطح زیر کار را خیس کنید .

۲- پس از ساختن و حمل ملات به محل اجرای کار و ریختن در محل کار ، با استفاده از کمچه ملات را در کنار شمشه پهن کنید . مطابق شکل ۱ - ۱۳۰

۴- یک آجر سرنما در ابتدای کار و دو عدد سه قدمی در انتهای کار قرار دهید و با شمشه یا ریسمان کار بادخور نمایید. مطابق شکل ۱-۱۳۲



شکل ۱-۱۳۲

۳- ملات را به اندازه‌ی طول کار (حدود ۱۰۰ سانتی‌متر) و به عرض ۱/۵ آجر (حدود ۳۵ سانتی‌متر) پهن کنید و روی آن را تراز نمایید. مطابق شکل ۱-۱۳۱



شکل ۱-۱۳۱

۶- ملات رج دوم را با استفاده از کمچه و شمشه ملات روی کار پهن کنید که طوری که سطح روی کار کاملاً صاف و ترازی باشد. مطابق شکل ۱-۱۳۴



شکل ۱-۱۳۴

۵- رج اول را مطابق شکل ۱-۱۳۳ کامل کنید. باید توجه داشت سر دیوار که در زاویه قرار دارد و قسمت هشت و گیر نسبت به امتداد دیوار عمود باشند. که این کار با گونیای فلزی کنترل می‌شود.



شکل ۱-۱۳۳

۷- در رج دوم دو سه قدمی در ابتدای کار و یک آجر سرخما در انتهای کار قرار دهید و آجرها را از دو طرف شاقول کنید.
مطابق شکل های ۱-۱۳۵ و ۱-۱۳۶



شکل ۱ - ۱۳۶



شکل ۱ - ۱۳۵

۸- برای ادامه کار باید بین آجر ابتدا و انتهای کار را رسمنان کشی کنید و سپس با رعایت بند و پیوند صحیح آجری و بر باد رسمنان طول کار را پر کنید . مطابق شکل های ۱-۱۳۷ و ۱-۱۳۸



شکل ۱ - ۱۳۸



شکل ۱ - ۱۳۷



شکل ۱ - ۱۳۹

۹- شکل ۱ - ۱۳۹ رج دوم را به صورت
کامل نشان می دهد . (هشت و گیر در
شکل مشخص است)



شکل ۱ - ۱۴۰

۱۰- آجر چینی را در شش رج با رعایت
اصول آجر چینی ادامه دهید. به طوری که
رج های فرد مانند رج اول و پیوند رج های
زوج مانند رج دوم ادامه می یابد . مطابق
شکل ۱ - ۱۴۰

۱۱- پس از کنترل کار توسط هنر آموز
یا استاد کار مربوطه ، کار را جمع آوری
کرده ، مصالح را در محل مناسب قرار
دهید ، وسایل و ابزار کار را شسته و به انبار
تحویل دهید .

آزمون پایانی

- ۱- دیوارها به چه منظوری ساخته می شوند ؟
- ۲- دیوار را تعریف کرده و بنویسید به چه صورتی تقسیم‌بندی می شود ؟
- ۳- دیوارهای باربر ، حاصل و جداکننده را شرح دهید .
- ۴- انواع سنگ‌های مورد استفاده در ساختمان سازی را نام ببرید .
- ۵- از انواع سنگ چینی ، لشه چینی را توضیح دهید .
- ۶- دیوار آجری را تعریف و با توجه به ضخامت تقسیم‌بندی کنید .
- ۷- از اصول چیدن دیوار چهار مورد را بنویسید .
- ۸- مراحل یک رجی کردن بنا را به اختصار شرح دهید .
- ۹- پنج نمونه از ویژگی‌های قطعات گچی پیش ساخته را بنویسید .
- ۱۰- لاریز و لابند را با شکل توضیح دهید .
- ۱۱- برای جلوگیری از ریزش دیوارها در مقابل نیروهای جانبی چه تدابیری به کار می رود ؟
- ۱۲- از اصول ساخت دودکش‌ها شش مورد را نام ببرید .

واحد کار دوم

توانایی ساختن نعل درگاه

هدف کلی : شناسایی و اجرای انواع نعل درگاه

هدف های رفتاری : فراگیر پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود :

- ۱ - اصول ایمنی در ساخت نعل درگاه را توضیح دهد .
- ۲ - انواع نعل درگاه را نام ببرد .
- ۳ - نکات اجرایی در ساخت انواع نعل درگاه را نام ببرد .
- ۴ - نعل درگاه تیرآهنی را شرح دهد .
- ۵ - پروفیل های مورد استفاده در نعل درگاه تیرآهنی را بشناسد .
- ۶ - نعل درگاه بتنی را توضیح دهد .
- ۷ - چگونگی ساخت نعل درگاه چوبی را شرح دهد .
- ۸ - اجزای مختلف نعل درگاه قوس آجری را روی شکل نشان دهد .

ساعت آموزشی		
جمع	عملی	نظری
۲۲	۱۶	۶

پیش آزمون ۲

- ۱ - دیواری که بالای درگاه چیده می شود چه نام دارد؟

الف) پوتر ب) نعل درگاه ج) دست انداز

۲ - حداقل اندازه تکیه گاه تیر آهن روی نعل درگاه چقدر است؟

الف) ۲۰-۲۵ سانتیمتر ب) ۳۰-۴۰ سانتیمتر ج) ۳۰-۴۰ سانتیمتر

۳ - مناسب ترین نوع نعل درگاه کدام است؟

الف) تیرآهن ب) بتني ج) چوبی

۴ - مناسب ترین نوع پروفیل مورد استفاده در نعل درگاه آهنی کدام است؟

الف) تیرآهن ب) سپری ج) لوله

۵ - تحمل نیروی برشی در نعل درگاه بتني به عهده است .

الف) اودکا ب) سیتکا فشاری ج) سیتکا کششی

۶- انواع نعل درگاه را نام ببرید .

۷- برای ساخت نعل درگاه تیرآهنی از چه پروفیل هایی استفاده می شود؟

۸- به چه دلیل امروزه کمتر از نعل درگاه چوبی استفاده می شود ؟

۲-۱- اصول ایمنی در ساختن نعل درگاه :

- نعل درگاه : به تیرهای یک پارچه‌ای از جنس آهن ، بتن ، چوب و آجر که در بالای درگاه نصب یا ساخته می‌شود نعل درگاه گویند .



شکل ۲ - ۱

نعل درگاه وزن بارهای واردہ را تحمل کرده و به ستون‌ها یا دیوارها منتقل می‌کند . سطحی از دیوار یا ستون که دو سر نعل درگاه روی آن قرار می‌گیرد تکیه‌گاه نام دارد .

حداقل ارتفاع نعل درگاه ۱۵ سانتی‌متر و حداقل باید ۲۰ تا ۲۵ سانتی‌متر از هر طرف روی دیوارهای جانبی (تکیه‌گاه) قرار گیرد . مطابق

شکل ۲



راعیت اصول ایمنی :

برای انجام هر کار لازم است ابتدا نکات ایمنی مربوطه را رعایت کنیم تا بتوانیم کار مورد نظر را به بهترین صورت انجام دهیم . بنابراین با پوشیدن لباس مناسب و استفاده صحیح از وسایل ایمنی استاندارد و توجه به نکات ایمنی می‌توان حوادث و اتفاقات ناگوار را به حداقل رساند .

در شکل ۲-۲ یک نمونه از وسایل کار بنایی نشان داده شده است .

شکل ۲ - ۲



شکل ۲ - ۳

۲-۲ - آشنایی با انواع نعل درگاه :

نعل درگاهها در انواع مختلف اجرا می‌شوند از جمله : نعل درگاه با تیر آهن - نعل درگاه بتی - نعل درگاه چوبی و نعل درگاه قوس آجری.



شکل ۲ - ۴

نکات اجرایی در ساخت انواع نعل درگاهها :

- نعل درگاه ارتفاع مناسب داشته باشد تا سرگیر نباشد .
- از دو تیر آهن جهت نعل درگاه استفاده شود.
- تیرآهن های دوتکه و وصله دار مورد استفاده قرار نگیرد.
- تیرآهن ها دارای بست اتصال به هم دیگر باشند.
- تکیه گاه تیرآهن ها روی دیوار حداقل ۲۰ سانتی متر باشد.

مطابق شکل ۲ - ۳

- در نعل درگاه بتی (پوتر) اگر پایه آجری است از تکیه گاه مناسب برخوردار باشد.
- عرض نعل درگاه با دیوار آجری یکسان باشد.


- در موقعی که پایه ها بتی است نعل درگاه با پایه اتصال داشته باشد.

- در نزدیکی تکیه گاه و در محل برش فاصله خاموت ها کم تر از طول پوتر باشد. مطابق شکل ۲ - ۴

- حداقل ارتفاع نعل درگاه بتی ۲۵ سانتی متر در نظر گرفته شود.

- از قوس های آجری باربر، جهت نعل درگاه استفاده شود. مطابق شکل ۲ - ۵

- در نعل درگاه چوبی از تیرهای مقاوم با مقطع گرد و یا چهار تراش استفاده شود.



شکل ۲ - ۵



شکل ۲ - ۶

- حداقل تکیه گاه برای تیر چوبی ۳۰ سانتی متر از طرفین می باشد.

- برای جلوگیری از غلطیدن تیرهای گرد سیم مفتول دور پیچ شود. مطابق شکل ۶ - ۲

- تیرهای چوبی قبل از مصرف با اندود گچ یا قیر (مواد شیمیایی) آغشته شود.



شکل ۲ - ۷

۲-۲-۱- نعل درگاه تیرآهن و پروفیل های مورد استفاده در ساخت آن :
این نعل درگاه که به دلیل سهولت در اجرا در ساختمان های با اسکلت های مختلف به کار می رود معمولاً از دو تیرآهن به هم پیوسته تشکیل می شود.

نمود تیرآهن با توجه به طول دهانه و بارهای وارد بر آن محاسبه می شود. برای ساختن نعل درگاه آهنی ابتدا دو تیرآهن را با فاصله مناسب با عرض تکیه گاهی که نعل درگاه روی آن قرار می گیرد به صورت موازی روی سطح صاف قرار می دهند و با جوش دادن تعدادی تسمه آهنی با فاصله حدود ۴۰ سانتی متر به بال بالا و بال پایین

تیرآهن ها، نعل درگاه آمده نصب است.
برای نصب نعل درگاه بر روی تکیه گاه ها ابتدا کف تکیه گاه ها را مطابق شکل ۷-۲ کاملاً تراز می کنند.

سپس مطابق شکل ۲-۸ تیرآهن ها را روی تکیه گاه قرار داده و فاصله بین دو تیرآهن را با آجر پر می کنند. بهتر است پس از جوشکاری تیر آهن ها و تسمه ها را با ضد زنگ پوشانند.

پروفیل‌های مورد مصرف در نعل درگاه آهنی معمولاً از دو نیمرخ I شکل یا دو ناوданی تشکیل می‌شوند. پس از نصب تیر آهن‌های نعل درگاه عمل دیوار چینی روی آن ادامه پیدا می‌کند. مطابق شکل ۹-۲



شکل ۹-۲



شکل ۸-۲

۲-۲-۲ - نعل درگاه بتن مسلح :

نعل درگاه بتنی یک تیر مقاوم بتنی نسبتاً رایج است که برای تقویت آن از میل گردهای فولادی استفاده می‌شود. بتن به تنها یی نیروهای فشاری را خوب تحمل می‌کند ولی تحمل نیروهای کششی را ندارد. بنابراین آن را با میل گرد که در مقابل کشش مقاوم است به کار می‌برند و از ترکیب این دو با هم، جسم یکپارچه و مقاومی را به وجود می‌آورند.

هنگامی که به نعل درگاه بتنی نیرو وارد می‌شود قسمت‌های فوقانی آن فشرده و قسمت‌های زیرین آن کشیده می‌شود که برای ایجاد مقاومت لازم در برابر نیروی کششی در سطح تهتانی بتن از فولاد استفاده می‌شود زیرا مقاومت کششی فولاد بسیار زیاد است.

این نعل درگاه‌ها بیشتر در ساختمان‌های اسکلت بتنی استفاده می‌شود که به آن قیو بتنی یا پوقو هم می‌گویند. برای ساختن چنین نعل درگاهی ابتدا میل گردهای مورد نیاز را پس از محاسبه به طول‌های لازم می‌برند و با میل گردهای دیگری به نام خاموت به یکدیگر متصل می‌کنند.

جهت جلوگیری از نیروی برشی که در محل تکیه گاه تیر وجود دارد میلگردهای خاموت را در فواصل نزدیک به هم در محل تکیه گاه مورد استفاده قرار می‌دهند. مطابق شکل‌های ۱۰ - ۲ و ۱۱ - ۲




شکل ۲ - ۱۰



شکل ۲ - ۱۱

۲-۳- نعل درگاه چوبی :



شکل ۱۲-۲

این نوع نعل درگاه از تیرهای مقاوم چوبی (چوبهایی که وزن مخصوص بالایی دارد) با مقطع گرد یا چهار تراش ساخته می‌شود. بدین ترتیب که حداقل دو تیر چوبی را به صورت موازی در طرفین و روی تکیه گاه‌ها به گونه‌ای قرار می‌دهیم که تیرها به اندازه ۳۰ سانتی‌متر از طرفین روی تکیه گاه‌ها قرار گیرند. برای جلوگیری از غلطیدن چوبهای گرد بر اثر بار وارد، باید قسمت وسط و دو سر تیرها را با قطعات چوبی و با استفاده از میخ به هم متصل کرد. نعل درگاه چوبی معمولاً در کارهای آجری به کار می‌رود. تیرهای چوبی را باید قبل از مصرف به سموم ضد موریانه و یا مواد نفتی آغشته کرد تا موریانه و حشرات موزی نتوانند در آن نفوذ کرده و باعث خوردگی و پوکی آن شوند.

نکته قابل توجه در نعل درگاه‌های چوبی این است که اگر دهانه نعل درگاه کوتاه یا نیروهای وارد بر آن کم باشند دیوار چینی بر روی آن به طریقه معمولی انجام می‌شود اما اگر دهانه طویل با نیروی وارد بر آن زیاد باشد ممکن است تیرهای چوبی نتوانند مقاومت کافی داشته باشند، بنابراین می‌توان روی آن‌ها را ابتدا یک قوس آجری ساخت و سپس با قوس دیگری به نام قوس آزاد کننده بار بر روی آن، استحکام نعل درگاه را بیشتر کرد. مطابق شکل‌های ۱۲-۲ و ۱۳-۲ و ۱۴-۲



شکل ۱۳-۲



شکل ۱۴-۲


۲-۴- نعل درگاه قوس آجری :

در گذشته‌ای نه چندان دور بنا به اجبار انتقال بار به پایه‌ها از طریق قوس انجام می‌شد که با شناخت و کاربرد مصالح جدید چون آهن و بتن دیگر اجباری برای ساختن قوس وجود ندارد.

امروزه نیز عده‌ای از طراحان با دید سنت گرایی و با تلفیق معماری مدرن و کهن قوس‌های آجری زیبایی را حتی با بتن و فولاد برای انتقال بار نعل درگاه به پایه‌ها طراحی و اجرا می‌کنند. مطابق شکل‌های ۱۵-۲ و ۱۶-۲




شکل ۲ - ۱۶



شکل ۲ - ۱۵

قسمت‌های مختلف تشکیل‌دهنده یک قوس عبارتند از:



شکل ۲ - ۱۷

پاکار : محل شروع قوس

شانه : محلی که قوس بر اثر بار زیاد ترک بر می‌دارد
(تقریباً زاویه ۲۲ درجه)

دهانه : فاصله داخلی دو ستون یا دیوار

تیزه : محل برخورد دو نیمه قوس به هم‌دیگر
افراز : فاصله قائم پاکار تا تیزه

شکر گاه : فاصله بین پاکار و شانه

آوارگاه : فاصله بین شانه تا محلی که طاق در
اثر بار فرو می‌ریزد (تقریباً زاویه ۷۰ درجه)

کلاله : فاصله بین تیزه تا محل تمام شدن آوارگاه

خیز قوس : نسبت افراز به دهانه که در شکل ۱۷-۲
قسمت‌های مختلف یک قوس مشخص شده است.

کارگاهی شماره یک

دستورالعمل اجرای نعل درگاه تیرآهنی

زمان اجرای کار:

۴ ساعت

جدول وسایل کار

تعداد	نام ابزار	مقدار
۱ عدد	بیل دسته بلند	۱
۱ عدد	فرقون	۲
۱ عدد	استانبلی	۳

جدول ابزار بنایی

تعداد	نام ابزار	مقدار
۱ عدد	کمچه	۱
۱ عدد	ریسمان کار	۲
۱ عدد	تراز	۳
۱ عدد	شمشه ۲ متری	۴
۱ عدد	تیشه	۵
۱ عدد	متر فلزی ۳ یا ۵ متری	۶
۱ عدد	شیلنگ تراز	۷
۱ عدد	شمشه ملات	۸

نکات مهم ایمنی

۱ - در موقع عملیات آجرچینی از لباس کار مناسب استفاده کنید.

۲ - جهت محافظت دستها از دستکش لاستیکی مناسب استفاده کنید.

۳ - در هنگام کار از کفش ایمنی مناسب استفاده کنید.

۴ - برای محافظت سر و صورت از کلاه ایمنی مناسب استفاده کنید.

۵ - برای محافظت پوست صورت از کرم‌های ضدآفتاب استفاده کنید.

جدول وسایل حفاظتی و ایمنی

تعداد	مشخصات	نام	مقدار
۱ دست	اندازه بدن	لباس کار مناسب	۱
۱ جفت	اندازه دست	دستکش لاستیکی	۲
۱ جفت	اندازه پا	کفش کتانی	۳
۱ عدد	-	کلاه ایمنی	۴


جدول مصالح مورد نیاز

مشخصات	مقدار	نام	مقدار
دانه های رد شده از الک شماره ۴	به اندازه ۳ فرقون	ماسه شسته	۱
سیمان پرتلند معمولی	یک کیسه ۵۰ کیلویی	سیمان	۲
فساری مرغوب گل بھی (یا سفال ۵ سانتی)	۲۰۰ عدد	آجر زنجاب شده	۳
۱/۴ متری (جوشکاری شده با تسمه)	۲ عدد	تیرآهن	۴

نقشه کار عملی شماره ۱

تعداد رج : ۱۰

ستون یک آجری جهت نعل در گاه



نمای دیوار



رجهای فرد



رجهای زوج

مراحل انجام کار

به لباس کار مجهر شوید و وسایل ایمنی و ابزارکار را از انبار تحویل گرفته و با رعایت نکات ایمنی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

- ۱- دو ستون به ضخامت یک آجر و به فاصله یک متر و به ارتفاع ۱۰ رج مطابق شکل ۲-۱۸ بنا کنید.



شکل ۲-۱۸

۳- به وسیله متر فلزی از روی خط تراز ۴۰ سانتی متر برای ارتفاع نعل در گاه جدا کرده و علامت بگذارید .
مطابق شکل ۲۰ - ۲



شکل ۲۰ - ۲

۲- در ارتفاع ۲۰ سانتی متری از کف خط تراز را مشخص کنید و با گچ علامت گذاری نمایید . مطابق شکل ۱۹ - ۲



شکل ۱۹ - ۲

۵- جهت جلو گیری از زنگ زدن به تیرآهن ها ضد زنگ زده و تیرآهن نعل در گاه را با احتیاط کامل در محل خود قرار دهید . مطابق شکل ۲۲ - ۲



شکل ۲۲ - ۲

۴- مطابق شکل ۲۱ - ۲ محلی برای نشیمن نعل در گاه به اندازه ۲۵ سانتی متر تعییه کنید .



شکل ۲۱ - ۲

۶- برای جلوگیری از جابجایی تیرآهن‌ها دو طرف آن را مطابق شکل ۲۳-۲ در محلی که روی تکیه‌گاه قرار گرفته با ملات گچ تیز محکم کنید.



شکل ۲-۲



شکل ۲-۲

۸- ادامه دیوار نعل درگاه را روی تیرآهن‌ها در ۳ رج مطابق شکل ۲۵ تکمیل نمایید و سپس سطح کار و اطراف آن را تمیز کنید.



شکل ۲-۲

۹- پس از کنترل کار توسط هنر آموز مربوطه کار را جمع‌آوری کرده، مصالح را در محل مناسب قرار دهید و سایل و ابزار کار را شسته و به انبار تحویل دهید.

کارگاهی شماره ۵ دو

دستورالعمل اجرای نعل درگاه قوس آجری

زمان اجرای کار :
۱۲ ساعت

جدول وسایل کار		
تعداد	نام ابزار	ج.
۱ عدد	بیل دسته بلند	۱
۱ عدد	فرقون	۲
۱ عدد	استانبلی	۳

جدول ابزار بنایی		
تعداد	نام ابزار	ج.
۱ عدد	کمچه	۱
۱ عدد	ریسمان کار	۲
۱ عدد	تراز	۳
۳ عدد	شمشه	۴
۱ عدد	تیشه	۵
۱ عدد	متر فلزی ۳ یا ۵ متری	۶
۱ عدد	شیلنگ تراز	۷
۱ عدد	شمشه ملات	۸

نکات مهم ایمنی

- ۱ - در موقع عملیات آجرچینی از لباس کار مناسب استفاده کنید.
- ۲ - جهت محافظت دست‌ها از دستکش لاستیکی مناسب استفاده کنید.
- ۳ - در هنگام کار از کفش ایمنی مناسب استفاده کنید.
- ۴ - برای محافظت سر و صورت از کلاه ایمنی مناسب استفاده کنید.
- ۵ - برای محافظت پوست صورت از کرم‌های ضدآفتاب استفاده کنید.

جدول وسایل حفاظتی و ایمنی			
تعداد	مشخصات	نام	ج.
۱ دست	اندازه بدن	لباس کار مناسب	۱
۱ جفت	اندازه دست	دستکش لاستیکی	۲
۱ جفت	اندازه پا	کفش کتانی	۳
۱ عدد	-----	کلاه ایمنی	۴


جدول مصالح مورد نیاز			
مشخصات	مقدار	نام	ج.
دانه‌های رد شده از الک شماره ۴	به اندازه ۳ فرقون	ماسه شسته	۱
سیمان پرتلند معمولی	یک کیسه ۵۰ کیلویی	سیمان	۲
فشاری مرغوب گل بیهی (یا سفال ۵ سانتی)	۲۰۰ عدد	آجر زنجاب شده	۳
نوع بنایی	یک کیسه ۵۰ کیلویی	گچ	۴

نقشه کار عملی شماره ۲

تعداد رج : ۸

ستون یک آجری جهت نعل درگاه قوس آجری

هره بالای دیوار



نمای قوس اجری

۶۵ سانتی متر



رجهای فرد



رجهای زوج

مراحل انجام کار

به لباس کار مجهز شوید و وسایل ایمنی و ابزارکار را از انبار تحویل گرفته و با رعایت نکات ایمنی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

الف) ساخت ستون پایه قوس

۱- سطح زیر کار را خیس کنید . مطابق شکل ۲۶ - ۲



شکل ۲ - ۲۶

۳- روی سطح ملات را با استفاده از شمشه مطابق شکل ۲۸-۲ به دقت تراز کنید تا دو ستون با هم و به صورت ترازی کامل شود.



شکل ۲-۲۸

۴- پس از ساختن و حمل ملات به محل اجرای کار، ملات را با توجه به ابعاد ستون‌ها و فاصله بین آن‌ها (۶۵ سانتی‌متر) در کنار شمشه پهن کنید. مطابق شکل ۲-۲۷



شکل ۲-۲۷

۵- برای چیدن رج اول از یک آجر سرّنما و دو آجر راسته نما مطابق شکل ۲-۳۰ و در امتداد ریسمان کار استفاده کنید.



شکل ۲-۳۰

۶- با توجه به طول کار، آجر ابتدا و انتهای رج اول را بادخور ریسمان کار بگذارید. مطابق شکل ۲-۲۹



شکل ۲-۲۹

۶- ملات رج دوم را روی رج اول با استفاده از کمچه و شمشه پهن کنید . مطابق شکل ۲-۲۳



شکل ۲ - ۲۳

۷- پس از اتمام رج اول شمشه را روی سطح آجرها گذاشته و مطابق شکل ۲-۳۱ تراز بودن آن را کنترل کنید .



شکل ۲ - ۳۱

۸- بین آجرهای ابتدا و انتهای کار را رسمنانکشی نموده و ادامه رج دوم را مطابق با نقشه کار و به صورت اصولی با رعایت پیوند صحیح آجری ادامه دهید . مطابق شکل ۲-۳۴



شکل ۲ - ۳۴

۹- پس از قرار دادن آجرهای ابتدا و انتهای کار آنها را شاقول کنید . مطابق شکل ۲-۳۳



شکل ۲ - ۳۳

۱۰- رج های بعدی را مطابق رج های فرد و زوج تا هشت رج ادامه دهید و سپس شمشه های ابتدا و انتهای کار را در محل خود قرار داده و شاقول کنید . مطابق شکل های ۲-۳۵ و ۲-۳۶ و ۲-۳۷ و ۲-۳۸



شکل ۲ - ۳۶



شکل ۲ - ۳۵



شکل ۲ - ۳۸



شکل ۲ - ۳۷

۱۱- پس از شاقول کردن شمشه ها ، آن ها را مطابق شکل های ۲-۳۹ و ۲-۴۰ به وسیله گچ تیز در محل خود نصب و کاملاً محکم کنید .



شکل ۲ - ۴۰



شکل ۲ - ۳۹

ب) - ساخت شابلون گچی قوس

۱۲- پاره خطی به طول ۶۵ سانتی متر روی زمین ترسیم کنید.

مطابق شکل ۴۱-۲

B _____ A



شکل ۴۱-۲

۱۳- از نقطه B با ریسمان کار کمانی به شعاع AB تا وسط پاره خط رسم کنید . مطابق شکل ۴۲-۲



شکل ۴۲-۲

۱۴- از نقطه A نیز کمانی به شعاع AB ترسیم نموده تا کمان قبلی را قطع کند . (محل برخورد دو کمان را تیزه قوس می نامند) . مطابق شکل های ۴۳-۲ و ۴۴-۲



شکل ۴۴-۲



شکل ۴۳-۲



شکل ۲ - ۴۵

۱۵- برای ایجاد ضخامت شابلون، به اندازه ۷ سانتیمتر از دهانه کسر نموده و دوباره کمان بزنید . مطابق شکل ۲ - ۴۵



شکل ۲ - ۴۶

۱۶- مطابق شکل ۲ - ۴۶ آجرهای نیمه را روی کمان ترسیم شده بچینید تا قالب ایجاد شود. (برای جدا شدن شابلون قوس، زمین و آجرها را قبل از گچ ریزی، به روغن آغشته یا با پلاستیک و یا کاغذ پوشانید)



شکل ۲ - ۴۸

۱۷- آب را درون ظرف ریخته، پودر گچ به آن اضافه نموده و با دست مخلوط کنید تا دوغاب گچ آماده شود. مطابق شکل ۲ - ۴۷



شکل ۲ - ۴۷

۱۹- برای جلوگیری از شکسته شدن شابلون گچی مطابق شکل ۲-۵۰ با دوغاب گچ پر کرده شکل ۲-۴۹ از یک قطعه میل گرد در داخل قالب استفاده کنید.



شکل ۲ - ۵۰



شکل ۲ - ۴۹

۲۱- بعد از سفت شدن گچ مطابق شکل ۲-۵۱ قالب را از زمین جدا کنید.

۲۲- در صورت ناصاف بودن ، روی سطح شابلون با گچ آماده پرداخت کنید . مطابق شکل ۲-۵۲



شکل ۲ - ۵۲



شکل ۲ - ۵۱

ج) - نصب شابلون گچی قوس روی ستون ها :

۲۳- ریسمان کار را بین دو شمشه نصب شده در امتداد کار بکشید و آجر مرطوبی را هم سطح رج بالایی در داخل دهانه با گچ تیز نصب کنید تا پایه شابلون آماده شود . مطابق

شكل های ۲-۵۳ و ۵۴-۲ و ۵۵-۲



شکل ۲-۵۳



شکل ۲-۵۵



شکل ۲-۵۴



۲۴- شابلون گچی قوس را روی پایه قرار داده و شاقول نمایید . (به پایه قوس ریسمان بسته و شاقول را از تیزه قوس به پایین آویزان نمایید تا تیزه قوس نسبت به پایه شاقول شود).

مطابق شکل ۲-۵۶

شکل ۲-۵۶

۲۵- سپس ریسمان کشی کرده و هر آجر هره را پس از چیدن به وسیله تراز کنترل کنید امتداد ریسمان کار و روی شابلون مطابق شکل ۲-۵۷ قرار . مطابق شکل ۲-۵۸ دهید .



شکل ۲-۵۸



شکل ۲-۵۷


۲۶- ارتفاع ریسمان کار را برای رج های بعدی تنظیم نموده و مطابق شکل های ۲-۵۹ و ۲-۶۰ هر چینی را تا تیزه قوس ادامه دهید .



شکل ۲-۶۰



شکل ۲-۵۹



۲۸- قسمت باقیمانده تیزه قوس را با گوه آجری مطابق شکل ۶۱-۲ کامل کنید.

شکل ۶۱-۲



۲۹- دو طرف هر قوس را رج به رج رسمنان کار بکشید و مطابق شکل ۶۲-۲ کامل کنید.

شکل ۶۲-۲



۳۰- پس از تخت شدن قوس ، روی کار را مطابق شکل ۶۳-۲ هر چینی کنید.

شکل ۶۳-۲

۳۱- گچ های اتصال شابلون و شمشه ها را کمی مرطوب کرده و با دقت آن ها را از کار جدا نمایید و سطح کار و اطراف آن را برای ارزشیابی تمیز کنید . مطابق شکل های ۶۴ - ۲ و ۶۵ - ۲



شکل ۲ - ۶۴



شکل ۲ - ۶۵

۳۲- پس از کنترل کار توسط هنر آموز مربوطه کار را جمع آوری کرده ، مصالح را در محل مناسب قرار دهید. وسایل و ابزار کار را شسته و به انبار تحویل دهید .

آزمون پایانی

- ۱- نعل درگاه را تعریف کنید و وظایف آن را بنویسید.
- ۲- نقش نعل درگاه چیست و حداقل ارتفاع آن چقدر است؟
- ۳- تکیه گاه چیست و حداقل اندازه آن برای نعل درگاه چقدر است؟
- ۴- از نکات اجرایی نعل درگاهها ، پنج نمونه را بنویسید.
- ۵- مراحل اجرای نعل درگاه تیرآهنی را نام ببرید .
- ۶- برای پوشش نعل درگاههای تیرآهنی معمولاً از چه پروفیل هایی استفاده می شود ؟
- ۷- چرا در نعل درگاههای بتنی از فولاد استفاده می شود ؟
- ۸- نقش خاموت ها در نعل درگاه بتنی چیست و نحوه اجرای آن چگونه است ؟
- ۹- چه مواردی را باید در استفاده از چوب در نعل درگاه رعایت نمود ؟
- ۱۰- شکل یک قوس آجری را ترسیم و اجزای مختلف آن را روی شکل نشان دهید .

واحد کار سوم

توانایی نصب چهارچوب در و پنجره

هدف کلی: شناسایی، اجرا و نصب چهارچوب
در و پنجره

هدف های رفتاری: فرآگیر پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- اصول ایمنی در نصب چهارچوب در و پنجره را نام ببرد.
- ۲- علائم اختصاری در و پنجره در نقشه را شناسایی کند.
- ۳- ابعاد و اندازه های استاندارد در و پنجره را نام ببرد.
- ۴- درهای با آستانه و بدون آستانه را توضیح دهد.
- ۵- انواع چهارچوب در و پنجره را نام ببرد.
- ۶- اصول نصب چهارچوب در و پنجره را شرح دهد.
- ۷- انواع سنگ های قرنیز را نام ببرد.
- ۸- اصول نصب قرنیز را تشریح کند.


ساعت آموزشی

جمع	عملی	نظری
۱۲	۱۰	۲

۳ آزمون پیش

۳-۱- اصول ایمنی در نصب چهارچوب در و پنجره :

به وسیله دیوارها می‌توانیم فضاهای محصوری را بوجود آوریم اما فضاهای بسته نیازمند به ارتباط با یکدیگر و یا با خارج می‌باشند . به این منظور بازشوها را در دیوار بوجود می‌آورند . به کمک ایجاد درگاه و بازشو در دیوار ارتباط بین فضاهای مختلف برقرار می‌شود . مطابق شکل ۳ - ۱



شکل ۳ - ۱ : شماتیک بازشوها

رعایت اصول ایمنی :

برای جلوگیری از خطرات ناشی از سقوط چهارچوب و مصالح در محل کار و صدمه دیدن بدن باید از وسائل حفاظت فردی و ایمنی در حین کار استفاده نمود تا حوادث و اتفاقات ناگوار به حداقل ممکن کاهش یابند . شکل ۳ - ۲ یک نمونه حادثه در حین کار و در ارتفاع را نشان می‌دهد .



شکل ۳ - ۲

آشنایی با در و پنجره :



شکل ۳ - ۴

درها و پنجره‌ها بعد از دیوار و سقف از جمله اجزای اصلی و ضروری تمامی ساختمان‌ها به حساب می‌آیند. از این رو در طرح و ترسیم نقشه ساختمان‌ها باید موقعیت، اندازه و شکل مناسب آن‌ها با دقت در نظر گرفته شود. کیفیت نماها و فرم بیرونی ساختمان، روشنایی و هویت فضاهای داخلی و کیفیت زندگی در ساختمان، نحوه استفاده از مناظر بیرونی همه بستگی به نوع طراحی درها و پنجره‌ها دارد. مطابق شکل‌های ۳-۳ و ۳-۴ و ۳-۵ و ۳-۶



شکل ۳ - ۳











شکل ۳ - ۶



شکل ۳ - ۵

۲-۳- آشنایی با علائم اختصاری در وینجره در نقشه :

- در جداول ۱-۳ تا ۴-۳ علائم مختلف در وینجره در نقشه ها نشان داده شده است .

تصویر سه بعدی	نما	ترسیم در پلان - علامت اختصاری	نام و مشخصات
			در یک لنگه داخلی (دو جداره تو خالی) عرض ۶۰-۱۰۵ سانتیمتر و گام تغییر عرض ۵ سانتیمتر است
			در یک لنگه خارجی (تمام چوب یا مصالح دیگر) عرض ۶۰-۱۰۵ سانتیمتر و گام تغییر ۵ سانتیمتر است
			دربابزندی یک لنگه که در ورودی آشپزخانه و اتاق جشن و نوع دولنگه آن در ورودی ساختمان های عمومی استفاده می شود .
			در کشویی : معمولاً برای قفسه ها و فضاهای محدود استفاده می شود. عرض ۱۲۰ تا ۲۴۰ و گام تغییر عرض ۳۰ سانتیمتر است. نوع سه لنگه آن تا ۳ متر عرض دارد. این در ممکن است از چوب ، فلز یا شیشه مسلح ساخته شده باشد
			در دو لنگه : برای درهای اصلی و تشریفاتی موردن استفاده قرار می گیرد و از چوب ، فلز یا شیشه ساخته می شود .
			در کشویی توکار : (جیبی) از این در معمولاً در جایی که فضای کافی برای بازشو نباشد استفاده می کنند . این در نباید بالوله ها و کابل ها تلاقی داشته باشد

جدول ۳-۱

			در تاشو: برای در کمدها با دسترسی کامل، گنجه استقرار ماشین لباسشویی معمولاً از این در استفاده می شود. عرض در از ۱۲۰ تا ۲۷۰ با گام ۱۵ سانتی متر تغییر می کند.
			در آکاردنونی: عرض این در از ۱۲۰ تا ۳۶۰ سانتی متر متغیر است و از آن برای کمدها و گنجه ها و تقسیم فضاهای استفاده می شود.
			در گاهی از در گاهی برای مشخص کردن محل دسترس به یک فضا با تأکید بر استقلال فضا استفاده می شود. نعل در گاه دارای اشکال مختلفی است.
			در دولنگه عمودی از در دو لنگه عمودی معمولاً به طور هم زمان به عنوان در و پنجره استفاده می شود.
			در بالا رونده ارتفاع در معمولاً ۲۱۰ سانتیمتر است اما از ۲۴۰ و ۳۰۰ نیز برای وسایل نقلیه استفاده می شود.
			در دو لنگه
			درهای دو جفتی (چهار لنگه تاشو)
			در کرکره ای بالا رونده

جدول ۲ - ۳

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز:

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی
تهران - صندوق پستی شماره ۱۵/۴۸۷۴ دفتر تألیف کتاب‌های درسی
فنی و حرفه‌ای و کاردانش، ارسال فرمایند.

info@tvoccd.medu.ir

پیام‌نگار (ایمیل)

www.tvoccd.medu.ir

وب‌گاه (وب‌سایت)

وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف: دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

نام کتاب: دیوارسازی - پایه دهم دوره دوم متوسطه - ۳۱۰۱۰۴

مؤلف: سید کاظم سالاری، محمدرضا جعفری نسب

ویراستار فنی: کمیسیون تخصصی رشتۀ ساختمان

آماده‌سازی و صفحه‌آرایی: سعیده محمد تقی سرابی

رسام: محمد جعفری نسب

عکاس: شیما السادات سالاری

نظارت بر چاپ و توزیع: اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹، ۸۸۳۰۹۲۶۶، کد پستی: ۸۸۸۳۱۱۶۱-۹

وب سایت: www.chap.sch.ir

ناشر: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران - کیلومتر ۱۷ جادۀ مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (داروپخش)

تلفن: ۰۵-۴۴۹۸۵۱۶۱، ۰۵-۴۴۹۸۵۱۶۰، دورنگار: ۳۷۵۱۵-۱۳۹

چاپخانه: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

سال انتشار و نوبت چاپ: چاپ اول ۱۳۹۵

حق چاپ محفوظ است.

شابک ۹۷۸-۹۶۴-۰۵-۱۹۹۱-۲ ۹۷۸-۹۶۴-۰۵-۱۹۹۱-۲

ISBN 978-964-05-1991-2 978-964-05-1991-2

		<p>پنجره یک لنگه بازشو عمودی (لولا پایین) معمولاً در ابعاد کوچک و جهت نور و تهویه سرویس و حمام استفاده می شود.</p>
		<p>پنجره کرکره‌ای این پنجره از صفحات نازکی ساخته می شود که می تواند با یک اهرم حول محور بالایی خود بچرخد. در زیر پنجره های ثابت و اختلاف سطح بام و زیر زمین به منظور تهویه استفاده می شوند.</p>
		<p>پنجره دو لنگه کشویی عمودی قاب های پنجره معمولاً دارای وزنه تعادل است.</p>
		<p>پنجره دو لنگه بازشو ۱۰۰ درصد امکان باز شدن دارد و در شرایط محیطی نامناسب درزبندی و کاربرد خوبی دارد.</p>
		<p>پنجره مرکب یک پنجره ممکن است ترکیبی از انواع پنجره باشد. در شکل ترکیب یک لنگه پنجره با دو لنگه کشویی عمودی دیده می شود.</p>
		<p>پنجره خلیجی ۴۵ درجه (کشویی قائم) این پنجره ممکن است با زاویه ۳۰ درجه یا ۶۰ درجه و با لنگه بازشو یا ثابت نیز طراحی می شود. حالتی کلاسیک دارد و معمولاً برای فضاهای اصلی استفاده می شود.</p>
		<p>پنجره خلیجی مستطیل شکل (باغی) در اتاق های خدمات و آشپزخانه مورد استفاده دارد و ممکن است از رویرو یا طرفین باز شود.</p>

جدول ۳ - ۳

		پنجره خلیجی گرد
		پنجره مرکب ترکیبی از لنگه‌های ثابت و بازشویان عمودی
		پنجره شیشه خشتشی (معمولًاً ثابت) این پنجره معمولاً ثابت است و از بلوک‌های شیشه‌ای ضخیم ساخته می‌شود. نوعی از این پنجره در کف محوطه نیز به کار می‌رود.
		پنجره کشویی عمودی بازشوی پنجره‌های کشویی فضای اتاق را اشغال نمی‌کند.
		پنجره کشویی افقی (دو لنگه) ۵۰ درصد امکان بازشو دارد.
		پنجره کرکره‌ای سه لنگه (لولا بالا) این پنجره‌ها می‌توانند مانند ردیف ششم با یک اهرم باز و بسته شوند.
		پنجره یک لنگه بازشو افقی معمولًا برای پنجره با عرض کم استفاده می‌شود.

جدول ۳ - ۴

۳-۳- آشنایی با ابعاد و اندازه‌های استاندارد در و پنجره:



شکل ۳-۷: در داخلی

- درها:

درها بازشو هایی هستند که معمولاً در دیوارهای خارجی و داخلی ساختمان به کار می‌برند و امکان ورود و خروج و نیز ارتباط فضاهای را فراهم می‌سازند. درها انواع مختلفی دارند مانند: درهای ماشین رو، درهای بیرونی ساختمان، درهای داخلی، درهای سرویس و درهای ویژه (ضد آتش، گاوصندوق و ...).

درهای استاندارد داخلی معمولاً با عرض ۹۰ سانتی‌متر و ارتفاع ۲۱۰ سانتی‌متر به کار می‌روند.

عرض درهای بیرونی گاه به ۲۴۰ سانتی‌متر نیز می‌رسد.

عرض درهای فرعی مانند دسترسی از پارکینگ به آشپزخانه ممکن است ۸۵ سانتی‌متر باشد.

عرض درهای اتاق خواب، کار و غذاخوری حدود ۸۵ تا ۹۰ سانتی‌متر، سرویس‌ها ۸۰ تا ۷۰ سانتی‌متر (دارای آستانه) و رختکن ۶۰ تا ۷۰ سانتی‌متر و برای ساختمان‌های عمومی یا مسکونی با فضاهای بزرگ از درهایی با ابعاد بزرگتر استفاده می‌شود. مطابق شکل‌های ۳-۷ و ۳-۸.



شکل ۳-۸: در خارجی

- پنجره ها :

پنجره نوعی بازشو در دیوار یا بام است که امکان ورود نور از طریق شیشه های شفاف یا نیمه شفاف را فراهم می سازد. طراحی پنجره با توجه به نیازهای فضاهای داخلی و تنشیات معماری ساختمان انجام می پذیرد. به طور تقریب حد اکثر ۲۰ درصد از مساحت فضای سطح شیشه خور پنجره تشکیل می دهد.



شکل ۳ - ۹

عرض پنجره ها معمولاً از ۶۰ تا ۳۶۰ سانتی متر با گام ۱۵ سانتی متر تغییر می کند.

ارتفاع پنجره ها نسبت به ارتفاع ساختمان معمولاً از ۱۰۵ تا ۱۵۰ سانتی متر، ارتفاع دست انداز پنجره ها برای اتاق خواب از ۷۰ تا ۹۰ سانتی متر، برای آشپزخانه از ۹۰ تا ۱۲۰ سانتی متر و برای فضاهای سرویس از ۱۶۰ سانتی متر به بالا تغییر می کند.



شکل ۳ - ۱۰

مطابق شکل های ۳ - ۹ و ۳ - ۱۰

۳ - ۴ - آشنایی با درهای با آستانه و بدون آستانه :

آستانه ای چهارچوب از کف بالا تر قرار می گیرد و عاملی برای جلوگیری از ورود یا خروج آب از کف درگاهی است. چهارچوب های با آستانه بیشتر در سرویس ها و یادرهای ارتباطی حیاط با داخل ساختمان به کار می روند. چون آستانه نسبت به کف ساختمان برجسته و پا گیر است، چهارچوب های داخلی را بدون آستانه می سازند تا رفت و آمد آسان تر باشد. مطابق شکل های ۱۱ - ۳ و ۱۲ - ۳



شکل ۳ - ۱۲ : چهارچوب با آستانه



شکل ۳ - ۱۱ : چهارچوب بدون آستانه

۳-۵- آشنایی با انواع چهارچوب در و پنجره :


چهارچوب عبارت است از قابی که در به آن لولا و بر روی آن باز و بسته می شود .

چهارچوب باید از مقاومت کافی برخوردار باشد تا بتواند وزن در و ضربات ناشی از باز و بسته شدن در را تحمل نماید.

چهارچوب را می توان از جنس چوب ، فولاد و یا آلومینیوم ساخت.

چهارچوب از سه یا چهار قطعه ، یعنی دو عدد وادر(بائو)، یک عدد کلاهک و یک عدد آستانه تشکیل می شود .

بعضی چهارچوب ها را بدون آستانه می سازند و به جای آن میلگرد یا تسمه وصل می کنند . مطابق شکل ۱۳-۳




شکل ۳ - ۱۳ : شماتیک چهارچوب

۳-۵-۱- چهارچوب چوبی :

برای آنکه در کاملاً در داخل چهارچوب جای گیرد قطعات (وادرها ، کلاهک و آستانه) را به صورت دو راهه در می آورند . اتصال این قطعات به یکدیگر معمولاً به صورت کام و زبانه ای یا انگشتی است که با چسب چوب به یکدیگر محکم می شود .

کلاهک چهارچوب را از هر طرف حدود ۱۰ سانتی متر اضافه می گیرند تا با دیوار درگیری پیدا کند . مطابق

شکل های ۱۴-۳ و ۱۵-۳



شکل ۳ - ۱۵




شکل ۳ - ۱۴

۳-۵-۲- چهارچوب فلزی :

با پرس کردن ورق های نواری فولادی نرم پروفیلی با مقاطع مطابق شکل ۳-۱۶ به دست می آید .

وجه مشترک همه پروفیل ها دو راهه بودن آن ها است .
ضخامت ورق های پروفیل $1/5$ تا 2 میلیمتر است و در اندازه های مختلف ساخته می شود .



شکل ۱۶-۳

برای ساختن چهارچوب فلزی پروفیل چهارچوب را تحت زاویه 45° درجه می برند (فارسی بر) و آن ها را در گوش ها یعنی محل برخورد به یکدیگر جوش می دهند و محل جوش ها را سنگ می زند . مطابق شکل ۳-۱۷



شکل ۱۸-۳



شکل ۱۷-۳

۳-۵-۳- چهارچوب آلومینیومی :

چهارچوب آلومینیومی از انواع چهارچوب های فلزی است و به دلیل سبکی و ظرافت در ابعاد مختلف ساخته شده و نیاز به رنگ کاری ندارد . این چهارچوب را به صورت کام و زبانه با بست و پیچ یا پرچ های فولادی ضد زنگ به هم وصل می کنند ، نصب آن ها معمولاً در اواخر کار انجام می گیرد و باید چهارچوب ها را به وسیله نوارهای پلاستیکی یا کاغذی محفوظ نگه داشت . مطابق شکل ۳-۱۸


۳-۶- آشنایی با اصول نصب چهار چوب در و پنجره :

- نکات اجرایی جهت نصب چهار چوب در و پنجره :

- ۱- کلاف چهار چوب گونیا باشد .
- ۲- محل نصب چهار چوب مشخص باشد .
- ۳- از خط تراز جهت نصب چهار چوب استفاده شود .
- ۴- محل شاخک‌ها در دیوار خالی گردد .
- ۵- چهار چوب کاملا در محل خود قرار گیرد .
- ۶- بر روی دیوار طرفین چهار چوب ، شمشه گچی (کروم) اجرا شود . مطابق شکل ۱۹-۳
- ۷- کلاهک تراز و وادارها شاقول شود .
- ۸- چهار چوب باید با ریسمانکار نسبت به شمشه گچی هم باد شود . مطابق شکل ۱۹-۳
- ۹- برای کنترل شاقولی بودن چهار چوب از ریسمان کار به صورت قطری و در دو طرف وادار استفاده شود . مطابق شکل ۲۰-۳
- ۱۰- پس از کنترل کامل ، محل شاخک‌ها با گچ محکم شود .



شکل ۲۰ - ۳



شکل ۱۹ - ۳

- اصول نصب چهار چوب در و پنجره :


- ۳-۱- تعیین محل چهار چوب :

نوع چهار چوب‌ها از نظر جنس و محل استقرار تعیین می‌شوند . از نظر جنس معمولاً به دو دسته چوبی و فلزی و از نظر محل استقرار بسته به موقعیت و زیبایی می‌تواند گود ، همرو یا بر جسته باشد که این سه حالت در شکل ۲۱ - ۳ نشان داده شده است .

الف) چهار چوب در گودی

ب) چهار چوب همرو

ج) چهار چوب بر جسته



۲۱ - ۳

۳-۶-۲- جاگذاری و استقرار چهارچوب :

به طور معمول زمان نصب چهارچوب‌های در و پنجره پس از اتمام سفت کاری و قبل از شروع نازک کاری است. قبل از نصب چهارچوب باید یک خط تراز به ارتفاع دلخواه در سطوح تمام دیوارها کشیده شود که از این خط تراز استفاده‌های مختلفی می‌شود. از جمله یکی از موارد آن نصب چهارچوب در و پنجره است.

برای نصب چهارچوب ابتدا محل شاخک‌ها بر روی دیوار علامت گذاری شده و بعد خالی می‌شود. سپس چهارچوب با توجه به وضعیت قرارگیری در محل خود قرار گرفته و با گوهه‌های آجری، چوبی و یا به کمک شمع‌های چوبی در دو طرف و به صورت موقت نگه داشته می‌شود. مطابق شکل ۲۲-۳



شکل ۳ - ۲۳ : شاقول کردن وادر



شکل ۳ - ۲۲ : جاگذاری چهارچوب

۳-۶-۳- شاقول و تراز کردن :

بعد از استقرار موقت چهارچوب (کنترل وضعیت چهارچوب از نظر محل قرارگیری) وادرها شاقول و آستانه یا کلاهک تراز می‌شود. برای جلوگیری از تاب خوردگی، چهارچوب را با ریسمان کار و به صورت ضربدری نیز کنترل می‌کنند.

مطابق شکل ۳-۲۳


۳-۶-۴- استقرار نهایی با ملات گچ :



شکل ۲۴-۳

پس از اطمینان از صحت نصب چهارچوب ، محل شاخک‌ها با گچ دستی و مطابق شکل ۳-۲۴ پر می‌شود که به این ترتیب چهارچوب به دیوار محکم خواهد شد . پشت چهارچوب‌های فلزی را باید با ملات ماسه سیمان کاملاً پر کرد تا چهارچوب بر اثر ضربه‌های در، از دیوار جدا نشود و صدمه نبیند.

در نوع چوبی گاهی به علت کوتاه بودن شاخک‌ها، اتصال به صورت کامل انجام نخواهد شد که برای جلوگیری از این نقیصه چوب‌هایی به نام چوب مشته درست کرده و در وسط وادار نصب می‌کنند . مطابق شکل ۳-۲۵




شکل ۲۵-۳

۳-۷- آشنایی با انواع سنگ قرنیز (ازاره) و ابعاد آن :



شکل ۳-۲۶ : قرنیز سنگی

وظیفه اصلی قرنیز جلوگیری از نفوذ رطوبت به پای دیوارهای داخلی ساختمان و محافظت از آن‌ها در برابر ضربه است و باید با محل مورد مصرف هماهنگی کامل داشته باشد . به طور کلی مصالحی که در ساختن قرنیز به کار می‌روند عبارتند از بتن ، سنگ ، آجر ، موzaïek ، چوب ، سرامیک ، آلومینیوم و فایبرگلاس . عرض قرنیزها ۷ تا ۱۰ سانتی‌متر در نظر گرفته می‌شود . مطابق شکل‌های ۷-۲۶ و ۳-۲۷ .



شکل ۳ - ۲۸ : دو نمونه قرنیز چوبی



شکل ۳ - ۲۷ : قرنیز فایبر گلاس



شکل ۳ - ۲۹ : نصب قرنیز چوبی با میخ

۳ - ۸ - شناسایی اصول نصب قرنیز :

برای نصب قرنیز اصول زیر باید رعایت شود :

- ۱- قبل از نصب زیر سازی آن انجام شود .
- ۲- پیش آمدگی آن نسبت به دیوار تمام شده حداقل یک سانتی متر باشد .
- ۳- برای نصب از ریسمان کار استفاده گردد .
- ۴- اتصال آن نسبت به دیوار محکم باشد .
- ۵- شاقولی باشد .
- ۶- قرنیزها بدون بند در کنار هم نصب شوند .

نصب قرنیز :

قرنیزهای سنگی ، موزائیکی ، بتنی و سرامیکی طبق بند ۳-۸-۱ ریسمان کشی و نصب می شوند .

برای نصب قرنیزهای چوبی ابتدا در پای دیوار یک لایه اندود ماسه سیمان لیسه‌ای می کشند .

پس از خشک شدن اندود قرنیز چوبی بوسیله پیچ و رول پلاک یا میخ به دیوار متصل می شود .

برای آنکه گل پیچ‌ها دیده نشوند سوراخ‌ها را خزینه می کنند و پس از نصب سوراخ‌ها را با بتونه پر می کنند . سپس سمباده زده و رنگ می نمایند . مطابق شکل ۳-۲۹

- مراحل نصب قرنیز سنگی :

۳-۸-۱- ریسمان کشی :

برای نصب قرنیز ، ریسمانی با فاصله معین (نسبت به تمام شده دیوار و هم ارتفاع قرنیز) از ابتدا تا انتهای دیوار کشیده می شود .



شکل ۳ - ۳۰ : ریسمان کشی

۳-۸-۲- نصب قرنیز :

سنگ های مناسب و مقاوم به ضخامت ۱ تا $1/5$ و به عرض ۷ تا ۱۰ سانتی متر را به فاصله ای از دیوار روی کفسازی (معمولاً موزائیک یا سنگ) و باد خور ریسمان کار قرار داده و در پشت آن ها جهت نگه داری از گوه آجری و در قسمت جلو با یک وسیله (مانند آجر) مطابق شکل ۳ - ۳۱ استفاده می کنند .



شکل ۳ - ۳

۳-۸-۳- ریختن ملات پشت قرنیزها :

پس از قرار گیری قرنیزها در محل خود و باد خور ریسمان عمل دوغاب ریزی انجام می گیرد . دوغاب از جنس ماسه و سیمان به نسبت ۲ به ۱ (۲ پیمانه ماسه و ۱ پیمانه سیمان) با آب مخلوط شده و با پیمانه به صورت مرحله ای پشت قرنیزها ریخته شده تا پر شود . مطابق شکل

۳۲-۳



شکل ۳ - ۳۲

کار کارگاهی شماره یک

دستورالعمل نصب قرنیز سنگی

زمان اجرای کار:

۴ ساعت

جدول وسایل کار

تعداد	نام ابزار	نمره
۱ عدد	بیل دسته بلند	۱
۱ عدد	فرقون	۲
۱ عدد	استانبلی	۳

جدول ابزار بنایی

تعداد	نام ابزار	نمره
۱ عدد	کمچه	۱
۱ عدد	ریسمان کار	۲
۱ عدد	تواز	۳
۱ عدد	شمشه ۳ متری	۴
۱ عدد	تیشه	۵
۱ عدد	متر فلزی ۳ یا ۵ متری	۶
۱ عدد	گوه (چوبی یا آجری)	۷

نکات مهم ایمنی

- در موقع عملیات آجرچینی از لباس کار مناسب استفاده کنید.
- جهت محافظت دست‌ها از دستکش لاستیکی مناسب استفاده کنید.
- در هنگام کار از کفش ایمنی مناسب استفاده کنید.
- برای محافظت سر و صورت از کلاه ایمنی مناسب استفاده کنید.
- برای محافظت پوست صورت از کرم‌های ضدآفتاب استفاده کنید.

جدول وسایل حفاظتی و ایمنی

تعداد	مشخصات	نام	نمره
۱ دست	اندازه بدن	لباس کار مناسب	۱
۱ جفت	اندازه دست	دستکش لاستیکی	۲
۱ جفت	اندازه پا	کفش کتانی	۳
۱ عدد	-----	کلاه ایمنی	۴

جدول مصالح مورد نیاز

مشخصات	مقدار	نام	نمره
دانه‌های رد شده از الک شماره ۴	به اندازه ۲ استانبلی پر	ماسه شسته	۱
سیمان پرتلند معمولی	۰/۵ استانبلی	سیمان	۲
ضخامت ۱ تا ۱/۵ و ارتفاع ۱۰ سانتیمتر	به طول ۵ متر	قرتیز سنگی	۳

مراحل انجام کار

به لباس کار مجهز شوید و وسایل اینمی و ابزارکار را از انبار تحويل گرفته و با رعایت نکات اینمی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:



شکل ۳ - ۳۳ : جدا کردن خط تراز روی دیوار

۱- محل خط تراز را در ارتفاع یک متری از کف مشخص کنید . مطابق شکل ۳ - ۳

۲- با توجه به کف تمام شده و ارتفاع قرنیز از خط تراز جدا کرده و در طول کار ریسمان کشی کنید . مطابق شکل ۳ - ۴

۳- زیر قرنیز و در راستای ریسمان کار ملات ماسه سیمان ریخته و شمشه گیری کنید. (در صورتی که قرنیز روی موzaïek یا سنگ فرش اجرا نگردد). مطابق شکل ۳ - ۵



شکل ۳ - ۳۵



شکل ۳ - ۳۶ : ریسمان کشی

۵- عمود بودن هر قرنیز را به وسیله تراز و مطابق شکل ۳۷-۳ کنترل کنید . (تراز افقی توسط ریسمان کار کنترل می شود)

۴- سپس قرنیزها را در راستای ریسمان کار روی ملات قرار دهید و برای نگهداری ، در پشت آن گوه و در جلوی آن آجری مطابق شکل ۳-۳۶ قرار دهید.



شکل ۳-۳۷



شکل ۳-۳۶

۳۸-۳ مطابق شکل

۷- با استفاده از پیمانه، دوغاب ماسه و سیمان را پشت قرنیزها بریزید تا کاملاً پر شود . مطابق شکل ۳-۳۹

۶- برای ساختن دوغاب ماسه و سیمان ابتدا آب را داخل ظرف ریخته و مخلوط ماسه و سیمان (با نسبت ۱ به ۲) به آن اضافه کنید و به هم بزنید تا به شکل دوغاب درآید .



شکل ۳-۳۹



شکل ۳-۳۸

۹- گوهه را از پشت قرنیز برداشته و جای آن را ملات دوغاب ماسه و سیمان بریزید تا پشت قرنیزها کاملاً پر شود .
مطابق شکل ۳-۴۱



شکل ۳-۴۱

۸- دقت کنید تا ملات دوغاب یک مرتبه پشت قرنیز ریخته نشود و به صورت خطی (افقی) پر شود تا از افتادن قرنیزها جلوگیری شود . مطابق شکل ۳-۴۰



شکل ۳-۴۰

۱۱- محیط اطراف کار را تمیز کنید تا برای کنترل هنرآموز کار مربوطه آماده باشد. مطابق شکل ۳-۴۳



شکل ۳-۴۳

۱۰- پس از اتمام دوغاب ریزی سطح روی قرنیزها را با گونی کنفی یا پارچه‌ای کاملاً تمیز کنید. مطابق شکل ۳-۴۲



شکل ۳-۴۲

۱۲- پس از کنترل کار توسط هنرآموز مربوطه کار را جمع آوری کرده، مصالح را در محل مناسب قرار دهید، وسایل و ابزار کار را شسته و به انبار تحویل دهید .

کارگاهی شماره ۵ و دستورالعمل نصب چهارچوب فلزی در

زمان اجرای کار :
۶ ساعت

جدول وسایل کار		
تعداد	نام ابزار	نمره
۱ عدد	بیل دسته بلند	۱
۱ عدد	فرقون	۲
۱ عدد	استانبلی	۳

جدول ابزار بنایی		
تعداد	نام ابزار	نمره
۱ عدد	کمچه	۱
۱ عدد	ریسمان کار	۲
۱ عدد	تراز	۳
۱ عدد	شمشه ۳ متری	۴
۱ عدد	تیشه	۵
۱ عدد	قلم آهنی	۶
۱ عدد	شاقول	۷
۱ عدد	شیلنگ تراز	۸

نکات مهم ایمنی

- ۱ - در موقع عملیات آجر چینی از لباس کار مناسب استفاده کنید.
- ۲ - جهت محافظت دست‌ها از دستکش لاستیکی مناسب استفاده کنید.
- ۳ - در هنگام کار از کفش ایمنی مناسب استفاده کنید.
- ۴ - برای محافظت سر و صورت از کلاه ایمنی مناسب استفاده کنید.
- ۵ - برای محافظت پوست صورت از کرم‌های ضدآفتاب استفاده کنید.

جدول وسایل حفاظتی و ایمنی			
تعداد	مشخصات	نام	نمره
۱ دست	اندازه بدن	لباس کار مناسب	۱
۱ جفت	اندازه دست	دستکش لاستیکی	۲
۱ جفت	اندازه پا	کفش کتانی	۳
۱ عدد	-----	کلاه ایمنی	۴

جدول مصالح مورد نیاز		
مقدار	نام	نمره
یک عدد	چهارچوب فلزی در	۱
۰/۵ یک کیسه ۵۰ کیلوگرمی	گچ بنایی تیز	۲
یک فرقون پر	خاک سرند شده	۳

مراحل انجام کار

به لباس کار مجهز شوید و وسایل ایمنی و ابزارکار را از انبار تحویل گرفته و با رعایت نکات ایمنی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

۱- مطابق شکل های ۳ - ۴۴ و ۳ - ۴۵ خط تراز را در ارتفاع یک متري از کف مشخص کنید .



شکل ۳ - ۴۵



شکل ۳ - ۴۴



شکل ۳ - ۴۶

۲- به وسیله شیلنگ تراز ، خط تراز را به طرف دیگر در گاه منتقل کنید . مطابق شکل ۳ - ۴۶



شکل ۳ - ۴۸



شکل ۳ - ۴۷

۳- مقداری گچ تیز بسازید و با استفاده از کمچه و در هر دو طرف در گاه و در نبش بالا و پایین کرم بزنید و سطح روی آن را به ضخامت ۲ سانتی متر صاف کنید . مطابق شکل های ۳ - ۴۷ و ۳ - ۴۸



شکل ۳ - ۵۰

۴- با استفاده از شاقول کرم بالا و پایین را نسبت به هم شاقول نمایید . مطابق شکل ۳ - ۴۹



شکل ۳ - ۴۹

۶- سطح روی شمشه را از ملات تمیز کرده و کمی صبر نموده تا گچ و خاک پشت شمشه سفت شود سپس با زدن ضربه شمشه را از دیوار جدا کنید . مطابق شکل های ۳-۵۱ و ۳-۵۲



شکل ۳ - ۵۲ : سرم گچی



شکل ۳ - ۵۱

۷- با توجه به خط تراز مشخص شده روی چهارچوب و دیوار موقعیت شاخک ها را روی دیوار علامت گذاری کرده و محل علامت گذاری شده را به وسیله تیشه و قلم آهنی با دقیق و کمی بیشتر از طول شاخک ها خالی کنید . مطابق شکل های ۳-۵۳ و ۳-۵۴



شکل ۳ - ۵۴



شکل ۳ - ۵۳ : علامت گذاری محل شاخک روی دیوار

۸- چهارچوب را در محل قرار داده و با گوه چوبی یا آجری مطابق شکل های ۳-۵۵ و ۳-۵۶ در جای خود ثابت کنید.



شکل ۳ - ۵۶



شکل ۳ - ۵۵

۹- پیش آمدگی چهارچوب نسبت به سطح اندود رویه (گچ سفید کاری) را با کشیدن ریسمان کار در امتداد کرم‌ها کنترل کنید . مطابق شکل های ۳-۵۷ و ۳-۵۸



شکل ۳ - ۵۸



شکل ۳ - ۵۷

۱۰- وادار چهارچوب را در دو جهت عمود بر هم (قسمت بیرونی و داخلی) و مطابق شکل های ۳-۵۹ و ۳-۶۰ شاقول کنید.




شکل ۳ - ۶۰




شکل ۳ - ۵۹

۱۱- برای کترل شاقولی و گونیایی بودن چهارچوب ریسمان کار را بصورت قطری (ضربدری) به دو وادار چهارچوب نصب کنید. اگر چهارچوب قائم و شاقولی باشد ریسمان کارها در محل تقاطع (وسط) مماس می شوند. مطابق شکل های ۳-۶۱ و ۳-۶۲



شکل ۳ - ۶۲



شکل ۳ - ۶۱

۱۲- با اطمینان از تراز و شاقول بودن چهار چوب ، محل شاخک ها را با ملات گچ دستی پر کنید تا کاملاً محکم شود . (برای برطرف کردن گرد و غبار محل شاخک ها را قبل از زدن گچ با آب تمیز کنید). مطابق شکل های ۳-۶۳ و ۳-۶۴



شکل ۳-۶۴



شکل ۳-۶۳



شکل ۳-۶۵

۱۳- در پایان چهار چوب ، واطراف کار را تمیز نموده و برای کنترل و ارزشیابی توسط هنرآموز و استاد کار مربوطه آماده کنید . مطابق شکل ۳-۶۵

۱۴- پس از ارزشیابی ، کار را جمع آوری کرده ، مصالح را در محل مناسب قرار دهید ، وسایل و ابزار کار را شسته و به انبار تحویل دهید .

آزمون پایانی

- ۱- لزوم استفاده از در و پنجره در ساختمان‌ها چیست؟
- ۲- علامت اختصاری در یک لنگه و دو لنگه در پلان چگونه است؟
- ۳- کاربرد هر کدام از چهارچوب‌های با آستانه و بدون آستانه در کدام قسمت ساختمان می‌باشد؟
- ۴- چهارچوب را تعریف کرده و انواع آن را بنویسید.
- ۵- اجزای مختلف یک چهارچوب را با شکل نشان دهید.
- ۶- پنج نمونه از نکات اجرایی در نصب چهارچوب‌ها را بنویسید.
- ۷- مراحل استقرار و نصب چهارچوب را به اختصار شرح دهید.
- ۸- وظیفه قرنیز و انواع معمول آن را بنویسید.
- ۹- اصول نصب قرنیز را نام ببرید.
- ۱۰- برای نصب قرنیز سنگی سه مرحله طی می‌شود آن‌ها را به ترتیب شرح دهید.

منابع و مأخذ :

- ۱- تکنولوژی ساختمان ، ریچاد لی - مترجم اردشیر اطیابی
- ۲- مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان - دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
- ۳- مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان - دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
- ۴- آجرچینی و اجرای ساختمان - سید کاظم سید ابراهیمی و کاظم یاوری نسب
- ۵- کارگاه سفت کاری ساختمان - اسماعیل نظر محمدی و ریاض رضوان
- ۶- نقشه کشی ساختمان - عبیدا... جرجانی
- ۷- تکنولوژی ساختمان ۲ فنی و حرفه ای ساختمان - فروغ پوش نژاد و حمیدرضا مشایخی
- ۸- تکنولوژی و کارگاه ۲ فنی و حرفه ای ساختمان - حسین زمرشیدی
- ۹- نقشه کشی ساختمان درجه ۲- سازمان آموزش فنی و حرفه ای - پروین کوهی
- ۱۰- تارنماهای اینترنتی