


بخش چهارم

عناوین بخش ۴:

۱. نصب و راه اندازی نرم افزار طراحی مدار چاپی
۲. کار با نرم افزار
۳. طراحی مدار چاپی



فصل اول

نصب و راهاندازی نرمافزار طراحی مدار چاپی

(منطبق بر کتاب کارگاه الکترونیک مقدماتی)

هدف کلی: آموزش نحوه دانلود کردن، نصب و راهاندازی نرمافزار Pad2Pad


هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل از فرآگیرنده انتظار می‌رود که بتواند:

- ۴- نرمافزار آزمایشی (Demo) طراحی مدار چاپی Pad2Pad را از طریق شبکه‌ی اینترنت دانلود کند.
- ۵- نرمافزار Pad2Pad را نصب کند.
- ۶- نرمافزار Pad2Pad را راهاندازی کند.
- ۷- نرمافزار را حذف (Uninstall) کند.

- ۱- با استفاده از یکی از موتورهای جستجو در اینترنت، انواع مدارهای چاپی را شناسایی کند.
- ۲- چند نمونه نرمافزار طراحی مدار چاپی رایگان (Free) را که به صورت آزمایشی و با فعالیت‌های محدود عرضه می‌شود، دانلود کند.
- ۳- نمونه‌هایی از نرمافزارها را نصب و راهاندازی کند.

۱-۱-۳ کلمات "PCB soft ware" را در پنجره‌ی جستجو (Search) تایپ کنید.

۱-۱-۴ روی زبانه‌ی "Search" کلیک کنید. چند لحظه صبر کنید، تا شکل ۱-۱ ظاهر شود.



شکل ۱-۱ سایت‌های مرتبط با نرمافزار طراحی مدار چاپی (PCB)

۱-۱ آزمایش ۱: دانلود کردن نرمافزار طراحی مدار چاپی


در این قسمت چگونگی دانلود کردن (Down Load) نمونه‌ی آزمایشی و با توانایی‌های محدود نرمافزار طراحی مدار چاپی را فرا خواهید گرفت.

۱-۱-۱ ارتباط کامپیوتر خود را با اینترنت برقرار کنید. در صورتی که بخواهید مراحل اجرای کار با سرعت بیشتری انجام شود از ADSL استفاده کنید.

۱-۱-۲ وارد یکی از موتورهای جستجوگر وب، مانند "Google" یا "MSN Microsoft" از آن جا که موتور جستجوی گوگل متداول است ما نیز از آن استفاده کرده‌ایم.

نکته مهندسی: برخی از موسسات نمونه آزمایشی نرم افزار را از طریق Email ارسال می‌کنند.

۱-۱-۸ در بین نرم افزارهای ارائه شده طبق شکل ۱-۳ نرم افزار Pad2Pad را پیدا کنید و آن را فعال نمایید.



شکل ۱-۳ فعال کردن نرم افزار Pad2Pad

۱-۱-۹ در صورتی که در پنجره‌ی جستجوی گوگل عبارت "Pad2Pad Download" را تایپ کنید، طبق شکل ۱-۴ نرم افزارهای مرتبط با Pad2Pad روی صفحه می‌آید و شما با جستجوی کمتری می‌توانید نرم افزار مورد علاقه‌ی خود را دانلود کنید.

۱-۱-۵ در صورتی که به جای "PCB Software" کلمات "Free PCB Software" را تایپ کنید. پس از فعال کردن زبانه‌ی Search، شکل ۱-۲ ظاهر می‌شود. در این حالت دسترسی شما به نرم افزار رایگان آسان‌تر صورت می‌گیرد.



شکل ۱-۲ سایت‌هایی که نرم افزار رایگان ارائه می‌دهند

۱-۱-۶ با فعال کردن هر یک از سایت‌های نمایش داده شده در شکل ۱-۲، شما می‌توانید یک نمونه‌ی آزمایشی مجانية از نرم افزارهای تولیدی موسسه‌ی مربوطه داشته باشید.

۱-۱-۷ چند نمونه نرم افزار رایگان از قبیل PCB Easy و PCB Layout، PCB Design از شبکه‌ی اینترنت دانلود کنید و نحوه‌ی نصب آن را فرا بگیرید و در مورد آن‌ها توضیح دهید.

۱-۱-۱۰ طبق شکل ۱-۳ روی عبارت "Pad2Pad Custom" یا طبق شکل ۱-۴ روی عبارت "Download Pad2Pad Free PCB..." یک بار کلیک کنید تا شکل ۱-۵ ظاهر شود.

۱-۱-۱۱ شکل ۱-۵ صفحه اصلی نرم افزار Pad-

2Pad را نشان می دهد. روی شکل سمت چپ که بالای آن Download Free PCB Design Software عبارت نوشته شده است، کلیک کنید تا صفحه ای بعد ظاهر شود. برای دانلود کردن باید بدانید چه سیستمی (سامانه ای) را نیاز دارید و آیا کامپیوتر شما با نیازهای برنامه انطباق دارد یا خیر. در این صفحه مطابق شکل ۱-۶ مشخصات سامانه مورد نیاز را معرفی می کند. مشخصات سامانه کامپیوتر خود را با مشخصات داده شده در شکل ۱-۶ مقایسه کنید و در صورتی که با سامانه پیش نهادی در شکل انطباق دارد یا از آن بالاتر است اقدام بعدی را انجام دهید.

شکل ۱-۴ دسترسی مستقیم به نرم افزار Pad2Pad



شکل ۱-۵ صفحه اصلی نرم افزار Pad2Pad

مواردی از قبیل چگونگی ارتقاء نرم افزار، نحوهی حذف نرم افزار و حل مشکلات مربوطه آمده است. در صورتی که در حین دانلود با مشکلی مواجه شدید روی کلمهی here طبق شکل ۱-۸ کلیک کنید. در این حالت برای شکل ایجاد شده راه حل ارائه می شود.

نکته: در صورتی که سامانه‌ی کامپیوتر شما پایین‌تر از سامانه‌ی پیشنهادی است، نمی‌توانید با نرم افزار کار کنید و باید کامپیوتر خود را ارتقاء دهید.

How to upgrade Pad2Pad

The steps above also work for upgrading. Your data will be retained. Do not first uninstall the prior version (if you do you will lose custom


Uninstalling Pad2Pad

To uninstall the Pad2Pad application:

1. In Control Panel choose Add/Remove Programs;
2. In the list of installed programs, select Pad2Pad and click Remove.

Downloading difficulty

In case of difficulty downloading, click here.



Installing Pad2Pad:

1. Locate the downloaded setup file "p2psetup1942.exe".
2. Follow the on-screen instructions to complete the installation.

System Requirements for Pad2Pad

- Windows 2000/XP/Vista, 7
- Pentium 233 MHz or higher
- 128 Mb RAM
- 26 Mb of free disk space
- DirectX 7.0 or higher (if needed download the latest version)


شکل ۱-۶ سامانه‌ی مورد نیاز برای کار با نرم افزار Pad2Pad

۱-۱-۱۲ پس از اطمینان از انطباق مشخصات کامپیوتر خود با مشخصات پیشنهادی روی کلمهی Download کلیک کنید تا برنامه‌ی نرم افزار دانلود شود.

Free PCB Design Software Download

Pad2Pad 1.9.42 - 04/30/2010 [Release Notes]

Download Free Pad2Pad Layout Software (5.9 Mb)



شکل ۷-۱ روی کلمهی Download کلیک کنید.

۱-۱-۱۳ پس از فعال کردن Download، با توجه به سرعت کامپیوتر باید مدتی صبر کنید تا اطلاعات بین کامپیوتر شما و موسسه‌ی مربوطه ردد و بدل شود و دستور دانلود فایل مورد درخواست صادر گردد. در شکل ۱-۸

شکل ۱-۸ - نکاتی در ارتباط با دانلود نرم افزار

۱-۱-۱۴ در صورتی که مشکلی وجود نداشته باشد، با توجه به سرعت کامپیوتر و سرعت شبکه‌ی اینترنت بعد از مدتی شکل ۱-۹ ظاهر می‌شود که به شما اجازه دانلود یا ذخیره‌ی نرم افزار را می‌دهد.



شکل ۱-۹ صدور مجوز برای دانلود نرم افزار

۱-۱-۱۵ روی صفحه‌ی ظاهر شده در شکل ۱-۹ سه گزینه‌ی Cancel، Run، Save وجود دارد. با کلیک کردن روی گزینه‌ی Cancel برنامه متوقف می‌شود. با کلیک روی گزینه‌ی Run برنامه به اجرا در می‌آید و با کلیک روی گزینه‌ی Save می‌توانید برنامه را ذخیره کنید. ۱-۱-۱۶ برای این که بتوانید در هر زمانی که تمایل



شکل ۱-۱۲ محل فایل نرم افزار دانلود شده

۱-۱-۱۹ به منظور کسب مهارت و تسلط، چند نمونه نرم افزار مختلف را دانلود کنید. توجه داشته باشید که برخی از نرم افزارها به صورت زیپ شده دانلود می شود. در این حالت باید با استفاده از نرم افزارهایی مانند WinRAR فایل های زیپ شده را باز کنید.

۱-۲ آزمایش ۲: نصب نرم افزار

در این قسمت مراحل نصب نمونه‌ی آزمایشی (Demo) نرم افزار طراحی مدار چاپی Pad2Pad را آموزش می دهیم. یادآور می شود که مراحل نصب انواع نرم افزارها شباخت بسیار زیادی به یک دیگر دارد و در صورتی که شما یک نمونه‌ی آن را به طور دقیق فرا بگیرید، یادگیری سایر نمونه‌ها بسیار آسان خواهد شد.

توجه: ممکن است برای شما این سؤال مطرح باشد که چرا نرم افزار نمایشی Pad2Pad را انتخاب کرده‌ایم؟ دلیل آن فقط سادگی کاربرد این نرم افزار و کار با آن بوده است. توجه داشته باشید که ما در این درس با توجه به محدودیت زمانی نه توانیم طراحی مدار چاپی را به صورت حرffe‌ای آموزش دهیم، بلکه هدف فقط آشنایی و باز کردن راه در این مسیر است. در بازار ایران از نرم افزار پروتول 99SE به صورت حرffe‌ای استفاده می کنند. شما نیز می توانید پس از فراغیری این مبحث در صورت تمایل جهت ادامه‌ی کار از پروتول استفاده کنید. هم‌چنین هر نرم افزار دیگری را که به نظر شما ساده‌تر می‌رسد می توانید انتخاب نمایید و آن را جایگزین Pad2Pad کنید.

داشتید برنامه را حذف یا مجدداً نصب کنید، لازم است گزینه‌ی Save (ذخیره) را فعال کنید تا شکل ۱-۱۰ ظاهر شود.



شکل ۱-۱۰ تعیین محل نصب نرم افزار

۱-۱-۱۷ با توجه به شکل ۱-۱۰ محل دانلود برنامه یعنی درایو و پوشه را مشخص کنید. سپس روی گزینه‌ی Save کلیک کنید. با ظاهر شدن شکل ۱-۱۱ دانلود نرم افزار آغاز می شود.



شکل ۱-۱۱ شروع دانلود نرم افزار

۱-۱-۱۸ پس از اتمام دانلود شما می توانید در مسیری که برنامه، دانلود شده است جست و جو کنید و برنامه را بیابید. شکل ۱-۱۲ محل دانلود شدن فایل را که با نام P2 Setup ۱۹۴۲ ذخیره شده است مشاهده می کنید.

● توصیه می شود قبل از نصب کلیه‌ی برنامه‌ها را بیندید.

● برای نصب برنامه روی زبانه‌ی Next کلیک کنید.

● ۱-۲-۳ بعد از کلیک روی زبانه‌ی Next صفحه‌ی نشان داده شده در شکل ۱-۱۵ باز می‌شود. در این صفحه مقررات و مجوزهای مورد نیاز را مطرح می‌کند و از شما می‌خواهد اگر موافق هستید، روی دایره‌ی کنار گزینه‌ی:

→ I accept the agreement.

من قرارداد را می‌پذیرم.

کلیک کنید تا نقطه‌ای در وسط دایره ظاهر شود. در این حالت زبانه‌ی Next فعال خواهد شد.



شكل ۱-۱۵ پذیرش مقررات توسط کاربر

● ۱-۲-۴ زبانه‌ی Next را فعال کنید. در صورتی که نرم‌افزار Pad2Pad را روی کامپیوتر خود از قبل نصب کرده باشید، شکل ۱-۱۶ ظاهر می‌شود. در این صفحه به شما اعلام می‌شود که نرم‌افزار Pad2Pad در کدام درایو و کدام پوشه نصب شده است. همچنین توصیه‌ی اکید

۱-۲-۱ پوشه‌ی محل نصب برنامه‌ی نرم‌افزار Pad2Pad

را که در شکل ۱-۱۲ نشان داده شده است باز کنید و روی نماد آن یک فایل EXE است دو بار پشت سر هم (دوبل کلیک) کنید. صفحه‌ی شکل ۱-۱۳ باز می‌شود. در این صفحه از شما می‌پرسد آیا تمایل به فعال کردن این برنامه دارید یا خیر؟



شكل ۱-۱۳ فعال سازی برنامه‌ی نصب نرم‌افزار Pad2Pad


● ۱-۲-۲ روی زبانه‌ی Run کلیک کنید، صفحه‌ی نشان داده شده در شکل ۱-۱۴ باز می‌شود. در این صفحه موارد زیر وجود دارد.



شكل ۱-۱۴ اولین صفحه‌ی مربوط به نصب نرم‌افزار Pad2Pad

● شما نسخه‌ی Pad2Pad ۱,۹,۴۲ را نصب خواهید کرد.

۱-۲-۷ چنانچه قبلًاً نرم افزار Pad2Pad را در کامپیوتر خود نصب نکرده باشید یا برنامه‌ی نصب شده‌ی قبلی را حذف (Uninstall) کرده باشید، می‌توانید مسیر نصب را از طریق (Browse) تغییر دهید. برای این منظور با کلیک کردن روی زبانه‌ی Browse طبق شکل ۱-۱۸ پنجره‌ای باز می‌شود و شما می‌توانید مسیر جدید را انتخاب کنید، در شکل ۱-۱۸ مسیر موجود در شکل ۱-۱۷ را به D:\Pad2Pad تغییر داده‌ایم.



شکل ۱-۱۸ تغییر مسیر محل نصب نرم افزار

۱-۲-۸ بعد از تعیین مسیر یا انتخاب همان مسیر قبلی و تثبیت آن از طریق کلیک کردن روی OK، شکلی مشابه شکل ۱-۱۷ ظاهر می‌شود که در آن مسیر جدید درج شده است.

۱-۲-۹ در صورتی که مسیر مورد تائید بود، روی زبانه‌ی Next کلیک کنید تا صفحه‌ی نشان داده شده در شکل ۱-۱۹ باز شود. در این شکل از شما سؤال می‌کند که آیا می‌خواهید نماد اجرایی نصب را روی صفحه‌ی اصلی کامپیوتر یا محل‌های دیگر داشته باشید؟ در صورتی که پاسخ مثبت است روی مربع‌ها علامت ✓ را با استفاده از مکان‌نما و کلیک کردن موشواره درج کنید و در صورتی که هیچ یک از مربع‌ها را علامت نزنید، نماد اجرایی نصب فقط در مسیر تعیین شده قرار می‌گیرد.

می‌کند که این نسخه از نرم افزار را در همان پوشه نصب کنید تا نرم افزار نصب شده‌ی قبلی ارتقاء یابد یا تعمیر شود.



شکل ۱-۱۶ اعلام نرم افزار نصب شده در کامپیوتر


۱-۲-۵ یکی دیگر از راه‌های نصب این برنامه، حذف (Uninstall) برنامه‌ی قبلی است. چگونگی حذف (Uninstall) برنامه را در ادامه‌ی آموزش خواهیم داد.

۱-۲-۶ چنانچه در شکل ۱-۱۶ روی زبانه‌ی OK کلیک کنید، طبق شکل ۱-۱۷ نرم افزار مسیری را که برنامه‌ی قبلی در آن نصب شده است، انتخاب خواهد کرد. با توجه به توصیه‌ی مدیریت نرم افزار مبنی بر عدم تغییر مسیر نصب، لازم است برنامه را در همان مسیر نصب کنید.



شکل ۱-۱۷ انتخاب مسیر نصب

۱-۲-۱۱ پس از کلیک کردن روی زبانه‌ی Install در شکل ۱-۲۰، صفحه‌ی نشان داده شده در شکل ۱-۲۱ باز می‌شود و نصب برنامه آغاز می‌گردد. توجه داشته باشید در این مرحله امکان باز گشت و اصلاح وجود ندارد و فقط می‌توانید نصب برنامه را لغو کنید.



شکل ۱-۲۱ آغاز نصب برنامه در مسیر تعیین شده

۱-۲-۱۲ پس از اتمام نصب، صفحه‌ی نشان داده شده در شکل ۱-۲۲ باز می‌شود و با کلیک کردن روی زبانه‌ی Finish مراحل نصب پایان می‌یابد.



شکل ۱-۲۲ پایان نصب نرم‌افزار



شکل ۱-۱۹ تعیین محل قرار گرفتن نماد نصب

۱-۲-۱۳ پس از تعیین محل نماد اجرایی نصب روی زبانه‌ی Next کلیک کنید، صفحه‌ی نشان داده شده در شکل ۱-۲۰ باز می‌شود. در این شکل مجدداً محل نصب و محل قرار گرفتن نمادهای اجرایی نصب را اعلام می‌کند. در هر یک از مراحل (تا این مرحله) می‌توانید با استفاده از زبانه‌ی Back به صفحات قبلی برگردید و اصلاحات لازم را انجام دهید. اکنون روی زبانه‌ی Install (نصب) کلیک کنید.



شکل ۱-۲۰ اعلام مجدد مسیر نصب و محل قرار گرفتن نمادهای اجرایی نصب

۱-۳ آزمایش ۳: حذف (Uninstall) نرم افزار از کامپیوتر

۱-۳-۱ حذف این نرم افزار بسیار ساده است و به سرعت صورت می‌گیرد. برای Uninstall کردن نرم افزار از مسیر زیر اقدام کنید.

Start → All Programs → Pad2Pad → Unistal Pad2Pad

شکل ۱-۲۵ این مسیر را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۲۵ حذف نرم افزار Pad2Pad از سامانه‌ی کامپیوتر

۱-۳-۲ روی گزینه‌ی Uninstall Pad2Pad کلیک کنید، شکل ۱-۲۶ ظاهر می‌شود. در این شکل از شما می‌پرسد که آیا می‌خواهید برنامه را حذف کنید یا خیر؟ روی زبانه‌ی Yes کلیک کنید.




شکل ۱-۲۶ درخواست مجوز برای حذف برنامه‌ی نرم افزار Pad2Pad از سامانه‌ی کامپیوتر

۱-۳-۳ با کلیک کردن روی زبانه‌ی Yes طبق شکل ۱-۲۷ حذف (Uninstall) برنامه شروع می‌شود.

۱-۳-۴ پس از اتمام نصب برنامه به آسانی می‌توانید نرم افزار را باز کنید. برای این منظور باید روی نماد اجرایی نصب دو بار کلیک کنید تا نرم افزار باز شود. عموماً نماد فعال سازی نرم افزار طراحی مدار چاپی Pad2Pad به طور خودکار در مسیر زیر قرار می‌گیرد.


Start → All Programs → Pad2Pad

هم چنین در صورتی که درخواست داشتن نماد اجرایی نصب را در شکل ۱-۱۹ داده باشید می‌توانید در منوی آن را داشته باشید. در شکل ۱-۲۳ این نماد را ملاحظه می‌کنید.




شکل ۱-۲۳ نماد اجرایی نصب نرم افزار طراحی Pad2Pad

هم چنین در هنگامی که می‌خواهید نرم افزار را راهاندازی کنید، قبل از باز شدن صفحه‌ی اصلی نرم افزار شکل ۱-۲۴ که نمونه‌ای از یک مدار چاپی آماده شده است را برای چند لحظه مشاهده می‌کنید.



شکل ۱-۲۴ نمونه‌ای از مدار چاپی آماده شده



شکل ۱-۲۷ آغاز حذف نرم افزار

۱-۳-۴ پس از حذف کامل برنامه، شکل ۱-۲۸ ظاهر

می شود. در این شکل اعلام می شود که برنامه با موفقیت از روی کامپیوتر برداشته شده است. روی زبانه OK کلیک کنید.



شکل ۱-۲۸ پایان حذف نرم افزار از سیستم

نکته مهم: نصب و برداشتن این برنامه از روی کامپیوتر نیازی به راه اندازی مجدد سامانه (Restart) ندارد.

۱-۳-۵ به منظور ایجاد تسلط لازم در نصب و حذف برنامه‌ی نرم افزار مدار چاپی Pad2Pad چند بار آن را نصب و حذف کنید.

توجه: اصطلاح Pad2Pad به معنی نقطه به نقطه یا اتصال Pad به Pad است. که عدد ۲ با تلفظ TO و به معنی "به" استفاده شده است.