


## نکات ایمنی :



شکل (۴-۲۶۶)

\_ ساعت اندازه‌گیر داخل راهنما ( گاید ) لرزش نداشته باشد.

\_ دستگاه سوپاپ تراش نباید روی سیت بلرzed .

\_ در صورت خارج کردن سیت ، مراقب باشید به سر سیلندر ضربه وارد نشود .

ظاهر سیت را مورد بررسی قرار دهید و در صورت مشاهده ترک ، سوختگی ، سایش زیاد و حفره نسبت به تعویض آن اقدام کنید . در صورتی که عیوب مشاهده نشده با کولیس یا خط کش پهنهای آن را در چند نقطه اندازه بگیرید . اگر مقادیر اندازه‌گیری شده در تمام نقاط مساوی و در حد مجاز بود سیت سالم است (شکل ۴-۲۶۶) .

- اگر تمام اندازه ها مساوی ولی بیش از حد مجاز باشد ، سیت را تعویض کنید .

- اگر اندازه ها مساوی نباشند ، نشانه ی انحراف سوپاپ است . بنابراین ، نسبت به اصلاح یا تعویض سیت اقدام کرده و عامل این عیب را نیز برطرف نمائید ( ۴-۲۶۷ ) .

- در حالت قبل ، در صورت سالم بودن سیت ، آن را از نظر تاب داشتن بررسی کنید .

پایه ی ساعت را داخل راهنما ( گاید ) و شاخص آن را روی سیت قرار دهید ، آن گاه یک دور ساعت را بگردانید و به انحراف ساعت دقیق کنید اگر انحراف بیش از حد مجاز ( حدوداً ۰/۵ میلی‌متر ) باشد ، سیت را تراش دهید ( شکل ۴-۲۶۸ ) .

نکته : در آزمایش فوق دقیق کنید پایه ی ساعت داخل راهنما لرزش نداشته باشد . شکل ( ۴-۲۶۹ ) تراش سیت به وسیله دستگاه رانشان می‌دهد ( دستی و ماشینی ) .




شکل (۴-۲۶۸)




شکل (۴-۲۶۹)




شکل (۴-۲۷۰)



شکل (۴-۲۷۱)



شکل (۴-۲۷۲)



شکل (۴-۲۷۳)

هنگام تراش به عرض سیت توجه داشته باشید :

- با کوچک بودن عرض ( پهنا ) سیت ، سطح نشست سوپاپ نیز کاهش می یابد و در نتیجه با زیاد شدن فشار موجب سوختن سوپاپ می گردد .
- اگر عرض سیت زیاد باشد ، آب بندی به خوبی صورت نمی گیرد .

طرح های مختلفی برای اندازه گیری ، کنترل و اصلاح سیت وجود دارد ، که به یکی از آن ها اشاره می شود . شکل (۴-۲۷۰) دو مجموعه ای سیت تراش را نشان می دهد .


— پس از تعمیرات سوپاپ و سیت آن ، لبه ای صاف سوپاپ تا حدودی از بین می رود .

برای اصلاح این نقیصه ، سیت را تحت سه زاویه متفاوت تراش می دهند . برای مثال ، مطابق شکل (۴-۲۷۱) یک سیت را تحت زاویه های  $15^\circ$  ،  $45^\circ$  ،  $75^\circ$  تراش داده اند . البته زاویه های  $30^\circ$  ،  $45^\circ$  و  $60^\circ$  هم به کار می رود محل نشست سوپاپ ، زاویه  $45^\circ$  است .

— برای اندازه گیری مقدار نشست سوپاپ گاز یا دود چند نقطه از سیت را توسط مازیک خط بکشید ( شکل (۴-۲۷۲) ) .

— سپس سوپاپ را روی سیت قرار دهید و یک دور بگردانید

— سوپاپ را بردارید و محل پاک شدن خطوط را باکولیس اندازه گیری نمایید ( شکل (۴-۲۷۳) ) .



شکل (۴-۲۷۴)

— این مقدار در سوپاپ دود حدود  $\frac{2}{4}$  میلی متر و برای سوپاپ گاز حدود  $\frac{1}{6}$  میلی متر است (شکل ۴-۲۷۴).



شکل (۴-۲۷۵)



شکل (۴-۲۷۶)

— پس از تراشکاری ، سوپاپ داخل سیت بیش تر پایین می رود و ساق آن از راهنما بیش از قبل بیرون می آید ، که موجب ضعیف کارکرد فنر خواهد بود. لذا توسط کولیس مقدار بیرون آمدن ساق سوپاپ را اندازه بگیرید و با عدد استاندارد مقایسه کنید (۴-۲۷۵).

در صورتی که مطابق نبود ، سیت را تعویض نمائید با تراش یا قطع کردن سیت کهنه و پرس کردن سیت اور سایز جدید و انجام تراشکاری روی محل نشست سوپاپ ، تعویض سیت صورت می گیرد. شکل (۴-۲۷۶) دستگاه تراش سیت و پرس سیت جدید را نشان می دهد.

**زمان: ۳ ساعت**

#### ۴-۳۹ - دستورالعمل عیب‌یابی و رفع عیب راهنمای سوپاپ (گاید)


ابزارهای مورد نیاز :

اندازه گیر انبساطی ، ساعت اندازه گیر ، میکرومتر ، برقو ، دستگاه پرس ، کولیس

## نکات ایمنی :

– هنگام کار با دستگاه پرس برای نصب یا خارج کردن راهنما ( گاید ) ، مراقب باشید به سرسیلندر و دیگر قطعات صدمه وارد نشود .

قبل از عیب یابی راهنما ( گاید ) ، آن را به وسیله‌ی برس مخصوص تمیز کنید ( شکل ۴-۲۷۷ ).



شکل (۴-۲۷۷)



شکل (۴-۲۷۸)



شکل (۴-۲۷۹)

– به وسیله‌ی ساعت یا اندازه‌گیر انساطی قطر گاید را در بالا ، وسط و پایین آن مشخص نمایید . مقدار قطر ، اندازه‌گیری انساطی را توسط میکرومتر به دست آور دید ( شکل‌های ۴-۲۷۸ و ۴-۲۷۹ ).

- اگر اندازه هر سه قسمت متفاوت باشد ، نشانه‌ی سایش غیر یک نواخت گاید است که معمولاً به صورت شیپوری در می‌آید . این گاید موجب روغن سوزی و کج شدن سوپاپ می‌گردد .

- اگر قطر هر سه قسمت تقریباً مساوی ولی نسبت به اندازه‌ی استاندارد ، سائیده شده باشد ، لقی سوپاپ زیاد می‌گردد .

- در صورتی که قطر هر سه قسمت مساوی و در حد مجاز باشد ، گاید از نظر سایش سالم است .

– در دو مورد اول گاید را تعویض یا به وسیله‌ی بوش اصلاح نمایید ( شکل ۴-۲۸۰ ).

– مقدار لقی سوپاپ و گاید را تعیین کنید .

در صورتی که گاید و سوپاپ هر دو تعویض شده باشند ، باز هم این آزمایش را انجام دهید .



شکل (۴-۲۸۰)



شکل (۴-۲۸۱)

دو روش اندازه‌گیری وجود دارد :

- ساعت اندازه‌گیر را روی لبه ساق منطبق کنید و با فشردن انتهای ساق سوپاپ به طرفین، مقدار لقی را اندازه بگیرید (شکل ۴-۲۸۱).




شکل (۴-۲۸۲)

- در حالی که مقدار کمی سوپاپ را از سیت خود بلندهاید، با صفر کردن ساعت اندازه‌گیری (واقع بر روی لبه بشقابک سوپاپ) مقدار لقی را مشخص کنید (شکل ۴-۲۸۲).

میزان لقی سوپاپ در گایید تا حدود  $\frac{1}{2}$  میلی متر مجاز است.

در هر حالت اگر لقی بیش از اندازه باشد دو راه وجود دارد :

- استفاده از بوش: در این روش بوش‌های مخصوصی را که دونوع مارپیچی و معمولی آن‌ها بیشتر رایج‌اند، در داخل گایدپرس می‌نمایند و مقدار اضافه‌ی آن را از بالای گاید قطع می‌کنند (شکل ۴-۲۸۳).




شکل (۴-۲۸۳)

به وسیله برق‌زدن داخل بوش، آن را متناسب با ساق سوپاپ اصلاح می‌کنند (شکل ۴-۲۸۴).



شکل (۴-۲۸۴)


- تعویض گاید: به روش زیر گاید فرسوده را تعویض می‌نمایند.
- \_ باید گاید فرسوده را توسط پیچ و مهره‌ی مخصوص از سرسیلندر جدا کنید (شکل ۴-۲۸۵).



شکل (۴-۲۸۵)



شکل (۴-۲۸۶)



شکل (۴-۲۸۷)

- محل گاید را مطابق اندازه‌ی اورسایز جدید تراش دهید.
- \_ اگر گاید جدید که به صورت یدکی یافت می‌شود، دارای پله باشد آن را به وسیله‌ی پرس یا میله‌ی واسطه و ضربه چکش تا انتهای جا بزنید (شکل ۴-۲۸۶).



شکل (۴-۲۸۸)

- در صورتی که گاید تکیه گاه نداشته باشد، میزان بیرون آمدن آن را از سرسیلندر (قبل از خارج کردن گاید کهنه) اندازه‌گیری کنید و گاید جدید را به همان اندازه جا بزنید (شکل ۴-۲۸۷).

- \_ پس از تعویض گاید، با ساعت اندازه گیر مقدار لقی سوپاپ را در آن کنترل کنید (شکل ۴-۲۸۸).
- \_ نکته: گاید یدکی از جنس برنز است.

**زمان: ۲ ساعت**

## ۴-۴- دستورالعمل تنظیم و آب بندی سیت سوپاپ

ابزارهای موردنیاز :

چوب سوپاپ گردان ، روغن سنباذه ، مداد یا رنگ ، نفت ، کمی پودر

### نکات ایمنی:

هرگز روغن سنباذه به ساق و گاید سوپاپ نرسد.

شست و شوی سوپاپ وسیت آن پس از آب بندی و قبل از آزمایش الزامی است .



شکل (۴-۲۸۹)



شکل (۴-۲۹۰)



شکل (۴-۲۹۱)

پس از بررسی ، عیب یابی ورفع عیب در مجموعه سوپاپ، باید آن را آب بندی کرد. آب بندی سوپاپ به منظور جلوگیری از نشت گاز و فشار کمپرس صورت می گیرد . سوپاپ هرچه باشد (سوپاپ نو یا کارکرده) باید این عملیات را انجام دهید . توجه داشته باشید که سوپاپ کارکرده را خوب تمیز کنید و سپس مراحل زیر را انجام دهید :

سوپاپ را به چوب سوپاپ گردان بچسبانید(شکل ۴-۲۸۹).

روغن سنباذه در دو نوع زبر و نرم به صورت قوطی عرضه می شود . ابتدا روغن سنباذهی زبر را به محل نشست سوپاپ بزنید (شکل ۴-۲۹۰) .

نکته : مراقب باشید که روغن سنباذه به نقاط دیگر ( مثلاً ساق سوپاپ ) نرسد .

سوپاپ را در محل خود قرار دهید و با فشار به وسیله‌ی چوب سوپاپ گردان، به چپ و راست بچرخانید (شکل ۴-۲۹۱).

پس از چند بار چرخاندن سوپاپ ، آن را از محل خود بلند کنید و کمی بگردانید . مجدداً عمل آب بندی را انجام دهید .





شکل (۴-۲۹۲)

– پس از دقایقی که سطح سیت به طور یک نواخت برآق شد، ضمن پاک کردن روغن سنباده‌ی زیر محل سیت و سوپاپ را کاملاً تمیز کنید (شکل ۴-۲۹۲).

– حال مقدار کمی روغن سنباده نرم به سطح نشست سوپاپ بزنید و عمل آب بندی را تکرار کنید.

– پس از دقایقی، کلیه‌ی قسمت‌های سیت و سوپاپ را از روغن سنباده تمیز کنید.

با یکی از دو روش زیر آب بندی سوپاپ را آزمایش کنید:

– در روش اول به چند نقطه از سطح نشست سوپاپ رنگ

بزنید یا با مداد خط بکشید (شکل ۴-۲۹۳).



شکل (۴-۲۹۳)

– سوپاپ را در جای خود قرار دهید و حدود ۹۰° با فشار بچرخانید (شکل ۴-۲۹۴).

– حال به سیت سوپاپ نگاه کنید. اگر رنگ یا مداد به طور یک نواخت در تمام قسمت‌های سیت سوپاپ پخش شده باشد آب بندی صحیح انجام گرفته است.



شکل (۴-۲۹۴)



شکل (۴-۲۹۵)

– در روش دوم سوپاپ را در جای خود قرار دهید و از مجرای دود و گاز مقداری نفت بریزید (شکل ۴-۲۹۵).



شکل (۴-۲۹۶)

**زمان: ۱ ساعت**

— به نشت مایع از سر سوپاپ در اتاق احتراق دقت کنید.

— برای رسیدن به نتیجه‌ی بهتر کمی پودر به سر سوپاپ‌ها

بزنید (شکل ۴-۲۹۶).

— اگر نشتی رخ ندهد سوپاپ آب بندی شده است.

در غیر این صورت (بروز کردن نشتی) تمام مراحل آب بندی

سوپاپ را تکرار کنید.

## ۴-۴۱- دستورالعمل تعویض پولک‌های سرسیلندر

ابزارهای موردنیاز:

قلم ، چکش ، چسب مخصوص ، برس یا سنباده ، ابزار

مخصوص یا قطعه‌ی واسطه

**نکات ایمنی:**

— هنگام در آوردن و جازدن ، مراقب باشید پولک به داخل سرسیلندر نیفتد.

همانطور که می‌دانید ، سرسیلندر دارای مجاري آب و روغن

و کانال‌های دود و هوای هستند. بنابراین ، هنگام ریخته گری و

ساخت باید ماهیچه‌های قالب از محلی خارج گردند به این

منظور مجاري نسبتاً بزرگی روی سرسیلندر تعییه شده است

که توسط پولک‌های فلزی نازکی مسدود می‌گردد.

مزیت این پولک‌ها این است که هنگام يخ زدن احتمالی

آب موتور ، از ترک برداشتن موتور و سرسیلندر جلوگیری

می‌کند.

گاهی اوقات پوسیدگی آن‌ها ، موجب نشت آب می‌شود ،

بنابراین پولک‌ها را تعویض می‌کنند (شکل ۴-۲۹۷).

برای تعویض پولک به روش زیر عمل نمائید :

— ابتدا پولک را سوراخ کنید.

— با اهرم یک میله یا ضربه چکش و قلم ، پولک را از محل

خود خارج کنید (شکل ۴-۲۹۸).



شکل (۴-۲۹۷)



شکل (۴-۲۹۸)




شکل (۴-۲۹۹)

نکته : در تعمیر اساسی موتور و سرسیلندر، بهتر است پولکها را از همان ابتدای بازکردن سرسیلندر خارج کنیم (شکل (۴-۲۹۹)).



شکل (۴-۳۰۰)

– محل پولک را تمیز کنید.  
– به محل نصب پولک روی سرسیلندر و اطراف دیوارهی پولک چسب بزنید (شکل (۴-۳۰۰)).



شکل (۴-۳۰۱)

– پولک نو را به وسیله‌ی ابزار مناسب و ضربه‌ی آرام چکش جابزنید (شکل (۴-۳۰۱)).

مطمئن شوید که پولک به صورت صاف و مستقیم قرار گرفته است.

نکته : روش تعویض پولک موتور و سر سیلندر ، مشابه یکدیگرند.

**زمان: ۲ ساعت**

#### ۴-۴۲- دستورالعمل کنترل و بستن مجموعه‌ی سوپاپ‌ها

ابزارهای موردنیاز :

ساعت اندازه گیر ، کولیس ، روغن دان ، ابزار مخصوص لاستیک گاید ، فنرجمع کن سوپاپ ، رابط مغناطیسی

## نکات ایمنی :

– از وارد کردن ضربه بیش از حد به لاستیک آب بندی راهنمای (گاید) بپرهیزید.

– پس از عیب یابی و رفع عیب از مجموعه سوپاپ آنها را کنترل کنید و به ترتیب زیر در محل خود بیندید.

– سر سیلندر قطعات را شست و شو دهید و سپس آنها را به وسیله کمپرس باد خشک کنید (دقت و نظافت در انجام مراحل ، به دوام و عمر موتور کمک زیادی می کند).

– به وسیله دستمال تمیز ساق و محل نشست سوپاپ را خشک کنید قسمت های مختلف سیت و سرسیلندر را نیز دستمال بکشید (شکل ۴-۳۰۲).

– لقی سوپاپ داخل گاید و مقدار بیرون آمدن انتهای ساق سوپاپ از سرسیلندر را کنترل نمائید.

– لاستیک آب بندی گاید را با روغن آغشته نمائیدو با ابزار مخصوص ، آن را روی سرسیلندر نصب کنید ( شکل های ۴-۳۰۳ و ۴-۳۰۴).

– پولک یا واشر زیر فنر را ، در صورت وجود داشتن ، سوار کنید.



شکل (۴-۳۰۲)



شکل (۴-۳۰۳)



شکل (۴-۳۰۴)



شکل (۴-۳۰۵)



شکل (۴-۳۰۶)

– به ترتیب شماره ، ساق سوپاپ را روغن بزنید و سپس آن را در گاید خود به آرامی جا بزنید ( شکل های ۴-۳۰۵ و ۴-۳۰۶ ).

– فنر مربوطه را در جهت صحیح سوار کنید و بشقابک را روی آن بگذارید.



شکل (۴-۳۰۷)

– با جمع کردن فنر سوپاپ (به وسیله‌ی فنر جمع کن) خارها را نصب کنید. دقت داشته باشید که قرار گرفتن خارها کاملاً مستقیم باشد (شکل ۴-۳۰۷).

– پس از نصب تمام سوپاپ‌ها به روش فوق، توسط چکش پلاستیکی چند ضربه‌ی آرام به انتهای ساق آن‌ها روی فنر وارد کنید تا سوپاپ، فنر بشقابک و خار هر کدام در جای خود به طور صحیح قرار گیرند.

#### ۴-۴۳-دستورالعمل کنترل نهایی سرسیلندر و متعلقات آن (تجزیه و تحلیل عوامل)

ابزارهای موردنیاز:

انواع برس سیمی ماشینی و دستی، وسایل کنترل اندازه

##### نکات ایمنی :

– تمیز بودن قطعات و صیحیج کار کردن آن‌ها به ویژه سوپاپ، اهمیت ویژه‌ای دارد.

همانگونه که ذکر کردیم، برای پدیدآمدن هر عیبی عاملی وجود دارد و باید پس از شناسایی ورفع عیب، عوامل آن را نیز مرتفع سازید. قبل از بستن سرسیلندر قطعات آن را کنترل نهایی نمائید.

برای مثال اگر سیت یک سوپاپ، کج سائیده شده و عامل عیب، فنر آن است، سیت گاید و سوپاپ را اصلاح کرده‌اید پس باید عامل آن عیب یعنی فنر را تعویض نمائید (شکل ۴-۳۰۸).

– کلیه‌ی عوامل به وجود آورنده‌ی عیب را رفع نمائید.

– سطوح داخلی سرسیلندر (و در صورت لزوم مجاری آب) را رسوب زدایی کنید (شکل ۴-۳۰۹).

– تمام سطوح قطعات را، از نظر تمیزی و عاری بودن از هرگونه پلیسه و ذرات ناخالصی بررسی کنید.

– پس از تراشکاری یا تعویض قطعات نیز، صحت عمل آن‌ها را بررسی کنید و از صحیح نصب شدن اجزا مطمئن شوید.




شکل (۴-۳۰۸)



شکل (۴-۳۰۹)

#### ۴-۴۴- فلاپویل و مکانیزم کاری آن

هنگامی که سیکل موتور چهار زمانه را بررسی کنیم به این نتیجه می رسیم که یک کورس از چهار زمان مکش ، تراکم ، انفجار و تخلیه یعنی مرحله ای احتراق مفید است ولی سه زمان دیگر به صورت کار منفی در موتور باقی می ماند .




شکل (۴-۳۱۰)

اگر موتوری چهار زمانه تک سیلندر باشد با وجود داشتن سه مرحله ای منفی و داشتن فقط یک مرحله مثبت (مطابق شکل ۴-۳۱۰) ، بین مراحل مفید آن (مотор) فاصله ای وجود دارد که موجب لرزش و عدم یکنواختی در کار میل لنگ خواهد بود .

در مرحله ای احتراق ، میل لنگ سرعت می گیرد و باعث می شود دور موتور افزایش یابد و در سه مرحله ای دیگر ، قدرت موتور صرف حرکت پیستون می شود و سرعت آن کاهش می یابد .


برای رفع این مشکل در موتورهای تک سیلندر ، آن ها پر دور می سازند و به این ترتیب مصرف سوخت افزایش می یابد (شکل ۴-۳۱۱) .



شکل (۴-۳۱۱)

راه دیگر استفاده از چرخ لنگر یا فلاپویل است . فلاپویل چرخ نسبتاً بزرگ و سنگینی است که به انتهای میل لنگ متصل می شود و همانند یک چرخ لنگ انرژی زمان قدرت را می گیرد و در سه زمان دیگر این انرژی ذخیره شده را به موتور پس می دهد .

به عبارت دیگر در زمان قدرت ، فلاپویل در مقابل افزایش ناگهانی دور میل لنگ مقاومت می کند ، در حالی که دور خودش افزایش می یابد (شکل ۴-۳۱۲) . اما در سه کورس دیگر ، فلاپویل این سرعت را به میل لنگ منتقل می کند و از کاهش



شکل (۴-۳۱۲)

| زاویه سیلندر | $180^\circ$ | $360^\circ$ | $540^\circ$ | $720^\circ$ |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ۱            | مکش         | تراکم       | کار         | تخلیه       |
| ۳            | تخلیه       | مکش         | تراکم       | کار         |
| ۴            | کار         | تخلیه       | مکش         | تراکم       |
| ۲            | تراکم       | کار         | تخلیه       | مکش         |

شکل (۴-۳۱۳)



شکل (۴-۳۱۴)



شکل (۴-۳۱۵)

دور موتور جلوگیری می نماید این عمل موجب یک نواخت کار کردن میل لنگ و موتور می گردد.

حال در یک موتور چهار سیلندر ، در نیم دور گردش میل لنگ ، هر سیلندری یک کار مفید انجام می دهد ، پس مراحل احتراق آن تقریباً پشت سرهم و متوالی است . بنابراین ، موتور یک نواخت تر کار می کند ( شکل ۴-۳۱۳ ) .

لیکن از یک طرف آوانس سوپاپ دود مرحله ای احتراق را کاهش می دهد ( موجب فاصله افتادن بین مراحل احتراق می شود ) و از طرف دیگر ، مصرف کننده هایی چون آلتراناتور ، میل بادامک ، واتر پمپ ، پمپ فرمان پر قدرت و کولر موجب ناهمانگی کار میل لنگ می شوند .

در موتورهای چندسیلندر، فلاپلیویل مقدار ماکزیمم و مینیمم سرعت رابه هم نزدیک می کند. با افزایش تعداد سیلندر، مرحله ای احتراق سیلندرها به یکدیگر نزدیک می شوند و مقداری نیز اشتراک خواهند داشت. بنابراین، وقتی تعداد سیلندر بیشتر باشد، موتور یک نواخت تر و بدون لرزش کارخواهد کرد ( شکل ۴-۳۱۴ ).

در نتیجه، ضمن دست یابی به فلاپلیویل کوچک تر، دور آرام موتور کاهش می یابد و به مصرف سوخت کمک شایانی می شود این وظیفه می مهم فلاپلیویل است .


وظیفه دیگر فلاپلیویل نصب دنده‌ی استارت بر روی آن است. جهت روشن کردن موتور ، چرخ دنده‌ی سر استارت با فلاپلیویل درگیر می شود و موجب چرخش میل لنگ و در نتیجه روشن شدن موتور می گردد .

همچنانین به دلیل آن که فلاپلیویل آخرین قطعه‌ی خروجی موتور به سمت گیربکس است لذا مجموعه‌ی کلاچ بر روی آن نصب می شود ( شکل ۴-۳۱۵ ) .




شکل (۴-۳۱۶)

در خودروهای انژکتوری ، دنده مخصوص نشان دهندهی T.D.C ( نقطه‌ی مرگ بالای سیلندر شماره‌ی یک ) نیز بر روی فلایویل نصب می‌گردد ( شکل ۴-۳۱۶ )



شکل (۴-۳۱۷)



شکل (۴-۳۱۸)

**۴-۴۴-۱ گشتاور و مفهوم آن:** گشتاور یک نیروی پیچشی است و نباید آن را با کار یا توان اشتباه نمود . برای باز یا بستن یک پیچ به آن گشتاور وارد می‌آوریم ( شکل ۴-۳۱۷ ) .



شکل (۴-۳۱۹)

در خودروها گشتاور تولیدی موتور به وسیله‌ی چرخدنده‌ها و محورها به چرخ‌ها منتقل می‌شود ( شکل ۴-۳۱۸ ) . کار و توان ، نشان دهنده‌ی حرکت اندولی گشتاور در پاره‌ای موقع باعث حرکت نمی‌شود .

گشتاور عبارت است از حاصل ضرب نیرو در فاصله تا مرکز دوران .

**۴-۴۵-آشنایی با اصول پیاده و سوار کردن فلایویل ، عیب‌یابی و رفع عیب آن**  
پس از آشنایی با وظایف و فلسفه‌ی وجودی فلایویل در موتور، اینک باعیوبی که در آن پدید می‌آید آشنا می‌شویم . ابتدا باید فلایویل را از روی موتور پیاده کنیم .

برای دست‌یابی به فلایویل هر خودرویی ، نیاز است که گیربکس از روی موتور باز شود ( شکل ۴-۳۱۹ ) برای این منظور می‌توان روی مجموعه‌ی کلاچ ، علامت گذاری نمود تا به همین صورت نصب گردد ( شکل ۴-۳۲۰ ) .



شکل (۴-۳۲۰)



شکل (۴-۳۲۱)

– برای جلوگیری از چرخش فلایویل ، با وسیله‌ای مناسب آن را تثبیت می‌کنند و پس از باز کردن کلاچ و صفحه ، آن‌ها را در محلی تمیز و عاری از گرد و غبار قرار می‌دهند .

– برای باز کردن پیچ‌های فلایویل بهتر است بالاستفاده از روش ضربه‌بری ، ابتدا آن‌ها را شل و سپس باز کنید (شکل ۴-۳۲۱) . نکته: معمولاً میل لنگ و فلایویل دارای پین راهنمای هستند.

– برای سوار کردن فلایویل ، عکس مراحل باز کردن و با توجه به علامت‌ها عمل می‌شود .



شکل (۴-۳۲۲)

raig ترین عیب موجود در فلایویل ، خرد شدن و سائیدگی دندنه‌ی استارت است ، که موجب ردکردن و استارت نخوردن موتور می‌گردد (شکل ۴-۳۲۲) .

از آن جایی که استارت ، به صورت ضربه‌ای و ناگهانی عمل می‌کند و موتور در مقابل آن مقاومت نشان می‌دهد ، فرسودگی دندنه‌ی استارت یا شکستن آن بسیار اتفاق می‌افتد .

برای رفع این عیوب باید دندنه‌ی فلایویل را عوض کرد .



شکل (۴-۳۲۳)

از دیگر عیوب فلایویل سوختگی ، سایش یا وجود خراش در محل بسته شدن صفحه‌ی کلاچ است این عیب موجب بد عمل کردن سیستم کلاچ می‌شود و در شرایطی به وجود می‌آید که صفحه کلاچ معیوب یا سائیده شده باشد (شکل ۴-۳۲۳) .

لذا ضمن تراش سطح فلایویل ، صفحه کلاچ را نیز عوض می‌کنند .

عیب دیگر، زیاد شدن لقی شفت گیر بکس داخل فلاپویل است (محور کلاچ داخل فلاپویل یا انتهای میل لنگ یاتاقان بندی می‌شود).



شکل (۴-۳۲۴)

در صورت بروز چنین عیبی، باید نسبت به تعویض بوش یا بلبرینگ میانی فلاپویل اقدام کنیم (شکل ۴-۳۲۴). از دیگر موارد قابل ذکر تاب برداشتن فلاپویل است که باصفحه‌تراشی آن را اصلاح می‌کنند. هم‌چنین امکان دارد در اثر ضربات واردہ از طرف میل لنگ و گیربکس، در محل پیچ‌های فلاپویل لقی ایجاد شده باشد. این عیب هنگامی رخ می‌دهد که پیچ‌های فلاپویل شل بسته شده باشند، که در این صورت لازم است فلاپویل تعویض گردد.

#### ۴-۴۶ - آشنایی با جنس فلاپویل، دندھی استارت و دندھی نقطه‌ی مرگ‌بالا در خودروهای انژکتوری

همان طور که ذکر شد، فلاپویل وظیفه‌ی کنترل حرکت میل لنگ و یک نواخت کردن آن و انتقال دور از استارت به موتور و از موتور به کلاچ و گیربکس را برعهده دارد.

موارد فوق نیاز به چرخی نسبتاً سنگین و محکم را حتمی می‌سازد. از این رو جنس فلاپویل معمولاً از چدن است و بسته به طرح موتور و تعداد سیلندر آن، کوچک یا بزرگ ساخته می‌شود (شکل ۴-۳۲۵).



شکل (۴-۳۲۵)

دندھی استارت معمولاً از فولاد کربن دار به صورت مجزا ساخته می‌شود و روی آن عملیات سخت کاری صورت می‌گیرد تا در مقابل سایش و ضربه مقاوم باشد. سپس، روی فلاپویل پرس می‌گردد.

پرس کردن دندھی استارت با کمک حرارت امکان پذیر است (شکل ۴-۳۲۶).



شکل (۴-۳۲۶)

در بعضی از خودروها تایمینگ جرقه نیز روی همین دندھی فلاپویل حک می‌گردد و هنگام پیاده و سوار کردن فلاپویل یا تعویض دندھی استارت به آن توجه می‌شود.



شکل (۴-۳۲۷)

همان طور که قبلاً نیز اشاره شد ، دنده ای روی فلاپویل خودروهای انژکتوری پرس می گردد و موقعیت پیستون سیلندر یک را برای سیستم هوشمند موتور (ECU) مشخص می کند (شکل ۴-۳۲۷) .

حسگری روی محفظه کلچ نصب می شود که توسط دندهای نقطه‌ی مرگ بالا (T.D.C) زمان جرقه یا تزریق سوخت را برای ای سی یو (ECU) مشخص می نماید .



شکل (۴-۳۲۸)

این دنده‌ی مخصوص معمولاً از جنس چدن است و روی فلاپویل ثابت می شود یا همراه آن ریخته‌گری می گردد (شکل ۴-۳۲۸) .

## زمان: ۲ ساعت

### ۴-۴۷ - دستورالعمل پیاده و سوار کردن فلاپویل

ابزارهای مورد استفاده :

قفل کن فلاپویل ، ابزارهای عمومی ، ترک متر ، شفت راهنما

#### نکات ایمنی :

برای ثابت نگه داشتن میل لنگ حتماً از قفل کن مخصوص استفاده نمائید .

قبل از بستن صفحه کلچ دقت نمایید ، سطح فلاپویل و کلچ کاملاً خشک و تمیز باشد .

از ابزار مناسب استفاده کنید .

برای پیاده و سوار کردن فلاپویل به ترتیب زیر اقدام کنید :



شکل (۴-۳۲۹)

در خودروهای محرک جلو ابتدا گیربکس را پیاده کنید.  
در صورتی که قفل کن فلاپویل در اختیار دارید آن را نصب کنید تا از چرخش میل لنگ جلوگیری شود (شکل ۴-۳۲۹).



شکل (۴-۳۳۰)

مجموعه‌ی کلاچ را باز کنید. بهتر است روی پوسته‌ی کلاچ و فلاپویل علامتی زده شود تا به همان صورت نصب گردد (شکل ۴-۳۳۰).



شکل (۴-۳۳۱)

مجموعه‌ی کلاچ را در محلی عاری از روغن قرار دهید.  
پیچ‌های فلاپویل را به صورت ضربه‌ری و قطری شل کنید و سپس آن‌ها را باز نمایید (شکل ۴-۳۳۱).  
نکته: هنگام باز کردن فلاپویل، مراقب باشید تا از دست شماره‌ناگردد.



شکل (۴-۳۳۲)

– فلاپویل را به همراه قفل کن باز کنید و روی میز قرار دهید  
.( شکل ۴-۳۳۲ ) .



شکل (۴-۳۳۳)

– برای بستن فلاپویل ، عکس مراحل باز کردن آن عمل  
کنید  
– حتماً پیچ های آن را به وسیله‌ی ترک متر تا گشتاور لازم  
محکم کنید ( شکل ۴-۳۳۳ ) .



شکل (۴-۳۳۴)

– پس از سوار کردن مجموعه‌ی کلاچ ، به وسیله‌ی شفت  
راهنما ، صفحه را هم مرکز با فلاپویل قرار دهید و برای محکم  
کردن پیچ های مجموعه‌ی کلاچ اقدام نمائید (شکل ۴-۳۳۴) .  
– شفت واسطه و راهنمای خارج کنید .

**زمان: ۱ ساعت**

#### **۴-۴۸ - دستورالعمل عیب‌یابی و رفع عیب فلاپویل**

ابزارهای مورد نیاز :

ساعت اندازه گیر ، ابزار بوش در آر ، لوله‌ی واسطه ، دستگاه  
 تست ترک

## نکات ایمنی :

- از انداختن فلاپویل روی میز جداً خودداری فرمایید.
- ابتدا سطوح فلاپویل را از نظر ترک ، سائیدگی ، خراش و حتی سوختگی مورد بررسی قرار دهید ( شکل ۴-۳۳۵ ).



شکل (۴-۳۳۵)



شکل (۴-۳۳۶)

- در صورت وجود ترک ، فلاپویل را عوض کنید، ولی اگر خراش و سائیدگی جزئی باشد با تراش سطح فلاپویل ( به اندازه مجاز ) می توانید آن را برطرف کنید تشخیص ترک توسط دستگاه انجام می شود ( شکل ۴-۳۳۶ ).
- اگر خراش عمیق باشد به طوری که با تراش دادن فلاپویل برطرف نگردد آن را عوض کنید.
- فلاپویل را از نظر تاب داشتن کنترل نمایید.



شکل (۴-۳۳۷)

آن را روی میل لنگ بیندید و با قراردادن نوک ساعت اندازه گیر در وضعیت مماس عقره را روی صفر قرار دهید سپس با چرخاندن فلاپویل ، مقدار انحراف عقره را به دست آورید (شکل ۴-۳۳۷ )

اگر انحراف بیش از اندازه مجاز باشد ( حدود  $\frac{5}{2}$  میلی متر ) توسط تراش آن را اصلاح نمایید ( حدمجاز تراش فلاپویل نیز حدود  $\frac{5}{5}$  میلی متر در نظر گرفته می شود ) .

پس از تراش دادن ، فلاپویل را مجدداً از نظر تاب داشتن کنترل کنید . اگر عیب هم چنان باقی بماند احتمالاً نشانه هی معیوب بودن میل لنگ است .

اگر روی فلاپویل بوش یا بلبرینگ شفت جعبه دنده قرار گرفته باشد، آن را از نظر سائیدگی کنترل نمایید در صورت داشتن لقی بیش از اندازه آن را عوض کنید ( شکل ۴-۳۳۸ ) .



شکل (۴-۳۳۸)



شکل (۴-۳۳۹)

برای تعویض بوش، توسط ابزار بوش درآر یا الولهای مناسب با ضربه‌ی چکش آن را خارج و به جایش یک بوش جدید پرس کنید (شکل ۴-۳۳۹).

زمان: ۲ ساعت

#### ۴-۴۹ دندۀ‌ی استارت فلاپویل

ابزارهای موردنیاز:

اره آهن بر، گیره، قلم، چکش، مشعل یا هیتر، مقداری

سیم لحیم کاری

نکات ایمنی :

هنگام بریدن دندۀ‌ی استارت از عینک محافظ استفاده نمائید.

پس از حرارت دادن دندۀ، از دستکش مناسب استفاده کنید.

در بخش (۴-۴۵) ذکر شد که رایج‌ترین عیب فلاپویل، سائیدگی یا تاب داشتن دندۀ‌ی استارت است. نشانه‌ی این عیب رد کردن استارت وشنیدن صدای خراش شدید از دندۀ‌ها با یکدیگر است (شکل ۴-۳۴۰).

از شکل ظاهر دندۀ‌ها می‌توان این عیب را به وضوح مشاهده نمود، بنابراین باید آن را به روش زیر تعویض کنید (شکل ۴-۳۴۱):

اگر روی دندۀ‌ی استارت علامت تایمینگ وجود دارد محل آن را نسبت به فلاپویل علامت گذاری نمائید.



شکل (۴-۳۴۰)



شکل (۴-۳۴۱)



شکل (۴-۳۴۲)

— بدنه‌ی دنده استارت را در دو دنده‌ی مجاور روی فلاپیول، برش دهید و توسط قلم و چکش، به محل برش ضربه وارد کنید.

نکته: مراقب باشید که هنگام برش و ضربه، به بدنه‌ی فلاپیول صدمه وارد نگردد.

— پس از جدا کردن دنده استارت، محل تماس آن را در روی فلاپیول تمیز کنید.

— دنده‌ی جدید را تمیز کنید و سپس آن را بر روی سطح کاملاً صاف حرارت دهید (شکل ۴-۳۴۲).

این عمل را به وسیله‌ی مشعل به صورت یک نواخت انجام دهید.



شکل (۴-۳۴۳)

— دمای لازم برای جازدن دنده بین  $200^{\circ}\text{C}$  الی  $250^{\circ}\text{C}$  است برای رسیدن به این دما از سیم لحیم کاری کمک بگیرید. به این صورت که حلقه‌ای از سیم لحیم کاری را روی دنده‌ی جدید قرار دهید و به یک نواخت ذوب شدن سیم توجه کنید مراقب باشید حرارت مستقیم شعله، به سیم لحیم کاری نرسد (شکل ۴-۳۴۳).

— پس از گرم کردن دنده تا دمای مورد نظر آن را با چکش طوری روی فلاپیول نصب کنید که طرف پخ دنده‌ها به سمت استارت باشد (در صورت وجود علامت تایمینگ، به آن توجه کنید)؛ (شکل ۴-۳۴۴).

— عمل جازدن باید با سرعت و به طور یک نواخت و کامل صورت گیرد.

— بعد از جازدن دنده (وقتی هنوز گرم است) نشست کامل آن را روی فلاپیول کنترل کنید.



## ۴-۵۰ - آشنایی با سینی جلو



شکل (۴-۳۴۵)

بسته به طراحی موتور ، شکل و تجهیزات قرار گرفته روی سینی جلو متفاوت است . در موتورهای میل بادامک زیر ، تجهیزاتی چون چرخ زنجیرهای میل لنگ و میل بادامک ، زنجیر سفت کن و ... زیر سینی جلو نصب می گردد ( شکل ۴-۳۴۵ ) و روی آن واترپمپ ، پولی میل لنگ ، پولی پروانه ، تسمه پروانه ، کاسه نمدهای آب بندی و بست دینام قرار می گیرد (شکل ۴-۳۴۶) .



شکل (۴-۳۴۶)

در موتورهای میل بادامک رو ، سینی جلو بسیار کوچک تر است و به صورت مجزا از واتر پمپ روی بلوكه نصب شده و میل لنگ و محفظه‌ی کارتر را نسبت به بیرون آب بندی می‌کند.



شکل (۴-۳۴۷)

روی این سینی پولی میل لنگ به همراه چرخ دندۀ‌ی تایم و کاسه نمد ، قرار دارد و توسط قاب‌های پلاستیکی ، پوشانده می‌شود ( شکل ۴-۳۴۷) .

جنس سینی جلو در تمام مدل‌ها از آلیاژ‌های سبک آلومینیم است و آن را به روش ریختگی می‌سازند. محل نصب کاسه نمدها و قرار گرفتن متعلقات دیگر روی آن را تراش می‌دهند .



شکل (۴-۳۴۸)

در بعضی از موتورها ، محل واشر و چند پیچ کارتر ، روی سینی جلو است ( شکل ۴-۳۴۸ ) بنابراین ، در این موتورها ابتدا کارتر وسیپس سینی جلو را باز می‌کنند .

## ۴-۵۱ - آشنایی با کارتر

می‌دانیم که موتور اتومبیل برای روانکاری قطعات به روغن نیاز دارد. لذا روغن را داخل مخزنی در موتور نگه داری می‌کنند که به آن کارتر می‌گویند .



شکل (۴-۳۴۹)



شکل (۴-۳۵۰)



شکل (۴-۳۵۱)



شکل (۴-۳۵۲)

ظرفیت روغن کارتر، بسته به نوع موتور و مقدار نیاز آن بین ۴ تا ۶ لیتر است.

کارتر را از ورق های فولادی پرس شده یا از آلیاژهای آلومینیم، به صورت ریختگی، تولید می‌کنند. شکل (۴-۳۴۹) نوعی کارتر از ورق فولادی را نشان می‌دهد.

چون روغن موتور وظیفه‌ی خنک کاری قطعات را نیز به عهده دارد، از کارترهای آلومینیمی که تبادل حرارتی بهتری نسبت به مدل‌های فولادی دارند استفاده می‌شود. ضمن آن که ممکن است، دیواره‌ی خارجی آن را پره‌ای بسازند.

شکل (۴-۳۵۰) تصویر یک کارتر آلومینیمی را نشان می‌دهد. در بعضی از مدل‌ها، برای جلوگیری از تلاطم روغن و ایجاد کف، از صفحات فلزی استفاده می‌شود که در داخل کارتر به صورت عمودی قرار می‌گیرد.

روغن به وسیله‌ی پمپ روغن از داخل کارتر به مدارات روغن کاری موتور ارسال می‌شود و پس از روان کاری قطعات، مجدداً از محل‌های مختلف به داخل آن بازمی‌گردد. به کارتر و فضای زیر سیلندرها، محفظه‌ی میل لنگ می‌گویند.

در قسمت پایین کارتر پیچی وجود دارد که جهت تخلیه‌ی روغن از آن استفاده می‌شود.

معمولًاً کارتر، توسط چند عدد پیچ و یک واشر آب بندی به زیر بلوک متصل می‌گردد (شکل ۴-۳۵۱).

#### ۴-۵۲- تخلیه‌ی روغن موتور:

همان طور که اشاره شد، برای تخلیه‌ی روغن و لجن‌های موجود در آن، زیر کارتر یک پیچ تعییه شده است.

پیچ تخلیه‌ی روغن کارتر، در پایین ترین نقطه‌ی یک موتور قرار می‌گیرد تا هنگام تخلیه، روغنی در داخل موتور باقی نماند (شکل ۴-۳۵۲).



شکل (۴-۳۵۳)

جهت آببندی کامل پیچ ، معمولاً از واشرهایی از جنس فلزات نرم مانند مس یا آلومینیم استفاده می‌کنند .  
توصیه می‌شود که با هر بار تعویض روغن این واشرها نیز تعویض گردد ( شکل ۴-۳۵۳ ) .

امروزه روش دیگری نیز برای تخلیهی روغن از داخل موتورها وجود دارد و آن استفاده از دستگاه ساکشن است .

حریان عبوری کمپرسور باد متصل شده به دستگاه ، در مخزن آن تولید خلاء می‌نماید خلاء ایجاد شده موجب مکش مایعات به داخل مخزن می‌شود .

در بعضی از خودروهای جدید مجبور به استفاده از دستگاه ساکشن هستیم .

این دستگاه دارای لوله پلاستیکی ورودی است که از طریق مجرای گیج یا لوله‌ی تهويه به داخل مخزن ساکشن راه (شکل ۴-۳۵۴) .

با روشن کردن یا بازکردن شیر دستگاه ، روغن‌های کارترا به همراه لجن‌های موجود در آن به داخل مخزن ساکشن راه می‌یابد و کارترا کاملاً تخلیه می‌شود . مزیت این روش ، تخلیه ذرات ناخالصی کف کارترا و لجن‌های موجود در روغن است .



شکل (۴-۳۵۴)

**زمان: ۳ ساعت**

**۴-۵۳ - دستورالعمل باز و بسته کردن کارترا ، سینی جلو ، عیب یابی و رفع عیب آن**  
ابزارهای موردنیاز :

ابزارهای عمومی ، کاردک ، چکش پلاستیکی ، چسب آببندی ، ترک متر ، ابزار مخصوص کاسه‌نمد .

نکات ایمنی :

در صورت غیر یک نواخت باز و بسته کردن کارترا و سینی جلو ( از جنس آلومینیم ) امکان شکستن و ترک برداشتن آن‌ها وجود دارد .



شکل (۴-۳۵۵)

– هنگام خارج کردن کاسه نمد به لبه های سینی جلو  
صدمه وارد نشود.

قبل از باز کردن کارتر لازم است که روغن درون آن تخلیه  
شده باشد. برای باز کردن کارتر و سینی جلو به ترتیب زیر عمل  
کنید:

- موتور را برگردانید تا پیچ های کارتر در دسترس باشند.
- سپس آن ها را به صورت ضربه ای شل کنید (شکل ۴-۳۵۵).
- تمام پیچ ها را باز کنید اگر پیچ ها از نظر شکل و اندازه  
متفاوت اند محل قرار گیری آن ها را به خاطر بسپارید.



شکل (۴-۳۵۶)

– به آرامی کارتر را از جای خود بلند کنید (شکل ۴-۳۵۶)  
در صورت چسبیده بودن کارتر با ضربه ای آرام چکش پلاستیکی  
یا کاردک آن را جدا کنید.



شکل (۴-۳۵۷)

– هنگام کار بر روی کارتر به خاطر داشته باشید که همیشه  
واشر آن تعویض می شود. بنابراین بقایای واشر قبلی یا چسب را  
از روی کارتر و بدنه می موتور تمیز نمائید (شکل ۴-۳۵۷).

– پس از باز کردن کارتر می توانید سینی جلو را پیاده کنید



شکل (۴-۳۵۸)

– پیچ های اطراف سینی جلو را به طور یک نواخت باز کنید  
(شکل ۴-۳۵۸).



شکل (۴-۳۵۹)

در صورت چسبیده بودن سینی آن را به آرامی با کاردک از بدنه جدا نمایید (شکل ۴-۳۵۹).

– بقایای چسب یا واشر را از روی آن پاک کنید.

– سطوح کارتر را از نظر ترک و صدمه بررسی کنید.

– در صورت وجود ترک می توان با جوش آلومینیم آن را برطرف نمود.

– در صدمه های شدید، کارتر را عوض کنید.

– سینی جلو رانیز از نظر سالم بودن کنترل نمایید.


– محل قرار گرفتن پیچ ها و کاسه نمد رادر روی سینی بررسی کنید (شکل ۴-۳۶۰).

– در صورت وجود عیب آن را برطرف و یا تعویض نمایید.



شکل (۴-۳۶۰)

– معمولاً کاسه نمد روی سینی (جلوی میل لنگ) تعویض می شود . بنابراین ، آن را خارج و برای نصب کاسه نمد جدید (بعد از بستن سینی روی بلوكه ) اقدام کنید (شکل ۴-۳۶۱).



شکل (۴-۳۶۱)

– سینی و کارتر را خوب شست و شو دهید و آن را با هوا فشرده خشک نمایید.

– سطوح واشر جدید و سینی را با چسب آب بندی آغشته و سینی را در محل خود نصب کنید (شکل ۴-۳۶۲).



شکل (۴-۳۶۲)



شکل (۴-۳۶۳)

– پیچ های آن را به طور یک نواخت تا گشتاور لازم محکم نمائید (شکل ۴-۳۶۳).



شکل (۴-۳۶۴)

– سطح داخلی کاسه نمد جدید را روغن و لبه‌ی خارجی آن را چسب بزنید و با ابزار مخصوص یا قطعه‌ای واسطه آن را جابزند (شکل ۴-۳۶۴).



شکل (۴-۳۶۵)

– به محل قرار گیری کارترا، چسب آب بندی بزنید و کارترا را به همراه واشر روی آن نصب کنید (شکل ۴-۳۶۵).



شکل (۴-۳۶۶)

– پیچ های آن را به طور یک نواخت و به صورت ضربدری تا گشتاور مورد نظر محکم نمائید (شکل ۴-۳۶۶)  
اگر پیچ ها کوتاه و بلند هستند دقت کنید در جای خود بسته شوند.

## ۴-۵۴ آشنایی با اویل پمپ ، انواع و کاربرد آن‌ها در موتور



شکل (۴-۳۶۷)

روغن داخل کارترا تو سط یک پمپ به قطعات موتور ارسال می‌شود و آن‌ها را تحت فشار ، روغن کاری می‌نماید . به این پمپ روغن که توسط میل بادامک یا میل لنگ به حرکت در می‌آید ، اویل پمپ نیز می‌گویند ( شکل ۴-۳۶۷ ) .


معمولًاً پمپ روغن به دو صورت در خودروها طراحی و نصب می‌شود که عبارت اند از :

### - اویل پمپ دنده‌ای :

اویل پمپ دنده‌ای دارای دو عدد چرخ دنده است ، که در کنار یک دیگر روی دو محور موازی قرار می‌گیرند ( شکل ۴-۳۶۸ ) . یکی از آن‌ها محرک است و حرکت خود را از محور پمپ متصل به میل بادامک یا میل لنگ اخذ می‌کند .

چرخ دنده‌ی محرک ، دنده‌ی هرز گردی را که متحرک می‌نامند ، به گردش درمی‌آورد . با چرخش آن‌ها در قسمتی از پمپ فضای بین دنده‌ها زیاد و فشار کم می‌شود . بنابراین مجرای مکشی روغن از کارترا ، در آن ناحیه قرار می‌گیرد و در طرف مقابل فضای بین دنده‌ها کاهش می‌یابد و روغن بین آن‌ها تحت فشار زیاد قرار می‌گیرد ( شکل ۴-۳۶۹ ) .


با طراحی مجرای خروجی در این قسمت ، روغن تحت فشار به مدارات روغن کاری ارسال می‌گردد .



شکل (۴-۳۶۹)

- اویل پمپ روتوری : اویل پمپ روتوری نوع پیشرفت‌تری نسبت به دنده‌ای است و بادبی بیشتری کار می‌کند .

در این نوع پمپ یک روتور که محرک است ، به محور پمپ متصل می‌شود ، و به آن روتور داخلی می‌گویند .



شکل (۴-۳۷۰)

روتور خارجی که متحرک است ، نسبت به روتور داخلی می‌چرخد ( شکل (۴-۳۷۰) ) .



شکل (۴-۳۷۱)

چرخش آن دو موجب کم و زیاد شدن فضای بین روتورها می‌شود . در قسمت فضای زیاد ( مکش ) ، لوله‌ی ورودی و در قسمت فضای کم ( تراکم ) ، لوله‌ی خروجی را قرار می‌دهند . نکته‌ی قابل ذکر آن که روتور خارجی با روتور داخلی هم مرکز نیستند ( شکل (۴-۳۷۱) ) .

اویل پمپ از هر نوعی که باشد سوپاپ فشار دارد که در مدار خروجی پمپ طراحی می‌شود .

اویل پمپ همیشه بیش از اندازه‌ی مورد نیاز موتور ، به مدار خروجی روغن ارسال می‌کند . در غیر این صورت پس از مدتی با فرسوده شدن موتور احتمال کاهش فشار و نقصان روغن در مدار وجود دارد که باعث سوختن یا صدمه دیدن قطعات می‌گردد . با طراحی سوپاپ فشار ، این عیب برطرف می‌شود و فشار مدار روغن تقریباً ثابت می‌ماند ( شکل (۴-۳۷۲) ) .

سوپاپ فشار وظیفه دارد روغن‌های ارسال شده‌ی اضافی را به کارتر یا به مجرای ورودی اویل پمپ برگرداند .



شکل (۴-۳۷۲)

#### ۴-۵۵- آشنایی با مکانیزم حرکت اویل پمپ

حرکت اویل پمپ از میل بادامک یا میل لنگ تأمین می‌شود . در موتورهای میل بادامک زیر چرخ دنده‌ای روی میل بادامک وجود دارد که محور اویل پمپ را به حرکت در می‌آورد و حرکت محور باعث چرخش دلکو نیز می‌شود ( شکل (۴-۳۷۳) ) .

در چنین مواردی هنگام باز و بست اویل پمپ باید به موقعیت چکش برق دلکو و وضعیت قرار گیری پیستون‌ها دقت نمود .



شکل (۴-۳۷۳)

در موتورهای میل بادامک رو ، اویل پمپ معمولاً توسط میل لنگ به حرکت درمی آید . این انتقال حرکت از سه طریق امکان پذیر است :

– اویل پمپ مستقیماً روی میل لنگ سوار می شود (شکل ۴-۳۷۴) .



شکل (۴-۳۷۴)


– اویل پمپ توسط زنجیر و چرخ زنجیر به حرکت درمی آید (شکل ۴-۳۷۵) .



شکل (۴-۳۷۵)

– اویل پمپ به وسیله چرخ دنده‌ی درگیر با میل لنگ حرکت می کند (شکل ۴-۳۷۶) .

– در هر سه مورد فوق ، برای باز و بست اویل پمپ به تاییم‌گیری نیاز نیست . بنابراین ، پس از جدا کردن تسمه تاییم و کلتر ، می توان به راحتی پمپ روغن را از روی موتور پیاده کرد.



شکل (۴-۳۷۶)

**۴-۵۶- توری اویل پمپ**  
همان طور که اشاره شد ، روغن پس از روان کاری قطعات موتور ، به داخل کلتر باز می گردد . در این چرخه‌ی کاری قطعاً مقداری از ذرات ریز ، پلیسه و رسوبات را با خود به همراه دارد .


از طرف دیگر پمپ روغن ، دستگاه بسیار حساسی است و کوچک ترین ناخالصی می تواند در کار آن اختلال ایجاد نماید ،

که برای موتور و قطعات آن ضرر دارد.

برای جلوگیری از بروز چنین عیبی ، در مجرای ورودی اویل پمپ یک صافی (توری) که معمولاً از جنس سیم فلزی است، نصب می کنند وظیفه ای این توری جلوگیری از ورود ذرات شناور در روغن ، به داخل اویل پمپ است (شکل ۴-۳۷۷).



شکل (۴-۳۷۷)




شکل (۴-۳۷۸)

این صافی همواره داخل روغن کارترا قرار دارد و در صورتی که پس از مدتی کارکرد کثیف شود در بازدهی اویل پمپ تأثیر منفی می گذارد.


در چنین شرایطی فشار پمپ کم می شود ، در این صورت صافی را باز و آن را تمیز می کنند (شکل ۴-۳۷۸).

توری برخی از موتورها دارای سوپاپ اطمینان است.

اگر روزنه های توری مسدود گردد این سوپاپ اجازه ای عبور روغن را می دهد تا از رسیدن آسیب جدی به قطعات موتور جلوگیری شود (شکل ۴-۳۷۹).



شکل (۴-۳۷۹)




شکل (۴-۳۸۰)

#### ۴-۵۷ - اصول باز کردن و بستن اویل پمپ ، عیب یابی و رفع عیب

اکنون می دانید مکانیزم حرکتی اویل پمپ ها متفاوت است . بنابراین ، محل قرار گیری آن ها نیز متفاوت است . به چند نمونه از آن ها اشاره می شود.

- اویل پمپ بیرون از بلوکهای سیلندر: در این سیستم بدون باز کردن کارترا ، اویل پمپ در دسترس و قابل تعمیر است (شکل ۴-۳۸۰).

## - اویل پمپ در داخل کارتر (سیستم میل بادامک زیر) :



شکل (۴-۳۸۱)

در این سیستم ، معمولاً محور اویل پمپ و دلکو در یک راستا و متصل به یکدیگر است .

روی میل بادامک این موتورها چرخ دنده ای ساخته می شود که به دو روش می تواند اویل پمپ را به حرکت در آورد .

روش اول : چرخ دنده ای میل بادامک محور دلکورامی گرداند و اویل پمپ روی محور دلکو کوپل می گردد ( شکل ۴-۳۸۱ ) .



شکل (۴-۳۸۲)

روش دوم : اویل پمپ مستقیماً روی چرخ دنده میل بادامک سوار و دلکو به انتهای محور آن کوپل می شود ( شکل ۴-۳۸۲ ) .



شکل (۴-۳۸۳)

در این سیستم برای باز و بستن پمپ ، به تایم گیری موتور و تعیین موقعیت دلکو نیاز است . در این گونه موتورها ، ابتدا به بدنه دلکو و موتور علامتی می زندند . سپس آن را خارج می کنند و آن گاه کارتر را باز و اویل پمپ را از موتور پیاده می کنند ( شکل ۴-۳۸۳ ) .

برای نصب اویل پمپ به روش زیر عمل می شود :

– پیستون سیلندر شماره یک را در نقطه مرج بالا انتهای زمان تراکم قرار می دهند و اویل پمپ را طوری جا می زندند که پس از قرار گرفتن در محل خود و در گیر شدن با میل بادامک ، شکاف جای میل دلکو مطابق شکل (۴-۳۸۴) قرار گیرد ( قسمت هلال بزرگتر با زاویه ۴۵° به طرف عقب موتور می ایستد ) .



شکل (۴-۳۸۴)



شکل (۴-۳۸۵)

پس از نصب اویل پمپ و کارتر، دلکورا طبق علامت در جای خود قرار می دهند. در این حالت چکش برق به طرف سیلندر شماره ی یک خواهد بود (شکل ۴-۳۸۵).

نکته: موارد فوق برای خودروهای کاربراتوری کاربرد دارد.



شکل (۴-۳۸۶)

- اویل پمپ ، جلوی موتور و میل بادامک رو : این اویل پمپ ها به تایم گیری برای نصب یا پیاده کردن نیاز ندارند و پس از باز کردن پولی ، تسمه تایم و کارتر اویل پمپ را ، که همراه سینی جلو روی میل لنگ سوار است پیاده می کنند (شکل ۴-۳۸۶).

برای نصب کردن ، با تعویض واشر این سینی ، اویل پمپ را سوار می کنند و کارتر را می بندند.

- اویل پمپ در کارتر ، میل بادامک رو : در این روش پمپ داخل کارتر قرار دارد و توسط زنجیر از میل لنگ دور می گیرد که شرح کامل آن در دستورالعمل خواهد آمد (شکل ۴-۳۸۷).



شکل (۴-۳۸۷)



شکل (۴-۳۸۸)

اگر عیبی در پمپ به وجود آید معمولاً فشار مدار روغن کم می شود و روغن به قطعات بالای موتور کم تر می رسد. بنابراین، موجب سایش شدید و فرسودگی در آنها می گردد. تا حدودی می توان ، از نشان دهنده ی فشار روغن جلوی داشبورد به این موضوع پی برد ولی برای اطمینان بیش تر ، می توان از فشار سنج استفاده کرد (شکل ۴-۳۸۸).



شکل (۴-۳۸۹)

برای عیب یابی ، پمپ را باز می کنند و سپس شست و شو می دهند . پس از خشک کردن دنده ها یا روتورها ، به دقت آن ها را بررسی می کنند . خط برداشتن قطعات داخلی و بدنی پمپ ، شکستگی روتور یا دنده ها ، شکستگی بدنی ی اویل پمپ، وجود ترک یا سایش شدید از جمله عیوبی هستند که در پمپ ها ایجاد می شوند ( شکل ۴-۳۸۹ ) .

در صورت وجود این عیوب ، پمپ را تعویض می کنند . هرگاه قطعات پمپ ظاهرًا سالم باشند ، لقی آن ها را توسط فیلر کنترل می نمایند .

این عمل را برای پمپ های روتوری به صورت زیر انجام می دهند :

— میزان لقی روتور خارجی و بدنی ی پمپ را با فیلر اندازه می گیرند ( شکل ۴-۳۹۰ ) حد مجاز  $5/2$  میلی متر است .



شکل (۴-۳۹۰)



شکل (۴-۳۹۱)

— میزان لقی بین روتور داخلی و خارجی را اندازه می گیرند . برای این کار نوک روتور داخلی را مقابل برجستگی روتور خارجی قرار می دهند . و با فیلر ، خلاصی بین آن دو را اندازه می گیرند ( شکل ۴-۳۹۱ ) حد مجاز  $15/10$  میلی متر است .



شکل (۴-۳۹۲)

— تعیین میزان لقی بین روتورها و بدن ( در پوش ) که به وسیله خط کش و فیلر صورت می گیرد ( شکل ۴-۳۹۲ ) .



شکل (۴-۳۹۳)

**زمان: ۲ ساعت**

بعضی از عیوب ساده ، قابل اصلاح است .  
برای مثال ، اگر در پوش اویل پمپ در اثر سایش ، خراش  
جزیی ببیند آن را با قطعه ای صاف و سنباده ای نرم برطرف  
می کنند ( شکل ۴-۳۹۳ ) .  
از دیگر عیوب اویل پمپ ها وجود لقی در محور آن است که  
باید کنترل شود .

#### ۴-۵۸ - دستورالعمل باز و بست اویل پمپ

ابزارهای موردنیاز :

ابزارهای عمومی ، گیره

**نکات ایمنی :**

- خار سر میل لنگ را خارج کنید تا مفقود نگردد .
- مواضع باشید اجزای اویل پمپ روی زمین نیفتنند زیرا  
شکننده است .



شکل (۴-۳۹۴)

این نوع اویل پمپ از نوع دنده ای است و برای باز کردن آن  
به ترتیب زیر اقدام کنید :

\_ تسمه تایم و کارترا باز کنید .

\_ روی چرخ زنجیر اویل پمپ یک قاب محافظ وجود دارد آن  
را باز کنید ( شکل ۴-۳۹۴ ) .

\_ پیچ های سینی جلو را یک نواخت باز کنید و آن ها را  
خارج نمایید .

\_ ابتدا پیچ های اویل پمپ را به صورت یک نواخت شل و  
سپس باز کنید ( شکل ۴-۳۹۵ ) .

\_ اویل پمپ را به همراه زنجیر و چرخ زنجیر میل لنگ از روی  
موتور پیاده نمایید .



شکل (۴-۳۹۵)



شکل (۴-۳۹۶)

– اویل پمپ را روی گیره ثابت نمائید و مجموعه‌ی صافی و در پوش را از روی آن باز کنید (شکل ۴-۳۹۶).  
نکته: مراقب باشید فنر سوپاپ فشار، به بیرون پرتاپ نگردد.



شکل (۴-۳۹۷)

– سوپاپ فشار را، که شامل یک پیستون و فنر است از محل خود خارج کنید (شکل ۴-۳۹۷).

– برای نصب کردن پمپ روغن به ترتیب زیر عمل نمائید:  
قطعات را ابتدا شست و شو و سپس خشک کنید و پس از عیب یابی در صورت سالم بودن، سوپاپ فشار را در محل خود قرار دهید.

– در پوش اویل پمپ را بیندید.

– اویل پمپ را به همراه زنجیر و چرخ زنجیر در روی بلوكه سوار کنید (شکل ۴-۳۹۸).

– به اندازه و ارتفاع پیچ های آن دقت کنید، تا هر کدام در جای خود بسته شوند، سپس آن ها را تا گشتاور لازم محکم کنید.

– بقیه ی موارد نیز عکس مراحل باز کردن است.

نکته: بین اویل پمپ و بلوكه یک واشر فلزی به ضخامت حدود ۰/۷ میلی متر قرار می گیرد. پس از بررسی ضخامت آن را بیندید.



شکل (۴-۳۹۸)

## ۴-۵۹ - دستورالعمل عیب یابی و رفع عیب اویل پمپ

زمان: ۱ ساعت

ابزارهای موردنیاز:

فیلر، خط کش، سنباده، فشار سنج

### نکات ایمنی:

قبل از آزمایش حتماً قطعات را تمیز نمائید.

اویل پمپ بسیار حساس است. مواظب باشید به قطعات آن ضربه وارد نشود.

پس از شست و شوی قطعات و خشک کردن توسط باد، اویل پمپ را از نظر وجود ترک، خراش و سائیدگی مورد بررسی قرار دهید.

اگر عیوب فوق در قطعات پمپ مشاهده گردید، پمپ را تعویض کنید.

زنجیر و چرخ زنجیرهای اویل پمپ و میل لنگ را نیز از نظر سالم بودن بررسی کنید؛ در صورتی که ترک یا فرسودگی مشاهده شد آن ها را تعویض نمائید (شکل ۴-۳۹۹) ولی اگر عیوبی دیده نشد موارد زیر را کنترل کنید:

توسط فیلر لقی بین سر دنده ها و بدنه ی پمپ را اندازه بگیرید. معمولاً حدمجاز  $125^{\circ}$  میلی متر است (شکل ۴-۴۰۰).



شکل (۴-۳۹۹)



شکل (۴-۴۰۰)



شکل (۴-۴۰۱)

فضای خالی بین دنده ها را با فیلر اندازه بگیرید تا لقی بین آن ها کنترل شود مقدار مجاز  $2/0$  میلی متر است (شکل ۴-۴۰۱).



شکل (۴-۴۰۲)

— یک خط کش صاف را روی بدنهٔ پمپ قرار دهید و با فیلر مناسب مقدار خلاصی بین سردنده‌ها و خط کش را اندازه‌بگیرید. حد مجاز این فیلر  $125^{\circ}$  میلی‌متر است (شکل ۴-۴۰۲). نکته: یاد آوری می‌شود که اگر لقی بالای دنده زیاد باشد، به وسیلهٔ تراش جزیی بدنهٔ پمپ، فاصلهٔ در پوش و دنده‌ها را کاهش می‌دهند.



شکل (۴-۴۰۳)

— اگر روی در پوش آثار سائیدگی دیده شود با یک خط کش و فیلر، این مقدار را کنترل کنید. حد مجاز  $5^{\circ}$  میلی‌متر است (شکل ۴-۴۰۳).



شکل (۴-۴۰۴)


— مقدار سائیدگی جزیی را می‌توان به وسیلهٔ کف تراشی در پوش اصلاح نمود.

— سوپاپ فشار را از نظر چسبندگی کنترل نمائید. در صورت وجود این عیب، فشار مدار مناسب نخواهد بود (شکل ۴-۴۰۴). با اندازه گیری مقدار فشار روغن، به معیوب بودن سوپاپ فشار پی می‌بریم.

نکته: در صورت وجود عیب در قطعات فوق، به توصیه‌ی شرکت سازنده، به طور کامل اویل پمپ را تعویض کنید.

#### ۴-۶ - یاتاقان‌های موتور، انواع و اندازه‌ی آن‌ها

همان طور که گفته شد، پیستون داخل سیلندر حرکت خطی انجام می‌دهد و باید جهت به گردش در آوردن چرخ‌های خودرو، این حرکت پیستون را به دورانی تبدیل نمود. همچنین اشاره شد که شاتون و میل لنگ این عمل مهم را میسر می‌سازند. شکل (۴-۴۰۵) اتصال شاتون به میل لنگ را نشان می‌دهد.



شکل (۴-۴۰۵)




شکل (۴-۴۶)



شکل (۴-۴۷)



شکل (۴-۴۸)



شکل (۴-۴۹)

قسمتی از شاتون که روی میل لنگ سوار شده دو تکه است و آن ها را کپه یاتاقان متحرک می نامند.

در داخل کپه ها ، پوسته هایی به صورت دونیم استوانه قرار گرفته است که به آن یاتاقان گفته می شود (شکل ۴-۴۰۶).

هنگامی که شاتون روی میل لنگ قرار گرفت ، کپه یاتاقان توسط پیچ و مهره به شاتون متصل می گردد.

برای هر پیستون و شاتون یک یاتاقان متحرک وجود دارد انتهای دیگر شاتون ، توسط یک محور کوچک به نام گژن پین (انگشتی پیستون) به پیستون متصل می شود.

میل لنگ در داخل بلوکه حرکت گردشی انجام می دهد هر جا که حرکت چرخشی نسبی وجود داشته باشد ، آن قسمت را یاتاقان بندی می کنند.


به یاتاقان هایی که میل لنگ را به بلوکه متصل می کنند ، یاتاقان اصلی یا ثابت می گویند (شکل ۴-۴۰۷).

معمولًا در موتورهای چهار سیلندر ، تعداد یاتاقان های ثابت پنج عدد است که ابعاد آن ها بزرگ تراز اندازه یاتاقان های متتحرک است (شکل ۴-۴۰۸).

**۱-۶۰ ۴- خواص یاتاقان:** یاتاقان های ثابت و متتحرک به صورت یک پوسته اطراف محورهای میل لنگ را می پوشانند و از آن ها محافظت می کنند . بنابراین باید دارای خواص زیر باشند :

- **قابلیت جذب ذرات:** یاتاقان باید ذرات ریز ناخالصی را جذب نماید تا خط افتادن به میل لنگ جلوگیری شود (شکل ۴-۴۰۹).

اگر جنس یاتاقان سخت باشد نفوذ ذرات به محور باعث خراش میل لنگ می شود.



شکل (۴-۴۱۰)

### تحمل بار و مقاومت در برابر خستگی :

امروزه با افزایش نسبت تراکم موتورها، مقدار نیروی وارد به شاتون و میل لنگ افزایش یافته است . بنابراین ، جنس یاتاقان باید تحمل این بار زیاد را داشته باشد ، ضمن آن که وارد آمدن بار زیاد در مدتی طولانی به پدید آمدن خستگی در فلزات و درنهایت شکستن آن ها منجر می شود بنابراین یاتاقان باید در مقابل خستگی مقاوم باشد ( شکل ۴-۴۱۰ ).

**مقاومت در مقابل سائیدگی :** ضمن نرم بودن یاتاقان نسبت به محور، باید جنس آن به اندازه کافی در برابر سایش مقاوم باشد تا سریع فرسوده نگردد.


به این منظور از موادی برای ساخت یاتاقان استفاده می شود که ضریب اصطکاک پایین داشته باشند ( شکل ۴-۴۱۱ ).

**مقاومت در مقابل خوردگی:** اگر یاتاقان در برابر اسیدهای حاصل از احتراق مقاوم نباشد ، لقی آن با میل لنگ زیاد می گردد .


- **قابلیت تغییر شکل:** یاتاقان باید بتواند خود را به شکل محور درآورد تا بار وارد از طرف موتور را به صورت یکنواخت تحمل نماید ( شکل ۴-۴۱۲ ).

- **ضریب انتقال حرارت بالا:** موادی که خواص پنج گانه فوق را داشته باشند ، ظرفیت تحمل حرارت زیاد را ندارند. بنابراین ، موادی لازم است که بتوانند به خوبی گرمای را منتقل کنند و ذوب نگردند .

**۴-۶۰-۲- جنس یاتاقان:** یاتاقان از یک ورقه ی فولادی که روی آن را آلیاژ هایی با خواص چند گانه فوق می پوشانند تشکیل شده است. پر کاربردترین و ارزان ترین آلیاژ بابیت<sup>۱۲</sup> است. بابیت آلیاژی است از مس ، قلع ، آنتیموان و سرب که مقاومت آن در مقابل سایش و فرسودگی زیاد است ( شکل ۴-۴۱۳ ).



شکل (۴-۴۱۲)



شکل (۴-۴۱۳)




شکل (۴-۴۱۴)



شکل (۴-۴۱۵)

از آلیاژ های دیگر می توان مس و سرب یا آلمینیم نام برد . این آلیاژ ها محکم تر از بابیت اند ، لیکن قیمت بالاتری دارند . روی یاتاقان مجرایی جهت روغن کاری آن وجود دارد که به مدار روغن محورهای میل لنگ مرتبط است ( شکل ۴-۴۱۴ ) .

مجرای یاتاقان متحرک ، جهت روغن کاری گزنپین یا دیواره هی سیلندر ( بسته به نوع موتور ) ، باید در مقابل مجرای شاتون قرار گیرد . معمولاً لبه های یاتاقان زائده ای دارد که داخل شیار کپه ها قرار می گیرند تا از چرخش یاتاقان جلوگیری شود ( شکل ۴-۴۱۵ ) .





حدلهیدگی یاتاقان

شکل (۴-۴۱۶)


همچنین هنگامی که پوسته یاتاقان داخل شاتون قرار می گیرد ، باید کاملاً جذب شاتون شود . به این منظور یاتاقان را به اندازه هی  $۰/۰۲$  الی  $۰/۰۴$  میلی متر بزرگ تراز کپه می سازند تا روی هم جذب شود و ضمن انتقال حرارت بهتر ، فیلم روغن<sup>۱۳</sup> را حفظ نماید ( شکل ۴-۴۱۶ ) .

---

۱۳ - به لایه نازک روغن اطراف محور ، فیلم روغن می گویند . oil film



شکل (۴-۴۱۷)



شکل (۴-۴۱۸)

یاتاقان اولیه به صورت استاندارد با علامت اس تی دی (STD) یا صفر مشخص می‌گردد. پس از تعمیر میل لنگ و تراش محور آن، یاتاقان نیز تعویض می‌شود و با قطر کوچک‌تر یا ضخامت بیش‌تر (اندرسایز)<sup>۱۴</sup> به کار می‌رود (شکل ۴-۴۱۷). معمولاً با هر بار تراش میل لنگ، قطر محور آن ۰/۲۵ میلی‌متر کوچک‌می‌شود. لذا بیش از سه یا چهار بار نباید به تراش آن اقدام نمود.

آخرین اندازه‌ی یاتاقان تعمیری اکثر موتورها یک میلی‌متر است (چهار تراش) ولی در بعضی موتورها حدنهایی اندرسایز ۰/۷۵ میلی‌متر است (سه تراش).

نکته: برخی از شرکت‌ها برای حفظ استحکام میل لنگ بیش از دو بار تراش را توصیه نمی‌کنند. مقدار تراش اول ۰/۳ میلی‌متر و تراش دوم ۰/۵ میلی‌متر است.

برای معرفی یاتاقان اندر سایز از اعداد ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ استفاده می‌شود<sup>۱۵</sup>. این اعداد به مفهوم  $\frac{1}{1000}$  و  $\frac{1}{400}$  اینچ‌اند و معادل  $0/25$ ،  $0/5$  و  $0/75$  میلی‌متر، تراش میل لنگ است که به آن سایر یاتاقان می‌گویند (شکل ۴-۴۱۸).

#### ۴-۶۱- اصول باز کردن و بستن یاتاقان‌های متحرک و گزن پین و پیستون از سیلندر

برای انجام تعمیرات روی مجموعه‌ی پیستون، باید آن‌ها را از داخل سیلندر خارج نمود. به این منظور رعایت اصولی الزامی است که برخی از آن‌ها به شرح زیرند:

– متعلقات هر سیلندری یک مجموعه را تشکیل می‌دهند و به هیچ وجه نباید با یکدیگر جا به جا شوند.

۱۴- اندازه کوچک‌تر Undersize

۱۵- سایز یاتاقان در پشت آن به صورت اعداد لاتین حک

می‌شود




شکل (۴-۴۱۹)

– همچنین کپه‌های هر یاتاقان در جای خود ، نباید به صورت عکس بسته شوند . به این منظور روی شاتون ها و کپه‌ها علامت‌گذاری می شود (شکل ۴-۴۱۹) .



شکل (۴-۴۲۰)

– علامت‌های روی یک طرف شاتون و کپه ، به صورت شماره یا نقطه حک می‌گردد (ترتیب شماره سیلندر رعایت می شود) (شکل ۴-۴۲۰) .



شکل (۴-۴۲۱)

– در صورتی که لبه‌ی سیلندر دارای پله باشد ، برای جلوگیری از برخورد رینگ با آن ، پله را به طریقی برطرف می‌نمایند (شکل ۴-۴۲۱) .

– پیستونی را که باز می شود ، در نقطه‌ی مرگ پایین قرار می‌دهند .



شکل (۴-۴۲۲)

– در صورت گیر کردن کپه با چند ضربه چکش پلاستیکی آن را آزاد می کنند (شکل ۴-۴۲۲) .


– برای جلوگیری از خط افتادن دیواره‌ی سیلندر و محور یاتاقان ، روی پیچ‌های شاتون لاستیک محافظ قرار می‌دهند (شکل ۴-۴۲۳) .

– برای بستن قطعات فوق پس از انجام تعمیرات ، مطابق شماره‌ی سیلندر ، هر پیستون را آماده می کنند و داخل رینگ جمع کن می گذارند .

– هنگام قرار گرفتن پیستون داخل سیلندر نباید دهانه‌ی رینگ‌ها در یک راستا باشند ، زیرا این امر به نشت احتراق از سیلندر به کارتر کمک می کند .



شکل (۴-۴۲۳)



شکل (۴-۴۲۴)



شکل (۴-۴۲۵)

– بنابراین قبل از قراردادن پیستون داخل رینگ جمع کن ، دهانه‌ی هریک از دو حلقه‌ی بالا و پایین رینگ روغنی سه پارچه را با فاصله‌ی حدود ۲۵ میلی‌متر (نسبت به محور گژن پین) قرار می‌دهند . در این حالت دهانه‌ی آن‌ها نسبت به محور طولی گژن پین زاویه‌ای حدود ۴۰° خواهد داشت (شکل ۴-۴۲۴) . سپس دهانه دو رینگ کمپرس را با زاویه‌ی ۱۸۰° نسبت به یکدیگر در طرفین پیستون قرار می‌دهند .

– اگر رینگ روغن پیستون به صورت یک پارچه باشد ، دهانه‌ی هر سه رینگ آن با زاویه‌ی ۱۲۰° (نسبت به یکدیگر) قرار می‌گیرد (شکل ۴-۴۲۵) .

– نکته‌ی دیگر آن که توصیه می‌گردد ، دهانه‌ی رینگ‌ها در راستای محور گژن پین نباشد . برای جازدن پیستون در سیلندر به شماره و علامت روی آن (به سمت جلوی موتور) دقیق شود . کپه یاتاقان‌ها نیز بر اساس جهت و شماره روی شاتون قرار می‌گیرند .

**زمان: ۴ ساعت**

## ۴-۶۲ - دستورالعمل باز و بست یاتاقان‌ها و استفاده از ابزار مخصوص پلاستی گیج

ابزارهای موردنیاز :

ابزارهای عمومی ، چکش پلاستیکی ، پلاستی گیج ، ترک‌متر ، فیلر

**نکات ایمنی :**

– رنگ پلاستی گیج موردنظر را مطابق لقی یاتاقان انتخاب نمائید .

– هیچ گاه پیچ و مهره‌های یاتاقان را بیش از حد ، سفت نکنید .

– دقیق و نظافت در آزمایش زیر اهمیت ویژه‌ای دارد .

برای باز و بست یاتاقان‌های متحرک به روش زیر عمل نمائید



شکل (۴-۴۲۶)

بارعايت اصولی که در بخش قبلی ذکر شد کپه ی یاتاقانها را باز کنيد.

ابتدا علامت و شماره ی آن ها را کنترل کنيد.

یاتاقان را در حالتی قرار دهيد که پیستون آن نقطه ی مرگ

پایین باشد.


پیچ های کپه را بتداشل و سپس باز کنيد (شکل ۴-۴۲۶).



شکل (۴-۴۲۷)

کپه ها را خارج کنيد و از طرف ديگر ، پیستون را بیرون آورید (شکل ۴-۴۲۷).

پس از انجام تعمیرات جهت بستن پیستون داخل سیلندر باید میزان لقی یاتاقان اندازه گیری شود. مفهوم لقی آن است که اگر محور را به یک طرف یاتاقان فشار دهیم در طرف ديگر آن حداقل فاصله ایجاد می شود ، که به آن لقی یاتاقان می گویند (شکل ۴-۴۲۸).



شکل (۴-۴۲۸)

محور میل لنگ را در داخل قشری از روغن شناور می کنند تا اصطکاک خشک ایجاد نگردد ، لذا ، این لقی را مدنظر قرار می دهند. لقی بیش از حد موجب روغن ریزی زیاد یاتاقان و در نتیجه کاهش فشار روغن و بروز اصطکاک خشک خواهد شد (شکل ۴-۴۲۹).



شکل (۴-۴۲۹)

در چنین حالتي سروصدای موتور افزایش می یابد و میل لنگ می کوبد . یاتاقان های متحرک ، به دلیل تحمل بار ضربه های ناشی از تغییر جهت شاتون ، بیش از یاتاقان های ثابت فرسوده



می شوند . از طرف دیگر لقی کم یاتاقان ، باعث نازک شدن و در نتیجه شکستن فیلم روغن خواهد شد و سوختن یاتاقان را به همراه خواهد داشت ( شکل ۴-۴۳۰ ) .

برای اندازه گیری لقی یاتاقان که حدوداً از ۰/۰۵ تا ۰/۰۲۵ میلی متر است ، سه راه وجود دارد :

— استفاده از پلاستی گیج


— روش لایه گذاری

— اندازه گیری قطر محور و یاتاقان

امروزه رایج ترین روش تعیین میزان لقی ، استفاده از پلاستی گیج است به این شرح :

— نباید سطح یاتاقان ها روغنی باشد ، پس سطح محور میل لنگ و یاتاقان ها را توسط پارچه کاملاً خشک کنید .

— به اندازه ی پهنای یاتاقان از پلاستیک آن جدا کنید و آن را روی محور قرار دهید ( شکل ۴-۴۳۱ ) .



شکل (۴-۴۳۰)



شکل (۴-۴۳۱)



شکل (۴-۴۳۲)



شکل (۴-۴۳۳)

— کپه یاتاقان را در محل خود ببنديد ( پلاستيک بين محور و یاتاقان قرار می گيرد ) .

— پیچ های کپه را تا گشتاور لازم محکم کنيد .

نکته : توجه داشته باشيد که در اين حالت ميل لنگ حرکت نکند ( شکل ۴-۴۳۲ ) .

— حال پیچ ها را باز و کپه را از محل خود بلند کنيد .

— پلاستي گیج ياروي محور ميل لنگ ياروي یاتاقان به صورت پهن شده می چسبيد . با خط کش مخصوص لقی سنج مقدار پهنای پلاستی گیج را اندازه گیری نمائيد ( شکل ۴-۴۳۳ ) .

— عدد روبه روی خط مورد نظر ، مقدار لقی یاتاقان است .

— پس از انجام مراحل فوق پلاستیک را از روی یاتاقان يا محور پاک کنيد .



شکل (۴-۴۳۴)



شکل (۴-۴۳۵)



شکل (۴-۴۳۶)

این آزمایش را برای تمام محورهای متحرک و ثابت انجام می‌دهند. پلاستی گیج برای لقی‌های مختلف دارای رنگ‌های متفاوتی است (شکل ۴-۴۳۴).

برای مثال جهت اندازه گیری لقی  $0.025$  میلی‌متر تا  $0.075$  میلی‌متر از پلاستی گیج سبز رنگ و برای لقی  $0.05$  تا  $0.15$  میلی‌متر از رنگ قرمز آن استفاده می‌کنند. هم‌چنین پلاستی گیج زرد برای لقی  $0.023$  میلی‌متر تا  $0.051$  میلی‌متر کاربرد دارد.

– پس از اندازه گیری لقی، میزان حد لهیدگی یاتاقان متحرک را کنترل کنید.

– کپه را به همراه یاتاقان روی شاتون نصب و پیچ‌های آن را تا گشتاور لازم محکم کنید (شکل ۴-۴۳۵).

– یکی از مهره‌های شاتون را شل کنید تا در اثر فشار یاتاقان، کپه از جای خود بلند شود.

– مقدار برخاست کپه را با فیلر اندازه بگیرید حدود  $0.1$  میلی‌متر مجاز است (شکل ۴-۴۳۶).

– پس از بررسی‌های انجام شده، به یاتاقان‌ها روغن بزنید و آن‌ها را مطابق شماره وجهت صحیح نصب کنید و پیچ‌های آن را تا گشتاور مورد نظر محکم نمایید.

#### ۴-۶۳- پیستون موتور، انواع و کاربرد آن

قطعه‌ای تقریباً استوانه‌ای شکل را که داخل سیلندر حرکت رفت و برگشتی انجام می‌دهد، پیستون می‌نامند. این حرکت پیستون باعث به وجود آمدن چهار عمل اصلی موتور می‌گردد.



شکل (۴-۴۳۷)



شکل (۴-۴۳۸)



شکل (۴-۴۳۹)

چندشیار در قسمت سر پیستون قرار دارد که محل نصب رینگ های آن است و فضای بالای پیستون را نسبت به محفظه ای کارتر آب بندی می کند (شکل ۴-۴۳۷) .

در روی پیستون سوراخی برای قرار گرفتن گژن پین جهت اتصال به شاتون تعییه شده است.

**۱-۶۳-۴- جنس پیستون:** جنس پیستون ها از چدن یا آلومینیم است پیستون های چدنی بدنه ای بزرگ تر و سنگین تر دارند . از آن ها در بعضی از خودروهای دیزلی پرقدرت استفاده می شود . در این پیستون ها ، ممکن است اتاق احتراق روی سرپیستون باشد (شکل ۴-۴۳۸).

امروزه در خودروهای سواری ، از پیستون های آلومینیمی ، به دلیل سبکی و انتقال حرارت بهتر ، استفاده می گردد ، که به دو روش ریختگی یا آهنگری ساخته می شوند .

گچه امروزه پیستون های آلومینیمی ریختگی رواج بیشتری دارند اما نوع آهنگری آن برای موتورهای سنگین و پرقدرت استفاده می شود .

پیستون ریختگی متخلخل است و برای دوران بیش از ۵۰۰۰ دور بر دقیقه ( RPM ) مقاوم نیست. در حالی که پیستون ساخته شده به وسیله آهنگری بدنه ای فشرده و متراکم دارد و حدود ۷۰٪ مقاومتر از نوع ریختگی آن است. (شکل ۴-۴۳۹) پیستون ریختگی را نشان می دهد .

این نوع پیستون ها ، انتقال حرارت بهتری دارند . از معایب پیستون های آلومینیمی ، انبساط زیاد بدنه ای آن است که طراحان مجبور می شوند برای جلوگیری از گریپاز ، پیستون را با لقی زیاد بسازند ، مگر آن که با طرح هایی این انبساط را کاهش دهند .

با اضافه کردن درصدی سیلیکون به آلومینیم ( حدود ۱۶٪ ) مقدار انبساط حرارتی به نحو چشم گیری کاهش می یابد .