

نکته :

- قطعات و پوسته را باید قبل از سوار کردن کاملاً شست و شو کرد.
- قطعات را از نظر سایش و خرابی بررسی کنید.
- بلبرینگ های محور باید با هم تعویض گردند.
- تمام کاسه نمدها را تعویض کنید.
- تمام دندها و سطوح اصطکاکی را قبل از نصب روغن کاری کنید.
- از چسب آب بندی مناسب استفاده کنید.
- پیچ ها و مهره ها را تا گشتاور مجاز سفت کنید.

۴ ساعت

زمان :

۲-۶- دستور العمل بستن اجزای جعبه دنده

مراحل بستن قطعات بر عکس مراحل باز کردن آن است.

نکته :

- قطعات و پوسته را باید قبل از سوار کردن کاملاً با مایع شوینده مناسب تمیز و با هوای فشرده خشک کنید.
- قطعات را از نظر سایش و خرابی بررسی کنید.
- بلبرینگ های روی یک محور باید با هم تعویض گردند.
- تمام کاسه نمدها را تعویض کنید.
- تمام دندها و سطوح اصطکاکی را قبل از نصب روغن کاری کنید.
- از چسب آبندی مناسب استفاده کنید.
- پیچ ها و مهره ها را تا گشتاور مجاز سفت کنید.

۳-۶- عیب یابی و رفع عیب، تنظیم و کنترل نهایی جعبه دنده

قبل از شروع عیب یابی و تعمیر نکات زیر را انجام دهید :

- قطعات را کاملاً با مایع شوینده مناسب تمیز و با هوای فشرده خشک کنید.

قطعات را از نظر سایش و خرابی بررسی کنید.

- قطعات یک بار مصرف را شناسایی و آنها را تعویض کنید.

۴-۶- دستور العمل باز کردن قطعات شفت و رودی

ابزار و وسایل مورد نیاز

ابزارهای عمومی

ابزارهای مخصوص

فیلتر

نکات ایمنی : نکات ایمنی در هر مرحله از کار توضیح داده می شود.

برای باز کردن قطعات شفت و رودی به ترتیب زیر عمل کنید :

- مقدار خلاصی محوری دنده های ۳ و ۴ را روی شفت و رودی اندازه گیری کنید (شکل ۲۱۹).

- بلبرینگ کش را روی گیره بیندید و شفت را مطابق شکل ۲۲۰ روی آن سوار کنید.
- با استفاده از بلبرینگ کش مجموعه‌ی توپی و کشویی دنده‌ی سوم و چهارم، بوش و دنده‌ی چهارم، رول بلبرینگ عقب شفت و رودی را از محل نصب شده پیاده کنید.



شکل ۲۱۹



شکل ۲۲۰



شکل ۲۲۱

نکته :

- روی توپی و کشویی دنده‌ی سوم و چهارم علامت تطبیق بزنید.

- از صدمه دیدن شفت توسط بلبرینگ کش جلوگیری به عمل آورید.

- با استفاده از بلبرینگ کش، رول بلبرینگ جلوی شفت و رودی را پیاده کنید (شکل ۲۲۱).

۵-۶- دستور العمل بازرسی و تعمیر شفت ورودی
ابزار و وسایل مورد نیاز
کولیس



شکل ۲۲۲

برای بازرسی و تعمیر شفت زیر به ترتیب زیر عمل کنید :
- برای تمام قطعات بازدید ظاهری انجام دهید .
- قطر داخلی و خارجی و دو پهنه بوش دنده چهارم را
اندازه گیری کنید (شکل ۲۲۲) .



شکل ۲۲۳

- قطر داخلی و دو پهنه دنده چهارم را اندازه گیری
کنید (شکل ۲۲۳) .



شکل ۲۲۴

- طول دنده چهارم را از محل تماس با توبی و رول
بلبرینگ اندازه گیری کنید (شکل ۲۲۴) .



شکل ۲۲۵

- طول توبی را اندازه‌گیری کنید.
- قطر داخلی و دو پهنه دندہ‌ی را اندازه‌گیری کنید.
- طول دنده‌ی سه را اندازه‌گیری کنید.
- مقدار سایش حلقه‌ی سنکه و نیزه‌ی ۳ و ۴ را اندازه‌گیری کنید.

- مقدار قطر و دوپهنه محل تماس دنده‌ها با شفت ورودی را اندازه‌گیری کنید (شکل ۲۲۵).

- کنس رول بیرینگ‌های شفت ورودی را از محل نصب شده خارج کنید.

- مقدار سایش رول بیرینگ‌ها را اندازه‌گیری کنید.

قطعات معیوب را مشخص کنید (شکل ۲۲۶).

نکته: تمام قطعات معیوب باید تعویض گردد.



شکل ۲۲۶

۱ ساعت	زمان:
--------	-------

۶-۶- دستورالعمل نصب‌کردن و قطعات شفت ورودی

ابزار و وسایل مورد نیاز:

ابزارهای عمومی

ابزارهای مخصوص

نکات ایمنی: نکات ایمنی در هر مرحله از کار توضیح داده می‌شود.

برای نصب قطعات به ترتیب و بر عکس پیاده کردن عمل کنید.

نکته:

- علامت‌های روی توبی و کشویی را در یک راستا قرار دهید و نصب کنید.

- از قرارگرفتن علامت روی شیارهای کشویی به طرف دنده‌ی سوم اطمینان پیدا کنید.

زمان :

۱ ساعت

۷-۶- دستور العمل باز کردن قطعات شفت خروجی ابزار و وسایل مورد نیاز

- ابزارهای عمومی

- ابزارهای مخصوص

- فیلتر

نکات ایمنی : نکات ایمنی در هر مرحله کار توضیح داده
می شود.

برای باز کردن قطعات شفت خروجی به ترتیب زیر عمل
کنید.

مقدار خلاصی محوری دنده ها را روی شفت خروج
اندازه گیری کنید.

با استفاده از ابزار مخصوص دنده پنجم را از روی
شфт خروجی پیاده کنید.

- بلبرینگ و دنده های سوم و چهارم را پیاده کنید.

- دنده های دوم و بوش آن را از محل نصب شده خارج
کنید.

نکته : روی تویی و کشویی علامت تطبیق بزنید (شکل
۲۲۷).

دنده های یک را پیاده کنید (شکل ۲۲۸).

رول بلبرینگ کف گرد را از محل نصب شده خارج کنید.



شکل ۲۲۷



شکل ۲۲۸



شکل ۲۲۹

- خار حلقه ای پشت بلبرینگ را خارج کنید (شکل ۲۲۹).



شکل ۲۳۰



شکل ۲۳۱

— با استفاده از پرس، رول بلبرینگ را از محل نصب شده پیاده کنید (شکل ۲۳۰).
نکته : کاملاً دقت نمایید تا به شفت آسیب وارد نگردد.

۸-۶- دستور العمل بازررسی و تعمیر شفت خروجی

ابزار و وسایل مورد نیاز : کولیس

برای بازررسی و تعمیر شفت ورودی به ترتیب زیر عمل کنید :

- برای تمام قطعات بازررسی ظاهری انجام دهید.
- قطر داخلی و خارجی و دو پهنه بوش دندہ دوم را اندازه گیری کنید (شکل ۲۳۱).
- قطر داخلی و دو پهنه دندہ یک را اندازه گیری کنید.
- طول دنده یک را از محل تماس با توپی و رول بلبرینگ کف گرد اندازه گیری کنید.
- طول توپی را اندازه گیری کنید.
- قطر داخلی و دو پهنه دنده سوم و چهارم را اندازه گیری کنید.



شکل ۲۳۲

– طول دندۀ سوم و چهارم را اندازه‌گیری کنید (شکل ۲۳۲).

– مقدار قطر و دویهنه محل تماس دندۀ‌ها با شفت ورودی را اندازه‌گیری کنید.

– قطعات معیوب را مشخص کنید.

نکته: تمام قطعات معیوب را تعویض کنید.

زمان:	۱ ساعت
-------	--------



شکل ۲۳۳

۹-۶- دستورالعمل نصب قطعات شفت خروجی

ابزارهای مورد نیاز:

ابزارهای عمومی

ابزارهای مخصوص

نکات ایمنی: نکات ایمنی در هر مرحله از کار توضیح داده می‌شود.

برای نصب قطعات بر عکس مراحل پیاده‌کردن عمل کنید:

نکته:

– علامت‌های روی توپی و کشویی ۱ و ۲ را در یک راستا قرار دهید و نصب کنید.

– از صحیح قرارگرفتن توپی و کشویی ۱ و ۲ روی شفت خروجی اطمینان پیدا کنید.

– بلبرینگ را، به نحوی که شیار خار حلقه‌ای آن به طرف بالا باشد، با استفاده از پرس نصب کنید (شکل ۲۳۳).

– دندۀ پنجم را، به طوری که لبه‌ی برآمده آن به سمت بلبرینگ باشد، نصب کنید (شکل ۲۳۴).

– از یک مهره‌ی نو استفاده کنید و آن را تا گشتاور مجاز سفت نمایید.

– لبه فلزی مهره را با سنبه پرچ نمایید.



شکل ۲۳۴

۱۰-۶ دستورالعمل تنظیم پیش فشار بلبرینگ

زمان : ساعت ۱

شفت ورودی

ابزار مورد نیاز :

ابزارهای عمومی

ابزار مخصوص

ابزار اندازه‌گیری

نکات ایمنی : نکات ایمنی در هر مرحله از کار توضیح

داده می‌شود.

برای تنظیم پیش فشار بلبرینگ شفت ورودی به ترتیب

زیر عمل کنید :

– واشر بیش بار بلبرینگ شفت ورودی را بر روی کنس خارجی بلبرینگ شفت ورودی سوار کنید.

– درپوش بلبرینگ جلو (قیفی جلو) را بدون واشر آبندی نصب و پیچ های آن را، هم زمان با چرخاندن شفت ورودی، سفت کنید (شکل ۲۳۵).



شکل ۲۳۵

– درپوش بلبرینگ جلو (قیفی جلو) و واشر بیش بار را مجدداً از محل نصب خارج کنید.

– با استفاده از عمق سنج کوییس مقدار فاصله‌ی بین لبه‌ی کنس و بدنه را اندازه‌گیری کنید (شکل ۲۳۶).




شکل ۲۳۶



شکل ۲۳۷

- با استفاده از عمق سنج کولیس مقدار لبهٔ درپوش بلبرینگ جلو (قیفی جلو) را اندازه‌گیری کنید (شکل ۲۳۷).
- تفاضل دو مقدار به دست آمده محاسبه شود و عدد به دست آمده را با ضخامت واشر آبندی (کاغذی) جمع کنید تا ضخامت واشر پیش‌بار بلبرینگ به دست آید.
- کاسه نمد درپوش بلبرینگ جلو (قیفی جلو) را با استفاده از ابزار مخصوص تعویض کنید (شکل ۲۳۸).



شکل ۲۳۸

- واشر پیش‌بار بلبرینگ (شیم) محاسبه شده در مرحلهٔ قبل و درپوش بلبرینگ جلو را نصب و پیچ‌های آن را تا گشتاور مجاز سفت کنید.

۷- دستور العمل باز و بست، عیب‌یابی و رفع عیب، تنظیم و کنترل نهایی در جعبه دندهٔ خودرو محرک عقب

نکته: به دلیل متنوع بودن جعبه دنده‌ها، قبل از شروع به کار، کتاب راهنمای تعمیر کارخانه‌ی سازندهٔ خودرو را مطالعه و دستورهای لازم را به هنگام پیاده و سوار کردن و تعمیر رعایت کنید.

جعبه دنده را از خودرو پیاده کنید.

پوسته‌ی جعبه دنده و محفظه‌ی کلاچ را با مایع شوینده مناسب تمیز کرده و با هوای فشرده خشک کنید.

جمعه دنده را روی پایه‌ی مخصوص یا گیره نصب کنید
(شکل ۲۳۹).



شکل ۲۳۹

زمان : ۲ ساعت

۱-۷- دستور العمل باز کردن قطعات جعبه دنده

ابزار مورد نیاز :

ابزار عمومی

ابزار مخصوص

نکات ایمنی : نکات ایمنی در هر مرحله از کار توضیح

داده می شود.

برای باز کردن کاور شفت خروجی (گلدانی عقب) به ترتیب

زیر عمل کنید :

– پایه‌ی دسته دنده را پیاده کنید (شکل ۲۴۰).



شکل ۲۴۰

– در پوش دستگاه فرمان جعبه دنده را باز کنید (شکل

. ۲۴۱)



شکل ۲۴۱

– پایه‌ی ضربه‌گیر جعبه دنده را پیاده کنید (شکل ۲۴۲).



شکل ۲۴۲

پیچ‌های کاور شفت خروجی (گلدانی عقب) را باز کنید (شکل ۲۴۳).



شکل ۲۴۳

– با استفاده از پولی کش کاور سبقت خروجی (گلدانی عقب) را از محل نصب شده پیاده کنید (شکل ۲۴۴). برای پیاده کردن دستگاه فرمان جعبه دنده به ترتیب زیر عمل کنید.

– فر ساقمه های میل ماهک را از محل نصب شده خارج کنید.



شکل ۲۴۴

– با استفاده از سنبه و چکش، پین های قفل کننده ماهک را خارج کنید (شکل ۲۴۵).



شکل ۲۴۵

– پیچ دو سر رزوه باقی مانده را باز کنید (شکل ۲۴۶). میل های ماهک و ماهک ها جعبه دنده را پیاده کنید.



شکل ۲۴۶



شکل ۲۴۷

ساقمه‌ها و فنرها میل ماهک را از داخل پوسته‌ی جعبه دنده خارج کنید.
برای پیاده‌کردن دنده‌ی پنجم و مجموعه‌ی سنکرونیزه‌ی آن به ترتیب زیر عمل کنید:
— دنده‌ی کیلومتر شمار را از روی شفت خروجی پیاده کنید (شکل ۲۴۷).



شکل ۲۴۸

خار حلقه‌ای پشت دنده‌ی ۵ روی شفت خروجی را پیاده کنید (شکل ۲۴۸).



شکل ۲۴۹

— دنده‌ی ۵ و سنکرونیزه‌آن را از روی شفت خروجی پیاده کنید (شکل ۲۴۹).



شکل ۲۵۰

برای پیاده کردن شفت های جعبه دنده به ترتیب زیر عمل کنید :

- دو شاخه کلاچ روی محفظه کلاچ (گلدانی جلو) جعبه دنده را پیاده کنید (شکل ۲۵۰).



شکل ۲۵۱

- پیچ های اتصال محفظه کلاچ (گلدانی جلو) به پوسته جعبه دنده را باز کنید (شکل ۲۵۱).
- محفظه کلاچ (گلدانی جلو) را از محل نصب شده پیاده کنید.



شکل ۲۵۲

- دو دنده را درگیر کنید و پیچ دنده ۵ شفت زیر را باز نمایید (شکل ۲۵۲).

– صفحه‌ی نگه دارنده‌ی عقب جعبه دنده را پیاده کنید (شکل ۲۵۳).




شکل ۲۵۳

– با استفاده از پولی کش، بلبرینگ عقب دنده زیر را پیاده کنید (شکل ۲۵۴).



شکل ۲۵۴

– بلبرینگ جلوی دنده زیر را پیاده کنید (شکل ۲۵۵).



شکل ۲۵۵

– مهره‌های فلانچ بلبرینگ شفت ورودی جعبه دنده را باز و شفت ورودی را از محل نصب شده خارج کنید (شکل ۲۵۶).



شکل ۲۵۶

– با وارد آوردن ضربه توسط چکش به انتهای شفت خروجی، آن را از بلبرینگ جدا کنید (شکل ۲۵۷).



شکل ۲۵۷

– شفت خروجی و مجموعه‌ی دنده‌های متصل به آن را از طرف جلوی جعبه دنده خارج کنید (شکل ۲۵۸).



شکل ۲۵۸

– شفت زیر را از داخل پوسته خارج کنید (شکل ۲۵۹).



شکل ۲۵۹

زمان :	۵ ساعت
--------	--------

۷-۲- دستور العمل بستن قطعات جعبه دنده

ابزارهای مورد نیاز :

ابزارهای عمومی

ابزارهای مخصوص

برای نصب قطعات برعکس مراحل باز کردن عمل کنید.

نکته : قطعات و پوسته را باید قبل از سوار کردن کاملاً با

مایع شوینده مناسب تمیز و با هوای فشرده خشک کنید.

– بلبرینگ های یک محور باید با هم تعویض گرددند.

– تمام کاسه نمدها و واشرهای آب بندی را تعویض کنید.

– تمام دنده ها و سطوح اصطکاکی را قبل از نصب، روغن کاری کنید.

– از چسب آب بندی مناسب استفاده کنید.

– پیچ ها و مهره ها را تا گشتاور مجاز سفت کنید.

۳-۷- عیب‌یابی و رفع عیب، تنظیم و کنترل‌های جعبه دندۀ

- قبل از شروع عیب‌یابی و تعمیر نکات زیر را انجام دهید.

- قطعات را از نظر سایش و خرابی بررسی کنید.

- قطعات یک بار مصرف را شناسایی و آن‌ها را تعویض کنید.

۴- ۷- دستورالعمل بازکردن قطعات شفت و روودی

ابزار و وسایل مورد نیاز:

ابزارهای عمومی

ابزارهای مخصوص

برای بازکردن قطعات شفت و روودی به ترتیب زیر عمل کنید.

- خار حلقه‌ای نگهدارندهٔ بلبرینگ شفت را از محل نصب شده خارج کنیم (شکل ۲۶°).

زمان :	۱ ساعت
--------	--------



شکل ۲۶°

– با استفاده از پرس، پایه‌ی بلبرینگ شفت ورودی را
بیاده کنید (شکل ۲۶۱).



شکل ۲۶۱

خار حلقه‌ای نگهدارنده‌ی بلبرینگ روی شفت ورودی را
بیاده کنید (شکل ۲۶۲).
– واشر تنظیم را خارج کنید.



شکل ۲۶۲

- با استفاده از پرس، بلبرینگ را از روی شفت ورودی بیاده کنید.
- روغن برگردان را از محل نصب شده خارج کنید (شکل ۲۶۳).



شکل ۲۶۳

زمان :	۱ ساعت
--------	--------

۵-۷- دستور العمل بازرسی و تعمیر شفت ورودی

ابزار مورد نیاز :

- کولیس

- فیلتر

- ساعت اندازه گیری

برای بازرسی و تعمیر شفت ورودی به ترتیب زیر عمل کنید :

- برای تمام قطعات بازدید ظاهری انجام دهید.

- مقدار دو پهنه محل تماس با بلبرینگ انتهای میل لنگ را اندازه گیری کنید (شکل ۲۶۴).

- مقدار سایش هزار خار شفت ورودی را با استفاده از صفحه‌ی کلاچ بررسی کنید.



شکل ۲۶۴

مقدار دو پهنه محل تماس رول بلبرینگ‌های شفت ورودی را اندازه‌گیری کنید (شکل ۲۶۵).



شکل ۲۶۵

– قطر رول بلبرینگ‌ها را اندازه‌گیری کنید (شکل ۲۶۶).



شکل ۲۶۶

– مقدار سایش حلقه‌ی سنکرونیزه‌ی (دنده‌ی برنجی) دنده‌ی ۴ را بررسی کنید (شکل ۲۶۷).



شکل ۲۶۷

– مقدار سایش دو شاخه‌ی ماهک دنده‌ی سوم و چهارم را اندازه‌گیری کنید (شکل ۲۶۸).



شکل ۲۶۸

– مقدار سایش شیار ماهک روی کشویی را اندازه‌گیری کنید (شکل ۲۶۹).



شکل ۲۶۹

– مقدار سایش بلبرینگ شفت ورودی را به وسیله‌ی ساعت اندازه‌گیری بررسی کنید (شکل ۲۷۰).

– قطعات معیوب را مشخص کنید.

نکته: تمام قطعات معیوب باید تعویض گردد.



شکل ۲۷۰

زمان: ۱ ساعت

۷-۶- دستورالعمل نصب کردن قطعات شفت ورودی ابزار و وسایل مورد نیاز:

ابزارهای عمومی

ابزارهای مخصوص

برای نصب قطعات برعکس مراحل پیاده کردن عمل کنید.

زمان : ۱ ساعت

۷-۷ دستور العمل پیاده کردن قطعات شفت خروجی

ابزار و وسایل مورد نیاز :

ابزار عمومی

ابزار مخصوص

برای پیاده کردن قطعات شفت خروجی به ترتیب زیر عمل

کنید :

– مهره‌ی شفت خروجی را باز کنید (شکل ۲۷۱).



شکل ۲۷۱

– با استفاده از پرس، مجموعه‌ی سنکرونیزه و توبی دندۀ سوم و چهارم را از روی شفت خروجی پیاده کنید (شکل ۲۷۲).



شکل ۲۷۲

۷-۸- دستور العمل بازرسی و تعمیر قطعات شفت خروجی

زمان: ۱ ساعت



شکل ۲۷۳

ابزار و وسایل مورد نیاز: کولیس برای بازرسی و تعمیر قطعات شفت خروجی به ترتیب زیر عمل کنید:

- برای تمام قطعات بازرسی ظاهری انجام دهد.
- قطر داخلی و دو پهنه دندوهای دوم و سوم را اندازه گیری کنید (شکل ۲۷۳).



شکل ۲۷۴

- طول دنده‌ی دوم و سوم را از محل تماس با توبی و لبه‌ی فاصله انداز شفت اندازه گیری کنید (شکل ۲۷۴).



شکل ۲۷۵

قطر داخلی و دو پهنه دنده‌ی یک را اندازه گیری کنید (شکل ۲۷۵).



قطر خارجی و دو پهنه بوش دنده‌ی یک را اندازه‌گیری کنید (شکل ۲۷۶).

شکل ۲۷۶



مقدار داخلی و دو پهنه بوش دنده‌ی یک را اندازه‌گیری کنید (شکل ۲۷۷).

– طول دنده‌ی ۱ را از محل تماس با توپی و بلبرینگ عقب اندازه‌گیری کنید.

شکل ۲۷۷



– مقدار قطر و دو پهنه محل تماس شفت خروجی یا رول بلبرینگ شفت ورودی را اندازه‌گیری کنید (شکل ۲۷۸).

شکل ۲۷۸



شکل ۲۷۹

- مقدار قطر و دو پهنه محل تماس دنده‌ها با شفت خروجی را اندازه‌گیری کنید (شکل ۲۷۹).
- مقدار سایش حلقه‌ی سنکرونیزه را برای تمام دنده‌ها بررسی کنید.
- قطعات معیوب را مشخص کنید.
- نکته: تمام قطعات معیوب را تعویض کنید.

زمان :	۱ ساعت
--------	--------



شکل ۲۸۰

۹-۷- دستور العمل نصب قطعات شفت خروجی

ابزار و وسایل مورد نیاز :

- ابزارهای عمومی
- ابزارهای مخصوص

برای نصب قطعات برعکس مراحل پیاده‌کردن عمل کنید.

نکته :

- از صحیح قرارگرفتن تویی دنده‌ی سوم و چهارم روی شفت خروجی اطمینان پیدا کنید (شکل ۲۸۰).
- از مهره‌ی نو برای شفت خروجی استفاده کنید.
- مهره‌ی شفت خروجی را تا گشتاور مجاز سفت کنید.

۸- کنترل کننده‌های جعبه دنده‌های اتوماتیک

در خودروهای مجهز به جعبه دنده اتوماتیک، حسگرها، عملگرها، واحد کنترل الکترونیکی، شبکه‌ی ارتباطی و نرم‌افزارهای ویژه سیستم کنترل و مدیریتی به کار گرفته شده است تا بین شرایط جاده و نیروی تولید شده توسط سیستم انتقال قدرت حداکثر تطبیق ایجاد گردد (شکل ۲۸۱).



شکل ۲۸۱



شکل ۲۸۲

۱-۸- حسگر سرعت

حسگر سرعت از نوع مغناطیسی است و در دو محل نصب می‌گردد (شکل ۲۸۲).

- روی شفت خروجی جعبه دنده برای اندازه‌گیری سرعت خودرو

- روی محفظه‌ی کلاچ برای اندازه‌گیری سرعت موتور



شکل ۲۸۳

۲- حسگر موقعیت دریچه‌ی گاز

حسگر موقعیت دریچه‌ی گاز از نوع پتانسیومتری است و زاویه‌ی باز بودن دریچه‌ی گاز را اندازه‌گیری می‌کند (شکل ۲۸۳).

۳- کلید چند وضعیتی

کلید چند وضعیتی، موقعیت اهرم تعیین حالت را مشخص می کند و به واحد کنترل الکترونیکی جعبه دنده (Ecu) اطلاع می دهد (شکل ۲۸۴).



شکل ۲۸۴

۴- کلید مینیاتوری چراغ ترمز

این کلید ترمز گرفتن خودرو را به Ecu جعبه دنده اطلاع می دهد (شکل ۲۸۵).



شکل ۲۸۵

۵- حسگر حرارت

درجه هی حرارت روغن جعبه دنده توسط این حسگر اندازه گیری و به Ecu جعبه دنده اطلاع داده می شود تا در اثر تغییرات حرارت، که موجب افزایش یا کاهش وسکو زیته است، به جعبه دنده و موتور آسیب نرسد (شکل ۲۸۶).



شکل ۲۸۶

۶-۸-عملگرها


عملگرها، سولنوئیدهایی هستند که بر روی سوپاپ‌های هیدرولیکی تأثیر می‌گذارند و زمان و چگونگی تعویض دنده را انجام می‌دهند (شکل ۲۸۷).



شکل ۲۸۷



شکل ۲۸۸




شکل ۲۸۹ — موقعیت میل گاردان
در سیستم انتقال قدرت

۷-۸- واحد کنترل کننده الکترونیکی (ECU)

واحد کنترل کننده الکترونیکی اطلاعات دریافتی از حسگر را دریافت می‌نماید و براساس برنامه‌ی موجود در حافظه، آنها را تحلیل و دستورهای لازم را به عملگرها ارسال می‌کند (شکل ۲۸۸).

۹- میل گاردان و کاربرد آن در خودرو


در خودروهایی که موتور در جلو و چرخ‌های عقب محرک‌اند قطعه‌ای لازم است تا حرکت و گشتاور شفت خروجی جعبه دنده را به گردانده‌ی نهایی (دیفرانسیل)، انتقال دهد و موجب چرخیدن چرخ‌ها شود. میل گاردان جهت انجام این کار طراحی شده و مورد استفاده قرار گرفته است (شکل ۲۸۹).



شکل ۲۹۰—نوسانات زاویه‌ای میل گاردان



شکل ۲۹۱—اجزای قفل گاردان



شکل ۲۹۲—مجموعه‌ی قطعات چهار شاخه‌ی گاردان

= کوبلينگ متصل به دیفرانسیل

= محور چهار شاخه

= گریس خور

= محل قرار گرفتن کاسه‌ی ساقمه

= کاسه‌ی ساقمه

= یاتاقان سوزنی (رول بیرینگ)

در موقع حرکت خودرو، وقتی چرخ‌های عقب با ناهمواری‌های سطوح جاده مواجه می‌شوند، به علت باز یا بسته شدن فنرها و حرکت اکسل زاویه‌ی بین میل گاردان و شفت اصلی و هم‌چنین فاصله‌ی بین جعبه دنده و گرداننده‌ی نهایی تغییر می‌کند. لذا برای انتقال حرکت و گشتاور تحت زاویه و فاصله‌ی متغیر، میل گاردان باید به یک یا دو قفل و اتصال کشویی مجهز باشد (شکل ۲۹۰).

میل گاردان از قسمت‌های زیر تشکیل شده است:

— کوبلينگ (قفل)

— بدنه (لوله)

— اتصال کشویی (کشویی)

۱—۹—قفل گاردان و کاربرد آن

قفل گاردان یک کوبلينگ با اتصال لو لا یی است شامل دو عدد دو شاخه و یک عدد قطعه صلیبی موسوم به چهار شاخه‌ی گاردان (شکل ۲۹۱) یکی از دو شاخه‌ها به شفت محرك و دیگری به شفت متحرک متصل است. شفت محرك موجب چرخیدن صلیبی می‌شود و دو بازوی دیگر چهار شاخه‌ی متصل به شفت متحرک را به گردش در می‌آورد. در محل اتكای صلیبی به دو شاخه، یاتاقان پندی از نوع سوزنی (رول بیرینگ) به کار بردہ می‌شود (شکل ۲۹۲) به این ترتیب اصطکاک به حداقل می‌رسد و در موقعی که دو شفت نسبت به یکدیگر زاویه داشته باشند چهار شاخه امکان می‌باید در هر دور از گردش شفت کمی در داخل یاتاقان بچرخد.

— انواع قفل گاردان عبارت‌اند از:

— صلیبی

— ساقمه‌ای

— لاستیکی

۹-۲- میل گاردان

میل گاردان به شکل لوله، بدون درز و از جنس فولاد می باشد و از نظر دینامیکی و استاتیکی کاملاً بالانس است. عمل بالانس با اضافه کردن ورقه های مخصوص، که با نقطه جوش به میل گاردان متصل می گردد، صورت می گیرد (شکل ۲۹۳).



شکل ۲۹۳



شکل ۲۹۴

نکته :


- در موقع تعمیر نباید ورقه های بالانس را از میل گاردان جدا کرد (شکل ۲۹۴).
- هرگونه عدم تعادل در میل گاردان موجب نوسانات شدید و لرزش خودرو در هنگام حرکت می شود و به تدریج به بلبرینگ های جعبه دنده و گرданنده نهایی صدمه می زند.



شکل ۲۹۵

۹-۳- کشویی گاردان

در اتصال کشویی روی یکی از شفت ها به صورت هزار خار دنده هایی برآمده (شکل ۲۹۵) و در سوراخ انتهای شفت دیگر (شکل ۲۹۶) دنده هایی با همان اندازه ایجاد شده است. این طرح موجب می شود که هر دو شفت در موقع چرخش نسبت به یکدیگر حرکت طولی داشته باشند. با استفاده از این طرح بالا و پایین رفتن چرخ های عقب طول میل گاردان تغییر می کند و در نتیجه فاصله ای مؤثر جعبه دنده و گرداننده نهایی ثابت می ماند.




شکل ۲۹۶

۴-۹- دستور العمل عیب‌یابی و رفع عیب مجموعه‌ی گاردان

- میل گارдан را پیاده کنید.

- قبل از شروع به عملیات تعمیر میل گاردان را با مایع شوینده مناسب تمیز و با هوای فشرده خشک کنید.

- با استفاده از چکش پلاستیکی یا مسی (مطابق شکل ۲۹۷) به دو شاخه‌ی گاردان ضربه وارد کنید تا مابین خار و شیار کاسه‌ی ساقمه فاصله ایجاد شود.



شکل ۲۹۷

۱ ساعت

زمان :

۴-۹-۱- دستور العمل پیاده‌کردن چهارشاخه‌ی گاردان

ابزار و وسایل مورد نیاز :

- میز کارگاهی و گیره

- ابزار عمومی

- ابزار مخصوص

نکات ایمنی : نکات ایمنی در مرحله کار توضیح داده می‌شود.

برای پیاده‌کردن چهارشاخه‌ی گاردان به ترتیب زیر عمل کنید :

- دو شاخه گاردان را به گیره‌ی رومیزی بیندید.

- با خار جمع کن، خار فنری روی کاسه‌ی ساقمه‌های چهارشاخه را از محل نصب شده خارج کنید (شکل ۲۹۸).



شکل ۲۹۸

- یک بوش، که سر آن کمی بزرگ‌تر از قطر خارجی کاسه‌ی ساچمه‌ی چهار شاخه باشد انتخاب کنید (شکل ۲۹۹).




شکل ۲۹۹

- یک بوش، که سر آن کمی کوچک‌تر از قطر خارجی کاسه‌ی ساچمه‌ی چهار شاخه باشد، انتخاب کنید (شکل ۳۰۰).



شکل ۳۰۰

- دو عدد بوش را مطابق شکل ۳۰۱ روی دو شاخه قرار دهید و دهانه‌ی گیره را بیندید.
نکته: محل قرارگرفتن دو شاخه در وسط فک‌های گیره است.



شکل ۳۰۱

– دهانه‌ی گیره را به آرامی جمع کنید تا کاسه‌ی ساقمه از طرف بوش بزرگ‌تر خارج گردد (شکل ۳۰۲).




شکل ۳۰۲

با بازکردن دهانه‌ی گیره و گردش گارдан، کاسه‌ی ساقمه‌ها را جدا و خارج کنید. در صورت لزوم برای خارج کردن کامل کاسه‌ی ساقمه‌ی چهار شاخه می‌توانید از ضربات نرم چکش استفاده کنید (شکل ۳۰۳).



شکل ۳۰۳

دو شاخه کشویی را مطابق شکل به گیره بیندید و یا استفاده از سنبه و چکش چهار شاخه را از محل نصب خارج کنید (شکل ۳۰۴).



شکل ۳۰۴

۲-۹- دستورالعمل نصب چهار شاخه‌ی گاردان

زمان : ۱ ساعت



شکل ۳۰۵

ابزار و وسایل مورد نیاز :

—میز کارگاهی و گیره

—ابزار عمومی

—ابزار مخصوص

—چهار شاخه گاردان

نکته : محل قرارگرفتن کاسه‌ی ساقمه را کاملاً تمیز کنید (شکل ۳۰۵).

برای نصب چهار شاخه‌ی گاردان به ترتیب زیر عمل کنید.

—چهار شاخه‌ی نو را از بسته‌بندی خارج و به آرامی

کاسه‌ی ساقمه‌ها را از چهار شاخه جدا کنید.



شکل ۳۰۶

—چهار شاخه را (مطابق شکل ۳۰۶) روی دو شاخه

کشویی قرار دهید.



شکل ۳۰۷

—کاسه‌ی ساقمه یک طرف را نصب کنید (شکل ۳۰۷).



شکل ۳۰۸

—دو شاخه‌ی کشویی را داخل گیره قرار دهید و با سفت
کردن کاسه‌ی ساقمه را جا بزنید (شکل ۳۰۸).



شکل ۳۰۹

—با جایه‌جا کردن محور چهار شاخه کاسه‌ی ساقمه طرف
مقابل را نصب کنید (شکل ۳۰۹).



شکل ۳۱۰

دو شاخه کشویی را داخل گیره بیندید و با سفت کردن
کاسه‌ی ساقمه طرف مقابل را جا بزنید (شکل ۳۱۰).



شکل ۳۱۱

نکته :

- جهت نصب کامل کاسه‌ی ساقمه‌ها از بوش استفاده کنید.

- بعد از اتمام نصب کاسه‌ی ساقمه‌ها از آزاد حرکت کردن چهار شاخه اطمینان پیدا کنید.

- خار کاسه‌ی ساقمه را نصب کنید.

- دو شاخه‌ی کشویی را روی دو شاخه‌ی میل گاردان نصب و کاسه‌ی ساقمه‌ها را مطابق مراحل قبل نصب کنید (شکل ۳۱۱).

نکته :

بعد از نصب چهار شاخه‌ی گاردان حرکت آن را بررسی کنید.

۵/۰ ساعت

زمان :

۹-۴-۳ - دستور العمل بازرسی مجموعه گاردان

ابزار و وسایل مورد نیاز :

- کلاه اینمنی

- ماسک محافظ

- ساعت اندازه‌گیری با پایه‌ی مغناطیسی

برای بازرسی میل گاردان به ترتیب زیر عمل کنید :

- خودرو را روی جک کارگاهی قرار دهید.

- تمام قطعات را بازدید ظاهری کنید (شکل ۳۱۲).

- محور کشویی یا کوبلینگ دیفرانسیل را با یک دست ثابت کنید و سپس با دست دیگر محور گاردان را در جهت طولی و دورانی حرکت دهید و مقدار لقی محوری و محیطی چهار شاخه‌ی گاردان را بررسی کنید (شکل ۳۱۳).

- با استفاده از ساعت اندازه‌گیر مقدار تاب میل گاردان را اندازه‌گیری کنید (شکل ۳۱۴).


نکته : در صورت معیوب بودن قطعات آن‌ها را تعویض کنید.



شکل ۳۱۲



شکل ۳۱۳



شکل ۳۱۴