

## فصل نهم

### مقاومت چوب در برابر فشار

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیر انتظار می‌رود:

- ۱ - مقاومت در برابر فشار موازی با الیاف چوب را شرح دهد.
- ۲ - مقاومت در برابر فشار عمود بر الیاف چوب را شرح دهد.
- ۳ - مقاومت در برابر فشار موازی با الیاف و عمود بر الیاف چوب را محاسبه کند.
- ۴ - اختلاف بین مقاومت در برابر کشش و مقاومت در برابر فشار را بیان کند.

زمان تدریس: ۴ ساعت



## ۹— مقاومت چوب در برابر فشار

مقاومت در برابر فشار چوب در دو حالت فشار موازی با الیاف و فشار عمود بر الیاف مورد بررسی قرار می‌گیرد.

### ۱—۹— مقاومت در برابر فشار موازی با الیاف چوب

حداکثر مقاومت در برابر فشار موازی با الیاف نقش مهمی در استفاده از چوب به صورت ستون در احداث ساختمان ایفا می‌کند. در سازه‌های چوبی معمولی نظیر میز و صندلی پایه‌ها تحت تأثیر نیروی فشاری موازی با الیاف قرار دارند.


مقاومت در برابر فشار موازی با الیاف چوب، به مراتب کمتر از مقاومت در برابر کشش موازی با الیاف است و در مورد چوب با رطوبت ۱۲ درصد این نسبت به حدود ۵ درصد می‌رسد. البته این نسبت متغیر است و به رطوبت چوب بستگی دارد.

تغییرات در رفتار چوب در برابر نیروهای کششی و فشاری به ساختمان الیاف چوبی مربوط می‌شود. به طوری که مکانیسم شکست در حالت تحت فشار کاملاً با حالت تحت کشش متفاوت است. در کار ابتدا خمیدگی در اثر ناپایداری در ساختمان تک تک الیاف اتفاق می‌افتد. در اثر فشار خمیدگی به شکل S در الیاف و سلول‌های چوب به وجود می‌آید که این خمیدگی و چروکیدگی به سهولت قابل روئیت است، در شکل (۹-۱) طرز شکست چوب در اثر نیروی فشاری مشاهده می‌گردد.



شکل ۹-۱— شکست چوب در اثر نیروهای فشاری

نکته جالب در مقاومت در برابر فشار این است که حتی بعد از حد تناسب تغییر مکان غیر خطی امکان پذیر بوده و چوب به تحمل فشار زیاد در اثر مچاله شدن ساختمان چوب قادر است. اختلاف در منحنی های تنش - تغییر طول نسبی در حالت کشش و فشار موازی با الیاف در شکل ۹-۲ نشان داده شده است. چنان که در شکل پیداست منحنی تنش - تغییر طول نسبی نمونه تحت تأثیر نیروی کششی، تقریباً به صورت خطی امتداد می یابد و فقط در انتهای حالت «منحنی» می گیرد. در صورتی که قسمت خطی منحنی تنش - تغییر طول نسبی در اثر نیروی فشاری خیلی کوتاه بوده، سریعاً حالت منحنی می گیرد.




شکل ۹-۲ - مقایسه منحنی تنش - تغییر طول نسبی در حالت فشار و کشش موازی با الیاف

برای تعیین مقاومت در برابر فشار موازی با الیاف، بر یک قطعه چوب به ابعاد سطح مقطع  $5 \times 5$  سانتی متر و به طول  $20$  سانتی متر، نیرویی فشاری در جهت موازی با الیاف اعمال می گردد. نحوه بارگذاری در دستگاه آزمایش در شکل ۹-۳ نشان داده شده است. تنش و تغییر طول نسبی به طور همزمان به وسیله رایانه ترسیم می شود و افزایش نیرو تا نقطه شکست ادامه خواهد یافت. منحنی نیرو - تغییر شکل برای چوب راش در شکل ۹-۴ نشان داده شده است.



شکل ۳-۹- نحوه بارگذاری برای تعیین مقاومت در برابر فشار موازی با الیاف چوب



شکل ۴-۹- منحنی تغییرات نیرو - تغییر شکل نمونه چوب راش در اثر نیروی فشار موازی با الیاف

در تعیین مقاومت در برابر فشار موازی با الیاف باید به نکات زیر توجه کرد :

- اگر ابعاد سطح مقطع از  $5 \times 5$  سانتی متر بزرگتر شود معایب کاهش یافته اعداد به دست آمده قابل پذیرش نمی باشند.

- دو سطح مقطع انتهایی قطعه چوب باید موازی با یکدیگر و عمود بر محور طولی چوب باشند.

- حداکثر مقاومت در برابر فشار موازی با الیاف چوب بستگی به نسبت طول نمونه به کوچکترین بعد سطح مقطع، یعنی :  $\frac{L}{a}$  دارد. با زیاد شدن نسبت  $\frac{L}{a}$ ، مقدار مقاومت در برابر فشار موازی با الیاف کم می شود.

پس از دستیابی به منحنی شکل ۹-۴، مقاومت در برابر فشار موازی با الیاف با استفاده از رابطه زیر محاسبه می گردد.

$$P_{c\parallel} = \frac{F_{max}}{A_0}$$

$P_c$  : مقاومت<sup>۱</sup> در برابر فشار موازی با الیاف (نیوتون بر میلی متر مربع یا متر مربع)

$F_{max}$  : نیروی فشار حداکثر (نیوتون)

$A$  : سطح مقطع اولیه (قبل از آزمایش) نمونه (میلی متر مربع یا متر مربع)

مثال ۱: نمونه ای از چوب راش با سطح مقطع  $5 \times 5$  سانتی متر و طول  $20$  سانتی متر تحت تأثیر نیروی فشار موازی با الیاف قرار گرفته و منحنی شکل ۹-۴ ترسیم شده است. حداکثر مقاومت در برابر فشار موازی با الیاف (حداکثر تنفس کاری) این چوب را محاسبه کنید.

حل: رابطه زیر را در نظر بگیرید.

$$P_{c\parallel} = \frac{F_{max}}{A_0}$$

با توجه به شکل ۹-۴ :

$$F_{max} = 925 \text{ N}$$

$$\text{سانتی متر مربع } A_0 = 5 \times 5 = 25 \text{ cm}^2$$

$$\text{میلی متر مربع } A_0 = 50 \times 50 = 2500 \text{ mm}^2$$

---

۱- در مقاطع تحصیلی بالاتر به جای  $F$  (مقاومت) از تنفس (سیگما)، برای شان دادن نیرو تقسیم بر واحد سطح استفاده می گردد.

$$P_{c\parallel} = \frac{92500 \text{ (نیوتن)}}{250 \text{ (میلی متر مربع)}} = 37 \text{ سانتی متر و طول } 10$$


مثال ۲: یک قطعه چوب بلوط با سطح مقطع به ابعاد  $2/5 \times 2/5$  سانتی متر و طول  $10$  سانتی متر تحت نیروی فشار موازی با الیاف قرار گرفته و منحنی شکل ۹-۵ ترسیم شده است. حداکثر مقاومت در برابر فشار موازی با الیاف این چوب را محاسبه کنید.

حل: از شکل ۹-۵ داریم:

$$F_{max} = 5500 \text{ نیوتن}$$

$$A_s = 2/5 \times 2/5 = 6/25 \text{ سانتی متر مربع}$$

$$P_{c\parallel} = \frac{5500 \text{ (kN)}}{6/25 \text{ (cm)}^2} = 880 \text{ سانتی متر مربع}$$



شکل ۹-۵ - منحنی تغییرات نیرو - تغییر شکل نمونه جوب بلوط تحت نیروی فشار موازی با الیاف

در جدول ۹-۱ مقاومت در برابر فشار موازی با الیاف چند چوب تجاری - صنعتی خلاصه شده است.

### جدول ۹-۱ - مقاومت در برابر فشار موازی با الیاف چوب‌های تجاری مهم<sup>۱</sup>

نام چوب	مقادیر متر مربع با الیاف نیوتون بر سانتی متر مربع	نام چوب	مقادیر متر مربع با الیاف نیوتون بر سانتی متر مربع	نام چوب با الیاف نیوتون بر سانتی متر مربع
افرا	۶۲۰۰	شمشداد	۷۵۰۰	
تبریزی	۳۵۰۰	گردی ایرانی	۷۲۰۰	
توسکا قشلاقی	۴۷۰۰	بلوط	۶۹۵۰	
ملج	۵۶۰۰	مرمز	۸۲۰۰	
راش ایران	۶۴۴۰	نراد	۴۷۰۰	
زبان گنجشک	۵۲۰۰	کاج الدار (تهران)	۳۳۵۰	

### ۹-۲ - مقاومت در برابر فشار عمود بر الیاف چوب


مقاومت چوب در برابر نیروهای فشاری عمود بر جهت الیاف از اهمیت زیادی در ساختمان‌سازی و تراورس راه‌آهن برخوردار است.

شکست چوب در برابر نیروهای فشار عمود بر الیاف معمولاً به صورت لهیدگی سلول‌های چوب به وجود می‌آید که این پدیده به طور تدریجی و بدون مشخص شدن نیروی حداکثر تا تغییر شکل خیلی زیاد ادامه خواهد یافت. اگر قطعه چوب تحت تأثیر نیروی فشار عمود بر الیاف از بلندی نسبی برخوردار باشد پدیده لهیدگی تا نقطه له شدن تمام سلول‌ها ادامه می‌یابد که در این نقطه، زیاد شدن نیرو را مشاهده می‌کنیم.


برای تعیین مقاومت در برابر فشار عمود بر الیاف چوب از دستگاه آزمایش و نگهدارنده نمونه مطابق شکل ۹-۶ استفاده می‌گردد. در اثر اعمال نیرو بر نمونه چوب، منحنی تغییرات نیرو - تغییر شکل مطابق شکل ۹-۷ ترسیم می‌شود. با استفاده از منحنی شکل ۹-۷ حداکثر مقاومت در برابر فشار عمود بر الیاف محاسبه می‌گردد.

لازم به توضیح است که ابعاد نمونه آزمایش مقاومت در برابر فشار عمود بر الیاف  $15\text{cm} \times 5\text{cm} \times 5\text{cm}$  است.

۱- مأخذ: پارساپژوه - تکنولوژی چوب



شکل ۶-۹— نحوه اندازه‌گیری مقاومت در برابر فشار عمود بر الیاف چوب



شکل ۶-۹— منحنی تغییرات نیرو — تغییر شکل چوب افرا در اثر فشار عمود بر الیاف

مثال ۳: یک نمونه چوب افرا با سطح مقطع به ابعاد  $5 \times 5$  سانتی‌متر و طول ۱۵ سانتی‌متر تحت تأثیر نیروی فشار عمود بر الیاف قرار گرفته و منحنی شکل (۹-۷) ترسیم شده است. حداکثر مقاومت در برابر فشار عمود بر الیاف (تنش فشاری) این چوب را محاسبه کنید.

حل:


$$P_{c\perp} = \frac{F_{\max}}{A_0}$$

$$F_{\max} = ۳۴۵۰۰ \text{ نیوتن}$$

$$A_0 = ۵ \times ۵ = ۲۵۰ \text{ میلی‌متر مربع}$$

$$P_{c\perp} = \frac{۳۴۵۰۰ \text{ نیوتن}}{\frac{۲۵۰ \text{ میلی‌متر مربع}}{۸ / ۱۳}} = ۱۳ / ۸ \text{ میلی‌متر مربع}$$

مثال ۴: یک قطعه چوب بلوط به ابعاد نمونه چوب افرا، در مثال ۳، تحت تأثیر نیروی فشار عمود بر الیاف قرار گرفته و منحنی شکل ۹-۸ ترسیم شده است. حداکثر مقاومت در برابر فشار عمود بر الیاف این چوب را محاسبه کنید.



شکل ۸-۹— منحنی تغییرات نیرو — تغییر شکل چوب بلوط در اثر فشار عمود بر الیاف

حل:

از شکل ۸-۹ داریم:

$$F_{max} = 615 \text{ نیوتن}$$

$$A = 50 \times 50 = 2500 \text{ میلی متر مربع}$$


$$\text{نیوتن}$$

$$P_{c\perp} = \frac{615}{2500} = 24/6 = 24 \text{ نیوتن بر میلی متر مربع} \quad (\text{میلی متر مربع})$$

توجه: اگر به جواب مثال ۳ و ۴ دقت کنید متوجه می‌شوید که مقاومت در برابر فشار عمود بر الیاف چوب بلوط تقریباً دو برابر چوب افرا است.

### ۳-۹-۳ عوامل مؤثر بر مقاومت در برابر فشار موازی الیاف

(الف) جهت الیاف: در طراحی سازه‌های چوبی مخصوصاً ساختمان‌های چوبی اطلاع از وابستگی مقاومت در برابر فشار موازی با الیاف با جهت الیاف، بسیار با اهمیت است. همان‌گونه که از شکل ۹-۹ مشخص می‌گردد با زیاد شدن زاویه بین جهت الیاف چوب و جهت اعمال نیرو، مقاومت در برابر فشار موازی با الیاف تا حد زیادی کم می‌شود. میزان اختلاف بین مقاومت در برابر فشار موازی با الیاف و عمود بر الیاف چوب بستگی به جرم مخصوص و همگنی چوب دارد. هرچه چوب فشرده تر و همگن تر باشد (اختلاف در مقدار چوب بهاره و تابستانه کمتر باشد). میزان اختلاف مقاومت در جهت موازی و عمود بر الیاف کمتر است.




شکل ۹-۹- منحنی وابستگی مقاومت فشاری با زاویه بین جهت الیاف و جهت نیرو

ب) دانسیته (جرم مخصوص): مقاومت در برابر فشار موازی با الیاف چوب در اثر زیاد شدن جرم مخصوص زیاد می‌شود. این افزایش به یک گونه چوبی محدود نیست، بلکه در مورد تمام گونه‌های چوبی با دانسیته‌های متفاوت صادق است. در شکل ۹-۱۰ رابطه تأثیر جرم مخصوص بر مقاومت در برابر فشار موازی با الیاف چوب «زبان گنجشک» نشان داده شده است. همان‌گونه که از شکل ۹-۱۰ مشخص می‌گردد رابطه‌ای مستقیم بین جرم مخصوص و مقاومت در برابر فشار موازی با الیاف بر طبق این رابطه وجود دارد:

$$P_{c\parallel} = I \times D$$

که مقدار  $I$  بستگی به رطوبت چوب دارد و برای بعضی از کاج‌ها به شرح زیر محاسبه گردیده است.

ضریب $I$	رطوبت چوب %
۱۲۵۰۰	۶-۱۰
۸۵۰۰	۱۰-۲۰
۵۵۰۰	۲۱-۳۰



شکل ۹-۱۰— رابطه جرم مخصوص و مقاومت در برابر فشار موازی با الیاف

**مثال ۵:** جرم مخصوص چوب کاج الدار (کاج تهران) در ۱۲ درصد رطوبت برابر  $41^{\circ}$  گرم بر سانتی متر مکعب می باشد. با توجه به معادله فوق مقدار تقریبی مقاومت در برابر فشار موازی با الیاف این چوب را محاسبه کنید.

حل:

$$P_{c\parallel} = I \times D$$

در رطوبت ۱۲ درصد مقدار  $I$  برابر  $85^{\circ}$  است.


بنابراین:

$$P_{c\parallel} = 85^{\circ} \times 41$$

$$P_{c\parallel} = 3485 \text{ نیوتن بر سانتی متر مربع}$$

البته باید دقت شود که مقدار محاسبه شده با استفاده از رابطه مذکور تقریبی است و با مقدار ارائه شده در جدول ۹-۱ تفاوت دارد.

**ج) رطوبت:** در رطوبت کمتر از نقطه اشبع الیاف، در اثر خشک شدن چوب، مقاومت های آن زیاد می شود. در شکل ۹-۱۱ نتیجه آزمایش مقاومت در برابر فشار موازی با الیاف چهار گونه چوبی تجاری مهم در رطوبت های مختلف نشان داده شده است.




شکل ۹-۱۱- اثر رطوبت بر مقاومت در برابر فشار موازی با الیاف چند چوب

د) گره و ترک: تأثیر گره در مقاومت در برابر فشار موازی با الیاف چوب، شدید نیست، اما نمی‌توان آن را نادیده گرفت. در شکل ۱۲-۹ تأثیر گره بر مقاومت در برابر فشار موازی با الیاف نشان داده شده است.

در شکل ۱۲-۹ (الف): که چوب بدون گره است مقاومت در برابر فشار موازی با الیاف برابر  $403^{\circ}$  نیوتون بر سانتی‌متر مربع و جرم مخصوص چوب  $51/51$  است.

در شکل ۱۲-۹ (ب): که چوب دارای گره‌های کوچک است، مقاومت در برابر فشار موازی با الیاف برابر  $361^{\circ}$  نیوتون بر سانتی‌متر مربع و جرم مخصوص چوب  $53/53$  است.


در شکل ۱۲-۹ (ج): که چوب دارای گره‌های بزرگتر است، مقاومت در برابر فشار موازی با الیاف برابر  $314^{\circ}$  نیوتون بر سانتی‌متر مربع و جرم مخصوص چوب  $57/57$  است.



شکل ۱۲-۹- تأثیر گره بر مقاومت در برابر فشار موازی با الیاف

## تمرین

۱- یک قطعه چوب افرا با سطح مقطع به ابعاد  $5 \times 5$  سانتی متر و طول  $20$  سانتی متر تحت تأثیر نیروی فشار موازی با الیاف قرار گرفته و منحنی شکل (۹-۱۳) ترسیم شده است. حداکثر مقاومت در برابر فشار موازی با الیاف این چوب را محاسبه کنید.




شکل ۹-۱۳- منحنی تغییرات نیرو - تغییر شکل چوب افرا در اثر فشار موازی با الیاف

۲- یک قطعه چوب راش با سطح مقطع به ابعاد  $5 \times 5$  سانتی متر و طول  $15$  سانتی متر تحت تأثیر فشار عمود بر الیاف قرار گرفته و منحنی شکل (۹-۱۴) ترسیم شده است. حداکثر مقاومت در برابر فشار عمود بر الیاف چوب راش را محاسبه کنید.

۳- اهمیت مقاومت را در برابر فشار موازی با الیاف چوب شرح دهید.

۴- چگونه مقاومت را در برابر فشار موازی با الیاف چوب اندازه‌گیری می‌کنند؟



شکل ۱۴-۹- منحنی تغییرات نیرو - تغییر شکل چوب راش در اثر فشار عمود بر الیاف

- ۵- مقاومت در برابر کشش چوب زیادتر است یا مقاومت در برابر فشار موازی با الیاف؟
- ۶- در اثر زیاد شدن جرم مخصوص چوب چه تغییری در مقاومت در برابر فشار چوب به وجود می آید؟

## فصل دهم

### مقاومت برشی و مقاومت دربرابر ضربه چوب

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فرآگیر انتظار می‌رود:

- ۱- مقاومت برشی چوب را شرح دهد.
- ۲- مقاومت برشی چوب را محاسبه کند.
- ۳- مقاومت چوب را در برابر ضربه شرح دهد.
- ۴- روش‌های اندازه‌گیری مقاومت چوب را در برابر ضربه شرح دهد.
- ۵- عوامل مؤثر بر مقاومت چوب را در برابر ضربه شرح دهد.

زمان تدریس: ۶ ساعت

#### ۱۰- مقاومت برشی و مقاومت دربرابر ضربه چوب

##### ۱- مقاومت برشی چوب


مقاومت برشی چوب، با مقاومت دربرابر کشش و مقاومت دربرابر فشار متفاوت است، زیرا فشار برشی بخشی از چوب را در مقابل چوب مجاور می‌لغزاند.

در شکل ۱۰ روشن تعیین مقاومت برشی موازی با الیاف چوب نشان داده شده است و در شکل ۲۰ طرز قرار گرفتن نمونه آزمایشی در دستگاه آزمایش نشان داده شده است.

نمونه چوب مورد آزمایش به ابعاد تقریباً  $5\text{cm} \times 5\text{cm}$  و به طول تقریبی  $6/5\text{cm}$  در جهت الیاف بریده شده و سپس از دو طرف، به نحوی بریده می‌شود که در آن، دو لبه به وجود آید. همان‌گونه که در شکل ۱۰ مشاهده می‌گردد، پهناز نمونه ۵ سانتی‌متر و طول بین دو لبه که تحت تأثیر نیروهای برشی قرار می‌گیرد نیز برابر ۵ سانتی‌متر است. حال اگر نمونه مطابق شکل ۲۰ در داخل دستگاه




شکل ۲-۱۰— طرز قرار گرفتن نمونه چوب در دستگاه آزمایش



شکل ۱-۱۰— روش تعیین مقاومت برشی چوب

آزمایش قرار گیرد و نیرویی درجهت موازی با الیاف برآن وارد گردد، در اثر اعمال نیرو، نمونه در حالت برشی شکسته می‌شود و در قطعه چوب در حقیقت، یک قسمت در مقابل قسمت دیگر می‌لغزد و جدا می‌گردد. نمونه پس از شکست در شکل ۳-۱۰ نشان داده شده است.



شکل ۳-۱۰— نمونه چوب پس از شکست برشی

در طی آزمایش نیروی مورد نیاز برای شکست چوب در حالت برشی اندازه‌گیری و منحنی نیرو-تغییر مکان ترسیم می‌گردد. منحنی نیرو - تغییر شکل برای یک قطعه چوب را ش در شکل ۴-۱۰ نشان داده شده است. مقاومت برشی چوب با استفاده از این رابطه محاسبه می‌گردد.

۱- جهت نیرو باید درست در وسط قطعه فلزی باشد.

$$P = \frac{F_{\max}}{A}$$


$F_{\max}$  : نیروی حداکثر در نقطه شکست (نیوتون)

A : سطح مقطع صفحه برش

P : مقاومت برشی (نیوتون بر میلی متر مربع یا مترمربع)<sup>۱</sup>

مثال ۱: یک قطعه چوب راش بر طبق دستورالعمل مورد آزمایش، برش داده شده و منحنی

شکل ۴-۱° ترسیم شده است. مقاومت برشی این چوب را محاسبه کنید.



شکل ۴-۱°- منحنی نیرو - تغییر شکل یک نمونه چوب راش در انر نیروی برشی

حل: بر طبق شکل (۱۰-۴) :

$$F_{\max} = 39500 \text{ نیوتون}$$

$$A = 50 \times 50 = 2500 \text{ میلی متر مربع}$$


$$P = \frac{39500}{2500} = 15.8 \text{ مقاومت برشی چوب راش (نیوتون بر میلی متر مربع)}$$

۱- p را می توان با (سیگما) نیز جایگزین کرد که شان دهنده تنش بُرشی می باشد.

مقاومت برش موازی با الیاف چوب کم است، اما مقاومت برشی عمود بر الیاف چوب، بسیار زیاد است؛ به گونه‌ای که اگر سعی گردد درجهت عمود بر الیاف مقاومت برشی چوب اندازه‌گیری شود و اگر وسیله آزمایش شکل ۱۰ مورد استفاده قرار گیرد، چوب بریده نشده، بلکه مچاله و لهیده می‌شود.

در طراحی اتصال بین قطعات چوب، مقاومت برشی موازی با الیاف خیلی مهم است.

اگر یک قطعه چوب تحت تأثیر بار خمی قرار گیرد. نیروهای برشی برای نشان دادن پدیده برش در یک قطعه می‌آید و این نیرو موجب لغزش افقی لایه‌های چوب می‌شود برای نشان دادن پدیده برش در یک قطعه چوب تحت تأثیر نیروی خمی، یک قطعه چوب مرکب را – که با اتصال شش تخته نازک چوب درجهت ضخامت آن ساخته شده است – در نظر بگیرید. تخته‌ها در قسمت وسط به وسیله پیچ به یکدیگر متصل شده‌اند. همان‌گونه که در شکل ۵-۱ نشان داده شده است. دو انتهای تخته‌ها آزاد است. حال اگر این قطعه چوب مرکب، تحت تأثیر نیروی خمی قرار گیرد، تخته‌ها بر روی یکدیگر می‌لغزنند. شکل قسمت پایین شکل ۵-۱ را می‌توان مشاهده کرد. در این حالت، تخته‌ها هیچ گونه مقاومتی در برابر لغزش ندارند.



شکل ۵-۱۰- طرز نشان دادن پدیده برش بین لایه‌ها در یک قطعه چوب تحت تأثیر بار خمی

حال اگر شش تخته به وسیله چسب مناسبی به یکدیگر متصل شوند و یک قطعه چوب مرکب چسبانده شده به وجود آید در اثر نیروی خمی، لغزش ظاهری را نمی‌توان مشاهده کرد، زیرا نیروی حاصله فشارهای داخلی را به وجود می‌آورد.

## ۲-۱- مقاومت دربرابر ضربه چوب

وقتی چوب درساخت قطعات هواییما، کشته، واگن، مخصوصاً وسایل ورزشی و دسته ابزار نظیر چکش و یا پله های ساختمان به کار برده شود، در این حالت، چوب در معرض ضربه یا به عبارت دیگر، خمس ناگهانی قرار دارد. در این حالت تأثیر نیروهایی نظیر ضربه شدیدتر از خمس استاتیک است؛ بنابراین، لازم است مقاومت در برابر ضربه چوب را بدانیم.

ضربه برای مدت خیلی کوتاه (مثلًا چند میکروثانیه) نیرویی بر چوب اعمال می کند که این نیرو سعی در شکستن چوب دارد.

هنگامی که به وسیله چکش بر یک قطعه چوب ضربه ای وارد می گردد و یا یک شیء سنگینی بر روی چوب می افتد بر چوب برای مدت خیلی کوتاه نیرویی اعمال می گردد. در چنین حالتی قدرت تحمل نیروی چوب تا نقطه شکست پیش از تحمل چوب در برابر نیروهای خمی استاتیک است و به دو برابر آن می رسد، یعنی برای شکستن چوب در اثر ضربه به نیروی بیشتری نیاز است.

تغییر در مقاومت چوب دربرابر ضربه نشان دهنده شکنندگی یا تردی (ضربه پذیری) چوب است. به عبارت دیگر، مقاومت دربرابر ضربه وابستگی مستقیم به توانایی چوب به جذب انرژی و دفع آن از طریق خمیده شدن دارد.

نوع شکست درآزمون استاتیک، ما را قادر به تیجه گیری در کیفیت چوب نخواهد کرد، ولی از طریق روش های آزمون مقاومت به ضربه و نوع شکستگی به وجود آمده در اثر ضربه می توان به آسانی کیفیت چوب را مشخص کرد:

- اگر مقاومت دربرابر ضربه چوب خیلی زیاد باشد، این چوب در اثر ضربه به صورت شکل ۶-۱-الف شکسته شده و غالب در طرف فشاری نمونه چند لایه الیاف بدون شکست باقی می ماند.  
- چوب با مقاومت متوسط در برابر ضربه، به صورت شکل ۶-۱-ب، شکسته می شود که بریدگی در آن صاف تر است.

- شکست در چوب های ترد و پوسیده به صورت شکل ۶-۱-ج است.

۱-۱- روش اندازه گیری مقاومت دربرابر ضربه: برای تعیین مقاومت دربرابر ضربه دو روش متداول است.

(الف) روش پاندولی یا آونگکی<sup>۱</sup>: در این روش که موسوم به آزمایش با یک ضربه نیز است،

۱- روش پاندولی یا آونگکی Toughness




ج

ب

الف

شکل ۶-۱۰- نوع شکست چوب زبان گنجشک در اثر ضربه

پاندولی بر یک قطعه چوب به ابعاد  $28 \times 2 \times 2$  سانتی متر برخورد می کند. نمونه آزمونی به نحوی در داخل دستگاه قرار می گیرد که فاصله بین دو نگهدارنده  $24$  سانتی متر است و ضربه در وسط به چوب برخورد می کند. در شکل ۷-۱۰ مکانیسم وارد کردن ضربه بر نمونه چوب نشان داده شده است.

شکل ۷-۱۰- نمایش آزمون پاندولی مقاومت در برابر ضربه<sup>۱</sup>

وزن چکش دستگاه و سرعت آن در زمان برخورد با چوب تأثیر کمی برنتایج آزمایش دارد، اما باستی دقت شود که شکست چوب در اثر یک ضربه اتفاق افتد؛ همچنین بر طبق استاندارد لازم است ضربه درجهت مماس با دواویر رویش سالیانه باشد.

۱- مأخذ: پارسا پژوه - تکنولوژی چوب


وزن چکش دستگاه  $100 \text{ نیوتن}$  (در مواردی  $15 \text{ نیوتن}$ ) است و در زمان شروع آزمایش چکش از ارتفاع یک متری آزاد می‌شود (حالت A). در این حالت انرژی چکش  $100 \text{ نیوتن}\cdot\text{متر}$  است. چکش در مسیر حرکت پاندولی خود بر وسط نمونه برخورد می‌کند و بخشی از انرژی آن جذب نمونه شده، باعث شکستن آن می‌شود و بقیه سبب بالا بردن چکش درجهت مقابله می‌گردد. اگر وزن چکش را  $P$  و ارتفاع اولیه را  $H_1$  و ارتفاع صعود چکش پس از برخورد و شکستن نمونه چوب  $H_2$  فرض شود (به شکل ۷-۱ رجوع کنید). میزان انرژی جذب شده برای شکست نمونه و یا مقدار کار انجام شده برابر

$$W = P(H_1 - H_2)$$

خواهد بود. مقدار کار انجام شده بر حسب نیوتن متر و وزن چکش بر حسب نیوتن است.

مقدار انرژی جذب شده ( $W$ ) بستگی به سطح مقطع نمونه چوب دارد.

ب) روش سقوط آزاد<sup>۱</sup>: در این روش آزمایش که موسوم به (ضریب‌های متواالی) نیز است، از سقوط آزاد یک وزنه یا چکش به وزن  $225 \text{ نیوتن}$  و یا  $45 \text{ نیوتن}$  استفاده می‌شود. آزمایش خمسی ناگهانی یا ضربه بروی یک نمونه چوب به ابعاد سطح مقطع  $50 \times 50 \text{ میلی متر}$  و طول  $76 \text{ میلی متر}$  انجام می‌گیرد و فاصله بین دو نگهدارنده نمونه چوب  $70 \text{ میلی متر}$  بوده، ضربه در وسط برآن وارد می‌شود. وسیله آزمایش وابعاد آن در شکل ۸-۱ نشان داده شده است.




شکل ۸-۱- روش سقوط آزاد آزمایش مقاومت در برابر ضربه

۱- این روش به آزمایش Hatt - Turner معروف است.

در این آزمایش با سقوط آزاد چکش ضربه‌ای بر چوب وارد می‌شود. ارتفاع سقوط چکش در ابتدا  $2/5$  سانتی‌متر و پس از آن بر ارتفاع سقوط هر بار به اندازه  $2/5$  سانتی‌متر اضافه می‌شود. ارتفاع سقوط تا  $25$  سانتی‌متر افزایش می‌یابد. در صورت عدم شکستن چوب، در اثر سقوط چکش بر میزان ارتفاع هر بار به اندازه  $5$  سانتی‌متر افزوده می‌شود. افزودن بر ارتفاع تانقشه شکست چوب ادامه می‌یابد یا اینکه خمس برابر  $15$  سانتی‌متر در نمونه ایجاد می‌شود.

**۲-۱۰- عوامل مؤثر بر مقاومت در برابر ضربه به چوب:** عوامل متعددی بر میزان مقاومت در برابر ضربه چوب تأثیر می‌گذارند که مهمترین آنها عبارتند از: زاویه الیاف، جرم مخصوص رطوبت چوب و خواص انتوپیک.

(الف) زاویه الیاف: مقاومت در برابر ضربه چوب سوزنی برگان در جهت ضربه شعاعی بیش از مماسی است، ولی چنین تغییراتی در چوب یعنی برگان مشاهده نشده است. زاویه الیاف یا به عبارت دیگر، کج تاری چوب قادر به کم کردن خیلی زیاد مقاومت در برابر ضربه چوب است.



شکل ۹-۱۰- تأثیر زاویه بین جهت طولی نمونه چوب و جهت الیاف بر مقاومت در برابر ضربه چوب

اگر زاویه بین الیاف چوب و جهت طولی نمونه فقط ۵ درجه باشد (جهت طولی نمونه هم جهت با زاویه الیاف را صفر فرض می کنیم).  $1^{\circ}$  درصد از مقاومت در برابر ضربه به آن چوب کاسته می شود. اگر این زاویه  $1^{\circ}$  درجه باشد مقاومت در برابر ضربه چوب به  $5^{\circ}$  درصد کاهش می یابد. تأثیر زاویه الیاف بر مقاومت در برابر چوب را در شکل ۹ نشان داده است.

تأثیر زاویه الیاف را بر مقاومت در برابر ضربه چوب می توان با این رابطه نشان داد:

$$W = \frac{W_{\parallel} \cdot W_{\perp}}{W_{\parallel} \sin^n \dots W_{\perp} \cos^n}$$

$W$  = مقاومت به ضربه در زاویه‌ی الیاف .

$W_{\parallel}$  = مقاومت به ضربه در زاویه‌ی الیاف صفر

$W_{\perp}$  = مقاومت به ضربه در زاویه‌ی الیاف  $90^{\circ}$  درجه

$n$  = بین  $1/5$  تا  $2$

ب) جرم مخصوص: طی بررسی های انجام شده در روش سقوط آزاد، ارتفاع سقوط وزنه یا چکش با توان دوم جرم مخصوص بحرانی (جرم خشک نسبت به حجم در رطوبت اشباع) متناسب است. براساس مطالعات انجام شده برای مقاومت در برابر ضربه ضریب  $K$  طبق رابطه زیر محاسبه می گردد.


$$K = \frac{W}{Wh} = 1/6 = 1/157$$

نسبت  $D/K$  معرف مناسبی برای خواص مکانیکی چوب می باشد. این نسبت را عامل کیفیت دینامیکی می نامند و بر طبق این عامل چوب ها را تقسیم بندی می کنند.

برای چوب های محکم مقدار عامل کیفیت دینامیکی برابر  $2$  و برای چوب های شکننده و کمی پوسیده مقدار آن برابر  $2/1$  است. رابطه بین جرم مخصوص و کار انجام شده در اثر ضربه چوب زبان گنجشک خشک شده در هوای آزاد در شکل  $10-1$  ترسیم شده است که در آن، هر شکست نشان دهنده نتیجه یک آزمایش است.

ج) رطوبت چوب: برخلاف دیگر خواص مقاومتی چوب که در اثر خشک شدن چوب، مقاومت ها زیاد می شود، رطوبت تأثیری بر مقاومت در برابر ضربه چوب ندارد.

۱- مأخذ: ابراهیمی، قنبر. مقاومت های مکانیکی چوب و عناصر آن و تحلیل تاب اوراق مرکب چوب



شکل ۱۰-۱- اثر جرم مخصوص بر مقاومت در برابر ضربه چوب زبان گنجشک

## تمرین

- ۱- اگر یک نمونه چوب طبق استاندارد تحت تأثیر نیروی برشی برابر  $4500 \text{ نیوتن}$  شکسته شود ابعاد و سطح مقطع تحت تأثیر نیروی برشی  $5 \times 5 \text{ سانتی متر}$  باشد، مقاومت برشی این چوب را محاسبه کنید.
- ۲- مقاومت برشی چوب را چگونه تعیین می کنند؟
- ۳- اهمیت مقاومت برشی چوب را شرح دهید.
- ۴- اگر یک قطعه چوب تحت تأثیر نیروی خمی قرار گیرد، برشی افقی در چه قسمتی از آن به وجود می آید؟
- ۵- دو مورد استفاده از چوب را که در آن چوب تحت تأثیر ضربه قرار دارد، نام ببرید.
- ۶- آیا تحمل به ضربه چوب زیادتر است یا تحمل چوب در برابر نیروی استاتیک؟
- ۷- مقاومت در برابر ضربه عمود بر الیاف چوب زیادتر است یا مقاومت در برابر ضربه موازی با الیاف؟
- ۸- تعدادی ورق روکش و یا چوب به ابعاد  $4 \times 30 \times 50 \text{ میلی متر}$  بر روی هم قرار دهید و مطابق شکل ۵-۱۰ تحت تأثیر مقاومت خمی قرار داده و مکانیسم تغییرات لایه ها را بررسی کرده و درباره آن گزارشی تهیه کنید.