

فصل پنجم

سیستم راهگاهی

هدف‌های رفتاری: از فرآگیر انتظار می‌رود در پایان این فصل بتواند:

- ۱- اهمیت سیستم راهگاهی را توضیح دهد.
- ۲- اجزای سیستم راهگاهی را شرح دهد.
- ۳- انواع سیستم‌های راهگاهی (فشاری و غیرفشاری) را شرح دهد.
- ۴- روش‌های راهگاه‌گذاری را توضیح دهد.
- ۵- روش‌های آخال‌گیری در سیستم‌های راهگاهی را توضیح دهد.

۵— سیستم راهگاهی

واکنش‌پذیری شیمیایی و فیزیکی فلز مذاب با محیط اطراف و قالب، کاهش سیالیت آن در اثر تبادل حرارتی با سطوح قالب و نشستن جداره‌ی قالب به هنگام جريان آن در قالب، همگی بر اين واقعیت مهم و اساسی تأکید دارند که دستیابی به يك قطعه‌ی ریختگی سالم، مستلزم کنترل و هدایت مناسب جريان مذاب در قالب تا تکمیل شدن انجام‌داد آن می‌باشد. از اين‌رو، چگونگی ورود مذاب به محفظه‌ی قالب و جريان آن در مجراهایی که به محفظه‌ی قالب منتهی می‌شوند، در ریخته‌گری، از اهمیت زیادی برخوردار هستند.

به طور کلی، مجموعه‌ی راههایی که مذاب برای ورود به محفظه‌ی قالب، از آن‌ها عبور می‌کند به سیستم راهگاهی^۱ موسومند. با توجه به نکات یاد شده، وظایف يك سیستم راهگاهی صحیح را به طور کلی، می‌توان بدین شرح ذکر نمود:

۱— Gating System

۱- تنظیم سرعت و جهت جریان مذاب به گونه‌ای که پُرشدن کامل قالب قبل از انجماد تضمین گردد.

۲- ایجاد جریانی آرام و یکنواخت با حداقل آشفتگی و تلاطم در قالب، به منظور جلوگیری از جذب هوا، اکسید شدن فلز مذاب و شستن جداره‌ی قالب.


۳- ایجاد شیب دمایی مناسب از قطعه به تغذیه و در مواردی که از تغذیه استفاده نمی‌شود، از قطعه به طرف مجرای ورود مذاب به قالب.

۴- جلوگیری از ورود آخال‌ها، اکسیدهای سرباره‌ای، ذرات و مواد قالب از طریق کنترل تلاطم و آشفتگی مذاب و یا با استفاده از مواد و روش‌های تکنیکی از قبیل استفاده از صافی‌ها، سرباره‌گیری، فشارگیرها و

۵- اقتصادی بودن از نظر راندمان ریختگی و نیز هزینه‌های تمیزکاری.
در این فصل، با توجه به نقش مؤثر سیستم راهگاهی در تولید قطعاتی با کیفیت بالا و در عین حال اقتصادی، ابتدا اجزای سیستم راهگاهی انواع و روش‌های مختلف در تعییه آن به اختصار تشریح می‌گردد. سپس اصول و مبانی کلی در طراحی و محاسبات این سیستم‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند.

۱-۵- اجزای یک سیستم راهگاهی

یک سیستم راهگاهی به طور کلی می‌تواند دارای اجزایی مطابق شکل ۱-۵ باشد.



شکل ۱-۵- اجزای اصلی یک سیستم راهگاهی

۱-۱-۵ - حوضچه^۱ بالای راهگاه بارریز

حوضچه بارریز به صورت یک کاسه‌ی باریک‌شونده است که در بالای لوله‌ی راهگاه بارریز، روی سطح درجه بالایی تعبیه می‌گردد. نقش اساسی حوضچه، سهولت ریختن مذاب از وسایل انتقال مذاب مانند بوته و یا پاتیل، به داخل راهگاه بارریز می‌باشد. در شکل ۱-۵ نمونه‌هایی از حوضچه‌های قیفی شکل پیش‌ساخته که بیشتر برای ریختن گری قطعات چدنی و فولادی مورد استفاده قرار می‌گیرند، نشان داده شده‌اند.



شکل ۱-۵ - نمونه‌هایی از حوضچه (قیف)‌های پیش‌ساخته‌ی بالای راهگاه بارریز

از نکات اساسی در ارتباط با حوضچه‌های بالای راهگاه بارریز آن است که این حوضچه‌ها باید در طول عمل بارریزی، همواره پُرنگه داشته شوند؛ زیرا این امر موجب می‌شود تا اولاً، شلاکه و مواد ناخالصی که معمولاً سبک‌تر از مذاب هستند بر روی سطح مذاب موجود در حوضچه جمع شوند و در نتیجه به داخل محفظه‌ی قالب راه پیدا نکنند. ثانیاً، پرنگه‌داشتن حوضچه از مذاب، ضمن ایجاد جریان مناسبی از مذاب با فشار استاتیکی^۲ معین در داخل سیستم راهگاهی، از جذب شدن هوا و ورود آن به قالب نیز جلوگیری می‌کند. در بعضی موارد، بهویژه در مورد فلزات و آلیاژهای غیرآهنی از حوضچه‌های موسوم به حوضچه‌ی گلابی یا لگنی استفاده می‌شود مزایای این نوع حوضچه به قرار زیر است.

- تنظیم سرعت جریان مذاب

- جلوگیری از ورود شلاکه^۳ و مواد ناخواسته به داخل قالب

- ایجاد جریان آرام با حداقل تلاطم به منظور جلوگیری از ورود هوا به داخل قالب

- حفظ نمودن قالب از آسیب ریزش مستقیم مذاب


نمونه‌هایی از این حوضچه‌ها در شکل ۱-۵ نشان داده شده‌اند.

همان‌طور که در شکل ب دیده می‌شود، در بعضی مواقع برای پرشدن آرام و یکنواخت قالب، دهانه‌ی راهگاه بارریز در داخل حوضچه با گلوله‌ای بسته می‌شود. این گلوله پس از پرشدن حوضچه

۱ - Pouring Basin

۲ - Metalostatic Pressure

۳ - Slag




شکل ۳-۵ - نمونه‌هایی از حوضچه‌های گلابی (لگنی)

از مذاب برداشته می‌شود و مذاب، راهی راهگاه باربریز می‌گردد. همچنین در بعضی موارد، حوضچه مطابق شکل ج با یک تیغه‌ی سد مانند به دو قسمت تقسیم می‌شود که این امر به شخص باربریز این اجازه را می‌دهد که بتواند مذاب را با سرعتی مناسب به داخل حوضچه ببریزد به‌گونه‌ای که فلز مذاب باحتی آرام و یکنواخت و بدون سرباره و ناخالصی وارد راهگاه باربریز شود. طبیعی است که در دو حالت ذکر شده، به علت ایجاد جریان یکنواخت و مداوم از مذاب در راهگاه باربریز، تلاطم و آشفتگی مذاب، به‌هنگام حرکت، به حداقل می‌رسد و درنتیجه از محبوس شدن هوا در مذاب جلوگیری به عمل می‌آید.

قابل ذکر است که در صورت استفاده از حوضچه‌های بزرگ، به علت صعود بهتر و آسان‌تر مواد ناخواسته و سرباره به سطح مذاب داخل حوضچه، عمل جلوگیری از ورود آن‌ها به داخل سیستم راهگاهی و محفظه قالب به‌طور مطلوب‌تری صورت می‌گیرد. علاوه‌بر این، سرعت باربریزی در این نوع حوضچه‌ها می‌تواند بدون سربریز کردن مذاب افزایش پیدا کند. طبیعی است که یک حوضچه‌ی بزرگ پس از اتمام باربریزی می‌تواند به عنوان تغذیه نیز عمل کند.

۲-۱-۵- راهگاه بارریز^۱ (الولهی راهگاه)


راهگاه بارریز مجرایی عمودی است که سطح مقطع آن از بالا به طرف پایین کاهش می‌یابد. این راهگاه از طرف سطح بزرگ‌تر به حوضچه‌ی بالای راهگاه بارریز و از طرف سطح کوچک‌تر از طریق حوضچه دیگری به نام حوضچه‌ی پایی راهگاه بارریز به کanal اصلی یا راهبار متصل می‌شود. دلیل مخروطی شکل بودن کanal راهگاه با مشاهده‌ی جریان آب از یک شیر باز، به خوبی روشن می‌گردد. بدین ترتیب که با دور شدن آب از محل اتصال به شیر، به دلیل افزایش سرعت جریان، سطح مقطع آب نیز کاهش پیدا می‌کند. بنابراین، با توجه به اینکه مذاب در داخل راهگاه بارریز نیز با چنین حالتی جریان دارد، از این‌رو به منظور پُرنگه‌داشتن این راهگاه و درتیجه جلوگیری از ورود هوا به داخل آن، لازم است تا راهگاه بارریز به صورت مخروطی شکل درنظر گرفته شود. بدیهی است در صورت انتخاب آشکال استوانه‌ای برای راهگاه بارریز، حباب‌های هوا می‌توانند در طول راهگاه جبس شود و باعث ایجاد آشفتگی در مذاب و جذب هوا در آن گردد. این موضوع در شکل ۴-۵ به خوبی مشاهده می‌شود.



شکل ۴-۵- نحوه‌ی جریان مذاب در انواع راهگاه‌های استوانه‌ای و مخروطی

۱- Sprue

توصیه شده است سطح مقطع راهگاه بارزیز حتماً باید تا قطر 20 میلیمتر به شکل دایره باشد. برای راهگاه‌های بزرگ‌تر، از سطح مقطع مستطیلی نیز استفاده می‌شود. هنگام استفاده از راهگاه بارزیز با سطح مقطع مستطیل شکل، برای جلوگیری از ایجاد تلاطم و آشفتگی در گوشه‌های تیز، این راهگاه باید به گونه‌ای مناسب طراحی شود تا از ورود هوا به داخل راهگاه بارزیز جلوگیری به عمل آید. نمونه‌ای از این طراحی در شکل ۵-۵ نشان داده شده است.




شکل ۵-۵ – نوعی حوضچه ایده‌آل بر روی راهگاه بارزیز

قابل ذکر است که راهگاه بارزیز با سطح مقطع دایره‌ای شکل، به دلیل اینکه دیرتر از نوع مستطیلی شکل سرد می‌گردد، عمل مذاب‌رسانی به قطعه‌ی ریخته شده را به هنگام سردشدن، به طور مطلوب‌تری انجام می‌دهد. این درحالی است که از نظر کاهش تلاطم جریان مذاب و درنتیجه جلوگیری از ایجاد هوای حبس شده در مذاب، راهگاه بارزیز مستطیلی بهتر از نوع دایره‌ای عمل می‌کند.

۳-۱-۵ - حوضچه پای راهگاه بارزیز^۱

از آن جا که سرعت مذاب در قسمت مذاب بارزیز به بیشترین مقدار خود می‌رسد و این امر ممکن است تلاطم و آشفتگی جریان مذاب را در راهباز و درنتیجه‌ی آن، تخریب قالب و جذب هوا به دنبال داشته باشد، از این‌رو، برای جلوگیری از این امر، حوضچه‌ای در انتهای راهگاه بارزیز تعییه می‌گردد که به آن حوضچه پای راهگاه گفته می‌شود. بنابراین، با ایجاد حوضچه‌ی پای راهگاه، از

تلاطم مذاب جلوگیری می‌شود و مذاب با سرعتی مناسب و از طریق راهبار وارد قالب می‌گردد. در شکل ۶-۵ ابعاد مناسب برای حوضچه پای راهگاه نشان داده شده است.



شکل ۶-۵— ابعاد مناسب برای یک حوضچه پای راهگاه

۴-۱-۵— کانال‌های اصلی^۱ (راهبار) و فرعی^۲ (راهباره)

همان‌طور که قبلاً بیان گردید، مذاب در انتهای راهگاه بارزیز دارای سرعت زیادی است که انتقال مستقیم چنین مذابی به درون قالب، تلاطم و آشفتگی جریان و درنتیجه جذب هوا و تخریب سطوح قالب را به دنبال خواهد داشت، به همین دلیل برای جلوگیری از ایجاد چنین شرایط نامطلوبی، مذاب، قبل از ورود به قالب از یک کانال اصلی جریان داده می‌شود. این کانال مستقیم که از حوضچه پای راهگاه بارزیز جدا می‌شود، راهبار نام دارد. عموماً مذاب، پس از جاری شدن در راهبار از طریق کانال‌هایی که از آن منشعب می‌شوند وارد محفظه قالب می‌گردد. این کانال‌های انشعابی به کانال‌های فرعی یا راهباره موسومند. قابل ذکر است که معمولاً، راهبار، بعد از آخرین


۱— Runner

۲— Ingate

راهباره‌ی انشعابی از آن، کمی امتداد پیدا می‌کند تا بدین وسیله مواد ناخواسته‌ی موجود در مذاب و سایر آشپتگی‌ها، به این قسمت انتهایی کشیده شود و از ورود آن‌ها به داخل محفظه‌ی قالب جلوگیری گردد. این قسمت انتهایی راهبار، کanal ممتد نامیده می‌شود.

۵-۱-۵ - طرح مناسب برای اتصال اجزای سیستم راهگاهی


بنابر مطالب گذشته، یکی از وظایف مهم یک سیستم راهگاهی، ایجاد جربانی آرام و یکنواخت و با حداقل تلاطم و آشپتگی می‌باشد. با توجه به این موضوع، بدیهی است در صورتی که اجزای مختلف سیستم راهگاهی با گوشه‌هایی تیز به یکدیگر مرتبط گردند، بدلیل ایجاد تلاطم و آشپتگی در جربان مذاب در اثر تغییر مسیر ناگهانی در محل گوشه‌ها، جذب هوا و سایر گازهای ایجاد شده در قالب تسهیل می‌گردد. در شکل ۵-۷ این شرایط، برای محل اتصال راهگاه باریز و راهباره نشان داده شده است.



شکل ۵-۷ - تأثیر گوشه‌های تیز در تلاطم مذاب

همان‌گونه که در شکل مشاهده می‌شود تغییر مسیر جربان در محل گوشه‌ها منجر به ایجاد مناطقی با فشار کمتر از فشار اتمسفر می‌گردد (الف). که در نتیجه‌ی این امر، هوا و گازهای موجود در قالب وارد مذاب می‌شوند (ب). برای رفع این مشکل باید محل اتصال، مطابق شکل (ج) به صورت مدور

در نظر گرفته شود. همچنین محل اتصال راهبار به راهبارهای نیز باید به گونه‌ای طراحی گردد که از تغییر ناگهانی سرعت مذاب و درنتیجه جذب هوا و ایجاد جریانی متلاطم جلوگیری به عمل آید. در شکل ۸-۵ این موضوع نشان داده شده است.



شکل ۸-۵ - طراحی محل اتصال اجزای سیستم راهگاهی (الف) طراحی نادرست (ب) طراحی درست

۲-۵ - انواع سیستم‌های راهگاهی


یکی از شرایط لازم برای عملکرد درست یک سیستم راهگاهی، این است که سطوح مقاطع مربوط به راهگاه باربریز، راهبار و راهبارهای دارای نسبت مناسبی باشند. این نسبت که نسبت راهگاهی نام دارد، در حقیقت نشان‌دهنده‌ی نسبت سطح مقطع راهگاه باربریز به سطح مقطع راهبار به مجموع سطوح مقاطع راهبارهای می‌باشد و به صورت زیر بیان می‌گردد :

$$A_S : A_R : A_G$$

که در آن : A_S سطح مقطع راهگاه باربریز، A_R سطح مقطع راهبار و A_G مجموع سطوح مقاطع راهبارهای می‌باشند.

هرچند در ریخته‌گری فلزات و آلیاژها، نسبت‌های راهگاهی مختلفی ممکن است مورد استفاده قرار گیرند ولی از جهت نوع رابطه‌ی میان سطوح مقاطع اجزای سیستم راهگاهی، این نسبت‌ها به دو گروه اصلی فشاری^۱ و غیرفشاری^۲ تقسیم می‌گردند. هرگاه در یک سیستم راهگاهی، مجموع سطوح

مقاطع راهباره‌ها از سطح مقطع راهگاه بارزیز کم‌تر باشد، سیستم از نوع فشاری و چنان‌چه عکسِ
حالت یاد شده وجود داشته باشد، سیستم از نوع غیرفشاری است. با توجه به این تعریف، بدیهی است
که در سیستم راهگاهی فشاری، همواره، فشاری در پشت مذاب وجود دارد. و حال آنکه در نوع
غیرفشاری، فشار مذاب در راهگاه بارزیز گرفته می‌شود و فشار قابل توجهی بر روی مذاب موجود
در سیستم راهگاهی اعمال نمی‌گردد. در شکل ۹-۵ این دو نوع سیستم راهگاهی به‌طور شماتیک
نشان داده شده‌اند.



شکل ۹-۵ – انواع سیستم‌های راهگاهی. (الف) سیستم فشاری (ب) سیستم غیرفشاری

در جدول ۱-۵ مزیت‌ها و محدودیت‌های سیستم‌های راهگاهی فشاری و غیرفشاری درج شده است. با توجه به موارد مندرج در جدول مذکور می‌توان چنین گفت که سیستم‌های راهگاهی فشاری برای فلزات آهنی، بهویژه چدن‌ها، مناسب می‌باشد، درحالی که در ریخته‌گری فلزات و آلیاژهای غیرآهنی مانند الومینیم و منیزیم که تمایل زیاد به واکنش با هوا و گازها دارند، استفاده از سیستم‌های راهگاهی غیرفشاری مناسب می‌باشد. در مورد برنج‌ها و برنزها، براساس روش ریخته‌گری، نوع قطعه و تجربه‌ی ریخته‌گر، می‌توان از هر دو نوع سیستم‌های راهگاهی فشاری و غیرفشاری استفاده نمود.

جدول ۱-۵- مزیت‌ها و محدودیت‌های سیستم‌های راهگاهی فشاری و غیرفشاری

مزیت‌ها	محدودیت‌ها	مزیت‌ها	محدودیت‌ها
محدودیت‌ها	مزیت‌ها	محدودیت‌ها	مزیت‌ها
۱- پربودن سیستم راهگاهی در نتیجه امکان ورود هوا	۱- ایجاد جریان آرام و با حداقل آشفتگی و تلاطم و در نتیجه کاهش عیوب های همچون جذب گاز و هوا و شسته شدن قالب	۱- ایجاد تلاطم و آشفتگی در مذاب به دلیل افزایش سرعت خطی مذاب و در نتیجه امکان شسته شدن قالب و جذب گاز	۱- پرشدن سریع سیستم از مذاب و در نتیجه کاهش زمان تماس مذاب با هوا در داخل سیستم
۲- یکسان بودن مقدار جریان مذاب از راهباره‌ها به داخل محفظه قالب	۲- فرصت کافی برای جدا شدن (بالا آمدن) آخال و مواد ناخواسته مواد موجود در مذاب	۲- عدم فرصت جدا شدن (بالا آمدن) آخال و مواد ناخواسته موجود در مذاب	۲- جریان مذاب به یک اندازه از راهباره‌ها وارد محفظه قالب می‌شود.
۳- کاهش راندمان ریختگی به دلیل مصرف حجم زیاد مذاب در سیستم راهگاهی			۳- سهولت در جداسازی اجزای سیستم راهگاهی از قطعه
			۴- افزایش راندمان تولید به دلیل حجم کم مذاب مصرفی در سیستم راهگاهی


در جدول ۲-۵ نسبت‌های راهگاهی مربوط به برخی از فلزات و آلیاژهای صنعتی درج شده است.

جدول ۲-۵- نسبت‌های راهگاهی مربوط به فلزات و آلیاژهای صنعتی

نسبت راهگاهی متداول $A_s : A_r : A_G$	نوع سیستم	فلز یا آلیاژ
۱ : ۲ : ۱/۵	غیرفشاری	فولاد
۱ : ۳ : ۳	غیرفشاری	
۱ : ۱ : ۰/۷	فشاری	
۱ : ۲ : ۲	غیرفشاری	
۱ : ۱ : ۱	-	
۱ : ۴ : ۴	غیرفشاری	چدن خاکستری
۱ : ۱/۳ : ۱/۱	فشاری	
۱۰ : ۹ : ۸	فشاری	
۱ : ۲ : ۲	غیرفشاری	(ریخته‌گری در قالب ماسه‌ای خشک) چدن نشکن (ریخته‌گری در قالب پوسته‌ای به طور عمودی)
۴ : ۸ : ۳	فشاری	
۱/۲ : ۱ : ۲	غیرفشاری	
۱ : ۲ : ۴	غیرفشاری	
۱ : ۲ : ۱	فشاری	آلومینیم
۱ : ۳ : ۳	غیرفشاری	
۱ : ۱ : ۱	-	برنج (آلیاژ مس - روی)
۱ : ۱ : ۳	غیرفشاری	

۳-۵- روشهای راهگاه‌گذاری (روش‌های تعییه سیستم‌های راهگاهی)


براساس نوع فلز یا آلیاژ، شکل، ابعاد و وزن قطعه‌ی ریختگی و نیز مواد قالب، تعییه سیستم راهگاهی ممکن است به سه طریق کلی نشان داده شده در شکل ۳-۵ صورت گیرد.



شکل ۳-۵- روشهای راهگاه‌گذاری

۱-۳-۵- روشهای راهگاه‌گذاری از بالا^۱

در این روش که انواع مختلف آن به طور شماتیک در شکل ۱-۱۱ نشان داده شده است، مذاب از قسمت فوقانی، مستقیماً وارد محفظه قالب می‌شود.




شکل ۱-۱۱- روشهای راهگاه‌گذاری از بالا

با توجه به نحوه انتقال مذاب به داخل قالب، هنگام استفاده از چنین روشی، همواره باید به دو نکته اساسی توجه شود:

الف - به دلیل ریزش مستقیم مذاب و امکان تخریب قالب (کف)، قالب باید از استحکام کافی برخوردار باشد.

ب - به دلیل ایجاد جریانی آشفته و متلاطم، عیوبی همچون جذب هوا و گاز و نیز اکسیده شدن فلز تشدید می‌گردد.

قابل ذکر است که به منظور محافظت از سطوح قالب (شسته شدن ماسه) و نیز جلوگیری از ورود شلاکه‌ی مذاب به داخل آن، از طرح اصلاحی نشان داده شده در شکل



شکل ۱۲-۵—راهباره‌ی مدادی

۱۲-۵ استفاده می‌شود. همانگونه که در این شکل مشاهده می‌شود، با قراردادن یک ماهیچه‌ی صافی (راهباره‌ی مدادی^۱) هم عمل شلاکه‌گیری صورت می‌گیرد و هم جداره‌های قالب به مقدار قابل توجهی از تخریب و شسته شدن حفظ می‌شوند. به حال برخلاف نکات مثبت یاد شده، به این نکه نیز باید توجه کرد که تحت چنین شرایطی، به دلیل تعدد جریان مذاب، جذب گاز و اکسایش مذاب نیز، تشديد می‌گردد.

با توجه به مطالب یاد شده، مزیت‌ها و محدودیت‌ها و نیز کاربرد

روش راهگاه از بالا را می‌توان به صورت جدول ۳-۵ خلاصه نمود:


جدول ۳-۵—مزیت‌ها و محدودیت‌های روش راهگاه از بالا

کاربرد	محدودیت‌ها	مزیت‌ها
— ریخته‌گری در قالب‌های کوچک با ارتفاع کم ریزش مذاب	— تخریب کف قالب در اثر ریزش مستقیم مذاب (مناسب نبودن برای ریخته‌گری آلیاژهای سنگین مانند چدن، فولاد و مس)	— سادگی سیستم راهگاهی — راندمان ریختگی بالا
— ریخته‌گری در قالب‌های با استحکام بالا مانند قالب‌های فلزی و قالب‌های ماسه‌ای سخت (قالب‌های تهیه شده با چسب‌های سیلیکات سدیم، سیمان و ...)	— ایجاد انجماد جهت دار از قطعه به سوی راهگاه و در نتیجه‌ی آن، تجمع حفره‌های انتقامی و آخال‌ها در راهگاه	— ایجاد انجماد جهت دار
— ریخته‌گری قطعات چدنی با شکل ساده	— ایجاد ذرات اکسیدی در اثر برخورد مذاب با کف قالب و پرتاب شدن آن (نامناسب بودن برای ریخته‌گری فلزات و آلیاژهایی که تمایل زیادی به اکسایش دارند)	
— ریخته‌گری استوانه‌های توخالی به طریق عمودی به صورت راهباره‌ی مدادی	— جذب گاز و هوا در اثر تلاطم زیاد مذاب	
— ریخته‌گری قطعاتی که دارای قسمت بزرگ و سنگینی در وسط خود هستند (مانند چرخ و اگنهای راهآهن)		


۵-۳-۲—روش راهگاه گذاری از پایین^۱

در این روش ، مذاب از پایین ترین نقطه‌ی قالب وارد آن می‌شود. به همین دلیل، مهم‌ترین ویژگی آن، ایجاد جریانی آرام و با حداقل تلاطم و آشفتگی از مذاب می‌باشد. در شکل ۵-۱۳ انواع مختلف روش راهگاه از پایین به صورت ساده‌ای نشان داده شده است. برخلاف ویژگی یاد شده در این روش، به دلیل قرارگرفتن اوّلین مذاب (مذاب سردتر) در قسمت فوقانی (محل استقرار تغذیه)، انجام مذاب، در شبیب دمایی مناسب صورت نمی‌گیرد. از این رو تشکیل حفره‌های انقباضی در قطعات ریخته شده، اجتناب ناپذیر است. برای رفع این مشکل از راهگاه پله‌ای مطابق شکل ۵-۱۴ استفاده می‌گردد. همان‌گونه که در این شکل مشاهده می‌شود با ایجاد اتصالات بیشتر از راهگاه به


قطعه، گرم‌ترین مذاب وارد تغذیه می‌شود و درنتیجه، انجام قطعه به صورت جهت‌دار صورت می‌گیرد. قابل ذکر است که هنگام استفاده از تغذیه‌ی جانبی، کاربرد راهگاه از پایین، نتایج بسیار مطلوبی را به همراه خواهد داشت (شکل ۵-۱۵).



شکل ۵-۱۳—دو نمونه از روش راهگاه‌گذاری از پایین (راهگاه شاخی)



شکل ۵-۱۴—راهگاه پله‌ای



شکل ۵-۱۵—راهگاه زیرین در اتصال به تغذیه جانبی

۱—Bottom Gating

به طوری که در این شکل مشاهده می‌شود، به دلیل عبور مداوم مذاب از تقدیه، این قسمت در پایان باربیزی، گرم‌ترین قسمت قالب خواهد بود. بدیهی است در چنین شرایطی به دلیل ایجاد شیب دمایی مطلوب، انجاماد قطعه به صورت جهت‌دار صورت می‌گیرد.

با توجه به نکات یاد شده، مزیت‌ها و محدودیت‌های روش راهگاه از پایین را می‌توان به صورت


جدول ۴-۵ خلاصه نمود.

جدول ۴-۵ مزیت‌ها، محدودیت‌ها و کاربرد روش راهگاه از پایین

کاربرد	محدودیت‌ها	مزیت‌ها
فولادی	– احتمال قطع شدن جریان و ناقص ماندن قسمت‌های فوقانی در صورت وقوع انجاماد از پایین به طرف بالا.	– کاهش اکسایش فلز و تخریب قالب
– غالباً در ریخته‌گری قطعات بزرگ	– ایجاد شیب دمایی نامناسب و فراهم نشدن شرایط برای ایجاد یک انجاماد جهت‌دار (تشکیل حفره‌های انقباضی در قطعه)	– کاهش جذب هوا و گاز هنگام باربیزی به دلیل ایجاد جریانی آرام و با حداقل تلاطم از مذاب
– در ریخته‌گری قطعات با استفاده از تقدیه‌ی جانبی		– صافی سطوح قطعات ریختگی
		– ایجاد انجاماد جهت‌دار در صورت استفاده از راهگاه پله‌ای و یا استفاده از مواد عایق در تغذیه

۳-۵- روشن راهگاه‌گذاری در سطح جدايش^۱

در این روش، مذاب مطابق شکل



۱۶-۵ از ارتفاع کمتری (از سطح جدايش قالب) وارد محفظه‌ی قالب می‌شود و بنابراین، مشکلات مربوط به روش راهگاه‌گذاری از بالا کاهش می‌یابد.

شکل ۱۶-۵- روشن راهگاه‌گذاری در سطح جدايش

مزیت‌ها و محدودیت‌های این روش از راهگاه‌گذاری را می‌توان به صورت جدول ۵-۵ خلاصه نمود:


جدول ۵-۵- مزیت‌ها، محدودیت‌ها و کاربرد روش راهگاه‌گذاری در سطح جدایش

کاربرد	محدودیت‌ها	مزیت‌ها
<ul style="list-style-type: none"> - به دلیل ایجاد تلاطم در قسمت زیری قالب و در نتیجه باقی ماندن ذرات اکسیدی و ناخالصی‌های دیگر در مذاب، این روش برای ریخته‌گری آلیازهای غیرآهنی مناسب نیست. - در ریخته‌گری قطعات چدنی و بهویژه در مواردی که ارتفاع قسمت زیری قالب کم باشد، این روش مناسب است. 	<ul style="list-style-type: none"> - ایجاد جریان مذابی با تلاطم و آشفتگی زیاد در صورتی که ارتفاع قسمت زیری قالب زیاد باشد. (تخرب قالب و جذب هوا و گاز) 	<ul style="list-style-type: none"> - سهولت تعییه سیستم راهگاهی به دلیل قرار گرفتن آن در سطح جدایش - مفید بودن این روش، به هنگامی که ارتفاع قسمت زیری قالب زیاد نباشد - سهولت اتصال راهگاه به تغذیه و در نتیجه انجام جهت‌دار و تهیه قطعه‌ای با کیفیت مطلوب - صرف‌جویی در فلز مصرفی در سیستم راهگاهی در اثر اتصال راهگاه به قطعه توسط تغذیه

۴-۳-۵- سیستم‌های راهگاهی مرکب^۱ (چندتایی)


هرچند استفاده از روش‌های راهگاه‌گذاری بیان شده در قسمت‌های گذشته (استفاده از یک مجرأ برای انتقال مذاب به داخل قالب) در ریخته‌گری قطعات کوچک بسیار متداول است ولی در تهیه قطعات ریختگی بزرگ، استفاده از این روش‌ها مشکلاتی را به دنبال دارد که تولید قطعات سالم و با کیفیت مطلوب را محدود می‌سازد. علت این موضوع را می‌توان چنین بیان کرد که اولاً، حرارت زیاد جداره‌ی راهباره در محل اتصال آن به قطعه، موجب تخریب قالب در این محل گردیده، در نتیجه مسئله مذاب‌رسانی قطعه مختل می‌شود. ثانیاً، به دلیل طولانی بودن مسیر جریان مذاب در محفظه‌ی قالب، پر شدن آن به طور مطلوبی صورت نمی‌گیرد. مشکلات یاد شده با استفاده از یک سیستم راهگاهی پیچیده‌تر که در آن، مذاب از طریق چند راهباره‌ی مجزاً به قسمت‌های مختلف قالب هدایت

می‌شود، به خوبی حل می‌گردد. این راهگاه‌ها که در ساخت و ایجاد آن‌ها ممکن است یکی از انواع راهگاه‌های ساده (راهگاه از بالا، راهگاه از پایین و راهگاه در سطح جداش) مورد استفاده قرار گیرد، راهگاه‌های مرکب نامیده می‌شوند و به دو صورت به کار می‌روند. در شکل ۵-۱۷ انواع مختلف از راهگاه‌های مرکب افقی، به طور شماتیک نشان داده شده است.




شکل ۵-۱۷ – انواع راهگاه‌های مرکب

از مسائل مهم در طراحی این راهگاه‌ها، آگاهی از مقدار مذاب ورودی از هریک از راهباره‌ها به داخل محفظه‌ی قالب است. با توجه به اهمیت ورود یکنواخت مذاب از راهباره‌ها به داخل محفظه‌ی قالب، طراحی این سیستم‌ها باید مطابق شکل ۵-۱۸ اصلاح گردد.



شکل ۵-۱۸ – طرح‌های اصلاحی برای ورود یکنواخت مذاب به محفظه‌ی قالب در راهگاه‌های مرکب

همان‌گونه که اشاره گردید نوع دیگر راهگاه‌های مرکب، نوع عمودی آن است که به سیستم راهگاهی پله‌ای^۱ موسوم می‌باشد. در شکل‌های ۵-۱۴ و ۵-۱۹ انواع مختلف این نوع از سیستم راهگاهی نشان داده شده است.



شکل ۵-۱۹- انواع دیگر سیستم راهگاهی پله‌ای

مزیت‌ها و محدودیت‌های این نوع سیستم در قسمت‌های گذشته توضیح داده شد. به طور کلی مشخصات سیستم‌های راهگاهی مرکب را می‌توان به صورت جدول ۶-۵ خلاصه نمود.

جدول ۶-۵- مزیت‌ها، محدودیت‌ها و کاربرد سیستم‌های راهگاهی مرکب


کاربرد	محدودیت‌ها	مزیت‌ها
<ul style="list-style-type: none"> - برای ریخته‌گری قطعات بزرگ و پیچیده - با توجه به شکل و اندازه قطعه می‌توان از سیستم راهگاهی پله‌ای یا افقی استفاده کرد. 	<ul style="list-style-type: none"> - مشکل بودن ساخت و ایجاد این سیستم‌ها (مشکل تکنولوژیکی) 	<ul style="list-style-type: none"> - با توجه به این که در یک سیستم راهگاهی مرکب، از کدام یک از انواع راهگاه‌های فرعی (راهگاه از بالا، راهگاه از پایین و راهگاه در سطح جداش) استفاده شده باشد، از مزیت‌های مربوط به آن راهگاه برخوردار خواهد بود. - سیستم‌های مرکب با طرح‌های مختلف می‌توانند کلیه محدودیت‌ها و نارسایی‌های سیستم ساده را نیز برطرف نمایند. - امکان ایجاد انجام‌دادی یکنواخت

۴-۵- روش‌های آخالگیری در سیستم‌های راهگاهی

همان طور که قبلاً بیان شد، یکی از وظایف و نقش‌های بسیار مهم سیستم‌های راهگاهی، قابلیت آخالگیری آن‌هاست. با وجود این، حتی با انتخاب بهترین سیستم‌های راهگاهی، ورود شلاکه و مواد ناخواسته‌ی دیگر به محفظه‌ی قالب اجتناب ناپذیر است. همان‌طور که در فصول گذشته به تفصیل شرح داده شد، این مواد ناخواسته ممکن است از کوره‌های ذوب، پاتیل‌ها، دراثر ریخته‌گری نادرست و نیز طرآحی نامناسب سیستم راهگاهی ناشی گردند. اصولاً جداسازی مواد ناخواسته از مذاب، یا براساس اختلاف وزن مخصوص میان این مواد و فلز مذاب صورت می‌گیرد و یا این که برای این کار از صافی (فیلتر) استفاده به عمل می‌آید.

۱-۴- روش‌های جداسازی مواد ناخواسته براساس اختلاف در وزن مخصوص

الف - استفاده از کanal ممتد: به طوری که اشاره گردید، راهگاه اصلی (راهبار) معمولاً بعد




از محل آخرین راهباره‌ها از دو طرف کمی امتداد داده می‌شود. با ایجاد چنین کانالی، اوّلین مذاب که معمولاً مواد ناخواسته‌ی پیشتری را با خود حمل می‌کند، بنابر تمايل طبیعی جريان مذاب به ادامه‌ی حرکت در مسیری مستقیم، در این محل قرار می‌گیرد که در صورت تداوم عمل باربری و نیز استفاده از طرحی مناسب در این قسمت، این مذاب فرصت برگشت و ورود به داخل محفظه قالب را نخواهد داشت. این موضوع در شکل ۵-۲۰ داشت. به خوبی مشاهده می‌شود.

شکل ۵-۲۰- (الف) برگشت جريان مذاب در برخورد به قسمت انتهایی راهبار در اوّلین مراحل ریختن مذاب

(ب) جلوگیری از برگشت جريان مذاب با ایجاد شیب در قسمت انتهایی راهبار

(ج) ایجاد چاهک در انتهای راهبار برای تجمع مواد ناخواسته


ب – استفاده از موائع و گلوبی در سیستم راهگاهی: همان‌گونه که در شکل ۲۱-۵ مشاهده می‌شود با اعمال روش‌های مانند ایجاد محفظه‌هایی به نام تله^۱ در راهبار (الف)، تعییه‌ی راهبار در قسمت بالای قالب و راهبارهای در قسمت پایین آن (ب) و نیز قراردادن مانع یا سد و تویی در حوضچه مطابق شکل‌های ۳-۵-ب و ج، می‌توان شرایط مناسبی برای صعود و جداسازی مواد ناخواسته‌ی موجود در مذاب فراهم نمود و بدین ترتیب با جمع آوری این مواد در قسمت‌های مختلف سیستم راهگاهی، از ورود آن‌ها به داخل محفظه‌ی قالب جلوگیری کرد. در اینجا یادآوری این نکه ضروری است که استفاده از حالت (ب) هنگامی مفید است که مواد ناخواسته، نسبت به مذاب سبک‌تر بوده، در عین حال، سیستم راهگاهی نیز از نوع فشاری باشد. بهمین دلیل، این روش‌ها را می‌توان تنها برای فلزات آهنی و بعضی از آلیاژهای مس که دارای شرایط یاد شده هستند، به خوبی بکار برد.



شکل ۲۱-۵ – روش‌های دیگر برای جلوگیری از ورود آخال‌ها و مواد ناخواسته به داخل محفظه قالب

ج – استفاده از راهگاه‌های گردابی: با استفاده از این نوع راهگاه‌ها که نمونه‌ای از آن به طور شماتیک در شکل ۲۲-۵ نشان داده شده است، می‌توان به طور مؤثری مواد ناخواسته‌ی موجود در مذاب را از آن جدا نمود. در این روش، مواد ناخواسته، در اثر ایجاد نیروی جانب به مرکز در سطح مذاب جمع شده، به داخل کanalی که در بالای محفظه‌ی گردابی تعییه شده است رانده می‌شوند.


۱ – Trap




شکل ۵-۲۲ - راهگاه گردابی

۴-۵ - استفاده از صافی (فیلتر)

جداسازی مواد ناخواسته با استفاده از روش هایی که تاکنون بیان گردید، مستلزم سبک تر بودن این مواد در مقایسه با مذاب و درتیجه، قابلیت شناور شدن آن ها در مذاب بوده است. بنابراین، طبیعی است که این گونه روش ها در ریخته گری آلیاژ های سبک که در آن ها مواد ناخواسته معمولاً دارای شرایط یاد شده نیستند، از کارآیی مطلوبی برخوردار نخواهند بود. از این رو در ریخته گری این آلیاژ ها، علاوه بر رعایت اصول کلی بیان شده، از فیلتر های تصفیه و توری های سیمی در قسمت های مختلف سیستم راهگاهی استفاده می شود. در شکل ۵-۲۳ نمونه هایی از کاربرد ماهیچه صافی (الف) و توری های سیمی (ب) در قسمت های مختلف سیستم راهگاهی نشان داده شده است.



(الف)



(ب)

شکل ۵-۲۳ – استفاده از صافی (فیلتر) در قسمت های مختلف از سیستم راهگاهی

الف) استفاده از ماهیچه‌ی صافی

ب) استفاده از توری‌های سیمی

پرسش

- ۱- وظایف اصلی یک سیستم راهگاهی کدامند؟
- ۲- اجزای یک سیستم راهگاهی را نام برده، با رسم یک شکل آنها را نشان دهید.
- ۳- وظایف اساسی حوضچه بالای راهگاه باربریز را توضیح دهید.
- ۴- دلیل مخروطی شکل بودن راهگاه باربریز چیست؟ توضیح دهید.
- ۵- طرح اتصال اجزای سیستم راهگاهی چه نقشی درسلامت قطعه‌ی ریختگی دارد؟
- ۶- نسبت راهگاهی چیست؟
- ۷- مزیت‌ها و محدودیت‌های سیستم‌های راهگاهی فشاری و غیرفشاری کدامند؟
- ۸- انواع روش‌های راهگاه‌گذاری را با رسم شکل نشان داده، مزیت‌ها و محدودیت‌های هریک را توضیح دهید.
- ۹- سیستم‌های راهگاهی مرکب چه نوع سیستمی هستند و در چه مواردی بکار می‌روند؟
- ۱۰- روش‌های جداسازی مواد ناخواسته را از مذاب نام برد، موارد استفاده هریک را ذکر کنید.

فهرست منابع اصلی

الف - منابع فارسی

- ۱- حجازی جلال - اصول متالورژیکی ریخته‌گری - دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۷۳
- ۲- دوامی پرویز، حجازی جلال، نظم دار سیاوش، عسگرزاده علی‌اکبر - درس فنی سال سوم ریخته‌گری آموزش و پژوهش ۱۳۷۲
- ۳- دوامی پرویز، حجازی جلال، نظم دار سیاوش، عسگرزاده علی‌اکبر - حساب فنی سال چهارم ریخته‌گری آموزش و پژوهش ۱۳۷۲
- ۴- دوامی پرویز - مبانی سیستم‌های راهگاهی و تغذیه‌گذاری در چدن‌ها - جامعه ریخته‌گران ایران
- ۵- پژوهش رئوف - سیستم راهگاهی در ریخته‌گری چدن - جامعه ریخته‌گران ایران
- ۶- خسروی رحمان - اصول سیستم راهگاهی و تغذیه‌گذاری در چدن‌ها - جامعه ریخته‌گران ایران

ب - منابع خارجی

1. Foundry Technology/ P.R.Beeley / Butter Worth, London/ 1972.
2. Principles of Metal Casting /Heine Loper Rosental/ Mc Graw - Hill, U.S.A/ 1967.
3. Metals Handbook, 8th Edition, Vol 5 / ASM / 1970.
4. Metals Handbook, 9th Edition, Vol 15 / ASM / 1988.
5. Solidification and Casting / G.j. Davice / Applieds Science pub / 1973.
6. Solidification Processing / M.C.Flemings / Mc Graw - Hill / 1974.
7. Applied science in the Casting of Metals / Ed.K. Strauss / Pergamon /

1970.

8. Phase Transformation in Metals and Alloys / D.A. Porter / Van Nostrand Reinhold (UK) / 1981.
9. Physical Metallurgy Principles / R.E. Reed Hill / Van Nostrand Reinhold (U.K) / 1970.
- 10 . Foundryman's Handbook, 9th Edition / Foseco / Pergamon / 1986.
11. Introduction to physical Metallurgy / Avner / Mc Graw - Hill / 1974.

