



واحد کار (۲)

توانایی اتصال لوله های پلیمری

هدف های رفتاری: پس از آموزش این واحد کار هنرجو باید بتواند:

- ۱- مشخصات لوله های بی وی سی (P.V.C) را شرح دهد.
- ۲- انواع فیتینگ های بی وی سی را معرفی کند و کاربرد هریک را بیان کند.
- ۳- چسب بی وی سی را معرفی کند و کاربرد آن را توضیح دهد.
- ۴- اصول اتصال لوله های بی وی سی را شرح دهد.
- ۵- لوله بی وی سی را به فیتینگ های آن اتصال دهد.
- ۶- مشخصات لوله های پلی اتیلن (PE) را شرح دهد.
- ۷- انواع فیتینگ های پلی اتیلن را معرفی کند و کاربرد هریک را بیان کند.
- ۸- طرز کار ابزار اتصال لوله های پلی اتیلن را توضیح دهد.
- ۹- طرز کار ابزار برش لوله های پلیمری را شرح دهد.
- ۱۰- لوله و فیتینگ های پلی اتیلن را به یکدیگر اتصال دهد.
- ۱۱- مشخصات لوله های پلی بروپیلن (PP) را شرح دهد.
- ۱۲- انواع فیتینگ های پلی بروپیلن را معرفی کند و کاربرد هریک را بیان کند.
- ۱۳- ابزار و تجهیزات مورد استفاده در لوله کشی فاضلاب به روش پوش فیت را نام برد و کاربرد هریک را شرح دهد.
- ۱۴- روش اتصال لوله و فیتینگ های پلی بروپیلن را به روش پوش فیت بیان کند.
- ۱۵- لوله و فیتینگ های پلی بروپیلن را به روش پوش فیت به یکدیگر اتصال دهد.

ساعت آموزش		
جمع	عملی	نظری
۱۸	۱۴	۴

پیشآزمون (۲)

۱- جنس لوله‌های موسوم به پولیکا از چیست؟

پاسخ:

۲- لوله و فیتینگ‌های پولیکا در لوله‌کشی فاضلاب به کدام‌یک از روش‌های زیر به یکدیگر متصل می‌شوند؟

الف - چسبی ب - دندایی ج - جوشی

پاسخ:

۳- به نظر شما لوله‌های بریده شده‌ی شکل زیر چه عیبی دارند؟ برای رفع آن چه اقدامی لازم است؟

پاسخ:

الف -

ب -



۴- از لوله و فیتینگ انتهای لوله‌کشی فاضلاب، که با علامت فلاش مشخص شده است، چه استفاده‌ای می‌شود؟

پاسخ:



۵- طول شاخه‌ی لوله‌های پولیکا معمولاً چند متر است؟

الف - ۳ متر ب - ۴ متر ج - ۶ متر

پاسخ:


۶- به نظر شما جنس لوله‌های شکل زیر از چیست؟

پاسخ:



۷- به نظر شما در شکل زیر چه عملی در حال اجراست؟

پاسخ:



۸- نام لوله‌ی شکل زیر چیست؟ و دو سر لوله (طرفین لوله) چه نام دارند؟

پاسخ:

الف -

ب -



۹- نام سه نوع لوله‌ی پلیمری مورد استفاده در لوله‌کشی فاضلاب، آب باران و هواکش را بنویسید.

پاسخ:



شکل ۲-۱- لوله‌ی بی‌وی‌سی



شکل ۲-۲- پودر سفیدرنگ بی‌وی‌سی



شکل ۲-۳

۲- اتصال لوله‌های پلیمری

۱- اتصال لوله و فیتینگ بی‌وی‌سی (P.V.C)

مقدمه: در سال ۱۹۲۶ یک شیمیدان آمریکایی موفق به کشف بی‌وی‌سی گردید، در جریان جنگ جهانی دوم محققان آلمانی پلیمر بی‌وی‌سی را توسعه دادند و هنگامی که برای تهییه لوله‌های فلزی با کمبود مواد اویله روبه‌رو شدند بیشتر از این ماده برای تولید انواع لوله استفاده کردند (شکل ۱).

ماده‌ی اصلی تشکیل‌دهنده‌ی آن پلی‌وینیل کلرايد (P.V.C) است، که به صورت پودر سفید رنگ است (شکل ۲-۲). این

ماده‌ی پلیمری از تکرار $\text{C}_n\text{H}_2\text{Cl}$ به وجود آمده است.

این پلیمر به دلیل خواصی که دارد، پرمصرف‌ترین پلیمر در جهان است. از جمله خواص آن این است که با حرارت دادن، نرم و قالب‌پذیر (شکل‌پذیر) می‌شود و پس از سردشدن سخت می‌گردد و به شکل قالب خود درمی‌آید. همچنین در برابر عوامل شیمیایی و خوردگی، مقاومت می‌کند و عایق الکتریکی خوبی است. حدود ۹۵٪ تا ۹۹٪ مواد تشکیل‌دهنده‌ی بی‌وی‌سی را پودر بی‌وی‌سی و بقیه را مواد افزودنی تشکیل می‌دهد (شکل ۲-۳).





۱-۱-۲- لوله‌ی پی‌وی‌سی: لوله و فینینگ پلی‌وینیل کلراید سخت (PVC - U) برای لوله‌کشی فاضلاب و هواکش داخلی ساختمان، در استاندارد DIN 19531 تعریف و طبقه‌بندی شده است. این لوله در دو ضخامت جدار عرضه می‌شود. ضخامت جدار معمولی در قطرهای ۴۰، ۵۰، ۷۵، ۱۰۰، ۱۲۵، ۱۴۰ و ۱۶۰ میلی‌متر و ضخامت جدار فشار قوی بیشتر در قطرهای ۱۰۰، ۱۲۵ و ۱۵۰ میلی‌متر تولید می‌گردد.

در شکل و جدول ۲-۴ مشخصات لوله‌های پی‌وی‌سی مربوط به یکی از کارخانجات تولیدکننده آمده است.

قطر خارجی به میلی‌متر	مشخصات مشخصات میلی‌متر		مشخصات مشخصات میلی‌متر		مشخصات مشخصات میلی‌متر	
	مشخصات مشخصات میلی‌متر		مشخصات مشخصات میلی‌متر		مشخصات مشخصات میلی‌متر	
	مشخصات مشخصات میلی‌متر	وزن یک متر کیلوگرم	مشخصات مشخصات میلی‌متر	وزن یک متر کیلوگرم	مشخصات مشخصات میلی‌متر	وزن یک متر کیلوگرم
۲۰						
۲۵						
۳۲						
۴۰					۱/۸	۱/۹...
۵۰					۱/۸	۲/۴...
۶۳					۱/۹	۳/۱...
۷۵			۱/۸	۳/۶۰۰	۲/۲	۴/۴...
۹۰			۱/۸	۴/۳۰۰	۲/۷	۶/۳...
۱۱۰	۱/۸	۵/۷۰۰	۲/۲	۶/۴۰۰	۳/۲	۹/۱...
۱۲۵	۱/۸	۶/۰۰	۲/۵	۸/۲۰۰	۳/۷	۱۲/۲...
۱۶۰	۱/۸	۷/۷۰۰	۳/۲	۱۳/۳۰۰	۴/۷	۱۹/...
۲۰۰	۱/۸	۹/۶۰۰	۴	۲۰/۵۰۰	۵/۹	۲۹/۷...

شکل ۲-۴- مشخصات لوله‌های PVC



شکل ۲-۵—لوله‌های پی‌وی‌سی در شاخه‌های ۶ متری عرضه می‌شوند.



شکل ۲-۶—لوله‌ی پی‌وی‌سی



شکل ۲-۷—فیتینگ‌های پی‌وی‌سی

لوله‌های پی‌وی‌سی که در یک طرف سرکاسه دارند، در بازار کار به لوله‌های پولیکا معروف‌اند. این نوع لوله‌ها در برابر فشارهای ۴ تا ۶ آتمسفر مقاوم‌اند.

لوله‌های پی‌وی‌سی در شاخه‌های ۶ متری عرضه می‌شوند (شکل ۲-۵).

— خواص لوله‌های پی‌وی‌سی: دارای وزن سبک‌اند و حمل و نقل آن‌ها آسان است و به راحتی بین سقف کاذب و مکان‌هایی که دسترسی به آن‌ها مشکل است نصب می‌شوند. هزینه‌ی اجرای لوله‌کشی فاضلاب، با این نوع لوله نسبت به لوله‌های چدنی و پلی‌بروپیلن، کم‌تر است. در برابر مواد شیمیایی مختلف از مقاومت بالایی برخوردار است.

در برابر نیروهای خارجی مقاومت کم‌تری دارد. از این‌رو آن‌ها، در محل‌هایی که احتمال وارد‌آمدن فشار خارجی و ضربه وجود دارد، باید با دقیق و پیش‌بینی لازم نصب شوند. این لوله‌ها در برابر حرارت زیاد، فرم و استحکام خود را از دست می‌دهند. به همین دلیل از کاربرد آن‌ها در سیستمی که فاضلاب با دمای بیش از 65°C در آن جریان دارد خودداری می‌شود (شکل ۲-۶).

— ۲-۱-۲— فیتینگ‌های پی‌وی‌سی: فیتینگ‌های پی‌وی‌سی، با کمی تفاوت، شبیه فیتینگ‌های چدنی سرکاسه دار هستند و عموماً به صورت دو سرکاسه‌دار یا یک سرکاسه‌دارند. بر حسب نوع اتصال، شکل فیتینگ‌های پی‌وی‌سی متفاوت است. در شکل ۲-۷ تعدادی از فیتینگ‌های پی‌وی‌سی مشاهده می‌شود.



شکل ۲-۸



شکل ۲-۹—درست کردن سرکاسه



شکل ۲-۱۰—خارج کردن فیتینگ از سرکاسه



شکل ۲-۱۱

— سرکاسه دار کردن لوله های پی وی سی: برای سرکاسه دار کردن لوله های پی وی سی، شعله‌ی ملایم مشعل را با فاصله‌ی مشخص (حدود ۵-۱۰ سانتی متر) به لوله تزدیک می‌کنند و برای جلوگیری از سوختن و تغییر رنگ لوله، لوله را می‌گردانند تا محل گرم شده نرم شود. برای تشخیص نرم شدن لوله، با انگشتان دست کمی به قسمت نرم شده فشار می‌دهند (شکل ۲-۸).

اگر لوله فرو رود یا کچ شود نشان دهنده‌ی آن است که برای سرکاسه دار شدن نرم و آماده شده است. در غیر این صورت باید عمل گرم شدن ادامه یابد. پس از نرم شدن لوله، بلا فاصله طرف صاف لوله دیگر یا فیتینگ را داخل قسمت نرم شده قرار می‌دهند و ضمن چرخش و اعمال نیرو فیتینگ را می‌گردانند تا سرکاسه ایجاد شود. پس از چند لحظه، با سرد شدن قسمت سرکاسه، مجدداً ضمن گرداندن و کشیدن، فیتینگ را از سرکاسه لوله خارج می‌کنند (شکل ۲-۹ و ۲-۱۰).

۲-۱۳—چسب های پی وی سی: برای اتصال لوله های پی وی سی به یکدیگر یا به فیتینگ ها از نوعی چسب مایع، که در بسته ها (تیوب های فشاری) یا در قوطی هایی با حجم های متفاوت با توجه نیاز قرار دارد، استفاده می شود (شکل ۲-۱۱).



حلال آن تیز فوری است. در جدول ۲-۱۲ مدت زمان خشک شدن کامل اتصال چسبی لوله‌های پی‌وی‌سی مشاهده می‌شود.

جدول ۲-۱۲- مدت زمان خشک شدن کامل اتصال چسبی لوله‌های پی‌وی‌سی

قطر اسمی لوله (اینج)	آب و هوای سرد	آب و هوای معتدل	آب و هوای گرم	آب و هوای سرد
$\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{4}$	10°C - 22°C	12°C - 22°C	22°C - 66°C	10°C - 22°C
$\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{4}$	۳۰ دقیقه	۲۰ دقیقه	۱۲ دقیقه	۳۰ دقیقه
$\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$	۱ ساعت	۴۵ دقیقه	۳۰ دقیقه	۱ ساعت
۳-۴	۱/۵ ساعت	۱ ساعت	۴۵ دقیقه	۱/۵ ساعت
۶-۸	۲/۵ ساعت	۱/۵ ساعت	۱ ساعت	۱/۵ ساعت



شکل ۲-۱۳

۴-۱-۲- اصول اتصال لوله‌های پی‌وی‌سی

به وسیله چسب:

الف- پس از اندازه گیری و علامت گذاری، لوله پی‌وی‌سی به وسیله کمان اره بریده می‌شود (شکل ۲-۱۳).



شکل ۲-۱۴

ب- با استفاده از سوهان، پلیسه‌ی جداره‌ی داخلی و خارجی محل برش خورده را از لوله جدا می‌کنند (شکل ۲-۱۴).



شکل ۲-۱۵

ج – با استفاده از سنباده‌ی زیر آهن، روی جداره‌ی لوله یا فیتینگ را به اندازه‌ی لازم خشن‌دار می‌کنند (شکل ۲-۱۵).



شکل ۲-۱۶

د – محیط قسمت صاف (ساده) لوله یا فیتینگ را به حسب پی‌وی‌سی آغشته می‌کنند (شکل ۲-۱۶).




شکل ۲-۱۷

ه – بعد از قراردادن لوله در دهانه‌ی سرکاسه فیتینگ، ضمن اعمال نیرو، فیتینگ را به دور لوله می‌گردانند تا لوله به اندازه‌ی کافی در داخل سرکاسه فیتینگ قرار گیرد (شکل ۲-۱۷).



شکل ۲-۱۸

مدت انجام کار: ۱۲۰ دقیقه



نقشه‌ی دستور کار شماره‌ی یک

و— با استفاده از یک پارچه‌ی تمیز، چسب‌های بیرون‌زده از محل اتصال را پاک می‌کنند (شکل ۲-۱۸).

۲-۲- دستور کار شماره‌ی یک: اتصال لوله و فیتینگ‌های پی‌وی‌سی به روش چسبی

ابزار مورد نیاز

ردیف	ابزار مورد نیاز	تعداد
۱	کمان اره	یک عدد
۲	متر فلزی ۳ متری	یک عدد
۳	مشعل گازسوز با متعلقات	یک عدد
۴	سوهان نیم‌گرد زیر نمره‌ی ۱۰	دو عدد
۵	دستکش کار	یک عدد
۶	آچار فرانسه نمره‌ی ۱۲	یک عدد

مواد و وسائل لازم

ردیف	مواد مصرفی مورد نیاز	تعداد
۱	لوله‌ی پی‌وی‌سی نمره‌ی ۶۳ فشار ضعیف ۱۷° سانتی‌متر	یک عدد
۲	سیفون نمره‌ی ۶۳	یک عدد
۳	زانوبی ۹۰ درجه نمره‌ی ۶۳	یک عدد
۴	زانوبی ۴۵ درجه نمره‌ی ۶۳	دو عدد
۵	سهراهی ۴۵ درجه نمره‌ی ۶۳	یک عدد
۶	چسب پی‌وی‌سی	یک تیوب
۷	سنباره‌ی آهن زبر	یک ورق
۸	کبریت	یک بسته
۹	پارچه‌ی نرم	به اندازه‌ی لازم



نکات ایمنی


- ۱- قبل از روشن کردن مشعل، نقاط اتصال را با قلم مو و کف صابون آزمایش کنید.
- ۲- قبل از باز کردن شیر گاز، کبریت یا فندک را روشن کرده، سپس شیر گاز مشعل را به اندازه‌ی لازم باز کنید.
- ۳- هیچ گاه شعله را به فیتینگ‌ها نزدیک نکنید، به عبارت دیگر هیچ گاه فیتینگ‌ها را حرارت ندهیید، در غیر این صورت فیتینگ دفرمه می‌شود.
- ۴- در موقع برشکاری دقیق کنید که تیغ اره با دستهایتان تماس پیدا نکند.
- ۵- قبل از شروع کار، نسبت به تهیه‌ی سطل ماسه یا کپسول آتش‌نشانی حاوی ماده‌ی خاموش‌کن مناسب با نوع گاز و مواد مصرفی اقدام نمایید.
- ۶- در جریان کار از دستکش مناسب استفاده کنید.
- ۷- هیچ گاه شعله‌ی مشعل را به چسب پیوی‌سی نزدیک نکنید.
- ۸- پس از خاتمه‌ی کار با بستن شیر گاز شعله مشعل را خاموش کنید.

مراحل اجرای کار

۱- لباس کار خود را پوشید.


۲- ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز را از انبار تحویل بگیرید.

۳- طول حقیقی لوله‌ها را از روی نقشه حساب کنید و اندازه‌های به دست آمده را به وسیله‌ی متر و مارژیک بر روی لوله علامت‌گذاری کنید و آن‌ها را با کمان اره ببرید (شکل ۲-۱۹).



شکل ۲-۱۹

۴- یک طرف لوله‌های بریده شده را حرارت دهید و سرکاسه‌دار کنید (شکل ۲-۲۰).




شکل ۲-۲۰




شکل ۲-۲۱

۵- پس از حرارت دادن یک طرف کوتاه‌ترین لوله (قطعه‌ی شماره‌ی ۱) و نرم شدن آن، طرف نرم شده را میان فک‌های گیره‌ی موازی قرار دهید و به آهستگی فک‌ها را بیندید تا در نهایت مانند شکل ۲-۲۱ دوپهن شود.




شکل ۲-۲۲

۶- مطابق نقشه‌ی دستور کار طرف ساده‌ی لوله‌ی دوپهن شده را به چسب بی‌وی‌سی، آغشته کنید و درپوش را داخل سرکاسه‌ی زانویی 90° درجه قرار دهید (شکل ۲-۲۲).




شکل ۲-۲۳

۷- قطعه‌ی به دست آمده را به لوله‌ی شماره‌ی ۳ متصل کنید (شکل ۲-۲۳).




شکل ۲-۲۴

۸- مطابق شکل ۲-۲۴ ابتدا قطعه‌ی به دست آمده در ردیف ۷ و سپس زانوی 45° شماره‌ی ۵ را به سه راه (شماره‌ی ۴) اتصال دهید.



شکل ۲-۲۵

۹- لوله‌ی شماره‌ی ۹ را، مطابق آنچه در اصول اتصال گفته شده است، به قطعه‌ی به دست آمده متصل نمایید (شکل ۲-۲۵).



شکل ۲-۲۶

۱۰- اتصال قطعه‌ی مقابل را به ترتیب نشان داده شده، تکمیل کنید (شکل ۲-۲۶).



شکل ۲-۲۷— لوله‌ی پلی‌اتیلن

۱۱— در آخرین مرحله قطعه‌ی به دست آمده در ردیف ۱۰ را به قطعه‌ی به دست آمده در ردیف ۹ وصل کنید و شکل را کامل نمایید.

۱۲— پس از اتمام کار، شیر کپسول گاز و مشعل را بیندید تا شعله خاموش شود.

۱۳— مدار ساخته شده را برای ارزش‌بایی به هنرآموز کارگاه تحويل دهید.

۱۴— ابزار و تجهیزات تحويل گرفته را جمع آوری کنید و به انبار تحويل دهید.

۱۵— محیط کارتان را نظافت کنید.

۱۶— گزارش کاملی را شامل عنوان، نقشه کار، ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز، توضیح مراحل اجرای کار، نتیجه گیری و پیشنهادهای خود را در دفتر گزارش کارتان بنویسید و برای ارزش‌بایی به هنرآموز کارگاه تحويل دهید.

۳— اتصال لوله و فیتینگ پلی‌اتیلن

۱— ۲-۳— لوله‌ی پلی‌اتیلن: لوله‌ی پلی‌اتیلن با چگالی بالا (HDPE)^۱ برای لوله‌کشی فاضلاب، آب باران و هواکش داخل ساختمان‌ها مناسب است (شکل ۲-۲۷) و در استانداردهای زیر طبقه‌بندی و تعریف شده‌اند:

۱— اندازه‌ها DIN 19535 PART1

۲— شرایط فنی 2 DIN 19535 PART 2

۳— جنس ۵ و DIN 8074

جدول ۲-۲۸— طبقه‌بندی لوله‌های پلی‌اتیلن از نظر فشار کار آن‌ها

سری	۱	۲	۳
فشار نامی (PN)	۲/۵	۳/۲	۴

طبق استاندارد شرایط فنی (۲) در اتصال لوله پلی‌اتیلنی در فاضلاب، از روش جوش سر به سر^۲، با گرم کردن، استفاده می‌شود. این لوله‌ها در طول‌های ۳، ۵ و ۶ متری و از نظر فشار نامی (PN) در سه سری مطابق جدول ۲-۲۸ عرضه می‌گردند:

۱— HDPE=High Density poly Ethelene

۲— Butt welding



جدول ۲-۲۹—مشخصات لوله‌های پلی‌اتیلن

قطر لوله diameter	۲/۵ اتمسفر PN 2.5		۳/۲ اتمسفر PN 3.2		۴ اتمسفر PN 4		
	قطر خارجی (mm)	ضخامت (mm)	وزن هر متر (kg)	ضخامت (mm)	وزن هر متر (kg)	ضخامت (mm)	وزن هر متر (kg)
۴۰					۱/۸	۰/۲۲۶	
۵۰				۱/۸	۰/۲۸۵	۲	۰/۳۱۹
۶۳	۱/۸	۰/۳۶۲	۲	۰/۴۰۶	۲/۵	۰/۴۹۲	
۷۵	۱/۹	۰/۴۵۴	۲/۴	۰/۵۶۹	۲/۹	۰/۶۷۲	
۹۰	۲/۲	۰/۶۳۷	۲/۸	۰/۷۸۷	۳/۵	۰/۹۷۲	
۱۱۰	۲/۷	۰/۹۳۸	۳/۵	۱/۲۰	۴/۳	۱/۴۵	
۱۲۵	۳/۱	۱/۲۳	۳/۹	۱/۵۱	۴/۹	۱/۸۷	
۱۴۰	۳/۵	۱/۵۴	۴/۴	۱/۹۱	۵/۴	۲/۳۱	
۱۶۰	۳/۹	۱/۹۴	۵	۲/۴۶	۶/۲	۳/۰۳	
۱۸۰	۴/۴	۲/۴۷	۵/۶	۳/۱	۷	۳/۸۲	
۲۰۰	۴/۹	۳/۰۴	۶/۲	۳/۸۲	۷/۷	۴/۶۷	
۲۲۵	۵/۵	۳/۸۴	۷	۴/۸۱	۸/۷	۵/۹۳	
۲۵۰	۶/۱	۴/۷۳	۷/۸	۵/۹۶	۹/۷	۷/۳۳	
۲۸۰	۶/۹	۵/۹۵	۸/۷	۷/۴۴	۱۰/۸	۹/۱۳	
۳۱۵	۷/۷	۷/۴۷	۹/۸	۹/۴۱	۱۲/۲	۱۱/۶	
۳۵۵	۸/۷	۹/۵	۱۱/۱	۱۲	۱۳/۷	۱۴/۷	
۴۰۰	۹/۸	۱۲	۱۲/۴	۱۵/۱	۱۵/۴	۱۸/۶	
۴۵۰	۱۱	۱۵/۲	۱۴	۱۹/۱	۱۷/۴	۲۳/۶	

جدول ۲-۲۹ مشخصات فیزیکی، طبق استاندارد ۷۴۰ دین را برای لوله‌های سری اول و سری‌های دوم و سوم نشان می‌دهد. قابل توضیح است که در استاندارد BS ۵۲۵۵ لوله‌های پلی‌اتیلن در شاخه‌های ۳ و ۴ متری و برای قطرهای نامی ۳۲، ۴۰ و ۵۰ میلی‌متر ($\frac{1}{4}$ ، $\frac{1}{2}$ ، ۱، ۲ اینچ) تعریف و طبقه‌بندی شده‌اند و در استانداردهای ANSI و N.P.C (آمریکایی)، لوله‌های پلی‌اتیلن برای لوله‌کشی فاضلاب، هواکش داخل ساختمان مجاز شناخته شده‌اند.

در استانداردهای ذکر شده، آزمایش آب‌بندی لوله‌کشی فاضلاب ساختمان با لوله‌های پلی‌اتیلن با آب و با فشار، حد اکثر ۶ متر ستون آب است.


۲-۳-۲—فیتینگ‌های پلی‌اتیلن: برای اجرای لوله‌کشی فاضلاب با استفاده از لوله‌های پلی‌اتیلن نیاز به فیتینگ‌های خاصی است که با استفاده از دستگاه جوش مخصوص می‌توان آن‌ها را به لوله و یا به یکدیگر متصل نمود.



فیتینگ‌های پلی‌اتیلن، مورد استفاده در لوله‌کشی فاضلاب در شکل ۲-۳۰ نشان داده است.



شکل ۲-۳۰



شکل ۲-۳۱— انواع دریچه بازدید

— دریچه‌ی بازدید جوشی پلی‌اتیلن: دریچه‌های بازدید ۹۰ و ۴۵ درجه معمولاً بر روی رایزرها (لوله‌های قائم فاضلاب) نصب می‌شود و از آن برای آزمایش آب‌بندی و رفع گرفتگی استفاده می‌شود. دریچه‌ی بازدید افقی در انتهای لوله‌های افقی فاضلاب نصب می‌شود و برای تمیزکردن و رفع گرفتگی درون لوله‌های فاضلاب استفاده می‌شود (شکل ۲-۳۱).



شکل ۲-۳۲— انواع موفة

— موفة‌ی (رابط) پلی‌اتیلن: از موفة‌های بلند و کوتاه برای ارتباط سیفون شترگلوبی به کاسه‌ی توالت ایرانی و هم‌چنین برای اتصال دو فیتینگ یا لوله استفاده می‌شود (شکل ۲-۳۲).



شکل ۲-۳۳— انواع درپوش

— درپوش پلی اتیلن: از درپوش موقت، پس از اجرای لوله کشی فاضلاب، برای جلوگیری از ریختن مصالح ساختمانی در درون لوله های فاضلاب و از درپوش تست برای آزمایش آب بندی لوله کشی فاضلاب استفاده می شود (شکل ۲-۳۳).



شکل ۲-۳۴— انواع بست دیواری لوله های پلی اتیلن


— بست دیواری لوله های پلی اتیلن: از این بست برای مهار کردن و جلوگیری از حرکت لوله های فاضلاب استفاده می شود. پس از سوراخ کردن دیوار، بست را به وسیله پیچ و روپلاک به دیوار متصل می کنند و پس از باز کردن پیچ های بست دوتیکه، لوله را در وسط بست قرار می دهند و به وسیله پیچ ها و بستن آنها، لوله فاضلاب را در درون بست مهار می کنند (شکل ۲-۳۴).



شکل ۲-۳۵— دستگاه جوش لوله های پلی اتیلن

۲-۳-۲— ابزار اتصال لوله های پلی اتیلن:

— دستگاه جوش لوله های پلی اتیلن: از این وسیله برای اتصال لوله های پلی اتیلن فاضلاب استفاده می شود و در انواع و ظرفیت های مختلف تولید می شود. در شکل ۲-۳۵ یکی از انواع آن مشاهده می شود.



شکل ۲-۳۶ - دستگاه جوش



شکل ۲-۳۷ - دستگاه جوش لوله و فیتینگ پلی اتیلن



شکل ۲-۳۸

نوعی دیگر از دستگاه جوش لوله و فیتینگ پلی اتیلن در شکل ۲-۳۶ نشان داده شده است.

اجزای دستگاه جوش معمولاً عبارت اند از : پایه، کابینت جعبه‌ی ابزار، گیره‌های نگهدارنده‌ی لوله و فیتینگ، صفحه‌ی مجهر به تیغه‌ی برش، اهرم باردهنده، صفحه‌ی مجهر به هیتر برقی یا المنت (صفحه جوش)، ترمومتر، کلید خاموش و روشن، لامپ سیگنال، کابل برق، دوشاخه برق و

این دستگاه طوری طراحی شده که در موقع کار می‌توان صفحه‌ی مجهر به تیغه بُرش یا صفحه مجهر به هیتر برقی را به صورت لولایی از محل اتصال دور یا نزدیک نمود.

در شکل ۲-۳۷ یک نوع دستگاه جوش متداول، مربوط به لوله‌های پل اتیلن، مشاهده می‌شود که به عنوان نمونه طرز کار آن برای اتصال لوله به فیتینگ شرح داده می‌شود.

- نحوه‌ی کار دستگاه جوش لوله‌ی پلی اتیلن:

- ۱- برای استفاده از دستگاه جوش، ابتدا دوشاخه‌ی متصل به کابل برق دستگاه را به پریز برق متصل می‌کنند (شکل ۲-۳۸).



۲-۳۹ شکل



۲-۴۰ شکل



۲-۴۱ شکل

۲- برای روشن شدن دستگاه، کلید خاموش و روشن کردن دستگاه را، که مجهز به لامپ سیگنال است، در حالت روشن قرار می‌دهند. با این عمل، لامپ سیگنال کلید نیز روشن می‌شود (شکل ۲-۳۹).

۳- برای شروع به کار دستگاه، ابتدا ترموموستات را براساس دمای توصیه شده از طرف کارخانه سازنده (23° درجه سانتی گراد) تنظیم می‌کنند. با این عمل هیتر دستگاه شروع به گرم کردن صفحه جوش می‌کند و لامپ سیگنال ترموموستات نیز روشن می‌شود و پس از مدتی با رسیدن به دمای تنظیم شده، ترموموستات دستگاه به طور خودکار فرمان قطع می‌دهد و لامپ سیگنال ترموموستات نیز خاموش می‌شود (شکل ۲-۴۰).

۴- ابتدا لوله مورد نظر را داخل گیره مخصوص خود قرار می‌دهند و سپس پیچ آن را سفت می‌کنند (شکل ۲-۴۱).



شکل ۲-۴۲

۵- آن گاه فیتینگی را، که باید به لوله متصل شود، در داخل گیره‌ی طرف مقابل لوله قرار می‌دهند و پیچ آن را سفت می‌کنند. همان‌طور که در شکل ۲-۴۲ مشاهده می‌شود همه‌ی محیط لوله به فیتینگ نجسبیده و درز آن مشخص است.



شکل ۲-۴۳

۶- برای رفع آن، ابتدا فیتینگ را توسط اهرم متصل به گیره‌ی آن عقب می‌کشند و بعد از پایین آوردن صفحه‌ی مجهز به تیغه‌ی برش، اهرم متصل به گیره‌ی لوله را به سمت تیغه‌ی برش حرکت می‌دهند و به آن می‌چسبانند (شکل ۲-۴۳).



شکل ۲-۴۴

۷- برای صاف کردن لبه‌ی لوله، با فشار شستی دریل صفحه‌ی مجهز به تیغه‌ی بُرش با دور تند به حرکت درمی‌آید و در مدت کوتاهی لبه‌ی جلو آمده‌ی اطراف لوله را برمی‌دارد و صاف می‌کند (شکل ۲-۴۴).



۸- در صورتی که لبهٔ فیتینگ نیز ناصاف باشد، مطابق شکل ۲-۴۵ و توضیحات قبلی عمل می‌گردد.




شکل ۲-۴۵

۹- پس از صاف شدن لبهٔ لوله و فیتینگ، آن‌ها را جهت انطباق رو به روی یکدیگر قرار می‌دهند. همان‌طور که در شکل ۲-۴۶ مشاهده می‌شود لبهٔ لوله باله بـ لـ بـ فـیـتـینـگ منطبق نیست و یکی در بالا و دیگری پایین قرار دارد.



شکل ۲-۴۶


۱۰- در این صورت، پیچ رگلاز صفحه‌ی متصل به گیره‌ی فیتینگ را آن‌قدر می‌گردانند تا هر دو هم‌سطح شوند (شکل ۲-۴۷).




شکل ۲-۴۷



شکل ۲-۴۸



شکل ۲-۴۹



شکل ۲-۵۰



شکل ۲-۵۱

۱۱- همانطور که در شکل ۲-۴۸ مشاهده می‌شود پس از هم‌سطح شدن و انطباق دو لبه به یکدیگر، پیچ تنظیم و گیره‌ها را سفت می‌کنند.

۱۲- پس از گرم شدن صفحه‌ی جوش و رسیدن به دمای مطلوب، لوله را از فیتینگ فاصله می‌دهند و صفحه‌ی جوش را پایین می‌آورند. سپس لوله و فیتینگ را به طرفین صفحه‌ی جوش می‌چسبانند و به آن‌ها به‌طور یک‌نواخت فشار می‌آورند تا زمانی که لبه‌ی آن‌ها به اندازه‌ی کافی ذوب شود (شکل ۲-۴۹).

۱۳- پس از ذوب شدن لبه‌ها (توسط اهرم‌ها) و فاصله‌انداختن بین لوله و فیتینگ، صفحه‌ی جوش را به بالا حرکت می‌دهند (شکل ۲-۵۰).

۱۴- در خاتمه‌ی کار، اهرم‌های متصل به گیره‌ها را به سمت یکدیگر حرکت می‌دهند و برای جوش خوردن لبه‌ی لوله و فیتینگ به یکدیگر، آن‌ها را به مدت ۱-۳ دقیقه به یکدیگر می‌چسبانند و بر آن‌ها فشار یک‌نواخت اعمال می‌کنند (شکل ۲-۵۱).



مدت انجام کار: ۳۶۰ دقیقه


۴-۲- دستور کار شماره‌ی دو: اتصال لوله و فیتینگ‌های پلی‌اتیلنی به روش جوشی

ابزار مورد نیاز

ردیف	ابزار مورد نیاز
۱	دستگاه جوش لوله‌های پلی‌اتیلنی
۲	لوله‌بر مخصوص بریدن لوله‌های پلی‌اتیلنی
۳	متر فلزی ۵ متری
۴	تراز ۵° سانتی‌متری
۵	ماژیک کوچک

لوله فاضلاب دستشویی

کفشوی حمام



مواد و وسایل لازم

ردیف	مواد مصرفی مورد نیاز
۱	لوله‌ی پلی‌اتیلن ۱۰۰ متر
۲	لوله پلی‌اتیلن ۵۰ متر
۳	زانوی پلی‌اتیلن ۴۵ درجه ۱۰۰ عدد
۴	دریچه‌ی بازدید پلی‌اتیلن ۱۰۰ عدد
۵	سه راهی پلی‌اتیلن ۴۵ درجه ۱۰۰ عدد
۶	تبديل پلی‌اتیلن ۱۰۰ × ۵۰ عدد
۷	سیفون پلی‌اتیلن ۵۰ عدد
۸	زانوی پلی‌اتیلن ۹۰ درجه ۵۰ عدد
۹	زانوی پلی‌اتیلن ۴۵ درجه ۵۰ عدد
۱۰	سه راهی پلی‌اتیلن ۴۵ درجه ۵۰ عدد

نقشه‌ی دستور کار شماره‌ی دو
اتصال لوله و فیتینگ‌های پلی‌اتیلنی به روش جوشی



نکات ایمنی

- ۱- درجه‌ی ترموستات دستگاه جوش را مطابق توصیه‌ی کارخانه‌ی سازنده تنظیم کنید.
- ۲- توجه کنید که سیم دستگاه جوش با صفحه‌ی گرم‌کن تماس پیدا نکند.
- ۳- در موقع کار با دستگاه جوش، مواطن باشید دست‌هایتان با صفحه تماس پیدا نکند.

مراحل اجرای کار

- ۱- پس از پوشیدن لباس کار، ابزار و مواد مصرفی مورد نیاز را مطابق دستور کار از انبار تحویل یگیرید.



۲-۵۲



شکل ۲-۵۳



شکل ۲-۵۴

۲- طول لوله ها را، ابتدا از روی نقشه دستور کار محاسبه کنید، سپس محل های برش لوله را علامت گذاری کنید (شکل ۲-۵۳).

۳- به وسیله لوله بُر، لوله را از محل های علامت گذاری شده ببرید (شکل ۲-۵۴).

۴- لوله و فیتنگ طرفین آن ها را یک به یک به دستگاه جوش بیندید و مطابق روش گفته شده، آن ها را به یکدیگر متصل نمایید. سپس قطعات بدست آمده را با لوله های باقی مانده، مطابق نقشه، به همدیگر اتصال دهید.

۵- ذکر این نکته لازم است که در اواسط کار، به دلیل طول زیاد مدار، هرگاه قادر نبودید اجزای مدار را در دستگاه جوش قرار دهید (بدون استفاده از دستگاه جوش پایه دار) اجزاء را به وسیله دستگاه جوش دستی (شکل ۲-۵۲) در همان نقطه جوش دهید (نوصیه می شود این دستور کار توسط گروه های چندنفره اجرا شود).

۶- پس از خاتمه کار، دستگاه جوش را خاموش کنید و کار انجام شده را جهت ارزش یابی عملکردتان به هنرآموز کارگاه نشان دهید.

۷- ابزار و تجهیزاتی را که در اختیار گرفته اید، پس از جمع آوری، به انبار تحویل دهید.

۸- محیط کارتان را تمیز کنید.

۹- گزارش کاملی، شامل عنوان، نقشه دستور کار، ابزار و تجهیزات، مواد مصرفی مورد نیاز و توضیحات مراحل اجرایی را در دفتر گزارش کارتان بنویسید و آن را برای ارزش یابی به هنرآموز کارگاه تحویل دهید.