

پودمان ۳

ساخت میز آرایش (دراور)



واحد یادگیری ۱

شاپیستگی طراحی و ساخت میز آرایش

آیا تابه حال پی برد هاید؟

میز آرایش (دراور) مناسب چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

در ساخت میز آرایش (دراور) از چه مواد و وسایلی می توان استفاده کرد؟

کاربرد دراور در اتاق خواب چیست؟

برای ساخت دراور از چه ریل هایی می توان استفاده کرد؟

ساخت میز آرایش از صفحات فشرده چوبی و از چوب ماسیو چه تفاوت هایی با هم دارند؟

مناسب ترین ابعاد برای ساخت میز آرایش (دراور) چیست؟

استاندارد عملکرد:

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود که از صفحات فشرده چوبی به عنوان مواد اولیه برای ساخت میز آرایش که یکی از اجزای مبلمان خواب می باشد، با توجه به طرح و نقشه آمده سازی نموده و استفاده کنند.

ساخت میز آرایش (دراور)

۱- عنوان پروژه ساخت میز آرایش (دراور)



شكل ۳



شكل ۲



شكل ۱

۲- تعریف پروژه

به صورت اینم در محل خود قرار داد. در ساخت پروژه میز آرایش از صفحات ام دی اف ملامینه، اتصالات الیت و ریل سه مرحله‌ای ساچمه‌ای استفاده می‌شود.

میز آرایش وسیله‌ای ضروری در کنار سایر وسائل مبلمان اثاث خواب است. بعد از اندازه میز آرایش باید استاندارد بوده و مطابق با اصول ارگونومی طراحی شود. همچنین به دلیل استقرار آینه روی این میز باید آن را



شكل ۵



شكل ۴

۳- هدف توانمندسازی (مهارت‌های یادگیری)

نیاز برای ساخت میز آرایش - آموزش سوراخکاری محل الیت - آموزش نصب پشت بند - آموزش ساخت کشو با الیت، آموزش نصب ریل تلسکوپی و ...

هدف اصلی پروژه: کسب مهارت شایستگی طراحی، ساخت و مونتاژ دراور با الیت و پیچ‌های MDF. سایر اهداف: کاربرد کلیه مواد، ابزار و تجهیزات مورد

۴- ایمنی و توجهات زیست محیطی و نگرشی

نکات ایمنی



پوشیدن لباس کار و استفاده از عینک و گوشی ایمنی و استفاده از لوازم کمکی، نظافت و تمیز کردن محیط کار و جمع آوری همه ابزارها و تحويل به انبار.

نکات زیست محیطی



استفاده از مکندها برای خروج گرد و غبار و ذرات به خارج از محیط کارگاه و جمع آوری آنها

نگرش: دقت و سرعت عمل در ساخت کار عملی کارگاهی


۵- شایستگی‌های غیر فنی

شایستگی‌های غیر فنی

در انجام کار گروهی مسئولیت‌پذیر باشد.	اخلاق حرفه‌ای
همیشه در حال یاد گرفتن باشد.	یادگیری مدام‌العمر
در انجام فعالیت کارگاهی خلاق و کارآفرین باشد.	نوآوری و کارآفرینی
از مواد اولیه استفاده بهینه نموده و صرفه‌جویی کنید.	مدیریت منابع
می‌توان به کار گروهی، آموزش دیگران، فناوری اطلاعات و ارتباطات، تفکر سیستمی، تفکر خلاق اشاره نمود.	سایر شایستگی‌های غیر فنی


۶- نقشه ایزومتریک

نقشه ایزومتریک پروژه به کمک نرم افزارهایی مثل اتوکد کشیده می‌شود و البته می‌توان هم زمان در محیط اسکچاپ نیز طراحی کرد.



شکل ۶

۷— نقشه سه نما




شکل ۷

سه نمای میز آرایش را با نرم افزار اتوکد در منزل ترسیم و به هنرآموز تحویل دهید.

فعالیت






۸— نقشه انفجاری



شکل ۸

۹ - نقشه برش و دیتیل

نقشه برش و دیتیل دوبعدی



شکل ۹

شکل ۱۰

۱۰-جدول لیست برش

جدول ۱- لیست برش میز آرایش به همراه آینه

ردیف	نام قطعه	کد قطعه	جنس	رنگ	تعداد	ضخامت	عرض طول	بعاد قطعات به میلیمتر	مساحت مترمربع	سمت و متراز نوار کاری	
										عرض	طول
۱	بدنه (دیواره جانبی)	۱	MDF	رنگی	۲	۱۶	۴۶۶	۸۳۱	۰,۷۷	۱	۱
۲	سقف	۲	MDF	رنگی	۱	۱۶	۴۴۵	۸۹۶	۰,۴۰	۰	۱
۳	کف	۳	MDF	سفید	۱	۱۶	۴۴۵	۸۹۶	۰,۴۰	۰	۱
۴	پاسنگ	۴	MDF	رنگی	۲	۳۲	۶۶	۶۶	۰,۰۱	۲	۲
۵	درب کشو کوتاه	۵	MDF	سفید	۱	۱۶	۲۰۹	۸۸۸	۰,۱۹	۲	۲
۶	درب کشو بلند	۶	MDF	رنگی	۳	۱۶	۱۲۹	۸۸۸	۰,۳۴	۲	۲
۷	بغل کشو کوتاه	۷	MDF	رنگی	۲	۱۶	۱۱۸	۴۰۰	۰,۰۹	۰	۰
۸	بغل کشو بلند	۸	MDF	رنگی	۶	۱۶	۱۵۸	۴۰۰	۰,۳۸	۰	۰
۹	عقب کشو کوتاه	۹	MDF	رنگی	۱	۱۶	۱۱۸	۸۳۸	۰,۱۰	۰	۰
۱۰	عقب کشو بلند	۱۰	MDF	رنگی	۳	۱۶	۱۵۸	۸۳۸	۰,۴۰	۰	۰
۱۱	پشت بند - بصورت شیاری	۱۱	MDF	سفید	۱	۸	۷۶۸	۹۱۲	۰,۷۰	۰	۰
۱۲	کف کشو - بصورت شیاری	۱۲	MDF	سفید	۴	۸	۴۰۰	۸۵۵	۱,۳۷	۰	۰
۱۳	قید عمودی آینه	۱۳	MDF	رنگی	۲	۱۶	۸۰	۸۹۰	۰,۱۴	۲	۲
۱۴	قید افقی آینه	۱۴	MDF	رنگی	۲	۱۶	۸۰	۸۰۰	۰,۱۳	۲	۲
مساحت کل صفحات ۱۶ میلیمتری + ۱۰ درصد دورریز (متر مربع)											
مساحت کل صفحات ۳۲ میلیمتری + ۱۰ درصد دورریز (متر مربع)											
مساحت کل صفحات ۸ میلیمتری + ۱۰ درصد دورریز (متر مربع)											
متراز کل نوار کاری صفحات ۱۶ میل (متر طول)											
متراز کل نوار کاری صفحات ۳۲ میل (متر طول)											
جمع کل											
۲۶,۶											
۰,۵											

بعاد داده شده، ابعاد نهایی برش ورق هستند و ضخامت نوار از آنها کم شده است ولی در نقشه‌ها اندازه‌ها با نوار به ضخامت ۲ میلیمتر ترسیم شده است.

کف و سقف داخل بدنده‌ها نصب می‌شود.

بادخور هر درب ۳ میلیمتر در نظر گرفته شده است.

فاصله کنشکاف کف کشو از لبه بدنده، ۲ سانتیمتر در نظر گرفته شده است.


فاصله کنشکاف کف کشو از لبه بدنده، ۲ سانتیمتر در نظر گرفته شده است.

محل نصب بدنده کشوها، ۲ سانتیمتر بالاتر از لبه پایینی درب‌ها است.

کف کشو از ۴ طرف داخل کنشکاف قرار می‌گیرد.

۲۶ میلیمتر، پشت در پشت کشو از داخل به داخل کار کوچکتر است.

۱۱- نقشه چیدمان پا جانمایی قطعات در صفحه



شکل ۱۱

۱۲- جدول پرائیولار آلات


جدول ۲- یراق آلات میز آرایش (دراور)

ردیف	عنوان یاراق آلات	تعداد	محل نصب	کاربرد	مونتاژ اولیه	کیسه یاراق	کارتون محصول
۱	الیت		اتصال بدنه و سقف	اتصال دو قطعه			■
۲	پیچ خودرو تخت خزینه چهارسو ۳/۵×۱۶ (پیچ ریل جدید)		نصب بدنه و کشو	نصب ریل سه تیکه			■
۳	پیچ خودرو عدسی دوسو و چهارسو ۸×۵/۸		روی بدنه میز و کشوها	اتصال دو قطعه			■
۴	ریل ساچمه‌ای ۳ مرحله‌ای		نصب دستگیره	حرکت کشوها			■
۵	پیچ خودرو عدسی چهارسو ۳/۴ × ۲۵			مونتاژ دستگیره			■


۱۳- جدول لیست مواد، ابزار و ماشین آلات

جدول ٣- لیست مواد، ابزار و ماشین آلات میز آرایش (در اور)


١٤- نقشه فنی قطعات




بدنه کار
شکل ۱۲




شکل ۱۴- پشت بند کار




شکل ۱۳- سقف و کف



شکل ۱۵- پاشنه کار




شکل ۱۶- بدنه کشو بزرگ




شکل ۱۷- در کشو بزرگ


ساخت میز آرایش (دوراور)




شکل ۱۸- عقب کشو بزرگ




شکل ۱۹- بدنه کشو کوچک



شکل ۲۰- عقب کشو کوچک



شکل ۲۱- درب کشو کوچک



شکل ۲۲- کف کشو کوچک



هنرجویان باید نقشه‌های فوق را با نرم افزار اتوکد در منزل به طور کامل ترسیم کنند و به هنرآموز تحويل دهند.

۱۵- طراحی میز آرایش (دراور) با نرم افزار اسکچاپ


باتوجه به آشنایی اولیه با نرم افزار گفته شده، می‌توان پروژه میز آرایش را به ترتیب مراحل زیر طراحی نمود.

- ۱- اولین مرحله بعد از اجرای برنامه، تنظیم کردن واحد یا یکای اندازه‌گیری است که پایه باید روی دسی‌متر، سانتی‌متر یا میلی‌متر باشد تا نقشه‌کشی با واحد انتخاب شده شروع شود.


دراور:

- ۲- پس از قرار دادن نرم افزار در واحد اندازه‌گیری سانتی‌متر باید ابزارهای کاربردی را به محیط نرم افزار فراخوانی کرد. نمای کار را روی Top قرارداد و سپس شروع به ترسیم نمود.

- ۳- مستطیل به ابعاد 470×8368 میلی‌متر را ترسیم، باید آن را گروپ کرده و به آن حجم ۱۶ میلی‌متر بدهید.




شکل ۲۴



شکل ۲۳


- ۴- پاشنه کار (که نقش ایجاد فاصله از زمین را دارد) از زیر و به اندازه 70×70 میلی‌متر ترسیم و گروپ می‌شود؛ سپس باید به آن حجم ۳۲ میلی‌متر داده، و در آخر گروپ را بسته و توسط ابزار move آنرا به سمت دیگر کپی کنید.




شکل ۲۶



شکل ۲۵




شکل ۲۸



شکل ۲۷

ساخت میز آرایش (دراور)

۵- کف کار ترسیم شده را به نمای پرسپکتیو برگشته و بدنه را ترسیم کنید.




شکل ۲۹

بدنه:


۶- ابتدا مقطع بدنه را از کنار پاشنه کار به اندازه ۳۲×۴۷۰ میلیمتر ترسیم کنید.

۷- بدنه باید گروپ شده و حجم ۸۵ میلیمتر را به سطح اعمال کرد و گروپ را بست. همچنین باید به مقطع بدنه توسط push pull یا ارتفاع داده شود.

۸- با استفاده از دستور کپی، بدنه به سمت دیگر کار کپی می‌شود تا ترسیم بدنه‌ها تمام شود.



شکل ۳۱



شکل ۳۰

توجه



۹- از لبه بالای بدنه باید ۱۶ میلیمتر پایین‌تر سمت سقف را مانند بدنه کپی کرد.

۱۰- در مرحله بعدی طراحی پشت بند صورت می‌گیرد. به همان ترتیب که در پاتختی شرح داده شده ابتدا میلیمتر را انتخاب کرده از قسمت پشت به کف کار به اندازه ۱۶ میلیمتر علامت گذاری کنید.

حتماً باید یک ضلع کار گرفته شود نه گوشه کار؛ در ضمن گزینه Guides در منوی View باید فعال باشد.



شکل ۳۲

۱۱- اکنون باید مستطیل روی کار را ترسیم کنید. لازم به یادآوری است که کف کار باید ادیت شده و سپس مستطیل را ترسیم کنید؛ و هم‌زمان نیز باید به اندازه ۸ میلیمتر به سمت داخل اکستروود يا Pull را اجرا کنید.




شکل ۳۳

۱۲- اما برای سقف کار، ابتدا باید ضخامت خود سقف را ۳۲ میلیمتر نمود، زیرا از کف کار کپی شده و ضخامت آن ۱۶ میلیمتر است؛ بنابراین ابتدا باید سقف را انتخاب نمود، ادیت گروپ کرد و سپس حجم ۱۶ میلیمتر را به آن اضافه نمود.




شکل ۳۴

۱۳- اکنون باید مانند کف کار، سقف را علامت گذاری نموده، مستطیل را بکشید و در داخل شیار اکستروود ایجاد کنید.




شکل ۳۶



شکل ۳۵


۱۴- قسمت بدنه نیز باید به همین صورت علامت گذاری شده و شیار را ایجاد کنید.

۱۵- وقتی که شیار بدنه تمام شد باید فیبر را ترسیم کنید؛ یعنی باید از لبه‌های داخل کار به اندازه عمق شیار توسط متر علامت گذاری کرد و با ابزار مستطیل از گوشه تا گوشه قسمت‌های اندازه گذاری، مستطیلی ترسیم نموده و دابل کلیک کنید و آن را به گروپ تبدیل نمایید. البته حجم ۸ میلیمتر را نیز باید داد، و به داخل شیار دستور Move را اجرا کنید.




شکل ۳۷

ساخت میز آرایش (دورا)ر




شکل ۳۹




شکل ۳۸

۱۶- برای کشیدن درها باید نما را به این شکل در حالت پرسپکتیو و دید از جلو قرار داد: باید مستطیلی به اندازه ۱۵۰×۱۶ میلیمتر مطابق شکل از لبه بدنه ترسیم و تبدیل به گروپ کرد.




شکل ۴۰

۱۷- سپس مستطیلی به اندازه ۲۰۸×۱۰۶ میلیمتر را از پایین آن ترسیم کرد، ۳mm فاصله مابین آن را حفظ نمود و دوباره ترسیم کرد.



شکل ۴۲



شکل ۴۱

۱۸- پس از کشیدن مقطع درها روی دیواره باید به آنها حجم دهید.



شکل ۴۳



شکل ۴۵



شکل ۴۴



شکل ۴۷



شکل ۴۶

۱۹- در مرحله بعد باید همه آنها را انتخاب و به بیرون Move کرد. اگر هدف فقط کشیدن نمای سر پرسپکتیو و نمای ظاهری باشد که نیازی به کشیدن جعبه کشو نیست در غیر این صورت باید نمای بیرون کشیده شده و فضای داخلی کشو را نیز ترسیم نمایند.



شکل ۴۸

ساخت میز آرایش (دراور)

۲۰- با توجه به شناخت ابزار باید فضای داخلی کشو توسط هنرجو ترسیم و به گروپ تبدیل شود.



شکل ۵۰



شکل ۴۹



شکل ۵۱



شکل ۵۳



شکل ۵۲

۱۶-مراحل ساخت محصول

برای ساخت میز آرایش باید مراحل کاری زیر را به ترتیب انجام دهید.



شکل ۵۶



شکل ۵۵



شکل ۵۴

۱۶-۱ برش قطعات و شیارزنی توسط دستگاه دورکن
بر اساس نقشه کار، قطعات بدنه، کف و سقف کار برش داده شود. در صورت خرابی یا لب پریدگی لبه ورق امده اف باید لبه ورق را از جهت عرض برش زد و آن را گونیا کرد.

شیارزنی روی قطعات

برای استقرار کف کشو یا پشت بند (بسته به نقشه کار)، باید با ماشین اره گرد میزی، شیارهایی با عمق و عرض مناسب روی بدنه‌های دراور و بدنه‌های کشو ایجاد کرد.



شکل ۵۸



شکل ۵۷

اگر عمق یا عرض شیار، با ضخامت صفحه یا پشت بند دقیق و منطبق نباشد چه مشکلی پیش می‌آید؟

پرسش علمی



۱۶-۲ لبه چسبانی قطعات


با دستگاه لبه چسبان موجود باید تمام قطعات میز آرایش را که مطابق با نقشه فنی بریده شده، لبه چسبانی کرد.

آیا اپراتوری دستگاه لبه چسبانی را به عنوان یک شغل و حرفه می‌شناسید؟

بحث کلاسی



شکل ۶۱



شکل ۶۰



شکل ۵۹

۱۶-۳ سوراخکاری و ساخت اتصالات

عملیات سوراخکاری را برای تمام قطعاتی که نیاز به سوراخکاری دارند با متنه ای به قطر ۵-۸ و ۱۰ و عمق مناسب اتصالات انجام دهید. در سوراخکاری برای اتصال الیت، از دستگاههای الیت زن استفاده می‌شود، ولی در کارگاههای کوچک، می‌توان از دستگاه الیت زن دستی یا از دستگاه کمک کن و یا حتی دریل دستی برقی نیز استفاده کرد.



شکل ۶۴



شکل ۶۳



شکل ۶۲

ساخت میز آرایش (دراور)

این کار، با اتصال الیت ساخته و مونتاژ می‌شود، بنابراین پس از آماده شدن بدنها، سقف و کف، و البته قبل از مونتاژ بدنها می‌توان ریل‌ها روی بدنها نصب کرد؛ اما هنرجویان می‌توانند مانند ساخت کابینت‌ها ابتدا بدنها را مونتاژ کرده و سپس ریل‌ها را بینندند.



شکل ۶۷



شکل ۶۶



شکل ۶۵

برای بستن ریل‌ها به بدنها، روش‌های مختلفی وجود دارد، که استفاده از ریل بند بسیار متدائل است. در این روش، ابتدا باید محل قرار گرفتن ریل‌ها را با کمک یک خط‌کش، علامت‌گذاری کرد. این علامت باید طوری زده شود که ریل در زیر آن قرار گیرد. سپس باید ریل را داخل ریل بند قرار داد، دستگیره ریل بند را به جلوی بدن چسباند و در محل علامت‌گذاری شده قرار داد.



شکل ۷۰



شکل ۶۹




شکل ۶۸

۱۷- مونتاژ محصول

برای مونتاژ قطعات میز آرایش (دراور)، باید پس از نصب ریل‌ها روی بدنها کار، کف کار را با اتصال الیت روی یکی از بدنها نصب کنید. سپس سقف را نیز در محل خود قرار داده و با الیت مونتاژ کنید. اکنون می‌توان پشت‌بند را در شیار ایجاد شده قرار داد و به منظور مونتاژ نهایی کلاف کار، بدن دوم را توسط اتصال الیت به کف و سقف متصل کنید. در شکل‌های ۷۱ تا ۷۳ نحوه تکمیل و مونتاژ کلاف بدن میز آرایش نشان داده شده است.



شکل ۷۳



شکل ۷۲



شکل ۷۱

برای جاسازی پشت بند که در این پروژه ۸ میلیمتر ضخامت دارد باید روی سقف، کف و بدنه‌ها شیاری به همین ضخامت ایجاد شود.


توجه



هنگام مونتاژ باید لبه‌های شیار برهم منطبق باشند؛ و هنگام بستن و محکم کردن پیچ‌های الیت باید نهایت دقق را به کار برد.



شکل ۷۶



شکل ۷۵



شکل ۷۴

پرسش علمی



به نظر شما چرا برای ساخت میز آرایش از پشت‌بند ۸ میلیمتر استفاده شده است؟



شکل ۷۹



شکل ۷۸



شکل ۷۷

در شکل ۷۸ تا ۸۰ بدنه و سقف و کف مونتاژ شده دیده می‌شود.



شکل ۸۲



شکل ۸۱



شکل ۸۰

پس از آماده شدن بدنه دراور، باید کشوهای آن را مونتاژ کرد.

ساخت میز آرایش (دراور)

یادآوری:

کشوها ، باید متناسب با شکل قرار گیریشان که به صورت تو نشسته ، همرو یا بیرون نشسته باشند ، اندازه‌گیری شوند تا اندازه دقیق در جعبه مشخص گردد .

مراحل مونتاژ کشو:

- در کشو با توجه به ابعاد به دست آمده، برش و لبه چسبانی شود.
- جعبه داخل کشو باید آماده و مونتاژ گردد.

- ریل‌ها باید نصب شوند.

- کشوی آماده شده باید روی بدنه دراور در محل قسمت ثابت ریل قرار گیرد.

توجه



نحوه ساخت کشو در سیستم تولید کارخانه‌ای (صنعتی) با روش ساخت آموزشی متفاوت است . که نوع صنعتی آن در کتاب مبل کودک و نوجوان پودمان دوم: ساخت جاکتابی کودک و همچنین در ساخت پاتختی به طور کامل توضیح داده شد.



شکل ۸۵



شکل ۸۴



شکل ۸۳

برای بستن دقیق ریل‌های سه تیکه حتماً از ریل بند مناسب استفاده کنید.

نکته



بیشتر بدانیم:

از نظر روش ساخت ممکن است در جعبه دو تکه ساخته شود؛ یعنی جعبه کشو به صورت ساده ساخته و نصب و جاسازی شود ، آن‌گاه در جعبه نهایی (اصلی) روی در جعبه کاذب (داخلی) نصب گردد . در مونتاژ کشوها پروژه پاتختی به این موضوع پرداخته شده است.

با توجه به مونتاژ کار و سپس ساخت کشوها میز آرایش و نصب ریل‌ها هم اکنون باید به مونتاژ نهایی یعنی نصب کشوها در محل خود اقدام کرد. در شکل‌های صفحه بعد نحوه قرار دادن کشوها توسط ریل‌های ساقمه‌ای نشان داده شده است. کشوها را به ترتیب از پایین به بالا جا بزنید. شکل ۸۶ تا ۹۱




شکل ۸۸



شکل ۸۷



شکل ۸۶



شکل ۹۱



شکل ۹۰



شکل ۸۹

مراحل نصب آینه میز آرایش

باتوجه به اهمیت آینه و کاربرد فراوانی که دارد باید به نکات زیر توجه خاص نمود:

- ۱- آینه را می‌توان به صورت جداگانه در کلاف و قابی پروفیلی که پشت آن دو راهه دارد، نصب کرد و روی میز آرایش قرار داد از امدادی اف رنگی دو قطعه عمودی به ابعاد ۸۰×۹۰ میلیمتر و دو قطعه افقی به ابعاد ۸۰×۸۰ میلیمتر بریده و دور تدور لبه‌هارا با دستگاه دور کن و یا اورفرز دستی به عمق ۸ میلیمتر دوراهه بزنید تا آینه را در آن جاگذاری کنید. شکل ۹۲ تا ۹۴



شکل ۹۴



شکل ۹۳



شکل ۹۲

ابتدا یک طرف قیدها را به تعداد سه عدد بست نگهدارنده بزنید. آینه ۴ میلیمتر را در دوراهه ایجاد شده به آرامی قرار داده و با احتیاط کامل سه عدد بست زیری را با پیچ بیندید. سپس لبه‌های بسته‌ها را با فشار دست به سمت آینه فشار داده تا آینه را محکم گرفته و نگه دارد. شکل ۹۵ تا ۹۷

ساخت میز آرایش (دراور)



شکل ۹۷



شکل ۹۶ - قاب با آینه



شکل ۹۵ - قاب بدون آینه

پس از آماده شدن قاب آینه را روی دراور به صورت افقی یا عمودی با احتیاط قرار داده و از ایستایی آن اطمینان حاصل کنید. شکل ۹۸ تا ۱۰۰



شکل ۱۰۰




شکل ۹۹



شکل ۹۸

دراور با آینه

۲- آینه را با توجه به ابعاد مناسب و مورد نظر (90×90 سانتی‌متر) بریده و روی قابی که با ام دی اف و اتصال گوشاهای پروانه‌ای و بالبهای فارسی شده ساخته می‌شود با جسب سیلیکون (آکواریم) چسبانده و روی میز آرایش قرار داد. البته می‌توان با پایه چوبی بلند به پشت بدنه میز پیچ کرد و ثابت نمود. شکل ۱۰۱



شکل ۱۰۱

تصاویر آینه ساخته شده با اتصال فارسی در شکل‌های ۱۰۲ تا ۱۰۴ را مشاهده می‌کنید. در این روش می‌توانید آینه با چسب سلیکون (آکواریوم) در دوراهه قاب محکم کنید.



شکل ۱۰۴




شکل ۱۰۳




شکل ۱۰۲


۳- آینه (70×70) را می‌توان روی صفحه‌ام دی اف ۱۶ میلی‌متر به ابعاد 85×85 چسبانده و به وسیله پروفیل آلومینیومی که در شکل‌های ۱۰۵ تا ۱۱۰ مشاهده می‌کنید به کف و سقف میز آرایش از پشت و از ۴ نقطه پیچ نموده و ثابت کنید.




شکل ۱۰۷



شکل ۱۰۶



شکل ۱۰۵



شکل ۱۱۰



شکل ۱۰۹



شکل ۱۰۸

پروژه تکمیل شده

میز آرایش (دراور) در شکل های ۱۱۱ تا ۱۱۳ دیده می شود.



شکل ۱۱۳



شکل ۱۱۲



شکل ۱۱۱

۱۸- کنترل کیفیت و بسته بندی

بسته بندی میز آرایش امروزه به همان اندازه که طراحی محصول مهم است، طراحی بسته بندی مناسب نیز بسیار اهمیت دارد. بسته بندی نه تنها حمل و نقل راحتی دارد بلکه در هزینه حمل و نقل نیز صرفه جویی خواهد شد. تصاویر زیر بسته بندی انجام شده برای میز آرایش را نشان می دهد. برای جلوگیری از آسیب دیدن محصول در هنگام حمل و نقل، باید دور تا دور داخل کارتون را یونولیت گذاشت، ضمناً برای گوششها از نبشی هایی از جنس کارتون فشرده استفاده می شود. همچنین در مواردی که در داخل جعبه، فضای خالی وجود داشته باشد، برای پر کردن فضای خالی از یونولیت استفاده می شود. البته توصیه می شود به منظور حفظ ایمنی و جلوگیری از شکستن آینه آن را باید به طور جداگانه و خارج از بسته بندی به مشتری تحويل داد.

کنترل کیفیت هر محصول باید مطابق با استانداردهای مورد نظر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. در این پروژه، موارد زیر باید مورد بررسی و تأیید قرار گرفته و سپس عملیات بسته بندی انجام گیرد:

- ۱- کنترل نهایی اندازه های کار و مقایسه با نقشه
- ۲- کنترل استحکام اتصالات بدنده های کشو و کف کشو
- ۳- کنترل استحکام اتصالات
- ۴- کنترل فاصله بین کشوها و بدنده های کار
- ۵- کنترل صحت حرکت ریل ها
- ۶- کنترل کیفیت نوارهای لبه چسبیانی شده
- ۷- کنترل استحکام دستگیره ها
- ۸- کنترل عدم تیز بودن لبه آینه و اطمینان از چسب محکم آن
- ۹- کنترل وضعیت ظاهری



شکل ۱۱۵



شکل ۱۱۴

ارزشیابی شایستگی طراحی و ساخت میز آرایش (دراور)

<p>شرح کار: - طراحی میز آرایش (دراور) با استفاده از نرم افزار و ترسیم نقشه های فنی و اجرایی آنها</p> <ul style="list-style-type: none"> - انتخاب مواد اولیه طبق نقشه و تهیه لیست برش و برش قطعات با استفاده از ماشین اره گرد خط زن - لبه چسبانی دستی و نیمه اتوماتیک - سوراخ کاری محل اتصالات و پرافق آلات و شیارزنی - مونتاژ آزمایشی - بسته بندی قطعات در داخل کارتن 				
<p>استاندارد عملکرد: با استفاده از ماشین های برش و لبه چسبان و سوراخ زن و سایر ابزار و تجهیزات و مطابق با استاندارد ملی میز آرایش (دراور) بسازد.</p>				
<p>شاخص ها: استفاده از ماشین های استاندارد و تنظیم آنها با توجه به نقشه</p> <ul style="list-style-type: none"> - برش قطعات به طور گونیایی و با اندازه دقیق طبق نقشه - لبه چسبانی قطعات بر اساس استاندارد ملی - سوراخ کاری و شیارزنی به صورت دقیق طبق نقشه - مونتاژ دقیق با توجه به نقشه - بسته بندی قطعات در کارتن طبق استاندارد ملی 				
<p>شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:</p>				
<p>شرط ۱: کارگاه مبلمان صفحه ای استاندارد به ابعاد 16×12 متر مربع دارای تهویه کافی و فنداشیون مناسب برای نصب دستگاه و سیستم مکنده و نور کافی به انضمام لوازم ایمنی و نور کافی و سیستم سرمایشی و گرمایشی ایمن</p> <ul style="list-style-type: none"> ۲- اسناد: نقشه میز آرایش (دراور) ۳- ابزار و تجهیزات: ماشین اره گرد خط زن - اره فارسی بر - ماشین لبه چسبان - سوراخ زن - دریل و پیچ گوشتی برقی - میز کار ۴- مواد: صفحات فشرده مصنوعی - پرافق - پیچ - نوار PVC ۵- زمان: ۵ ساعت 				
<p>ابزار و تجهیزات: ماشین اره گرد میزی - ماشین فرز - ماشین دریل ستونی - ماشین لبه چسبان اتوماتیک یا دستی - دستگاه فارسی بر - تنگ دستی - تنگ نیوماتیک</p>				
<p>معیار شایستگی</p>				
<p>* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.</p>				
ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو	
۱	طراحی و نقشه کشی و تهیه نقشه فنی	۲		
۲	برش کاری و شیارزنی بر اساس نقشه فنی	۲		
۳	لبه چسبانی قطعات	۱		
۴	سوراخ کاری	۱		
۵	مونتاژ و بسته بندی	۲		
<p>شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:</p> <ul style="list-style-type: none"> ۱- مدیریت مواد و تجهیزات ۲- استفاده از لباس کار، کلاه، ماسک، عینک، گوشی و کفش ایمنی ۳- خروج ضایعات مواد اولیه از محیط کار با مکنده ها ۴- صرف جویی و مطابقت با نقشه 				
<p>میانگین نمرات</p>				