

«فصل ششم»

مدارهای سه‌فازه

(مطابق فصل هفتم کتاب مدارهای الکتریکی)

هدف کلی:

بررسی رفتار مدارهای سه‌فازه با استفاده از نرم‌افزار مولتی‌سیم


هدف‌های رفتاری:

در پایان این آزمایش که با استفاده از نرم‌افزار مولتی‌سیم اجرا می‌شود از فرآگیرنده انتظار می‌رود که :

۱۴۲

- ۱- ستاره اندازه‌گیری کند.
- ۲- ولتاژها و جریان‌های خطی و فازی را در اتصال مثلث اندازه‌گیری کند.
- ۳- توانهای مؤثر و ضریب توان هر فاز را در بارهای متعادل اتصال ستاره و مثلث اندازه‌گیری کند.

- ۱- مدارهای مربوط به جریان متناوب سه‌فاز را با مولدهای ستاره و مثلث بیندد.
- ۲- شکل موج جریان متناوب سه‌فاز را بر روی اسیلوسکوپ چهار کanalهای نرم‌افزار مشاهده کند.
- ۳- ولتاژها و جریان‌های خطی و فازی را در اتصال



شکل ۶-۱ روش انتقال جریان سه‌فازه با استفاده از سیم (اتصال ستاره)

در این روش سیم‌پیچ‌های مولد مطابق شکل ۶-۱ به صورت اتصال ستاره بسته می‌شوند. اتصال ستاره را نماد نشان می‌دهند.


۱-۶ آزمایش ۱: شکل موج جریان سه‌فاز

۱-۶ در جریان متناوب سه‌فاز به دلیل وجود سه سیگنال با اختلاف فاز ۱۲۰ درجه، توان الکتریکی هیچ وقت به صفر نمی‌رسد. مصرف کننده‌های سه‌فاز راندمان بهتری در مقایسه با مصرف کننده‌های تک فاز دارند. جریان متناوب سه‌فاز را با دو روش تولید می‌کنند و به مصرف کننده انتقال می‌دهند.

● روش اول: انتقال با استفاده از چهار سیم

در شکل ۶-۱ روش انتقال چهار سیمه نشان داده شده است.

۶-۱-۳ مدار شکل ۶-۴ را بر روی میز کار نرم افزار بیندید. در این مدار، مولد و بار به صورت مثلث بسته شده‌اند. از آن‌جا که بار مربوط به هر ضلع مثلث یک مقاومت اهمی خالص است و لتاژ دو سر مقاومت با جریان آن هم فاز است. بنابراین شکل موج مشاهده شده در دو سر هر مقاومت مشابه شکل موج جریان آن است.




شکل ۶-۴ مدار عملی مولد سه فاز مثلث جهت اتصال به مصرف‌کننده به صورت مثلث

نکته :

در محیط نرم افزار مولتی‌سیم نمی‌توانیم خط ارتباطی به صورت مورب ترسیم کنیم. بنابراین برای رسم شکل مثلث، خطوط به صورت عمودی و یک ضلع آن به صورت افقی قرار می‌گیرند.

۶-۱-۴ مدار شکل ۶-۴ را فعال کنید و اسیلوسکوپ را مطابق شکل ۶-۵ تنظیم کنید.

روش دوم: انتقال با استفاده از سه سیم در این روش انتهای هر یک از سیم‌پیچ‌های مربوط به هر مولد به ابتدای سیم‌پیچ بعدی مطابق شکل ۶-۲ متصل می‌شود. این روش انتقال را انتقال سه سیم و نوع اتصال سیم‌پیچ‌های مولد را اتصال مثلث می‌گویند. اتصال مثلث را با نماد Δ یا Δ (دلتا) نشان می‌دهند.




شکل ۶-۲ روش انتقال جریان سه فاز سه سیم (اتصال مثلث)

۶-۱-۲ مولد سه فاز را به صورت اتصال مثلث یا ستاره می‌توانید در محیط نرم افزار مولتی‌سیم، مطابق شکل‌های ۶-۳-الف و ۶-۳-ب از گروه Source نوار قطعات انتخاب کنید.




الف




ب

شکل ۶-۳ انتخاب مولد سه فاز اتصال مثلث و ستاره




شکل ۶-۶ مدار عملی مولد سه فاز با اتصال چهار سیمه

۶-۱-۶ مدار شکل ۶-۶ را در محیط نرم افزار فعال کنید و با تنظیم اسیلوسکوپ مطابق شکل ۶-۷ اختلاف فاز بین ولتاژهای متناوب سه فاز را اندازه بگیرید.



شکل ۶-۷ شکل موج ولتاژها در مولد سه فاز

سؤال ۳ : چگونه می توانید جریان عبوری از هر یک از مقاومت های مدار در شکل ۶-۶ را محاسبه کنید؟ شرح دهید.



شکل ۶-۵ شکل موج متناوب ولتاژهای (جریانها) سه فاز در حالت مثلث

۱۴۴


سؤال ۱ : اختلاف فاز بین ولتاژهای سه فاز چند درجه است؟

$$\varphi = \dots\dots\dots$$

سؤال ۲ : مقدار جریان عبوری از مقاومت ها چند آمپر است؟ محاسبه کنید.



۶-۱-۵ مدار شکل ۶-۶ را روی میز کار نرم افزار بیندید. در این مدار مولد و بار به صورت ستاره بسته شده اند. از آنجا که مقاومت بار یک مقاومت اهمی خالص است، جریان عبوری از آن با ولتاژ دو سر آن هم فاز است.



۶-۲-۵ ولتاژ فاز یک یعنی ولتاژ مقاومت R_1 را اندازه بگیرید.

$$V_p = V_{R_1} = \dots \text{V}$$

سوال ۴: جریان فاز و جریان خط چه رابطه‌ای با یکدیگر دارند؟ توضیح دهید.



سوال ۵: ولتاژ خط چند برابر ولتاژ فاز است؟ توضیح دهید.



۶-۲-۶ ولتاژهای $V_L = V_{ST}$ ، $V_L = V_{TR}$ و $V_{R_1} = V_{R_2}$ را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_L = V_{ST} = \dots \text{V}$$

$$V_{R_1} = \dots \text{V}$$

$$V_L = V_{TR} = \dots \text{V}$$

$$V_{R_2} = \dots \text{V}$$


سوال ۶: آیا مقادیر ولتاژهای خطی و فازی با هم برابرند؟ توضیح دهید.



۶-۲ آزمایش ۲: اندازه‌گیری ولتاژها و جریان‌ها در اتصال ستاره

۶-۲-۱ در شکل ۶-۸ که یک اتصال ستاره است، ولتاژ بین خطوط (V_{RS})، $S-T$ (V_{ST}) و $T-R$ (V_{TR}) را ولتاژ خطی می‌گویند و آن را با V_L نشان می‌دهند. جریانی که در هر یک از خطوط انتقال R ، S و T جاری می‌شود را جریان خطی می‌گویند. آن را با I_L نشان می‌دهند.

۶-۲-۲ مدار شکل ۶-۸ را بینید.



شکل ۶-۸ مدار عملی اتصال مولد سه فاز ستاره با بار ستاره

: نکته

حوزه‌ی کار آمپرترها و ولت‌مترها را در حالت AC قرار دهید.

۶-۲-۳ همان‌طور که در شکل ۶-۸ مشاهده می‌شود در اتصال ستاره ولتاژ خطی، ولتاژ بین دو خط اصلی (مثلًا R و S) و ولتاژ فازی ولتاژ بین هر یک از خطوط و سیم نول است. در این مدار جریان فازی، جریان عبوری از هر فاز و جریان خطی جریان عبوری از خط است که از خط اصلی مثلاً از سیم R عبور می‌کند. در اتصال ستاره اگر بارها متعادل باشند جریان فاز و جریان خط با هم برابر است.

۶-۲-۴ ولتاژ V_{RS} و جریان I_L و جریان فازی I_{R_1} را اندازه‌گیری کنید.

$$V_L = V_{RS} = \dots \text{V}$$

$$I_p = I_{R_1} = \dots \text{mA}$$

سلفی و بار اهمی وجود دارد؟ توضیح دهید. در مدار عملی این تفاوت چگونه است؟ شرح دهید.




۶-۲-۷ جریان‌های I_{R_s} ، $I_L = I_T$ و I_{R_t} را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$I_L = I_s \dots \text{mA} \quad I_L = I_T = \dots \text{mA}$$

$$I_{R_s} = \dots \text{mA} \quad I_{R_t} = \dots \text{mA}$$

تمرین ۱: مدار شکل ۶-۱۰ را بیندید. ولتاژها و جریان‌های هر فاز را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.



شکل ۶-۱۰ مدار تمرین ۱

تمرین ۲: مدار سه فاز با اتصال ستاره با بار RC سری را بیندید. ولتاژها و جریان‌های هر فاز را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$I_s = \dots \text{mA} \quad I_t = \dots \text{mA}$$

$$I_r = \dots \text{mA} \quad V_r = \dots \text{V}$$

$$V_s = \dots \text{V} \quad V_t = \dots \text{V}$$


سؤال ۹: چه تفاوتی بین ولتاژ و جریان‌های مدار با بار RL و بار RC وجود دارد؟ توضیح دهید.



سؤال ۱۰: آیا مقادیر جریان‌های خطی و فازی با هم برابرند؟ توضیح دهید.



۶-۲-۸ مدار شکل ۶-۹ را بیندید. در مدار از سلف به عنوان بار استفاده شده است. ولتاژ و جریان هر فاز را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.



شکل ۶-۹ مدار سه فاز با بار سلفی

$$I_s = \dots \text{mA} \quad I_t = \dots \text{mA}$$

$$I_r = \dots \text{mA} \quad V_r = \dots \text{V}$$


$$V_s = \dots \text{V} \quad V_t = \dots \text{V}$$

سؤال ۱۱: چه تفاوتی بین ولتاژ و جریان‌های مدار با بار

۶-۴ آزمایش ۴: اندازه‌گیری توان در اتصال ستاره

۶-۴-۱ توان مصرفی (واته) در هر فاز در مقاومت اهمی و توان غیر مفید در راکتانس القایی یا خازنی مصرف می‌شود. از جمع توان مصرفی فازها، توان مصرفی (مفید) کل به دست می‌آید.

۶-۴-۲ مدار شکل ۶-۱۲ را روی میز آزمایشگاه مجازی بیندید. توان لامپ‌ها را روی W 1000 تنظیم کنید.



شکل ۶-۱۲ توان در مدار سه فاز با اتصال ستاره

۶-۴-۳ به کمک وات‌متر توان مصرفی فاز مربوط به مصرف کننده‌های X_1 و X_2 را اندازه‌گیری کنید.

$$P_{x_1} = P_{e_1} = \dots W \quad P_{x_2} = P_{e_2} = \dots W$$


سوال ۱۲: توان مصرفی فازهای اول و سوم چند وات است؟ توضیح دهید.



۶-۴-۴ توان مصرفی کل سه فاز را به دست آورید.

۶-۳ آزمایش ۳: اندازه‌گیری ولتاژها و جریان‌ها در اتصال مثلث

۶-۳-۱ مدار شکل ۶-۱۱ را بیندید. جریان هر یک از فازها و خط‌ها را اندازه‌گیری کنید.



شکل ۶-۱۱ مدار عملی مولد سه فاز مثلث با بار متعادل

$$I_{P_1} = \dots mA \quad I_{P_2} = \dots mA$$

$$I_{P_3} = \dots mA \quad I_L = \dots mA$$

$$I_{L_1} = \dots mA \quad I_{L_2} = \dots mA$$

سؤال ۱۰: آیا مقادیر جریان هر فاز با جریان هر خط برابر است؟ توضیح دهید.



۶-۳-۲ ولتاژ هر یک از فازها و ولتاژ هر یک از خط‌ها را اندازه‌گیری کنید و مقادیر آنها را بنویسید.

$$V_{P_1} = V_{R_1} \dots V \quad V_{P_2} = V_{R_2} \dots V$$

$$V_{P_3} = V_{R_3} \dots V \quad V_{L_1} = \dots V$$

$$V_{L_2} = \dots V \quad V_{L_3} = \dots V$$

سؤال ۱۱: آیا در اتصال مثلث ولتاژهای فازی با ولتاژهای خطی برابر است؟ توضیح دهید.



۳-۵-۶ توان مصرفی فاز سوم (مصرف کننده‌ی X^۳) را به کمک وات‌متر اندازه‌گیری کنید.

$$P_{X_r} = P_{e_r} = \dots \text{W}$$

سؤال ۱۵: توان مصرفی فاز اول و دوم مدار چند وات است؟ اندازه‌گیری کنید و در باره‌ی آن توضیح دهید.



۴-۵-۶ تو ان مفید کا سہ فاز را محاسیہ کنید۔

$$P_{e_T} = P_{e_1} + P_{e_2} + P_{e_w} = \dots W$$

۶-۵-۵ جریان خط و ولتاژ خط را به کمک آمپر متر و ولت متر اندازه گیری کنید.

$$I_L = \dots A \quad V_L = \dots V$$

سوال ۱۶: با توجه به نوع مصرف کننده‌ها ضریب توان

$\cos\theta =$

۶-۵-۶ توان مفید کل را از رابطه‌ی $\sqrt{3} V_L I_L \cos\varphi$: محاسبه کنید.

$$P_{e_T} = \dots W$$

سوال ۱۲: آیا رابطه‌ی $P_{e_T} = \gamma P_{e_T}$ نیز در این مدار برقرار است؟ توضیح دهد.



۴-۶ به کمک آمپر متر و ولت متر موجود در مدار جریان y خط و ولتاژ خط را اندازه گیری کنید.

$$I_L = \dots A \quad V_L = \dots V$$

سوال ۱۳: با توجه به نوع مصرف کننده‌ها ضریب توان $\cos \varphi$ هر فاز چقدر است؟

$$\cos \varphi = \dots$$

۶-۴ توان مفید کل را از رابطه‌ی:

$$P_{e_T} = \sqrt{3} V_L I_L \cos \varphi$$

$$P_{e_T} = \dots W$$

سوال ۱۴: آیا در مدار شکل ۶-۱۲ راطه‌ی:


$P_{e-} = P_e + P_{e+} + P_{e-}$



۶- آزمایش ۵: اندازه‌گیری توان در اتصال مثلث

۱-۵-۶ در اتصال مثلث با بار متعادل، توان مؤثر و غیر مؤثر تمام فازها با هم برابرند. بنابراین در این گونه مدارها مقدار توان مفید کل سه برابر توان مؤثر هر یک از فازها است.


۲-۵-۶ مدار شکل ۱۳-۶ را روی میز کار آزمایشگاه مجازی پنداشته باشید.



شکل ۱۳-۶ توان در مدار سه فاز یا اتصال مثلث

۶-۵-۷ در مدار شکل ۶-۱۴ سیم نول قطع شده است.

جریان هر فاز را اندازه بگیرید و نتیجه‌ی اندازه گیری را با مرحله‌ی ۱-۵-۶ مقایسه کنید.



شکل ۶-۱۴ قطع سیم نول در مدار سه فاز ستاره

۱۴۹

تمرین ۳: یکی از فازها را (مثلًا فاز R) مدار شکل ۶-۱۴ را قطع کنید. جریان و ولتاژهای فاز را اندازه بگیرید و بنویسید.



: نکته

برای اجرای تمرین ۳، ابتدا سیم نول را وصل کنید. سپس اقدام به قطع فاز نمائید.

سؤال ۱۸: چه تفاوتی بین نتایج حاصل از قطع سیم نول و قطع سیم فاز وجود دارد؟ توضیح دهید.

