


شکل ۸-۱۵

از جمله موارد دیگر در استثناء برش در جدول ۸-۱ نمایش داده شده است

تمرین ۸-۵- با توجه به شکل زیر مطلوب است:

- الف) ترسیم نمای رو به رو در برش
- ب) ترسیم نمای افقی و جانبی
- ج) اندازه‌گذاری کامل ناماها
- د) ترسیم تصویر مجسم ایزومتریک




تمرین ۸-۶- با توجه به شکل زیر، مطلوب است:

الف) ترسیم نمای رو به رو در برش

ب) ترسیم نمای افقی و جانبی

ج) اندازه‌گذاری کامل ناماها

د) ترسیم تصویر مجسم ایزومتریک






چگونگی رسم نقشه جزئیات و اتصالات چوبی

فصل نهم

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل، از فرآگیر انتظار می‌رود که بتواند:

● نقشه‌ی جزئیات (Detail) را رسم کند.

● انواع اتصالات چوبی را رسم کند.




به نقشه‌هایی که به طور موضعی و دقیق به جزئیات و نحوه‌ی تشکیل یک حجم می‌پردازد، نقشه‌ی جزئیات یا دتایل گفته می‌شود. در ادامه، به ویژگی‌های نقشه‌ی جزئیات و چگونگی ترسیم آن به اختصار توضیح داده می‌شود.

۹-۱- نحوه‌ی ترسیم نقشه‌ی جزئیات

این نقشه‌ها، ممکن است در قالب نما، برش، تصویر مجسم و یا پرسپکتیو انفجاری، ترسیم شوند. هدف از ترسیم این نقشه‌ها، نمایش جزئیات قسمتی خاص می‌باشد؛ بنابراین برای ترسیم آنها، طبق مراحل زیر عمل می‌کنیم.

۱- مشخص کردن محل دتایل در نما، برش و یا تصویر مجسم توسط دایره (شکل ۹-۱).



شکل ۹-۱

۲- اختصاص نام به دتایل توسط حروف آخر لاتین، تا با حروف به کار برده شده برای برش اشتباه نشود.

۳- ترسیم قسمت مشخص شده با مقیاس $\frac{1}{1}$ و رسم دایره دور آن.

۴- درج نام و مقیاس ترسیمی در کنار و یا زیر نقشه‌ی جزئیات.

تذکر مهم: با توجه به اهمیت استفاده از این نقشه‌ها در تولید، نشان دادن کلیه‌ی جزئیات در این نقشه‌ها بسیار مهم است و نباید علامت سئوالی را برای تولید کننده ایجاد کند. لذا درج خط‌چین، اندازه‌گذاری یا توضیحات لازم علاوه بر ترسیمات انجام گرفته می‌تواند کمک کننده باشد.

همانطور که گفته شد از نقشه‌ی جزئیات بیشتر برای نمایش اتصالات به کار رفته برای ساخت سازه‌های چوبی استفاده می‌شود، لذا در ادامه، انواع اتصالات چوبی متداول که در ساخت مصنوعات چوبی به کار برده می‌شوند توضیح داده می‌شود.

۹-۲- آشنایی با اتصالات چوبی و نحوه‌ی ترسیم آنها

یکی از کاربردهای نقشه‌ی جزئیات، نمایش نحوه‌ی اتصالات است که اهمیت زیادی در ساخت و مونتاز مصنوعات چوبی دارد؛ بنابراین در این قسمت، سعی شده که در حد نیاز، انواع اتصالات چوبی و نحوه‌ی ترسیم آنها نشان داده شود.

۱-۲-۹- اتصالات گوشاهی

از این اتصالات، برای ساخت اجزایی مانند قاب، کشو (جعبه)، کلاف صندلی و ... که قطعات تشکیل دهنده‌ی آن بایستی در گوشه‌ی کار به یکدیگر متصل شوند، استفاده می‌شود. همانطور که در شکل‌های ۹-۲ و ۹-۳ ملاحظه می‌کنید، اتصالات گوشاهی، ممکن است به صورت متعامد یعنی زاویه‌ی ۹۰ درجه و یا غیر متعامد یعنی زوایایی کمتر یا بیشتر از ۹۰ درجه به یکدیگر متصل شوند.




شکل ۹-۳




شکل ۹-۲


در شکل‌های ۹-۴ تا ۹-۳۰ تعدادی از این نوع اتصالات که در ترسیم نقشه‌ی جزئیات می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند، نمایش داده شده است. لازم به ذکر است که نقشه‌ی جزئیات، می‌تواند در قالب تصویر مجسم، پرسپکتیو انفجاری و یا نمای موردنظر باشد که این، به محل انتخاب دیتایل در نقشه‌های اصلی بستگی دارد.




شکل ۹-۵- اتصال گوشاهی نیم و نیم یک (و فارسی).




شکل ۹-۶- اتصال گوشاهی نیم و نیم ساده.




شکل ۹-۷- اتصال گوشهای فاق و زبانه‌ی یک (و فارسی).




شکل ۹-۶- اتصال گوشهای فاق و زبانه‌ی ساده.




شکل ۹-۹- اتصال گوشهای فاق و زبانه‌ی دو (و فارسی مخفی)




شکل ۹-۸- اتصال گوشهای فاق و زبانه‌ی دو (و فارسی).




شکل ۹-۱۱- اتصال گوشهای فاق و زبانه‌ی دو تایی دو (و فارسی).




شکل ۹-۱۰- اتصال گوشهای فاق و زبانه‌ی دو تایی فارسی.




شکل ۹-۱۳- اتصال گوشه‌ای فاق و زبانه‌ی ساده با دوراهه‌ی داخلی بزرگ.




شکل ۹-۱۴- اتصال گوشه‌ای فاق و زبانه‌ی ساده با دوراهه‌ی داخلی کوچک.




شکل ۹-۱۴- اتصال گوشه‌ای فاق و زبانه‌ی ساده با دوراهه و پخ فارسی.




شکل ۹-۱۵- اتصال گوشه‌ای فاق و زبانه‌ی ساده با ابزار (پروفیل) داخلی. پروفیل باید به صورت فارسی بریده و در قطعه‌ی فاق درآورده شود.




شکل ۹۱۶- اتصال گوشه‌ای فاق و زبانه‌ی ساده، جهت (و)گشکاری.




شکل ۹۱۷- (الف) اتصال گوشه‌ای کاف و زبانه با کوله که از بیرون توسط گوه ممکن می‌شود.




شکل ۹۱۷- (ب) (و)ش بریدن کوله در زبانه‌های پهن، و ما زدن گوه.




شکل ۹-۱۸- اتصال گوشه‌ای کام و زبانه با گوله‌ی مایل و مخفی




شکل ۹-۱۹- اتصال گوشه‌ای کام و زبانه‌ی یک طرف مخفی بدون گوله.




شکل ۹-۲۰- اتصال گوشه‌ای کام و زبانه‌ی یک طرف مخفی با (زبانه و کام) فروز شده.




شکل ۹-۱۱- اتصال گوشه‌ای کاف و زبانه، با اختلاف سطح و بدون کفله.




شکل ۹-۱۲- اتصال گوشه‌ای دو رو فارسی با زبانه‌ی کاذب.




شکل ۹-۱۳- اتصال گوشه‌ای دو رو فارسی با زبانه‌ی پدآگانه.




شکل ۹-۲۴- اتصال گوشه‌ای دو (فارسی مخفی، با زبانه‌ی چداقانه بیضی‌شکل).



شکل ۹-۲۵- اتصال گوشه‌ای دو (فارسی مخفی با زبانه‌ی گوتاه بیضی‌شکل (اتصال بیسکویتی)).



شکل ۹-۲۶- (الف) اتصال گوشه‌ای دوبل با درز ساده.




شکل ۹-۲۶- ب) طریقه‌ی ترسیم اتصال دوبل.

- قرارگیری دوبل‌ها در اتصالات با درز ساده.


- قرارگیری دوبل مستقیم در اتصالات با درز فارسی.

- قرارگیری دوبل گونیایی در اتصالات با درز فارسی.



شکل ۹-۲۷- اتصال گوشه‌ای دوبل با درز فارسی و دوبل مستقیم دوبل با درز فارسی و دوبل گونیایی.


شکل ۹-۲۸- اتصال گوشه‌ای دوبل با درز فارسی و دوبل مستقیم



شکل ۹-۲۹- ب) طریقه‌ی ترسیم نمای اتصال گوشه‌ای دوبل با پروفیل به صورت فارسی نشده (a) و فارسی شده (b).

شکل ۹-۲۹- الف) اتصال گوشه‌ای دوبل با پروفیل دوطرفه

فارسی شده (b).





شکل ۹-۳۰- اتصال گوشه‌ای شانه‌ای، در سه اندازه متفاوت

- ۱) $L = 4\text{mm}$ $t = 1/6\text{mm}$ $b = 1/3\text{mm}$
 ۲) $L = 10\text{mm}$ $t = 3\text{mm}$ $b = 4\text{mm}$
 ۳) $L = 15\text{mm}$ $t = 6/2\text{mm}$ $b = 1/2\text{mm}$

$$\text{انتهای زبانه} = b \quad \text{گام زبانه} = t \quad \text{طول زبانه} = L$$

۹-۲-۲- نحوه‌ی ترسیم اتصال گوشه‌ای دم چلچله

اتصال دم چلچله، یک اتصال بسیار محکم است و از آن، عمدتاً برای ساخت مصنوعات با کیفیت استفاده می‌شود و روش‌های متفاوتی برای ترسیم آن وجود دارد که به شرح آنها می‌پردازیم:


الف) ایجاد تقسیمات بر اساس خط مینا

در این روش، برای ایجاد زبانه‌ی دم چلچله، تقسیمات براساس ضخامت چوب یا صفحه انجام می‌شود و قبل از شروع به توضیح، لازم است علایم اختصاری لازم را در نظر بگیریم.

$$a \cong \text{عرض زبانه} \quad a = \text{ضخامت چوب} \quad b = \text{عرض چوب با صفحه}$$

$$n' = \text{تعداد فاق‌ها} \quad n = \text{تعداد زبانه‌ها} \quad \frac{a}{2} \cong \text{عرض فاصله زبانه‌ها (لبه‌ی فاق‌ها)}$$

برای ترسیم اتصال دم چلچله در این روش، ابتدا سه خط با فاصله‌های $\frac{a}{2}$ و $3a$ از لبه‌ی چوب یا صفحه ترسیم می‌شود. به عنوان مثال، اگر تخته‌ای به عرض ۱۲۰ و ضخامت ۱۸ میلی‌متر را بخواهیم در این مرحله خط‌کشی کنیم، مطابق شکل ۹-۳۱ خط اول به اندازه‌ی ۹ میلی‌متر، خط دوم ۱۸ میلی‌متر و خط سوم ۵۴ میلی‌متر از لبه‌ی تخته ترسیم خواهد شد.



شکل ۹-۳۱

خط ۱ که به فاصله‌ی $\frac{a}{2}$ از لبه ترسیم می‌شود را، خط مبنا گوییم و مناسب‌ترین اندازه عرض زبانه روی آن، تقریباً برابر ضخامت چوب یا صفحه خواهد بود؛ و تقسیمات برای به دست آوردن اندازه‌ی زبانه و فاصله اتصال دم چلچله، روی آن انجام می‌شود.

با استفاده از رابطه‌های زیر، تعداد زبانه و فاصله اتصال دم را بدست می‌آید:

$$n' = n + 1 \quad n = \frac{b}{1.5a}$$

با توجه به اینکه اندازه‌ی عرض زبانه دم چلچله، بر اساس ضخامت صفحه یعنی اندازه‌ی a به دست می‌آید، بنابرین تعداد زبانه اتصال ممکن است عدد طبیعی نشود و اعشاری شود، بنابراین عدد اعشاری را یک بار به سمت پایین و یک بار به سمت بالا گرد می‌کنیم و در رابطه‌ی $b = (n \times a) + (n' \times \frac{a}{2})$ قرار داده و سپس تعداد زبانه مناسب را انتخاب می‌کنیم.


اگر بخواهیم تعداد زبانه شکل ۹-۳۳ را به دست آوریم به ترتیب زیر عمل می‌کنیم:

$$n = \frac{b}{1.5a} = \frac{120}{1.5 \times 18} = 4.44$$

$$n = 4 \quad n' = 4 + 1 = 5 \quad b = (n \times a) + (n' \times \frac{a}{2}) = (4 \times 18) + (5 \times 9) = 117 \text{ mm}$$


$$n = 5 \quad n' = 5 + 1 = 6 \quad b = (n \times a) + (n' \times \frac{a}{2}) = (5 \times 18) + (6 \times 9) = 144 \text{ mm}$$

با توجه به محاسبه با دو عدد متوجه می‌شویم که تعداد ۴ زبانه برای ایجاد اتصال دم چلچله روی این تخته، مناسب است. و با توجه به اینکه تعداد فاصله اتصال دم چلچله را می‌توان به $n = 4$ و تعداد زبانه $n' = 5$ در نظر گرفت، بنابراین تعداد تقسیمات روی خط مبنا $13 \frac{3}{2}$ خواهد بود؛ یعنی خط مبنا را باید به ۱۳ قسمت مساوی که اندازه‌ی هر تقسیم نصف ضخامت چوب خواهد بود، تقسیم کنیم و برای این کار، می‌توانید از خط مورب که در فصل ترسیمات هندسی توضیح داده شد استفاده کنید، یعنی مطابق شکل ۹-۳۲ خطی مورب که اندازه‌ی آن ۱۳ واحد است را در راستای عرض تخته ترسیم و تقسیمات را به صورت موازی به خط مبنا منتقل کنیم و برای راحتی انتقال تقسیمات، می‌توان از دو خط مورب استفاده کرد.




شکل ۹-۳۳

سپس مطابق شکل ۹-۳۳ از یک طرف تخته، یک تقسیم را برای فاق و دو تقسیم را برای زبانه در نظر گرفته و محل برخورد خطوط تقسیم با خط مبنا را مشخص می‌کنیم. بدین ترتیب، خط تقارن زبانه که ما بین انتخابات دوتایی است، مشخص می‌شود و محل برخورد خط تقارن را روی خط سوم مشخص و با متصل کردن محل‌های مشخص شده به یکدیگر، شکل زبانه و فاق نمایان می‌شود.




شکل ۹-۳۴

حال مطابق شکل ۹-۳۴-الف، برای جلوگیری از اشتباه، فاق‌ها را هاشور می‌زنیم.




شکل ۹-۳۴-ب



شکل ۹-۳۴-الف

ب) ایجاد تقسیمات اتصال دم چلچله بر اساس اندازه‌ی داخلی لبه‌ی فاق


در این روش، تعداد زبانه از تقسیم عرض صفحه بر ضخامت صفحه به دست می‌آید، یعنی حاصل این تقسیم، معمولاً عدد صحیح نخواهد شد، بنابراین برای رسم خط مایل، باید شیب مبنای رسم کنیم. مطابق شکل ۹-۳۵ زاویه‌ی کناره‌ی زبانه به نسبت یک به هفت واحد به دست می‌آید. اندازه‌ی واحد اختیاری است.



شکل ۹-۳۵

ج) ایجاد تقسیمات ساده روی قید دوم

پس از انجام تقسیمات روی قید اول و پاک کردن خطوط اضافی که باعث می‌شود فاق و زبانه مطابق شکل ۹-۳۴ کاملاً مشخص شوند، حال برای ترسیم اتصال دم چلچله در قید دوم، بایستی به کمک انتقال خطوط، شیب اتصال را به آن منتقل کنیم. بایستی توجه کنید که زاویه‌ی زبانه‌ها، روی سر قید دوم و سپس با ترسیم خطوطی به موازات کناره‌های قید دوم و به اندازه‌ی ضخامت آن، محل زبانه و فاق به دست می‌آید. باید توجه داشت که محل زبانه در قید اول، در قید دوم فاق است، و محل فاق در قید اول در قید دوم زبانه خواهد بود و در نهایت، یک اتصال دم چلچله‌ی ساده، مطابق شکل‌های ۹-۳۶ ترسیم خواهد شد.




شکل ۹-۳۶-الف) تصویر مجسم اتصال دم چلچله‌ی ساده به صورت سر هم و جداگانه.



شکل ۹-۳۶-ب) طریقه‌ی ترسیم اتصال ده چلچله‌ی ساده در نما.


د) رسم اتصال دم چلچله‌ی مایل

برای رسم این نوع اتصال، که معمولاً در سازه‌های مانند کشو (جعبه) به کار رفته و ممکن است به صورت مایل باشد، خط کشی زبانه‌ها باید طوری انجام شود که به موازات بدنه‌ی جعبه باشد و تقسیمات اتصال، مطابق روش‌های گفته شده باید انجام شود (شکل ۹-۳۷).




شکل ۹-۳۷-نحوه‌ی ترسیم اتصال دم چلچله مایل.


شکل‌های ۹-۳۸ تا ۹-۴۲، تصویر مجسم (پرسپکتیو) انواع اتصالات دم چلچله به صورت سرهم و جداگانه را نشان می‌دهند.




شکل ۹-۳۸-تصویر مجسم اتصال دم چلچله‌ی ساده با بُر فارس.




شکل ۹-۳۹-الف) تصویر مجسم اتصال دم چپله‌ی یک (و مخفی، به صورت سرهم و جداگانه).




شکل ۹-۳۹-ب) طریقه‌ی ترسیم اتصال دم چپله‌ی یک (و مخفی در نما.




شکل ۹-۴۰- تصویر مجسم اتصال دم چپله‌ی مخفی به صورت سرهم و جداگانه.




شکل ۹-۱۴-الف) تصویر مجسم اتصال ده چله‌ی ماشینی، به صورت سرهم و جداگانه.



شکل ۹-۱۴-ب) تصویر مجسم اتصال ده چله‌ی ماشینی یک (و مخفی، به صورت سرهم و جداگانه.




شکل ۹-۱۴(الف) تصویر مجسم اتصال انگشتی ساده، به صورت سرهم و جداگانه.




شکل ۹-۴۲-ب) طریقه‌ی ترسیم اتصال انگشتی ساده در نما.

۹-۲-۳- اتصال گوشی صفحات


از این نوع اتصال، برای متصل کردن دو صفحه‌ی متعامد به صورت هم‌سطح و یا غیر هم‌سطح به یکدیگر استفاده می‌شود. با توجه به پیشرفت تکنولوژی در استفاده از انواع یراق‌ها در این‌گونه اتصالات، توصیه می‌شود برای رسم هر نوع اتصال گوشه‌ای صفحه‌ای که از یراق خاصی استفاده می‌شود، به جزییات استفاده از یراق مورد نظر که معمولاً در بروشورها و یا کاتالوگ‌های مربوطه وجود دارد مراجعه کنید. در این مبحث، فقط نحوه‌ی ترسیم اتصال گوشه‌ای صفحه‌ای، که ممکن است بین دو صفحه یا چوب توپر و یا صفحه‌ی فشرده‌ی بدون استفاده از یراق ایجاد شود نمایش داده می‌شود. شکل‌های ۹-۴۳ تا ۹-۶۹، انواع اتصالات گوشه‌ای صفحات را نشان می‌دهد.




شکل ۹-۴۳- اتصال گوشه‌ی صفحات ساده، با کنسکاف و زبانه.




شکل ۹-۴۴- اتصال گوشه‌ی صفحات ساده، با کنسکاف و زبانه‌ی پخ فورده.




شکل ۹-۱۴۵- اتصال گوشی صفحات یک رو مخفی، با دو گنشکاف و دو زبانه.




شکل ۹-۱۴۶- اتصال گوشی صفحات دو رو مخفی (فاسی)، با دو گنشکاف و دو زبانه.




شکل ۹-۱۴۷- اتصال گوشی صفحات دوبل.




شکل ۹-۱۴۸- طریقه‌ی ترسیم اتصال گوشی صفحات دوبل در نما.



شکل ۹-۴۹- اتصال گوشی صفحات گنبشکاف.




شکل ۹-۵۰- اتصال گوشی صفحات دوبل با جاسازی.




شکل ۹-۵۱- طریقه‌ی ترسیم اتصال گوشی صفحات دوبل، با جا سازی در نما.




شکل ۹-۵۲- اتصال گوشی صفحات دوبل با اختلاف سطح.




شکل ۹-۵۳- طریقه‌ی ترسیم اتصال گوشی صفحات دوبل، با اختلاف سطح در نما.




شکل ۹-۵۴- اتصال گوشی صفحات دوبل فارسی.




شکل ۹۵۵- طریقه‌ی ترسیم اتصال گوشه‌ی صفحات دوبل فارسی در نما.




اتصال گوشه‌ی صفحات دوبل فارسی با دوبل گونیابی




شکل ۹۵۶- طریقه‌ی ترسیم اتصال گوشه‌ی صفحات دوبل فارسی با دوبل گونیابی در نما




شکل ۹۵۷- طریقه‌ی ترسیم اتصال گوشی صفحه‌ی گرات دو طرفه در نما.




شکل ۹۵۸- اتصال گوشی صفحه‌ی گرات یک طرفه.




شکل ۹۵۹- طریقه‌ی ترسیم اتصال گوشی صفحه‌ی گرات یک طرفه، با درز بالایی.



شکل ۹۶۰- طریقه‌ی ترسیم اتصال گوشی صفحات گرات یک طرفه، با درز پایینی.




شکل ۹۶۱- اتصال گوشی صفحات گرات - شکاف گرات و زبانه در جلو ۱ تا ۲ میلی‌متر باریک‌تر هستند.



شکل ۹۶۲- طریقه‌ی ترسیم اتصال گوشی صفحات گرات، با کوله و شکاف باریک.




شکل ۹۶۳- اتصال گوشی صفحات قلیف، با زبانه‌ی پیش ساخته از مواد مصنوعی.




شکل ۹۶۴- طریقه‌ی ترسیم اتصال گوشی صفحات قلیف، با زبانه‌ی پیش ساخته از مواد مصنوعی در نما.




شکل ۹۶۵- اتصال گوشی صفحات قلیف با زبانه بلند.



شکل ۹۶۶- طریقه‌ی ترسیم اتصال گوشی صفحات قلیف با زبانه بلند.



شکل ۹۶۷- طریقه‌ی ترسیم اتصال گوشی صفحات قلیف زبانه بلند با اختلاف سطح




شکل ۹۶۸- اتصال گوشی صفحات قلیف زبانه بلند با اختلاف سطح.




شکل ۹-۶۹- اتصال گوشه‌ی بیسکویتی.

۱-۳-۹- اتصال گوشه‌ی صفحات با یراق

لازم به ذکر است، امروزه به جای استفاده از دوبل یا قلیف در اتصالات گوشه‌ی صفحات، پیچ‌ها و همچنین یراق‌های اتصال صفحات، مانند یراق الیت یا یراق گونیایی (شکل ۹-۷۱) کار برد بسیار زیادی پیدا کرده، که بایستی در زمان ترسیم نقشه‌ی جزئیات، با توجه به نوع پیچ و یا یراق مورد استفاده، مشخصات و جزئیات لازم درج شود. (شکل‌های ۹-۷۰ تا ۹-۷۱)




شکل ۹-۷۰- اتصال گوشه‌ی صفحات با یراق گونیایی.



شکل ۹-۷۱- قسمتی از نقشه‌ی ترسیمی صفحات، که در آن از اتصال الیت استفاده شده است.

اتصال گوشه‌ی صفحات با مواد مصنوعی (پلی آمید)

روش دیگر در اتصال گوشه‌ی صفحات، استفاده از تزریق مواد مصنوعی (پلی آمید) است، که از نوعی ماشین مخصوص برای این کار استفاده می‌شود. برای انجام این اتصال، ابتدا مواد مصنوعی را حدود ۲۸۰ درجه‌ی سانتی‌گراد حرارت داده تا ذوب شود و سپس توسط دستگاه تزریقی حلقه‌نی و با فشار زیاد، آنرا در فضایی مانند کشکاف که از قبل در هر دو صفحه ایجاد شده است تزریق می‌کنند. مواد تزریقی، به سرعت فضاهای خالی ایجاد شده در دو صفحه‌ی اتصالی را پر نموده، و پس از سخت شدن در مدت کوتاهی، باعث ایجاد اتصال گوشه‌ای می‌شود. شکل ۹-۷۲ نحوه‌ی ایجاد و ترسیم چند نوع از این اتصال را نمایش می‌دهد.




شکل ۹-۷۲- طریقه‌ی ترسیم اتصال گوشه‌ی صفحات به (وش تزریقی


= سوراخ جهت تزریق مواد مصنوعی (راه ۵)

۹.۲.۴- اتصالات طولی

برای افزایش طول چوب‌ها در جهت طولی در سازه‌های مانند قیدهای فرم‌دار مبل‌ها، قاب‌ها، پنجره‌ها، درها، دسته نرده‌ها و غیره، از این نوع اتصالات استفاده می‌شود. شکل‌های ۹.۷۵ تا ۹.۸۱ اتصالات طولی را نشان می‌دهند.



شکل ۹.۷۴- اتصال طولی نیم و نیم سرکچ.




شکل ۹.۷۳- اتصال طولی نیم و نیم ساده.




شکل ۹.۷۶- اتصال طولی گوهای سرکچ.




شکل ۹.۷۵- اتصال طولی گوهای (فرانسوی).



شکل ۹.۷۸- اتصال طولی نیم و نیم با دو چلهای یک یا دو طرفه.




شکل ۹.۷۷- اتصال طولی فاق و زبانه‌ی سرکچ.




شکل ۹-۷۹- اتصال طولی شانه‌ای بلند.

۹-۲-۵- اتصالات عرضی


صفحات عریض سازه‌های چوبی، مانند صفحه‌ی یک میز نهار خوری را به طور معمول از صفحات فشرده تهیه می‌کنند؛ اما در مواردی که لازم باشد، برای این منظور از چوب استفاده می‌شود، به دلیل معایی مانند گره، ترک و کار کردن آن (هم کشیدگی و واکشیدگی) که در چوب وجود دارد و همچنین محدودیت ابعاد چوب اولیه، باید صفحه‌ی مورد نظر را از متصل کردن عرضی تعدادی چوب تو پر کوچک‌تر به دست آورد. شکل‌های ۹-۸۰ تا ۹-۸۷ انواع اتصالات عرضی را نشان می‌دهند.




شکل ۹-۸۰- اتصال عرضی درز گنسکاف زبانه‌ی جدا.




شکل ۹-۸۱- اتصال عرضی درز دوراهه شده.



شکل ۹-۸۴- اتصال عرضی درز کنشکاف، زبانه‌ی سرهم.




شکل ۹-۸۵- اتصال عرضی درز کنشکاف، با زبانه‌ی لبه، همراه با اختلاف سطح.




شکل ۹-۸۶- اتصال عرضی دو چلهله‌ی جدا.

شکل ۹-۸۷- اتصال عرضی با زبانه‌ی دو چلهله‌ی جدا.



شکل ۸-۸۷- اتصال عرضی بیسکویتی.




شکل ۸-۸۶- اتصال عرضی دوز دوبل شده.

۹-۲-۶- اتصالات متقطع


این اتصال، در بسیاری از سازه‌های مانند آلت‌بندی (قیدهای نازک) انواع در، پنجره، قفسه و هر سازه‌ای که اجزای چوبی و قیدهای آن به صورت متقطع با یکدیگر برخورد دارند وجود دارد؛ و برای زیبایی این نوع اتصالات، ممکن است از قطعات چوبی پروفیل خورده استفاده شود و یا بعد از ایجاد اتصال، آنرا توسط فرزهای دستی ابزار زد. در ترسیم اتصالات متقطعی نظیر گره‌ها (شکل ۹-۸۸)، استفاده از ترسیمات هندسی که در فصل سوم به آنها اشاره شد، و همچنین رعایت اصول رسم گره‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است تا بتوانید زوایای درست در محل برخورد قیدها را به دست آورید. شکل‌های ۹-۹۶ تا ۹-۹۸ از اتصالات متقطع را نشان می‌دهند.




شکل ۹-۸۸- اتصال متقطع در گره چینی یک پنجره.




شکل ۹-۸۹- تصویر مجسم سرهم و جدا از هم اتصال متقطع نیم و نیم، با دوراهه و ابزار فورده.




شکل ۹-۹۰- نما و برش اتصال متقطع نیم و نیم، با دوراهه و ابزار فورده.




شکل ۹-۹۱- تصویر مجسم سرهم و جدا از هم اتصال متقطع نیم و نیم، با دوراهه و بر منهنه بریده شده.




شکل ۹-۹۲- نما و برش اتصال متقطع نیم و نیم، با دوراهه و بر منهنه بریده شده.




شکل ۹-۹۳- تصویر مجسم و برش اتصال متقطع نیم و نیم، با دوراهه و بِر مایل بریده شده.



شکل ۹-۹۴- تصویر مجسم سرهم اتصال متقطع، با زهوار جداگانه.



شکل ۹-۹۵- نما و برش اتصال متقطع، با زهوار جداگانه.



شکل ۹-۹۶- تصویر مجسم و برش اتصال متقطع قیدهای ساده، با زهوارهای پروفیل فوردهی جدا.

تمرين ۱-۹- شکل زیر یک اتصال گوشه‌ای فاق و زبانه‌ی ساده را به صورت جدا از هم نشان می‌دهد، مطلوب است:

الف) رسم سه نمای فاق و زبانه به صورت جداگانه و سر هم همراه با اندازه‌گذاری


ب) ترسیم تصویر مجسم اتصال به صورت جداگانه و سر هم

توجه:

۱- پهناى قيد ۶۰ و ضخامت آن ۳۰ میلی‌متر و طول قيدها به تناسب دلخواه گرفته شود.

۲- مقیاس ترسیمی ۱:۲ در نظر گرفته شود.

۳- کاغذ ترسیمی A4 و به صورت افقی در نظر گرفته شود.



تمرين ۲-۹- با توجه به اتصال گوشه‌ای داده شده، موارد زیر را انجام دهيد.

۱- ترسیم سه نمای فاق با اندازه‌گذاری کامل با مقیاس ۱:۱


۲- ترسیم تصویر مجسم قيد فاق به همراه تصویر مجسم قيد زبانه به صورت جداگانه و سر هم با مقیاس ۱:۱

۳- ترسیم سه نمای قيد زبانه با اندازه‌گذاری کامل با مقیاس ۱:۱

توجه:


۱- کاغذ مورد استفاده A4 باشد.

۲- ارتفاع حجم ۱۰۰ میلی‌متر در نظر گرفته شود.




تمرين ۳-۸- در صورتی که برای ساخت قفسه‌ی شکل زیر، از صفحه‌ی MDF ۱۶ میلی‌متری استفاده شود، با توجه به اتصال گوشه‌ی صفحات و با در نظر گرفتن موارد زیر، مطلوب است ترسیم نقشه‌ی جزیيات قسمت‌های مشخص شده با مقیاس ۱:۱.

- ۱- نوع اتصال در قسمت X به صورت گوشه‌ای فارسی، با اتصال قلیف در نظر گرفته شود.
- ۲- نوع اتصال در قسمت Y به صورت دوبل در نظر گرفته شود.
- ۳- نقشه‌ی جزیيات به صورت تصویر مجسم ایزومتریک و نما ترسیم شوند.



تمرین ۴-۸- نقشه‌ی جزئیات قسمت مشخص شده در جعبه‌ی چوبی شکل داده شده را با در نظر گرفتن موارد زیر ترسیم نمایید:



- ۱- اتصال از نوع گوشه‌ای دم چلچله که بر اساس خط مينا طراحی شود.
- ۲- پهنه‌ی بدن‌هی جعبه ۱۰۰ و ضخامت آن ۱۲ میلی‌متر در نظر گرفته شود.
- ۳- ترسیم نقشه‌ی جزئیات در نما، با اندازه گذاری کامل با مقیاس ۱:۱.
- ۴- ترسیم نقشه‌ی جزئیات به صورت تصویر مجسم به صورت سر هم و جدای از هم با مقیاس ۱:۱.
- ۵- نامگذاری نقشه‌ی جزئیات.


تمرین- با توجه به شکل جعبه‌ی دستمال کاغذی مقابل و در نظر گرفتن مشخصات زیر مطلوب است:

- ۱- اتصال سه نمای جعبه با اندازه گذاری کافی با مقیاس ۱:۲
- ۲- ترسیم تصویر مجسم ایزو متريک با مقیاس ۱:۲
- ۳- ترسیم ديتاييل لازم از محل اتصالات با مقیاس ۱:۱

توجه: کاغذ مورد استفاده بهتر است A_3^3 باشد.

مشخصات: ۱- اندازه کلی $265 \times 140 \times 85$ میلی‌متر (سایر اندازه‌ها با راهنمایی هنرآموز محترم در نظر گرفته شود).
۲- مشخصات فني طبق پرسپکتیو انفجاری در نظر گرفته شود.

۳- اتصال بدن‌های جعبه از نوع انگشتی می‌باشد.



منابع و مأخذ

ردیف	نام کتاب یا مرجع	نویسنده	ناشر	تاریخ نشر	ملاحظات
۱	رسم فنی عمومی صنایع چوب	مهندس سیدابوالحسن موسوی مهندس عبدالنبی وحیدی مهندس محمد خواجه حسینی مهندس داود توبه خواه فرد مهندس ارشیل عبدی مهندس امیر نظری	شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران	۱۳۸۸	در حد مطالب و تصاویر
۲	رسم فنی عمومی	احمد متقی پور	مرکز نشر دانشگاهی	۱۳۸۹	در حد مطالب و تصاویر
۳	تمرینات کاربردی انوکد	اصغر کلابی	موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران	۱۳۸۵	در حد تصویر
۴	نقشه‌کشی و طراحی ساختمان	مهندس علیرضا خانی	مؤلف	۱۳۷۸	مطلوب
۵	Manual of Rendering with pen and ink	Robert W.Gill	احمدی	۱۳۶۴	در حد مطلب و تصویر
۶	Civil Engineering Drawing	Professor P.B.Morice	McGraw - Hill	۱۹۷۱	در حد مطلب و تصویر

