



فصل سوم

مواد اولیه‌ی سرامیکی

آشنایی با مواد اولیه‌ی پلاستیک و کاربرد آن‌ها

اهداف رفتاری: از هنرجو انتظار می‌رود که در پایان این فصل بتواند:

- ۱- مفهوم ماده پلاستیک را بیان کند.
- ۲- کاربرد مواد اولیه‌ی پلاستیک را در صنایع سرامیک توضیح دهد.
- ۳- مفهوم آنالیز شیمیابی را بیان کند.
- ۴- خواص شیمیابی و خواص فیزیکی مواد اولیه‌ی پلاستیک را بیان کند.
- ۵- ساختمان گونه‌های اصلی کانی‌های رسی را توضیح دهد.
- ۶- نحوه تشكیل گونه‌های اصلی کانی‌های رسی را بیان کند.
- ۷- پلاستی سیته را توضیح دهد.

۳- آشنایی با مواد اولیه‌ی سرامیک

مقدمه

آیا تا به حال به این موضوع اندیشیده‌اید که صنعت سرامیک با وجود دیرینگی و قدمت مسائل ناشناخته بسیار دارد. با وجود گذشت هزاران سال از روزی که انسان‌ها اولین اقدام به ساخت فراورده‌های سرامیکی نموده‌اند اما هنوز بسیاری از مسائل آن ناشناخته باقی‌مانده و عرصه‌ی تحقیقات هزاران پژوهشگر و دانشمند در سراسر جهان است. با این توضیح چرا محصولات سرامیکی جزو اولین ساخته‌های دست بشر بوده است؟

ظروف گلینه و سفالین کشف شده توسط باستانشناسان که زینت بخش موزه های جهان است و از افتخارات هرملّتی به حساب می آید، سندی است بر دیرینگی آن و شاید در این بین، ما جزو پر افتخارترین ها باشیم.

وفور مواد اوّلیه، در دسترس بودن آن ها بدون نیاز به عملیات اضافی برای فرآوری و مهم تر از همه توانایی بالای شکل پذیری مواد اوّلیه مخصوصات سرامیکی بخصوص رُس ها، از عمدۀ ترین دلایل روآوردن انسان نخستین به سرامیک است.

خاک رس موجود در آبرفت رودخانه ها و کوهپایه ها می توانست مهم ترین منبع تهیّه مواردی باشد که براحتی با دست شکل می گرفت و هنگامی که خشک می شد شکل خود را حفظ می کرد. ظرفی که بدین گونه ساخته شد اگر چه استحکام و کارایی یک محصول پخته شده را نداشت اما شواهد تاریخی نشان می دهد که سال ها به همان صورت مورد استفاده قرار می گرفت. شکل دادن گل و استفاده از محصول خشک شده آن بدون انجام عمل پخت، هنوز هم، در نقاطی از کشور ما رایج است و آن همان است که خشت خام نامیده می شود و برای خانه سازی مورد استفاده قرار می گیرد.

احتمالاً قرار گرفتن ظروفی گلینه در مجاورت آتش و مشاهده ای افزایش استحکام آن، انگیزه ای برای انسان نخستین بود تا محصولات سرامیکی خود را پس از خشک شدن حرارت داده، استحکام و کارایی آن را افزایش دهد.

و اکنون، باگذشت چندین هزار سال از آن تاریخ، ما می دانیم که مواد اوّلیه سرامیک ها چه ماهیتی هستند، چرا برخی شکل پذیرند و برخی دیگر نه؟ اصول و روش های شکل دادن؟ خشک کردن و پختن کدامند؟ در این بین چه اتفاقی می افتد، چرا استحکام جنس پخته شده افزایش چشمگیر در برابر جنس خام دارد و مورد دیگر که روزی، ناشناخته بوده اند ولیکن امروزه جزو بدیهیات می باشند. مجموعه اطلاعات و دانسته ها و درک اصول حاکم بر این علم همچنین کشف مواد جدید سرامیکی و خواص و کاربردهای آن ها، باعث شده که قرن ییست و یکم را قرن سرامیک بنامند. در این فصل و دو فصل بعد با انواع مواد اوّلیه سرامیک آشنا خواهید شد.

۱-۳- آشنایی با خواص مواد اوّلیه سرامیک

شناسایی دقیق ساختار و خواص مواد اوّلیه تشکیل دهنده بدن های سرامیکی را می توان تا حد زیادی به معنی شناخت و آگاهی از خواص محصولات نهایی دانست. تنوع گونه های مختلف

مواد اولیه‌ی مورد مصرف در صنایع سرامیک به قدری زیاد است که طبقه‌بندی آن‌ها را مشکل می‌سازد. این مواد غیرفلز و غیرآلی از مواد رُسی متداول جهت ساخت سرامیک‌های سُنتی گرفته تا موادی چون کربن که از اجزای تشکیل دهنده سرامیک‌های نوین هستند، را شامل می‌شوند.

کانی‌های رسی شامل کائولین، بال کلی، ... در کنار مواد گداز آوری چون فلدسپات‌ها و عوامل پرکننده‌ای چون سیلیس، ابتدایی‌ترین و در عین حال شناخته شده‌ترین مواد اولیه‌ی تشکیل دهنده‌ی بدنه‌های سرامیکی سُنتی هستند. این محصولات، از ظروف سفالین گرفته تا انواع فراورده‌های چینی اعمّ از ظروف غذاخوری و چینی بهداشتی را شامل می‌شوند. کاستن از میزان مواد رسی و افزودن دیرگدازهایی چون آلومینا، مگنزیا، کرومیا و ... پدیدآورنده‌ی خانواده‌ی گسترده‌ی نسوزها خواهد بود.

شناخت و بررسی تعداد زیادی از مواد غیر رسی سرامیکی در سالیان اخیر راهگشای سیاری از صنایع چون صنایع الکترونیک، پزشکی، انرژی هسته‌ای و شاخه‌های مختلف مهندسی بوده است. اگر چه ساختار و خواص بسیاری از این مواد اولیه‌ی نوین تفاوت‌های اساسی با ساختار و ماهیّت مواد اولیه‌ی رسی و غیر رسی سُنتی دارد ولی با وجود آن که تمامی آن‌ها در تعریف علمی سرامیک‌ها می‌گنجد، باید به عنوان مواد اولیه سرامیکی مورد بررسی قرار گیرد.

باید توجه داشت که این مواد، کمتر به صورت خالص و در مقادیر زیاد در طبیعت یافت می‌شوند و لذا به دلیل کاربردهای خاصی که نیاز به خلوص بالا، ویژگی‌های برتر و حساستی‌های بالاتر را طلب می‌کنند، عمدهاً به روش‌های مصنوعی تهیه می‌شوند.

روتایل جهت ساخت مواد فروالکتریک، استاتیت جهت عایق‌های الکتریکی، آلومینا، زیرکونیا، توریا و بریلیا جهت دیرگدازها و عایق‌های الکتریکی، اکسید اورانیوم به عنوان المنت‌های سوخت هسته‌ای، کاربیدها و نیتریدها به عنوان سایندها، عایق‌ها و المنت‌های حرارتی، الیاف کربن به عنوان دیرگداز و سپر حرارتی و بیوسرامیک، نانوسرامیک ... همگی مثال‌هایی از کاربرد مواد اولیه سرامیکی در محصولات نوین مهندسی و نقش آن‌ها در پیشرفت دانش و صنعت بشر می‌باشند.

شكل ۱-۳ شان دهنده‌ی چند فراورده‌ی سرامیکی است که به روش‌های مدرن و از مواد اولیه نوین سرامیکی ساخته شده‌اند.

شناخت دقیق‌تر از ساختار و طرز عمل برخی از مواد اولیه سرامیکی را که جنبه‌ی کاربردی تر داشته و از اجزای اصلی محصولات سرامیکی به حساب می‌آیند در این فصل از کتاب دنبال خواهیم کرد.



شکل ۱-۳- نمونه هایی از سرامیک های نوین

۲-۳- مواد اولیه پلاستیک

آیا تاکنون توده ای از گل رُس را در میان دستان خود گرفته اید؟ توده ای نرم و شکل پذیر که مقاومت بسیار کمی در برابر فشار اعمال شده با دست از خود نشان می دهد و بدون آن که از هم گسیخته شود شکل می پذیرد. پس از آن نیز با برداشتن فشار، شکل بوجود آمده را حفظ می کند. در واقع شاید بتوان گل تهیه شده از خاک رس را یکی از شکل پذیرترین مواد طبیعی دانست که مقاومت چندانی در برابر اعمال نیرو از خود نشان نمی دهد و پس از حذف نیرو نیز به همان شکل باقی می ماند. به چنین موادی که درصد زیادی از مواد اولیه صنایع سرامیک، بخصوص شاخه سنتی آن را شامل می شوند، «مواد پلاستیک» می گویند.


سهولت شکل پذیری بدنه های سرامیکی (دارای پلاستیسیته بالاتر)، به دلیل وجود مقادیری مواد پلاستیک در آن هاست. بخصوص اگر روش شکل دادن قطعات سرامیکی، برس و یا روش های شکل دادن پلاستیک باشد. باید از مواد اولیه پلاستیک در بدن استفاده کرد. لازم به ذکر است که در بسیاری از بدن های سرامیک های مدرن که امکان استفاده از مواد پلاستیک طبیعی مثل رُس ها نیست و در عین حال مواد اولیه مصرفی نیز خود به اندازه کافی دارای این خاصیت نمی باشند، از مواد آلی و مصنوعی برای این کار استفاده می شود.

رُس ها، عمدت ترین مواد پلاستیک به کار برده شده در صنایع سرامیک هستند، لذا درک مفهوم واقعی رس و خاک رس از اهمیت بالایی برخوردار است.

برداشت اولیه بسیاری از افراد، از لفظ رس، همان خاک قرمز رنگی است که در آبرفت‌ها و گل‌ولای رودخانه‌ها یافت می‌شود و در کوزه‌گری‌های سنتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. باید توجه داشت که این نوع خاک که «رس قرمز» نامیده می‌شود، تنها یکی از مواد متعلق به خانواده بسیار گسترده‌ای است که به همه‌ی آن‌ها کانی‌های رسی گفته می‌شود. الفاظی چون مواد رسی، میترال‌های رسی، خاک‌های رسی و یا به طور کلی رس‌ها (clays) نیز همگی از مترادف‌های «کانی‌های رسی» هستند. کائولن‌ها، بال‌کلی‌ها، رس‌های قرمز، رس‌های نسوز، بنتونیت‌ها و ... همگی جزء کانی‌های رسی می‌باشند.

پرسش: آیا شن و ماسه سواحل دریا که آن نیز یک ماده اولیه سرامیکی است، جزو مواد رسی به حساب می‌آیند؟ چرا؟

۱-۳-۲- ساختمان گونه‌های اصلی کانی‌های رسی: همان‌گونه که در فصل اول کتاب مشاهده شد، سیلیس (SiO_4) یکی از عمدت‌ترین مواد تشکیل دهنده‌ی پوسته‌ی زمین است. اشکال مختلف سیلیس و مواد گوناگونی که همگی دارای فرمول شیمیایی (SiO_4) هستند ولی به لحاظ ساختارهای مختلف خواص متفاوتی را دارند، در قسمت‌های آینده بررسی خواهد شد. اما نکته‌ی مهم و قابل ذکر در اینجا آن است که همین سیلیس می‌تواند با انجام تغییراتی در ساختار خود و پیوند با اتم‌های دیگر سیلیکات‌ها را به وجود آورد. درنهایت با ورود Al به درون ساختار سیلیکات‌ها خانواده‌ی الومینوسیلیکات‌ها پدید می‌آیند.



شکل ۲-۳- نمایش شماتیک و فضایی چهاروجهی $[\text{SiO}_4]^-$

به عبارتی ساختار چهاروجهی نشان داده شده در شکل ۲-۳ که از اتم‌های سیلیسیوم و اکسیژن تشکیل شده، علاوه بر ساختارهای گوناگون سیلیکا در تشکیل سیلیکات‌ها و آلومینوسیلیکات‌ها نیز نقش دارد.


چنین ساختاری از پیوند $\text{Si}^+ \text{O}^-$ یا SiO_4 به وجود می‌آید و با توجه به آن که عدد همسایگی (کوردناسیون) Si برابر با ۴ می‌باشد به ازای هر یون Si^+ چهار یون O^- در اطراف آن وجود دارد که ساختار چهاروجهی ایجاد می‌کند (تراهرال). در چنین شکلی یون Si^+ در مرکز قرار گرفته و چهار یون اکسیژن در چهارگوشه (چهار وجهی) می‌باشند. نسبت شعاع یونی Si^+ و O^- اهمیت زیادی در بوجود آمدن چنین ساختاری دارد. چرا که همین نسبت شعاع‌های یونی این دو عنصر باعث می‌شود تا یون کوچک Si^+ بتواند در فضای خالی موجود بین چهار یون اکسیژن جای گیرد. چگونگی پیوند چهاروجهی‌های $[\text{SiO}_4]$ به یکدیگر، اتصال مستقیم این چهاروجهی‌ها به هم یا حضور اتمی واسطه در این میان، اتصال از یک گوشه، دو گوشه، سه گوشه و یا هر چهارگوشه، جاشین شدن برخی اتم‌ها مانند Fe و Mg و Al به جای اتم Si و یا به جای یکدیگر و ده‌ها حالت ممکن دیگر، از دلایل اصلی این همه تنوع در موادی هستند که واحد ساختمانی همه‌ی آن‌ها همین چهاروجهی $[\text{SiO}_4]$ است.

همان‌گونه که مشاهده شد، واحد ساختمانی $[\text{SiO}_4]$ از لحاظ الکتریکی خنثی نیست و دارای ۴ بار منفی می‌باشد. این واحد ساختمانی برای خنثی نمودن بار الکتریکی ساختمان احتیاج به گروه‌های دیگری دارد که این گروه‌ها یا $[\text{SiO}_4]$ هستند (مانند آنچه که در مواد سیلیس خالص وجود دارد) و یا سایر کاتیون‌ها (مانند آنچه که در سیلیکات‌ها وجود دارد). ساختارهایی که بدین‌گونه پدید می‌آیند یا به صورت منفرد (جزیره‌ای) هستند و یا به صورت گروهی به عبارت دیگر اتصال چهاروجهی‌های $[\text{SiO}_4]$ از یک، دو، سه و یا هر چهارگوشه، گونه‌های مختلف سیلیکات‌ها را به وجود می‌آورد.

در صورتی که هر چهاروجهی به صورت منفرد وجود داشته باشد و به طور مستقیم با هیچ چهاروجهی دیگری پیوند برقرار نکند بلکه وجود چهار کاتیون در چهارگوشه، عامل این پیوند باشد، ساختارهای جزیره‌ای خواهد بود که کانی‌های خانواده‌ی الیوین از آن جمله‌اند. کاتیون‌های پیونددهنده‌ی چهاروجهی‌ها در این دسته عموماً از مواد Fe^+ و Mg^+ هستند.

در ساختارهای گروهی چهاروجهی‌های $[\text{SiO}_4]$ ، حداقل از یک گوشه، با یکدیگر اتصال

دارند و عامل پیونددهنده‌ی سایر گوشه‌های کاتیون‌های فلزی می‌باشند. حال، بسته به این که نحوه‌ی آرایش این چهاروجهی‌ها نسبت به هم چگونه باشد و از چند گوشه به یکدیگر متصل باشند، با ساختارهای زنجیره‌ای، حلقوی، صفحه‌ای و شبکه‌ای سه‌بعدی ایجاد می‌شود (جدول ۱-۳ و شکل ۳-۳).



شکل ۳-۳- انواع اتصالات چهاروجهی‌های $[SiO_4]^{4-}$ به یکدیگر در سیلیکات‌ها

جدول ۱-۳- ساختار سیلیکات ها

نام ساختار	مشال	نسبت Si:O برای کوچک ترین واحد	ساختار اتنی
آرتوسیلیکات ها	فوسزیت (.MgO..SiO)	1: 4	تصویر (a) در شکل ۲-۳
پیروسیلیکات ها	آرکرمانیت (.CaO.MgO..SiO)	2: 7	تصویر (b) در شکل ۲-۳
متاسیلیکات های بینتویت	(BaO.TiO .. SiO ..)	3: 9	تصویر (c) در شکل ۲-۳
حلقی	(Al O .. BeO .. SiO)	6: 18	تصویر (d) در شکل ۲-۳
متاسیلیکات های دیویسیلید	(CaO.MgO.. SiO ..)	1: 3	تصویر (e,f) در شکل ۲-۳
زنجبیرهای	تری مولیت		
متاسیلیکات های مضاعف	(CaO.. MgO.. SiO .. H ₂ O)	4: 11	تصویر (h) در شکل ۲-۳
دو زنجبیرهای	(K O.. Al O .. SiO .. H ₂ O)	4: 10	تصویر (g) در شکل ۲-۳
دی سیلیکات ها	موسکویت		
شکله سه بعدی	K ₂ O SiO ₃	1: 2	تصویر (j) در شکل ۳-۳
سیلیکا (سیلیکا)	(K O.Al O .. SiO ..)	1: 2	ارتوکلاز (SiO ..)

اگر چه تمامی ساختارها بر اساس سیلیکا، جزو مواد اولیه سرامیک‌ها به حساب می‌آیند اما ساختارهای گروهی، بخصوص ساختارهای صفحه‌ای، از اهمیت خاصی برخوردارند و تعداد بسیار زیادی از مواد اولیه‌ی مورد استفاده در صنایع سرامیک، براساس این ساختارها بنا نهاده شده‌اند.

همان‌گونه که در شکل ۳ – ۳ ملاحظه می‌شود ساختارهای صفحه‌ای سیلیکات‌ها (دی‌سیلیکات‌ها) از بهم پیوستن چهاروجهی‌های $[\text{SiO}_4]$ از سه گوشه تشکیل می‌شوند. گوشه‌ی چهارم این چهاروجهی که آزاد است می‌تواند توسط کاتیون‌هایی واسطه با صفحه‌ی بعدی ارتباط برقرار کند.

دو ساختار صفحه‌ای دیگر که شبیه به صفحه‌ی سیلیکون – اکسیژن هستند و در ساختمان بسیاری از مواد سرامیکی نقش دارند، ساختارهای گیپسیت $[\text{Al}(\text{OH})_3]$ و بروسیت $[\text{Mg}(\text{OH})_2]$ می‌باشند.

در واقع از پیوند لایه‌های سیلیکا که براساس واحد ساختمانی $[\text{Si}_2\text{O}_5]$ بنا نهاده شده و لایه‌ی گیپسیت که واحد ساختمانی آن $[\text{Al}(\text{OH})_3]$ می‌باشد، گروهی از مواد بوجود می‌آید که آلومینوسیلیکات‌نامیده می‌شوند. تمامی آنچه که تحت عنوان مواد رسی می‌شناسیم همگی مواد آلومینوسیلیکاتی هستند. فرمول شیمیایی کائولینیت که به صورت $(\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O})$ است، به خوبی اساس ساختاری این دسته از مواد را نشان می‌دهد.


صفحه‌ای بودن دولایه سیلیکا و گیپسیت و پیوند این دو لایه به یکدیگر، درنهایت پدیدآورنده ساختاری صفحه‌ای شکل می‌شود که از مشخصات بارز کانی‌های رسی است (شکل ۴ – ۳).



شکل ۴ – ۳ – کائولینیت



حالت پولکی شکل و صفحه‌ای ذرات این مواد و به تعبیری دو بُعدی بودن ذرات آن‌ها، (ناچیز بودن ضخامت در مقایسه با طول و عرض) سرچشمه‌ی بسیاری از خواص رُس‌ها از جمله خاصیت شکل‌پذیری آن‌هاست. (مانند ورقه‌های کتاب)

توانایی و امکان نفوذ آب بین ورقه‌های مواد رسی در برخی از این دسته مواد کم و در برخی دیگر زیاد است که منشأ بسیاری از خواص مواد رسی، مثل شکل‌پذیری بالا و افزایش حجم را سبب می‌شود (شکل ۳-۵).




همان‌گونه که چهاروجهی‌های $[\text{SiO}_4]^-$ ، در سیلیکا با به اشتراک گذاشتن اکسیژن‌های خود، به یکدیگر متصل شده‌اند. هشتوجهی‌های $[\text{Al}(\text{OH})_4]^-$ (شکل ۳-۶) نیز با به اشتراک گذاشتن گروه‌های (OH) خود، لایه‌ی گیپسیت را پدید آورده‌اند (شکل ۳-۷). با جانشینی دو اکسیژن خنثی نشده از دو چهاروجهی لایه‌ی سیلیکا به جای دو گروه هیدروکسیل^۱ از دو هشت وجهی لایه‌ی گیپسیت، فرمول شیمیایی ماده‌ای ورقه‌ای شکل به دست می‌آید که همان ساختار کائولین است (شکل ۳-۸).

۱- هیدروکسیل عامل OH است.




شكل ٦-٣-الف - چهاروجهی $[SiO_4]^{4-}$ ب - هشت وجهی $[Al(OH)_6]^{3-}$




ب - قسمتی از لایه‌ی گیپسیت^۱

الف - قسمتی از لایه‌ی سیلیکا

شکل ۳-۷




شکل ۳-۸ - نحوه اتصال لایه‌های سیلیکا و گیپسیت در ساختار کائولینیت



شکل ۳-۹ - نحوه اتصال لایه‌های سیلیکا-گیپسیت-سیلیکا در پیروفیلیت

در صورتی که فرآیند ساختار لایه‌ای را در رس‌ها تعمیم دهیم گروه دیگری از مواد تحت عنوان مونتموری لوئیت‌ها بوجود می‌آید که به صورت سه لایه‌ای می‌باشند. در این دسته از مواد، دو لایه‌ی سیلیکا در دو طرف لایه‌ای از گیپسیت قرار گرفته‌اند. شکل ۳-۹، نشان‌دهنده‌ی نحوه اتصال لایه‌های سیلیکا - گیپسیت - سیلیکا، در یکی از معروفترین رس‌های سه لایه‌ای، تحت عنوان پیروفیلیت است.

با توجه به آنچه که در ساختار کائولینیت‌ها و مونت‌موری‌لونیت‌ها توضیح داده شد، به دسته‌ی اول رس‌های دو لایه‌ای و به دسته‌ی دوم رس‌های سه لایه‌ای می‌گویند (شکل ۳-۱۰).



شکل ۳-۱۰-الف-رس‌های دو لایه‌ای (کائولینیت) ب-رس‌های سه لایه‌ای (بیروفلیت)

نیروی واندر والس موجود بین ورقه‌های رس‌های سه لایه‌ای که بین لایه‌های همسان ایجاد می‌شود از نیروی واندر والس موجود بین ورقه‌های رس‌های سه لایه‌ای که بین لایه‌های ناهمسان ایجاد می‌شود ضعیف‌تر است در نتیجه جذب آب در رس‌های سه لایه‌ای بیش‌تر از رس‌های دولایه‌ای است. باید توجه داشت که یک کریستال از کانی کائولینیت و یا سایر کانی‌های رسی، تنها از یک ورقه‌ی دولایه‌ای و یا سه‌لایه‌ای تشکیل شده است بلکه تعداد زیادی از چنین ورقه‌هایی به مانند صفحات یک کتاب در کنار هم قرار گرفته‌اند که بین آن‌ها پیوندهای نسبتاً ضعیفی برقرار است.

۲-۳-۲- گروه کائولین: اصلی‌ترین گروه کانی‌های رُسی، گروه کائولینی است که شامل چهار کانی اصلی کائولینیت $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ دیکیت، ناکریت و هالوئیزیت می‌باشد. معمولاً مواد اولیه گروه کائولین در صورتی که دارای فقط کانی کائولینیت باشد. (٪۱۰۰) دارای اکسیدهای زیر می‌باشد.


جدول ۲-۳- آنالیز شیمیایی کائولینیت خالص

Al_2O_3	SiO_2	H O
۳۹/۵	۴۶/۶	۱۳/۹

ولی کائولن‌های موجود در معادن دارای ناخالصی می‌باشند که میزان اکسیدها متغیر خواهد شد.

جدول ۳- مقایسه‌ی آنالیز شیمیایی دونوع کائولن


L.O.I	SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	TiO_2	CaO	MgO	K_2O	Na_2O	جمع	٪. رطوبت بر مبنا خشک	مواد اولیه
۱۲/۴۸	۵۲/۰۷	۳۱/۷۲	۰/۷۷	۰/۶۴	۰/۱۷	۰/۳۷	۰/۷۲	۰	۹۹/۹۵	۲	Hlubany
۹/۰۲	۷۰/۹۰	۱۷/۳۴	۰/۴۵	۰/۰۴	۱/۳۲	۰/۲۱	۰/۲۸	۰/۴۴	۱۰۰	۳	کائولن زنوژنشسته



شکل ۳- مقایسه‌ی کانی‌های الف - هالوئیزیت، ب - دیکیت، ج - کائولینیت

۱- افت حرارتی L.O.I= Loss On Ignition، منظور درصد مواد فرآری هستند که در دمای C ... از ماده خارج می‌شوند. این مواد علاوه بر آب، می‌توانند گازهای مختلف مثل CO_2 و ... باشد.

کائولینیت می‌تواند آب خود را در C از دست بدهد و ساختاری شبیه کائولینیت پیدا کند. تفاوت عمده‌ی دیگر این ماده با سه ماده‌ی پیش (دیکیت، ناکریت و هالویزیت)، شکل ذرات است که در مورد هالویزیت ذرات به صورت لوله‌ای شکل هستند. ولی در مورد کائولینیت، دیکیت و ناکریت، ذرات به صورت مسطح و صفحه‌ای شکل می‌باشد (شکل ۳-۱۲).



الف - ذرات صفحه‌ای شکل کائولینیت ب - ذرات لوله‌ای شکل هالویزیت

شکل ۳-۱۲

همان‌گونه که در قسمت هوازدگی فصل اوّل بیان شد، کائولینیت از تخریب و هوازدگی کانی‌های فلدسپاتدار تشکیل می‌گردد. به رس‌هایی مانند کائولینیت که در اکثر موارد پس از تشکیل، در جای خود باقی می‌مانند و یا به عبارتی می‌توان آن‌ها را در همان محل تشکیل استخراج نمود، رس‌های اولیه و یا بر جای مانده می‌گویند.

مرغوبیت یک رگه از کانی کائولینیت را می‌توان به طور ظاهری از روی رنگ آن مشاهده کرد. به عبارتی هرچقدر یک سنگ حاوی کانی کائولینیت نرمتر و در عین حال سفیدتر باشد، نشانه‌ی آن است که فرآیند هوازدگی به طور کاملتر انجام شده و مقادیر بیشتری از فلدسپات موجود در سنگ به کائولینیت تبدیل گشته است. علاوه بر آن سفیدی سنگ نشان دهنده عدم وجود ناخالصی‌های ناخواسته در ماده است. این ناخالصی‌ها، صرفنظر از تأثیرات منفی رنگی و نامرغوب ساختن خاک، آثار نامطلوب بسیاری در عین پخت بدنه‌های سرامیکی بر جای می‌گذارند.

در برخی کشورهای دنیا مانند انگلستان، تکامل فرآیند هوازدگی و خلوص سنگ حاوی کانی کائولینیت بقدرتی بالاست که استخراج آن از معادن تنها توسط فشار آب انجام می‌شود و به ابزار

سنگین مکانیکی برای این کار نیازی نیست (شکل ۱۳-۳).



شکل ۱۳-۳—معدن کائولینیت

هوازدگی سنگ‌های حاوی فلدسپات (مانند گرانیت)، یک فرآیند پیچیده‌ی مکانیکی و شیمیایی است و نمی‌توان تأثیر آب را بر روی سنگ، تنها مسبب این فرآیند دانست که علاوه بر سیلیس آزاد فلدسپات نیز باقی می‌ماند.

لازم به ذکر است که ذرات کائولینیت با وجود کوچکی اندازه نسبت به سایر مواد (رس‌های ثانویه)، درین کانی‌های رُسی از درشت‌دانه ترین مواد اولیه به حساب می‌آیند. عوامل فرسایش کم و عدم نقل و انتقال طبیعی سبب شده تا نه تنها این مواد (رس‌های اولیه) نسبت به سایر رس‌ها دارای اندازه‌ی ذرات درشت‌تری باشند بلکه در مقایسه با بقیه‌ی رس‌ها، از خلوص بالایی هم برخوردار باشند. سهولت شکل‌پذیری و رنگ سفید، پس از پخت این دسته از مواد علاوه بر دیرگذازی بالا، عمدۀ ترین دلیل استفاده از آن‌ها در صنایع سرامیک است.

۳-۲-۳—بالکلی‌ها (Ballclays): به غیر از کانی‌های گروه کائولین که پس از تشکیل در جای خود باقی می‌مانند، سایر کانی‌های رُسی، در اثر عوامل فرسایش (آب، باد، ...)، نقل مکان کرده در مکانی دور از محل تشکیل خود، رسوب می‌کنند. به همین دلیل آن‌ها را رس‌های ثانویه و یا رسوبی نامیده‌اند.

بالکلی‌ها(شکل ۱۴-۳) یکی از معروف‌ترین رس‌های ثانویه به حساب می‌آیند. این دسته از رس‌ها توسط عوامل فرسایشی مانند باد و باران شستشو جابجا شده، ریزدانه‌تر از مواد رُسی اولیه می‌باشند. به همین دلیل جابجایی و رسوب و جدا شدن ذرات درشت فلدسپات و کوارتز در آن‌ها بیشتر است. علاوه بر ریزی دانه و درصد بالای مواد رُسی، وجود مقادیری مواد آلی ناشی از بقایای گیاهان و جانوران همراه با بالکلی‌ها باعث می‌شود تا این دسته از مواد رُسی دارای پلاستیسیته‌ی بیشتری

نسبت به رُس‌های اولیه (کائولین) باشند. وجود مواد آلی موجب تیرگی رنگ بالکلی‌ها قبل از پخت بوده و تیرگی رنگ بعد از پخت ناشی از وجود ناخالصی اکسید آهن می‌باشد. بالکلی‌ها به دلیل پلاستیسیتهٔ بالا عموماً در ترکیب‌های سرامیکی استفاده می‌شوند.



شکل ۱۴-۳- بالکلی

آنچه که مسلم است مجموعه‌ی این عوامل سبب آن می‌شود که بالکلی‌ها در مقام مقایسه با کائولین ریزدانه‌تر، دارای رنگ تیره، با دیرگدازی^۱ کم‌تر و انقباض بیشتر (پس از خشک شدن و پختن) و از همه مهم‌تر پلاستیسیته‌ی بالاتری داشته باشند.

۱-۳- رُس‌های پخت قرمز: در صورتی که عمل فرسایش و خردایش طبیعی کانی‌های رسی باز هم ادامه یابد به موادی دانه ریزتر از بالکلی‌ها می‌رسیم که به خانواده‌ی رُس‌های سرخ یا رس‌های پخت قرمز یا سفالگری معروفند. پس از ادامه‌ی فرآیند طبیعی نقل و انتقال مواد، علاوه بر آن که سبب خردتر شدن دانه‌های رُس می‌شوند، ورود ناخالصی‌ها (اکسیدهای آهن، تیتانیم و کلسیم) به داخل ساختار شبکه‌ای رُسی موجب از هم پاشیدگی آن‌ها می‌شود. به همین علت رُس‌های قرمز نسبت به تمامی رُس‌های دیگر دانه‌ریزتر، رنگ‌تیرگی و در عین حال پلاستیسیته بیشتری هستند. عمدترين ناخالصي که سبب ايجاد رنگ قرمز آجری، زرد، قهوه‌ای و ... پس از پخت در خاک‌های اين گروه می‌شود ترکيبات آهن است که هم در ساختار ماده داخل شده و هم ممکن است

۱- مواد دیرگداز موادی هستند که دارای تحمل حرارتی بالایی هستند.

به صورت ناخالصی، اکسید آهن همراه با آن باشد.

در صد بالای مواد رُسی به علاوه‌ی ریزدانه بودن، سبب آن شده تا رُس‌های قرمز به عنوان پلاستیک‌ترین شناخته شده باشند. سهولت شکل پذیری و در عین حال چسبندگی آوردن انسان‌های نخستین به آن بوده است.

۱- رس‌های ارتن ور (Erthenware) : رس‌های ارتن ور یکی از رس‌های سفید پخت می‌باشند که ناخالصی کمتر، ترکیبات آهن و آهک دارد به همین دلیل پس از پخت دارای رنگ روشن‌تری دارند که در ساخت قطعات سرامیکی مانند چینی بهداشتی و کاشی و ... استفاده می‌شود.

۲- مارن‌ها (Marls) : گروه دیگر رس‌ها مارن‌ها هستند که مقدار نسبتاً زیادی ناخالصی آهک به همراه خود دارند. از آن جایی که آهک در اثر حرارت دادن تجزیه می‌شود و گاز CO_2 آزاد می‌کند، بدنه‌ی پخته شده‌ای که مقادیری آهک در آمیز اولیه خود داشته است، متخلخل خواهد بود. لذا کاربرد عمده‌ی مارن‌های سفید پخت در ساخت ظروف سرامیکی و از مارن‌های قرمز پخت در تهیه‌ی سیمان استفاده می‌شود.

۳- رس‌های استونور (Stoneware) : جزو مرغوب‌ترین رس‌های این دسته می‌باشند که ناخالصی آهن در آن‌ها نسبت به بقیه کمتر است و لذا از دیرگذازی بالاتری برخوردارند. رنگ تیره پس از پخت در اثر ناخالصی‌ها و متراکم بودن بدنه‌های پخته شده (به دلیل وجود مقادیر زیاد فاز شیشه)، از بارزترین شانه‌های به کاربردن این ماده، در محصولات سرامیکی است. مقدار زیادی از این رس در بدنه‌های سفال‌های بام و لوله‌های فاضلاب به کار می‌رود.

۴- رس‌های نسوز یا فایر کلی (Fireclays) : اصطلاح رُس‌های نسوز می‌تواند شامل خانواده وسیعی از رُس‌ها شود. به طور کلی این نام به دسته‌ای از خاک‌های رُسی اطلاق می‌شود که دیرگذاز هستند و در حالت عادی دارای پلاستیسیته پایینی می‌باشند در اثر خردایش و ریزکردن ذرات توسط ماشین آلات سنگ شکن باعث بهبود خاصیت پلاستیسیته در آن‌ها می‌شود. شرایط به وجود آمدن این دسته از خاک‌ها در طبیعت به گونه‌ای بوده است که میزان اکسید آلومنیم در آن‌ها نسبتاً زیاد است معمولاً (حدود ۴۰ تا ۵۰٪) و در عین حال مواد قلیایی و اکسید آهن که در دیگر رس‌ها نقش گذاز آور (کاهش دهنده‌ی دیرگذازی) را به عهده دارند، در این دسته از مواد کم می‌باشند. (معمولًاً کمتر از ۱٪) دیرگذازی رس‌های نسوز بسته به درصد مواد تشکیل دهنده‌ی آن‌ها بسیار متفاوت است ولی به طور کلی حداقل تا دمای 500°C ... می‌باشد.

از رس‌های نسوز در ساخت پاره‌ای از آجرهای دیرگذاز، برخی چینی‌های بهداشتی و دسته‌ای

از کاشی‌های خاص استفاده می‌شود.

۶-۲-۳- بنتونیت‌ها (Bentonites): بنتونیت‌ها رس‌هایی هستند که معمولاً از تجزیه‌ی خاکستر آتشفسان‌ها حاصل می‌شوند. کانی اصلی این مواد، مونت‌موری لونیت است که دلیل تمایل جذب آب زیاد، موجب افزایش حجم آن می‌شود.

دیر گدازی کم نسبت به سایر رس‌ها و رنگ پس از پخت نامناسب، به علاوه تمایل زیاد به جذب آب در حالت خام و تغییر حجم، ناشی از آن سبب شده تا استفاده از این ماده در آمیزه‌ای سرامیکی بسیار محدود باشد. اما به دلیل افزایش استحکام خام در بدنه و تعلیق دوغاب‌های لعاب کاربرد دارد. در انتهای این بخش ذکر این نکته ضروری است که از آن جایی که بالکلی‌ها، رُس‌های نسوز، بنتونیت‌ها ممکن است همگی در یک خاک با مقدارهای مختلف وجود داشته باشد، نام‌گذاری آن خاک بستگی به رسی دارد که با پیشترین میزان در آن خاک موجود است. در واقع در یک خاک تنها یک نوع رس وجود ندارد، بلکه خانواده‌ای از مواد با خواص کم و بیش مشابه وجود دارند. اسامی خاک‌ها در اکثر موارد، به صورت جمع بیان می‌شوند.

مهتمرین خاصیت در مواد اولیه پلاستیک خاصیت پلاستیسیته است که در اینجا با آن آشنا می‌شویم.

۳-۳- پلاستیسیته

شاید یکی از بارزترین خواص رُس‌ها که انسان را به سوی خود جلب نمود پلاستیک بودن آن‌ها باشد. در واقع همین توانایی و قابلیت شکل پذیری راحت مواد رسی که ناشی از خاصیت پلاستیسیته در آن‌ها می‌باشد، ما را قادر می‌سازد تا آمیزه‌های حاوی این مواد را به راحتی شکل دهیم. تمامی روش‌های شکل دادن معمول سرامیکی اعم از ریخته‌گری، دوغابی، پرس و بخصوص روش‌های گوناگون شکل دادن پلاستیک همگی کم و بیش نیازمند درصدی پلاستیسیته در آمیز هستند. موردی که باید به آن توجه داشت آن است که خاصیت پلاستیسیته مواد رسی در حضور آب و در حالت خام، خود را نمایان می‌سازد. به عبارت دیگر مواد اولیه‌ی سرامیک به صورت خشک و یا محصولات پخته شده سرامیک، تقریباً هیچ پلاستیسیته‌ای را از خود نشان نمی‌دهند. و شاید در کنار تمامی نقاط قوت محصولات سرامیکی، این مورد یکی از نقاط ضعف بارز آن‌ها باشد. کمبود و یا نبود خاصیت پلاستیسیته در محصولات پخته شده‌ی سرامیکی، تُردی و در نهایت شکست قطعه دراثر ضربه و تنفس را سبب می‌شود.

مواد سرامیکی پلاستیک (دارای خاصیت پلاستیسیته)، خصوصاً مواد رسی، علاوه بر آن که در مجاورت آب به راحتی و بدون گسیختگی شکل می‌پذیرند، پس از انجام مرحله‌ی فرمدهی، شکل خود را همچنان حفظ می‌کنند و به همان حالت، خشک می‌شوند.

ریز بودن اندازه‌ی ذرات مواد رسی و شکل خاص آن‌ها که به صورت صفحه‌ای است، دو دلیل عمدی وجود خاصیت پلاستیسیته در این دسته از مواد است.

باید توجه داشت که اگر چه آب به طور سنتی و متدالوی به عنوان بهترین ماده برای به وجود آوردن خاصیت پلاستیسیته در رس‌ها شناخته شده، اما در بسیاری از موارد، بخصوص در مواد اولیه که دارای خاصیت پلاستیسیته کم می‌باشند، جهت بهبود پلاستیسیته، از پلاستیک سازیرها^۱ استفاده می‌کنند. پلی‌ونیل الکل - گلیسرول و اتیلن گلیکول، از جمله‌ی این موادند.

باردار بودن سطح ذرات رس که سبب جذب مقادیری آب درین ورقه‌های آن می‌شود که هر چقدر این مواد، دانه ریزتر و باشند، میزان آب جذب شده بین ورقه‌ها بیشتر خواهد بود.

همین حضور آب در بین ورقه‌های مواد رسی اجازه حرکت آسان را در اثر اعمال نیرو به آن‌ها می‌دهد.

ریزی ذرات مواد رسی، سبب جذب آب بیشتر و افزایش خاصیت پلاستیسیته می‌شود. یکی از دلایل عمدی زیادی نسبی پلاستیسیته در مواد رسی ثانویه، مثل بال‌کلی‌ها که نسبت به مواد رسی اولیه دانه ریزتر هستند نیز همین امر می‌باشد. تأکید این نکته، لازم و ضروری است که تنها ریز بودن اندازه‌ی ذرات، سبب به وجود آمدن خاصیت پلاستیسیته در آنها نمی‌شود، چه بسا موادی مانند کوارتز را هرچقدر هم که دانه ریز نماییم، پلاستیسیته قابل توجهی در آن مشاهده نکنیم. ساختار صفحه‌ای شکل ذرات رس و تمايل به جذب آب، علاوه بر ریزی دانه‌ها، سبب ایجاد پلاستیسیته در مواد رسی می‌شود. ساختار ورقه‌ای، ریزی دانه و حضور مواد آلی و ... عوامل مهم تعیین پلاستیسیته در مواد اولیه سرامیکی است.

خاصیت پلاستیسیته را اگر چه می‌توان به خوبی با لمس انگشتان احساس نمود اما تقریباً هیچ‌گونه آزمایشی که به طور دقیق، میزان پلاستیسیته را نشان دهد، وجود ندارد. لذا در این گونه موارد، جهت مقایسه نسبی میزان پلاستیسیته خاک‌های گوناگون، خواصی را که رابطه نزدیک با پلاستیسیته دارند مورد بررسی قرار می‌دهند. میزان استحکام قطعه‌ی خشک شده، میزان انتباخت آن از حالت تربه حالت خشک، روانی و چگونگی حرکت توده گل از جمله این خواص هستند.

جدول ۴-۳ - آنالیز شیمیایی چند نوع کائولن و بالکلی

SiO_4	Al_2O_3	Fe_2O_3	TiO_2	CaO	MgO	K_2O	Na_2O	L.O.I	جمع	% رطوبت بر بر مبنای خشک	SiO_4	مواد اولیه	
۵۴/۲۵	۳۱/۰۳	۰/۹۱	۰/۵۱	۰/۲	۰/۴۸	۰/۹۷	۰	۱۱/۵۱	۹۹/۹۴	۳	-	CC-۳۱	
۵۰/۴۶	۳۳/۸۴	۰/۸	۰/۰۴	۰/۰۴	۸/۳۶	۲/۸۸	۰/۱	۱۱/۴۱	۹۹/۹۷	۲	-	SL-KAD	
۵۰/۳۳	۳۳/۷۳	۰/۰۶	۰/۰۷	۰/۳۷	۲/۸۱	۰/۱۲	۱۱/۶۵	۹۹/۹۰	۲	-	SL-TWW	کائولن	
۵۳/۸۷	۳۰/۹۵	۱/۰۳	۰/۴	۰/۰۸	۰/۲۶	۱/۰۱	۰/۰۴	۱۲/۳۵	۹۹/۹۹	۱/۰۰۲۳	-	SB۱۳۱	بالکلی
۴۰/۳۹	۲۵/۹۶	۱/۰۳	۰/۷۲	۰/۲۲	۱/۰۰	۰/۰۱	۱۰/۱۳	۹۹/۹۷	۱/۰۰۱۶	-	NT. ۲	بالکلی	
۵۵/۷۲	۲۶/۴۴	۱/۴۳	۰/۴۳	۱/۴۵	۱۰/۸۵	۱۰۰	۱/۰۰۳۱	-	NH-M	بالکلی			

خود آزمایی

- ۱- چند نمونه کانی رسی را نام ببرید.
- ۲- لایه‌های تشکیل دهنده، مواد رسی را نام ببرید. لایه‌های تشکیل دهنده این مواد به چه ترتیب قرار گرفته‌اند؟
- ۳- نحوه‌ی تشکیل ساختار کائولین از لایه‌ی سیلیکا و لایه‌ی گیپست را توضیح دهد.
- ۴- لایه‌های تشکیل دهنده‌ی رسن‌های دولایه‌ای و رسن‌های سه‌لایه‌ای کدام لایه‌ها هستند و به چه ترتیب قرار گرفته‌اند؟
- ۵- علت جذب آب بیشترین رسن‌های سه‌لایه‌ای در مقایسه با رسن‌های دولایه‌ای را توضیح دهد.
- ۶- نام دیگر رسن‌های ثانویه چیست و چرا آن‌ها را به این نام می‌خوانند؟
- ۷- چه عواملی منجر به ریزدانه‌تر و رنگین‌تر شدن رسن‌های قرمز نسبت به رسن‌های دیگر شده‌اند؟
- ۸- در خصوص مارن‌ها توضیح داده و کاربرد آن‌ها را بنویسید.
- ۹- منشاً پیدایش بنتونیت‌ها چیست؟ کانی اصلی این مواد را نام ببرید.
- ۱۰- چه عواملی باعث ایجاد خاصیت پلاستیسیته در مواد اولیه پلاستیک است؟