

اتصال لوله و فیتینگ لوله‌های تلفیقی

هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل از هنر جو انتظار می‌رود که بتواند:

- ۱- ابزارهای لوله‌کشی لوله‌های تلفیقی را شرح دهد.
- ۲- مشخصات لوله‌های تلفیقی را بیان نماید.
- ۳- فیتینگ‌های لوله‌های تلفیقی را شرح دهد.
- ۴- اتصال لوله و فیتینگ لوله‌های تلفیقی را انجام دهد.

۴- اتصال لوله و فیتینگ لوله‌های تلفیقی

با قطراهای ۱۴ تا ۳۲ میلی‌متر استفاده می‌شود (برای بریدن لوله با

قطراهای بالاتر باید از لوله بر استفاده کرد). باید توجه کرد که برش

این لوله‌ها با ارله صحیح نیست و در آب بندی مشکلاتی را به وجود

می‌آورد (شکل ۴-۱).

۱-۴- ابزارهای اتصال

هر سیستم لوله‌کشی ابزار و وسایل خاص خود را دارد.

در زیر ابزارهای مخصوص لوله‌کشی لوله‌های تلفیقی و کاربرد

آنها را شرح می‌دهیم.


۱-۱-۴- قیچی برش: از قیچی برش برای بریدن لوله



شکل ۱-۴- قیچی برش

۳- قیچی را به طور مکرر باز و بسته کنید تا لوله بریده شود.
در صورت رعایت موارد فوق سطح مقطع لوله کاملاً قائم خواهد بود. هنگام بریدن دقت کنید که انگشتان دستان در دهانه قیچی قرار نگیرد.

قسمت های الف تا پ شکل ۴-۲ نحوه بریدن لوله با قیچی را نشان می دهد. برای برش لوله باید:
۱- دسته قیچی را باز کنید.
۲- لوله را طوری در فک پایینی قرار دهید که عمود بر تیغه قیچی باشد.



شکل ۴-۲- بریدن لوله با قیچی

مخصوص روى دسته لوله بر، دهانه آن را باز می کnim، سپس لوله را در غلتک های پایینی قرار می دهیم و همزمان با سفت کردن پیچ لوله بر، آن را به دور لوله می گردانیم (شکل ۴-۳).



شکل ۴-۳- لوله بر و نحوه کار با آن

۴-۱-۲- لوله بر : از لوله بر معمولاً برای بریدن لوله های با قطرهای ۴۰ میلی متر و بالاتر استفاده می شود. لوله بر لوله های تلفیقی از نوع مخصوصی است، اما ظاهر و نحوه کار کرد آن مشابه لوله بر های معمولی است. باید توجه کرد که از لوله بر های مخصوص لوله های فلزی برای بریدن لوله های تلفیقی نمی توان استفاده کرد. نحوه برش به این صورت است که ابتدا با فشار دادن اهرم



لوله کشی وجود ندارد. برای هر سایز لوله باید از کالیبراتور همان سایز استفاده کرد (شکل ۴-۴).



کالیبراتور سه طرفه برای سایزهای ۱۶ و ۲۰ و ۲۵

لوله کشی لوله های تلفیقی است و بدون این ابزار عملاً امکان



کالیبراتور برای سایزهای ۱۶ تا ۲۵



کالیبراتور برای سایزهای ۳۲ تا ۷۵

شکل ۴-۴- انواع کالیبراتور

ب - خزینه کردن سر لوله : در انتهای کالیبراتور سه تیغه برشی قرار دارد که با دوران کالیبراتور در درون لوله و فشار آوردن به انتهای آن باعث می شود تالله لوله از داخل به صورت ۴۵ درجه پخته شود. این عمل ورود ماسوره به همراه اورینگ های آن را به داخل لوله آسان تر می کند.

روش کالیبره کردن




- ۱- کالیبراتوری هم سایز لوله را انتخاب می کنیم.
- ۲- در حالی که کالیبراتور را به داخل لوله فشار می دهیم آن را در جهت عقربه ساعت می چرخانیم.

کالیبراتورها دارای دو کار کرد عمدہ اند که عبارت است از افزایش دادن قطر داخلی لوله و خزینه کردن سر لوله.

الف - افزایش قطر داخلی لوله : کالیبراتورها دارای یک میله استوانه ای شکل هستند که قرار گرفتن آن در داخل لوله و فشار دورانی بر روی دسته آن (در جهت عقربه ساعت) باعث افزایش قطر داخلی لوله می گردد. بیشتر وقت ها بعد از برش لوله با قیچی، سطح مقطع لوله از گرد بودن خارج می شود. عمل فوق باعث گردشدن سطح مقطع لوله و همچنین باعث سهولت قرار گیری فیتینگ ها به داخل لوله می شود.

۴- در نهایت، همزمان با دوران کالیبراتور در جهت عقربه ساعت آن را از داخل لوله خارج می کنیم.
شکل ۵- ۴ مراحل کالیبره کردن را نشان می دهد.

۳- این عمل تا انتهای کالیبراتور که دارای تیغه های برش برای خزینه کردن است، ادامه می باید. به این ترتیب، از لبه داخلی لوله براده برداری می شود (عمل خزینه کردن).



شکل ۵-۴- انواع کالیبراتور در حین استفاده

نکته ۱ : بر روی بدنه بعضی از کالیبراتورها سه شیار قرار دارد که عبارات زیر بر روی آنها نوشته شده است.

قرار دهیم و علامت بزنیم. این علامت میزان فرورفتن لوله به داخل

فیتینگ را نشان می دهد.

(S14,16,18,20) – (P14,16,18)

نکته ۲ : بعضی از کالیبراتورها را می توان به دریل متصل

S به معنای فیتینگ مهره ماسوره و P به معنای فیتینگ


بررسی می باشد. اعداد ذکر شده بعد از S و P سایز لوله مورد نظر

توجه داشت که دور دریل نباید بیش از ۵۰° دور در دقیقه باشد


را نشان می دهد. یعنی چنانچه بخواهیم لوله را به فیتینگ های

و در جهت عقربه ساعت بچرخد (شکل ۶-۴).

بررسی متصل کنیم باید لوله را در شیار P مربوط به آن سایز لوله



نحوه علامت زدن بر روی لوله



نحوه کالیبره کردن با دریل و کالیبراتور

شکل ۶-۴- نحوه علامت زدن و کالیبره کردن با دریل

جلوگیری می‌کند. فنرها در دو نمونه فنر تو (در طول 60° سانتی‌متر برای لوله‌های تلفیقی تا قطر ۳۲ میلی‌متر) و فنر رو (در طول‌های ۵۰ سانتی‌متر برای لوله‌های تلفیقی تا قطر ۲۵ میلی‌متر) موجود می‌باشند (شکل ۴-۷).

۴-۱-۴- فنر : اگرچه لوله تلفیقی در قطر کم ۱۶ تا ۲۵ میلی‌متر با دست خم می‌شود اما خم کردن بیش از اندازه لوله باعث دو پهن شدن آن می‌گردد. استفاده از فنر باعث خم شدن در شعاع کمتر و زاویه دقیق‌تر می‌شود و از دو پهن شدن لوله نیز



شکل ۷-۴- فنرهای خم کاری

۲- فنر را روی لوله و یا به داخل لوله وارد کرده و در محل

روش استفاده از فنر

۱- ابتدا فنر مربوط به سایز لوله‌های موردنظر را انتخاب موردنظر قرار می‌دهیم.

۳- محل موردنظر را با دست خم می‌کنیم (شکل ۸-۴).

می‌کیم.




شکل ۸-۴- نحوه خم کردن لوله با دست و فنر

لوله تا قطر ۲۵ میلی‌متر استفاده می‌شود. نحوه کار با این دستگاه به این صورت است که با توجه به قطر لوله‌ای که می‌خواهیم خم کنیم دو فک چرخان جلویی را با قطر لوله هماهنگ کرده و فک

۴-۱-۵- خم کن : وسیله‌دیگری که برای خم کردن لوله به کار می‌رود، خم کن نام دارد. دستگاه خم کن لوله‌های تلفیقی عموماً برای خم‌های ظرفی در لوله‌کشی روکار و برای خم کردن

فک‌ها دسته متحرک را به سمت بیرون می‌کشیم تا بازوی متحرک خم کن به سمت عقب برگشته و لوله آزاد شود. شکل ۴-۹ دستگاه خم کن و کاربرد آن را نشان می‌دهد.

نیم دایره عقبی را نیز با توجه به قطر لوله انتخاب و نصب می‌کنیم. با قرار دادن لوله در میان فک‌ها و چند بار فشار بر روی دسته متحرک دستگاه، لوله خم می‌شود. برای آزاد کردن لوله و درآوردن آن از میان




شکل ۴-۹ - خم کن و کاربرد آن

شارژ کامل نیاز دارد که این عمل به وسیله یک شارژر مخصوص که با ولتاژ 220~V ولت کار می‌کند صورت می‌گیرد. این دستگاه‌ها دارای چندین فک می‌باشند که قابل تعویض بوده و برای پرس کردن هر لوله باید از فک مربوط به قطر آن استفاده شود. هر فک سه برجستگی در دهانه خود دارد که این سه برجستگی بر روی قسمت استیل فیتینگ می‌نشینند و باعث می‌شوند که لوله در آن محل پرس شده و آب‌بندی فیتینگ کامل شود. شکل ۴-۱۰ دستگاه پرس و قطعات آن را نشان می‌دهد.

۶-۱-۴ - دستگاه پرس : از این دستگاه برای پرس کردن فیتینگ‌های پرسی لوله‌های تلفیقی استفاده می‌شود. این دستگاه در دو نمونه برقی و باتری دار (باتری قابل شارژ) موجود است. توسط این دستگاه‌های پرس، هر عمل پرس در مدت زمان ۳ تا ۷ ثانیه انجام می‌شود. دستگاه پرس برقی، با برق 220~V ولت کار می‌کند و پس از هر 50 بار پرس کردن به 15 دقیقه استراحت، برای خنک شدن، احتیاج دارد. دستگاه پرس باتری دار با یک باتری شارژ شده قابلیت پرس بیش از 150 فیتینگ را دارد. پس از تخلیه کامل باتری (دشارژ)، دستگاه به دو ساعت زمان برای



محل قرارگیری فک
پین




قسمت هیدرولیک


کلید روشن شدن دستگاه

کلید برگرداننده هیدرولیک

باتری



طریقہ باز کردن دهانه فک



کلید برگرداننده هیدرولیک

کلید روشن شدن دستگاه

سیم برق دستگاه

شکل ۱۰-۴- دستگاه‌های پرس

نحوه کار با دستگاه پرس

غلتک هایی فک را کم کم می بندد. دستگاه پس از رسیدن به انتهای کار به طور خودکار از حرکت بیشتر قسمت هیدرولیک جلوگیری می کند. در این مرحله پرس کامل می شود. برای باز کردن دهانه فک و جداسازی دستگاه از فیتینگ، در دستگاه های برقی با قرار دادن کلید تعیین جهت در وضعیت برگشت، و در دستگاه های با تری دار با فشردن کلیدی که بر روی بدنه دستگاه وجود دارد - که با فشار آن به داخل، قسمت هیدرولیک به عقب برگشته - فک آزاد می شود و دستگاه برای پرس بعدی آماده می گردد. شکل ۱۱-۴ مراحل پرس را نشان می دهد.

۱- پس از اطمینان از برق دار بودن دستگاه و یا شارژ كامل با تری، با توجه به قطر لوله، فک مربوطه را انتخاب می کنیم.

۲- با پیرون کشیدن پین جلوی دستگاه، فک را جا زده و پین را دوباره در جای اولیه قرار می دهیم.

۳- دهانه فک را باز می کنیم و آن را روی قسمت استیل فیتینگ پرسی قرار می دهیم و طوری که فک کاملاً روی قسمت استیل را بتوشاند.

۴- با فشار دادن کلید دستگاه، قسمت هیدرولیک، توسط





شکل ۱۱-۴- نحوه کار با دستگاه پرس

محاسن لوله‌های فلزی و پلی‌مری را دارند، عاری از معایب آن دو هستند. ساختار این لوله‌ها به شرح زیر است:
لایه بیرونی و درونی از پلی‌مر و لایه مرکزی آن از فلز آلومینیم است و لایه‌ها توسط چسب مخصوصی با یکدیگر تلفیق شده‌اند.^۱

کاربرد این لوله‌ها در دماهای تا 95° و 10° بار فشار برای درازمدت می‌باشد که برای لوله‌کشی آب سرد و گرم و همچنین سیستم‌های سرمایی و گرمایی و گرمایش کفی و صنایع کاربرد فراوانی دارد.

قطر لوله‌ها و مشخصات فنی آنها در جدول ۴-۱ آمده است.

- دیگر ابزارها : برای اجرای لوله‌کشی از ابزار معمول دیگری نیز استفاده می‌شود، مانند :
- حداقل دو عدد آچار تخت یا آچار فرانسه، برای سفت کردن مهره ماسوره؛
- دریل و متنه، برای سوراخ کاری و نصب زانو دیواری‌ها؛
- پیچ گوشتی، برای نصب بعضی از فیتنگ‌ها به دیوار؛
- متر، برای اندازه‌گیری طول لوله

۴-۲- لوله‌های تلفیقی

این لوله‌ها تلفیقی از فلز و پلی‌مرند که به وسیله چسب مخصوصی به یکدیگر متصل شده‌اند. لوله تلفیقی ضمن اینکه

۱- پلی‌مر مورد تأیید مقررات ملی ساختمانی ایران برای آب آشامیدنی PE-RT و PE-X با هر جنس دیگری که باید تأیید مرکز بهداشتی معتبر مانند NSF یا DVGW را داشته باشد.

جدول ۱-۴- مشخصات فنی لوله‌های تلفیقی

75	63	50	40	32	25	20	16	14	قطر خارجی لوله (میلی متر)
7.5	6	4.5	4	3	2.5	2.25	2	2	ضخامت جداره (میلی متر)
60	51	41	32	26	20	15/5	12	10	قطر داخلی (میلی متر)
—	—	—	—	50	100	200	200	200	طول کلاف (متر)
5	5	5	5	—	—	—	—	—	طول شاخه (متر)
—	—	—	—	120	120	100	80	80	قطر خارجی کلاف (سانتی متر)
1780	1220	720	508	325	210	153	107	92	وزن بر متر طول (گرم بر متر)
4600	3263	2050	1320	862	523	340	218	169	وزن با آب ۰ درجه سانتی گراد (گرم بر متر)
—	—	—	—	16/3	21/0	15/3	21/4	18/4	وزن کلاف (کیلوگرم)
2/825	2/042	1/320	0/803	0/531	0/314	0/190	0/113	0/078	حجم آب در طول لوله (لیتر بر متر)
0/0004									زیری (میلی متر)
0/40									قابلیت هدایت حرارتی (w/mk)
25×10^{-6}									ضریب انساط طولی (m/mk)
95									درجه حرارت کاری (حداکثر در کار کرد بلندمدت - درجه سانتی گراد)
110									درجه حرارت کاری (حداکثر در کار کرد کوتاه مدت - درجه سانتی گراد)
10									فشار کاری - بلندمدت (Bar)
(93 = حد گسیختگی) 80									فشار اسمی (Bar)
—	—	—	—	—	$12 \times d = 300$	$9 \times d = 180$	$7 \times d = 110$	$6 \times d = 85$	حداقل شعاع خم با دست (میلی متر)
—	—	—	—	—	$6 \times d = 150$	$5 \times d = 100$	$5 \times d = 80$	$5 \times d = 70$	حداقل شعاع خم با فنر (میلی متر)
—	—	—	—	—	105	105	60	55	حداقل شعاع خم با خم کن (میلی متر)

و رسوب پذیری آن نیز بسیار کم است. برای به حداقل رساندن

رسوب پذیری و نیز بالا بردن مقاومت در مقابل خوردگی سایشی، فیتینگ‌های لوله‌های تلفیقی با روکش نیکل عرضه می‌شود. نیکل در محیط‌های قلیایی و خورونده مقاوم است و سطح فیتینگ را بسیار صیقلی‌تر می‌نماید. بنابراین فیتینگ‌های لوله‌های تلفیقی از داخل بسیار مقاوم بوده و از خارج^۱ در مصالح بنائی مثل گچ،

سیمان، آهک و غیره خوردگ و پوسیده نمی‌شود.

برای وصل کردن فیتینگ به لوله، به گرم کردن یا چسب زدن

۳-۴- فیتینگ‌های لوله‌های تلفیقی

همان‌طور که می‌دانید یک سیستم لوله کشی هنگامی قابل اعتماد است که علاوه بر داشتن لوله مطمئن، فیتینگ آن هم از ضریب اطمینان بالایی برخوردار باشد. فیتینگ‌ها باید حداقل برابر یا بیشتر از لوله دوام داشته باشند تا بتوان برای طول عمر بالا از مجموعه آن سیستم استفاده کرد.

فیتینگ‌های لوله‌های تلفیقی از برنج با روکش نیکل ساخته می‌شود. برنج در مقابل خوردگی و پوسیدگی مقاومت بالایی دارد

۱- مطابق مقررات ساختمانی و فن فیتینگ در مصالح ساختمانی مجاز نمی‌باشد.


فیتینگ دارای سه اورینگ می‌باشد که جهت جلوگیری از نشتی در فشارهای ناگهانی مثل ضربه قوچ و فشار است و غیره تعییه شده است. تعدادی دندانه در جهت خلاف کشش لوله وجود دارد که به درون گوشت لوله از داخل فرورفته و باعث می‌شود تا مجموعه لوله و فیتینگ‌ها کششی معادل ۷۶ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع را تحمل کنند. حلقه برجی که بر روی لوله قرار می‌گیرد باعث می‌شود تا با سفت کردن مهره بر روی این حلقه، لوله مابین این حلقه و دندانه‌ها پرس شود. مهره‌ای که بر روی ماسوره می‌باشد دارای دندۀ توپیچ $\frac{1}{4}$ ، $\frac{3}{4}$ و ۱ اینچ می‌باشد که بر روی فیتینگ روپیچ دیگر پیچیده شده و باعث پرس شدن حلقه ماسوره می‌گردد. فرم خاص (سطح شیبدار) قسمت جلوی ماسوره به همراه یک عدد اورینگ، آب‌بندی با فیتینگ دندای را تأمین می‌کند.

باید توجه کنید که مهره ماسوره لوله‌های تلفیقی فقط و فقط به فیتینگ دندای لوله‌های تلفیقی وصل می‌شود. برای اتصال به فیتینگ فولادی باید حتماً از یک فیتینگ دندای لوله‌های تلفیقی مانند مغزی یا روپیچ توپیچ استفاده کنید.


تمامی فیتینگ‌های دندای لوله‌ای لوله‌های تلفیقی مانند مغزی، سه‌راهی، چهاری، زانوبی و غیره که حداقل یک سمت آنها روپیچ می‌باشد توسط مهره ماسوره به لوله متصل می‌گردند (شکل ۴-۱۳).

و یا رزوه کردن احتیاجی نیست، زیرا، در واقع فیتینگ بر روی لوله به نوعی پرس می‌شود. فیتینگ‌های لوله‌های تلفیقی در دو نوع ساخته می‌شود: یکی فیتینگ‌های مهره‌ MASORAH ای و دیگری فیتینگ‌های پرسی که نحوه آب‌بندی هر دو در واقع به یک صورت است. در زیر هر دو نمونه فیتینگ موجود را بررسی خواهیم کرد.

۴-۳-۱- فیتینگ‌های مهره ماسوره‌ای : دلیل اینکه به این فیتینگ‌ها مهره ماسوره‌ای گفته می‌شود این است که برای وصل کردن لوله به هر فیتینگ بایستی از یک مهره و یک ماسوره استفاده شود. روش عمل این است که مهره ماسوره از یک طرف به لوله و از طرف دیگر به فیتینگ دندای متصل می‌گردد. سمتی که به لوله متصل می‌شود به صورت عدد میلی‌متری ارائه شده و سمت دیگر که به فیتینگ دندای متصل می‌شود به صورت عدد اینچی مشخص می‌گردد.



مهره ماسوره از اهمیت ویژه‌ای در فیتینگ‌های لوله‌ای تلفیقی برخوردار است. همان‌طور که در شکل ۴-۱۲ می‌بینید این



شکل ۴-۱۲- فیتینگ‌های مهره ماسوره‌ای




شکل ۱۳-۴- انواع فیتینگ های دندای قابل اتصال به مهره ماسوره

نیست ولی برای وصل کردن لوله های مسی یا فولادی به فیتینگ دندای لوله های تلفیقی حتماً باید از نوار تفلون یا خمیر و کنف استفاده شود.

۱۴-۳-۲- فیتینگ های پرسی : فیتینگ های مهره ماسوره ای و پرسی از نظر مقاومت و نحوه آب بندی مشابه یکدیگرند. با این تفاوت که در فیتینگ های مهره ماسوره لوله مایین حلقة برنجی ماسوره با سفت کردن مهره، به فیتینگ های دندای دیگر پرس می شود ولی در فیتینگ های پرسی به جای حلقة برنجی یک حلقة استیل وجود دارد که بر روی لوله قرار می گیرد و توسط دستگاه یا ابزار مخصوصی پرس می گردد (شکل ۱۴-۱۴).

مهره ماسوره ها کار تبدیل رانیز در سایزهای $\frac{1}{4}$ ، $\frac{3}{4}$ و $1\frac{1}{2}$ اینچ می دهند، بدین معنی که لوله ۱۶ را می توان با دو مهره ماسوره مختلف، هم به فیتینگ $\frac{1}{4}$ اینچ و هم به فیتینگ $\frac{3}{4}$ اینچ متصل نمود و لوله ۲۰ را می توان با دو مهره ماسوره مختلف، هم به فیتینگ $\frac{1}{2}$ اینچ و هم به فیتینگ $\frac{3}{4}$ اینچ متصل نمود. همچنین لوله ۲۵ نیز، هم به فیتینگ $\frac{3}{4}$ اینچ و هم به ۱ اینچ متصل می شود. لوله ۳۲ نیز به وسیله مهره ماسوره به فیتینگ ۱ اینچ متصل می گردد. این امر باعث می شود تا مصرف تبدیل هادر سیستم لوله کشی لوله های تلفیقی کمتر شده و میزان مصرف فیتینگ نیز کاهش یابد.

برای وصل کردن مهره ماسوره به فیتینگ دندای لوله های تلفیقی نیازی به آب بندی کننده هایی مانند نوار تفلون، چسب و غیره



شکل ۱۴-۴- فیتینگ پرسی

کنید. با استفاده از این فیتینگ‌ها سرعت لوله کشی نسبت به روش مهره‌ماسوره‌ای به بیش از دو برابر رسیده و در کل چندین برابر سیستم‌های فولادی می‌باشد.

۳-۴-۳-۴- فهرست فیتینگ‌های مهره‌ماسوره‌ای و پرسی

مهره‌ماسوره : مهره‌ماسوره‌هارابطی بین لوله و فیتینگ‌های

دندای در لوله‌های تلفیقی هستند و برای قطرهای ۱۶ الی ۳۲ میلی‌متر، در سه شکل مختلف ساخته می‌شوند اما کاربرد و نحوه کار آنها یکسان است. مهره‌ماسوره‌ها کار تبدیل را نیز در سایزهای ۱۶ تا ۳۲ انجام می‌دهند. مهره‌ماسوره‌هارا در اندازه‌های $\frac{1}{2}$ ، $16 \times \frac{1}{4}$ ، $16 \times \frac{3}{4}$ ، $20 \times \frac{1}{2}$ ، $20 \times \frac{3}{4}$ ، 25×1 ، $25 \times \frac{3}{4}$ ، 32×1 ، می‌سازند.

همان‌طور که در شکل ۴-۱۵ دیده می‌شود فیتینگ‌های پرسی دارای یک بدنه برنجی با روکش نیکل می‌باشند که در قسمت اتصال به لوله دارای دندانه‌هایی در جهت عکس کشش لوله وجود دارد و همچنین دو عدد اورینگ آب‌بندی لوله با فیتینگ را تضمین می‌کند. حلقة استیل که روی لوله قرار می‌گیرد توسط دستگاه مخصوصی برس می‌شود.

اگر بخواهیم از فیتینگ پرسی در وسط سیستم لوله کشی لوله‌های تلفیقی استفاده کنیم (مانند سه راهی یا بوشن) تمام قسمت‌هایی که حلقة استیل دارند باید پرس شوند. ولی در ورودی‌ها و خروجی‌های سیستم لوله کشی لوله‌های تلفیقی (مانند ابتدای مسیر لوله کشی یا محل نصب شیرهای قطع و وصل) باید از فیتینگ‌هایی که یک سمت آنها رزوءه توپیچ یا روپیچ دارد استفاده



مغزی : از مغزی برای وصل کردن لوله‌های تلفیقی به یکدیگر و اتصال لوله به دیگر سیستم‌ها در قطرهای ۱۶ تا ۳۲ استفاده می‌شود. مغزی را در اندازه‌های $\frac{1}{2}$ ، $\frac{3}{4}$ و ۱ اینچ می‌سازند.



بوشن: از بوشن برای وصل کردن سه راهی های لوله های تلفیقی به یکدیگر و اتصال لوله تلفیقی به دیگر سیستم ها در قطرهای ۱۶ تا ۳۲ استفاده می شود. بوشن را در اندازه های $\frac{3}{4}$ و ۱ اینچ می سازند.



زانویی: به دلیل قابلیت خم کاری لوله های تلفیقی تا سایز ۳۲ میلی متر عملاً از زانو استفاده نمی شود مگر در مواردی که احتیاج به شعاع خم سیار کوچک داشته باشیم. زانوها را در اندازه های $\frac{1}{2}$ و $\frac{3}{4}$ اینچ می سازند.



زانو چپی: از زانو چپی برای اتصال لوله های تلفیقی به سیستم لوله کشی فولادی استفاده می شود، زانو چپی را در اندازه های $\frac{1}{2}$ و $\frac{3}{4}$ اینچ می سازند.




سه راهی: سه راهی برای انشعاب گیری از خط اصلی است. با وجود مهره ماسوره های تبدیلی از یک سه راهی به عنوان سه راه تبدیلی نیز می توان استفاده نمود. سه راهی را می توان هم به سیستم لوله های تلفیقی و هم به سیستم های دیگر متصل نمود. سه راهی ها را در اندازه های $\frac{1}{2}$ و $\frac{3}{4}$ و ۱ اینچ می سازند.



تبديل روپیچ: از تبدل روپیچ برای اتصال لوله تلفیقی به فیتینگ فلزی و یا به لوله تلفیقی استفاده می شود که کار تبدل را نیز انجام می دهد، ولی از آن جا که مهره ماسوره ها در سایزهای پایین کار تبدل را نیز انجام می دهند عملاً از این اتصال کمتر در سیستم لوله کشی استفاده می شود. تبدل روپیچ را در اندازه های $\frac{1}{2}$ و $\frac{3}{4}$ اینچ می سازند.



روپیچ توپیچ: از روپیچ توپیچ برای اتصال لوله های تلفیقی به سیستم لوله کشی فولادی استفاده می شود. روپیچ توپیچ را در اندازه های $\frac{1}{2}$ ، $\frac{3}{4}$ و ۱ اینچ می سازند.



تبديل روپیچ توپیچ: همانند روپیچ توپیچ ولی با خاصیت تبدیلی است و در اندازه های $\frac{1}{2}$ و $\frac{3}{4}$ اینچ ساخته می شود.

زانویه 180° درجه می‌سازند. زانو سه راه 180° در اندازه $\frac{1}{2}$ اینچ ساخته می‌شود.



زانو دیواری : برای اتصال لوله‌های تلفیقی به مصرف کننده‌هایی مثل شیر تکی، شیر مخلوط، شیر پیسوار، شیر رادیاتور و غیره که در انتهای کار قرار دارند از زانو دیواری استفاده می‌شود. این فیتینگ برای لوله کشی توکار به کار می‌رود و برای نصب آن بر روی دیوار از صفحه تک و یا دوبل استفاده می‌شود که توسط بک پیچ به انتهای زانو دیواری متصل شده و با پیچ و رول‌پلاک به دیوار نصب می‌گردد. زانو دیواری در اندازه $\frac{1}{2}$ اینچ ساخته می‌شود.

زانو دیواری صفحه‌دار : زانو دیواری صفحه‌دار مانند

زانو دیواری است با این تفاوت که خود فیتینگ بدون نیاز به صفحه دیواری مستقیماً به دیوار نصب می‌گردد. از این فیتینگ برای سیستم روکار استفاده می‌شود. در مواردی که فیتینگ مصرف کننده روپیچ باشد از زانو دیواری توپیچ استفاده می‌شود مانند شیر تکی، شیر پیسوار و شیر رادیاتور و در مواردی مانند شیر مخلوط‌ها که مهره آنها توپیچ $\frac{3}{4}$ اینچ است از زانو دیواری روپیچ استفاده می‌گردد، این فیتینگ در اندازه‌های $\frac{1}{2}$ اینچ توپیچ، $\frac{3}{4}$ اینچ روپیچ ساخته می‌شود.



زانو سه راه 90° صفحه‌دار : مانند زانو سه راه 90° می‌باشد با این تفاوت که از آن برای لوله کشی روکار استفاده می‌شود و برای شیرهای توپیچ یا روپیچ به کار می‌رود. این زانو در اندازه‌های $\frac{1}{2}$ اینچ توپیچ و $\frac{3}{4}$ اینچ روپیچ ساخته می‌شود.



زانو سه راه 90° : زانو سه راه 90° درجه مانند زانو دیواری است با این تفاوت که در وسط سیستم لوله کشی، هم به عنوان زانویی و هم به عنوان سه راهی به کار می‌رود. در سیستم لوله‌های تلفیقی در داخل سرویس‌ها از این فیتینگ و زانو دیواری به صورت سری می‌توان استفاده کرد. نحوه نصب زانو سه راه 90° به دیوار همانند نصب زانو دیواری است و لوله ورودی و خروجی با یکدیگر زاویه 90° درجه می‌سازند. زانو سه راه 90° درجه را در اندازه $\frac{1}{2}$ اینچ می‌سازند.



زانو سه راه 180° : زانو سه راه 180° درجه مانند زانو سه راه 90° است با این تفاوت که لوله ورودی و خروجی با یکدیگر

را در اندازه های 16×16 ، 16×20 ، 20×20 ، 25×25 ، 32×32 ، 50×50 ، 63×63 می سازند.



زانو چپی پرسی: مانند زانو چپی مهره ماسوره ای می باشد و در اندازه های $\frac{3}{4} \times 20$ ، 20×1 و 32×1 وجود دارد.



زانو پرسی 45° : از این فیتینگ برای قطرهای 40 میلی متر به بالا استفاده می شود و در اندازه های 40×40 و 50×50 و 63×63 ساخته می شود.



سه راهی پرسی: از سه راهی پرسی در مواردی که اندازه هر سه جهت یکسان باشد استفاده می گردد و در اندازه های 16 ، 20 ، 25 ، 32 ، 50 ، 63 وجود دارد.




زانو سه راه 180° صفحه دار: مانند زانو سه راه است با این تفاوت که از آن برای لوله کشی روکار استفاده می شود و برای شیرهای توپیچ یا روپیچ به کار می رود و این زانو را در اندازه های $\frac{1}{2}$ اینچ توپیچ و $\frac{3}{4}$ اینچ روپیچ می سازند.



رابط روپیچ پرسی: از این رابط برای اتصال لوله تلفیقی به سیستم های توپیچ دیگر استفاده می شود و در اندازه های $16 \times \frac{1}{2}$ ، $20 \times \frac{3}{4}$ ، 25×1 ، 32×1 ، $50 \times 1\frac{1}{2}$ ، 63×2 وجود دارد.



رابط توپیچ پرسی: از این رابط برای اتصال لوله تلفیقی به سیستم لوله کشی فولادی استفاده می شود. این رابط را در اندازه های $16 \times \frac{1}{2}$ ، $20 \times \frac{3}{4}$ ، $25 \times \frac{3}{4}$ ، $32 \times 1\frac{1}{4}$ ، $40 \times 1\frac{1}{4}$ ، 63×2 میلی متر $\frac{1}{2}$ می سازند.



زانو پرسی: به دلیل اینکه لوله در اندازه های 40 تا 63 میلی متر خم نمی شود از زانو پرسی استفاده می شود. زانو پرسی



بوشن پرسی : در قطرهای ۴۰ تا ۶۳ که لوله‌ها به صورت شاخه عرضه می‌گردند برای مسیرهای بیش از پنج متر لازم است از بوشن استفاده شود. بوشن را در اندازه‌های ۱۶×۱۶، ۲۰×۲۰، ۲۵×۲۵، ۳۲×۳۲، ۴۰×۴۰، ۵۰×۵۰، ۶۳×۶۳ می‌سازند.

سهراه تبدیل پرسی : از این سهراهی در مواردی که نافی سهراه، و یا یک سمت از آن، با سایز اصلی متفاوت باشد استفاده می‌گردد. سهراه تبدیل در اندازه‌های ۱۶×۱۶، ۱۶×۲۰×۱۶، ۲۰×۱۶×۱۶، ۲۰×۲۰×۲۰، ۲۵×۲۰×۲۰، ۲۵×۱۶×۲۵، ۲۰×۲۰×۱۶، ۳۲×۲۰×۳۲، ۳۲×۱۶×۳۲، ۲۵×۳۲×۲۵، ۲۵×۲۰×۲۵، ۴۰×۲۰×۴۰، ۳۲×۵۰×۳۲، ۳۲×۲۵×۳۲، ۳۲×۲۵×۲۵، ۴۰×۲۵×۴۰، ۴۰×۳۲×۴۰، ۴۰×۲۵×۴۰، ۴۰×۳۲×۳۲، ۶۳×۲۵×۶۳، ۵۰×۴۰×۵۰، ۴۰×۳۲×۴۰ و ۶۳×۴۰×۶۳ وجود دارد. اعدادی که در وسط نوشته شده‌اند اندازه نافی سهراه را نشان می‌دهند.



تبدیل پرسی : برای اتصال لوله به لوله در اندازه‌های متفاوت از تبدیل پرسی استفاده می‌شود. تبدیل پرسی در اندازه‌های ۲۰×۱۶، ۲۵×۱۶، ۲۰×۲۵، ۳۲×۲۵، ۴۰×۲۵، ۵۰×۳۲، ۶۳×۵۰ وجود دارد.



رابط پرسی مهره‌دار : مانند رابط پرسی توپیچ ولی با مهره متحرک و واشر است و به دفعات می‌توان آن را باز و بسته کرد. این رابط در اندازه‌های $16 \times \frac{3}{4}$ ، $20 \times \frac{3}{4}$ ، $25 \times 1\frac{1}{4}$ ، $32 \times 1\frac{1}{2}$ ، 40×2 ، 50×2 وجود دارد.



سهراه پرسی روپیچ : سهراه پرسی روپیچ مانند سهراهی عمل می‌کند با این تفاوت که می‌توان از سر وسط آن به عنوان ورودی از سیستم فلزی یا بسته شدن بر روی شیر و یا مهره ماسورة تبدیلی استفاده نمود. این سه راهی در اندازه‌های $25 \times \frac{3}{4}$ ، $32 \times \frac{3}{4}$ و $32 \times 1\frac{1}{4}$ ساخته می‌شود.



سهراه پرسی توپیچ : مانند سهراه پرسی روپیچ است با این تفاوت که نافی سهراهی توپیچ می‌باشد، و در اندازه‌های $16 \times \frac{1}{2}$ ، $32 \times \frac{3}{4} \times 40$ و $20 \times \frac{3}{4} \times 20$ وجود دارد.

دربوش تست : از جنس پلاستیک است و به عنوان دربуш مورد استفاده قرار می‌گیرد و در دو رنگ قرمز و آبی به همراه یک اورینگ در اندازه $\frac{1}{2}$ ساخته می‌شود.



روپیچ توپیچ بلند : در صورت لزوم، از آن برای جلوتر آمدن محل اتصال شیرآلات به زانو دیواری‌ها استفاده می‌شود و در طول‌های 40° و 80° میلی‌متر وجود دارد.



صفحه دیواری تک : از جنس ورق آهن گالوانیزه است و برای وصل کردن زانو دیواری‌ها به دیوار استفاده می‌شود. طول آن ۷۳ میلی‌متر است.



صفحه دیواری دوبل : از جنس ورق آهن گالوانیزه است و برای وصل کردن دو عدد زانو دیواری، جهت بستن شیر مخلوط‌ها به دیوار از آن استفاده می‌شود.



زانو دیواری پرسی : مانند زانو دیواری مهره‌های است و در اندازه‌های $\frac{1}{2} \times 16$ و $\frac{3}{4} \times 20$ اینچ ساخته می‌شود.



زانو سه‌راه 90° پرسی : مانند زانو سه‌راه 90° مهره‌های است و در اندازه $\frac{1}{2} \times 16$ وجود دارد. سه‌راهی 90° دیواری پرسی



زانو دیواری صفحه‌دار پرسی : مانند زانو دیواری صفحه‌دار مهره‌های ماسوره‌ای است و در اندازه‌های $\frac{1}{2} \times 16$ و $\frac{3}{4} \times 20$ وجود دارد.



زانو سه‌راه U پرسی : مانند زانو دیواری مهره‌های است با این تفاوت که لوله ورودی و خروجی آن به موازات یکدیگر قرار دارد. این زانو در اندازه $\frac{1}{2} \times 16$ ساخته می‌شود.



دروپوش توپیج : از درپوش توپیج برای بستن ابتدای کلکتور یا هر اتصال روپیچ لوله‌های تلفیقی می‌توان استفاده نمود و در اندازه‌های $\frac{1}{2}$ و $\frac{3}{4}$ و ۱ اینچ وجود دارد.



بست پلاستیکی روکار : برای نگهداری لوله بر روی دیوار یا سقف از این بست استفاده می‌شود. لوله با فشار داخل بست می‌رود و با کشیدن هم از داخل آن خارج می‌گردد و در اندازه‌های ۱۶، ۲۰، ۲۵، ۳۲ میلی‌متر ساخته می‌شود.



کلکتور : کلکتور با ورودی ۱ اینچ و خروجی‌های $\frac{1}{2}$ اینچ جهت مصارف خاص مثل داخل واحدها و یا داخل سرویس‌ها می‌باشد، و در سه نوع دو سه و چهار انشعابی وجود دارد.



دروپوش روپیج : از درپوش روپیج برای بستن انتهای کلکتور یا هر اتصال توپیچ لوله‌های تلفیقی می‌توان استفاده نمود و در اندازه‌های $\frac{1}{2}$ و $\frac{3}{4}$ و ۱ اینچ وجود دارد.




- ۴-۴- دستور کار شماره ۱-۴ :** بریدن و کالیبره کردن و مایع صابون.
- مراحل انجام کار**
- ۱- لباس کار مناسب پوشید و در حین انجام کار نکات یمنی را رعایت کنید.
 - ۲- ۵ سانتی متر از سر تمامی لوله ها را به وسیله متر فلزی علامت گذاری کنید.
 - ۳- با قیچی برش به صورت عمودی محل علامت گذاری را برش دهید.
- اجازدن مهره ماسوره ها و خم کردن لوله های تلفیقی مواد و وسایل موردنیاز :** ۵۰ سانتی متر از لوله های تلفیقی به قطرهای 16×1 ، 20×2 و 25×3 میلی متر و مهره ماسوره های $\frac{1}{2} \times 16$ ، $\frac{3}{4} \times 16$ ، $\frac{3}{4} \times 20$ ، $\frac{1}{2} \times 25$ ، 25×1 ، 25×32 از هر کدام یک عدد.
- ابزار لازم :** قیچی برش، کالیبراتور و فنر سایزهای ۲۰ و ۳۲ میلی متر، متر فلزی، خودکار جهت علامت زدن، ظرف



شکل ۱۵-۴- نحوه جازدن مهره ماسوره

- ۹- بعد از علامت گذاری بر روی لوله، مهره ماسوره های $\frac{1}{2} \times 16$ را بر روی لوله 16 میلی متری، $\frac{3}{4} \times 20$ و $\frac{1}{2} \times 25$ را بر روی دوسر لوله 20 میلی متری و مهره ماسوره $\frac{3}{4} \times 25$ و 1 را بر روی دوسر لوله 25 میلی متری و همچنین مهره ماسوره 32×1 را روی لوله 22 میلی متری به کمک روان کننده به طور کامل (تا محل علامت گذاری شده) بر روی لوله جا بزنید (شکل ۴-۱۶).
- ۱۰- ۵ سانتی متر لوله های بریده شده را به همراه لوله های خم شده و مهره ماسوره های متصل به آن به مریب تحويل دهید.
- ۱۱- ابزار کار را جمع آوری و تمیز کنید و به انبار تحويل دهید.
- ۱۲- به وسیله کالیبراتور دو سر لوله هارا با کمک روان کننده (مایع صابون) کالیبر کنید.
- ۱۳- ۲۰ سانتی متر از سر لوله های سایز 16 ، 20 و 25 میلی متر را به وسیله متر فلزی علامت گذاری کنید (شکل ۴-۱۶).
- ۱۴- با توجه به قطر لوله، فنر سایز مربوط به آن را انتخاب و درون لوله قرار دهید.
- ۱۵- لوله های سایز 16 ، 20 و 25 میلی متری را در محلی که علامت گذاری نموده اید با اطمینان از وجود فنر در درون لوله تا درجه خم کنید. محل علامت گذاری باید وسط شعاع خم باشد.
- ۱۶- میزان داخل شدن لوله به درون وصاله را به وسیله کالیبراتور یا ماسوره های هم سایز لوله بر روی دو سر لوله علامت گذاری کنید.



ملأک های ارزشیابی

۱- صحت اندازه

۲- کیفیت برش

۳- کیفیت خم کاری

۴- شناخت لوله و فینینگ

۵- کاربرد صحیح ابزارها

		هنرآموز :
		هنرجو :
کار شماره :		هدفهای آموزشی : کسب مهارت در کاربرد لوله‌های پلیمری - شناخت لوله‌ها، فینینگ‌ها و ابزار آنها
تلرانس :	مدت :	کار : بریدن، کالیبره کردن و جازدن مهره ماسوره‌ها و خم کردن لوله‌های تلفیقی

شکل ۱۶-۴- نقشه کار ۱-۴

۳- صفحه دیواری ها را به همراه زانو دیواری های متصل شده به آن به وسیله پیچ و رول پلاک به صورت عمودی و تراز بر روی دیوار نصب کنید. باید محل پیچ زانو دیواری ها بر روی دیوار کنده شود.

۴- از روی نقشه کار لوله های مورد لزوم را اندازه گیری کرده و با قیچی برش آن را ببرید.

۵- به وسیله کالیبراتور سایز ۱۶ میلی متر دو سو لوله ها را با کمک روان کننده (مایع صابون) کالیبر کنید.

۶- از روی نقشه کار محل های مورد لزوم را به کمک فنر سایز ۱۶ خم کنید.

۷- برای اطمینان از صحت کار خود، اندازه لوله ها را مطابق نقشه کار کنترل کنید (شکل ۴-۱۸).

۸- بعد از علامت گذاری بر روی لوله (میزان داخل شدن ماسوره)، مهره ماسوره های $\frac{1}{2} \times 16$ و $\frac{3}{4} \times 16$ را بر روی دو سر لوله ها به کمک روان کننده جا بزنید.

۹- از روی نقشه کار مهره ماسوره ها را به وصاله ها به کمک دو عدد آچار فرانسه بیندید.

۱۰- پس از بستن درپوش ها مدار را با نظارت مری تست کنید.

۱۱- برگ گزارش کار را تکمیل کرده و همراه کار به هنرآموز یا مری کارگاه تحويل دهید.

۱۲- ابزار کار را جمع آوری و تمیز نموده و به انبار تحويل دهید.

۵- ۴- دستور کار شماره ۲-۴: تمرین لوله کشی لوله های تلفیقی

ابزار و وسایل موردنیاز:

لوله تلفیقی به قطر ۱۶ میلی متر	۴ متر
مهره ماسوره $\frac{1}{2} \times 16$	پنج عدد
مهره ماسوره $\frac{3}{4} \times 16$	یک عدد
مغزی $\frac{1}{2}$	یک عدد
مغزی $\frac{3}{4}$	دو عدد
زانو دیواری تک	یک عدد
زانو سه راه ۹۰°	یک عدد
صفحه دیواری دوبل	یک عدد
صفحه دیواری تک	یک عدد
درپوش تست	سه عدد
پیچ و رول پلاک ۴ سانتی متری	سه عدد

مواد لازم: قیچی برش، کالیبراتور و فرسایز ۱۶ میلی متر، متر فلزی، طرف مایع صابون، دریل و مته، آچار پیچ گوشته دوسو، تراز، دو عدد آچار فرانسه

مراحل انجام کار


۱- لباس کار مناسب بپوشید و در حین انجام کار نکات ایمنی را رعایت کنید.

۲- پیچ پشت زانو دیواری ها را باز کنید و صفحه دوبل و تک را مانند شکل بر روی آن بیندید (شکل ۴-۱۷).



ب) نحوه بستن زانو دیواری و زانو سه راه بر روی صفحه تک

الف) نحوه بستن زانو دیواری بر روی صفحه تک



ملاک های ارزشیابی

- ۱- درستی اندازه ها
- ۲- مطابقت با نقشه
- ۳- کیفیت بریدن - کالیبره کردن - خم کاری
- ۴- کیفیت کار
- ۵- کاربرد صحیح ابزار

		هنرآموز :
		هنرجو :
کار شماره :		هدف های آموزشی : شناخت لوله و فیتنگ پلی مری - کسب مهارت در کار با لوله های پلی مری
تلرانس :	مدت :	کار : تمرین لوله کشی لوله های تلفیقی

شکل ۱۸-۴-۲- نقشه دستور کار