

- در هر بار جابه‌جا کردن لوله‌ها، دریوش سر لوله را باز کرده و با جریان آب داخل آنها را شستشو داده و سپس آبیاری را شروع کنید تا مواد زاید داخل آنها خارج شوند.
- به طور مرتب آب‌پاش‌ها را بازدید نموده و آنها را از نظر گرفتگی نازل‌ها حرکت آزاد قطعات متحرک و صدمات احتمالی قطعات بررسی نموده و در صورت نیاز آب‌پاش را تعمیر یا تعویض نمایید.

توجه : یاتاقان محور آب‌پاش به وسیله آب روانکاری می‌شود و نیاز به روغن کاری ندارد، روغن باعث آسیب دیدن لاستیک‌های آب‌بندی می‌گردد.

۷-۱۱-۲- ماشین‌های آبیاری بارانی :

اگر در سیستم‌های آبیاری برای جابه‌جا کردن لوله‌های فرعی (بال‌ها) و یا آب‌پاش‌ها به جای نیروی کارگر از ماشین و سایر مکانیسم‌های مکانیکی استفاده شود به این سیستم‌های آبیاری بارانی، ماشین آبیاری بارانی می‌گویند.

در ماشین‌های آبیاری چون لوله‌های فرعی روی قطعات فلزی به شکل‌های مختلف سوار شده و حمل می‌شوند بنابر این به آن‌ها لاترال می‌گویند.



شكل ۷-۴۸- نمونه‌ای از لاترال‌ها در ماشین آبیاری

امروزه دستگاه‌ها و ماشین‌های آبیاری بزرگی برای آبیاری در کشت‌های وسیع ساخته شده‌اند. به کمک آن‌ها می‌توان کشتزارهای بزرگی تا ۱۰۰ هکتار را آبیاری کرد.

ماشین‌های آبیاری با توجه به نوع حرکتی که در زمان آبیاری زمین دارند دو دسته‌اند :

ماشین‌های آبیاری با جابه‌جایی متناوب : در این دسته از ماشین‌های آبیاری، لاترال‌ها هنگام آبیاری بی‌حرکت‌اند و پس از پایان آبیاری، آب از لوله‌ها تخلیه شده و لاترال‌ها به نوار کاری برده شده، آبیاری در نوار جدید انجام می‌شود. نمونه رایج این نوع، ماشین آبیاری آفسان غلتان است.

آبغشان غلتان (Wheel move system) (ویلمو):

در این ماشین، لوله‌های فرعی به هم بسته شده روی چرخ‌های بزرگی که در فاصله ۶ متر از هم هستند سوار شده‌اند. پس از آبیاری یک نوار، آب لوله‌ها را تخلیه و آن‌ها را با چرخاندن چرخ‌ها به نوار بعدی می‌برند تا نوار جدید را آبیاری کنند. یک موتور احتراقی چرخ‌ها را به حرکت در می‌آورد اگر طول لوله‌های فرعی زیاد نباشد می‌توان چرخ‌ها را به کمک نیروی کارگری نیز چرخان.

این سیستم برای گیاهان پا کوتاه به خوبی کار می‌کند و برای مزارع مستطیلی شکل با پستی و بلندی نسبتاً یکنواخت و بدون مواعظ فیزیکی، مناسب‌ترین ماشین آبیاری است.



شکل ۷-۴۹—آبیاری مزرعه یونجه با آبغشان غلتان

ساختمان آبغشان غلتان:

ساختمان آبغشان غلتان شامل لوله‌های فرعی، آب‌پاش‌ها، سوپاپ تخلیه، چرخ‌ها، موتور محرک، دربوش انتهایی، جک تثبیت و شیلنگ اتصال است.

(الف) لوله‌های فرعی: جنس لوله‌های فرعی آلومینیومی و طول هر قطعه از لوله ۶ تا ۹ متر است. قطر لوله‌ها ۷۵، ۱۰۲ و ۱۰۰ میلی متر است و به وسیله اتصالات محکم به یکدیگر متصل می‌شوند. طول لوله‌های متصل به هم تا ۴۰۰ متر نیز می‌رسد.



شکل ۷-۵۰— انواع اتصال لوله‌های فرعی در ماشین آبیاری ویلمو

ب) آبپاش‌ها: آبپاش‌های ضربه‌ای کند در فاصله‌های ۱۲، ۱۸ و ۲۴ متری در محل اتصال لوله‌ها نصب می‌گردند.

هر آبپاش روی مکانیزم لوایی سوار شده است که بعد از جابه‌جا شدن لوله‌های فرعی در هر حال آبپاش در وضعیت مناسب برای آبپاشی قرار می‌گیرد.



شکل ۷-۵۱- طرز قرار گرفتن آبپاش روی لوله فرعی

ج) سوپاپ تخلیه: در زمان آبیاری به علت بالا بودن فشار آب داخل لوله‌های فرعی، سوپاپ تخلیه بسته است. با پایین آمدن فشار آب در لوله‌های فرعی (با بستن شیر هیدرات) سوپاپ تخلیه به طور خودکار باز شده و آب داخل لوله خالی می‌شود. این عمل برای سبک شدن لوله‌ها پیش از جابه‌جایی آن‌ها به نوار کشت بعدی انجام می‌گیرد.



الف) وضعیت سوپاپ تخلیه حین آبیاری و بعد از آن ب) خارج شدن آب از سوپاپ تخلیه با کم شدن فشار در لوله‌های فرعی

شکل ۷-۵۲- وضعیت کار سوپاپ تخلیه

د) چرخ‌ها : چرخ‌ها خیلی سبک و شبیه طوفه دوچرخه با قطر 1448 , 1626 یا 1930 میلی‌متر است.



شکل ۷-۵۳- چرخ‌ها در ویلمورو

ه) موتور محرک : در وسط دستگاه، شاسی فولادی چهار چرخی قرار دارد که روی آن تجهیزات لازم (موتور احتراقی، سیستم محرک، اهرم کنترل حرکت و ...) برای به حرکت در آوردن دستگاه نصب شده است. این سامانه جابه‌جا کردن دستگاه را انجام می‌دهد.




شکل ۷-۵۴- ارابه محرک دستگاه ویلمورو


و) درپوش/انتهایی : برای تخلیه ماسه و مواد زاید داخل لوله‌ها یا تخلیه کامل آب لوله‌ها در پایان فصل زراعی باید در پوش انتهایی را با چرخاندن آن در خلاف عقربه‌های ساعت باز کنید.



ج) تخلیه آب از انتهای لوله



ب) درپوش روی انتهای لوله



الف) درپوش انتهایی

شکل ۷-۵۵- درپوش انتهایی لوله فرعی در ویلمورو

ز) جک تثبیت و نگهدارنده: برای جلوگیری از حرکت لوله‌ها، در ایستگاه‌های شبیدار یا هنگام وزش بادهای شدید (بهویزه هنگام خالی بودن لوله‌ها) از جک نگهدارنده یا کیسه‌های خاک استفاده می‌شود.



ب) قرار دادن کیسه شن روی چرخ‌ها



الف) نصب جک تثبیت روی لوله‌ها

شکل ۵۶-۷- تثبیت و نگهداری دستگاه ویلمو هنگام وزش باد

ح) شیلنگ اتصال: یک با دو سر لوله‌های فرعی با شیلنگ مقاوم و قابل انعطافی به شیر هیدرات متصل می‌شود.



شکل ۵۷-۷- اتصال شیر هیدرات به دستگاه ویلمو با شیلنگ


روش جابه‌جایی آبخشان غلتان (ویلمو):

- شیر هیدرات را بیندید. صبر کنید تا آب داخل لوله‌های فرعی از طریق سوپاپ خودکار تخلیه شود.

- شیلنگ انتهایی را از شیر هیدرات جدا کنید.


- در پوش موتور احترازی را برداشته و آن را روشن کنید.

- با حرکت دادن اهرم شیر هیدرولیک به سمت زمین آبیاری نشده، چرخ‌ها را به گردش در آورده و اهرم را تا جابه‌جا شدن دستگاه به فاصله ۱۸ متر نگهدارید.



شکل ۷-۵۸- نحوه جایگزینی لوله فرعی در ویلموو

- در حین حرکت وسط لوله بیشتر جلو رفته و قوس بر می دارد برای اینکه وسط لوله فرعی در امتداد دو سر آن قرار گرفته و آبپاشها در یک امتداد باشند، اهرم شیر هیدرولیک دستگاه را کمی به سمت مخالف حرکت دهد.



شکل ۷-۵۹- بر طرف کردن قوس لوله های فرعی بعد از جایگزینی

- اگر می توانید سعی کنید آبپاشها در بالای لوله باشند.
 - موتور را خاموش کرده در پوش را روی موتور قرار دهد.
 - شیر هیدرانت را روی لوله اصلی به جای جدید منتقل کنید.
 - شیلنگ انتهایی را به شیر هیدرانت متصل نمایید.
 - شیر را باز کرده و تا پایان آبیاری آن را باز نگهدارید.
- محاسبه سطح آبیاری شده در هر روز:

اگر در آبیاری ویلموو طول لوله های فرعی 40 متر بوده و لوله ها سه بار در روز به اندازه $18/5$ متر جایگزین شوند. هر گاه دور آبیاری 8 روز باشد سطح آبیاری شده به وسیله یک دستگاه ویلموو در هر

دور آبیاری چند هکتار خواهد بود؟

تعداد جابه جایی لوله ها در روز \times دور آبیاری \times طول لوله های فرعی \times طول جابه جایی = سطح آبیاری

$$\text{هکتار } 18 \neq \frac{17568}{1000} \text{ متر مربع } 18/5 = 17568^\circ$$

ماشین های آبیاری با جابه جایی پیوسته : در این نوع ماشین، آب در لوله های فرعی و آب پاش ها به طور پیوسته جریان داشته و لوله های فرعی با آب پاش به آرامی حرکت کرده و سطح زمین را آب پاشی می کنند.

سه نوع متداول این ماشین ها عبارتند از :

ماشین آبیاری قرقه ای، ماشین آبیاری دوار و ماشین آبیاری خطی

(الف) ماشین آبیاری قرقه ای^۱ (شات گان) :

در این ماشین، لوله فرعی شامل یک لوله پلی اتیلن به قطر 5° الی 11° میلی متر است که به دور یک قرقه بزرگ پیچیده شده و از یک طرف به آب پاش ژان که روی ارباهای قرار گرفته، متصل می باشد. سر دیگر لوله پلی اتیلن به وسیله شیلنگ رابط به شیر هیدرانت لوله اصلی بسته می شود.




شکل ۷-۶- ماشین آبیاری قرقه ای در حالت های مختلف

ظرفیت آبپاش تا ۳۰ لیتر در ثانیه نیز می‌رسد و فشار کارکرد آن نیز در حدود ۳۰ تا ۷۰ متر است. این آبپاش می‌تواند عرض نواری تا حدود ۱۲۰ متر را آبیاری کند.

روش آبیاری با ماشین آبیاری قرقه‌ای: کاربرد این ماشین به روش زیر است:

– ماشین را به وسیله تراکتور در امتداد اولین نوار کشت، جایی که شیر هیدرانت روی لوله اصلی است ببرید و از تراکتور جدا کنید.



شکل ۷-۶۱۔ انتقال ماشین آبیاری قرقه‌ای با تراکتور

– پایه‌های تشییت را روی زمین محکم نمایید.

– لوله آبگیر دستگاه را به وسیله شیلنگ رابط به شیر هیدرانت بیندید.

– ضامن قفل کننده قرقه را آزاد کنید تا قرقه بتواند آزادانه بچرخد.

– ارابه آبپاش را با تراکتور کشیده و در امتداد نوار کشت به انتهای زمین ببرید. (در این حالت لوله پلی‌اتیلن از دور قرقه باز می‌شود).




شکل ۷-۶۲۔ ماشین آبیاری قرقه‌ای مستقر شده در مزرعه با لوله باز شده

– جریان آب به ماشین را با شیر هیدراتن باز کنید.

توجه : با جاری شدن آب، بخشی از آب، وارد توربین می شود. و توربین را به حرکت در می آورد. حرکت توربین با تسمه ای به جعبه دنده و سپس به محور فرقه رسیده آن را به چرخش در می آورد.

از سوی دیگر آب از لوله آبرسانی و از مرکز محور فرقه، وارد لوله فرعی شده و به آب پاش می رسد.




شکل ۷-۶۳—مسیر عبور آب در ماشین آبیاری قرقه‌ای

با چرخش قرقه، لوله پلی اتیلن به دور آن جمع شده و آب پاش روی ارابه هم زمان با آب پاشی نوار کشت، روی قرقه بسته می شود. سرعت حرکت ارابه از روی دستگاه تنظیم پذیر است.



ب) ارابه در حین آب پاشی به سمت قرقه کشیده می شود




الف) مسیر کشیده شدن ارابه

شکل ۷-۶۴—نحوه کار ماشین آبیاری قرقه‌ای

با رسیدن ارabe به قرقه برای جلوگیری از آسیب دیدن ارabe یا قرقه، سیستم آزادکننده عمل کرده و ارتباط تورین و قرقه را قطع می‌کند که در نتیجه قرقه از حرکت می‌ایستد. در بعضی از دستگاه‌ها همزمان جریان آب ورودی نیز قطع می‌گردد.



شکل ۷-۶۵. ارabe در وضعیت جمع شده کامل




شکل ۷-۶۶. الگوی جابه‌جایی ماشین آبیاری قرقه‌ای و اتصال آن به شیرهای هیدرات

ب) ماشین آبیاری دوران مرکزی (سنتر پیوست)

در این ماشین آبیاری، بال آبیاری شامل یک سازه بزرگ فلزی (لاترال) است که با برجهای چرخ داری بلندتر از گیاه جای گرفته است. لاترال دور برج مرکزی می‌چرخد و زمین را به شکل دایره‌ای آبیاری می‌کند.




ب) دستگاه سنترپیوت در حال آبیاری



الف) ساختمان دستگاه سنترپیوت

۱- آبپاش انتهایی ۲- برجک (اسپن) ۳- لاترال ۴- برج مرکزی
شکل ۷-۶۷- سیستم دوران مرکزی

هر ماشین آبیاری دوران مرکزی از یک یا چند لاترال تشکیل شده است که فاصله بین برجک‌های (اسپن‌ها) آن ۲۴ تا ۷۶ متر است. و زمینی به مساحت $1/5$ تا 200 هکتار را در هر دور آبیاری، آبیاری می‌نماید.



شکل ۷-۶۸- طول‌های متدالول لاترال‌ها

آبپاش‌ها در طول لاترال‌ها با فاصله تعیین شده جای داده شده است. در سر لاترال‌ها یک آبپاش ژان نصب می‌شود.



ب) آبپاش ژان روی انتهای لاترال‌ها



الف) آرایش آبپاش‌هاروی لاترال‌ها

شکل ۷-۶۹

چگونگی حرکت دورانی دستگاه سنتر پیوت: حرکت هر یک از این برجک‌ها بیشتر با کمک موتور الکتریکی (به قدرت $1/5$ اسب بخار) انجام می‌شود. اتصال لاترال‌ها به یکدیگر به کمک قطعات مفصلی انجام گرفته است.

تنظیم سرعت حرکت چرخ‌ها: حسگری در برج مرکزی قرار دارد که سرعت چرخ‌های آخرین برجک را با توجه به سرعت حرکت دستگاه تنظیم می‌کند. با خارج شدن یکی از برجک‌ها از راستای حرکت لاترال‌ها، حسگر روی آن برجک به موتور برجک فرمان می‌دهد تا سرعت حرکت چرخ‌های آن رابه‌گونه‌ای تنظیم کند که این برجک هم در امتداد شعاع دایره قرار گیرد.



ج) لاترال‌ها در یک امتداد



ب) حسگر روی برج



الف) موتور الکتریکی

شکل ۷-۷۰- در یک امتداد قرار دادن لاترال‌ها

در تمام دستگاه‌های دوران مرکزی اعم از هیدرولیکی یا الکتریکی یک سیستم قطع جریان آب پمپ و جلوگیری از ورود آن به دستگاه در مرکز کنترل وجود دارد. این سیستم اجازه می‌دهد در مواقع خطر با ارسال پیام الکتریکی پمپ از کار افتاده و حفاظت ماشین را تأمین نماید.

فسار کار کرد در این سیستم از حدود ۱۴ تا بیش از ۸۰ متر می‌رسد.

انواع آب‌پاش در سنتریپیوت: چهار نوع آب‌پاش در ماشین‌های دوران مرکزی بکار برده

می‌شود :

آب‌پاش‌های ضربه‌ای دوار کند، آب‌پاش‌های اسپریر، آب‌پاش‌های ژان و قطره‌پاش‌ها
کنترل ماشین دوران مرکزی (سنتریپیوت) :



شکل ۷-۷۱- تابلو کنترل دستگاه سنتریپیوت

تابلو کنترل مرکزی :

با این تابلو وظیفه می‌توان تنظیمات لازم را روی دستگاه انجام داد. روی این تابلو کلیدهایی نصب شده است که کار کنترل را بر عهده دارند که عبارتند از :

- کلید اصلی (اتصال برق به تابلو)، کلید (خشک - تر) برای حرکت دستگاه
- تایмер (تنظیم زمان آبیاری)، کلید عقب و جلو بردن دستگاه
- کلید روشن و خاموش (برای روشن کردن دستگاه)، کلید دستی و خودکار
- کلید پمپ - حرکت - شروع
- ساعت شمار کارکرد

ج) سیستم آبیاری خطی (لينير) :

این ماشین از لحاظ شکل ظاهری شبیه سیستم آبیاری بارانی سنتریپیوت است. با این تفاوت که در این سیستم، خط لوله اصلی یا کانال آب‌گیری سیستم در کنار یا مرکز زمین قرار گرفته و بال آبیاری

در مسیر مستقیم خطی، حرکت رفت و برگشتی داشته و از خط انتقال آبگیری می‌شود.



شکل ۷-۷۲- دستگاه لینیر در حال کار

با این سیستم امکان آبیاری کامل زمین‌های چهار گوش وجود دارد. ولی برای کارایی بیشتر سیستم، پستی و بلندی زمین باید نسبتاً یکنواخت باشد. حداکثر شیب مجاز در طول مسیر چرخها حدود ۷٪ می‌باشد.

برای اولین بار حرکت دستگاه در طول مسیر به صورت خشک با تنظیم سرعت زمانی ۱۰۰٪ و برگشت مسیر با آبگیری و با تنظیم ۱۰۰٪ انجام شود.

ساختمان سیستم آبیاری خطی: این اجزا شامل موارد زیر می‌باشد :

سیستم آبرسانی، سیستم تأمین فشار، سیستم محرک، لوله‌های جانبی، قطعات کنترل آب‌پاش‌ها، سیستم کوددھی.

سیستم آبرسانی: وظیفه این قسمت تأمین آب مورد نیاز آبخیزان خطی است.

روش‌های آبرسانی:

۱- استفاده از شیر هیدراتن روی لوله اصلی

۲- استفاده از کanal آبرسانی



ب) قرار دادن لوله ورودی در کanal آبرسانی



الف) اتصال لوله ورودی به شیر هیدراتن

شکل ۷-۷۳- روش‌های آبگیری در دستگاه لینیر

توجه : برای حرکت درست و آسان ارابه سیستم، جاده‌ای خاکی با سطح صاف و کوبیده شده به موازات کانال ساخته می‌شود.

سیستم تأمین فشار : برای تأمین فشار آب در اسپن‌ها از روش‌های زیر استفاده می‌شود :

- موتور دیزلی یا بنزینی همراه با پمپ گریز از مرکز و ژنراتور
- پمپ با موتور الکتریکی متصل به تابلو برق در کنار زمین



الف) استفاده از موتور احتراقی در دستگاه لینیر
ب) استفاده از کابل برق در دستگاه لینیر

شکل ۷-۷۴- روش‌های تأمین فشار

برای کنترل فشار آب در سیستم فشار سنجی روی لوله جانبی قرارداده شده است.

سیستم محرك : موتورهای الکتریکی برق مورد نیاز خود را از ژنراتور یا تابلو برق تأمین می‌کنند. با فرمان قسمت کنترل، موتورها به کار می‌افتدند و از طریق جعبه دنده و گاردان نیرو را به جعبه دنده چرخ‌ها منتقل می‌کنند با چرخش چرخ‌ها اسپن‌ها به حرکت در می‌آیند.

لوله‌های جانبی (اسپن‌ها) : شکل و ساختمن اسپن‌ها مانند سیستم سنتر پیوت می‌باشد. از نظر قرارگیری اسپن‌ها یک طرفه و یا دو طرفه می‌باشند.



ب) دستگاه لینیر با اسپن یک طرفه

شکل ۷-۷۵- نحوه قرارگیری اسپن‌ها در آبیاری لینیر

الف) دستگاه لینیر با اسپن یک طرفه

سیستم کنترل: کارهای اصلی این قسمت عبارتند از :

– کنترل سرعت حرکت دستگاه

– در یک خط قرار دادن اسپن‌ها (مانند سیستم سنتر بیوت انجام می‌گیرد)

– در امتداد کanal قرار دادن دستگاه (به کمک سیم‌های کشیده شده در کنار کanal و میکروسوئیچ‌های روی دستگاه هر گاه دستگاه به سمت کanal منحرف شود میکروسوئیچ عمل کرده و موتورهای روی شاسی چرخ‌های اسپن‌ها را کنترل می‌کند و دوباره ارایه را در امتداد کanal قرار می‌دهد.)

آب‌پاش‌ها: در این سیستم از انواع آب‌پاش‌های دوار، ژان و اسپریرها استفاده می‌شود. در

بعضی از این سیستم‌ها برای کنترل میزان پاشش آب‌پاش‌ها روی هر کدام شیر الکتریکی نصب می‌گردد.



شکل ۷-۷۶- شیر الکتریکی روی آب‌پاش

سیستم کود دهی: برای کوددهی گیاهان روی این دستگاه تانکری نصب شده است که محلول

کود را با پمپ پستونی و با فشار زیاد به لوله آبرسانی دستگاه می‌رساند.



شکل ۷-۷۷- مخزن کودهای

بررسی اولیه و بهاره دستگاه: در بهار قبل از شروع آبیاری با دستگاه موارد زیر را بازدید

و کنترل نمایید :

– روغن، فیلتر و سایر موارد دستگاه مطابق دستور العمل راهنمای دستگاه باشد.

- سیم کشی رزراتور سه فاز به تابلوی کنترل اصلی به طور صحیح انجام شده باشد.
 - ملزمات اضافی در صورتی که وجود دارد نصب گردد.
 - جعبه‌های کنترل برج‌ها به طور صحیح سیم کشی شده باشند.
 - فشار باد تایرها تنظیم باشند.
 - پیچ‌های چرخ‌ها سفت باشند (بعد از دوبار عبور در مسیر مجدداً کنترل شوند).
 - روغن مخزن جعبه دنده تا سطح توصیه شده بپوشاند.
 - روغن موتور رزراتور تا سطح مناسب باشد.
 - گردگیرهای شفت گاردان‌ها در محل خود قرار گرفته باشند.
 - پیچ‌های اسپن‌ها و برج‌ها سفت شده باشند.
 - نازل‌های آب‌پاش نصب و محکم شده باشند.
 - پوشش جعبه‌های کنترل برج‌ها در محل خود قرار گرفته و چفت شده باشند.
 - موارد اینمی کابل‌های الکتریکی مربوط به اسپن‌ها رعایت شده باشد.
 - اهرم‌های کنترل و میکرو سوئیچ‌ها تنظیم شده باشند.
 - شستشوی سیستم را با برداشتن در پوش انتهایی انجام داده و عملیات شستشو را آنقدر ادامه دهید تا آب تمیز ظاهر شود.
 - موانع زمین برداشته شده و باید بررسی شوند تا دستگاه در رابطه با آن‌ها مشکلی نداشته باشد.
 - از گردش روغن در پمپ روغن بلا فاصله بعد از راه اندازی آن اطمینان حاصل کنید تا از آسیب رسیدن به موتور جلوگیری بعمل آید.
 - کنش تسمه پروانه‌ها کنترل شوند.
 - میکروسوئیچ‌ها و موانع ابتداء و انتهای مسیر کانال برای توقف دستگاه را بررسی کنید.
 - آشغال و خار و خاشاک موجود در کانال را خارج نمایید.
 - درستی همه کابل‌های تنظیم خطی و تماس نداشتن آن‌ها با خربه‌های اسپن را بررسی کنید.
 - بازووهای فرمان تنظیم خطی روی برج‌ها را روغن کاری کنید. در دستگاه لینیر لوله‌ای قبل از اتصال لوله به دستگاه کل سیستم انتقال آب را شستشو دهید.
- روغن‌کاری دستگاه :** برای کم کردن استهلاک قطعات متحرك دستگاه، روغن کاری قسمت‌های زیر را با توجه به دستور العمل دفترچه راهنمای دستگاه انجام دهید :
- در پایان هر فصل آبیاری روغن موتور و جعبه دنده‌ها را عوض کنید.

- در جعبه دنده‌های مخزن دار بعد از تعویض روغن هر چهار سال یا ۴۰۰۰ ساعت کار کرد روغن دستگاه را عوض کنید.
- تعویض روغن جعبه دنده بدون مخزن در انتهای هر فصل الزامی است.
- بازدید و کنترل سطح روغن در جعبه دنده‌ها و موتور.
- در صورت مشاهده مواد زاید، خارج کردن آن‌ها از کف جعبه دنده‌ها در طول سال ضروری می‌باشد.

نگهداری سیستم در زمستان : بعد از پایان فصل آبیاری برای جلوگیری از خسارت به دستگاه و آماده نگهداشتن آن عملیات زیر را روی دستگاه انجام دهید :

- در پوش قسمت پایین پمپ را به منظور تخلیه کامل آب سیستم بردارید و تا پایان سال و شروع فعالیت مجدد از گذاشتن در پوش خودداری فرمایید.
- موتور را سرویس کامل نمایید.

- لوله اتصال دستگاه را جدا کرده و به انبار منتقل نمایید.

- آب خط لوله را خارج ساخته و کلیه شیرها را بیندید.

روش‌های بکارگیری دستگاه لینییر برای آبیاری : چون این سیستم در یک حرکت رفت و برگشتی در طول زمین عملیات آبیاری را انجام می‌دهد برای آنکه در یک دور آبیاری دستگاه به خوبی کار خود را انجام دهد می‌توان دستگاه را به صورت‌های مختلفی در زمین به حرکت درآورد که در ادامه به سه روش آن اشاره می‌شود :

طرح ۱ : ماشین تا مرکز قطعه زراعی را آبیاری می‌کند.

در مرکز قطعه زراعی آب قطع شده سیستم به سرعت به انتهای دیگر قطعه زراعی منتقل می‌گردد.
سپس آب مجدداً وصل می‌گردد.

در جهت عکس جهت آبیاری نیمه اول آبیاری شروع شود.

زمانی که ماشین به وسط قطعه زراعی می‌رسد آبیاری متوقف شده دستگاه به نقطه شروع اولیه به سرعت منتقل می‌شود و فرایند آبیاری از اول شروع می‌شود.

طرح ۲ : پس از پایان آبیاری قطعه زراعی که دستگاه در انتهای قطعه قرار می‌گیرد آن را متوقف می‌کنیم.

صبر کنید تا خاک به اندازه کافی خشک شود که در اثر حرکت، چرخ‌ها به درون خاک فرو نروند

یا فرورفتگی به حداقل برسد.

برای شروع آبیاری بعدی ماشین به سرعت به محل اولیه باز گردانده می‌شود.
طرح ۳ : شامل حرکت دستگاه به سمت انتهای زمین زراعی و انجام آبیاری سبک.

برگشت از انتهای زمین زراعی با آبیاری سبک.

حالت سریع 8° الی 10° درصد (آبیاری سبک).

حالت متوسط 5° الی 8° درصد (آبیاری متوسط).

حالت کم 2° الی 5° درصد (آبیاری سنگین).

۱۲-۷- آبیاری فضای سبز و پارک

با توجه به کمبود آب در سال‌های اخیر، اجرای سیستم‌های آبیاری تحت فشار در فضای سبز شهرها بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. طراحی، نصب، نگهداری و مدیریت صحیح سیستم آبیاری فضای سبز، تلفات سالانه آب آبیاری را به طور چشم‌گیری کاهش می‌دهد.

برای آبیاری فضای سبز منابع آب مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد از جمله حوض‌ها، آب نماها و استخرهای موجود در فضای سبز و یا چاههای سطحی و عمیق حفر شده در محل و همچنین تانکرهای هوایی مستقر شده در محدوده فضای سبز که این منابع توسط لوله کشی زیرزمینی به پمپ و در ادامه به شیرهای موجود در نقاط مختلف که در نزدیکی محل آبیاری و داخل جعبه‌های زیر زمین قرار دارند منتهی می‌گردد.



ب) اتصال به شیر



الف) لوله کشی و وسایل جانبی در زیر دریچه

شکل ۷-۷۸- چگونگی لوله کشی در آبیاری فضای سبز

اتصال لاترال‌ها به این شیرها انجام می‌شود. در مدار لوله کشی می‌توان از کنتور آب برای اندازه‌گیری حجم آب مصرفی و شیرهای الکتریکی برای کنترل و مدیریت متمرکز سیستم آبیاری استفاده نمود.



شکل ۷-۷۹- کنتر



(الف) تجهیزات کنترل برق مرکزی سیستم آبیاری

(ب) شیرهای کنترل برقی در مسیر لوله‌های آبیاری

شکل ۷-۸۰- شیرهای برقی و تابلو کنترل

در باغچه‌ها و فضاهای کوچک از سیستم‌های کنترل روی شیرها استفاده می‌شود که می‌توان به طور خودکار زمان و مدت آبیاری را روی آن‌ها تنظیم و به طور خودکار آبیاری محوطه را انجام داد. از فیلترهای مختلف نیز در مسیر لوله‌ها استفاده می‌شود.



(ب) دستگاه کنترل سیستم آبیاری

شکل ۷-۸۱- وسایل جانبی سیستم آبیاری



ب) نصب شیرهای برقی و فیلتر روی زمین



الف) نصب شیرهای برقی در زیر دریچه در زمین

شکل ۷-۸۲-۷- نصب شیرهای برقی و فیلترها

لاترال ها با توجه به موقعیت و نوع گیاه و فضایی که باید آبیاری شود در آرایش های مختلفی روی زمین یا زیر زمین نصب می شوند آبپاش ها با توجه به نیاز به صورت های زیر روی لاترال ها نصب می گردد.

۱- آبپاش های مورد استفاده در فضای سبز : در اغلب موارد اندازه و شکل نواحی که بایستی آبیاری شوند، تعیین کننده نوع آبپاش مورد استفاده هستند. در نواحی با شرایط ویژه آب و هوایی (باد خیز، با تابستان های بسیار گرم، مناطق شیب دار) نیاز به آبپاش های خاصی است.

۲- انواع وسایل پخش آب در فضای سبز : انواع متداول وسایل پخش آب که در فضای سبز مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از :


۱- آبپاش ها : آبپاش های پاششی، آبپاش های پوششی بوته ای، آبپاش های پاششی جهنه، آبپاش های چرخان، آبپاش های ضربه ای، آبپاش های دندنی.

۲- آبغشان ها و تجهیزات آبیاری قطره ای : با شعاع صفر یا شعاع کوتاه، آبغشان های پاشنده کمانی، پاشنده چرخان کوچک، با حجم بسیار کم، قطره چکان ها.

۳- کاربردهای آبیاری بارانی و انواع آبپاش ها در فضای سبز : آبپاش های پاششی برای فضاهای سبز کوچک تر مناسب هستند برای فضاهایی که دارای مرزهای محدودی بوده و پاشش کنترل شده و کوچک تری مورد نیاز است. مانند: فضاهایی با درختان متراکم یا فضاهای دارای گیاهانی با نیاز آبی متفاوت.

آبپاش های پاششی جریانی (stream sprays) که آب را بصورت میله های بسیار زیاد مجزا از هم پخش می کنند اغلب برای آبیاری زمین های کوچک یا جاهایی که فشار آب پائینی دارند استفاده می شوند

و برای زمین‌های شیب‌دار و خاک‌های سنگین که قابلیت پذیرش سریع آب را ندارند مناسب هستند.



ج) آبپاش روی پایه

ب) آبپاش روتاریز


الف) آبپاش

شکل ۷-۸۳-آبپاش پاششی جریانی



شکل ۷-۸۴-آبپاش پاششی پنکه‌ای

آبپاش‌های پاششی پنکه‌ای (fan spray sprinklers) که آب را با سرعت ۲۵ تا ۱۰۰ میلی لیتر در ساعت) پخش می‌کنند برای این خاک‌ها مناسب نیستند.



الف) آبپاش بوته‌ای

ب) آبپاش بوته‌ای در حال پاشش

شکل ۷-۸۵-آبپاش پاششی بوته‌ای

نازل‌های آبپاش‌های پاششی بوته‌ای (shrub spray) و پاششی جهنده (pop up spray) اغلب مشابه‌اند و برای آبیاری برخی زمین‌های گلکاری شده تزدیک پیاده‌روها و خیابان‌ها مناسب‌اند.



ب) آبپاش جهnde در حال پاشش

شکل ۷-۸۶-آبپاش پاششی جهnde



الف) آبپاش جهnde

جدول ۷-۲—مقدار دبی (گالن بر دقیقه) و شعاع پاشش (اینچ) در آبپاش پاششی بر اساس الگوی زاویه پخش و فشار آب (PSI) در سر نازل

الگوی پخش	زاویه پخش	۲۵PSI	۳۵ PSI	۴۵ PSI
●	۳۶°	۱۲' - ۳/۰۰ GPM	۱۲' - ۳/۵۰ GPM	۱۲' - ۴/۰۰ GPM
◐	۲۷°	۱۲' - ۲/۵۰ GPM	۱۲' - ۳/۰۰ GPM	۱۲' - ۲/۵۰ GPM
◓	۱۸°	۱۲' - ۱/۵۰ GPM	۱۲' - ۱/۷۵ GPM	۱۲' - ۲/۰۰ GPM
▲	۹°	۱۲' - ۱/۰۰ GPM	۱۲' - ۱/۲۵ GPM	۱۲' - ۱/۰۰ GPM
■	۴۱ x ۲۰	۱۴' x ۲۰' - ۲/۰۰ GPM	۱۴' x ۲۰' - ۲/۵۰ GPM	۱۴' x ۲۰' - ۲/۷۵ GPM

آبپاش‌های چرخان ضربه‌ای متصل به رایزر بوده و برای آبیاری بوته‌ها و نواحی بزرگتری مورد استفاده قرار می‌گیرند. این نوع آبپاش به صورت جهنده برای آبیاری چمن نیز استفاده می‌شود.



الف) آبپاش چرخان ضربه‌ای در حال آبیاری چمن ب) آبپاش مخفی شونده جهنده در حال آبیاری چمن
شکل ۷-۸۷—استفاده از آبپاش‌های دوار ضربه‌ای در فضای سبز



آبپاش‌های چرخان دنده‌ای را می‌توان در شعاع مشخصی تنظیم و برای آبپاشی سطوح محدود به کار برد.

شکل ۷-۸۸—کاربرد آبپاش چرخان دنده‌ای در محوطه چمن کاری شده

آبغشان‌ها و سایر خروجی‌ها در آبیاری قطره‌ای دارای شعاع پرتاپ کوتاه یا در حد صفر هستند. آب از بالای رایزر توسط آبغشان به شکل چتر به شعاع چند سانتی‌متر به سمت پایین پاشیده می‌شود. مزیت آبغشان این است که می‌تواند یک سطح مشخص را آبیاری کند بدون آن که آب را روی سایر گیاهان ببریزد. آبغشان‌ها می‌توانند در نواحی خیلی باریک و کوچک مورد استفاده قرار گرفته و طوری تنظیم شوند که جریان آب کمی از آن‌ها خارج شود. در این صورت تعداد زیادی آبغشان روی یک خط لوله نصب می‌شود.



(ب) آبغشان در حال آبیاری درخت



(الف) آبغشان در حال آبیاری بوته‌ها

شکل ۸۹—۷— موارد استفاده از آبغشان‌ها

آبیاری قطره‌ای و خروجی‌های با جریان کم علاوه بر داشتن برخی از مزایای آبغشان‌ها، مزایای دیگری نیز دارند. قطره چکان معمولی‌ترین وسیله‌ای است که در آبیاری قطره‌ای به کار می‌رود و جهت نصب انواعی از قطره چکان‌ها با ورودی‌های تیزه‌ای^۱ ساخته شده‌اند و با استفاده از یک پانچ روی لوله‌های پلی اتیلن نصب می‌شوند. قطره چکان‌های رزوه‌ای نیز وجود دارند. این قطره چکان‌ها روی رایزر نصب می‌شوند.



(ج) قطره چکان رزوه‌ای

(ب) پانچ برای سوراخ کردن لوله پلی اتیلن

(الف) قطره چکان رزوه‌ای

شکل ۸۹—۸— انواع قطره چکان‌ها و وسائل اتصال آن‌ها

^۱ Barbed inlets



ب) قطره چکان روی لوله



الف) قطره چکان در انتهای لوله

شکل ۷-۹۱- محل نصب قطره چکان‌ها روی لوله پلی اتیلن

پاشنده‌های چرخان کوچک و پاشنده‌های کمانی ثابت می‌توانند به کمک رابطه‌های مخصوص روی رایزرهای یا روی لوله نصب شده و برای آبیاری گیاهان بوته‌ای، گیاهان پوششی یا درختان به کار روند.




ب) طرز نصب پاشنده‌های چرخان روی لوله فرعی

الف) پاشنده‌های چرخان


شکل ۷-۹۲- پاشنده‌های چرخان

۴-۱۲-۷- تأثیر انواع آبیاری در فضای سبز: نوع خاک، شکل و سطح نفوذ آب در آبیاری قطره‌ای متفاوت می‌باشد که در شکل (۷-۹۳) می‌توان آن‌ها را با هم مقایسه نمود.



شکل ۷-۹۳- شکل و سطح نفوذ آب قطره چکان در خاکهای مختلف

چگونگی نفوذ آب در کنار گیاه با توجه به نوع و روش آبیاری متفاوت بوده که در شکل (۷-۹۴) می‌توان آن‌ها را با هم مقایسه نمود.



شکل ۷-۹۴- حالت نفوذ آب در انواع روش‌های آبیاری

۱۳- ۷- نگهداری سیستم آبیاری بارانی در زمستان

- در هوای سرد لوله‌ها را برای جلوگیری از یخ‌زدگی و ترکیدگی از آب خالی کنید.
- اگر دستگاه از لوله‌های آبرسانی زیرزمینی تغذیه می‌شود از تخلیه آب لوله‌ها مطمئن شوید.
- قسمت‌های متحرک و یاتاقان‌ها را بخاطر ممانعت از فرسودگی و زنگزدگی با گرسنگی ضدآب اندود کنید.

- در پوش انتهایی دستگاه را برداشته، تمیز نموده و دوباره بینندید.

- روغنِ موتوره را طبق دستورالعمل وارسی کنید.

- یاتاقان‌ها و توپی‌ها را گرسنگی کاری کنید.

- قسمت‌های خاص دستگاه نظیر پمپ‌ها، بخش‌های برقی، خطوط اصلی و فرعی را روغن کاری نموده، قسمت‌های روباز آن‌ها را جهت ممانعت از زنگزدگی و فرسودگی و جلوگیری از ورود اشیای خارجی با پوشش مناسب پوشانید.

- تمامی دریوش‌ها را سر جای خود نصب کنید.
- لوله‌های اصلی را از آب تخلیه کنید.
- لوله‌های فرعی و آب‌پاش‌ها را جمع‌آوری و تا شروع آبیاری بعدی در انبار نگهداری کنید.

۷-۱۴- آبیاری در گلخانه‌ها

امروزه با پیشرفت تکنولوژی استفاده از گلخانه به منظور بروش انواع گیاهان در خارج از فصل رشد و نمو آن‌ها بسیار متداول گردیده است و در راستای آن روش‌های گوناگونی نیز برای آبیاری این نوع گیاهان در گلخانه ابداع گردیده است که می‌توان آن‌ها را به دو دسته عمده آبیاری ثقلی و آبیاری تحت فشار تقسیم نمود. در این مبحث استفاده از آبیاری تحت فشار در گلخانه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۷-۱۴-۱- آبیاری تحت فشار در گلخانه‌ها :

این نوع آبیاری در گلخانه تقریباً همانند آبیاری تحت فشار در مزارع می‌باشد که با تغییراتی در آن در گلخانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. آبیاری تحت فشار در گلخانه را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود که عبارتند از :

۱- آبیاری قطره‌ای در گلخانه‌ها؛

۲- آبیاری بارانی در گلخانه‌ها؛ (مه پاش)


۱- آبیاری قطره‌ای در گلخانه‌ها : در این نوع آبیاری استفاده از وسایل و تجهیزات آبیاری




شکل ۹۵-۷- وسایل و تجهیزات آبیاری قطره‌ای

قطره‌ای (شکل ۹۵-۷) همانند آبیاری قطره‌ای در مزارع می‌باشد که در شبکه آبیاری از انواع صافی (سیکلون، صافی توری، صافی شنبی) استفاده گردیده و تانک کود نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد که شبکه آن را می‌توان به صورت برگشت‌پذیر (در روش‌های آب کشت یا هیدروبیونیک) و یا برگشت‌ناپذیر طراحی نمود.

در روش برگشت‌نایپذیر همانند آبیاری قطره‌ای در مزارع (شکل ۹۶-۷) از لوله اصلی و تعدادی لوله‌های جانبی (شکل ۹۷-۷) که قطره چکان‌ها بر روی آن به صورت روی خط و یا در امتداد خط سوار شده‌اند، استفاده می‌شود. فاصله قطره چکان‌ها را به اندازه‌ای انتخاب می‌نمایند که منطقه خیس شده در قطره چکان‌های مجاور به هم وصل شوند. به این ترتیب لزومی ندارد که حتماً هر قطره چکان درست در کنار بوته قرار گیرد.



شکل ۹۶-۷- شبکه آبیاری برگشت‌نایپذیر



شکل ۹۷-۷- لوله‌های جانبی

در روش برگشت‌پذیر (شکل ۹۸-۷) که معمولاً در سیستم هیدروپونیک از آن استفاده می‌شود معمولاً محلول غذایی پس از انتقال به پای گیاه از طریق لوله‌های اصلی و جانبی و قطره چکان‌ها به وسیله کanalی که در کف و کنار جعبه کشت گیاه قرار دارد جمع‌آوری و به حوضچه‌ای که در انتهای گلخانه قرار دارد هدایت می‌شود. و سپس پس از ترمیم غلاظت محلول و pH آن مجدداً به شبکه آبیاری برگردانده می‌شود. در این روش از تجهیزات اضافه‌ای همانند تانک جمع‌آوری محلول برگشتی، پمپ، تانک

محلول تهیه شده و لوله های رابط و کانال های برگشت محلول علاوه بر بقیه تجهیزات آبیاری قطره ای استفاده می گردد.



شکل ۹۸-۷- شبکه آبیاری برگشت‌پذیر

۲- آبیاری مه پاشی در گلخانه : این نوع آبیاری به دلایل مختلفی انجام می گیرد که تعدادی از آن ها عبارتند از : بالا بردن رطوبت محیط، آبیاری گیاهان، خنک کردن محیط گلخانه و ... در این نوع آبیاری تجهیزات به کار رفته تقریباً همانند روش آبیاری بارانی کلاسیک ثابت می باشد. با این تفاوت که لوله های جانبی در بالای گیاه و یا در زیر سقف گلخانه نصب می گردد و همچنین آب پاش های مورد استفاده نیز از نوع میکرو می باشد.



شکل ۹۹-۷- آبیاری مه پاشی در گلخانه

– انواع لوله‌های جانبی در آبیاری بارانی گلخانه‌ای : این لوله‌ها را می‌توان به سه دسته

تقسیم نمود :

(الف) لوله‌های جانبی هم سطح زمین : در این روش لوله‌ها بر روی سطح خاک قرار گرفته و در فاصله‌های منظم از پایه‌هایی (شکل ۷-۱۰) که آب پاش‌ها بر روی آن‌ها نصب شده‌اند، استفاده می‌گردد.



شکل ۷-۱۰- پایه نصب آب پاش‌ها

(ب) لوله‌های جانبی بالای سطح گیاه : در این روش لوله‌های جانبی بالاتر از سطح گیاه (یک متر بالاتر) و در امتداد طول گلخانه و ردیف‌های گیاهان با فاصله‌های منظم کشیده شده‌اند و به کمک پایه‌هایی از سقف گلخانه آویزان می‌باشند، سپس بر روی آن‌ها به فاصله‌های مناسب آب پاش‌ها نصب می‌گردد که معمولاً از این روش برای آبیاری گیاهان استفاده می‌شود.

(ج) لوله‌های جانبی در زیر سقف گلخانه : در این روش لوله‌های جانبی در تزدیکی سقف گلخانه با فاصله‌های منظم کشیده می‌شوند. سپس بر روی آن‌ها با فاصله‌های مناسب آب پاش‌ها نصب می‌گردد که معمولاً از این روش برای مرطوب کردن هوای گلخانه استفاده می‌شود.

۷-۱۴- انواع آب پاش‌های مورد استفاده در گلخانه :

در گلخانه‌ها معمولاً از آب پاش‌های میکرو (شکل ۱-۱۰) استفاده می‌شود که در حین آن که قطر پاشش آن‌ها کم می‌باشد ضربیت یکنواختی پاشش آن‌ها بسیار بالا می‌باشد و آب را با ذرات ریز پخش می‌نماید.



شکل ۱۰-۷- آبپاش‌های میکرو با ضمائم

کلید خودآزمایی

- ۱- انواع سیستم‌های آبیاری بارانی را نام ببرید.
- ۲- مزایا و معایب سیستم آبیاری بارانی با لوله‌های فرعی جابه‌جایی دستی را بیان کنید.
- ۳- نحوه آبیاری در سیستم سنتریپیوت را شرح دهید.
- ۴- توپوگرافی زمین چه تأثیری در آبیاری بارانی سیستم لوله فرعی جابه‌جایی خطی دارد؟
- ۵- آبیاری بارانی را تعریف کنید.
- ۶- شرایط محیطی آبیاری بارانی چیست؟ شرح دهید.
- ۷- هدف‌های جنبی آبیاری بارانی چیست؟ شرح دهید.
- ۸- نوع گیاه چه اثری در انتخاب آبیاری بارانی دارد؟ توضیح دهید.
- ۹- فشار لازم برای آبیاری بارانی را چگونه می‌توان تأمین نمود؟ بیان کنید.
- ۱۰- انواع آبپاش‌ها را نام ببرید.
- ۱۱- محدودیت‌های استفاده از آبیاری بارانی را بیان کنید.

واژنامه



A

Air Valves	سوپاپ هوا
Asbestos–Cementpipes	لوله‌های آزبست سیمان
Axial flow pumps	پمپ جریان محوری
Axial piston pumps (bent – axistype)	پمپ پیستونی محوری یا محور خمیده
Axial Piston pumps (swash plate)	پمپ پیستونی محوری یا صفحه زاویه‌گیر

B

Back filter	فیلتر شنی
Ball valves	شیر ساقمه‌ای
Bowl Assembly	طبقات پمپ
Bubbler irrigation	آبیاری فواره‌ای
By – Pass valve	شیر برگشت

C

Casing	پوسته
Case Seal	واشر درزیندی
Center pivot system	سنتر پیوت
Check Valves	شیر اطمینان
Connecting rod	دسته پیستون (شاتون)
Continuously moving system	سیستم‌های جابه جایی پیوسته

Centrifugal pumps	پمپ گریز از مرکز
Centrifugal sand separator	فیلتر سانتریفوژی

D

Drive shaft	محور محرك
Drip irrigation	آبیاری قطره چکانی
Discharge	خروجی (دبی)
Displacement pumps	پمپ رفت و برگشتی
Diffuser pumps	پمپ گریز از مرکز افشار

Diffuser	پرهای راهنمای
Diaphragm pumps	پمپ دیافراگمی
Diaphragm	دیافراگم (پرده آب بندی)
Discharge port	دهانه خروجی
Discharge stroke	مرحله رانشی

Distributer	گسیلنده (قطره چکان)
Dripper / Emitter	قطره چکان
E	
End – Two laterals	لوله‌های فرعی یدک انتهایی
End – roll laterals	لوله‌های فرعی غلتکی کتاری

End – stope	بست انتهایی لوله
-------------	------------------

Fitting	فیتینگ
Flange	فلنج
Flush valve	شیر هوایکری

Gear box	جعبه دنده
Gravel filter	فیلتر شنی
آب پاش‌های با بازوی نوسان‌کننده (ژان)	آب پاش‌های با بازوی نوسان‌کننده (ژان)

Gyrotor pumps	پمپ ریزوتور	N	
	Nozzel		نازل
H			
Hand move system	لولهای فرعی جابهجایی دستی	O	
Hiyelve – cyclone	سیکلون	Outlet	خروجی
		Operating or system pressure	بخشی پر فشار
I			
Impeller vanes	پره‌ها	P	
Impeller	پروانه		
Inlet (Irrigation)	ورودی	Piston pumps	پمپ تعذیه‌ای
Intake ordrain	بخش کم فشار	Pop – up	آب پاش چمنی
Inlet flapper Valve	شیر ورودی	Pump column	غلاف پمپ
Internal gear pumps	پمپ دندۀ داخلی	Pump shaft	شافت پمپ
		Power supply	کابل برق
J			
Joint (man chan)	قطعه رابط	Pressure cauge	فشارسنج
		Periodic move systems	سیستم‌های جابهجایی تناوبی
		Polytube/laterall	لوله فرعی
L			
Land topography	توپوگرافی زمین	Q – R	
Lobe pumps	پمپ گوشواره‌ای	Radid flow pumps	پمپ جریان شعاعی
Lateral lines	لوله فرعی	Roto piston Pumps	پمپ پیستونی دور
Linear – move laterals	آب پاش‌های جابهجایی خطی	Radial Piston Pumps	پمپ پیستونی شعاعی
Long path	قطره چکان با مدار و مسیر طولانی	Regulator	تنظیم کننده
		Rain gun sprinkler	آب پاش‌های تفنگی
M			
Main – lines	لوله اصلی	S	
Mesh	مش	Sand seprator Hydro – cyclone	سیکلون
Monometer	فسار سنج	Screen filter	فیلتر توری دار
Motor/pump Assembly	الکتروپمپ	Sectorial	دوران کامل (سکتوریا)
Mixed flow pumps	پمپ جریان مختلط	Side – move laterals	لولهای فرعی جابهجایی کناری

Sand filter	فیلتر شنی	Static water level	سطح ایستایی
Sprinklers	آب پاش ها	Screen filter	فیلتر توری
Seal	کاسه نمد	Submain line	لوله اصلی
Sprinkler irrigation	آبیاری بارانی	Swing arm raingum	کانن متحرک
Sprayer	افشانک		
Spray irrigation	آبیاری مه پاش	T	
Solenoid valve	شیر سلوونوئید	Traveling Gun irrigation	آب پاش های تفنگی سیار
Suction Eye	چشم پروانه	Trickle irrigation	آبیاری قطره ای
Suction Port	دهانه ورودی		
Surge Chamber	محفظه فشار	U – V	
Subirrigation with Porouspipe		Vane Pumps	پمپ تیغه ای
	آبیاری زیرزمینی با لوله های روزنه دار	Vent	هوکشی
Subsurface irrigation	آبیاری زیرسبری	Ventury	واتسوری
Solid – set	سیستم های ثابت		
Sprinkler	آب پاش های کوچک	W	
Surface	سطح زمین	Well / water source	منبع آب



منابع و مأخذ

- ۱- علیزاده، امین، ۱۳۶۷، اصول هیدرولوژی کاربردی، انتشارات آستان قدس رضوی.
- ۲- منزوی، م-ت، ۱۳۶۷، آبرسانی شهری، انتشارات دانشگاه تهران.
- ۳- فرداد، حسین، ۱۳۶۹، آبیاری عمومی، مؤلف.
- ۴- فرزاد، عبدالعلی، ۱۳۶۴، پمپ‌های سانتریفوج، انتشارات فنی حسینیان.
- ۵- نوربخش، سیداحمد، ۱۳۷۰، پمپ و پمپار، انتشارات دانشگاه تهران.
- ۶- ولایتی، سعدالله و رضایی، شهریار، ۱۳۷۰، مقدمه‌ای بر آبیاری زیرزمینی، انتشارات خراسان.
- ۷- خوش‌کیش، ۱۳۷۱، پمپار.
- ۸- علیزاده، امین، ۱۳۷۲، اصول طراحی سیستم‌های آبیاری، آستان قدس رضوی.
- ۹- جزووهای آبیاری، انتشارات گروه آموزش فنی و تخصصی معاونت فنی و زیربنایی وزارت کشاورزی.
- ۱۰- نادری، علی‌اصغر و دیگران ۱۳۷۸، آب و خاک (۳) انتشارات مدرسه.
- ۱۱- یدالله‌پور، علی و دیگران ۱۳۷۳، آب و خاک (۲) آموزش و پرورش.

